



## Telefonunuz

- ① Gelen arama veya sesli posta göstergesi
- ② Hat ve özellik düğmeleri
- ③ Yazılım tuşları
- ④ Gezinti
- ⑤ Uygulamalar ve Kulaklık
- ⑥ Sessiz ve Hoparlörlü Telefon
- ⑦ Ses Düzeyi

## Hat ve Özellik Düğmeleri

Bir hattaki çağrılarını görmek, Hızlı Arama gibi özelliklere erişmek ve bekletilen çağrıyı sürdürmek gibi görevleri gerçekleştirmek için hat ve özellik düğmelerini kullanın.

Aşağıdaki durumları göstermek için düğmelerin ışıkları şu şekilde yanar:

- Sürekli yanan yeşil: Hat boşta
- Sürekli yanan kırmızı: Hat kullanımda
- Yanıp sönen kırmızı: Gelen veya beklemekte olan çağrı
- Sürekli yanan sarı: Kaydedilmemiş hat

## Çağrı Yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

## Çağrı Yanıtlama

Yanıp sönen kırmızı renkli hat düğmesine basın.

## Çağrı Bekletme

1. **Beklet** düğmesine basın.
2. Beklemede olan bir çağrıyı sürdürmek için **Beklet** düğmesine tekrar basın.

## Son Çağrılarını Görüntüleme

1. Görüntülenecek hattı seçin.
2. **Son Çağrılar** düğmesine basın.


## Çağrıyı Başka Kişiye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir çağrıdayken, **Aktar** düğmesine basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. **Çağrı** düğmesine basın.
4. **Aktar** düğmesine tekrar basın (üçüncü tarafın çağrıyı cevaplamadan önce veya sonra).

## Çağrıya Başka Kişi Ekleme

1. Etkin bir çağrıdayken **Konf** düğmesine basın.
2. Katılmasını istediğiniz numarayı girip **Çevir** düğmesine basın.
3. Çağrı bağlantısı gerçekleştiğinde tekrar **Konf** düğmesine basın.


## Kulaklıkla Çağrı Yapma

1. Bir kulaklık takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık**  düğmesine basın.

## Hoparlörle Çağrı Yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör**  düğmesine basın.

## Sessize Alma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için **Sessiz** düğmesine tekrar basın.


## Sesli Mesajları Dinleme

**Mesajlar** düğmesine basın ve sesli komutları uygulayın. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.


## Tüm Çağrılarını Yönlendirme

1. Bir hat seçin ve **Yönlendir** düğmesine basın.
2. Yönlendirmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Mesajlar** düğmesine basın.
3. Döndüğünüzde, **Çağrı yönlendir** düğmesine basın.


## Çağrıda Ses Düzeyini Ayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörlü telefonun ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.


## Zil Sesi Düzeyini Ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.

## Zil Sesini Değiştirme

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Kullanıcı tercihleri > Zil sesi > Dahili (n) - Zil sesi** (n= dahili numara) öğesini seçin.
3. Zil sesi listesinde gezin ve örnek dinlemek için **Oynat** düğmesine basın.
4. **Seç** düğmesine basın ve seçimi kaydetmek için **Ayarla** düğmesine basın.
5. Çıkmak için **Geri** düğmesine basın.

## Ekran Kontrastını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Kullanıcı tercihleri > Ekran tercihleri > Kontrast düzeyi** öğesini seçin.
3. Kontrast değerini değiştirmek için tuş takımını kullanın.
4. **Ayarla** düğmesine basın.

## Ekran Arka Işığını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Kullanıcı tercihleri > Ekran tercihleri > Arka ışık zamanlayıcı** öğesini seçin.
3. Seçenekler arasında gezinmek için **Seç** düğmesine basın.
4. Seçimi kaydetmek için **Ayarla** düğmesine basın.
5. Çıkmak için **Geri** düğmesine basın.

## Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzunun tamamını şu adreste bulabilirsiniz:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)