



Вашият телефон

- ① Лента за спиране на звука
- ② Светодиодна лента
- ③ Софтуерни бутони
- ④ Навигационна лента и бутон „Избор“
- ⑤ Бутон „Сила на звука“

Състояния на светодиодната лента

Светодиодната лента светва, за да покаже състоянието:

- свети постоянно в зелено – активно повикване
- мига в зелено – постъпващо повикване
- пулсира в зелено – задържано повикване
- свети постоянно в червено – заглушено повикване

Осъществяване на повикване

Въведете телефонен номер и натиснете **Повикване**.

Отговаряне на повикване

Натиснете **Отговор**.

Задържане на разговор

1. Натиснете **ЗадРаз**.
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете **Възобновяване**.

Преглед на скорошните повиквания

Натиснете **Скорошни** или бутона за навигация нагоре.

Добавяне на друго лице към повикване



1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конф**.
2. Въведете номер.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете **Конферентен разговор**.

Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **Прехвърляне**.
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете отново **Прехвърляне**.



Заглушаване на Вашето повикване

1. Натиснете **Заглушаване**  на телефона или **Заглушаване**  на разширителния микрофон.
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглушаването.


Прослушване на гласовите съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подкани.


Пренасочване на всички повиквания

1. Натиснете **ПренВс**.
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Съобщение**.
3. Когато връщате, натиснете **ИзклПренас**.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука, когато телефонът се използва.

Регулиране на силата на звънене на телефона

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.

Промяна на тона на звънене

1. Изберете **Настройки > Потребителски предпочитания > Мелодия**.
2. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
3. Натиснете **Задаване**, за да запишете избора си.

Ръководство за потребителя

Изглед Цялото ръководство за потребителя на

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да прегледате списък с търговските марки на Cisco, отворете URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)