


De ledbalk licht op zoals beschreven in de volgende tabel.

Inkomende oproep	Knippert groen	
Actieve oproep	Ononderbroken groen	
Gesprek in wacht	Pulserend groen	
Gedempte oproep	Ononderbroken rood	


## Bellen

1. Tik op **Bellen** .
2. Tik op **Zoeken of bellen**.
3. Voer het nummer in en tik op **Bellen**.

## Een contactpersoon bellen

1. Tik op **Bellen** .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Voer de naam of het nummer in van uw contactpersoon in het veld **Zoeken of bellen** en selecteer de contactpersoon in het **Adresboek**.
  - Selecteer een contactpersoon in de lijst met recente gesprekken.
3. Tik op **Bellen**.



## Een gesprek beëindigen

Tik op **Gesprek beëindigen** .



## Een gesprek beantwoorden

Tik op **Beantwoorden**.

## Een oproep in de wachtstand zetten

1. Tik op **In wacht** .
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, tikt u op **Hervat** .

## Uw geluid dempen

1. Druk op **Dempen**  op de telefoon of **Dempen**  op de uitbreidingsmicrofoon.
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

## Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als u het volume wilt aanpassen wanneer de telefoon in gebruik is, drukt u op **Volume**  naar rechts of links.

## Het beltoonvolume aanpassen

1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.
2. Tik op **Instellingen**.
3. Blader door het menu en tik op **Beltoon en volume**.
4. Gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen.

## De beltoon wijzigen

1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.
2. Tik op **Instellingen**.
3. Blader door het menu en tik op **Beltoon en volume**.
4. Tik op een beltoon.

## De helderheid van het scherm aanpassen

1. Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.
2. Gebruik de schuifregelaar om de **Helderheid van het scherm** aan te passen.


## Deelnemen aan een Webex-vergadering met het pictogram Deelnemen in Webex

1. Tik op **Deelnemen in Webex** .
2. Voer het vergadernummer in dat in de uitnodiging van de Webex-vergadering is aangegeven en tik op **Deelnemen**.


## Uw scherm draadloos delen vanuit de Webex Teams- of Webex Meetings-app

1. Neem deel aan uw vergadering vanuit de app op uw computer.
2. Selecteer **Verbinden met een apparaat** en selecteer de telefoon.
3. Selecteer vervolgens **Delen > Scherm** in de app.

## Samenwerken met delen via de kabel

1. Sluit de HDMI-kabel aan op de **Computerpoort** op de telefoon.
2. Sluit de HDMI-kabel aan op de **HDMI-poort** op de computer.
3. Als delen niet automatisch wordt gestart, tikt u op **Delen**  > Een gesprek delen.

## Samen werken met delen voor gasten

1. Tik op **Delen**  en zie de koppelingscode onder aan het scherm van de telefoon.
2. Ga in de browser van de computer naar [devices.webex.com](https://devices.webex.com) en voer de koppelingscode in.
3. Voer de 4-cijferige pincode in die wordt weer gegeven op het scherm van de telefoon.
4. Selecteer in de browser het sitepictogram op de adresbalk en geef toestemming om uw scherm te delen.
5. (Optioneel) Selecteer **Optimaliseren voor video** om het delen van video's te verbeteren.
6. Selecteer **Delen stoppen** voordat u het browservenster of de laptop sluit.

## Meer informatie

Zie <https://help.webex.com>.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](https://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)