

مداخ موقيل ةبولطم لـ IIS و NET. تارادصا يه ام TMS؟ تيبتب Windows

المحتويات

المقدمة

ما هي إصدارات NET و IIS المطلوبة ليقوم خادم Windows بتثبيت TMS؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما هي إصدارات NET و IIS المطلوبة ليقوم خادم Windows بتثبيت TMS؟

أ. كجزء من عملية التثبيت، سيقوم كل إصدار من TMS تلقائيا بالتحقق مما إذا كان الخادم قد قام بتثبيت الإصدارات الصحيحة من NET و IIS.

- تتطلب إصدارات TMS 12.0 والإصدارات الأحدث وجود NET الإصدار 3.5.
 - تتطلب الإصدارات 11.5 حتى 11.9 وجود NET v2.0.
 - تتطلب إصدارات TMS من 9.0 إلى 11.1 وجود NET 1.1.
- إذا لم يكن هذا الإصدار موجودا بالفعل على الخادم، فيجب تثبيت NET 3.5 قبل تثبيت الإصدار 12 من TMS. يوجد مثبت NET 3.5 على قرص TMS المضغوط.

بالنسبة للإصدارات السابقة، سيتم تثبيت NET 1.1 أو NET 2.0 بواسطة مثبت TMS إذا لم يكن موجودا.

يتم ربط إصدار IIS بنظام التشغيل Windows.

- يحتوي Windows 2008 على IIS7
 - يحتوي نظام التشغيل Windows 2003 على IIS6
 - يحتوي Windows 2000 على IIS5
- يتحقق مثبت TMS من وجود IIS كجزء من التثبيت، وسيقوم بتثبيت IIS تلقائيا إذا لم يكن مثبتا حاليا على الخادم.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا