

# نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف Cisco

## تايوت حمل

- [Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف](#)
- [ICSeverity](#)
- [ريثأتل](#)
- [فصول](#)
- [SyslogMessage](#)
- [MessageSample](#)
- [تاجت نم ل ا ة لئاع](#)
- [س ك ي غ ي ر](#)
- [ة ي ص و ت ل ا](#)
- [رم اوأل](#)

## Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف

### ICSeverity

راعش - 5

### ريثأتل

اقحال زاهج ل ا ة ل و ا ح م ة د ا ع ا م ت ت س

### فصول

ماظن وه ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا . زاهج ل ا ي ل ع ه ن ي و ك ت م ت "ي ك ذ ص ي خ ر ت" ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا ا ط خ ل ا ا ذ ه ر ه ظ ي Cisco تاجت نم ربع ص ي خ ا ر ت ل ا ة ر ا د ا ل ة ب ا ح س ل ا ي ل ا د ن ت س ي د ح و م ص ي خ ا ر ت ة ر ا د ا

ل خ د م م ا د خ ت س ا ب ن ك م ل ا ل ا ص ت ا ل ل ة ف ل ت خ م ق ر ط ك ا ن ه ، د ا د ع ا ل ا و ة ك ب ش ل ا ع و ن ي ل ا ا د ا ن ت س ا (Cisco نم ة ي ك ذل ا ج م ا ر ب ل ا ر ي د م) CSSM.

ر ي ش ت و ، "ل ي غ ش ت ل ا د ي ق" ت ا ي ل م ع ل ا ع ض و ا و CSLU و CSSM ا م ا م ا د خ ت س ا ا ن ا ت ا ا ط خ ل ا ر ه ط ت On-Prem/CSLU زاهج و CSSM ل خ د م ع م ل ا ص ت ا ل ا ي ف ة ل ك ش م د و ج و ي ل ا

ن م (CSSM) ي ك ذل ا ج م ا ر ب ل ا ر ي د م م ا د خ ت س ا ب ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف : SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED  
Cisco: SCH. م د ا خ ن م ة ب ا ج ت س ا ل ا ت ا ن ا ي ب ل ي ل ح ت ل ش ف

ي ر خ ا ة ر م ل ا ص ت ا ل ا ع ا ش ن ا ة د ا ع ا ل و ا ح و ح ا ل ص ا ل ا ت ا و ط خ ن م ق ق ح ت

# SyslogMessage

SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED

## MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart Software Manag

## تاجت نمل الة لئاع

- Cisco Catalyst 9300 Series Switches
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches
- Cisco Catalyst 9500H الة دبم ة لس لس
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches
- Cisco Catalyst 9800 Series الة لس لس لل ة لس لس الة مكحت الة تادحو

## سك يغي ر

رفوتم ريغ

## ة صو الة

ة دحو و Catalyst 9000 Series switch ل وحم نم ل عافت وه أطخ الة اذهل اعويش رثك أ الة ب س الة تامي ل عت الة نم ث دح ا رادص ا و ا 16.12.x رادص ا الة ل غشت ي الة الة 9800 Series الة لس لس الة مكحت الة الة 8-202004 ل بق جم ارب الة لي غشت ب موق ي يلحم صي خرت م داخ م ادخت س ا ل و ا حت ي الة الة (ة ي جم ر ب الة الة 202004.

نكمتي مل ة ل اسر ر ع ا ج ر ا ب صي خرت الة م داخ ما ي ق جم ارب الة نم ني ع ط ق الة ني ذه ة و و جم نع جت ني دق هرودب ي دوي امم ، ا ه م ه ف نم (WLC) الة لس لس الة الة ل ح م الة ة ك ب ش الة ي ف مكحت الة رصنع و ا ل و ح م الة الة لك ش م الة ه ذه ا ش ن ا لة الة .

جم ارب الة الة (ة ي ف رط الة ة طق الة ريراقت ج ذوم ن) ERM دامت عا متي مل ، دي دحت الة هجو الة عو عا و ن ا الة الة تازي م الة ل ث ا م ت ي ف ص ق ن الة اذه ا ذ ا ، لك ل ذ ل ة ج ي ت ن و ، ة ي ل و ا ل ا ة ك ا ذ ل ا ي ف ة ق ب ا س الة الة ل ج س الة اذه ل ي غ ش ت ب موق ت ة ع ق و ت م ريغ لئ اسر

هذه عنم لكولس الة ريغيغمت ، "مداخال الة ع" مداخال الة ب س ن الة الة 8-202004 ة رت ف الة نم اء ا د ت ب ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ع ن م ل ة لس ا ر م الة

ت ج ل ا ع ي الة الة (ERM) ة ي س س و م الة رط ا خ م الة ة ر ا د ا ذ ي ف ن ت الة ع م داخ الة ة ر د ق (دع ب ا م ي ف و) 8-20207 ة ل ك ش م الة ه ذ ه ل ي ر ذ ج ل ب ب س الة ف ا ط م الة ة ي ا ه ن ي ف

ديق " يكدللا صيخرتللا مداخ جم انرب نم ققحتلاب ةدشب ي صوي ف ،لجسلا اذه تيأر اذإ رادصا ثدحأ لىل ،رمأللا مزل اذإ ،هتيقرتو "ليغشتلا

## رم اوأللا

#show version

#show logging

#show license all

#show license summary

#show call-home profile all

#show tech-support license

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل