

# نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م دا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف Cisco

## تايوت حمل ا

- [Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م دا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف](#)
- [ICSeverity](#)
- [ري ث ا ت ل ا](#)
- [ف ص و ل ا](#)
- [SyslogMessage](#)
- [MessageSample](#)
- [ت ا ج ت ن م ل ا ق ل ئ ا ع](#)
- [س ك ي غ ي ر](#)
- [ق ي ص و ت ل ا](#)
- [ر م ا و ا ل ا](#)

## Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ا م دا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ا ل ش ف

### ICSeverity

راع ش ا - 5

### ري ث ا ت ل ا

اق ح ال ل ا ص ت ا ل ا ق ل و ا ح م ق د ا ع ا ز ا ه ج ل ل ن ك م ي

### ف ص و ل ا

م ا ظ ن و ه ي ك ذ ل ص ي خ ر ت ل ا . ز ا ه ج ل ا ي ل ع ه ن ي و ك ت م ت "ي ك ذ ص ي خ ر ت" ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا ا ط خ ل ا ا ذ ه ر ه ظ ي ع و ن ب س ح ي ل ع . Cisco ت ا ج ت ن م ر ب ع ص ي خ ا ر ت ل ا ق ر ا د ا ل ا ق ب ا ح س ل ا ي ل ا د ن ت س ي د ح و م ص ي خ ا ر ت ق ر ا D ا ذ ه ي ك ذ ل ا ج م ا ر ب ل ا ر ي د م ) CSSM ل خ د م ع م ق ف ل ت خ م ل ا ص ت ا ق ر ط م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي ، د ا د ع ا ل ا و ك ب ش ل ا ن ا و ن ع ل ق ب ا ج ت س ا ي ل ع ل و ص ح ل ا ي ل ع ر د ا ق ر ي غ ز a ه ج ل ا ن a ك ا ذ a ا ط خ ل a ا ذ ه ق ط ح a ل م ن ك م ي . ( Cisco ن م ا ه ي ل ل ل و ص و ل ا ر ذ ع ت ي ق ه ج و ل a ن a ك a ذ a و ا CSLU و a on-prem ب و ل س ا ر ب ع ه ن ي و ك ت م ت ي ذ ل a URL . SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED: Cisco Smart License Utility ق ا د ا م a د خ ت س a ب ت a ل a ص ت a ل a ل ش ف : (CSLU) ح a ل ص a ل a ت ح ت a و ا ط خ L a ي ل a ق ر a ش a ي ل ع ر و ث ع L a م ت ي M ل : 404 م ق ر H T T P م دا خ ا ط خ :

### SyslogMessage

SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED

## MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %SMART\_LIC-3-COMM\_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart License Utility

### تاجت نم الة لئاع

- Cisco Catalyst 9200 Series Switches تالو حم ال
- Cisco Catalyst 9300 Series Switches تالو حم ال
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches تالو حم ال
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches تالو حم ال
- Cisco Catalyst 9500H تالو دبم ة لس لس
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches تالو حم ال
- Cisco 4000 Series ة لس لس ل ة لم ك ت م ال تام د خ ل تاه ة ح وم
- Cisco Catalyst 8200 ة لس لس فر ط ل ل ة ساس ال ة م ظ ن ال
- Cisco ASR 1000 ن م زار ط ع ي م ج ت ل ا تام د خ تاه ح وم ة لس لس
- Cisco Catalyst 9800 Series ة لس لس ل ل ة ك لس ال ل م ك ح ت ل ا تاد ح و

### س ك ي غ ي ر

رفو تم ري غ

### ة ص و ت ل ل

ص ي خ ر ت ي ل ع ل و ص ح ل ل ا ه ع ق و ت ي ز ا ه ج ل ن ا ك ي ت ل ل ب ي و ت ا ح ف ص ي د ح ا ن ا ي ل ا ط خ ل ا ا ذ ه ر ي ش ي ا ذ ه ك ح ن م ي . show all ص ي خ ر ت ج ا ر خ ا ة ع ج ا ر م ا ج ر ل ل . 404 ا ط خ ع ا ج ر ا ب م د ا خ ل ا م ا ق و ، ة غ ر ا ف ت ن ا ك ك ا ن ه و . ة ل ج س م ر ي غ ص ي خ ا ر ت ل ل ت ن ا ك ا ذ و ص ي خ ر ت ل ل ي ف ل ش ف ي ا ل و ح ة ي ف ا ض ا ت ا م و ل ع م ا ط خ ل ا ا ذ ه ة ي و ر ا م ه ل ا ل خ ن م ن ك م ي ن ا ع ا ش ن ا ب ب س :

ا ن ا ث ا ي ك ذ ل ا ص ي خ ر ت ل ل ة م د خ ي ل ع ل و ص ح ل ل ه م د خ ت س ت ي ذ ل ا URL ن ا و ن ع ن م ق ق ح ت : ال و ا Cisco IOS® XE ز ه ج ا ن م د ي د ع ل ل ن ك م ي ال ف ، ت ا ف ا س م ي ا ي ل ع ي و ت ح ي ن ا ك ا ذ ا . ل ي غ ش ت ل ل URL ن ا و ن ع ع ط ق ن ك م ي ك ل ذ ل ة ج ي ت ن و ، ح ي ح ص ل ك ش ب ن ي و ك ت ل ل ي ف ت ا ح ا س م ال ط ا ق ت ل ل ز ا ه ج ل ل ( س ا ب ت ق ا ل ا ت ا م ا ل ع ن و د ب ) " 20 % " ف ر ح ال ا ب ة ف ا س م ل ا د ب ت س ا ح م س ي . ح ل ا ص ر ي غ ي ل ا ت ل ا ب و ي ل ل ل و ص و ل ا ب ا ه ل ح ا م س ل ل ب ج ي و م د ا خ ل ا ي ل ل ل و ص و ل ل ف ر ح ال ا ن م ة د ح ا و ة لس لس م ا د خ ت س ا ب ة ب س ا ن م ال ة ح ف ص ل ل .

ر ف و ت م د ع ي ل ل ي د و ت ن ا ن ك م ي ج م ا ر ب ل ل ت ا ع و م ج م ض ع ب ن ا ر ش ن ل ل ت ا ي ل م ع ض ع ب ي ف ط ح و ل : ا ي ن ا ث ي د و ي ا م م ، ي ن ع م ل ل ز ا ه ج ل ا ه ع ق و ت ي ي ت ل ل و ل ي غ ش ت ل ل ة ق ب ا س ل ل ة م د خ ل ا ي ل ع ة ح ا ت م ب ي و ة ح ف ص م د خ ت س ي ، ت د ح ال ا ت ا ر ا د ص ال ا و Cisco IOS XE 17.3.2 ن م ا د ب ، ل ا ث م ل ل ل ي ب س ي ل ع . ا ط خ ل ا ث و د ح ي ل ل ي ن د ا د ح ك 8-202102 ة ج م د م ل ل ي ك ذ ل ا ص ي خ ر ت ل ل م د ا و خ ب ل ط ت . SLP ة ي ل ا ي ك ذ ل ا ص ي خ ر ت ل ل ر ا د ص ال ا ا ذ ه ل ب ق م د ا خ ل ا ي ل ع ج م ا ن ر ب ل ل ل ي غ ش ت ي د و ي ن ا ن ك م ي . ة ي ل ال ا ه ذ ه ي ل ع ف ر ع ت ل ل ، ي ن ا ث ل ل و ي ر ا ن ي س ل ل ة ب س ن ل ل ا ب . ا ط خ ل ا ا ذ ه ا ا ش ن ا ي ل ل ت د ح ال ا Cisco IOS XE ج م ا ن ر ب م ا د خ ت س ا ب ه ب ي ص و م ر ا د ص ا ت د ح ا ي ل ل " ل ي غ ش ت ل ل ا ن ا ث ا " ة م د خ ل ل ة ي ق ر ت ب ن ا ي ح ال ا ن م ر ي ث ك ي ف ي ص و ي ل ح ي ل ع ة ر د ا ق ل و ل ح ل ل ه ذ ه ن م ي ا ن ك ت م ل ا ذ ا . ت ق و ل ا ك ل ذ ي ف ة ف و ر ع م ل ل ك ا ش م ل ا ع ي م ج ة ل ل ا ع م ل ن م د ي ز م ي ل ل ة ج ا ح ك ا ن ه ن و ك ت ن ا ن ك م ي ث ي ح Cisco TAC ب ل ا ص ت ا ل ا ا ج ر ف ، ة ل ك ش م ل

اهحالصإوءاطخألا فاشكتسأ

## رمأوالا

#show version

#show logging

#show license all

#show license summary

#show call-home profile all

#show tech-support license

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل