



CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650 – KURZREFERENZ



1	Kamera	8	Konferenz
2	Telefondisplay	9	Video beenden
3	Tastenfeld	10	Lautsprecher
4	microSD-Steckplatz	11	Stummschalten
5	Übergeben	12	Headset
6	Anruf beenden	13	Lautstärke
7	Halten	14	Hörer



1	Sperren	6	Computeranschluss
2	Mikro-USB-Anschluss	7	Aux-Anschluss
3	Line-Ein-/Ausgang	8	USB-Anschluss
4	Netzanschluss	9	HDMI
5	Netzwerkanschluss		

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent wird automatisch gestartet, wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen. Befolgen Sie die auf dem Display angezeigten Anleitungen zum Einrichten von E-Mail, Chat, WebEx und Visual Voicemail.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Aktivieren Sie **WLAN**.
4. Wählen Sie ein Drahtlosnetzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.
5. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, und tippen Sie auf **Verbinden**.

Sperrbildschirm

Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie #, um den Bildschirm zu entsperren.

Bei Cisco-Anschlussmobilität anmelden

1. Tippen Sie auf **Als neuer Benutzer anmelden**.
2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihre PIN ein.
3. Wählen Sie ein Geräteprofil aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Display-Abschaltung einstellen

1. Tippen Sie auf
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Display**.
4. Tippen Sie auf **Ruhezustand**.
5. Wählen Sie aus, nach welcher Inaktivitätsdauer des Telefons das Display gesperrt werden soll.

Gesten

Geste	Aktion
Tippen	Touchscreen mit der Fingerspitze berühren.
Tippen und halten	Fingerspitze auf das Display setzen und zwei Sekunden warten.
Wischen	Fingerspitze aufsetzen und bewegen.
Ziehen	Fingerspitze aufsetzen, halten und dann bewegen.
Doppeltippen	Zweimal schnell hintereinander tippen.
Aufziehen	Zwei Finger aufsetzen und dann auseinanderziehen.
Zusammenziehen	Zwei Finger aufsetzen und dann zueinander ziehen.

Navigation

Symbol	Aktion
	Tippen Sie auf Zurück , um zur vorherigen Seite bzw. Anwendung zurückzukehren oder um die Bildschirmstatur auszublenen.
	Tippen Sie auf Startbildschirm , um den Startbildschirm aufzurufen.
	Tippen Sie auf Telefon , um die Telefonanwendung zu starten.
	Tippen Sie auf Kürzlich verwendete , um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen aufzurufen.

Widgets

Mithilfe von Widgets können Sie vom Startbildschirm auf Telefonfunktionen und andere Anwendungen zugreifen.

So fügen Sie ein Widget auf dem Startbildschirm hinzu:

1. Tippen Sie auf
2. Tippen Sie auf **Widgets**.
3. Tippen Sie auf ein Widget, und halten Sie es gedrückt.
4. Ziehen Sie das Widget auf eine leere Stelle des Startbildschirms.

Telefonanwendung

Anruf tätigen

An einen Kontakt

1. Tippen Sie auf .
2. Ziehen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste in den Anruf.

Mit dem Lautsprecher

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Nummer.

Mit dem Headset

Drücken Sie , und geben Sie eine Nummer ein. Wenn leuchtet, drücken Sie **Neuer Anruf**, und geben Sie eine Nummer ein.

Anruf beenden

Mit dem Lautsprecher

Drücken Sie oder .

Mit dem Headset

Drücken Sie oder .

Anderen Anruf in derselben Leitung halten

Drücken Sie . Falls erforderlich, holen Sie den Anruf zuvor aus der Warteschleife zurück.

Unternehmenszentrale Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seiner Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die aufgeführten Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Worts „Partner“ impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in den USA auf Recycling-Papier mit 10 % Altpapieranteil.

Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer ab, um einen Anruf anzunehmen. Sie können auch **Annehmen** tippen.

Mit dem Lautsprecher

Drücken Sie , oder tippen Sie auf **Annehmen**.

Mit dem Headset

Drücken Sie . Wenn  leuchtet, drücken Sie **Annehmen**.

Während eines aktiven Anrufs


Tippen Sie auf **Annehmen**.

Anruf an Mailbox umleiten

Tippen Sie auf **Umleiten**.


Stummschalten

So schalten Sie einen Anruf stumm:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie erneut , um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.

Anruf halten (in die Warteschleife stellen)

So halten Sie einen Anruf:



1. Vergewissern Sie sich, dass der Anruf, den Sie halten möchten, markiert ist.
2. Drücken Sie .

Mehrere Anrufe

Ein aktiver Anruf wird automatisch in die Warteschleife gestellt, wenn Sie einen eingehenden oder gehaltenen Anruf annehmen, einen neuen Anruf tätigen oder eine Übergabe bzw. Konferenz beginnen.



Rufumleitung

So leiten Sie Anrufe um:

1. Tippen Sie auf , und geben Sie die Ziel-Telefonnummer ein.
2. Zum Aufheben der Rufumleitung tippen Sie erneut auf .



Anruf übergeben

So übergeben Sie einen Anruf:


1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Ziel-Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie zum Abschließend der Übergabe erneut auf , oder drücken Sie zum Abbrechen auf **Ende**.
4. Wenn für Ihr Telefon die Übergabe bei aufgelegtem Hörer aktiviert ist, können Sie die Übergabe auch durch Auflegen abschließen.

Konferenz

So erstellen Sie eine Konferenz:

1. Drücken Sie während eines Anrufs .
2. Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein.
3. Warten Sie, bis die Verbindung mit dem Teilnehmer hergestellt ist.
4. Drücken Sie erneut , um den Teilnehmer in die Konferenz aufzunehmen.
5. Wenn Sie weitere Teilnehmer hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

Kontakt zur Konferenz hinzufügen

1. Tippen Sie auf .
2. Ziehen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste in den Anruf.
3. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Teilnehmer zum Konferenzgespräch hinzuzufügen.

Bitte nicht stören

So schalten Sie 'Bitte nicht stören' ein bzw. aus:

1. Tippen Sie zum Einschalten auf **Bitte nicht stören**.
2. Tippen Sie zum Ausschalten erneut auf **Bitte nicht stören**.

Anrufprotokoll

Tippen Sie auf **Kurz zurückliegende**, um das Anrufprotokoll aufzurufen.

Mailbox

So rufen Sie Ihre Sprachnachrichten auf:

1. Tippen Sie auf **Kurz zurückliegende**.
2. Tippen Sie auf **Nachrichten**.

Sprachnachricht abhören

Tippen Sie auf **Wiedergeben**.

Kontakte


Tippen Sie auf **Kontakte**, um Ihre Kontakte aufzurufen.

Kontakt-Schnellzugriffsfeld

Tippen Sie auf einen Avatar für einen Ihrer lokalen Kontakte. Wenn in der unteren Ecke ein Pfeil angezeigt wird, ist das Kontakt-Schnellzugriffsfeld verfügbar.

Tippen Sie auf eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder IM-Adresse, um eine entsprechende Kommunikation zu beginnen.

Diese Abbildung zeigt ein Kontakt-Schnellzugriffsfeld:



Weitere Anwendungen

Kalender

In der Kalenderanwendung können Sie Ereignisse planen und verfolgen.

Ereignis hinzufügen

Tippen Sie auf + **Ereignis**, um ein Ereignis in den Kalender einzutragen.

E-Mail

Über die E-Mail-Anwendung können Sie E-Mails von verschiedenen Konten senden und empfangen.

E-Mail senden

Tippen Sie auf + **Neue Nachricht**, um eine E-Mail zu senden.

Jabber IM

In der Chat-Anwendung können Sie mit Ihren Kontakten chatten und Ihren Status ändern.

Unterhaltung beginnen

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um eine Unterhaltung zu beginnen.

Cisco WebEx

In der WebEx-Anwendung können Sie an WebEx-Konferenzen teilnehmen.

Während einer WebEx-Konferenz können die Teilnehmer:

- der Audiokonferenz beitreten,
- freigegebene Präsentationen ansehen,
- die anderen Teilnehmer sehen und mit ihnen chatten.

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie die Telefoneinstellungen bearbeiten und anpassen sowie das *Benutzerhandbuch* und weitere Dokumentation aufrufen.