



Votre téléphone

La figure montre un téléphone Cisco IP Phone 6841.

- ① Indicateur d'appel entrant ou de messagerie vocale
- ② Boutons de ligne et de fonction
- ③ Touches programmables
- ④ Navigation
- ⑤ Attente, Transfert et Conférence
- ⑥ Haut-parleur, Casque et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume

Boutons de ligne et de fonction

Utilisez les boutons de ligne et de fonctions pour afficher les appels sur une ligne, accéder à des fonctions telles que la numérotation rapide et effectuer des tâches telles que la reprise d'un appel en attente.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Vert, fixe : la ligne est inactive
- Rouge, fixe : la ligne est en cours d'utilisation
- Rouge, clignotant : appel entrant ou en attente
- Orange, fixe : la ligne n'est pas enregistrée

Passer un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton de la ligne clignotant en rouge.

Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur **En attente**
2. Pour reprendre un appel en Attente, appuyez à **nouveau** sur Attente.

Afficher vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications**
2. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.

Transférer un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez de nouveau sur **Transfert** (avant ou après la réponse du destinataire).

Ajouter une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Entrez le numéro de téléphone à joindre, puis appuyez sur **Compos**.
3. Une fois l'appel connecté, appuyez de nouveau sur **Conférence**.

Passer un appel avec un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passer un appel avec le haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Mettre en sourdine votre Audio

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.


Écouter vos messages vocaux

Appuyez sur **Messages** , puis suivez les instructions vocales. Pour consulter la messagerie pour une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.


Transférer tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Transférer**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Eff. transfert**.

Régler le volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.

Régler le volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

Modifier la sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences audio > Poste (n) - Tonalité de la sonnerie**, où n= numéro de poste.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
4. Appuyez sur **Sélectionner** et **Définir** pour enregistrer une sélection.
5. Appuyez sur **Retour** pour quitter.

Régler le contraste de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences écran > Niveau de contraste**.
3. Vous devez utiliser le clavier pour modifier la valeur du contraste.
4. Appuyez sur **Définir**.

Réglage du rétro-éclairage de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences de l'écran > Minuterie du rétro-éclairage**.
3. Appuyez sur **Sélectionner**, pour faire défiler les options.
4. Appuyez sur la touche **Définir** pour enregistrer une sélection.
5. Appuyez sur **Retour** pour quitter.

Guide de l'utilisateur

Affichez le guide complet de l'utilisateur à l'adresse

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)