

Sitzung mit NME-WAE WAAS nicht möglich

Inhalt

[Einführung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community](#)

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, bei dem die Authentifizierung für eine Network Module Engine (NME) scheinbar fehlschlägt.

Beim Versuch, über den Router eine Sitzung mit einer NME-WAE-502 durchzuführen, wird eine Anmeldeaufforderung angezeigt, aber die Anmeldung mit WAAS (Wide Area Application Services)-Anmeldeinformationen schlägt wie folgt fehl (im Beispiel befindet sich die NME-WAE in Steckplatz 1):

```
router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session
Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open
```

```
User Access Verification
```

```
Username: admin
```

```
Password:
```

```
% Authentication failed
```

Problem

Wenn Sie bereits die richtigen WAAS-Anmeldeinformationen eingeben, kann dieses Problem auf die Authentifizierungskonfiguration des Routers zurückzuführen sein. Beachten Sie, dass das Anmeldebanner NICHT über eine "Cisco Wide Area Application Services Engine Console" verfügt. Überprüfen Sie, ob auf dem Router AAA (Authentifizierung, Autorisierung, Abrechnung) konfiguriert ist. Siehe unten Beispiel für eine Router-Konfiguration.

```
router# show run | inc aaa
aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable
```

In diesem Fall müssen Sie sich zunächst mit den Router-Anmeldeinformationen anmelden. Drücken Sie dann <ENTER>, und erst dann wird eine zweite Anmeldeaufforderung angezeigt, wenn Sie sich mit den WAAS-Anmeldeinformationen anmelden können.

Lösung

Die angezeigte Anmeldeaufforderung stammt vom Router, nicht von der NME-WAE. Geben Sie

zunächst die Anmeldeinformationen des Routers ein, und drücken Sie dann <ENTER>. Erst dann wird die eigentliche WAAS-Anmeldeaufforderung angezeigt:

```
router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session
Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open
```

```
User Access Verification
```

```
Username: <-- router-username
```

```
Password: <-- router-password
```

```
<-- Hit
```

Nach Anzeige der Cisco Wide Area Application Services Engine Console-Leitung können an der Anmeldungsaufforderung normale WAAS-Anmeldeinformationen verwendet werden (Standardwerte: Benutzername: admin/Passwort: Standard).