

# Configuración del día y la hora de las reglas de acceso en los dispositivos RV160x/RV260x

## Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los ajustes de día y hora cuando las reglas de acceso se aplican al tráfico de red.

## Requirements

- RV160x
- RV260x

## Introducción

La configuración de las reglas de acceso permite un control granular de los tipos de tráfico que pasan por la red. Las reglas de acceso son un buen método para aplicar la política de la empresa y la de seguridad. Este artículo se centrará en el por qué y cómo gestionar las programaciones de día y hora para la aplicación de las reglas de control de acceso.

## ¿Por qué gestionar las reglas de día y hora de acceso?

La aplicación de día y hora de la lista de control de acceso (ACL) permite una aplicación flexible de la política de la organización. Los casos prácticos de ejemplo incluyen, entre otros, los siguientes:

1. Su oficina sólo está abierta durante los días laborables/fines de semana
2. Prevención del acceso inalámbrico a los vecinos en horas de inactividad
3. Habilitación del acceso en horas de inactividad para un puerto o dispositivo determinado

## Configuración de una programación ACL personalizada

Esta guía presupone que ya ha configurado ACL.

Paso 1. Después de iniciar sesión en el dispositivo RV160x/RV260x, haga clic en **Configuración del sistema > Programaciones**.

