

# Configuración de llamada en espera a través de Starcode en el teléfono IP de la serie SPA300 de Cisco

## Objetivo

La función de llamada en espera permite al usuario saber si hay otra llamada sonando en el teléfono cuando el usuario está atendiendo una llamada. Si se desactiva la función de llamada en espera, la llamada entrante no sonará en el teléfono cuando el usuario esté atendiendo una llamada y la persona que llama oiga una señal de ocupado o un mensaje.

Este documento explica cómo activar o desactivar la función de llamada en espera en el Cisco SPA 300 Series IP Phone.

## Dispositivos aplicables

- SPA301
- SPA303

## Configuración de espera de llamada

### Uso del código de la estrella

Paso 1. Para activar la llamada en espera, introduzca \*56.

Paso 2. Para desactivar la llamada en espera, introduzca \*57.

### Uso del código de estrella para activar o desactivar la llamada en espera para una llamada específica

Paso 1. Marque \*71 seguido del número de teléfono para activar la llamada en espera para dicha llamada.

Paso 2. Marque \*72 seguido del número de teléfono para desactivar la llamada en espera para dicha llamada.