

# Estado de resumen del sistema en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321

## Objetivo

El resumen del sistema permite al usuario conocer la información básica sobre el punto de acceso, como la información de hardware y software. Este documento ayuda a ver el estado resumido del sistema en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.

## Dispositivos aplicables

- WAP121

- WAP321

## Versión del software

- v1.0.1.10 [WAP121 y WAP321]

## Estado de resumen del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del punto de acceso, elija Status and Statistics > System Summary.

## System Summary

Refresh

PID VID:	WAP121-A-K9 V01
Serial Number:	SER15510KYC
Base MAC Address:	CC:EF:48:87:2A:90
Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum:	88145cd65885bae396e2e57d57370ebd
Host Name:	wap872a90
System Uptime:	0 days, 2 hours, 8 minutes
System Time:	Fri Dec 31 1999 14:08:28 PST

En el área Resumen del sistema se muestra la siguiente información:

- PID VID: muestra el identificador de producto (PID) y el identificador de versión (VID) del punto de acceso.
- Número de serie: muestra el número de serie del punto de acceso.
- Dirección MAC base: muestra la dirección MAC del punto de acceso.
- Firmware Version (Versión del firmware): Muestra la versión del firmware actual del punto de acceso.
- Suma de comprobación MD5 del firmware: muestra la suma de comprobación MD5

(Message Digest5) del firmware actual. Esta suma de comprobación es el valor hash que se crea después de que finalice la actualización del firmware. Se crea para comprobar el valor de hash de suma de comprobación proporcionado por el sitio web desde el que se ha descargado el firmware. Si los valores de hash coinciden, significa que el firmware se descargó correctamente.

Nota: El número MD5 se utiliza para verificar la integridad del firmware.

- Nombre de host: muestra el nombre de host asignado al dispositivo.
- Tiempo de actividad del sistema: muestra el tiempo en días, horas y minutos que el punto de acceso ha estado en funcionamiento continuo desde el último reinicio.
- System Time (Hora del sistema): muestra la hora actual del sistema.

Paso 2. (Opcional) Haga clic en Actualizar para ver el estado reciente de la página.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).