

Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du TANDBERG EX90 ?

Contenu

[Introduction](#)

[Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du TANDBERG EX90 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. Quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut du TANDBERG EX90 ?

A. Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe "" (vide) pour le TANDBERG EX90.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)