

Pourquoi mon système accepte-t-il les appels lorsque j'ai désactivé ?

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi mon système accepte-t-il les appels lorsque j'ai désactivé ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Pourquoi mon système accepte-t-il les appels lorsque j'ai désactivé ?

A. La page Autoriser les paramètres entrants et sortants de la page **Paramètres** d'un système dans TMS ne contrôle que le comportement du point de terminaison dans le système de planification. Ces paramètres ne modifient en aucune manière le système réel, ce qui signifie que les appels qui se produisent en dehors du système de planification ne sont pas affectés.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)