

# VC マスターとして自分のシステムを選択したにもかかわらず、TMS が他のシステムからのコールを発信するのはなぜですか。

## 内容

### 概要

[VC マスターとして自分のシステムを選択したにもかかわらず、TMS が他のシステムからのコールを発信するのはなぜですか。](#)

### 関連情報

## 概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

**Q. VCマスターに自分を選択しても、TMSが別のシステムからコールを発信するのはなぜですか。**

**A.** VCマスターは、スケジュールされた会議にすべてのコールを発信するシステムではありません。TMSは、スケジュールされたシステムの機能、ステータス、およびTMS ISDNとIPゾーンの定義に基づいて、常に会議の最適なメインまたは「ハブ」参加者にデフォルト設定されます。

スケジュールリングでは、主な参加者であるユーザを変更できます。TMS:

1. [予約(Booking)] > [新しい会議(New Conference)]に移動して、参加者を追加します。
2. [接続の設定]タブを開き、メイン参加者を変更します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)