

SPA302Dハンドセットの日付と時刻の設定

目的

SPA302Dのデータと時刻はSPA232Dベースと同期されます。SPA232Dは、ネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバから時刻の同期を取得します。ただし、同期が正しくない場合は、手動で編集することもできます。たとえば、SPA232DでNTPが使用されていない場合、SPA232Dで時刻を手動で設定し、接続されているすべてのSPA302Dハンドセットと正しく同期されているかどうかを確認する必要があります。

この記事の目的は、SPA302Dモビリティ拡張ハンドセットで日付と時刻の設定を手動で編集する方法を説明することです。

注：SPA232Dベースデバイスで時刻を設定する方法の詳細については、「SPA232D VoIP ATAの時刻設定」という記事を参照してください。

該当するデバイス

- ・ SPA302Dハンドセット

[Software Version]


- ・ v2.31

トーンの設定




Back

ステップ1：ホーム画面で選択ボタンを押して設定アイコンを選択します。上の図に示すように、選択範囲は黒い輪郭で強調表示されます。



ステップ2:[設定(Settings)]メニューで、[日付/時刻(Date/time)]を選択して、ナビゲーションボタンを上下に選択し[選択>Select]ボタンを押します。



ステップ3：左と右のナビゲーションボタンを使用して、各フィールドの値を変更します。

12:08a  

Date/time

Day
1 

Year
2012 

Hour
12 

Minute
8 

AM/PM
AM 

Format
12 hr 

Save Back

ステップ4:[Save]ソフトキーを押して、選択内容を保存します。