



# 付録 A: デジタルメディアプレーヤー向けの [Management Dashboard] の [DMP and TV Controls] コマンド

シリーズ 2 DMP: DMP-2K と SV-4K

シリーズ 3 DMP: CV-HD と CV-UHD

シリーズ 4 DMP: CV-HD2 と CV-UHD2

このモジュールでは、デジタルメディアプレーヤーでサポートされる [Management Dashboard] の [DMP and TV Controls] コマンドについて要約します。

- [デジタルメディアプレーヤーのモニタリング コマンド\(73 ページ\)](#)
- [デジタルメディアプレーヤーの DMP コマンド\(74 ページ\)](#)
- [デジタルメディアプレーヤーの DMP インストール コマンド\(74 ページ\)](#)
- [デジタルメディアプレーヤーの TV コマンド\(74 ページ\)](#)
- [デジタルメディアプレーヤーの自動登録コマンド\(75 ページ\)](#)
- [デジタルメディアプレーヤーのスイッチ コマンド\(75 ページ\)](#)

## デジタルメディアプレーヤーのモニタリング コマンド

表 1 管理ダッシュボードのモニタリング コマンド

コマンド名	DMP でのサポート
ステータスの取得 (Get Status)	○
Ping	○

## デジタルメディアプレーヤーの DMP コマンド

## デジタルメディアプレーヤーの DMP コマンド

表 2 管理ダッシュボードの DMP コマンド

コマンド名	DMP でサポートされています。
IP の表示 (Display IP)	○
ランタイムの再起動 (Restart Runtime)	○
Diagnostic Web Server の無効化 (Disable Diagnostic Web Server)	○
Diagnostic Web Server の有効化 (Enable Diagnostic Web Server)	○
ストリーミングの開始 (Start Streaming)	○
ストリーミングの停止 (Stop Streaming)	○
Web アプリケーションの開始 (Start Web Application)	○
Web アプリケーションの停止 (Stop Web Application)	○
RS232 の送信 (Send RS232)	○
デバイスの再起動 (Reboot Device)	○

## デジタルメディアプレーヤーの DMP インストールコマンド

表 3 管理ダッシュボードの DMP インストールコマンド

コマンド名	DMP でサポートされています。
ファームウェアのアップロード (Firmware Upload)	○ (ファームウェアのアップロードのみ、ファームウェアのプロビジョニングは対象外)
デフォルト設定の復元 (Restore Default Settings)	○
ストレージのリセット (Reset Storage)	○

## デジタルメディアプレーヤーの TV コマンド

表 4 管理ダッシュボードの TV コマンド

コマンド名	DMP でサポートされています。
TV オン (TV On)	○
TV オフ (TV Off)	○
ディスプレイ入力の設定 (Set Display Input)	○
ディスプレイバナーの設定 (Set Display Banner)	○

## デジタルメディアプレーヤーの自動登録コマンド

表 4 管理ダッシュボードの TV コマンド(続き)

コマンド名	DMP でサポートされています。
クローズド キャプションの設定 ( Set Closed Caption )	○
ボリュームの設定( Set Volume )	○
ビデオ チャンネルの設定 ( Set Video Channel )	○
診断の表示( Show Diagnostics )	○
診断の非表示( Hide Diagnostics )	○
PIN の表示( Display PIN )	○
チャンネル ガイドの表示( Show Channel Guide )	○
チャンネル ガイドの非表示 ( Hide Channel Guide )	○

## デジタルメディアプレーヤーの自動登録コマンド

表 5 管理ダッシュボードの自動登録コマンド

コマンド名	DMP でサポートされています。
DMP のステートの変更 ( Change DMP State )	○
DMP のプロビジョニング ( Provision DMP )	*

## デジタルメディアプレーヤーのスイッチ コマンド

表 6 管理ダッシュボードのスイッチ コマンド

コマンド名	DMP でサポートされています。
DMP の電源再投入( Power Cycle DMP )	○
DMP の電源オン( Power On DMP )	○
DMP の電源オフ( Power Off DMP )	○
TDR を使用した配線テストの実行 ( Run Cabling Test using TDR )	○
TDR テスト結果の表示 ( Show TDR Test Results )	○
ping テスト( Ping Test )	○
ARP キャッシュのクリア ( Clear ARP Cache )	○

デジタルメディアプレーヤーのスイッチ コマンド