



このマニュアルについて

初版:2018年7月10日

このマニュアルでは、Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.1 のソフトウェアをインストールおよびアップグレードするための要件およびタスクについて説明しています。

Cisco Vision ソリューションの設計および導入を担当する Cisco Vision Director システム管理者および技術分野のエンジニアを対象とした内容です。基本的な IP ネットワーク、Linux、および VMware 仮想化について理解しておいてください。

このセクションは、次のトピックで構成されています。

- [マニュアルの変更履歴\(7 ページ\)](#)
- [ガイドの構成\(7 ページ\)](#)
- [関連資料およびリソース\(8 ページ\)](#)

マニュアルの変更履歴

表 1 に、初版以降にこのマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

日付	変更点
2018年7月10日	Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.1.0-363 向けのこのドキュメントの最初のリリース

ガイドの構成

このマニュアルは、以下の内容で構成されています。

章	説明
Cisco Vision Dynamic Signage Director のインストールまたはアップグレードの開始(9 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.1 ソフトウェアの初期インストールまたはアップグレードの実施前に読んでおくべき情報を提供します。
Cisco Vision Dynamic Signage Director の新規インストール(15 ページ)	フル ISO イメージから新規に導入した 3 サーバハードウェアに Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.1 をインストールする方法を説明します。
ソフトウェア マネージャを使用した Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェア、言語パック、およびフォントのアップグレード(19 ページ)	すでに Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェアが実行されているサーバの Cisco Vision Dynamic Signage Director をアップグレードする方法と、言語パックおよびフォントのインストール方法を説明します。
アップグレードの確認(27 ページ)	アップグレード プロセスの成功を確認する方法を説明します。

章	説明
DMP ファームウェアのアップグレード (35 ページ)	シリーズ 2 およびシリーズ 3 DMP のファームウェアを取得してアップロードする方法、および自動登録の設定方法を説明します。
付録 A: アップグレード後チェックリスト (41 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバのソフトウェアのアップグレード後に役立つチェックリストを提供します。
付録 B: ポート リファレンス(43 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director で使用するポートを指定します。
付録 C: Cisco UCS C220 サーバでの CIMC 設定およびファームウェア アップグレードのガイドライン(49 ページ)	Cisco Integrated Management Controller(CIMC)インターフェイスの設定と初期設定の実行に関するガイドラインを示します。 Cisco Vision Dynamic Signage Director 用の Cisco UCS C220 サーバで CIMC/BIOS ファームウェアをアップグレードする際のガイドラインを示します。

関連資料およびリソース

Cisco Vision 各種マニュアルの参照 URL

Cisco Vision Director のハードウェアとソフトウェアのインストール、設定、操作に関する詳細については、Cisco.com で提供している Cisco Vision のマニュアルを参照してください。

www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs

リリース固有のドキュメント

- [Release Notes for Cisco Vision Dynamic Signage Director Release 6.1](#)
- すべての Cisco Vision のマニュアルの一覧ページを参照するには次の URL に移動してください。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/tsd-products-support-series-home.html>

Cisco Vision ドキュメントの通知

sv-doc-notify@external.cisco.com の電子メール エイリアスを登録すると、Cisco Vision ドキュメントの新規および変更情報をまとめたメールが定期的に届きます。

この通知サービスをご希望の場合は、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお問い合わせください。

Cisco Vision ドキュメンテーション チームへの電子メールの連絡先情報

質問、提案、その他のフィードバックなどは、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお送りください。

Cisco 製品マニュアルの入手

他のシスコ製品マニュアルの入手方法については、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も記載されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。