



## ストリーミング テレメトリの送信元

---

- [ストリーミング テレメトリについて \(1 ページ\)](#)
- [Guidelines and Limitations, on page 1](#)
- [テレメトリで利用可能なデータ \(1 ページ\)](#)

### ストリーミング テレメトリについて

Cisco Nexus スイッチのストリーミング テレメトリ機能は、ネットワークからデータを継続的にストリーミングしてクライアントに通知し、モニタリングデータへのほぼリアルタイムのアクセスを提供します。

### Guidelines and Limitations

Following are the guideline and limitations for the streaming telemetry:

- For information about supported platforms, see the [Nexus Switch Platform Matrix](#).
- Cisco Nexus switches with less than 8 GB of memory do not support telemetry.

### テレメトリで利用可能なデータ

コンポーネントグループごとに、[NX-APIDME モデルリファレンス](#)の付録にある識別名 (DN) は、一覧表示されたプロパティをテレメトリのデータとして提供できます。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。