



# HX Connect を使用した Cisco HX Data Platform のアップグレード


• HX Connect UI を使用した Cisco HX Data Platform のアップグレード (1 ページ)

## HX Connect UI を使用した Cisco HX Data Platform のアップグレード

ステップ1 HX Connect にログインします。

- ブラウザに HX ストレージクラスタ管理 IP アドレスを入力します。 <https://<storage-cluster-management-ip>> に移動します。
- 管理ユーザ名とパスワードを入力します。
- [ログイン (Login)] をクリックします。

ステップ2 [アップグレードタイプの選択] ページでは、[HX Data Platform] のチェックボックスを選択します。




ステップ3 [HX ファイルをここにドラッグするかクリックして参照する] エリアで、「[Download Software - HyperFlex HX Data Platform](#)」から、前の release.tgz パッケージ ファイルで既存のクラスタをアップグレードするた

め、最新の Cisco HyperFlex Data Platform Upgrade Bundle をアップロードします。を使用して、グローバルコンフィギュレーションモードで行います。

次に例を示します。

*storfs-packages-2.5.1b-26284.tgz*



**ステップ 4** [Upgrade] をクリックします。

**ステップ 5** [Upgrade Progress] ページの [Validation Screen] に、実行中の検査の進行状況が表示されます。検証エラーがある場合は修正します。アップグレードが完了したことを確認します。