



はじめに

Cisco プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 User Guide へようこそ。このガイドでは、Cisco プライム ケーブル プロビジョニング に関連する概念と設定を説明しています。



(注) 製品を完全に理解するには、[製品に関する資料 \(i ページ\)](#) に記載されているマニュアルとともに、このガイドを使用します。

- [対象読者 \(i ページ\)](#)
- [製品に関する資料 \(i ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート \(ii ページ\)](#)

対象読者

システム管理者は、このガイドを使用して、ブロードバンドアクセスの大規模なプロビジョニングを自動化するためのプライム ケーブル プロビジョニングを設定します。管理者は次の項目について理解しておく必要があります。

- 基本的なネットワーキングの概念および用語
- ネットワーク管理
- ケーブル ネットワーク

製品に関する資料



(注) 初版発行後、印刷物または電子マニュアルのアップデートを行う場合があります。マニュアルのアップデートについては、[Cisco.com](https://www.cisco.com) で確認してください。

プライム ケーブル プロビジョニング ガイドのリストについては [Cisco プライム プロビジョニング 6.1.2 マニュアル ガイド](#) を参照してください。

関連資料

Cisco Prime Network Registrar ガイドのリストについては、『[Cisco Prime Network Registrar Documentation Overview](#)』を参照してください。

以前のリリースと プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 の互換性については、『[Prime Cable Provisioning Compatibility Matrix](#)』を参照してください。

プライム ケーブル プロビジョニング 6.1.2 と Prime Network Registrar の互換性については、『[プライム ケーブル プロビジョニング and Prime Network Registrar Compatibility Matrix](#)』を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool (BST) の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元で直接受け取るには、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』RSS フィードをご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。