



# CLR コマンド

この章では、Cisco ONS 15454、ONS 15327、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA、および ONS 15600 の clear (CLR) コマンドについて説明します。

## 6.1 CLR-COND-SECU

(Cisco ONS 15454、ONS 15327、ONS 15310-CL、ONS 15310-MA、ONS 15600) Clear Security Condition (CLR-COND-SECU) コマンドは、指定した持続状態をクリアします。

**使用上のガイドライン** Software Release 6.0 以降では、INTRUSION-PSWD パラメータ値だけがサポートされています。

**カテゴリ** セキュリティ

**セキュリティ** スーパーユーザ

**入力形式** CLR-COND-SECU:[<TID>]::<CTAG>[::<SECUALMTYPE>];

**入力例** CLR-COND-SECU:CISCO::123::INTRUSION-PSWD:

<b>入力パラメータ</b>	<SECUALMTYPE>	保護アラームのタイプ。デフォルトは INTRUSION-PSWD です。パラメータタイプはセキュリティアラームタイプ (SECUALMTYPE) です。
	<ul style="list-style-type: none"><li>INTRUSION-PSWD</li></ul>	ログイン時に無効なパスワードを使用すると発生する状態。この状態は、無効なパスワードが指定の回数使用された場合にだけ発生します。

