



Numerics

- 100BASE-T 1-3
- 10BASE-T 1-3

A

- AC アダプタ、接続 2-15
- AC 入力電圧 A-2

C

- Cisco Router Web Setup アプリケーション 1-3

L

- LAN ポート A-3

LED

- 機能一覧 (表) 1-6
- トラブルシューティング時に使用 3-3?3-5

P

- PC 設定、確認 2-20
- PC、コンソール ポートへの接続 2-13

S

- SDRAM、定義 1-3

W

- WAN ポート 1-3

あ

- アクセサリ キット 2-6
- アダプタ、付属 2-6
- 暗号化、ハードウェアベース 1-2
- 安全上の警告 2-2

い

- イーサネット ケーブル、仕様 A-5
- インストレーション
準備 2-1, 2-6
- ルータ 2-8

お

- 温度の仕様 A-2

- き
- 危険、定義 x
 - 起動時の問題 3-3
 - 機能一覧 (表) 1-3
- く
- クロスケーブル 1-1
- け
- 警告、インストレーション 2-2
 - 警告、定義 x
 - ケーブル
 - 最大距離 A-5
 - ルータの付属品 2-6
 - 仕様 (表) A-5
- こ
- 高速暗号化 1-1
 - 高度の仕様 A-2
 - コンソール ポート、説明 1-3
 - コンソール ポート、非同期モデムへの接続 2-17
- さ
- サーバ、接続 2-8
- し
- システム仕様 (表) A-2
 - 湿度の仕様 A-2
 - 自動認識機能 1-1
 - 周波数の仕様 A-2
 - 重量の仕様 A-2
 - 仕様
 - イーサネット ケーブル (表) A-5
 - 最大ケーブル長 (表) A-5
 - システム A-2
 - 資料
 - 関連 xi
- す
- ストレート ケーブル 1-1
- せ
- 静電破壊、防止 2-5
 - 接続
 - AC アダプタ 2-15
 - PC 2-8
 - インターネット 2-12
 - コンソール ポートから非同期モデム 2-17
 - サーバ 2-8
 - 外付けイーサネット スイッチ 2-10
 - 端末または PC からコンソール ポート 2-13
 - 電源装置 2-15
 - ブロードバンド モデム 2-12
 - ワークステーション 2-8
 - 前面パネル (図) 1-4

そ

ソフトウェアベースの暗号化 1-2

た

ダイヤルバックアップ 1-1

代理店への問い合わせ 3-2

端末、コンソールポートへの接続 2-13

ち

注意、定義 x

て

電圧の仕様 A-2

電源

仕様 A-2

問題 3-3

電源装置、接続 2-15

は

ハードウェアベースの暗号化 1-2

背面パネル (図) 1-5

ひ

表記法 x

ピン割り当て、コンソールコネクタ A-4

ふ

フラッシュメモリ 1-3

ブロードバンドモデム、接続 2-12

も

問題

初回起動時 (表) 3-3

ルータ稼働後 (表) 3-5

る

ルータ

開梱 2-6

ルータの開梱 2-6

ルータの設置、卓上 2-22

ルータの損傷の防止 2-8

ルータの損傷、防止 2-8

ルータの卓上への設置 2-22

ルータの壁面への設置

図 2-24

説明 2-22

わ

ワークステーション、接続 2-8