



FXOS 有限状態マシンの障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のある障害について説明します。



- (注) FSM の障害が [概要 (Overview)] ページに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM タスクの各段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

- [FXOS 有限状態マシンの障害 \(1 ページ\)](#)

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード : F16407

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード : F16407

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード : F16407

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード : F16407

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード : F16407

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード : F16408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16408
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
```

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード : F16518

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード : F16518

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード : F16519

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード : F16519

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```


fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
```

```

mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
```

```

mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F16520

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード : F16533

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16533
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード : F16534

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード : F16534

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
```

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```


fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
```

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId]
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId]
diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
```

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
```

```

mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード : F16535

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F16539

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F16539

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード : F16550

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード : F16550

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropagateEpSettings

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropagateEpSettings)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropagateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropagateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropagateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード : F16576

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード : F16577

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード : F16577

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード : F16579

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明 : プロバイダーの並べ替えや削除の実行中に、Cisco FPR Manager が AAA サーバーのプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
2. 手順 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。
3. ユーザーが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
4. 認証ドメイン レルムを手順 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/sso-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード : F16579

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明 : プロバイダーの並べ替えや削除の実行中に、Cisco FPR Manager が AAA サーバーのセカンダリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
2. 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
3. 2. 手順 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。
4. 3. ユーザーが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
5. 4. 認証ドメイン レルムを手順 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/sso-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F16580

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明：Cisco FPR Manager が認証レルムのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 1. 認証ドメインで使用される認証サーバーグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
2. 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: F16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード：F16580

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明：Cisco FPR Manager が認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
2. 1. 認証ドメインで使用される認証サーバーグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
3. 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: F16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード : F16581

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: F16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード : F16581

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: F16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード : F16582

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
```

```
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード : F16582

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード : F16582

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード : F16582

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード：F16600

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16600
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

障害コード：F16601

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード : F16601

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード : F16604

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16604
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード : F16605

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクタの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード : F16605

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関して下位ファブリックインターコネクタ (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード : F16606

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード : F16606

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16634

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16634
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16635

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード : F16635

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: F16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16636

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16636
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
```

```
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16637

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16637
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード : F16641

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: F16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード : F16641

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: F16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F16650

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード : F16650

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード : F16650

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F16650

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード : F16651

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード : F16651

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```


fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード : F16653

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード : F16654

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image to subordinate
 FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード : F16654

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to
 FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード : F16654

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: waiting for IOM
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード : F16654

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード : F16655

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード : F16655

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード : F16656

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード : F16656

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```


fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード : F16657

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード : F16657

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード : F16670

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード : F16670

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード : F16673

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F16673
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード : F16674

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F16674
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード : F16679

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード : F16679

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード : F16680

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16680
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード : F16681

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16681
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F16682

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16682
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード：F16683

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: F16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード：F16683

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: F16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:config

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```


fsmStFailMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード : F16684

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード : F16684

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード : F16684

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
```

```
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:verifyKey

障害コード : F16684

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード : F16684

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード : F16742

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: F16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード：F16742

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: F16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード：F16745

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード : F16745

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード : F16749

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード : F16749

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
```

```
mibFaultCode: F16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード : F16750

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード : F16750

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード : F16803

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16803
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Updating FPR Manager
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード : F16815

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling FPR manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード : F16823

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller


```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード : F16823

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam.dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード : F16852

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: F16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード : F16852

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: F16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード : F16857

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
```

```
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード : F16857

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F16857

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16857

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F16858

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16858

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード : F16879

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード : F16879

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード : F16879

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード : F16880

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード : F16880

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード : F16881

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: F16881
mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード : F16898

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード : F16898

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード : F16904

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード : F16906

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード : F16906

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード : F16931

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード : F16942

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード : F16942

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード : F16942

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード : F16942

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード : F16943

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16943
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード : F16944

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16944
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード : F16945

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F16945
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSol

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSol)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSol
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile:
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile:
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCfw

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCfw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCfw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to upgrade software on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード : F16973

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F16974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード : F16975

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16975
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード : F16977

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16977
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード : F16978

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16978
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード : F16979

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16979
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード : F16980

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード : F16980

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード : F16980

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード : F16981

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード : F16981

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード : F16981

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード : F16982

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード : F16982

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード : F16982

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード : F16983

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: F16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F16983

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: F16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード : F16984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード : F16986

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード : F16987

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16987
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード : F16988

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16988
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード : F16994

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```


fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTemplateName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```


fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード : F16995

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード : F17000

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: F17000
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F17002

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F17002

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード : F17008

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: F17008
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード : F17012

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17012
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード : F17013

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード : FF17013

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード : F17014

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード : F17014

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

障害コード : F17014

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub

障害コード : F17014

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeleteSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード : F17043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```


Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

Cause: activate-local-failed

mibFaultCode: F17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

autoCleared: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

Cause: activate-peer-failed

mibFaultCode: F17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

autoCleared: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード : F17044

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード : F17045

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード : F17046

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード : F17046

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード : F17046

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード : F17046

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F17046

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteRemote

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード : F17050

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード : F17051

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード : F17051

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード : F17052

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード : F17052

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード : F17053

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード : F17053

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード : F17083

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17083
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード : F17084

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17084
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPioInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード : F17089

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPioInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F17089
mibFaultName: fsmStFailPortPioInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:Pio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード : F17116

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17116
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード : F17133

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード : F17133

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

障害コード : F17133

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeleteSub

障害コード : F17133

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeleteSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]

fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード : F17134

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F17134
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード : F17163

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute KVM Reset for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17163
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F17169

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
```



```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード : F17169

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード : F17169

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード : F17169

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード : F17170

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード : F17170

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード : F17170

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード : F17170

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード : F17187

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17187
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード : F17214

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード : F17214

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード : F17214

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード : F17214

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード : F17223

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード : F17223

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード : F17232

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]: communication service configuration to primary (FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: F17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード : F17239

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード : F17239

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード : F17239

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード : F17239

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード : F17239

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード : F17254

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード : F17254

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード : F17259

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード : F17259

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード : F17262

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: F17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F17262

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: F17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeed:Configure

障害コード：F17271

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed:Configure)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F17271
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード：F17281

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード : F17281

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード : F17281

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
```

```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード : F17281

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード : F17282

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード : F17282

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード : F17282

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード : F17282

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード : F17282

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード : F17312

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17312
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード : F17313

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード : F17313

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: F17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード : F17326

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17326
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrl-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCfw

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCfw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCfw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetBMC

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetBMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F17327

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード : F17328

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード : F17328

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード : F17328

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード : F17328

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F17358

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: F17358
mibFaultName: fsmStFailPortPioInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:Pio
Type: fsm
```

```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F17359

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17359
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード : F17360

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg

```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード : F17360

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード : F17361

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F17361

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード : F17377

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード : F17377

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード : F17377

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード : F17377

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード : F17378

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: F17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード : F17378

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: F17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード : F17379

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17379
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード : F17395

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17395
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ImageInventory

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Image Distributables(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ImageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: image-inventory-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployImageInventory
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UnpackFirmware

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unpacking Chassis Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UnpackFirmware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-firmware-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUnpackFirmware
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpgradeFirmware

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upgrading Chassis Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpgradeFirmware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-firmware-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpgradeFirmware
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード : F17408

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード : F17409

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード : F17409

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード : F17409

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード : F17409

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード : F17426

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F17426
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード : F17439

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: F17439
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F17446

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード : F17446

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード : F17446

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

障害コード : F17446

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード : F17446

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F17447

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F17447
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F17448

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17448
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード : F17449

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17449
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope

```

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード : F17450

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17450
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード : F17451

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info

```

```

Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17451
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード : F17452

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17452
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F17453

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17453
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード : F17454

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17454
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード : F17455

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17455
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード：F17456

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17456
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード：F17457

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17457
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F17458

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17458
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード : F17459

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17459
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード : F17460

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17460
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
```


policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード : F17461

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17461
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード : F17462

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17462
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
```

```

extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F17484

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17484
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

```

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード : F17485

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17485
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード : F17491

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17491
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード：F17492

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17492
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード：F17493

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17493
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード : F17494

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17494
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード : F17499

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: F17499
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード : F17608

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: F17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード : F17608

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report inventory to Firepower
Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: F17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード : F17609

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17609
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード : F17612

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17612
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード : F17619

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: F17619
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード : F17665

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F17665
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード : F17667

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード : F17667

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード : F17667

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード : F17703

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード : F17703

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード : F17707

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
```

```
mibFaultCode: F17707
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード : F17708

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17708
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード : F17714

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード : F17714

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード : F17714

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed

```

mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード : F17714

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード : F17714

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード : F17715

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード : F17715

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード : F17716

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード : F17716

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード : F17716

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード : F17716

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード : F17717

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード : F17717

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード : F17717

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
```

```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード : F17717

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード : F17808

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード : F17808

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード：F17808

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
```

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード : F17809

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード : F17809

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード : F17809

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggering chassis discovery via IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード : F17809

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side]
side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

障害コード : F17809

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset Security Modules on
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blades-failed
```

```

mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード : F17813

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: F17813
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmStFailSdApplInstanceInstallApplication:Install

障害コード : F17819

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info

```

```
Cause: install-failed
mibFaultCode: F17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17819

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード : F17830

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード : F17830

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するための下位ファブリックインターコネクト (FI) 内の設定を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード : F17839

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: F17839
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for image validation status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the Rommon first response status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

障害コード : F17863

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード : F17866

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード : F17866

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify Link Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: F17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh

```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード : F17872

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17872
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード : F17873

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: F17873
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード : F17874

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pair FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: F17874
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
```

```

moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

```

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード : F17877

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17877
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード : F17897

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード : F17897

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード：F17897

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F17897

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts

障害コード : F17911

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード : F17911

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with
graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード : F17911

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Starting
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
```



```
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17911

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード : F17912

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード : F17912

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード : F17917

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード : F17917

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード : F17917

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード : F17917

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード : F17917

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード : F17920

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17920
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード : F17922

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17922
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード : F17928

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F17928

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード : F17928

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailSmAppDelete:Local

障害コード : F17948

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the Application [name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17948
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード : F17964

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード : F17964

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

障害コード : F17964

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for install license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード : F17965

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts

障害コード : F17966

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17966

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade

障害コード : F17966

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upgrading application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: De-register the
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with
graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Stop

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stopping application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17967

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F17968

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall

障害コード : F17968

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstalling application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード : F17969

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: F17969
mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード : F17971

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード : F17971

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード : F17971

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード : F17971

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード : F17971

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommission Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Blade power reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk secure erase complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード : F17974

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード : F17975

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: F17975
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード : F17976

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: F17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl

fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード : F17977

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: F17977
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info

fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード : F17978

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send message to AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: F17978
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード : F17984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: F17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F17984

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon

障害コード : F18000

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmStFailSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード : F18000

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード : F18003

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: F18003
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmStFailIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード : F18020

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18020
mibFaultName: fsmStFailIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F18023

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure fail-to-wire for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F18023
mibFaultName: fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F18024

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F18024
mibFaultName: fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```


fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
```

```

mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード : F18025

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード : F18034

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: F18034
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-larmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check Upgrade Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Complete Firmware Pack Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
```

```
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Package Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis

障害コード : F18035

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード : F18043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
```

```

mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort

障害コード : F18043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード : F18043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade

障害コード : F18043

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register

障害コード：F18051

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: F18051
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnectorRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード : F18052

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F18052
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmStFailSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード : F18053

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailSmAppVerifyApplication:Verify

障害コード : F18053

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig

障害コード : F18056

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig

障害コード : F18056

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Auto configure external port link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues

障害コード : F18056

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validateldconfig-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureValidateLDConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F18058

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F18058
mibFaultName: fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード : F18059

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F18059

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード : F18060

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort

障害コード : F18060

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort

障害コード : F18060

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle
complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for blade
shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード : F18064

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation
queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード : F18064

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack

障害コード : F18064

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating the platform
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
```



```
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード : F18081

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード : F18081

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify Application about Port Bundle
Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード : F18081

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update the bundle
status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード：F18081

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:Install

障害コード：F18082

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F18082

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the state of hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall

障害コード : F18083

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstall hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F18083

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the state of hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
```

```

mibFaultCode: F18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]

```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense

障害コード : F18092

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to install license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense

障害コード : F18092

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to uninstall license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete

障害コード : F18092

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for installation license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades

障害コード : F18098

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード : F18098

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
```

```
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem

障害コード : F18098

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion

障害コード : F18098

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady

障害コード : F18098

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license

fsmStFailSmLicenseFileDelete:Local

障害コード : F18099

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the License File [name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F18099
mibFaultName: fsmStFailSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer

障害コード : F18112

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StartApp

障害コード : F18129

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StopApp

障害コード : F18129

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード : F18129

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch

障害コード : F18135

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding

障害コード : F18135

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting

障害コード : F18135

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F18135

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings

障害コード : F18136

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: send settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: F18136
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

fsmStFailComputePhysicalHardPowercycle:Execute

障害コード : F18146

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard power cycle of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F18146
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmStFailSysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード : F18159

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring memory health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18159
mibFaultName: fsmStFailSysdebugMemoryHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall

```

fsmStFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード : F18160

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring CPU health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18160
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCpuOverallHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage

```

fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve

障害コード : F18174

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve csp meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: F18174
mibFaultName: fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply

障害コード : F18175

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F18175
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData

障害コード : F18185

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting Telemetry Data from Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F18185
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry

障害コード : F18185

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
mibFaultCode: F18185
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData

障害コード : F18185

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Telemetry Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F18185
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig

障害コード : F18186

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Chassis Config Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: F18186
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード : F18186

メッセージ : [FSM:STAGE:FAILED]RETRY]: Unregistering the device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F18186
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

障害コード : F4526902

メッセージ : Policy reference [RefProp] [PolicyName] does not resolve to named policy.

説明 : この障害は、通常ポリシー参照が指定されたポリシーに解決されない場合に発生する一般的な障害です。

推奨処置 :

1. [policyNameが存在する (policyName exists)]かどうかを確認します。存在しない場合は、[policyName] のポリシーを作成します。
2. 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: Warning
Code: F4526902
Last Transition Time: 2021-02-05T16:34:16.659
ID: 137313
Status: None
Description: Policy reference biosProfileName ssp-default does not resolve to named policy
Affected Object: org-root/lis-ssp-sprof-1
Name: Unr Ls Server Bios Profile Name
Cause: Named Policy Unresolved
Type: Server
```

Acknowledged: Yes
Occurrences: 1
Creation Time: 2021-02-05T16:34:16.659
Original Severity: Warning
Previous Severity: Warning
Highest Severity: Warning

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード : F77847

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード : F77847

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード : F77847

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード : F77848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F77848
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード : F77958

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード : F77958

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード : F77959

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F77959

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
```

```

mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
```

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
```

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
```



```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
```

```

mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimVMedia

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F77960

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード : F77973

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F77973
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード : F77974

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
```

```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード : F77974

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
```

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
```

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
```

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
```

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
```



```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード : F77975

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F77979

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
```

```
mibFaultCode: F77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F77979

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード : F77990

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード : F77990

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
```

```
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```


fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード : F78016

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード : F78017

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード : F78017

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
```

```

mibFaultCode: F78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード : F78019

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/sso-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード : F78019

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/sso-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F78020

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: F78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード : F78020

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: F78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード : F78021

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
```

```
mibFaultCode: F78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード : F78021

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: F78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード : F78022

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード : F78022

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

障害コード : F78040

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78040
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

障害コード : F78041

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード : F78041

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード : F78044

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78044
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード : F78045

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクタの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード : F78045

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関して下位ファブリックインターコネクト (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード : F78046

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```


fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード : F78046

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78074

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78074
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78075

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
```

```

mibFaultCode: F78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth

```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード : F78075

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: F78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth

```

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78076

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78076
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78077

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78077
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード：F78081

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: F78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsWithObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード：F78081

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: F78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsWithObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F78090

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード : F78090

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード : F78090

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F78090

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

障害コード : F78091

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード : F78091

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric
 interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric
 interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード : F78093

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード : F78094

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード : F78094

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード : F78094

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード : F78094

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to
IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード : F78095

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード : F78095

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード : F78096

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード : F78096

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード : F78097

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード：F78097

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード : F78110

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード : F78110

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード : F78113

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F78113
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード : F78114

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F78114
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード : F78119

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード : F78119

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

```

Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード : F78120

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78120
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード : F78121

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78121
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F78122

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78122
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F78123

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: F78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]

```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F78123

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Host key has changed for the remote server. キャンセルされたホストキーをクリアして、再試行します。

説明 : この障害は、次のいずれかのシナリオが発生したことを示しています。

- FXOS で SSH の厳密なホストキーチェックが有効になっており、リモート SSH/SCP サーバーの ssh-host キーが変更されました。
- FXOS で SSH の厳密なホストキーチェックが有効になっており、リモート SSH/SCP の ssh-host キーがスコープシステム (スコープサービス) から削除されました。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SSH/SCP サーバー側から変更された場合は、SSH ホストのキー文字列を更新します。CLI 設定ガイド> 「Platform Settings」> 「Configuring SSH」を参照してください。OpenSSH サーバー（Linux）の場合、公開キーは /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub から取得できます。
2. 手動エクスポートを再試行して確認します。CLI 設定ガイド> 「Configuration Import/Export」> 「Exporting an FXOS Configuration File」を参照してください。
3. connect local-mgmt からリモートサーバーへの SSH を再試行します。

障害の詳細

```
Severity: info
Severity: Info
Code: F78123
Last Transition Time: 2022-12-14T15:51:05.692
ID: 722906backup-local-failed
status: None
Description: [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-failed Code:
ERR-DNLD-hostkey-mismatch Message: Host key has changed for the remote server. Clear the
  cached host key and retry#(sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)
Affected Object: sys/backup-10.10.10.10
Name: Fsm Sam Dme Mgmt Backup Backup Remote Inv
Cause: Satellite Connection Init
Type: Fsm
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード : F78123

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: F78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up old Security Service
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:verifyKey

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード : F78124

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード : F78182

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: F78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード : F78182

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: F78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード : F78185

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード : F78185

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード : F78189

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード : F78189

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード : F78190

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード : F78190

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード : F78243

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78243
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード : F78255

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード : F78255

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード : F78255

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating FPR Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード : F78255

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling FPR manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード : F78263

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード : F78263

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード：F78292

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: F78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード：F78292

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: F78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F78297

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F78297

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード : F78298

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード : F78298

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F78298

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F78298

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード : F78319

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード : F78319

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード : F78319

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード : F78320

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード : F78320

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード：F78321

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: F78321
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード：F78338

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```


fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード : F78338

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード : F78344

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード : F78344

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
```

```
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

障害コード : F78344

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>EvaluateStatus

障害コード : F78344

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>Local

障害コード : F78344

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード : F78346

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード : F78346

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
```

```
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード : F78371

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: finalize-failed
```

mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード : F78382

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード : F78382

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード : F78382

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード：F78382

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード：F78383

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78383
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード : F78384

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78384
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード : F78385

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host
 entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F78385
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
mcClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
mcClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam.dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtrlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association
with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCfw

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCfw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCfw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to upgrade software on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード : F78413

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile

[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on

server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server

[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn]
pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile

[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F78414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード : F78415

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78415
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード : F78417

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78417
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード : F78418

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78418
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード : F78419

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78419
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード : F78420

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード : F78420

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード : F78420

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード : F78421

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード : F78421

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード : F78421

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード : F78422

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード : F78422

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード : F78422

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード : F78423

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: F78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F78423

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: F78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード : F78424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード : F78426

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード : F78427

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78427
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード : F78428

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78428
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```


fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
```

```
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F78434

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード : F78435

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード : F78440

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: F78440
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F78442

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F78442

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード : F78448

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: F78448
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード : F78452

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78452
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード：F78453

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード：F78453

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード : F78454

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード : F78454

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

障害コード : F78454

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
```

```

mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード : F78454

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード : F78483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード : F78484

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード : F78485

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F78485

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード : F78485

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード : F78485

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード : F78485

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード : F78486

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード : F78486

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード : F78486

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
```

mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード : F78486

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F78486

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F78490

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード : F78490

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード : F78490

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード : F78490

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
```

```
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード : F78491

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

障害コード : F78491

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード : F78492

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード：F78492

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード：F78493

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード : F78493

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード : F78523

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78523
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード : F78524

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78524
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrPortPioInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード : F78529

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPioInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78529
mibFaultName: fsmRmtErrPortPioInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:Pio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード : F78556

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78556
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード : F78573

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード : F78573

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

障害コード : F78573

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
```

```

mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード : F78573

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード : F78574

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78574
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード : F78603

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78603
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード : F78609

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード : F78610

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード : F78610

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード : F78610

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード : F78610

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード : F78627

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78627
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード : F78654

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード : F78654

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード : F78654

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード : F78654

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード : F78663

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード : F78663

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード : F78672

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Failed to write system config files
[/isan/bin/writeSystemConfig File.sh all_info]: exit code [100], output [INFO: process originating the lock: 17450]

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F78672
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード : F78679

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード : F78679

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード : F78679

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード : F78679

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード : F78679

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード : F78694

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード : F78694

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード : F78699

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード : F78699

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード : F78702

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: F78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F78702

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: F78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

障害コード : F78711

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F78711
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード : F78721

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード : F78721

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード : F78721

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード : F78721

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```


fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード : F78722

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード : F78752

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78752
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード : F78753

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード : F78753

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: F78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード : F78766

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78766
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
```

```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetBMC

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetBMC)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adaptor network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F78767

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード : F78768

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード : F78768

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード : F78768

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード : F78768

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F78798

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: F78798
mibFaultName: fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F78799

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78799
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード : F78800

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード : F78800

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード : F78801

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F78801

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード : F78817

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード : F78817

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード : F78817

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード : F78817

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード : F78818

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: F78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード : F78818

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: F78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード : F78819

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78819
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード : F78835

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78835
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ImageInventory

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image
Distributables(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ImageInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: image-inventory-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployImageInventory
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on
IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
```



```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UnpackFirmware

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unpacking Chassis Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UnpackFirmware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-firmware-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUnpackFirmware
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpgradeFirmware

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upgrading Chassis Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpgradeFirmware)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-firmware-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpgradeFirmware
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード : F78848

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード : F78849

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード : F78849

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード : F78849

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード : F78849

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード : F78866

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F78866
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery

```

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード : F78879

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: F78879
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F78886

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol

```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード : F78886

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード : F78886

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード : F78886

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード : F78886

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F78887

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F78887
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F78888

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F78888
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード : F78889

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F78889
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード : F78890

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F78890
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード：F78891

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78891
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード：F78892

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78892
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F78893

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78893
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード : F78894

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78894
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード : F78895

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78895
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
```

policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード : F78896

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78896
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード : F78897

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78897
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:

```

extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F78898

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78898
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード : F78899

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78899
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:

```



```

extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード : F78900

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78900
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード : F78901

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78901
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll

```

```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード : F78902

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78902
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F78924

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78924
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード : F78925

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78925
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード : F78931

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78931
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード : F78932

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78932
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード : F78933

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78933
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード : F78934

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78934
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード：F78939

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: F78939
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード：F79048

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: F79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード : F79048

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report inventory to Firepower
Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: F79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード : F79049

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc
Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79049
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード : F79052

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F79052
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード : F79059

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: F79059
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch

障害コード : F79105

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F79105
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード : F79107

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed

```



```
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード : F79107

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード : F79107

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード : F79107

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード : F79107

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード : F79143

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal
```

```
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード : F79143

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード : F79147

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: F79147
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード : F79148

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79148
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード : F79154

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード : F79154

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller

```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード : F79155

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード : F79155

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm

```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード : F79156

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード : F79156

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード : F79156

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード : F79156

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード : F79157

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード : F79157

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード : F79157

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード : F79157

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード : F79248

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード : F79248

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード : F79248

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt
connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggering chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side]
 side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

障害コード : F79249

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset Security Modules on
 [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード : F79253

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock
 State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: F79253
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:Install

障害コード：F79259

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79259

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード : F79270

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を設定できませんでした。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカルサポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード : F79270

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明 : Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置 : この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、`show tech-support` コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード : F79279

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: F79279
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for image validation status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
```

Affected MO: sys/os-ctrl
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the Rommon first response status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
 Cause: host-check-rommon-ready-failed
 mibFaultCode: F79303
 mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
 moClass: os:Controller
 Type: fsm
 autoCleared: true
 Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
 Affected MO: sys/os-ctrl
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
 Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
 mibFaultCode: F79303
 mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
 moClass: os:Controller
 Type: fsm
 autoCleared: true
 Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
 Affected MO: sys/os-ctrl
 Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt
file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

障害コード : F79303

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード : F79306

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード：F79306

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify Link
Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: F79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード：F79312

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F79312
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード : F79313

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: F79313
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード : F79314

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pair FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: F79314
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード : F79317

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79317
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード : F79337

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード : F79337

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード : F79337

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード : F79337

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts

障害コード : F79351

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
```



```
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード : F79351

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード : F79351

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Starting application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F79351

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード : F79352

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード : F79352

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード : F79352

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード : F79352

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード : F79357

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード : F79357

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード : F79357

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード : F79357

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード : F79357

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード : F79360

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79360
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード : F79362

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79362
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード : F79368

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F79368

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード : F79368

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrSmAppDelete:Local

障害コード : F79388

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application [name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79388
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード : F79404

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード : F79404

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

障害コード : F79404

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
```



```
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for install license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード : F79405

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts

障害コード : F79406

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F79406

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade

障害コード : F79406

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upgrading application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード : F79407

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
```

```
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード : F79407

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: De-register the application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp

障害コード : F79407

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F79407

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Stop

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stopping application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F79408

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall

障害コード : F79408

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstalling application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード : F79409

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
```

```
mibFaultCode: F79409
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード : F79411

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード : F79411

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード : F79411

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommission Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blade-power-failed
```

```
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete

障害コード : F79414

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk secure erase complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード：F79415

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: F79415
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード : F79416

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: F79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl

fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード : F79417

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: F79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info

fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード : F79418

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: send-update-failed

```

mibFaultCode: F79418
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap

```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード : F79424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: F79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F79424

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon

障害コード : F79440

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード：F79440

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード：F79443

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: F79443
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmRmtErrIpssecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード : F79460

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpssecEpUpdateEp:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79460
mibFaultName: fsmRmtErrIpssecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F79463

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure fail-to-wire for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F79463
mibFaultName: fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F79464

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F79464
mibFaultName: fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード : F79465

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード : F79465

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info

```

Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード : F79465

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード : F79465

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード : F79465

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード：F79474

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: F79474
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
```

```
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating SUP
Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Package Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis

障害コード : F79475

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting
chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード : F79483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort

障害コード : F79483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード : F79483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade

障害コード : F79483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード : F79483

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register

障害コード : F79491

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: F79491
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnectorRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード : F79492

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F79492
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード : F79493

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation
queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:Verify

障害コード : F79493

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig

障害コード : F79496

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig

障害コード : F79496

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Auto configure external port link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues

障害コード : F79496

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード : F79496

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig

障害コード : F79496

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validateldconfig-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureValidateLDConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F79498

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F79498
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード : F79499

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F79499

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード : F79500

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort

障害コード : F79500

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort

障害コード : F79500

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle
complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade

障害コード : F79500

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード : F79500

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade
shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード : F79504

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation
queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード : F79504

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack

障害コード : F79504

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード : F79521

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード : F79521

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle
Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード : F79521

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update the bundle
status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード : F79521

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:Install

障害コード : F79522

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F79522

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]

```

fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall

障害コード : F79523

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstall
hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]

```

fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F79523

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of
hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]

```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense

障害コード : F79532

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to install license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense

障害コード : F79532

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to uninstall license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete

障害コード : F79532

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for installation license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
```

```

mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades

障害コード : F79538

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license

```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード : F79538

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license

```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem

障害コード : F79538

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmLicenseFileDelete:Local

障害コード : F79539

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the License File
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79539
mibFaultName: fsmRmtErrSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```



```
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer

障害コード : F79552

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StartApp

障害コード : F79569

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StopApp

障害コード : F79569

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード：F79569

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch

障害コード：F79575

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding

障害コード : F79575

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting

障害コード : F79575

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F79575

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
```

```

mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsWithSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

fsmRmtErrSdApplnstSettingsTaskSendApplnstSettings:UpdateSettings

障害コード : F79576

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: send settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: F79576
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett

```

fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycle:Execute

障害コード : F79586

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard power cycle of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79586
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

fsmRmtErrSysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード : F79599

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring memory health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79599
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugMemoryHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall
```

fsmRmtErrSysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード：F79600

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring CPU health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79600
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCpuOverallHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage
```

fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve

障害コード：F79614

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve csp meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: F79614
mibFaultName: fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply

障害コード : F79615

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F79615
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData

障害コード : F79625

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting Telemetry Data from Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F79625
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry

障害コード : F79625

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
```



```
mibFaultCode: F79625
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData

障害コード : F79625

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Telemetry Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F79625
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig

障害コード : F79626

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Chassis Config Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: F79626
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード : F79626

メッセージ : [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unregistering the device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F79626
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード：F999447

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999447
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

障害コード:F999448

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999448
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
```

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

障害コード : F999558

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999558
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

障害コード : F999559

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999559
mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmFailComputeBladeDiscover

障害コード : F999560

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999560
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

障害コード : F999573

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999573
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

障害コード : F999574

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999574
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailComputeBladeDiag

障害コード : F999575

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999575
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード : F999579

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999579
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmFailVnicProfileSetDeploy

障害コード : F999590

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999590
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード：F999616

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999616
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード：F999617

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999617
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailAaaEpUpdateEp

障害コード : F999619

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

説明 : Cisco FPR Manager が AAA サーバーの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : 失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999619
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/sso-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

障害コード : F999620

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

説明 : Cisco FPR Manager が認証レルムの構成を設定できませんでした。

推奨処置 : 失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999620
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード : F999621

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999621
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext

fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード : F999622

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999622
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmFailSysfileMutationSingle

障害コード : F999640

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999640
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード : F999641

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999641
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード：F999644

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999644
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード：F999645

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

推奨処置：失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999645
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード : F999646

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999646
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード : F999674

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999674
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード : F999675

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999675
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

障害コード : F999676

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999676
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

障害コード : F999677

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999677
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmFailSyntheticFsObjCreate

障害コード : F999681

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999681
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsWithObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード : F999690

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999690
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]

```

fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード : F999691

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999691
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード : F999693

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999693
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード：F999694

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999694
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateIOM

障害コード : F999695

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999695
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

障害コード : F999696

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999696
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateBMC

障害コード : F999697

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999697
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

障害コード : F999710

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999710
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード : F999713

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999713
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード : F999714

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999714
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード : F999719

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999719
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード : F999720

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999720
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード : F999721

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999721
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm

```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード : F999722

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999722
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード : F999723

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999723
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmFailMgmtImporterImport

障害コード : F999724

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999724
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード : F999782

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999782
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

障害コード : F999785

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999785
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード : F999789

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999789
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード : F999790

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999790
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

障害コード : F999843

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999843
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード : F999855

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999855
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード : F999863

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999863
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード : F999892

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999892
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード : F999897

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999897
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード : F999898

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999898
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailExtvmmProviderConfig

障害コード : F999919

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999919
mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig
```



```
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

障害コード : F999920

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999920
mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

障害コード : F999921

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999921
mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

障害コード : F999938

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999938
mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード : F999944

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999944
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmFailFirmwareDistributableDelete

障害コード : F999946

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999946
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード : F999971

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999971
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities

fsmFailEquipmentFexRemoveFex

障害コード：F999982

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999982
mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード：F999983

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999983
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailEquipmentChassisPowerCap

障害コード : F999984

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999984
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

障害コード : F999985

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999985
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalAssociate

障害コード : F100013

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000013
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDisassociate

障害コード：F1000014

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000014
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowerCap

障害コード：F1000015

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000015
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDecommission

障害コード : F100016

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100016
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

障害コード : F100017

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100017
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardShutdown

障害コード : F100018

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100018
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalTurnup

障害コード : F1000019

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000019
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowercycle

障害コード : F1000020

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000020
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardreset

障害コード : F1000021

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000021
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalSoftreset

障害コード : F1000022

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000022
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード : F1000023

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000023
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

障害コード : F1000024

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000024
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalCmosReset

障害コード : F1000026

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000026
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetBmc

障害コード : F1000027

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000027
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード : F1000028

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000028
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputeRackUnitDiscover

障害コード : F1000034

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000034
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailLsServerConfigure

障害コード : F1000035

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000035
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmFailSwEthMonDeploy

障害コード : F1000040

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000040
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

障害コード : F1000042

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000042
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

障害コード : F1000048

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000048
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード : F1000052

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000052
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード : F1000053

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000053
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

障害コード : F1000054

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000054
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

障害コード：F1000083

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000083
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

障害コード：F1000084

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000084
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード : F100085

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100085
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード : F100086

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100086
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード : F100090

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F100090
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード : F1000091

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000091
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseFileClear

障害コード : F1000092

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000092
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード : F1000093

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
```

```
mibFaultCode: F100093
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmFailComputePhysicalConfigSol

障害コード : F1000123

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSol

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000123
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSol
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalUnconfigSol

障害コード : F1000124

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSol

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000124
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSol
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPortPloInCompatSfpPresence

障害コード : F1000129

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000129
mibFaultName: fsmFailPortPioInCompatSfpPresence
moClass: port:Pio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

障害コード : F1000156

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000156
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード : F1000173

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000173
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

障害コード : F1000174

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000174
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetKvm

障害コード : F1000203

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000203
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerOnline

障害コード : F1000209

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000209
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailComputeRackUnitOffline

障害コード : F1000210

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000210
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード : F1000227

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000227
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
```

```

moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード : F1000254

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000254
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]

```

fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

障害コード : F1000263

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000263
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm

```

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

FSM:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード : F1000272

メッセージ : [FSM:FAILED]: communication service configuration(FSM:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp)

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: Critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000272
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード : F1000279

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000279
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmFailExtvmmEpClusterRole

障害コード : F1000294

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
```

```

mibFaultCode: F1000294
mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

```

fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

障害コード : F1000299

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000299
mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

```

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード : F1000302

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000302
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

```

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed

障害コード : F1000311

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000311
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

障害コード : F1000321

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000321
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

障害コード : F1000322

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000322
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード : F1000352

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000352
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード : F1000353

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000353
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys

fsmFailComputePhysicalResetIpmi

障害コード : F1000366

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000366
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

障害コード：F1000367

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000367
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

障害コード：F1000368

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000368
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPortPioInCompatSfpReplaced

障害コード : F1000398

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PortPioInCompatSfpReplaced

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000398
mibFaultName: fsmFailPortPioInCompatSfpReplaced
moClass: port:Pio
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード : F1000399

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000399
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol

```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード : F1000400

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000400
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

障害コード : F1000401

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000401
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailNfsMountInstMount

障害コード : F1000417

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000417
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード : F1000418

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000418
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード：F1000419

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000419
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmFailStorageSystemSync

障害コード：F1000435

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000435
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード：F1000448

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000448
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード : F1000449

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000449
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード : F1000466

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000466
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

障害コード : F1000479

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000479
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード : F1000486

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000486
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmFailPolicyControlEpOperate

障害コード : F1000487

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000487
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード : F1000488

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000488
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード : F1000489

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000489
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード : F1000490

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000490
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード : F1000491

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000491
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:


```
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード : F1000492

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000492
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード : F1000493

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000493
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード : F1000494

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000494
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード : F1000495

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000495
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:

```
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード : F1000496

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000496
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード : F1000497

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000497
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード : F1000498

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000498
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード : F1000499

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000499
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:

```

extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード : F1000500

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000500
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード : F1000501

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000501
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード : F1000502

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000502
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

障害コード : F1000524

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000524
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true

Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード : F1000525

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000525
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード : F1000531

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000531
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード : F1000532

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000532
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード : F1000533

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000533
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード : F1000534

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000534
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```


Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード : F1000539

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000539
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード : F1000648

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000648
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

障害コード : F1000649

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000649
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

障害コード : F1000652

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000652
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード : F1000659

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000659
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード：F1000705

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000705
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

障害コード : F1000707

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000707
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

障害コード : F1000743

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000743
mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmFailComputePhysicalConfigBoard

障害コード : F1000747

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000747
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard
moClass: compute:Physical
```

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

障害コード : F1000748

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000748
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード : F1000754

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000754
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

障害コード : F1000755

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000755
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

障害コード : F1000756

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000756
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

障害コード : F1000757

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000757
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

障害コード : F1000848

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000848
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード : F1000849

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000849
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailMgmtControllerLockConfig

障害コード : F1000853

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000853
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailSdAppInstanceInstallApplication

障害コード：F1000859

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000859
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード：F1000870

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000870
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmFailComputePhysicalFlashController

障害コード : F1000879

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000879
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailOsControllerDeployOS

障害コード : F1000903

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerDeployOS

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000903
mibFaultName: fsmFailOsControllerDeployOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

fsmFailNhTableHolderConfigureLinks

障害コード : F1000906

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000906
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

障害コード : F1000912

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000912
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

障害コード : F1000913

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000913
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

障害コード : F1000914

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000914
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード : F1000917

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000917
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

障害コード : F1000937

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000937
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot
moClass: compute:Physical
```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSdAppInstanceStartApplication

障害コード : F1000951

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStartApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000951
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmFailSdLduProvisionLDU

障害コード : F1000952

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000952
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード : F1000957

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000957
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks

障害コード : F1000960

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000960
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig

障害コード : F1000962

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000962
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmFailApplicationDownloaderDownload

障害コード : F1000968

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000968
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailSmAppDelete

障害コード：F1000988

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000988
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmFailOsControllerUpgradeOS

障害コード：F1001004

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerUpgradeOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001004
mibFaultName: fsmFailOsControllerUpgradeOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailOsControllerInitOS

障害コード : F1001005

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInitOS

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001005
mibFaultName: fsmFailOsControllerInitOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication

障害コード : F1001006

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001006
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdAppInstanceStopApplication

障害コード : F1001007

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001007
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
```

```

moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

障害コード : F1001008

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001008
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

障害コード : F1001009

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001009
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks

障害コード : F1001011

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細


```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001011
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmFailSdSlotFormatDisk

障害コード : F1001014

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001014
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdSlotSynchTimeZone

障害コード : F1001015

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001015
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

障害コード : F1001016

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001016
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

障害コード：F1001017

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001017
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

障害コード：F1001018

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001018
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion

障害コード：F1001024

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001024
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmFailSwSspEthMonDeploy

障害コード : F1001040

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001040
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonDeploy
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

障害コード : F1001043

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001043
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmFailIpsecEpUpdateEp

障害コード : F1001060

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:IpsecEpUpdateEp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001060
mibFaultName: fsmFailIpsecEpUpdateEp
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw

障害コード : F1001063

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001063
mibFaultName: fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus

障害コード : F1001064

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001064
mibFaultName: fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus
```

```

moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

```

fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

障害コード : F1001065

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001065
mibFaultName: fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete

障害コード : F1001074

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001074
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:

```

```
sys/switch-[id]/ssp-larmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy

障害コード : F1001075

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001075
mibFaultName: fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis

障害コード : F1001083

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001083
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector

障害コード : F1001091

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
```

```
mibFaultCode: F1001091
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

障害コード : F1001092

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001092
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmFailSmAppVerifyApplication

障害コード : F1001093

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppVerifyApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001093
mibFaultName: fsmFailSmAppVerifyApplication
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmFailSmLogicalDeviceConfigure

障害コード : F1001096

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001096
mibFaultName: fsmFailSmLogicalDeviceConfigure
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]

fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus

障害コード : F1001098

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001098
mibFaultName: fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs

障害コード : F1001099

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001099
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

fsmFailEquipmentChassisRebootChassis

障害コード : F1001100

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001100
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRebootChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailFirmwareValidationStatusValidate

障害コード：F1001104

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001104
mibFaultName: fsmFailFirmwareValidationStatusValidate
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts

障害コード：F1001121

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001121
mibFaultName: fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmFailSdHotfixInstallHotfix

障害コード : F1001122

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixInstallHotfix

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001122
mibFaultName: fsmFailSdHotfixInstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmFailSdHotfixUninstallHotfix

障害コード : F1001123

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001123
mibFaultName: fsmFailSdHotfixUninstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmFailOsControllerInstallLicense

障害コード : F1001132

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInstallLicense

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001132
mibFaultName: fsmFailOsControllerInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy

障害コード : F1001138

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001138
mibFaultName: fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmFailSmLicenseFileDelete

障害コード : F1001139

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmLicenseFileDelete

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001139
mibFaultName: fsmFailSmLicenseFileDelete
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot

障害コード : F1001152

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001152
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSmAppInstance2ResetApplication

障害コード : F1001169

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001169
mibFaultName: fsmFailSmAppInstance2ResetApplication
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs

障害コード : F1001175

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001175
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings

障害コード : F1001176

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001176
mibFaultName: fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

fsmFailComputePhysicalHardPowercycle

障害コード：F1001186

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001186
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugMemoryHeadDeploy

障害コード：F1001199

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001199
mibFaultName: fsmFailSysdebugMemoryHeadDeploy
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall
```

fsmFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy

障害コード：F1001200

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001200
mibFaultName: fsmFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage
```

fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

障害コード : F1001214

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001214
mibFaultName: fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp

障害コード : F1001215

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001215
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailCommTelemetryDataExchSeq

障害コード : F1001225

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001225
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryDataExchSeq
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry

障害コード : F1001226

メッセージ : [FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry

説明 : 何も設定されていません。

推奨処置 : 何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001226
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```


翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。