

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 77

B

BLF 49

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 77

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 6

～のオンライン ヘルプ 16

～の機能の設定 17, 87

～の図 8

～の説明 8

～の高さの調節 6

ハンドセット受け台の確実な取り付け 6

～用 Web ベースのサービス 73

Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール 62, 87

Cisco Unified Video Advantage 88

Cisco WebDialer 85

CMC 22

F

FAC 22

Forced Authorization Code 22

G

G ピック 42

M

Meet-Me 会議 36

MLPP、使用 52

P

PAB 66

Web ページでの使用 75

PIN、変更 79

Q

QRT、使用方法 91

Quality Reporting Tool 91

T

TABSynch 77

TAPS、使用 6
Tool for Auto-Registered Phones Support 6

U

URL ダイアル、履歴から 65

W

Web ベースのサービス
設定 73
「ユーザ オプション Web ページ」も参照
WebDialer 21, 85

あ

アイコン
回線の 12
コールの状態を示す 12
アイドル 13
アドレス帳同期ツール 77
暗号化されたコール 50
安全、警告 3
安全なコール 50

い

インストール、Cisco Unified IP Phone 5
インターコム コール 38
インターコム回線 13, 39

う

ウィスパー 13

え

エクステンション モビリティ
ログアウト 54
ログイン 54

お

応答、コールへの、～のオプション 23
オーディオ、～の品質 7
オーディオメッセージ受信インジケータ 71
オーディオに関する問題 91
音
「オーディオ、～の品質」を参照 7
オンフック ダイアル 20
オンラインヘルプ、使用 16
音量ボタン、説明 11

か

会議コール
Meet-Me 36
～のタイプ 34
回線
アイコン 12
～と BLF の使用 49
～とコール転送 80
～とコールの状態 12
～の説明 12
～のテキストラベル 80
～のボイスメッセージインジケータの設定
80
～の呼出音のパターン 80
表示 14

- 回線ボタン、識別 10
- カスタマイゼーション
 - メッセージ 71
- き**
- キーパッド
 - ～の説明 11
- 機能、～の Availability 17, 87
- 機能ボタン
 - サービス 11
 - 設定 11
 - ヘルプ 11
 - メッセージ 10
- 機能メニュー、使用方法 17
- 共有回線
 - ～とリモートで使用中のアイコン 45
 - ～の説明 45
 - プライバシーの使用 48
 - 割り込みの使用 46
- 切り替え、コールの 26
- く**
- クライアント マター コード 22
- グループ コール ピックアップ、使用方法 42
- け**
- 警告、安全 3
- 言語（ロケール）設定 79
- こ**
- コール
 - 安全な 50
 - 応答 23
 - 回線ごとの最大数 12
 - 回線との違い 12
 - サイレントの使用 33
 - 終了 24
 - 転送 29, 31, 80
 - ～のアイコン 12
 - ～の会議機能 34
 - ～の複数の通話相手 34
 - ～の問題のレポート 91
 - パーク 43
 - 発信 19
 - 表示 14, 26
 - 複数、～の切り替え 26
 - 複数の処理 26
 - 複数の表示 28
 - ブロック 33
 - 保存と取得 43
 - 保留と復帰 25
 - ミュート 26
 - 優先順位付け 52
 - 呼び出し中のリダイレクト 41
 - 割り込み 46
- コール アクティビティ領域、表示 14
- コール ピックアップ、使用方法 41
- コール ウェイティング 23
- コール処理、応用的な 40
- コール処理、基本的な 19
- コール転送 31
 - Web ページでの設定 80

コールパーク 43

個人アドレス帳

「PAB」を参照 68

個人アドレス帳 (PAB)

～からダイヤル 22

個人アドレス帳、「PAB」を参照

固定短縮ダイヤル 77

さ

サービス、～への登録 78

サービス ボタン、説明 11

サイレント 33

し

自動応答 59

自動ダイヤル 20

社内ディレクトリ

Web ページでの使用 85

電話機で使用 21

～の Web ページからダイヤル 21

終了、コールの、～のオプション 24

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 64, 65

す

ステータス データ、～へのアクセス 90

ステータス行、表示 14

スピーカフォン

～で応答 23

ボタン、識別 11

モード 57

～を使用中に切断 24

せ

セキュリティ

安全なコールの送受信 50

～のレベル 50

ノンセキュア コールの確認 50

切断、～のオプション 24

設定

オプション 87

設定、カスタマイズ 60

設定ボタン、説明 11

そ

双方向 13

ソフトキー ボタン

～の説明 11

～のラベル 14

た

他 Grp 42

ダイヤル、～のオプション 19

ダイレクト コールパーク 43

タブ、電話および機能 14

短縮ダイヤル 40

使用方法 21

設定 77

ボタン、特定 10

ラベル 14, 77

ち

- 着信履歴、～のレコード 63
- 直接転送 29

て

ディレクトリ

- Web ページでの使用 85
- 社内 66
- 電話機で使用 21, 63
- ～の Web ページからダイヤル 21
- パーソナル 66
- テキスト、電話機への入力 17
- デバイス設定ページ 74
- テレフォニー機能
 - オーディオメッセージ受信インジケータ 71
- 転送、コールの、～のオプション 31
- 転送、～のオプション 29
- 電話回線
 - ～の説明 12
 - ～のボタン 10
 - 表示 14
- 電話機サービス
 - 設定
 - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- 電話スクリーン
 - クリーニング 15
 - ～の機能 14
 - ～の言語の変更 61
 - ～のコントラストの調節 61

と

- 登録、電話機サービスの 78
- トラブルシューティング 90
 - 「品質」も参照 90

な

- 内線番号、表示 14
- ナビゲーション ボタン、説明 11

に

- 認証されたコール 50

ね

- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 90

は

- パーク取得プレフィクス 43
- パーソナルディレクトリ
 - Web ページでの使用 75
- パスワード、変更 79
- 発信、コールの、～のオプション 19
- 発信者 ID 14
- 発信履歴、～のレコード 63
- ハントグループ、ログアウト 44
- ハンドセット
 - 受け台への確実な取り付け 6
 - 使用方法 57
 - ライトストリップ 11

ひ

- ビジー ランプ フィールド
- 「BLF」を参照 49
- ピック 41
- 品質 91

ふ

- ファースト ダイアル
 - Web ページでの設定 76
- ファースト ダイアル サービス
 - ～を使用してダイアル 22
- 複数のコール、処理 26
- 不在履歴、～のレコード 63
- 不審なコール、トレース 51
- 復帰、使用 25
- フットスタンド
 - 調節 6
 - ボタン、識別 10
- プライバシー
 - 使用方法 48
 - ～と共有回線 45
- プログラマブル ボタン
 - ～の説明 10
 - ～のラベル 14

へ

- ヘッドセット
 - オーディオの品質 7
 - 購入 58
 - ～で応答 23
 - ボタン、識別 11

- モード 57
- ～を使用中に切断 24

- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 7
- ヘルプ、使用 16
- ヘルプ ボタン、説明 11

ほ

- ボイス メッセージ サービス 71
- ボイス メッセージ システムへのコールの転送 30, 72
- ボイス メッセージのインジケータ 71
 - ～の設定の変更 80
- 他のコール ピックアップ、使用方法 42
- ボタン 39
- 保留
 - 使用方法 25
 - ～とコールの切り替え 26
 - ～と転送 29
- 保留復帰インジケータ、コールの復帰 25

ま

- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 64, 65
 - 履歴からの特定 64

み

- ミュート、使用 26
- ミュート ボタン、説明 11

め

- 迷惑呼 ID (MCID)、使用 51
- メッセージ
 - ～のインジケータ 61, 71
 - ～を聞く 71
- メッセージ ボタン、説明 10
- メニュー、使用方法 17

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - アクセス 73
 - ～での機能およびサービスの設定 75
 - ～での電話機サービスの登録 78
- 優先順位付け、コールの 52

よ

- 呼出音
 - カスタマイズ 60
 - ～のインジケータ 11
- 呼出音のパターン、変更 80

り

- リダイヤル 19
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の 45
- 履歴
 - 削除 63
 - ～にある URL エントリからのダイヤル 65
 - 表示とダイヤル 63

ろ

- ログアウト、ハント グループからの 44

わ

- 割り込み
 - 使用方法 46
 - ～と共有回線 45
 - ～とプライバシー 48