

ボイス メッセージへのアクセス

電話機に「ボイスメールアリ」と表示された場合は、[メッセージ] メニューまたはショートカットキー  を使用してメッセージにアクセスできます。



(注)

お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	<ol style="list-style-type: none"> [メニュー] > [メッセージ] を押します。 [ボイスメール ボックス] を選択して音声ガイダンスに従います。 ボイス メッセージ サービスのデフォルトのパスワードは、システム管理者が用意します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	電話機に表示されるインジケータ：電話スクリーンには、メッセージ受信アイコン  とテキスト メッセージが表示されます。
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> [メニュー] > [メッセージ] を押します。 [ボイスメール ボックス] を選択して音声ガイダンスに従います。 パスワードを入力し、音声ガイダンスに従ってメッセージを聞きます。
ショートカットキーを使用したボイス メッセージへのアクセス	<ol style="list-style-type: none"> スタンバイ モードの場合は、 を押して離すとすぐにアクセスできます。 ボイス メッセージのパスワードを入力します。 音声の指示に従ってメッセージを聞きます。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	<p>[ソクテンソウ] を押します。</p> <p>コール（呼び出し中や保留中のものも含む）がボイス メッセージ システムに自動転送されます。発信者はボイス メッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。</p>