



## INDEX

### Symbols

? コマンド xxi

### A

abbreviation コマンド 2  
Administration via Telephone 129  
application (ccn trigger http) コマンド 3  
AvT 129

### B

backup category コマンド 10  
backup コマンド 8  
Broadcast 特権 129

### C

calendar biz-schedule コマンド 19  
calendar holiday コマンド 21  
ccm-manager address コマンド 25  
ccm-manager credentials コマンド 27  
ccm-manager username コマンド 28  
ccn application コマンド 29  
ccn call terminate コマンド 30  
ccn copy document コマンド 31  
ccn copy prompt コマンド 33  
ccn copy script コマンド 34  
ccn copy url コマンド 35, 37  
ccn delete document コマンド 40  
ccn delete コマンド 39  
ccn engine コマンド 41  
ccn reporting historical purge now コマンド 44  
ccn reporting historical コマンド 43  
ccn subsystem edbs dbprofile コマンド 45  
ccn subsystem email コマンド 46  
ccn subsystem fax コマンド 47  
ccn subsystem jtapi コマンド 48

ccn subsystem sip コマンド 49  
ccn trigger http urlname コマンド 50  
ccn trigger jtapi phonenumber コマンド 52  
ccn trigger sip phonenumber コマンド 53  
Cisco IOS コンフィギュレーションの変更、保存 xxii  
clock timezone コマンド 54  
closed day コマンド 56  
continue コマンド 58  
copy ftp コマンド 59  
copy hrdb コマンド 61  
copy ldap コマンド 62  
copy log コマンド 63  
copy running-config コマンド 64  
copy startup-config コマンド 66  
copy tftp コマンド 67  
credentials (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 69  
ctiport コマンド 75

### D

database (ccn reporting historical) コマンド 78  
db-hostname (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 79  
dbname (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 80  
db-password (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 81  
db-port (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 82  
dbtype (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 83  
db-username (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 84  
default ccm-manager (ccn subsystem jtapi) コマンド 94  
default (ccn application) コマンド 85  
default (ccn engine) コマンド 86  
default (ccn reporting historical) コマンド 87  
default (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 88  
default (ccn subsystem fax) コマンド 90  
default (ccn trigger http) コマンド 91  
default (ccn trigger jtapi) コマンド 92

default (ccn trigger sip) コマンド 93  
 default cliport (ccn subsystem jtapi) コマンド 95  
 default gateway (ccn subsystem sip) コマンド 96  
 default-from (ccn subsystem fax) コマンド 99  
 description (ccn application) コマンド 100  
 description (ccn reporting historical) コマンド 101

## E

email domain (network location id) コマンド 106  
 enable コマンド 109  
 enabled (ccn application) コマンド 112  
 enabled (ccn reporting historical) コマンド 113  
 enabled (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 114  
 enabled (ccn trigger http urlname) コマンド 115  
 enabled (ccn trigger jtapi) コマンド 116  
 enabled (ccn trigger sip) コマンド 117  
 erase startup-config コマンド 118

## F

fallback-url コマンド 120

## Feature Navigator

「プラットフォーム、サポートされる」を参照

## G

gateway address (ccn subsystem sip) コマンド 126  
 gateway port (ccn subsystem sip) コマンド 127  
 groupname profile cell-phone コマンド 134  
 groupname profile email コマンド 137  
 groupname profile text-pager コマンド 143  
 groupname profile num-pager コマンド 140  
 groupname コマンド 128  
 groupname (履歴統計情報レポート用) コマンド 133

## H

help コマンド xxi  
 hostname コマンド 146

## I

idletimeout (ccn trigger http urlname) コマンド 148  
 idletimeout (ccn trigger jtapi) コマンド 149

idletimeout (ccn trigger sip) コマンド 150  
 ip domain-name コマンド 151  
 ip name-server コマンド 152

## L

list name コマンド 154  
 list number delete コマンド 156  
 list number description コマンド 157  
 list number member コマンド 158  
 list number owner コマンド 160  
 locale (ccn trigger http urlname) コマンド 162  
 locale (ccn trigger jtapi) コマンド 163  
 locale (ccn trigger sip) コマンド 164  
 log console monitor コマンド 166  
 log console コマンド 165  
 log server コマンド 167  
 log trace boot コマンド 168  
 log trace buffer save コマンド 169

## M

ManagePrompts 特権 129  
 ManagePublicList 特権 129  
 maxactive (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 172  
 maxsessions (ccn application) コマンド 173, 177  
 maxsessions (ccn trigger http urlname) コマンド 174  
 maxsessions (ccn trigger jtapi) コマンド 175  
 maxsessions (ccn trigger sip) コマンド 176  
 maxsteps (ccn engine) コマンド 178  
 mwi refresh コマンド 183  
 mwi sip コマンド 184

## N

name (network location id) コマンド 188  
 network copy spokenname コマンド 189  
 network location コマンド 190  
 ntp server コマンド 193

## O

offline コマンド 196  
 open day コマンド 197

## P

- parameter (ccn application) コマンド 200
- parameter (ccn subsystem edbs dbprofile) コマンド 202
- purge notification (ccn reporting historical) コマンド 203
- purge purge-capacity (ccn reporting historical) コマンド 204
- purge schedule (ccn reporting historical) コマンド 205
- purge warning-capacity (ccn reporting historical) コマンド 206

## R

- reload コマンド 208
- remote cache enable コマンド 209
- remote copy spokename コマンド 211
- remote username fullname コマンド 212
- remote username location コマンド 214
- remote username phonenumber コマンド 216
- restore factory default コマンド 219
- restore コマンド 218
- restriction msg-notification dial-string コマンド 223
- restriction msg-notification max-digits コマンド 225
- restriction msg-notification min-digits コマンド 226

## S

- script (ccn application) コマンド 232
- security password コマンド 233
- security pin コマンド 242, 251
- service imap コマンド 254
- service phone-authentication コマンド 255
- service voiceview session terminate コマンド 257
- service voiceview コマンド 256
- service-module コマンド xx
- session idletimout (IMAP) コマンド 258
- session idletimout (VoiceView Express) コマンド 259
- session security コマンド 261
- session コマンド xx
- show backup history コマンド 263
- show backup server コマンド 265
- show backup コマンド 262
- show calendar biz-schedule コマンド 267
- show calendar holiday コマンド 269
- show ccn application コマンド 271

- show ccn call application コマンド 273
- show ccn call fax incoming コマンド 276
- show ccn call route コマンド 277
- show ccn document コマンド 281
- show ccn engine コマンド 283
- show ccn prompts コマンド 284
- show ccn reporting コマンド 286
- show ccn scripts コマンド 288
- show ccn sip subscription mwi コマンド 289
- show ccn status ccm-manager コマンド 290
- show ccn subsystem edbs dbprofile コマンド 291
- show ccn subsystem email コマンド 292
- show ccn subsystem fax コマンド 293
- show ccn subsystem jtapi コマンド 294
- show ccn subsystem sip コマンド 295
- show ccn trigger コマンド 297, 299, 300, 302
- show clock detail コマンド 304
- show crypto key コマンド 306
- show group detail groupname コマンド 308
- show group profiles コマンド 309
- show groups privileges コマンド 311
- show groups コマンド 310
- show hosts コマンド 312
- show imap configuration コマンド 313
- show imap sessions コマンド 314
- show interface ide コマンド 315
- show ip route コマンド 316
- show lists detail private コマンド 317
- show lists detail public コマンド 319
- show lists owner コマンド 321
- show lists public コマンド 322
- show log コマンド 323
- show logging コマンド 327
- show logs コマンド 329
- show memory コマンド 330
- show network detail local コマンド 334
- show network detail location id コマンド 336
- show network locations コマンド 338, 339, 340
- show network queues コマンド 341
- show ntp associations コマンド 343
- show ntp servers コマンド 350
- show ntp source コマンド 352
- show ntp status コマンド 355
- show phone-authentication configuration コマンド 357
- show privileges コマンド 359
- show processes コマンド 360

show remote cache コマンド 363  
 show remote user detail コマンド 364  
 show remote users コマンド 365  
 show running-config コマンド 368  
 show security detail コマンド 371  
 show smtp server コマンド 374  
 show software directory コマンド 377  
 show software コマンド 375  
 show startup-config コマンド 378  
 show trace buffer コマンド 381  
 show trace store コマンド 383  
 show trace store-prev コマンド 385  
 show user detail username コマンド 387  
 show user profiles コマンド 389  
 show users コマンド 390  
 show version コマンド 391  
 show voicemail broadcast messages コマンド 399  
 show voicemail messages future コマンド 410  
 show voicemail notification owner コマンド 416, 422  
 show voicemail notification restriction-table コマンド 422  
 show voicemail notification コマンド 414  
 show voicemail コマンド 392  
 show voiceview configuration コマンド 423  
 show voiceview sessions コマンド 424  
 show webapp コマンド 426  
 shutdown コマンド 427  
 smtp server address コマンド 428  
 software download abort コマンド 429  
 software download clean コマンド 430  
 software download server コマンド 432  
 software download status コマンド 433  
 software download upgrade コマンド 434  
 software install clean コマンド 436  
 software install downgrade コマンド 439  
 software install upgrade コマンド 441  
 software remove コマンド 442  
 Superuser 特権 129

## T

Tab キー、コマンド補完 xxi  
 telnet コマンド xx  
 telnet セッション xx  
 trace networking all コマンド 446  
 trace networking database コマンド 447

trace networking dns コマンド 448  
 trace networking jobqueue コマンド 449  
 trace networking smtp コマンド 450  
 trace networking sysdb コマンド 451  
 trace networking vpim コマンド 452  
 transfer-mode コマンド 453

## U

username profile cell-phone コマンド 463  
 username profile email コマンド 465  
 username profile num-pager コマンド 468  
 username profile text-pager コマンド 470  
 username コマンド 456

## V

ViewPrivateList 特権 129  
 voice mailbox owner コマンド 475  
 voice mailbox unlock コマンド 477  
 voicemail broadcast message delete コマンド 479  
 voicemail broadcast message コマンド 478  
 voicemail broadcast mwi コマンド 480  
 voicemail broadcast recording time コマンド 481  
 voicemail broadcast vpim-id コマンド 483  
 voicemail callerid コマンド 484  
 voicemail capacity time コマンド 486  
 voicemail default broadcast expiration time コマンド 497  
 voicemail default コマンド 495  
 voicemail extension-length コマンド 498  
 voicemail message future delete コマンド 511  
 voicemail notification allow-login コマンド 513  
 voicemail notification connect-timeout コマンド 516  
 voicemail notification email attach コマンド 517  
 voicemail notification enable コマンド 519  
 voicemail notification owner コマンド 520  
 voicemail notification preference コマンド 522  
 voicemail operator telephone コマンド 524  
 voicemail phone-prefix コマンド 525  
 voicemail recording time コマンド 526  
 voicemail spoken-name (network location id) コマンド 527  
 voicemail vcard コマンド 528  
 voicemail vpim-encoding コマンド 530

- W
- webapp delete コマンド 533
  - webapp deploy コマンド 534
  - webapp reload コマンド 536
  - webapp start コマンド 537
  - webapp stop コマンド 538
  - write コマンド 539
- か
- 管理特権 129
- き
- 疑問符 (?) コマンド xxi
- こ
- コマンド
- abbreviation 2
  - application (ccn trigger http) 3
  - backup 8
  - backup category 10
  - calendar biz-schedule 19
  - calendar holiday 21
  - ccm-manager address 25
  - ccm-manager credentials 27
  - ccm-manager username 28
  - ccn application 29
  - ccn call terminate 30
  - ccn copy document 31
  - ccn copy prompt 33
  - ccn copy script 34
  - ccn copy url 35, 37
  - ccn delete 39
  - ccn delete document 40
  - ccn engine 41
  - ccn reporting historical 43
  - ccn reporting historical purge now 44
  - ccn subsystem edbs dbprofile 45
  - ccn subsystem email 46
  - ccn subsystem fax 47
  - ccn subsystem jtapi 48
  - ccn subsystem sip 49
  - ccn trigger http urlname 50
  - ccn trigger jtapi phonenummer 52
  - ccn trigger sip phonenummer 53
  - clock timezone 54
  - closed day 56
  - continue 58
  - copy ftp 59
  - copy hrdb 61
  - copy ldap 62
  - copy log 63
  - copy running-config 64
  - copy startup-config 66
  - copy tftp 67
  - credentials (ccn subsystem edbs dbprofile) 69
  - ctiport 75
  - database (ccn reporting historical) 78
  - db-hostname (ccn subsystem edbs dbprofile) 79
  - dbname (ccn subsystem edbs dbprofile) 80
  - db-password (ccn subsystem edbs dbprofile) 81
  - db-port (ccn subsystem edbs dbprofile) 82
  - dbtype (ccn subsystem edbs dbprofile) 83
  - db-username (ccn subsystem edbs dbprofile) 84
  - default ccm-manager (ccn subsystem jtapi) 94
  - default (ccn application) 85
  - default (ccn engine) 86
  - default (ccn reporting historical) 87
  - default (ccn subsystem edbs dbprofile) 88
  - default (ccn subsystem fax) 90
  - default (ccn trigger http) 91
  - default (ccn trigger jtapi) 92
  - default (ccn trigger sip) 93
  - default ctiport (ccn subsystem jtapi) 95
  - default gateway (ccn subsystem sip) 96
  - default 形式、使用方法 xxi
  - default-from (ccn subsystem fax) 99
  - description (ccn application) 100
  - description (ccn reporting historical) 101
  - email domain (network location id) 106
  - enable 109
  - enabled (ccn application) 112
  - enabled (ccn reporting historical) 113
  - enabled (ccn subsystem edbs dbprofile) 114
  - enabled (ccn trigger http urlname) 115
  - enabled (ccn trigger jtapi) 116
  - enabled (ccn trigger sip) 117
  - erase startup-config 118
  - fallback-url 120

- gateway address (ccn subsystem sip) 126
- gateway port (ccn subsystem sip) 127
- groupname 128
- groupname profile cell-phone 134
- groupname profile email 137
- groupname profile num-pager 140
- groupname profile text-pager 143
- groupname (履歴統計情報レポート用) 133
- hostname 146
- idletimeout (ccn trigger http urlname) 148
- idletimeout (ccn trigger jtapi) 149
- idletimeout (ccn trigger sip) 150
- ip domain-name 151
- ip name-server 152
- list name 154
- list number delete 156
- list number description 157
- list number member 158
- list number owner 160
- locale (ccn trigger http urlname) 162
- locale (ccn trigger jtapi) 163
- locale (ccn trigger sip) 164
- log console 165
- log console monitor 166
- log server 167
- log trace boot 168
- log trace buffer save 169
- maxactive (ccn subsystem edbs dbprofile) 172
- maxsessions (ccn application) 173, 177
- maxsessions (ccn trigger http urlname) 174
- maxsessions (ccn trigger jtapi) 175
- maxsessions (ccn trigger sip) 176
- maxsteps (ccn engine) 178
- mwi refresh 183
- mwi sip 184
- name (network location id) 188
- network copy spokename 189
- no 形式、使用方法 xxi
- ntp server 193
- offline 196
- open day 197
- parameter (ccn application) 200
- parameter (ccn subsystem edbs dbprofile) 202
- purge notification (ccn reporting historical) 203
- purge purge-capacity (ccn reporting historical) 204
- purge schedule (ccn reporting historical) 205
- purge warning-capacity (ccn reporting historical) 206
- reload 208
- remote cache enable 209
- remote copy spokename 211
- remote username fullname 212
- remote username location 214
- remote username phonenumber 216
- restore factory default 219
- restriction msg-notification dial-string 223
- restriction msg-notification max-digits 225
- restriction msg-notification min-digits 226
- script (ccn application) 232
- security password 233
- security pin 242, 251
- service imap 254
- service phone-authentication 255
- service voiceview 256
- service voiceview session terminate 257
- service-module xx
- session xx
- session idletimeout (IMAP) 258
- session idletimout (VoiceView Express) 259
- session security 261
- show backup 262
- show backup history 263
- show backup server 265
- show calendar biz-schedule 267
- show calendar holiday 269
- show ccn application 271
- show ccn call application 273
- show ccn call fax incoming 276
- show ccn call route 277
- show ccn document 281
- show ccn engine 283
- show ccn prompts 284
- show ccn reporting 286
- show ccn scripts 288
- show ccn sip subscription mwi 289
- show ccn status ccm-manager 290
- show ccn subsystem edbs dbprofile 291
- show ccn subsystem email 292
- show ccn subsystem fax 293
- show ccn subsystem jtapi 294
- show ccn subsystem sip 295
- show ccn trigger 297, 299, 300, 302

- show clock detail 304
- show crypto key 306
- show group detail groupname 308
- show group profiles 309
- show groups 310
- show groups privileges 311
- show hosts 312
- show imap configuration 313
- show imap sessions 314
- show interface ide 315
- show ip route 316
- show lists detail private 317
- show lists detail public 319
- show lists owner 321
- show lists public 322
- show log 323
- show logging 327
- show logs 329
- show memory 330
- show network detail local 334
- show network detail location id 336
- show network locations 338, 339, 340
- show network queues 341
- show ntp associations 343
- show ntp servers 350
- show ntp source 352
- show ntp status 355
- show phone-authentication configuration 357
- show privileges 359
- show processes 360
- show remote cache 363
- show remote user detail 364
- show remote users 365
- show running-config 368
- show security detail 371
- show smtp server 374
- show software 375
- show software directory 377
- show startup-config 378
- show trace buffer 381
- show trace store 383
- show trace store-prev 385
- show user detail username 387
- show user profiles 389
- show users 390
- show version 391
- show voicemail 392
- show voicemail broadcast messages 399
- show voicemail messages future 410
- show voicemail notification 414
- show voicemail notification owner 416, 422
- show voicemail notification restriction-table 422
- show voiceview configuration 423
- show voiceview sessions 424
- show webapp 426
- shutdown 427
- smtp server address 428
- software download abort 429
- software download clean 430
- software download server 432
- software download status 433
- software download upgrade 434
- software install clean 436
- software install downgrade 439
- software install upgrade 441
- software remove 442
- telnet xx
- trace networking all 446
- trace networking database 447
- trace networking dns 448
- trace networking jobqueue 449
- trace networking smtp 450
- trace networking sysdb 451
- trace networking vpim 452
- transfer-mode 453
- username 456
- username profile cell-phone 463
- username profile email 465
- username profile num-pager 468
- username profile text-pager 470
- voice mailbox owner 475
- voice mailbox unlock 477
- voicemail broadcast message 478
- voicemail broadcast message delete 479
- voicemail broadcast mwi 480
- voicemail broadcast recording time 481
- voicemail broadcast vpim-id 483
- voicemail callerid 484
- voicemail capacity time 486
- voicemail default 495
- voicemail default broadcast expiration time 497
- voicemail extension-length 498

voicemail message future delete 511  
 voicemail notification allow-login 513  
 voicemail notification connect-timeout 516  
 voicemail notification email attach 517  
 voicemail notification enable 519  
 voicemail notification owner 520  
 voicemail notification preference 522  
 voicemail operator telephone 524  
 voicemail phone-prefix 525  
 voicemail recording time 526  
 voicemail spoken-name (network location id) 527  
 voicemail vcard 528  
 voicemail vpim-encoding 530  
 webapp delete 533  
 webapp deploy 534  
 webapp reload 536  
 webapp start 537  
 webapp stop 538  
 write 539  
 短縮の文脈依存ヘルプ xxi  
 ネットワーク ロケーション 190  
 復元 218  
 コマンド モード、説明 xviii  
 コマンド環境 xx  
 コンフィギュレーション、保存 xxii

## そ

### 相違点

パスワード 456  
 ユーザ ID 456

## と

### 特権

Broadcast 129  
 ManagePrompts 129  
 ManagePublicList 129  
 Superuser 129  
 ViewPrivateList 129  
 管理 129

## は

### ハードウェア プラットフォーム

「プラットフォーム、サポートされる」を参照  
 パスワード、使用できる文字 456

## ふ

### プラットフォーム、サポートされる

Feature Navigator、使用方法の確認 xxiii  
 プロンプト、システム xviii

## も

### モード

「コマンドモード」を参照

## ゆ

ユーザ EXEC モード、概要 xviii  
 ユーザ ID、使用できる文字 456