

WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 이메일 알림 작동 상태

목표

Email Alert Operational Status는 액세스 포인트에서 생성된 syslog 메시지를 기반으로 전송된 이메일 알림에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보를 통해 전송된 이메일의 수와 보내지 못한 이메일 수를 알 수 있습니다. 마지막 이메일을 보낸 시간도 알 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 이메일 알림 상태를 설명합니다.

참고: 이메일 알림을 구성하려면 *WAP 121 및 WAP321 액세스 포인트의 이메일 알림 구성 문서*를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스


- WAP121
- WAP321

소프트웨어 버전

- 1.0.3.4

이메일 알림 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **상태 및 통계 > 이메일 알림 상태**를 선택합니다. Email Alert Status 페이지가 열립니다.



이메일 알림 상태 페이지에 다음 정보가 표시됩니다.

- Email Alert Status — 이메일 알림의 작동 상태.
- 전송된 이메일 수 — 지금까지 전송된 이메일 수입니다. 범위는 32비트의 부호 없는 정수입니다.
- 실패한 이메일 수 — 지금까지 발생한 이메일 실패 횟수입니다. 범위는 32비트의 부호 없는 정수입니다.
- 마지막 전자 메일 전송 이후 시간 — 마지막 전자 메일이 전송된 이후 시간입니다.

2단계. (선택 사항) 최근 이메일 알림 상태를 보려면 새로 고침을 클릭합니다.