

Herstart SPA300 en SPA500 Series IP-telefoons

Doelstellingen

Dit artikel beschrijft hoe u SPA300 en SPA500 IP-telefoons opnieuw kunt opstarten.


OPMERKING: De IP-telefoon moet niet worden herstart, herstart of opnieuw worden ingesteld, tenzij u hem door de telefoonbeheerder heeft geleid, omdat dit de functie van de telefoon negatief kan beïnvloeden. Dit omdat het de configuratie van de telefoon kan veranderen aangezien het het configuratiebestand opnieuw laadt dat alle updates en aanpassingen met betrekking tot telefoons bevat.

Toepasselijke apparaten

- SPA300 Series
- SPA500 Series

Herstart de IP-telefoon.

Stap 1. Druk op de knop **Setup** op het toetsenbord.



Stap 2. Scrollt om te **herstarten** en druk op **Selecteren** of, druk op **5**.

Stap 3. Om het herstartproces te voltooien, drukt u op **OK** bij het bevestigingsbericht of om het bericht te sluiten zonder de telefoon opnieuw op te starten, drukt u op **Annuleren**.