

Kit de espaçador Cisco Business Wireless145AC

Objetivo

Um kit espaçador adicional está disponível para o ponto de acesso em malha 145AC sem fio da Cisco Business. Este artigo explicará o uso, o número do modelo e as especificações.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- CBW 145AC ([Data Sheet](#)) | 10.4.1.0 ([Download mais recente](#))

Introduction

Se quiser criar espaço entre o ponto de acesso e a superfície de montagem, há um kit disponível. Esse kit permite que a porta Power over Ethernet (PoE) seja alcançada por meio de um cabo de jumper (incluído) conectado à [porta de passagem](#). O kit espaçador está disponível na ID da peça **AIR-AP1815W-KIT=**.




Kit de espaço para o CBW145AC

Especificações do cabo de jumper

- Digite: CAT5E
- Comprimento: Aproximadamente 65 mm +/- 10 mm
- Largura: Aproximadamente 4,5 mm

Especificações do kit do espaçador

Todas as dimensões estão em milímetros.



Conclusão

Este artigo explicou as especificações para o kit espaçador opcional 145AC.

Se quiser mais informações sobre o ponto de acesso Cisco Business, confira os seguintes links:

- [Dados técnicos do access point Cisco Business 145AC](#)
- [Porta de passagem Cisco Business Wireless 145AC](#)