



Como alterar suas preferências de usuário

- [Sobre as preferências do usuário, na página 1](#)
- [Como alterar seu PIN, na página 1](#)
- [Como alterar o nome gravado, na página 2](#)
- [Como alterar o status da listagem de diretório, na página 3](#)
- [Como adicionar dispositivos alternativos, na página 4](#)

Sobre as preferências do usuário

As preferências do usuário controlam as informações sobre você como usuário do sistema Cisco Unity Connection e algumas das opções que você faz ao interagir com o sistema.

Como alterar seu PIN

Seu PIN do Cisco Unity Connection protege a privacidade de suas mensagens e protege sua caixa de correio contra acesso não autorizado. Você pode alterar o PIN a qualquer momento.

Siga as diretrizes de segurança fornecidas pelo administrador do Connection ao alterar o PIN. Em geral, senhas mais curtas são mais fáceis de usar, mas senhas mais longas são mais seguras, principalmente se não forem óbvias. Uma senha não trivial significa que:

- A senha não pode conter o seu ramal principal ou o inverso dele.
- A senha precisa conter pelo menos três dígitos diferentes.
- Os dígitos não podem ser todos consecutivos, em ordem crescente ou decrescente (por exemplo, 12345 ou 54321).
- Um dígito não pode ser utilizado mais de duas vezes consecutivas (por exemplo, 14777).
- A senha não pode conter grupos repetidos de três ou mais dígitos (por exemplo, 408510408).
- A senha não pode ser uma representação numérica de seu primeiro ou último nome ou a combinação de seu primeiro e último nomes. (Por exemplo, se seu nome for João Silva, você não poderá utilizar uma representação numérica de joaos, joaosilva, jsilva, silva.)

Como alterar o PIN usando o teclado do telefone

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** No menu principal, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), **Preferences** (Preferências) e **Password** (Senha).
- Etapa 3** Siga os avisos para digitar e confirmar uma senha nova. Utilize dígitos de 0 a 9.
-

Como alterar o PIN usando comandos de voz

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** Quando o Connection perguntar: "What do you want to do?" (O que você deseja fazer?), diga: "Setup Options". (Opções de configuração) (O Connection alterna temporariamente para o teclado do telefone.)
- Etapa 3** No teclado do telefone, selecione a opção **Preferences** (Preferências), depois **Password** (Senha).
- Etapa 4** Siga os avisos para digitar e confirmar uma senha nova. Utilize dígitos de 0 a 9.
- Dica** Para voltar a utilizar comandos de voz, mantenha a tecla * pressionada até ouvir o aviso "Voice Command Conversation" (Conversação por comando de voz).
-

Como alterar o nome gravado

O nome gravado é reproduzido com as mensagens que você deixa para outros usuários e o identifica no diretório. Ele é reproduzido também com todas as saudações que utilizam as gravações do sistema em vez de suas próprias gravações.



- Dica** Outros usuários do Cisco Unity Connection não ouvem a sua saudação alternativa quando enviam mensagens a você pelo telefone. Sempre que você ativar a sua saudação alternativa, considere alterar o nome gravado para incluir informações que digam que você está fora do escritório.
-

Como alterar o nome gravado utilizando o teclado do telefone

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** No menu principal, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), **Preferences** (Preferências) e **Recorded Name** (Nome gravado).
- Etapa 3** Siga os avisos para gravar seu nome ou uma mensagem curta.
Para pausar ou continuar a gravação, pressione **8**. Para terminar a gravação, pressione **#**.
-

Como alterar o nome gravado utilizando comandos de voz

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** Quando o Connection perguntar: "What do you want to do?" (O que você deseja fazer?), diga: "**Setup Options**" (Opções de configuração). (O Connection alterna temporariamente para o teclado do telefone.)
- Etapa 3** No teclado do telefone, selecione a opção **Preferences** (Preferências) e **Recorded Name** (Nome gravado).
- Etapa 4** Siga os avisos para gravar seu nome ou uma mensagem curta.
Para pausar ou continuar a gravação, pressione **8**. Para terminar de gravar, pressione **#** ou fique em silêncio por alguns segundos.
- Dica** Para voltar a utilizar comandos de voz, mantenha a tecla * pressionada até ouvir o aviso "Voice Command Conversation" (Conversação por comando de voz).
-

Como alterar o status da listagem de diretório

Você pode escolher se deseja ser listado no diretório. Quando você está listado, os chamadores que não sabem o seu ramal poderão ligar para você procurando o seu nome no diretório.

Como alterar o status da listagem de diretório utilizando o teclado do telefone

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.

- Etapa 2** No menu principal, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), **Preferences** (Preferências) e **Directory Listing** (Listagem de diretório).
O Connection dirá se você está ou não listado no diretório.
- Etapa 3** Siga os avisos para alterar o status da listagem.

Como alterar o status da listagem de diretório utilizando comandos de voz

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** Quando o Connection perguntar: "What do you want to do?" (O que você deseja fazer?), diga: "**Setup Options**" (Opções de configuração). (O Connection alterna temporariamente para o teclado do telefone.)
- Etapa 3** No teclado do telefone, selecione a opção **Preferences** (Preferências) e **Directory Listing** (Listagem de diretório).
- Etapa 4** Siga os avisos para alterar o status da listagem.
- Dica** Para voltar a utilizar comandos de voz, mantenha a tecla * pressionada até ouvir o aviso "Voice Command Conversation" (Conversa o por comando de voz).

Como adicionar dispositivos alternativos

É poss vel adicionar informa es sobre outros dispositivos que voc  utiliza, como um telefone celular, um telefone residencial ou um telefone em outro local de trabalho, a suas prefer ncias do Cisco Unity Connection. Isso torna mais conveniente ligar para o Connection de um dispositivo alternativo pois o sistema reconhece o n mero e age como se voc  tivesse ligado do seu ramal prim rio.

Voc  pode ter at  dez dispositivos alternativos. O administrador do Connection pode adicionar ramais alternativos para voc , al m do seu ramal prim rio. Quando voc  acessa o sistema por telefone, o Connection n o lista dispositivos alternativos definidos pelo administrador. Voc  pode, por m, exib -los no Messaging Assistant).



- Observa o** Ao acessar de um n mero n o listado como dispositivo alternativo, o Connection pergunta se deseja adicion -lo. Caso opte por adicionar o n mero, o Connection o reconhecer  e executar  as mesmas a es de quando a chamada   realizada do seu ramal prim rio. Caso opte por n o adicionar o n mero, o Connection n o perguntar  novamente.

Voc  pode adicionar ou excluir dispositivos alternativos por telefone.

Como alterar os dispositivos alternativos usando o teclado do telefone

Procedimento

- Etapa 1** De um telefone que não seja o ramal principal ou de um dispositivo alternativo existente, chame e inicie sessão no Cisco Unity Connection.
- Etapa 2** No menu principal, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), depois **Preferences** (Preferências) e **Edit Alternate Devices** (Editar dispositivos alternativos).
- Etapa 3** Siga os avisos para adicionar o telefone como um dispositivo alternativo ou para listar e excluir dispositivos alternativos existentes.
-

Como alterar os dispositivos alternativos usando comandos de voz

Procedimento

- Etapa 1** Chame e inicie sessão do Cisco Unity Connection.
Se você estiver adicionando um dispositivo alternativo, faça a chamada de um telefone que não seja seu ramal principal ou de um dispositivo alternativo existente.
- Etapa 2** Quando o Connection perguntar: "What do you want to do?" (O que você deseja fazer?), diga: "**Setup Options**" (Opções de configuração). (O Connection alterna temporariamente para o teclado do telefone.)
- Etapa 3** No teclado do telefone, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), depois **Preferences** (Preferências) e **Edit Alternate Devices** (Editar dispositivos alternativos).
- Etapa 4** Siga os avisos para adicionar o telefone como um dispositivo alternativo ou para listar e excluir dispositivos alternativos existentes.
- Dica** Para voltar a utilizar comandos de voz, mantenha a tecla * pressionada até ouvir o aviso "Voice Command Conversation" (Conversa por comando de voz).
-

