



警报时钟、紧急警报列表和功能键

- [警报时钟，第 1 页](#)
- [紧急警报列表，第 3 页](#)
- [功能键，第 4 页](#)

警报时钟

您可以将听筒电话作为闹钟使用。警报振铃时，您可以忽略警报或将听筒电话设置为在几分钟后振铃。您可以设置一次性告警或重复性警报。

警报屏幕会显示：

- 一次性告警条目会显示警报的时间（如果已设置）。
- 在 4.7 版固件中，**重复性警报**条目显示警报的时间和为警报选择的日期（如果已设置）。
- 在固件版本 V450 和 V460 中，**重复性警报**条目会显示下一次警报（如果已设置）的时间。
- “推迟时间”条目显示告警再次响铃之前的时间长度。

设置警报

您可以使用警报定时器将听筒电话设置为在特定时间提醒您。定时器到期并且警报振铃后，警报字段恢复为关。


一次只能设置一个一次性警报。

过程

步骤 1 按菜单 .

步骤 2 选择警报  > 警报。

步骤 3 设置警报的时间。

- 按导航环  的向右键或向左键可从一个字段移动到另一个字段。
- 按导航环的向上键或向下键以递增或递减输入。
- 用键盘输入数字。

步骤 4 按保存。

设置重复警报


您可以使用重复的警报定时器将听筒电话设置为在每天特定时间提醒您。您只能在听筒电话上设置一个重复的警报。

过程

步骤 1 按菜单 。

步骤 2 选择警报  > 重复警报。

步骤 3 设置警报的时间。

- 按导航环  的向右键或向左键可从一个字段移动到另一个字段。
- 按导航环的向上键或向下键以递增或递减输入。
- 用键盘输入数字。

步骤 4 按保存。

步骤 5 为警报突出显示一周的每一天，然后按标记。


步骤 6 按确定。

设置重复提醒时间

警报振铃时，您可以按**重复提醒**以使警报在配置的时间再次振铃。默认情况下，延迟为10分钟，但您可以设置从1分钟到10分钟的任意延迟。

过程

步骤 1 按菜单 。

- 步骤 2** 选择警报  > 重复提醒时间。
- 步骤 3** 选择重复提醒时间。
- 步骤 4** 按选择。

响应警报

在配置的警报时间，听筒电话会振铃，并且您将响应警报。如果您正在进行呼叫，则警报不会振铃，直到您结束呼叫。

开始之前

您需要配置一次性警报或重复警报。请查阅[设置警报，第 1 页](#)或[设置重复警报，第 2 页](#)。

过程

执行以下操作之一：

- 按**重复提醒**使警报以所选的时间间隔再次振铃（请参阅[设置重复提醒时间，第 2 页](#)）。
- 按**取消**。

紧急警报列表

如果紧急警报配置为在您的听筒电话上振铃，则您可以查看收到的紧急警报列表。

相关主题

[应答警报（紧急）呼叫](#)

查看收到的紧急警报

过程



- 步骤 1** 按菜单 。
- 步骤 2** 选择警报列表 。
- 步骤 3** 如果有警报，请按**选择**查看警报信息。

功能键

您可以设置功能键（称之为 F 键）以访问电话号码。例如，您可以设置 F 键以呼叫您的安全部门。设置 F 键后，您可以将其添加到快速拨号列表。

设置 F 键

过程

- 步骤 1 按菜单 。
 - 步骤 2 选择 F 键 。
 - 步骤 3 按其他。
 - 步骤 4 选择添加 F 键。
 - 步骤 5 突出显示名称字段，然后按编辑。
 - 步骤 6 输入名称。
 - 步骤 7 按保存。
 - 步骤 8 突出显示号码字段，然后按编辑。
 - 步骤 9 输入号码。
 - 步骤 10 按保存。
 - 步骤 11 按是。
-

使用 F 键发出呼叫

您可以从 F 键条目呼叫某人。

过程

- 步骤 1 按菜单 。
 - 步骤 2 选择 F 键 。
 - 步骤 3 选择一个条目并按呼叫。
-


将 F 键添加到快速拨号列表

您可以将 F 键添加到快速拨号列表。

开始之前

您需要定义的 F 键。

过程

步骤 1 按菜单 。

步骤 2 选择 F 键 。

步骤 3 突出显示条目。

步骤 4 按其他。

步骤 5 选择快速拨号。

步骤 6 执行以下操作之一。

- 选择一个空条目并按添加。
- 选择现有的快速拨号，然后按替换。
- 选择现有的快速拨号，按删除，然后按添加。

删除 F 键

过程

步骤 1 按菜单 。

步骤 2 选择 F 键 。



步骤 3 选择一个条目，然后按更多。

步骤 4 选择删除 F 键。

步骤 5 按是。



删除所有 F 键

过程

- 步骤 1 按菜单 。
 - 步骤 2 选择 F 键 。
 - 步骤 3 按其他。
 - 步骤 4 选择删除所有 F 键。
 - 步骤 5 按是。
-

查看快速拨号列表

过程

- 步骤 1 按菜单 。
 - 步骤 2 选择 F 键 。
 - 步骤 3 按其他。
 - 步骤 4 选择快速拨号。
-