



技术详情

- [物理和工作环境规格，第 1 页](#)
- [电缆规格，第 2 页](#)
- [网络和计算机端口引脚分配，第 3 页](#)
- [电话电源要求，第 4 页](#)
- [网络协议，第 6 页](#)
- [VLAN 交互，第 9 页](#)
- [外部设备，第 10 页](#)

物理和工作环境规格

下表列出了 Cisco IP Phone 6800 系列多平台电话的物理和工作环境规格。

表 1: 物理和工作规格

规格	值或范围
工作温度	32° 至 104°F (0° 至 40°C)
工作相对湿度	10% 至 90% (无冷凝)
储存温度	14° 至 140°F (-10° 至 60°C)
存放相对湿度	10% 至 95% (无冷凝)
高度	8.14 英寸 (207 毫米)，不包括支架
宽度	6821: 6.73 英寸 (171 毫米) 6841、6851 和 6861: 8.11 英寸 (206 毫米)
深度	6821: 1.48 英寸 (37.5 毫米)，不包括支架 6841、6851 和 6861: 1.30 英寸 (33 毫米)，不包括支架

规格	值或范围
权重	6821: 1.005 磅 (456 克), 不包括支架和听筒 6841 和 6851: 1.356 磅 (615 克), 不包括支架和听筒 6861: 1.329 磅 (602.8 克), 不包括支架和听筒
电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A—使用交流适配器时 • 6841 和 6861: 5 VDC, 2 A—使用通过网线的线内电源时 • 6821 和 6851: 48 VDC, 0.2 A—使用通过网线的线内电源时
电缆	<ul style="list-style-type: none"> • 用于 10-Mbps 电缆的 3/5/5e/6 类 (4 对) • 用于 100-Mbps 电缆的 5/5e/6 类 (4 对) • 5/5e/6 类 1000 Mbps 电缆 (4 对) <p>注释 Cisco IP Phone 6821 和 6861 多平台电话不支持 1000-Mbps。</p>
距离要求	以太网规格支持的情况下, 假设每部 Cisco IP Phone 和交换机之间的最大电缆长度为 100 米 (330 英尺)。

有关电话的详细技术信息, 请参阅数据表:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html>

电缆规格

- 用于听筒和头戴式耳机连接的 RJ-9 jack (4 芯) 插座。
- 用于 LAN 10/100/1000BaseT 连接的 RJ-45 插座。
- 用于第二个 10/100/1000BaseT 连接的 RJ-45 插座。
- 5 V 电源连接器。

网络和计算机端口引脚分配

尽管网络和计算机（访问）端口用于网络连接，但它们可用于不同目的并具有不同的端口引脚分配：

- 网络端口是 10/100/1000 SW 端口。



注释 Cisco IP Phone 6821 多平台电话 和 Cisco IP Phone 6861 多平台电话 有一个 10/100 SW 端口。

- 计算机（访问）端口是 10/100/1000 PC 端口。



注释 Cisco IP Phone 6861 多平台电话 没有 PC 端口。

网络端口连接器

下表描述了网络端口连接器引脚分配。

表 2: 网络端口连接器引脚分配

引脚编号	功能
1	BI_DA+
2	BI_DA-
3	BI_DB+
4	BI_DC+
5	BI_DC-
6	BI_DB-
7	BI_DD+
8	BI_DD-
注释	BI 代表双向，而 DA、DB、DC 和 DD 分别代表数据 A、数据 B、数据 C 和数据 D。

计算机端口连接器

下表描述了计算机端口连接器引脚分配。

表 3: 计算机（访问）端口连接器引脚分配

引脚编号	功能
1	BI_DB+
2	BI_DB-
3	BI_DA+
4	BI_DD+
5	BI_DD-
6	BI_DA-
7	BI_DC+
8	BI_DC-
注释	BI 代表双向，而 DA、DB、DC 和 DD 分别代表数据 A、数据 B、数据 C 和数据 D。

电话电源要求

下表说明了为电话供电的方式。

电话	通过以太网供电 (PoE)	独立的外部电源
Cisco IP Phone 6821 多平台电话	支持	支持
Cisco IP Phone 6841 多平台电话	不支持	支持
Cisco IP Phone 6851 多平台电话	支持	支持
Cisco IP Phone 6861 多平台电话	不支持	支持



注释 当您安装通过外部电源供电的电话时，先将电源连接到电话和插座，然后再将以太网电缆连接到电话。当您拔除通过外部电源供电的电话时，先断开以太网电缆与电话的连接，然后再断开电源。

表 4: Cisco IP Phone 电源的指导原则

电源类型	指导原则
外部电源：通过外部电源提供	电话使用自定义电源。

电源类型	指导原则
外部电源 — 通过连接到 Cisco IP Phone 6841 多平台电话和 Cisco IP Phone 6861 多平台电话的 Cisco IP Phone 馈电器提供。	Cisco IP Phone 馈电器可以用于大多数电话。 馈电器可用作中跨设备，向连接的电话提供线内电源。Cisco IP Phone 馈电器连接交换机端口和 IP 电话，并且支持未通电交换机和 IP 电话之间使用最长达 100 米的电缆长度。
PoE 电源 — 通过使用以太网电缆连接到 Cisco IP Phone 6821 多平台电话和 Cisco IP Phone 6851 多平台电话的交换机提供。	为了确保电话的不间断运行，确保交换机具有备用电源。 确保交换机上运行的 CatOS 或 IOS 版本支持预期的电话部署。请查看交换机的相关文档，获取操作系统版本信息。

下表中的文档提供有关以下主题的详细信息：

- 与 Cisco IP Phone 配合使用的思科交换机
- 支持双向电源协商的 Cisco IOS 版本
- 关于电源的其他要求和限制

文档主题	URL
PoE 解决方案	http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/power-over-ethernet-solutions/index.html
Cisco Catalyst 交换机	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/index.html
集成多业务路由器	http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index.html
Cisco IOS 软件	http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/index.html

停电

通过电话请求应急服务需要电话获取电源。如果电源中断，在电源恢复之前，服务或紧急呼叫服务拨号将无法正常工作。如果发生电源故障或中断，您可能需要或重新配置设备才能使用服务或紧急呼叫服务拨号。

降低能耗

您可以通过使用省电模式降低 Cisco IP Phone 的耗能量。

省电

在省电模式下，当电话不使用时，屏幕上的背景光不会发亮。在用户拿起听筒或按下任何按键之前，电话将保持在省电模式。设置每个电话以启用或禁用省电设置。



注释 Cisco IP Phone 6821 多平台电话 不支持省电功能。

通过 LLDP 的电源协商

电话和交换机协商电话消耗的电力。Cisco IP Phone 可在多个电源设置下运行，从而在可用电力较少时降低功耗。

电话重新启动后，交换机会锁定至一种协议（CDP 或 LLDP）进行电源协商。交换机锁定至电话发送的第一种协议（包含电源阈值限制 [TLV]）。如果系统管理员在电话上禁用该协议，则电话无法为任何配件加电，因为交换机不会响应其他协议中的电源请求。

思科建议在连接到支持电源协商的交换机时始终启用（默认值）电源协商。

如果禁用电源协商，交换机可能会断开电话的电源。如果交换机不支持电源协商，则禁用电源协商功能，然后再通过 PoE 为配件加电。禁用电源协商功能后，电话可为配件加电至 IEEE 802.3af-2003 标准允许的最大值。



注释

- 禁用 CDP 和电源协商后，电话可为配件加电至 15.4W。
- Cisco IP Phone 6841 多平台电话 和 Cisco IP Phone 6861 多平台电话 不支持通过 LLDP 进行电源协商的功能。

网络协议

Cisco IP Phone 支持进行语音通信所需的多个行业标准及思科网络协议。下表列出了电话支持的网络协议。

表 5: Cisco IP Phone 支持的网络协议

网络协议	目的	使用注意事项
Bootstrap 协议 (BootP)	BootP 支持网路设备（例如 Cisco IP Phone）发现特定的启动信息（例如 IP 地址）。	—

网络协议	目的	使用注意事项
Cisco Discovery Protocol (CDP)	CDP 是用于发现设备的协议，在 Cisco 制造的设备上运行。 设备可以使用 CDP 向其他设备播发其存在，并收到关于网络中其他设备的信息。	Cisco IP Phone 使用 CDP 向 Cisco Catalyst 交换机传达辅助 VLAN ID、每端口电源管理详情和服务质量 (QoS) 配置信息等信息。
域名服务器 (DNS)	DNS 将域名转换为 IP 地址。	Cisco IP Phone 通过 DNS 客户端将域名转换为 IP 地址。
动态主机配置协议 (DHCP)	DHCP 动态分配和指定网路设备的 IP 地址。 通过 DHCP，您可以将 IP 电话连接到网络中使电话可以运行，且无需手动分配 IP 地址或配置额外的网络参数。	默认情况下启用 DHCP。如果禁用，您必须在每部电话上本地手动配置 IP 地址、子网掩码和网关。 我们建议您使用 DHCP 自定义选项 160、159。
超文本传输协议 (HTTP)	HTTP 是用于在 Internet 及 Web 上传输信息和移动文档的协议。	Cisco IP Phone 使用 HTTP 提供 XML 服务、进行设置和升级并排除故障。
安全超文本传输协议 (HTTPS)	安全超文本传输协议 (HTTPS) 将超文本传输协议与 SSL/TLS 协议组合到一起，提供服务器的加密和安全识别。	支持 HTTP 和 HTTPS 的 Web 应用配置了两个 URL。支持 HTTPS 的 Cisco IP Phone 选择 HTTPS URL。 如果通过 HTTPS 连接到服务，会向用户显示锁头图标。
Internet 协议 (IP)	IP 是在网络上寻址和发送信息包的消息传送协议。	要与 IP 通信，网路设备必须分配有 IP 地址、子网和网关。 如果您使用的是支持动态主机配置协议 (DHCP) 的 Cisco IP Phone，系统会自动分配 IP 地址、子网和网关标识。如果您未使用 DHCP，则必须手动向每部电话分配上述属性。
链路层发现协议 (LLDP)	LLDP 是标准化的网络发现协议（类似于 CDP），部分 Cisco 和第三方设备支持该协议。	Cisco IP Phone 的 PC 端口支持 LLDP。

网络协议	目的	使用注意事项
安全实时传输协议 (SRTP)	SRTP 是实时协议 (RTP) 音频/视频配置文件的延伸，它提供了两个终端之间媒体信息包的验证、完整性和加密，从而确保了 RTP 和实施控制协议 (RTCP) 信息包的完整性。	Cisco IP Phone 使用 SRTP 进行媒体加密。
传输控制协议 (TCP)	TCP 是一种面向连接的传输协议。	—
传输层安全 (TLS)	TLS 是用于确保通信安全并对通信进行验证的标准协议。	实施安全性后，Cisco IP Phone 安全地向第三方呼叫控制系统注册时使用 TLS 协议。
普通文件传输协议 (TFTP)	TFTP 允许您通过网络传输文件。 在 Cisco IP Phone 上，通过 TFTP 可获取特定于电话类型的配置文件。	TFTP 要求网络中有 TFTP 服务器，可从 DHCP 服务器自动识别该服务器。
用户数据报协议 (UDP)	UDP 是用于传送信息包的无连接消息传送协议。	UDP 仅用于 RTP 流。SIP 使用 UDP、TCP 和 TLS。

相关主题

[验证网络设置](#)

[验证电话启动](#)

VLAN 交互

Cisco IP Phone 包含一个内部以太网交换机，可前转信息包至电话以及电话后端的计算机（接入）端口和网络端口。

如果计算机连接至计算机（访问）端口，计算机和电话将共享通向交换机的同一条物理链路并共享交换机上的同一端口。此共享物理链路对于网络上的 VLAN 配置具有以下含义：

- 当前 VLAN 可能基于 IP 子网配置。但其他 IP 地址可能不可用于将电话分配到连接相同端口的其他设备所在的子网。
- 在支持电话的 VLAN 上进行数据通信，可能降低 VoIP 通信质量。
- 网络安全可能显示有必要隔离 VLAN 语音通信和 VLAN 数据通信。

您可以通过将语音通信隔离到独立的 VLAN 上来解决这些问题。电话所连接的交换机端口可能会针对独立 VLAN 进行配置以承载：

- 往来 IP 电话（例如 Cisco Catalyst 6000 系列上的辅助 VLAN）的语音通信
- 往来 PC 的数据通信，该 PC 通过 IP 电话（本机 VLAN）的计算机（访问）端口连接到交换机

隔离电话到独立的辅助 VLAN 上，提高语音通信的质量并允许将大量电话添加到没有足够 IP 地址供每台电话使用的现有网络。

有关详细信息，请参阅思科交换机随附的文档。您还可以在以下 URL 访问交换机信息：

<http://cisco.com/en/US/products/hw/switches/index.html>

外部设备

我们建议您使用可以屏蔽不必要的无线射频 (RF) 和音频 (AF) 信号的高品质外部设备。外部设备包括头戴式耳机、电缆和连接器。

由于通话质量取决于这些设备的质量以及它们与移动电话或双向无线电等其他设备的距离，因此仍可能会出现少许噪音。在这些情况下，我们建议您采取以下一项或多项措施：

- 移动外部设备，使其远离 RF 或 AF 信号源。
- 使外部设备的缆线布置远离 RF 或 AF 信号源。
- 对外部设备使用屏蔽电缆，或者使用屏蔽性能好并带有接头的电缆。
- 缩短外部设备电缆的长度。
- 在外部设备的电缆上加装铁氧体磁芯或其它类似元件。

Cisco 不能保证外部设备、电缆和连接器的性能。



注意 在欧盟各国，只能使用完全符合 EMC 指令 [89/336/EC] 要求的外置扬声器、麦克风和头戴式耳机。
