

觀察VOIP網關上的正確電源循環

目錄

[簡介](#)

[如何正確重新啟動SPA400和SPA9000?](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

[問：如何正確重啟SPA400和SPA9000的電源？](#) A.

將SPA400配置為網路的語音郵件伺服器後，建議按以下順序重新開啟網路上的所有裝置：
：SPA400—>SPA9000—>SPA9xx電話。這可確保所有裝置正確註冊到SPA400語音郵件伺服器。

要重新啟動裝置，請完成以下步驟：

重新開啟裝置電源

第1步：

拔下SPA400的電源線。

第2步：

拔下SPA9000的電源線。

步驟3:

拔下SPA9xx的電源線，等待30秒。

第4步：

插入SPA9xx的電源線，並等待其指示燈穩定亮起。

第5步：

插入SPA9000的電源線，並等待其指示燈穩定亮起。

第6步：

插入SPA400的電源線，並等待其指示燈穩定亮起。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)