



## ユーザ設定の変更

---

- [ユーザインターフェイスのテーマの変更 \(1 ページ\)](#)
- [タイムゾーンの変更 \(1 ページ\)](#)

### ユーザインターフェイスのテーマの変更

次の3つのユーザインターフェイスのテーマのいずれかを選択できます。

- ダーク (デフォルト)
- 低
- 高コントラスト

次の手順に従って、テーマを変更します。

---

**ステップ1** 右上隅にあるユーザのイニシャルをクリックし、[設定 (My Settings)] を選択します。

**ステップ2** [テーマ (Theme)] ドロップダウンリストからテーマを選択し、[保存 (Save)] をクリックします。

---

### タイムゾーンの変更

システムのタイムゾーンを変更できます。

---

**ステップ1** 右上隅にあるユーザのイニシャルをクリックし、[設定 (My Settings)] を選択します。

**ステップ2** [タイムゾーン (Timezone)] ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択し、[保存 (Save)] をクリックします。

---



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。