



# SCA BB Console のツールとしての SCA Reporter

---

この付録では、SCA BB Console のツールとしての Cisco Service Control Application Reporter (SCA Reporter) について説明します。SCA BB Console の詳細については、『*Cisco Service Control Application for Broadband User Guide*』を参照してください。

- [SCA BB Console での SCA Reporter ツールの使用方法 \(p.C-1\)](#)

## SCA BB Console での SCA Reporter ツールの使用方法

SCA Reporter は、SCA BB Console のツールとして実行できます。

### 手順概要


1. [スタート]>[すべてのプログラム]>[Cisco SCA]>[SCA BB Console 3.1.0]>[SCA BB Console 3.1.0] を選択します。
2. データベース接続を設定し、アクティブ化します（「使用する前に」[\[p.2-1\]](#)を参照）。
3. Console のメインメニューから [Tools]>[Reporter] を選択します。
4. 本マニュアルの説明に従い、SCA Reporter をスタンドアロンで使用する場合と同様に Reporter ツールを使用します。

### 手順詳細

- 
- ステップ 1** [スタート]>[すべてのプログラム]>[Cisco SCA]>[SCA BB Console 3.1.0]>[SCA BB Console 3.1.0] を選択します。

SCA BB Console が開きます。

図 C-1




**ステップ 2** データベース接続を設定し、アクティブ化します（「使用する前に」 [p.2-1] を参照）。

**ステップ 3** Console のメインメニューから [Tools] > [Reporter] を選択します。


Reporter ツールが開きます。

図 C-2



**ステップ 4** 本マニュアルの説明に従い、SCA Reporter をスタンドアロンで使用する場合と同様に Reporter ツールを使用します。

図 C-3



211115

■ SCA BB Console での SCA Reporter ツールの使用方法