



## システム情報

---

- [デバイス コンソール ユーザー インターフェイス \(1 ページ\)](#)

## デバイス コンソール ユーザー インターフェイス

デバイス コンソール UI は、次の主要要素で構成されています。

- 4つのタブを含む中央のペイン：システム情報、デバイスコネクタ、インベントリ、および診断データ。
- ヘルプメニューとログアウト ボタンを含むトップナビゲーションメニュー。



DEVICE CONSOLE

IMM-DEV-GG24

SYSTEM INFORMATION

DEVICE CONNECTOR

INVENTORY

DIAG

## Fabric Interconnect A (Primary)

Management IPs

Model

Serial

Firmware Version

Available Memory

Total Memory

## システム情報

[システム情報 (System Information) ] タブには、ファブリック インターコネクト プロパティの概要、メモリ サイズ、ファームウェア バージョンなどを含むファブリック インターコネクトの詳細が表示されます。

詳細	説明
管理IP	Cisco UCS 管理 IP アドレスを表示します。
Model	Cisco UCS ファブリック インターコネクト シリーズのモデルを表示します。
シリアル	サーバのホスト ID/シリアル番号を表示します。
ファームウェアバージョン	ファブリック インターコネクト上で動作している現在のファームウェアバージョンを表示します。
使用可能メモリ	使用可能なメモリを表示します。

詳細	説明
メモリ合計	割り当てられたメモリの合計を表示します。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。