

LYNGUIDE FOR CHEFER



Cisco Unified IP-telefon 6941 og 6945

- 1 Kald
- 2 Besvar
- 3 Slå lyd fra
- 4 Voicemail
- 5 Omdiriger
- 6 Viderestil alle
- 7 Hold
- 8 Konference
- 9 Omstil
- 10 Opkaldshistorik
- 11 Telefonbøger
- 12 Delte linjer
- 13 Indstillinger
- 14 Navigation
- 15 Tip!



Bemærk Det bedste resultat opnås ved at udskrive på papir i formatet legal (8,5 x 14").



1 Kald

Løft røret og tast for at ringe op. Alternativt kan du prøve ét af følgende.

Ring op til det senest kaldte nummer igen

Tryk på **Genopkald**-programtasten. Hvis du vil foretage genopkald på en sekundær linje, skal du trykke på linjetasten først.

Ring op mens røret er lagt på

1. Indtast et nummer, når telefonen er inaktiv.
2. Løft røret, og tryk på én af følgende: en linjetast, programtasten **Kald**, knappen  til hovedsæt eller knappen  til højtalertelefon.


Hurtigkald

Gør ét af følgende:

- Indtast et hurtigkaldsnummer, og tryk på programtasten **Hurtigkald**.
- Du kan også trykke på **ned-pilen** på navigationslinjen, når telefonen er inaktiv, og derefter rulle til et hurtigkaldselement og derefter trykke på den runde tast **Vælg** i navigationslinjen.
- Tryk på en hurtigkaldstast (kan tildeles til en ledig linjetast ved siden af skærmen).

2 Besvar

Indikatorer for nyt opkald:

- Et blinkende rødt lys på røret.
- En blinkende gul linjetast.
- Et animeret ikon  samt opkalder.


Besvar opkaldet ved at løfte røret. Du kan også trykke på den blinkende gule linjetast, programtasten **Besvar** eller på den utændte tast for hovedsæt eller højtalertelefon.

Svar med flere linjer

Hvis du taler i telefonen, mens du modtager et opkald på en anden linje, kan du trykke på den linjetast, der blinker gult, for automatisk at besvare det andet opkald og sætte det første opkald på hold.


Din telefon understøtter både ét opkald pr. linje og flere opkald pr. linje. Spørg administratoren, hvad der er mest velegnet til dig.

3 Slå lyd fra


1. Tryk på tasten **Mikrofon** . Tasten tændes for at indikere, at mikrofonen slukkes.
2. Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.

4 Voicemail

Indikatorer for ny meddelelse:

- Et konstant rødt lys på røret.
- En pulserende tone.
- Et meddelelsesikon  ved siden af telefonlinjen.

Lyt til meddelelser

Tryk på tasten **Meddelelser**,  og følg taleanvisningerne.

Hvis du vil kontrollere meddelelser for en bestemt linje, skal du trykke på linjetasten, før du trykker på tasten **Meddelelser**.


5 Omdiriger

Tryk på programtasten **Omdiriger**, når opkaldet ringer, er aktivt eller er på hold.

Omdirigering viderestiller et individuelt opkald til voicemail (eller til et andet nummer, som din systemadministrator har konfigureret).

Hvis du vil viderestille alle indkommende opkald til et andet nummer, skal du benytte **Viderestil alle**. Der findes oplysninger om, hvordan du dæmper ringetonen under **Tip!**.

6 Viderestil alle


1. Tryk på programtasten **Vds alle** for at viderestille alle indgående opkald til et andet nummer.
2. Indtast et telefonnummer (indtast det nøjagtigt som du ville ringe op til det), eller tryk på tasten **Meddelelser**  for at viderestille alle opkald til voicemail.
3. Kontroller bekræftelsen på telefonens skærm.
4. Annuller al viderestilling ved at trykke på **Vst AFBRUDT**.

Du kan konfigurere fjernviderestilling eller på en sekundær linje (såfremt det understøttes) ved at åbne websiderne **Brugerindstillinger**. Du kan få flere oplysninger fra systemadministratoren.

7 Hold


1. Tryk på tasten **Hold** . Hold-ikonet  vises, og linjetasten blinker grønt.
2. Du kan genoptage et opkald fra hold ved at trykke på den blinkende grønne linjetast eller på programtasten **Genopt**.

8 Konference

1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten **Konference** .
2. Foretag et nyt opkald.
3. Tryk på tasten **Konference** eller på programtasten **Konference** (før modparten svarer). Konferencen begynder, og telefonen viser "Konference".
4. Gentag disse trin for at tilføje flere deltagere. Konference slutter, når alle deltagere har lagt på.

Konference på tværs af linjer


Du kan kombinere to opkald på to linjer til en konference (kun telefoner med flere linjer).

1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten **Konference** .
2. Tryk på linjetasten for det andet opkald (på hold). Konferencen begynder, og telefonen viser "Konference".

Få vist og fjern deltagere




Under en konference kan du trykke på programtasten **Detaljer**. Du kan fjerne en deltager fra konferencen ved at rulle til deltageren og trykke på funktionstasten **Fjern**.

9 Omstil

1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten **Omstil** .
2. Angiv telefonnummeret til samtalens modtager (og på tværs af linjer).
3. Tryk på tasten **Omstil** eller funktionstasten **Omstil** (før eller efter, modtageren svarer). Omstillingen fuldføres.

10 Opkaldshistorik

Se din opkaldshistorik

1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Opkaldshistorik**. (Brug navigationslinjen og den runde tast **Vælg** til at rulle og vælge.)
3. Vælg den linje, der skal vises.
Telefonen viser de sidste 150 ubesvarede, placerede og besvarede opkald.
4. Du kan få vist detaljer for et opkald ved at rulle til opkaldet og trykke på programtasten **mere** og derefter **Detaljer**.
5. Du kan vende tilbage til din opkaldshistorik ved at trykke på programtasten **Tilbage** . Du kan afslutte menuen **Programmer** ved at trykke på tasten **Programmer** .

Vis kun dine ubesvarede opkald

1. Se din opkaldshistorik.
2. Tryk på programtasten **Ubesvarede**.


Se dine placerede opkald

Tryk på op-pilen på navigationslinjen, når telefonen er inaktiv, og alle menuer er lukkede.

Ring op fra din opkaldshistorik

1. Få vist din opkaldshistorik, eller naviger til dine ubesvarede eller placerede opkald.
2. Rul til en fortegnelse, og løft røret, eller tryk på en linjetast, en **funktionstast** eller på tasten **Vælg**.
Du kan redigere et nummer, før du ringer op, ved at trykke på følgende programtaster: **mere** > **Rediger**.

11 Telefonbøger

1. Tryk på tasten **Kontakter** .
2. Vælg en telefonbog. (Brug navigationslinjen og den runde tast **Vælg** til at rulle og vælge.)
3. Brug tastaturet til at indtaste søgekriterier.
4. Tryk på programtasten **Send**.
5. Kald op ved at rulle til en fortegnelse, og tryk på funktionstasten **Kald**.

12 Delte linjer

Hvis du deler en linje med en kollega, indikerer linjetasten opkaldsaktivitet på delte linje:

- Blinkende gult - indkommende opkald på den delte linje. Du eller din kollega kan besvare det.
- Konstant rød linjetast - din kollega taler på den delte linje.
- Blinkende rød linjetast - din kollega sætter et opkald på hold på den delte linje. Du eller din kollega kan genoptage opkaldet.


13 Indstillinger

Lydstyrke


Linjen **Lydstyrke** er placeret til venstre for tastaturet.

- Hvis du vil justere lydstyrken for røret, hovedsættet eller højttalertelefonen, kan du trykke på linjen **Lydstyrke**, når telefonen er i brug.
- Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved at trykke op eller ned på linjen **Lydstyrke**.
- Du kan dæmpe telefonen, når den ringer, ved at trykke linjen **Lydstyrke** ned én gang (hvis du trykker den ned flere gange, reduceres lydstyrken for ringetonen).

Ringetone

1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Præferencer**. (Brug navigationslinjen og den runde tast **Vælg** til at rulle og vælge.)
3. Vælg **Ringetone**.
4. Vælg evt. en linje.
5. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
6. Tryk på **Indstil** og **Anvend** for at gemme et valg.

Skærmkontrast

1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Præferencer**. (Brug navigationslinjen og den runde tast **Vælg** til at rulle og vælge.)
3. Vælg **Kontrast**.
4. Tryk navigationslinjen op eller ned.
5. Tryk på funktionstasten **Gem**.

14 Navigation

Hvor er linjetasterne?

Du har fire linjetaster: To på den venstre side af skærmen, og to på den højre side af skærmen.

Linjetaster, der ikke er tilknyttet telefonlinjerne, kan benyttes til hurtigkald og øvrige funktioner.

Hvor er programtasterne?

Du har fire programtaster under skærmen. Tryk på programtasten **mere** for at få vist yderligere programtaster.



Hvordan ruller jeg på en liste eller i en menu?

Tryk på op- eller ned-pilene på navigationslinjen.



En rulleliste på skærbilledet viser din position på listen.




Hvordan vælger jeg et element på en liste eller i en menu?

Fremhæv elementet, og tryk på tasten **Vælg** i midten af navigationslinjen. Du kan også bruge tastaturet til at indtaste det pågældende elements nummer.



Hvordan forlader jeg en menu?

Luk en menu på et hvilket som helst niveau ved at trykke på den pågældende funktionstast. Gå ét niveau tilbage i en menu ved at trykke på funktionstasten **Afslut** eller **Tilbage** .

15 Tip!

Hvordan holder jeg styr på flere opkald?

Linjetastfarver indikerer opkaldsstatus og kan hjælpe dig med at holde styr på situationen, når du håndterer flere opkald:

- Ringende opkald - blinker gult
- Tilsluttet opkald - konstant grønt
- Opkald på hold - blinker grønt
- Delt linje i fjernbrug - klar rød
- Delt linje på fjernhold - blinker rødt

Hvordan kan jeg dæmpe ringetonen?

Tryk linjen **Lydstyrke** ned én gang, mens telefonen ringer. Du kan også bede din systemadministrator om at konfigurere funktionen **DND** (Ring ikke) på telefonen. **DND** dæmper ringetonen og omdirigerer opkald til voicemail.

Hvad gør programtasten Skift?

Skift gør det muligt at skifte mellem opkald og tale privat med hver enkelt part, før du fuldfører en omstilling eller en konference.

Hvordan konfigurerer jeg mine hurtigkald?

Du kan konfigurere hurtigkald og tilpasse en række funktioner og indstillinger for din telefon ved brug af webbrowseren på en computer og websiderne Cisco Unified CM-brugerindstillinger. Kontakt din systemadministrator for at få oplyst URL'en og få yderligere oplysninger.

Hvor kan jeg finde hele brugervejledningen?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tlf: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883



Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller deres associerede virksomheder i USA og andre lande. En liste over Ciscos varemærker findes på www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte varemærker fra tredjeparter tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Udgivet den 24. maj 2011, OL-25129-01