



Cisco TelePresence  
Profile 系列  
Codec C 系列  
Quick Set C20  
SX20 Quick Set  
MX200  
MX300

TC 72

## 用户指南

D1458220 用户指南 Cisco TelePresence  
Profile 系列、Codec C 系列、Quick Set C20  
SX20 Quick Set、MX200、MX300  
出版时间：2014 年 7 月 TC7.2  
全部内容版权所有 © 2010 - 2014  
Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

# 本指南内容

视频会议简介	
最佳方法 .....	4
触摸屏导览 .....	5
视频通话	
从联系人列表发出呼叫 .....	7
编辑联系人列表条目, 然后发出呼叫 .....	8
使用姓名发出呼叫 .....	9
使用 IP 地址发出呼叫 .....	10
使用号码发出呼叫 .....	11
接收呼叫 .....	12
在另一个呼叫中接收呼叫 .....	13
转移 .....	14
咨询与转移 .....	15
断开通话 .....	16
简单谈谈麦克风行为和隐私 .....	17
呼叫保持与恢复 .....	18
更改呼叫速率 .....	19
启用“免打扰” .....	20
启用待机 .....	21
通话期间查看键盘 .....	22
添加附加参加者到现有呼叫中 .....	23
添加呼入呼叫到现有呼叫中 .....	24
查看会议参加者列表 .....	25
管理电话会议布局 .....	26
锁定发言人 .....	27
从通话中断开参加者 .....	28
共享	
内容	
开始和停止演示 .....	30
更改演示布局 .....	31
已安排的	
会议	
查看会议列表 .....	33
加入已安排的会议 .....	34
并行会议 .....	35
联系人	
通讯录 .....	37

最近呼叫 .....	38
收藏夹 .....	39
通话期间将某人添加至收藏夹 .....	40
摄像机	
查看摄像机设置 .....	42
添加摄像机预设位 .....	43
编辑现有摄像机预设位 .....	44
控制自己的摄像机 .....	45
发言人跟踪 .....	46
管理本端视频 .....	47
重置本端视频 PiP 的大小 .....	48
移动本端视频 PiP .....	49
控制其他参加者的摄像机 .....	50
设置	
获得访问设置的权限 .....	52
铃声和声音 .....	53
摄像机控制 .....	54
主视频源选择 .....	55
显示 .....	56
选择语言 .....	57
系统信息 .....	58
呼叫状态 .....	59
诊断模式 .....	60
重启系统 .....	61
管理员 .....	62
管理员设置 — 设置日期与时间 .....	63
管理员设置 — 呼叫详细信息 .....	64
管理员设置 — 自动部署向导 .....	65
管理员设置 — 多点模式 .....	66
管理员设置 — IP 与 VLAN .....	67
管理员设置 — 网络状态触摸屏 .....	68
管理员设置 — SIP .....	69
管理员设置 — H323 .....	70
管理员设置 — EMC 恢复模式 .....	71
管理员设置 — Web 快照 .....	72
管理员设置 — 恢复出厂设置 .....	73

目录中的所有条目都带超级链接, 可单击进入相应的文章。

要在章节之间跳转, 还可以单击边栏中的相应图标。

**注意!** 本用户指南中说明的一些功能是可选的, 因此它们可能不会出现在您的系统中。





## 视频会议简介

D1458220 用户指南 Cisco TelePresence  
Profile 系列、Codec C 系列、Quick Set C20  
SX20 Quick Set、MX200、MX300  
出版时间：2014 年 7 月 TC7.2  
全部内容版权所有 © 2010 - 2014  
Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

## 视频会议简介

# 最佳方法



成功的视频会议可以提供面对面会议，即使参加者远隔万里。请记住，它仍然是会议——常规礼仪和着装要求在这里也适用。

### 常规

- 考虑将装置设置为自动应答。
- 请记住尽可能熟练地背诵“操作视频系统的优秀实践”。

### 在会议室中

- 确保将麦克风放在桌前以确保检测到所有发言。最佳位置是系统前方至少 2 米 (6.5 英尺)、桌前至少 0.3 米 (1 英尺) 的平面上。
- 指示麦克风应该远离视频系统。
- 确保发言的参加者在任何时候都不会遇到挡住麦克风的障碍物。
- 麦克风应该始终远离桌上放置的计算机和投影机风扇等噪声源。远端参加者通常认为这类噪声源产生的噪声异常地大。
- 如果您使用文档摄像机或白板摄像机，设法安排参加者使摄像机靠近会议主持人或者靠近指定的控制人员。
- 使用白板时，如果白板通过主摄像机以及专用白板摄像机可见，会议将更适合远端参加者。广播公司通常这么做，以便让观众想象的跟演示者在同一个房间中似的。
- 请记住布置好所有外围设备，以便参加者可以在会议期间接触每个所指向的外围设备、更改显示、记录或执行其他功能。
- 要帮助确保最自然的会议环境，可能的话请

将摄像机放在接收显示器的上方中央处。摄像机应该直接指向会议参加者，保证与远端的参加者保持目光接触。通过视频系统的本端视频功能对此进行检查。本端视频显示远端参加者可以从系统（传出视频）中看到。

- 如果您要共享内容，通常将使用双视频。这意味着使用两个视频流，一个显示演示，另一个显示演示者（或一组演示者）。较小的系统可能会强迫您选择是显示演示还是显示演示者。
- 对于双视频，需要注意一些事项。双视频有时会并排显示，一半屏幕显示演示，另一半屏幕显示演示者。当观看远端显示器上的所有内容时，要有这样一种印象：您好像面向演示而不是背向演示。如果有疑问，请直视摄像机以避免此情况。

### 易用性

- 为帮助会议参加者在呼叫期间进行拨号、添加演示和使用其他功能，请考虑在室内摆放海报、桌面告示或其他快速参考指南。

## 其他提示

### 使用摄像机预设位

Cisco TelePresence 系统可以创建预定义的缩放级别和摄像机镜头方向（平移与倾斜）。适当时可以使用它们放大发言人。之后请记得再进行缩小。

### 扬声器音量

音频系统将使用显示器中内置的扬声器或 Cisco Digital Natural Audio Module。

对于某些系统，您可以通过调整显示器和远端显示器上的音量来设置缺省音量级。

### 亮度控制

要调整显示器的亮度、颜色或其他设置，请使用显示器自身的远程控制。调整显示器以适合会议室的状况。Cisco 供应的显示器有屏幕菜单，使用很方便。有关按此配置监视器的更多信息，请参阅相应的用户指南和管理手册。



# 视频会议简介 触摸屏导览



## 关于“免打扰”

设置为免打扰时，铃声将静音，其他人尝试对您发出的呼叫将显示为未接呼叫。

但是，您可以随意发出呼叫。

缺省情况下，免打扰存在 60 分钟超时（之后系统将返回至正常操作），但是这可以由视频支持团队更改为不同的设置。



# 视频通话

D1458220 用户指南 Cisco TelePresence  
Profile 系列、Codec C 系列、Quick Set C20  
SX20 Quick Set、MX200、MX300  
出版时间：2014 年 7 月 TC7.2  
全部内容版权所有 © 2010 - 2014  
Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

## 发出呼叫 从联系人列表发出呼叫



1 如图所示点击**联系人**。



2 要在具体列表（收藏夹、通讯录或最近呼叫）中搜索某人，请点击该列表 (a)，然后向下滚动 (b) 以定位条目。



3 或者，如图所示点击**搜索或拨号**字段。这将调用虚拟键盘。



4 键入姓名、号码或 IP 地址。  
当您输入时，将显示匹配条目。



5 存在可用的扩展数字模式，这还包含特殊字符。  
要在字母数字模式和扩展数字模式之间切换，如图所示点击键盘左下角的按键。



6 准备好发出呼叫时，点击绿色**呼叫**按钮。

## 关于联系人列表

联系人列表由三部分组成：

**收藏夹。** 这些联系人已被您放在这里。这些条目通常是您经常呼叫的人或需要不时以迅速便捷的方式进行访问的其他人。

**通讯录**通常为视频支持团队安装在系统上的公司通讯录。

**最近呼叫**为先前的已拨呼叫、已接呼叫或未接呼叫的列表。

出于隐私原因，您可以清除最近呼叫列表，请参阅“[最近呼叫](#)”（第 38 页）。

具体选项如下：

- 您可以键入姓名、号码或 IP 地址，系统将为您查找所有列表。
- 可以点击标签页，然后滚动列表或者键入姓名或号码。然后将仅限于该特定列表进行搜索。
- 您可以添加条目至收藏夹列表；在呼叫之前编辑条目的各个方面；更改呼叫速率并从最近呼叫中删除条目。

# 发出呼叫 编辑联系人列表条目，然后发出呼叫

关于条目编辑




1



点击**更多** (⋮) 以了解这些选项。




2




如图所示点击**编辑与呼叫**。这将调用虚拟键盘。



3



如图所示应用编辑并点击**绿色呼叫按钮**，以发出呼叫。



在发出呼叫之前，您可能必须在一个联系人列表中编辑条目。可能需要添加前缀、后缀，或者以其他方式修改条目以确保成功。



## 发出呼叫 使用姓名发出呼叫



1 如图所示点击**拨号**以调用数字拨号盘。



2 点击**键盘** (⌨️)，以调用虚拟键盘。



3 键入姓名。当您输入时，将显示匹配条目。



4 存在可用的扩展数字模式，这还包含特殊字符。要在字母数字模式和扩展数字模式之间切换，如图所示点击键盘左下角的按键。



5 准备好发出呼叫时，点击绿色**呼叫**按钮。

## 关于发出呼叫

您可以通过使用触摸板的虚拟键盘键入姓名、地址或号码呼叫不在您的联系人列表中的某个人。

您之前呼叫的任何人将出现在最近呼叫列表中（直到您清除该列表为止），然后您可以将他们中的任何人转移至收藏夹列表。这在联系人部分中说明。

**呼叫分机。**有时候您可能希望在通话期间输入号码，这通常用于拨打分机或提供 PIN 代码。

点击**键盘**（此按钮在发出呼叫时出现）以调用执行操作所需的键盘。

## 发出呼叫 使用 IP 地址发出呼叫



1 如图所示点击**拨号**以调用数字拨号盘。



2 输入 IP 地址。  
点击并按住 \* 以输入 IP 地址中使用的点号。



3 准备好发出呼叫时，点击绿色**呼叫**按钮。

## 关于发出呼叫

您可以通过使用触摸板的虚拟键盘键入姓名、地址或号码呼叫不在您的联系人列表中的某个人。

您之前呼叫的任何人将出现在最近呼叫列表中（直到您清除该列表为止），然后您可以将他们中的任何人转移至收藏夹列表。这在联系人部分中说明。

**呼叫分机。**有时候您可能希望在通话期间输入号码，这通常用于拨打分机或提供 PIN 代码。

点击**键盘**（此按钮在发出呼叫时出现）以调用执行操作所需的键盘。

## 发出呼叫 使用号码发出呼叫



1 如图所示点击**拨号**以调用数字拨号盘。



2 输入号码。



3 准备好发出呼叫时，点击绿色**呼叫**按钮。

## 关于发出呼叫

您可以通过使用触摸板的虚拟键盘键入姓名、地址或号码呼叫不在您的联系人列表中的某个人。


您之前呼叫的任何人将出现在最近呼叫列表中（直到您清除该列表为止），然后您可以将他们中的任何人转移至收藏夹列表。这在联系人部分中说明。

**呼叫分机。**有时候您可能希望在通话期间输入号码，这通常用于拨打分机或提供 PIN 代码。

点击**键盘**（此按钮在发出呼叫时出现）以调用执行操作所需的键盘。



## 接收呼叫 接收呼叫



如果您将系统设置为自动响应呼入呼叫（自动应答），您可能要将系统麦克风静音以保护隐私。

如果显示此符号，则麦克风设置为静音。要将麦克风静音/取消静音，请点击此符号。

## 如果有人呼叫您

- 如果有人呼叫您，您可以接受、拒绝或忽略呼叫。
- 如果拒绝呼叫，将向呼叫方发送线路正忙信息。
- 如果您忽略呼叫，呼叫方将察觉到您似乎不在电话边上（您未接电话）。
- 您可能要将系统设置为自动响应呼入呼叫（自动应答）。这在[“管理员设置—呼叫详细信息”（第 64 页）](#)。请注意，视频支持团队可能已用密码保护此菜单。
- 如果选择激活自动应答，可能要将麦克风静音以保护隐私。这必须每次手动设置。

## 在另一个呼叫中接收呼叫

新呼入呼叫的标识。

拒绝呼入呼叫并继续进行您做的事情。

**添加：**如果系统配备 MultiSite 选项，您可以将呼入呼叫与现有呼叫合并。

对于未安装 MultiSite 的系统，呼入呼叫仍然可以合并，但是仅作为音频呼叫（无视频）。



接受呼入呼叫，同时保持当前呼叫或呼叫组。

接受呼入呼叫，同时结束当前呼叫或呼叫组。


## 关于选项

如果您已在通话中，在特定情况下您可以接受另一个呼入呼叫。



## 转移呼叫 转移

1



如图所示在通话期间点击**转移**。

2



以常规方式查找要呼叫的人。

3




以常规方式发出呼叫。

4



点击**完全转移**—另请参阅边栏中的文本。

5



该呼叫将转移。

## 关于转移

基本上，转移呼叫时您有两个选项；盲转移和咨询转移。

此页面上说明的场景为盲转移，在执行转移之前，您没有咨询别人就将电话转移给他。


如果您先咨询那个人，您将在使用切换功能之后转移—请参阅下一页以了解与此有关的更多信息。





## 转移呼叫 咨询与转移

1




假设您处于呼叫状态。如图所示点击**保持通话**。

2



如图所示点击 **+ 发出新呼叫**，或点击**恢复**以返回到与之通话的那个人（以撤销您的动作）。

3




以常规方式查找要呼叫的人。

4




以常规方式发出呼叫。

5



此时您处在新呼叫中，同时仍与之前通话的那个人保持通话。

6



点击**切换**可在两方之间转换，并且点击**转移呼叫**可将两人连接到一起，同时您离开通话。


## 关于咨询与转移

此功能允许您与两方通话，但是一次仅一个。

您可以切换与之通话的那个人，并且可以将两个人连接到一起，同时离开通话。



## 结束呼叫 断开通话



要从通话中断开，如  
图所示点击**结束**。

## 关于断开自己

在通话中点击**结束通话**将断开通话。  
在仅有两方的通话中，之后这将终止  
通话。

在具有多个参加者的会议通话中，如  
果您是常规参加者，点击**结束通话**仅  
终止您的参与。

但是，如果您是此类会议的主持人，  
即发起会议的人，点击**结束通话**将导  
致整个会议终止。

## 简单谈谈麦克风行为和隐私



静音按钮有一个 LED 指示灯指示麦克风是传输还是静音。




麦克风仅在绿色 LED 指示灯点亮时才传输!




## 保持 呼叫保持与恢复

①



假设您处于呼叫状态。如图所示点击**保持通话**。

②



点击**恢复通话**将返回至与之通话的那个人（以撤消您的操作）。

## 关于保持

将某人保持住一般为将某人转移给另一个人时作为初始步骤要做的事情，但是当您需要咨询某人或者作为静音（也包括停止视频传输）的一种替代时也可使用此功能。



## 呼叫速率 更改呼叫速率

1




这仅可以在您呼叫某人之前完成。

点击**更多**  
(•••) 以了解这些选项。



2



如图所示点击**呼叫速率**。



3



如图所示，通过移动滑块更改呼叫速率。



## 关于呼叫速率

呼叫速率是用于表示分配给呼叫的带宽数量的术语，单位为 kbps（每秒千比特）。

呼叫速率越高，品质越好，但是带宽的花费也更高。

系统配置了缺省呼叫速率。这由视频支持团队作为管理员设置的一部分进行设置（受密码保护）。

为什么您想要临时更改此设置？在大多数情况下，当您尝试以高于某人系统和连接支持的速率呼叫他时，您将使用这来避免视频通话卡住。

如图所示，呼叫速率无法在通话期间更改，但是可以在发出呼叫之前更改。




## 可用性 启用“免打扰”

1



如图所示点击左上角的字段。

2



点击**可用**或**免打扰**，如图所示。

3



点击菜单外面的任意地方退出菜单，使更改生效。

## 关于“免打扰”

系统可以设置为不响应呼入呼叫。但是，您可以尽可能多地使用它来呼叫您想要呼叫的其他人。






## 可用性 启用待机



如图所示点击左上角的字段。



点击**待机**，  
如图所示。




几秒钟之后屏幕将自行关闭。点击屏幕可将其唤醒。

## 关于待机

系统可以设置为待机以节省电能。您仍可以和往常一样接收呼叫。



## 通话期间查看键盘



如图所示在通话期间  
点击**键盘**。



## 在通话期间使用键盘


在通话期间，系统可能会提示您提交号码，以便能够接通分机或者另外访问某些东西（例如通过 PIN 代码）。

为了提交此号码，您将需要在触摸屏上调用键盘。

## 添加附加参加者到现有呼叫中



1 假设您已在通话中。此呼叫可能由您或他人发起（有人呼叫您）。




2 如图所示，点击**添加**。




3 以常规方式查找要呼叫的人。



4 以常规方式发出呼叫。在发出呼叫之前，您可以更改该呼叫的呼叫设置——请参阅边栏以了解更多信息。



5 如图所示，系统可能会提示您点击**合并**以创建会议。



6 此时，此新呼叫将添加到现有呼叫中，从而创建了一个会议。如图所示您可以取消此呼叫，不会终止您的第一个呼叫。

这是可选功能，您的系统中可能已安装或未安装。

## 关于视频会议

视频系统可以配备启动具有多个参加者的视频会议的功能。

您的视频系统支持的最大参加者数目将取决于系统配置和视频基础架构。如有疑问，请联系视频支持团队。

如果想要发起视频会议，您必须逐一呼叫每个参加者。

如果您是发起会议的人，还将能够终止整个会议。但是，其他参加者只能将他们自己从会议断开。

**呼叫设置。**您呼叫的这些人可能有具有不同带宽的视频系统。系统不强制您将所有参加者设置为所有系统都支持的带宽。所有参加者的呼叫速率可以分开设置，以便为每个人提供适合其系统的最佳品质。请参阅[“更改呼叫速率”](#)（第 19 页）。

## 添加呼入呼叫到现有呼叫中

新呼入呼叫的标识在此  
处说明。

拒绝呼入呼叫并继续进行您  
做的事情。

**添加：**前提是系  
统支持它：接受呼入  
呼叫，将其与现有呼  
叫合并。

一些系统可以接受您将  
呼入呼叫与现有呼叫  
合并，但是仅作为音  
频呼叫。

在可以进行合并之  
前，系统可能会提示  
您保持当前呼叫（呼  
叫组）。



接受呼入呼叫，同时保持  
当前呼叫或呼叫组。

接受呼入呼叫，同时结束  
当前呼叫或呼叫组。


## 关于添加呼入呼叫

假设您已在通话中。如果接下来接收  
其他呼入呼叫，您将有以下选择。

- 可以拒绝呼叫并继续之前的操作。
- 可以使当前呼叫处于保持状态并接  
受新呼叫。可以随时在两个呼叫之间  
切换。
- 您可以将呼入呼叫转移给他人，包括  
您正在与之聊天的人。
- 将呼入呼叫保持住之后，您稍后可以  
决定将此呼叫与现有呼叫合并（可选  
功能）。
- 您可以将呼入呼叫与正在进行的呼叫  
直接合并（**接受并合并**）。这仅适用于  
配备 MultiSite 的系统。




## 查看会议参加者列表




在通话期间，如图所示将手指向左横扫...

...或者如图所示点击未显示为白色的小点。



2

该列表将显示所有参加者、此刻正在发言的人、正在共享内容的人（如适用），以及已保持的人（如适用）。



## 使用参加者列表

这是获取有关所有参加者及其当前状态的信息的便利方式。

此外，您可以使用该列表从会议中中断开参加者，或者授予他们特定的权限，例如保留作为主讲人的位置，即使有其他人开始讲话。这些功能将在以下页面概述。






## 具有多个参加者的会议呼叫 管理电话会议布局



要在视频画面上更改现有布局，如图所示点击**布局**。



如图所示点击新的首选布局。



此时新布局将生效。

## 关于布局选项

当您在通话中时，可以改变屏幕布局。触摸板将显示可用选项。实际选项可能与此处所显示的不同，但是触摸设备将始终显示可用的选项。

WYSIWYG（所见即所得）原则在此处也适用。

### 包括本端视频


本端视频（其他人从您的视频系统中看到的画面）可以按常规方式添加到任意布局中。要调用本端视频，请参阅 [“管理本端视频”（第 47 页）](#)。

如需要，您还可以将本端视频移动到不同的位置。

请参阅 [“移动本端视频 PiP”（第 49 页）](#)。

## 锁定发言人


1



从其中一个参加者显示为主讲人的布局开始，点击发言人的头像。

这是一个布局示例，其中一个参加者显示为主讲人，即显示得比其他人大。

2



如图所示点击**锁定为发言人**。  
激活之后，此字段的名称将更改为**取消锁定为发言人**。  
要取消锁定，请点击**取消锁定为发言人**重复该过程。

## 关于锁定发言人

在具有多个参加者的视频会议中，节省情况下，发言的人显示为大图像（前提条件是未设置其他的布局）。这被称作语音切换。

但是，您可能想让其中一个参加者保持显示为主讲人，一般显示得比其他人大。

要实现此目的，如本页所示激活锁定为发言人功能。




# 从通话中断开参加者



如图所示点击要断开的参加者。  
您必须获得授权才能这么做。

您也可以调用参加者列表并点击该列表的参加者。



如图所示点击**断开**以断开所选的参加者。

## 关于断开

获得授权这么做的任意参加者都可以断开任意其他参加者。在如图所示的视图中，或者在参加者列表中点击参加者（请参阅[“查看会议参加者列表”](#)（第 25 页））。然后如图所示点击**断开**。





内容可在呼叫状态或非呼叫状态下共享。在非呼叫状态下，您将使用视频系统共享本地会议室中的内容。



共享内容


## 开始和停止演示



点击**共享 (a)**，然后水平滚动**(b)**以查找演示源，如需要。找到之后，点击所需的演示源。

2

要停止演示，请点击**停止共享 (a)**。  
甚至此处可能调用名片（未显示），如图所示**(b)**。  
有关名片功能的更多信息，请参阅“[查看会议参与者列表](#)”（第 25 页）。



## 关于内容共享

您的视频系统支持在视频通话或视频会议中以及非呼叫期间显示演示的功能。后一种能力允许系统用于在会议室中进行本地演示，因此扩展了视频系统和会议室自身的使用。

请注意，您可以在演示期间更改屏幕的布局，请参阅下一页以获得有关此功能的更多信息。



## 共享内容 更改演示布局



如图所示点击**布局**以调用布局选项。

2

通过点击布局选择首选布局。



## 关于演示布局

您可以在演示期间更改屏幕的布局。可用的典型选项将显示或不显示演示者，将演示者显示为 PiP（画中画）或 PoP（画外画）。

系统上提供的布局选项可能与此处显示的选项不同，但是显示的布局始终是您可以选择的那些布局。



31



可以将视频系统连接到能够为您安排视频会议的管理系统。然后已安排的任何会议将出现在触摸设备上的会议列表中。

31

## 已安排的会议

D1458220 用户指南 Cisco TelePresence Profile 系列、Codec C 系列、Quick Set C20 SX20 Quick Set、MX200、MX300  
出版时间：2014 年 7 月 TC7.2  
全部内容版权所有 © 2010 - 2014  
Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

# 已安排的会议 查看会议列表



1 点击会议以调用会议列表。



2 会议列表一般类似于此处所示。

点击列表中的条目以获得有关会议的更多信息。



如图所示点击小的扩展符号，以获取更多信息。



再次点击以收缩信息框。



## 会议列表基础

可以将视频系统连接到能够安排视频会议的管理系统。然后所有已安排的会议将会显示在会议列表中。

会议列表包含即将到来的、已安排在接下来的 14 天内召开的会议列表（此设置可以由视频支持团队更改）。该列表使用分组标题进行排序。主要分组类别为按日（例如：今天、明天、星期三、2014 年 6 月 20 日等）。

如果您点击列表中的项，那么将显示更多信息。


如果已安排的会议显示为私人会议，那么详细信息只包含关于组织者的信息。而不会包含标题、会议是否可延长以及任何拨入信息。

# 已安排的会议 加入已安排的会议



如果点击列表中的会议，将会看到有关此会议的更多信息。

已安排会议的开始时间和结束时间在扩展会议信息中提供。



## 延长正在进行的会议

已安排的会议具有固定的开始时间和结束时间。您可能希望延长正在进行的会议。如果在可能延长的期间所涉及的视频系统没有其他预约会议，系统将接受这种安排。

如果会议可以延长，则会议将结束通知将包含延长和忽略选项。

要延长会议，请点击**延长**按钮。

## 关于加入

您可以在会议开始时加入

尽管缺省设置允许您最多提前 10 分钟加入，但视频支持团队可能已实现不同的设置。

加入会议

已安排的会议可以自动联系您，否则您必须点击**加入会议**。



当会议开始时，会提醒您加入、将加入提醒推迟 5 分钟或直接忽略提醒。



如果在会议开始时您在通话中，也会提醒您加入会议同时使当前呼叫处于保持状态，就像您在通话期间接收到某人呼叫时的所有情况一样。

一旦有可加入的会议，您的视频系统上就会出现会议提醒。具体出现时间取决于开始时间缓冲期设置。缺省缓冲期设置为 10 分钟，但是您的视频支持团队可能已经更改此设置。不能比设置规定更早加入会议。

会议提醒包含一个告知会议何时开始的时间指示器，或者包含一个告知会议已进行多久的指示器（进行中的会议称为正在进行的会议）。

从预定会议开始时间前 30 秒到预定会议开始时间后 30 秒的这一段内，会显示马上开始文本。

31

## 已安排的会议 并行会议



同时发生的会议称作并行会议。本示例中使用的会议名称仅用于说明这些会议是并行会议。

## 选择您的会议

当并行会议发生时（两个或两个以上会议同时发生），提醒将出现在会议列表的上下文中，其中显示所有即将召开的会议。请选择要参加的会议，然后加入所选的会议。

31





联系人由三部分组成；通讯录，一般为您的企业电话簿；最近呼叫，为最近呼叫的列表，以及最后的收藏夹，为您经常呼叫的或者其他需要方便找到的联系人的个性化列表。



## 联系人

## 联系人 通讯录

通过滚动列表在通讯录中查找条目：



如图所示点  
击**联系人**。



如需要，点击**通讯录**。



如图所示  
滚动列表  
以查找条  
目。

通过搜索条目在通讯录中查找条目：



如图所示点  
击**联系人**。



如需要，点击**通  
讯录**。



如图所示点击**搜索或拨号**，  
以调用虚拟键盘并键入姓名、号  
码或地址。当您输入时，将显示  
可能的匹配条目。

## 关于通讯录

通讯录充当您的企业电话簿。您不能对此通讯录进行编辑。但是，您可以将条目复制到收藏夹列表，并在该列表中对其进行编辑。

点击文件夹可显示其内容，根据需要进行滚动，以查找文件夹或文件夹内的条目。

找到条目后，点击该条目可进行呼叫、编辑或添加至收藏夹列表（添加方式与最近呼叫列表相同，请参阅前一页以了解有关此功能的更多信息）。


在企业通讯录中进行搜索时，搜索将只应用于当前通讯录文件夹及其子文件夹。要向上移动一级，请点击“返回”。要使搜索应用于整个企业通讯录，在搜索开始前请勿输入（点击）任何文件夹。

从通讯录复制到收藏夹列表的条目以后可能会在通讯录中进行更新。此更新不会反映到您的收藏夹列表中—您必须在收藏夹列表中手动更改该条目。



## 联系人 最近呼叫

访问最近呼叫列表：



如图所示点击**联系人**。



滚动列表 (a)，或者点击**搜索或拨号**字段 (b) 以调用虚拟键盘键入姓名、号码或地址。当您输入时，将显示可能的匹配条目。

删除单个条目：



通过点击条目选择最近呼叫列表中的条目。然后点击**更多** (⋮)。



点击**从最近呼叫中删除**以删除条目。系统将提示您确认您的意图。

出于隐私原因，您可能要从最近呼叫列表中删除条目或者清除整个列表。

相同的人可能已呼叫您（或者您已呼叫他们）多次。每次呼叫将在最近呼叫列表中创建一个条目。

请注意，如果您选择在列表中删除单个条目，该条目的任何其他实例将不会从列表中删除。

清除整个最近呼叫列表：



如需要，点击**联系人**。



如图所示，滚动以到达列表顶部。



如图所示点击**清除最近呼叫**。

## 关于最近呼叫

最近呼叫列出自上次清除列表以来的已接呼叫、已拨呼叫和未接呼叫。

点击条目并且您可以执行以下操作：


- 点击**呼叫**以呼叫条目。
- 将该条目添加到正在进行的呼叫中（可选）。
- 将该条目添加到收藏夹中。
- 编辑条目信息，然后发出呼叫。
- 更改呼叫速率设置。
- 从列表中删除该条目。
- 清除整个列表。



## 联系人 收藏夹

## 关于收藏夹


从通讯录或最近呼叫中添加某人至收藏夹列表：



① 如需要，在联系人面板中，点击**通讯录**或**最近呼叫**。



② 如图所示滚动列表以查找条目。



③ 如图所示点击条目 (a)，然后 (b) 点击**更多** (⋮)。



④ 如图所示点击**添加至收藏夹**中。



⑤ 点击**保存**可退出菜单，使更改生效。如果点击姓名和/或 URI，则您可以编辑该条目。



⑥ 您还可以呼叫刚刚加入收藏夹的人员。

手动添加某人至收藏夹列表：



① 如图所示点击**搜索或拨号**，以调用虚拟键盘。



② 键入姓名、号码或地址。当您输入时，将显示可能的匹配条目。



③ 如图所示，如适用，点击匹配条目 (a)，然后点击小箭头 (b) 并从上述 (a) 继续操作。

收藏夹是您自己的简短联系人列表，其中包含您经常呼叫或希望快捷访问的联系人。

收藏夹可以从最近呼叫列表或通讯录列表，以及从手动条目中添加。





## 通话期间将某人添加至收藏夹

关于本功能

1



在通话期间，点击头像。  
在具有多个参加者的视频会议中，点击要添加至收藏夹的头像。

2



如图所示点击**添加至收藏夹**中。

3



如需要，编辑条目。

4



如图所示点击**关闭**，以隐藏键盘。

5



如图所示点击**保存**以新建收藏条目

存在若干个将某人添加至收藏夹列表的方法，并且其中一个允许您在通话中这么做。

呼叫后，您可能觉得应将与之通话的人添加至收藏夹列表。要这么做，使用最近呼叫并从该处添加至收藏夹，请参阅“[最近呼叫](#)”（第 38 页）。





## 摄像机

视频系统摄像机在视频会议期间可以随时进行控制。它甚至可以由远端进行控制，以确保远端获得最佳体验。

系统允许您预定义摄像机预设位，以在摄像机视图之间轻松切换。



## 查看摄像机设置



如图所示点击**摄像机**以调用摄像机调整菜单。

已定义的任何摄像机预设位将在此处列出。

开启和关闭本端视频。


平移和倾斜控制。

最大化/最小化本端视频。



缩小与放大。

选择要控制哪个摄像机（适用于具有多个摄像机的配置）。



平移

倾斜

缩放

## 关于摄像机设置

摄像机设置允许您控制摄像机的缩放、平移和倾斜，以及定义和编辑摄像机预设位。

此外，本端视频（其他人从您的系统中看到的图像）可以开启和关闭，以及最小化或最大化显示。

如果本端视频的位置阻碍了屏幕上图像的重要部分，可以将其移动。有关如何实现此目的，请参阅[“移动本端视频 PiP”](#)（第 49 页）。



## 摄像机 添加摄像机预设位

## 关于摄像机预设位



1 如图所示点击**摄像机**以调用摄像机调整菜单。



2 点击**本端视频**以将其激活。



3 根据需要调整**倾斜、平移和缩放**。



4 如图所示点击**新增**。



5 键入描述性名称。




6 点击**保存**以离开菜单，使更改生效，或者点击**取消**以离开菜单，撤消任何更改。

您的视频系统可以创建预定义的缩放级别和摄像机镜头方向（又称为平移与倾斜）。适当时候可以使用它们放大发言人。之后请记得再进行缩小。

这表示如果您要创建一个或多个放大的预设位，您也应该创建缩小（总览）预设位，以方便切换回总览模式。

尽管您可以控制远端摄像机，即任何其他参加者的摄像机（假设这些摄像机可远程控制），但您可能无法定义也不能利用这些预设位。



# 编辑现有摄像机预设位

## 关于预设位编辑

1



如图所示点击**摄像机**以查看摄像机调整的效果。

2



点击**本地视频**以将其激活。

3



根据需要调整**平移**、**倾斜**和**缩放**。

4



点击待编辑的预设位的小箭头。

5




如图所示点击**更新至当前位置**，使更改生效。

要删除现有预设位，请点击**删除**。

6



点击菜单外面的任意位置以关闭它。



预设位编辑是有关提取现有预设位、更改然后按相同名称保存它的一切操作。

如果您要更改名称，我们建议您删除预设位，并用首选名称创建一个新的预设位。

## 摄像机 控制自己的摄像机

使用摄像机预设位：



如图所示，在通话期间（此处所示）或非通话期间点击**摄像机**。



选择要使用的预设位  
如图所示。



点击菜单外的任意位置  
以退出。

调整您摄像机的平移、倾斜和缩放：




如图所示，在通话期间（此处所示）或非通话期间点击**摄像机**。



如图所示，点击**本端视图** (a)，然后调整**平移**、**倾斜**和**缩放** (b)。



点击菜单外的任何位置  
以退出。



## 关于摄像机控制

通话期间，现有摄像机预设位可立刻使用。

您的视频系统可以有多个摄像机，例如一个摄像机显示参加者，另一个显示白板。

如果您需要新增预设位或修改现有的摄像机预设位，可以按照非通话期间操作的相同方式实现此目的 — 请转至“[编辑现有摄像机预设位](#)”（第44页）页以获取详情。

作为添加或编辑预设位的可选方法，还应考虑简单调整摄像机的平移、倾斜和缩放。



## 摄像机 发言人跟踪

①



要启用发言人跟踪，如图所示点击**摄像机**。

②



如图所示点击可激活发言人跟踪功能。

③



点击菜单外的任意位置以退出。

要停用发言人跟踪，重复上述步骤。

## 关于发言人跟踪

配备有发言人跟踪摄像机系统的系统采用两个摄像机与内置式麦克风阵列共同工作。该系统将跟踪和显示发言人，这样您就不必使用摄像机控制菜单或摄像机预设位来进行缩放。

发言人跟踪激活后，摄像机预设位仍然将可用。但是，如果您在发言人跟踪模式下点击摄像机预设位，某个摄像机会相应地作出响应，同时系统会停用发言人跟踪。

如需要，根据本页所示再次激活发言人跟踪。



## 摄像机 管理本端视频

非通话期间:



如图所示点击**摄像机**。



点击**本端视频**以将其开启。

此时您可以调整本端视频图像的大小（请参阅以下页面以获取更多信息），或者控制摄像机的平移、倾斜及缩放（请参阅前一页面以获取更多信息）。



点击菜单外的任何位置以退出。

通话期间:




如图所示点击本端视图头像。



此时您可以关闭本端视频，将其最大化或最小化，或者选择**摄像机**以访问摄像机控制（请参阅前一页以获取有关摄像机控制的更多信息）。



点击菜单外的任何位置以退出。



## 关于本端视频

本端视频显示其他人可以从您的视频系统中看到的画面。您通常用它确认他们看到了您要他们看到的东西。

本端视频显示为 PiP（画中画）。

如果您愿意，本端视频 PiP 的位置可以更改 — 请参阅 [“移动本端视频 PiP” \(第 49 页\)](#) 以获取有关此功能的详情。






## 重置本端视频 PiP 的大小



如图所示点击**摄像机**。



点击**本端视频**以将其开启。



您此时可以点击**最大化**以获得全屏本端视频。

通过再次点击**本端视频**图标，重复该过程以最小化或停用本端视频。

您还可以使用这来访问控制自己的摄像机。



要退出此菜单，使更改生效，请点击活动菜单外面的任意位置。

## 为什么调整本端视频的大小？

本端视频显示其他人可以从您的视频系统中看到的画面。您通常用它确认他们看到了您要他们看到的东西。

本端视频显示为 PiP (画中画)。

有时您可能要在会议期间激活本端视频。

您可能要缩放、平移或倾斜摄像机，以便为其他参加者提供最佳的视图。要获得最佳的视图，您可能要最大化本端视频。



## 移动本端视频 PiP

1



如果需要，如图所示点击**本端视频**（在屏幕的右上方），以调用本端视频。

2



如图所示，在本端视频区域按住手指。

3




只要它一变为蓝色，就将本端视频拖入新位置。如图所示，指示可能的**位置**。

4



当您到达想要的位置之后，从触摸屏中拿开手指。

5



本端视频此时将采用新位置。

## 为什么移动本端视频？

本端视频显示其他人可以从您的视频系统中看到的画面。您通常用它确认他们看到了您要他们看到的东西。

本端视频显示为 PiP（画中画）。

有时您可能要在会议期间激活本端视频。例如，这可能将确保房间中的讲座在屏幕上保持可见，尽管不断四周移动。

有可能本端视频的当前位置阻碍了您屏幕上图像的重要部分。因此，您可能想移动它。



## 控制其他参加者的摄像机

1



通话期间，点击代表其他参加者的头像。

在具有多个参加者的视频会议期间，点击代表要控制其摄像机的参加者的头像。

2



如图所示点击**摄像机**

3




调整摄像机的平移、缩放和倾斜。

4



如图所示，点击菜单外的任何位置以退出。



## 关于摄像机控制

在视频会议期间，术语远端通常用于指正在与之交谈的人。

同样地，术语近端通常用于指您那侧的视频会议。

控制远端摄像机的功能要求远端系统摄像机可远程控制。该功能无法应用于带手动摄像机调整的系统。

您将无法访问远端视频系统上可能存在的任意预设位。





本指南中已说明其使用的视频端点可以通过触摸屏控制器或通过 Web 界面进行配置。要完全访问所有可配置参数，必须使用 Web 界面 — 触摸板只能访问一部分参数。



设置



## 设置 获得访问设置的权限



如图所示点击左上角的字段。



如图所示  
点击**设置**。



如图所示，滚动  
该列表以找到正在寻找的内容。


## 关于设置

改变设置时必须小心，以避免系统停止工作。如有疑问，请联系视频支持团队。

出于安全原因，对管理员设置的访问可能已由视频支持团队设置密码保护。

要进入设置，如图所示请点击触摸板左上角中的**设置**图标。





## 关于铃声和声音

“铃声和声音设置”窗口让您指定以下设置：

- **按键音**开或关。如果设置为“开”，那么您每次点击触控器上的字段时将听到声音。
- **铃声音量**。您铃声的响度。
- **铃声**。请从多个铃声中进行选择。每次点击铃声时，都将听到试听样声。


请注意，已选择的设置会标示出来。在显示的示例中，**按键音**设置为开。

要退出此菜单使任何更改生效，请点击**退出**。请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！





## 设置 摄像机控制



### 关于摄像机控制


摄像机控制窗口让您设置摄像机的白平衡和曝光。如果您不想自己调整，就点击**自动**，让系统自行调整。

当您身后有强烈光线时，背光补偿就有了用武之地。如果不进行补偿，您在远端容易显得很黑。

请注意，已选择的设置会标示出来。在显示的示例中，背光补偿设置为关。



# 主视频源选择



## 关于视频源选择


选择什么是主视频源。使用系统时您也可以选择其他主视频源，但您在此处指定的将是缺省设置。

可用选项取决于系统，您的系统可能显示更多或更少的选项。



### 关于 DVI 模式


此菜单允许您将 DVI 模式设置为模拟、数字或自动检测。



## 设置 选择语言

### 关于语言设置

语言页面允许您指定触摸界面菜单语言。






## 关于系统信息

系统信息窗口包含与系统的软件和硬件版本及连接、SIP 以及 H.323 状态等有关的信息。

此信息一般为发生不太可能的系统故障时技术人员将要求您提供的信息。






呼叫状态窗口提供与呼叫速率、加密以及重要视频和音频参数有关的信息。

此信息一般为发生不太可能的系统故障时技术人员可能会要求您提供的信息。







## 关于诊断


出于故障诊断目的，您可以启用其他系统日志记录。请按照屏幕上的说明操作。

请注意，系统性能可能会受到正在进行的系统日志记录的影响。

此信息一般为发生不太可能的系统故障时技术人员可能会要求您提供的信息。




## 设置 重启系统



## 关于重新启动

使用此功能可以按有序且受控的方式重启系统。设置不会丢失。





管理员设置一般由视频支持团队设置密码保护。

输入用户名和密码，然后点击**登录**。



## 管理员设置 — 设置日期与时间

### 关于时间设置



该窗口让您指定首选日期和时间格式以及时区。

如果将日期和时间模式设置为自动（如此示例中的设置），系统将寻找 NTP 服务器并从该服务器获取日期和时间。

如果选择将 NTP 模式设置为手动（如此示例中的设置），您必须指定 NTP 服务器地址以使设置生效。



## 设置 管理员设置 — 呼叫详细信息

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。  
小心！



### 关于呼叫详细信息

如果启用自动应答，系统将在您指定的延迟之后自行响应呼入呼叫。请注意，激活自动应答可能无法满足您的隐私期望。在显示的示例中，自动应答设置为关。

某些情况下，您可能必须更改呼叫带宽从而提高呼叫质量。有些配置可能具有不同的呼入和呼出带宽（尤其是 ADSL 连接），您可以指定缺省呼叫速率以确保稳定的视频质量。

还可以指定缺省协议。在显示的示例中，协议设置为 SIP。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！





## 管理员设置 — 自动部署向导

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心!



### 关于向导

存在可用于让系统联机的自动部署向导。点击**启动**并按照屏幕上的说明进行操作。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心!




## 管理员设置 — 多点模式

要退出管理员设置，请点击**返回**。

要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心！



## 关于多点

基本上存在两种视频会议模式：MultiWay 和 MultiSite。

- 要启用 Multiway, 必须已输入 Multiway 地址。
- 如果已指定 MultiWay 地址并且选择 MultiWay, MultiWay 将始终用于视频会议。
- 如果已指定 Multiway 地址但选择了 MultiSite, 那么将使用 MultiSite。
- 如果设置为自动, 在已指定 MultiWay 地址的情况下, 将使用 MultiWay, 否则将使用 MultiSite。
- 如果设置为关, 将不可能进行视频会议。
- 必须存在 MultiSite 选件才能使用 MultiSite 功能。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！




## 设置 管理员设置 — IP 与 VLAN

要退出管理员设置，请点击**返回**。

要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心！



## 关于 IP 设置

您可以指定要使用 IPv4 还是 IPv6，以及要使用静态 IP 地址还是 DHCP。

当设置为静态时，必须相应地设置适用的地址。

要更改这些缺省值，请点击**高级**（未显示）。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！



# 管理员设置 — 网络状态触摸屏

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。  
小心！



## 关于网络状态

这用于发生不太可能的系统故障时为视频支持团队提供有关触控器当前网络状态的信息。



## 设置 管理员设置 — SIP

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。  
小心！

The screenshot shows the 'SIP' configuration page in the administrator settings. The left sidebar contains a menu with the following items: 自动部署, 多点模式, IP 与 VLAN, 网络状态 - 编解码器, 网络状态 - 触摸屏, SIP (highlighted), H323, EMC 恢复, Web 快照, and 重置. The main content area is titled '管理员设置' and includes a '返回' button and an '退出' button. The configuration fields are as follows:

URI	7038181@itvm.tandberg.com
缺省传输方式	TCP UDP TLS 自动
代理类型	- Standard +
代理发现	自动 手动
代理地址	vcs-1.qa.rd.tandberg.com
登录名	
密码	***

At the bottom of the page, the Cisco logo is visible.

## 关于 SIP 设置

使用此页面设置 SIP。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！





# 管理员设置 — H323

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心！

返回	管理员设置	退出
自动部署	H323 号码	5037218
多点模式	H323 ID	5037218@itvm.tandberg.com
IP 与 VLAN	网闸发现	自动 手动
网络状态 - 编解码器	网闸地址	
网络状态 - 触摸屏	验证模式	关 开
SIP	登录名	
<b>H323</b>	密码	
EMC 恢复		
Web 快照		
重置		

## 关于 H323 设置

使用此页面设置 H323。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！




## 管理员设置 — EMC 恢复模式

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心!



## 关于 EMC 恢复

如果在存在大量电磁噪声的环境中使用触控器，可能会遇到伪信号 — 就如同有人点击了触控器，但实际上明显无人进行过此操作。

要应对此问题，您可以将 EMC 恢复模式设置为开。此后，您在操作时必须按住不放一段时间，而非仅进行点击，这样系统才能感知您的点击。这将防止伪信号的出现。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心!



## 设置 管理员设置 — Web 快照

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心！



## 关于快照

您可以通过 Web 界面访问视频系统，请参阅管理指南以获取更多信息。

通过该 Web 界面可生成来自您系统的视频流的快照。您还可以从远端系统传出视频生成快照。

但是，除非已将允许 Web 快照设置为开（如此处所示），否则无法拍摄快照。

如果呼叫已加密，那么不能拍摄快照。加密将在两端都禁用快照功能，无论允许 Web 快照参数的本地设置如何。

Web 快照功能适用于点对点呼叫以及 MultiSite 呼叫（但是仅适用于未加密的呼叫）。

在这种情况下，MultiWay 呼叫应视为点对点呼叫的变型，因为它是控制呼叫的 MCU，并且您的系统如在点对点呼叫中一样连接至 MCU。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！



## 管理员设置 — 恢复出厂设置

要退出管理员设置，请点击**返回**。  
要同样退出设置，请点击**退出**。

请注意，不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。

小心！



### 关于恢复出厂设置

您可能要让视频系统恢复出厂设置。请注意，您将失去所有配置、呼叫历史记录以及本地联系人列表（收藏夹和最近呼叫）。已安装的发行版密钥和可选功能将保留。

**警告！** 不存在使您可以退出菜单而撤消所做的任何更改的取消功能。小心！





美国总部  
Cisco Systems, Inc.  
加州圣何塞

亚太总部  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
新加坡

欧洲总部  
Cisco Systems International BV  
荷兰阿姆斯特丹

Cisco 在全球有超过 200 个分支机构。Cisco 网站 ([www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)) 上列出了相应的地址、电话号码和传真号码。

---

Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco 和/或其附属公司在美国及其他国家的商标。有关 Cisco 的商标列表, 请见 [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) 所有提及的第三方商标归其各自所有者所有。使用“合作伙伴”一词并非暗指 Cisco 和任何其他公司存在合作关系。(1005R)