

Configurazione di CWA con FlexConnect AP su un WLC con ISE

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Configurazione](#)

[Esempio di rete](#)

[Configurazione WLC](#)

[Configurazione di ISE](#)

[Creazione del profilo di autorizzazione](#)

[Creare una regola di autenticazione](#)

[Creare una regola di autorizzazione](#)

[Abilita rinnovo IP \(facoltativo\)](#)

[Flusso traffico](#)

[Verifica](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento descrive come configurare l'autenticazione Web centrale con i FlexConnect AP su un WLC ISE in modalità di commutazione locale.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati


Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Identity Services Engine (ISE), versione 1.2.1
- Software Wireless LAN Controller (WLC), versione 7.4.10.0

- Access Point (AP)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse



Nota: al momento, l'autenticazione locale sui FlexAP non è supportata per questo scenario.

Altri documenti di questa serie

- [Esempio di autenticazione Web centrale con uno switch e configurazione di Identity Services Engine](#)
- [Esempio di autenticazione Web centralizzata su WLC e ISE](#)

Configurazione

Sono disponibili diversi metodi per configurare l'autenticazione Web centrale sul controller WLC. Il primo metodo è l'autenticazione Web locale, in cui il WLC reindirizza il traffico HTTP a un server interno o esterno in cui viene richiesta l'autenticazione dell'utente. Il WLC recupera quindi le credenziali (restituite tramite una richiesta HTTP GET nel caso di un server esterno) ed esegue un'autenticazione RADIUS. Nel caso di un utente guest, è necessario un server esterno, ad esempio Identity Service Engine (ISE) o NAC Guest Server (NGS), in quanto il portale offre funzionalità quali la registrazione dei dispositivi e l'autoprovisioning. Questo processo include i seguenti passaggi:

1. L'utente viene associato al SSID di autenticazione Web.
2. L'utente apre il browser.
3. Il WLC reindirizza al portale guest (ad esempio ISE o NGS) non appena viene immesso un URL.
4. L'utente esegue l'autenticazione nel portale.
5. Il portale guest reindirizza nuovamente al WLC con le credenziali immesse.
6. Il WLC autentica l'utente guest tramite RADIUS.
7. Il WLC reindirizza all'URL originale.


Questo processo include molti reindirizzamenti. Il nuovo approccio prevede l'utilizzo dell'autenticazione Web centrale, che funziona con ISE (versioni successive alla 1.1) e WLC (versioni successive alla 7.2). Questo processo include i seguenti passaggi:

1. L'utente viene associato al SSID di autenticazione Web.
2. L'utente apre il browser.
3. Il WLC reindirizza al portale guest.
4. L'utente esegue l'autenticazione nel portale.
5. L'ISE invia una richiesta di modifica dell'autorizzazione RADIUS (CoA - UDP Port 1700) per indicare al controller che l'utente è valido ed eventualmente preme gli attributi RADIUS come l'Access Control List (ACL).
6. All'utente viene richiesto di riprovare l'URL originale.

In questa sezione vengono descritti i passaggi necessari per configurare l'autenticazione Web centrale su WLC e ISE.

Esempio di rete

Questa configurazione utilizza la seguente configurazione di rete:



Configurazione della rete

Configurazione WLC

La configurazione del WLC è abbastanza semplice. Per ottenere l'URL di autenticazione dinamica da ISE, viene usato un trucco (come sugli switch). (Poiché usa il CoA, è necessario creare una sessione perché l'ID sessione fa parte dell'URL.) Il SSID è configurato per l'uso del filtro MAC e l'ISE è configurato per restituire un messaggio di accesso accettato anche se l'indirizzo MAC non viene trovato in modo da inviare l'URL di reindirizzamento per tutti gli utenti.

Inoltre, è necessario abilitare RADIUS Network Admission Control (NAC) e l'override AAA. Il RADIUS NAC consente all'ISE di inviare una richiesta CoA che indica che l'utente è ora autenticato e può accedere alla rete. Viene anche utilizzato per la valutazione della postura in cui l'ISE cambia il profilo utente in base al risultato della postura.

1. Verificare che per il server RADIUS sia abilitata la specifica RFC3576 (CoA), che è l'impostazione predefinita.

The screenshot shows the Cisco configuration interface for RADIUS Authentication Servers. The left sidebar contains a navigation menu with categories like AAA, Local EAP, Priority Order, Certificate, Access Control Lists, Wireless Protection Policies, Web Auth, TrustSec SXP, and Advanced. The 'Authentication' option under RADIUS is highlighted with a red box. The main content area is titled 'RADIUS Authentication Servers > Edit' and lists various configuration parameters for a server. The 'Support for RFC 3576' option is also highlighted with a red box and is currently set to 'Enabled'. Other parameters include Server Index (1), Server Address (10.48.39.208), Shared Secret Format (ASCII), Shared Secret (masked), Confirm Shared Secret (masked), Key Wrap (disabled), Port Number (1812), Server Status (Enabled), Server Timeout (2 seconds), Network User (Enabled), Management (Enabled), and IPsec (disabled).

Parameter	Value
Server Index	1
Server Address	10.48.39.208
Shared Secret Format	ASCII
Shared Secret	***
Confirm Shared Secret	***
Key Wrap	<input type="checkbox"/> (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Port Number	1812
Server Status	Enabled
Support for RFC 3576	Enabled
Server Timeout	2 seconds
Network User	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Management	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPsec	<input type="checkbox"/> Enable

Il server RADIUS dispone della RFC3576

2. Creare una nuova WLAN. In questo esempio viene creata una nuova WLAN chiamata CWAflex che viene assegnata alla vlan33. Si noti che l'operazione non avrà molti effetti in quanto il punto di accesso è in modalità di commutazione locale.

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP

WLANs > Edit 'CWAFlex'

General Security QoS Advanced

Profile Name CWAFlex
Type WLAN
SSID CWAFlex
Status Enabled

Security Policies MAC Filtering
(Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)

Radio Policy All
Interface/Interface Group(G) vlan33
Multicast Vlan Feature Enabled
Broadcast SSID Enabled
NAS-ID WLC

Crea una nuova WLAN

3. Nella scheda Protezione, abilitare il filtro MAC come protezione di livello 2.

General Security QoS Advanced

Layer 2 Layer 3 AAA Servers

Layer 2 Security None


MAC Filtering

Fast Transition

Fast Transition


Abilita filtro MAC

4. Nella scheda Layer 3 verificare che la protezione sia disattivata. Se l'autenticazione Web è attivata sul layer 3, l'autenticazione Web locale è attivata, non l'autenticazione Web centrale.




Assicurarsi che la protezione sia disabilitata

5. Nella scheda Server AAA, selezionare il server ISE come server radius per la WLAN. Facoltativamente, è possibile selezionarlo per l'accounting in modo da ottenere informazioni più dettagliate su ISE.



Selezionare ISE Server


6. Nella scheda Advanced (Avanzate), verificare che Allow AAA Override (Consenti sostituzione AAA) sia selezionato e Radius NAC (Stato NAC) sia selezionato.



Accertarsi che Consenti sostituzione AAA sia selezionata

7. Creare un ACL di reindirizzamento.

Nel messaggio Access-Accept dell'ISE, a questo ACL viene fatto riferimento e vengono definiti il traffico che deve essere reindirizzato (rifiutato dall'ACL) e il traffico che non deve essere reindirizzato (autorizzato dall'ACL). Fondamentalmente, è necessario autorizzare il DNS e il traffico da/verso l'ISE



Attenzione: un problema con i FlexConnect AP è che è necessario creare un ACL FlexConnect separato dal normale ACL. Questo problema è documentato nell'ID bug Cisco [CSCue68065](#) e viene risolto nella release 7.5. Nel WLC 7.5 e versioni successive, è richiesto solo un FlexACL e non è necessario alcun ACL standard. Il WLC si aspetta che l'ACL di reindirizzamento restituito da ISE sia un ACL normale. Tuttavia, per assicurarne il corretto funzionamento, è necessario applicare lo stesso ACL dell'ACL FlexConnect. (Solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco).

Nell'esempio viene mostrato come creare un ACL FlexConnect con nome flexred:

CISCO MONITOR WLANS CONTROLLER **WIRELESS** SECURITY

Wireless

- ▼ **Access Points**
 - All APs
 - ▼ Radios
 - 802.11a/n
 - 802.11b/g/n
 - Dual-Band Radios
 - Global Configuration
- ▶ **Advanced**
 - Mesh**
 - RF Profiles**
 - FlexConnect Groups**
 - FlexConnect ACLs

FlexConnect Access Control Lists

Acl Name

[flexred](#)

Creare un ACL FlexConnect con nome Flexred

- a. Crea regole per autorizzare il traffico DNS e il traffico verso ISE e nega il resto.

CISCO MONITOR WLANS CONTROLLER **WIRELESS** SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK

Wireless

- ▼ **Access Points**
 - All APs
 - ▼ Radios
 - 802.11a/n
 - 802.11b/g/n
 - Dual-Band Radios
 - Global Configuration
- ▶ **Advanced**
 - Mesh**
 - RF Profiles**
 - FlexConnect Groups**
 - FlexConnect ACLs
- ▶ **802.11a/n**
- ▶ **802.11b/g/n**
- ▶ **Media Stream**

Access Control Lists > Edit

General

Access List Name flexred

Seq	Action	Source IP/Mask	Destination IP/Mask	Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP
1	Permit	0.0.0.0 / 0.0.0.0	10.48.39.208 / 255.255.255.255	Any	Any	Any	Any <input type="checkbox"/>
2	Permit	10.48.39.208 / 255.255.255.255	0.0.0.0 / 0.0.0.0	Any	Any	Any	Any <input type="checkbox"/>
3	Permit	0.0.0.0 / 0.0.0.0	0.0.0.0 / 0.0.0.0	UDP	Any	DNS	Any <input type="checkbox"/>
4	Permit	0.0.0.0 / 0.0.0.0	0.0.0.0 / 0.0.0.0	UDP	DNS	Any	Any <input type="checkbox"/>
5	Deny	0.0.0.0 / 0.0.0.0	0.0.0.0 / 0.0.0.0	Any	Any	Any	Any <input type="checkbox"/>

Autorizza traffico DNS

Se si desidera la massima sicurezza, è possibile consentire solo la porta 8443 verso ISE. (In caso di postura, è necessario aggiungere le porte di postura tipiche, ad esempio 8905,8906,8909,8910.)


- b. (Solo sul codice precedente alla versione 7.5 a causa del bug Cisco [IDCSCue68065](#)) Scegliere Sicurezza > Access Control List per creare un ACL identico con lo stesso nome.

The screenshot shows the Cisco Security configuration interface. The top navigation bar includes 'MONITOR', 'WLANs', 'CONTROLLER', 'WIRELESS', and 'SECURITY'. The left sidebar shows a tree view under 'Security' with 'Access Control Lists' expanded. The main content area is titled 'Access Control Lists' and features an 'Enable Counters' checkbox. Below this is a table with the following data:

Name	Type
flexred	IPv4


Creazione di ACL identici

- c. Preparare il punto di accesso FlexConnect specifico. Si noti che per un'implementazione più ampia, in genere si utilizzano i gruppi FlexConnect e non si eseguono questi elementi per punto di accesso per motivi di scalabilità.
1. Fare clic su Wireless , quindi selezionare il punto di accesso specifico.
 2. Fare clic sulla scheda FlexConnect e selezionare ACL di autenticazione Web esterna. Nelle versioni precedenti alla 7.4, questa opzione era denominata criteri Web.



Fare clic sulla scheda FlexConnect

3. Aggiungere l'ACL (denominato flexred in questo esempio) all'area dei criteri Web. In questo modo, l'ACL viene pre-indirizzato al punto di accesso. Non è stato ancora applicato, ma il contenuto dell'ACL viene assegnato all'access point in modo che possa essere applicato quando necessario.



Aggiungi ACL all'area dei criteri Web

Configurazione WLC completata.


Configurazione di ISE

Creazione del profilo di autorizzazione

Per creare il profilo di autorizzazione, completare i seguenti passaggi:

1. Fare clic su Criteri e quindi su Elementi criteri.
2. Fare clic su Risultati.
3. Espandere Autorizzazione e quindi fare clic su Profilo di autorizzazione.
4. Per creare un nuovo profilo di autorizzazione per webauth centrale, fare clic sul pulsante Aggiungi.
5. Nel campo Nome, immettere un nome per il profilo. In questo esempio viene utilizzato CentralWebauth.
6. Selezionare ACCESS_ACCEPT dall'elenco a discesa Access Type.
7. Selezionare la casella di controllo Autenticazione Web e scegliere Autenticazione Web centralizzata dall'elenco a discesa.
8. Nel campo ACL, immettere il nome dell'ACL sul WLC che definisce il traffico che verrà reindirizzato. In questo esempio viene utilizzato il metodo flexred.
9. Selezionare Predefinito dall'elenco a discesa Reindirizza.

L'attributo Redirect definisce se l'ISE deve vedere il portale Web predefinito o un portale Web personalizzato creato dall'amministratore ISE. Ad esempio, l'ACL flessibile di questo esempio attiva un reindirizzamento sul traffico HTTP dal client a qualsiasi destinazione.




ACL attiva un reindirizzamento sul traffico HTTP dal client a ovunque

Creare una regola di autenticazione

Per utilizzare il profilo di autenticazione per creare la regola di autenticazione, completare la procedura seguente:


1. Scegliere Autenticazione dal menu Criteri.

In questa immagine viene illustrato un esempio di come configurare la regola dei criteri di autenticazione. In questo esempio, viene configurata una regola che verrà attivata quando viene rilevato il filtro MAC.



Come configurare la regola dei criteri

2. Immettere un nome per la regola di autenticazione. In questo esempio viene utilizzato Wireless mab.
3. Selezionare l'icona più (+) nel campo Condizione If.
4. Selezionate Condizione composta (Compound condition), quindi Wireless_MAB.
5. Scegliere Accesso di rete predefinito come protocollo consentito.
6. Fare clic sulla freccia accanto a e ... per espandere ulteriormente la regola.
7. Fare clic sull'icona + nel campo Origine identità e scegliere Endpoint interni.
8. Scegliere Continua dall'elenco a discesa Se l'utente non è stato trovato.






Fare clic su Continue (Continua)

Questa opzione consente di autenticare un dispositivo (tramite webauth) anche se il relativo indirizzo MAC non è noto. I client Dot1x possono ancora eseguire l'autenticazione con le proprie credenziali e non devono essere interessati da questa configurazione.

Creare una regola di autorizzazione

Sono ora disponibili diverse regole da configurare nei criteri di autorizzazione. Quando il PC è associato, viene filtrato tramite mac; si presume che l'indirizzo MAC non sia noto, quindi vengono restituiti webauth e ACL. Questa regola MAC non nota viene mostrata nell'immagine successiva ed è configurata in questa sezione.

	2nd AUTH	if	Network.Access:UseCase EQUALS Guest Flow	then	vlan34
	IS-a-GUEST	if	IdentityGroup:Name EQUALS Guest	then	PermitAccess
	MAC not known	if	Network.Access:AuthenticationStatus EQUALS UnknownUser	then	CentralWebauth

MAC non noto


Per creare la regola di autorizzazione, completare i seguenti passaggi:

1. Creare una nuova regola e immettere un nome. In questo esempio viene utilizzato un indirizzo MAC sconosciuto.
2. Fare clic sull'icona più (+) nel campo condizione e scegliere di creare una nuova condizione.
3. Espandere l'elenco a discesa espressione.
4. Scegliere Accesso alla rete ed espanderlo.
5. Fare clic su AuthenticationStatus, quindi scegliere l'operatore Equals.
6. Scegliere UnknownUser (Utente sconosciuto) nel campo di destra.
7. Nella pagina Autorizzazione generale, scegliere CentralWebauth ([Profilo di autorizzazione](#)) nel campo a destra della parola, quindi .

Questo passaggio consente all'ISE di continuare anche se l'utente (o l'MAC) non è noto.

Agli utenti sconosciuti viene ora visualizzata la pagina Accesso. Tuttavia, una volta immesse le credenziali, vengono nuovamente presentate con una richiesta di autenticazione sull'ISE; pertanto, un'altra regola deve essere configurata con una condizione che viene soddisfatta se l'utente è un utente guest. In questo esempio, se UseridentityGroup è uguale a Guest viene utilizzato e si presuppone che tutti gli utenti guest appartengano a questo gruppo.

8. Fare clic sul pulsante delle azioni situato alla fine della regola MAC sconosciuto e scegliere di inserire una nuova regola.




Nota: è molto importante che questa nuova regola venga prima della regola MAC sconosciuto.

9. Immettere 2nd AUTH nel campo name (Nome).
10. Selezionare un gruppo di identità come condizione. In questo esempio è stato scelto Guest.
11. Nel campo condizione, fare clic sull'icona più (+) e scegliere di creare una nuova condizione.
12. Scegliere Accesso alla rete e fare clic su UseCase.
13. Selezionate Uguale a (Equals) come operatore.
14. Scegliere GuestFlow come operando destro. Ciò significa che gli utenti che hanno appena eseguito l'accesso alla pagina Web verranno individuati e torneranno dopo una modifica di autorizzazione (la parte della regola relativa al flusso guest) e solo se appartengono al gruppo di identità guest.

15. Nella pagina di autorizzazione, fare clic sull'icona più (+) (posizionata accanto a quindi) per scegliere un risultato per la regola.

nell'esempio, viene assegnato un profilo preconfigurato (vlan34); questa configurazione non viene mostrata in questo documento.

È possibile scegliere l'opzione Permit Access o creare un profilo personalizzato in modo da restituire la VLAN o gli attributi desiderati.



Attenzione: in ISE versione 1.3, a seconda del tipo di autenticazione Web, non è più possibile rilevare lo scenario Guest Flow. La regola di autorizzazione dovrà quindi contenere il gruppo di utenti guest come unica condizione possibile.

Abilita rinnovo IP (facoltativo)

Se si assegna una VLAN, il passaggio finale è che il PC client rinnovi il proprio indirizzo IP.


Questo passaggio viene eseguito dal portale guest per i client Windows. Se in precedenza non è stata impostata una VLAN per la regola di seconda autenticazione, è possibile ignorare questo passaggio.

Notare che sugli access point FlexConnect, la VLAN deve preesistere sull'access point stesso. Pertanto, in caso contrario, è possibile creare un mapping VLAN-ACL sull'access point stesso o sul gruppo flessibile, in cui non viene applicato alcun ACL alla nuova VLAN che si desidera creare. In realtà, viene creata una VLAN (senza ACL).

Se è stata assegnata una VLAN, completare questi passaggi per abilitare il rinnovo dell'IP:

1. Fare clic su Amministrazione , quindi su Gestione guest.
2. Fare clic su Impostazioni.
3. Espandere Guest e quindi Configurazione portale multiplo.
4. Fare clic su DefaultGuestPortal o sul nome di un portale personalizzato creato dall'utente.
5. Selezionare la casella di controllo Vlan DHCP Release.

Nota: questa opzione funziona solo per i client Windows.



Casella di controllo Click Vlan DHCP Release

Flusso traffico

In questo scenario, può sembrare difficile capire dove viene inviato il traffico. Ecco una breve recensione:

- Il client invia una richiesta di associazione via etere per l'SSID.
- Il WLC gestisce l'autenticazione del filtro MAC con ISE (dove riceve gli attributi di reindirizzamento).
- Il client riceve una risposta assoc solo dopo il completamento del filtro MAC.
- Il client invia una richiesta DHCP e che viene commutata LOCALMENTE dal punto di accesso per ottenere un indirizzo IP del sito remoto.
- Nello stato Central_webauth, il traffico contrassegnato per la negazione sull'ACL di reindirizzamento (in genere HTTP) viene commutato CENTRALMENTE. Quindi non è l'AP a fare il reindirizzamento ma il WLC; ad esempio, quando il client chiede un sito web, l'AP lo invia al WLC incapsulato in CAPWAP e il WLC falsifica l'indirizzo IP del sito web e lo reindirizza verso ISE.
- Il client viene reindirizzato all'URL di reindirizzamento ISE. Questa operazione viene nuovamente effettuata LOCALMENTE (in quanto attiva il comando allow sull'ACL di reindirizzamento flessibile).
- Una volta attivato lo stato RUN, il traffico viene commutato localmente.

Verifica


Una volta che l'utente è associato al SSID, l'autorizzazione viene visualizzata nella pagina ISE.

Apr 09, 2013 11:48:22.179 AM		Nico	08:13:06:21:76:13	ntwork:	Vlan34	Guest	NotApplicable
Apr 09, 2013 11:48:22.174 AM				ntwork:			Dynamic Author...
Apr 09, 2013 11:48:58.502 AM		Nico	08:13:06:21:76:13			Guest	Guest Authentic...
Apr 09, 2013 11:47:18.475 AM			08:13:06:21:76:13	08:13:06:21:76:13	ntwork:	CentralWebauth	Pending Authentication ...

L'autorizzazione viene visualizzata


Dal basso verso l'alto, è possibile vedere l'autenticazione di filtro degli indirizzi MAC che restituisce gli attributi CWA. Di seguito è riportato il login al portale con il nome utente. L'ISE invia un CoA al WLC e l'ultima autenticazione è un'autenticazione del filtro MAC di layer 2 sul lato WLC, ma ISE ricorda il client e il nome utente e applica la VLAN necessaria configurata in questo esempio.

Quando si apre un indirizzo sul client, il browser viene reindirizzato all'ISE. Verificare che il DNS (Domain Name System) sia configurato correttamente.



Reindirizzato a ISE

L'accesso alla rete viene concesso dopo che l'utente ha accettato i criteri.



Signed on successfully
You can now type in the original URL in the browser's address bar.

You can now type in the original URL in the browser's address bar.



Accesso alla rete consentito

Sul controller, lo stato di Policy Manager e lo stato di RADIUS NAC cambiano da POSTURE_REQD a RUN.

Informazioni correlate

- [Supporto tecnico Cisco e download](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).