



トラブルシューティング

この章では、Cisco IOS ソフトウェアに関連する、Catalyst 2960 スイッチの問題点を特定し、解決する方法について説明します。問題の性質に応じて、Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス)、デバイス マネージャ、または Network Assistant を使用して、問題を特定し解決できます。

LED の説明など、トラブルシューティングの詳細については、『Hardware Installation Guide』を参照してください。



(注)

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リファレンスおよび『Cisco IOS Commands Master List』 Release 12.2 を参照してください。これらのマニュアルには、Cisco.com のホームページ ([Documentation] > [Cisco IOS Software] > [12.2 Mainline] > [Command References]) からアクセス可能です

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- 「ソフトウェアで障害が発生した場合の回復」 (P.36-2)
- 「パスワードを忘れた場合の回復」 (P.36-3)
- 「コマンド スイッチで障害が発生した場合の回復」 (P.36-8)
- 「クラスタ メンバー スイッチとの接続の回復」 (P.36-11)



(注) 回復手順を実行するには、スイッチを直接操作しなければなりません。

- 「自動ネゴシエーションの不一致の防止」 (P.36-12)
- 「Power over Ethernet スイッチ ポートのトラブルシューティング」 (P.36-12)
- 「SFP モジュールのセキュリティと識別」 (P.36-13)
- 「SFP モジュール ステータスのモニタリング」 (P.36-13)
- 「ping の使用」 (P.36-14)
- 「レイヤ 2 traceroute の使用」 (P.36-15)
- 「IP traceroute の使用」 (P.36-17)
- 「TDR の使用」 (P.36-19)
- 「debug コマンドの使用」 (P.36-20)
- 「show platform forward コマンドの使用」 (P.36-22)
- 「crashinfo ファイルの使用」 (P.36-23)
- 「テーブルのトラブルシューティング」 (P.36-24)

ソフトウェアで障害が発生した場合の回復

スイッチソフトウェアが破損する状況としては、アップグレードを行った場合、スイッチに誤ったファイルをダウンロードした場合、イメージファイルを削除した場合などが考えられます。いずれの場合にも、スイッチは Power-On Self-Test (POST; 電源投入時セルフテスト) に失敗し、接続できなくなります。

次の手順では、XMODEM プロトコルを使用して、破損したイメージファイルまたは間違ったイメージファイルを回復します。XMODEM プロトコルをサポートするソフトウェア パッケージは多数あり、使用するエミュレーションソフトウェアによって、この手順は異なります。

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作しなければなりません。

ステップ 1 PC 上で、Cisco.com から tar 形式のソフトウェア イメージファイル (*image_filename.tar*) をダウンロードします。

Cisco IOS イメージは、tar ファイルのディレクトリ内に bin ファイルとして格納されます。Cisco.com 上のソフトウェア イメージファイルの検索方法については、リリース ノートを参照してください。

ステップ 2 tar ファイルから bin ファイルを抽出します。

- Windows を使用している場合は、tar ファイルの読み取り機能を備えた zip プログラムを使用します。zip プログラムを使用して bin ファイルを特定し、抽出します。
- UNIX を使用している場合は、次の手順に従ってください。

1. **tar -tvf <image_filename.tar>** UNIX コマンドを使用して、tar ファイルの内容を表示します。

```
unix-1% tar -tvf image_filename.tar
```

2. **tar -xvf <image_filename.tar> <image_filename.bin>** UNIX コマンドを使用して、bin ファイルを特定し、抽出します。

```
unix-1% tar -xvf image_filename.tar image_filename.bin
x c2960-lanbase-mz.122-25.FX/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin, 2928176 bytes, 5720
tape blocks
```

3. **ls -l <image_filename.bin>** UNIX コマンドを使用して、bin ファイルが抽出されたことを確認します。

```
unix-1% ls -l image_filename.bin
-rw-r--r--  1 boba      2928176 Apr 21 12:01
c2960-lanbase-mz.122-25.FX/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin
```

ステップ 3 XMODEM プロトコルをサポートする端末エミュレーション ソフトウェアを備えた PC を、スイッチのコンソール ポートに接続します。

ステップ 4 エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 5 スイッチの電源コードを取り外します。

ステップ 6 **Mode** ボタンを押しながら、電源コードをスイッチに再接続します。

ポート 1 の上の LED が消灯してから 1 ~ 2 秒後に、**Mode** ボタンを離します。ソフトウェアに関する数行分の情報と指示が表示されます。

```
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The following
commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system
software#
```

```
flash_init
load_helper
boot
```

ステップ 7 フラッシュ ファイル システムを初期化します。

```
switch: flash_init
```

ステップ 8 コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合、9600 にリセットされます。エミュレーション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

ステップ 9 ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。

```
switch: load_helper
```

ステップ 10 XMODEM プロトコルを使用して、ファイル転送を開始します。

```
switch: copy xmodem: flash:image_filename.bin
```

ステップ 11 XMODEM 要求が表示されたら、端末エミュレーション ソフトウェアに適切なコマンドを使用して、転送を開始し、ソフトウェア イメージをフラッシュ メモリにコピーします。

ステップ 12 新規にダウンロードされた Cisco IOS イメージを起動します。

```
switch:boot flash:image_filename.bin
```

ステップ 13 `archive download-sw` 特権 EXEC コマンドを実行して、スイッチにソフトウェア イメージをダウンロードします。

ステップ 14 `reload` 特権 EXEC コマンドを使用してスイッチを再起動し、新しいソフトウェア イメージが適切に動作していることを確認します。

ステップ 15 スイッチから、`flash:image_filename.bin` ファイルを削除します。

パスワードを忘れた場合の回復

スイッチのデフォルト設定では、スイッチを直接操作するエンド ユーザが、スイッチの電源投入時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してください。



(注)

これらのスイッチでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンド ユーザによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできます。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユーザがパスワードをリセットしようとする、回復プロセスの間、ステータス メッセージにその旨が表示されます。

ここでは、スイッチのパスワードを忘れた場合の回復手順について説明します。

- 「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」(P.36-4)
- 「パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順」(P.36-6)

パスワードの回復をイネーブルまたはディセーブルにするには、**service password-recovery** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチのパスワードを忘れた場合には、次の手順に従ってください。

- ステップ 1** 端末エミュレーション ソフトウェアが稼動している端末または PC をスイッチのコンソール ポートに接続します。
- ステップ 2** エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。
- ステップ 3** スwitchの電源を切ります。
- ステップ 4** 電源コードをスイッチに再接続してから 15 秒以内に、**Mode** ボタンを押します。このときシステム LED はグリーンに点滅しています。システム LED が一瞬オレンジに点灯してからグリーンになるまで **Mode** ボタンを押したままにしてください。グリーンになったら **Mode** ボタンを離します。
- ソフトウェアについての情報および指示が数行表示され、パスワード回復手順がディセーブルであるかどうかを示されます。
- 次の内容で始まるメッセージが表示された場合


```
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system.The following commands will initialize the flash file system
```

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」(P.36-4) に進んで、その手順に従います。
 - 次の内容で始まるメッセージが表示された場合


```
The password-recovery mechanism has been triggered, but is currently disabled.
```

「パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順」(P.36-6) に進んで、その手順に従います。
- ステップ 5** パスワードが回復したら、スイッチをリロードします。

```
Switch> reload

Proceed with reload?[confirm] y
```

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがイネーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

```
The system has been interrupted prior to initializing the flash file system.The following commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system software:
```

```
flash_init
load_helper
boot
```

- ステップ 1** フラッシュ ファイル システムを初期化します。
- ```
switch: flash_init
```
- ステップ 2** コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合、9600 にリセットされます。エミュレーション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

**ステップ 3** ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。

```
switch: load_helper
```

**ステップ 4** フラッシュ メモリの内容を表示します。

```
switch: dir flash:
```

スイッチのファイル システムが表示されます。

```
Directory of flash:
 13 drwx 192 Mar 01 1993 22:30:48 c2960-lanbase-mz.122-25.FX
 11 -rwx 5825 Mar 01 1993 22:31:59 config.text
 18 -rwx 720 Mar 01 1993 02:21:30 vlan.dat
```

```
16128000 bytes total (10003456 bytes free)
```

**ステップ 5** コンフィギュレーション ファイルの名前を `config.text.old` に変更します。

このファイルには、パスワード定義が収められています。

```
switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
```

**ステップ 6** システムを起動します。

```
switch: boot
```

セットアップ プログラムを起動するように求められます。プロンプトに **N** を入力します。

```
Continue with the configuration dialog?[yes/no]: N
```

**ステップ 7** スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。

```
Switch> enable
```

**ステップ 8** コンフィギュレーション ファイルを元の名前に戻します。

```
Switch# rename flash:config.text.old flash:config.text
```

**ステップ 9** コンフィギュレーション ファイルをメモリにコピーします。

```
Switch# copy flash:config.text system:running-config
Source filename [config.text]?
Destination filename [running-config]?
```

確認を求めるプロンプトに、**Return** キーを押して応答します。

これで、コンフィギュレーション ファイルがリロードされ、パスワードを変更できます。

**ステップ 10** グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

```
Switch# configure terminal
```

**ステップ 11** パスワードを変更します。

```
Switch (config)# enable secret password
```

シークレット パスワードは 1 ~ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

**ステップ 12** 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Switch (config)# exit
Switch#
```

**ステップ 13** 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。

```
Switch# copy running-config startup-config
```

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。



**(注)** 上記の手順を実行すると、スイッチの仮想インターフェイスがシャットダウン ステートになることがあります。このステートになっているインターフェイスを調べるには、**show running-config** 特権 EXEC コマンドを入力します。インターフェイスを再びイネーブルにするには、**interface vlan vlan-id** グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、シャットダウン インターフェイスの VLAN ID を指定します。スイッチがインターフェイス コンフィギュレーション モードの状態では、**no shutdown** コマンドを入力します。

**ステップ 14** スイッチをリロードします。

```
Switch# reload
```

## パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがディセーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

```
The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled.Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point.However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.
```

```
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?
```



### 注意

スイッチをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問い合わせ、バックアップ スイッチと VLAN コンフィギュレーション ファイルがあるかどうかを確認してください。

- **n** (no) を入力すると、**Mode** ボタンを押さなかった場合と同様に、通常のブートプロセスが継続されます。ブート ローダ プロンプトにはアクセスできません。したがって、新しいパスワードを入力できません。次のメッセージが表示されます。

```
Press Enter to continue.....
```

- **y** (yes) を入力すると、フラッシュ メモリ内のコンフィギュレーション ファイルおよび VLAN データベース ファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされる時に、パスワードをリセットできます。

**ステップ 1** パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。

```
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?Y
```

**ステップ 2** ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。

```
Switch: load_helper
```

**ステップ 3** フラッシュ メモリの内容を表示します。

```
switch: dir flash:
スイッチのファイル システムが表示されます。

Directory of flash:
13 drwx 192 Mar 01 1993 22:30:48 c2960-lanbase-mz.122-25.FX.0

16128000 bytes total (10003456 bytes free)
```

**ステップ 4** システムを起動します。

```
Switch: boot
```

セットアップ プログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、プロンプトに **N** を入力します。

```
Continue with the configuration dialog?[yes/no]: N
```

**ステップ 5** スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。

```
Switch> enable
```

**ステップ 6** グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

```
Switch# configure terminal
```

**ステップ 7** パスワードを変更します。

```
Switch (config)# enable secret password
```

シークレット パスワードは 1 ~ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

**ステップ 8** 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Switch (config)# exit
Switch#
```

**ステップ 9** 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。

```
Switch# copy running-config startup-config
```

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。



**(注)** 上記の手順を実行すると、スイッチの仮想インターフェイスがシャットダウン ステートになることがあります。このステートになっているインターフェイスを調べるには、**show running-config** 特権 EXEC コマンドを入力します。インターフェイスを再びイネーブルにするには、**interface vlan vlan-id** グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、シャットダウン インターフェイスの VLAN ID を指定します。スイッチがインターフェイス コンフィギュレーション モードの状態では、**no shutdown** コマンドを入力します。

**ステップ 10** ここでスイッチを再設定する必要があります。システム管理者によって、バックアップ スイッチと VLAN コンフィギュレーション ファイルが使用可能に設定されている場合は、これらを使用します。

## コマンドスイッチで障害が発生した場合の回復

ここでは、コマンドスイッチで障害が発生した場合の回復手順について説明します。Hot Standby Router Protocol (HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル) を使用すると、冗長コマンドスイッチグループを設定できます。詳細については、第 5 章「スイッチのクラスタ化」、および Cisco.com にある『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』を参照してください。



(注) HSRP は、クラスタを冗長構成にする場合に適しています。

スタンバイ コマンドスイッチが未設定で、かつコマンドスイッチで電源故障などの障害が発生した場合には、メンバー スイッチとの管理接続が失われるので、新しいコマンドスイッチに交換する必要があります。ただし、接続されているスイッチ間の接続は影響を受けません。また、メンバー スイッチも通常どおりにパケットを転送します。メンバー スイッチは、コンソール ポートを介してスタンドアロンのスイッチとして管理できます。また、IP アドレスが与えられている場合は、他の管理インターフェイスを使用して管理できます。

コマンド対応メンバー スイッチまたは他のスイッチに IP アドレスを割り当て、コマンドスイッチのパスワードを書きとめ、メンバー スイッチと交換用コマンドスイッチ間の冗長接続が得られるようにクラスタを配置することにより、コマンドスイッチ障害に備えます。ここでは、故障したコマンドスイッチの交換方法を 2 とおり紹介します。

- 「故障したコマンドスイッチをクラスタ メンバーと交換する場合」(P.36-8)
- 「故障したコマンドスイッチを他のスイッチと交換する場合」(P.36-10)

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してください。

コマンド対応スイッチについては、リリース ノートを参照してください。

### 故障したコマンドスイッチをクラスタ メンバーと交換する場合

故障したコマンドスイッチを同じクラスタ内のコマンド対応メンバー スイッチに交換するには、次の手順に従ってください。

- 
- ステップ 1** コマンドスイッチとメンバー スイッチとの接続を切断し、クラスタからコマンドスイッチを物理的に取り外します。
- ステップ 2** 故障したコマンドスイッチの代わりに新しいメンバー スイッチを取り付け、コマンドスイッチとクラスタ メンバー間の接続を復元します。
- ステップ 3** 新しいコマンドスイッチで CLI セッションを開始します。
- CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当てられている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法については、スイッチの『*Hardware Installation Guide*』を参照してください。
- ステップ 4** スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。
- ```
Switch> enable
Switch#
```
- ステップ 5** 故障したコマンドスイッチのパスワードを入力します。
- ステップ 6** グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
- ```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

**ステップ 7** クラスタからメンバー スイッチを削除します。

```
Switch(config)# no cluster commander-address
```

**ステップ 8** 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Switch(config)# end
Switch#
```

**ステップ 9** セットアッププログラムを使用して、スイッチの IP 情報を設定します。IP アドレス情報およびパスワードを入力するように要求されます。特権 EXEC モードから **setup** と入力し、**Return** キーを押します。

```
Switch# setup
--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
```

**ステップ 10** 最初のプロンプトに **Y** を入力します。

セットアッププログラムのプロンプトは、コマンドスイッチとして選択したメンバー スイッチによって異なります。

```
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
または
Configuring global parameters:
```

このプロンプトが表示されなければ、**enable** と入力し、**Return** キーを押してください。セットアッププログラムを開始するには、**setup** と入力し、**Return** キーを押してください。

**ステップ 11** セットアッププログラムの質問に応答します。

ホスト名を入力するように要求された場合、コマンドスイッチ上で指定できるホスト名の文字数は 28 文字、メンバー スイッチ上では 31 文字に制限されているので注意してください。どのスイッチでも、ホスト名の最終文字として **-n** (**n** は数字) を使用しないでください。

Telnet (仮想端末) パスワードを入力するように要求された場合、パスワードには 1 ~ 25 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されるので注意してください。

**ステップ 12** **enable secret** および **enable** パスワードを入力するように要求された場合、故障したコマンドスイッチのパスワードを再び入力してください。

**ステップ 13** スイッチをクラスタ コマンドスイッチとしてイネーブルにすることを確認し、**Return** キーを押します (要求された場合)。

**ステップ 14** クラスタに名前を指定し、**Return** キーを押します (要求された場合)。

クラスタ名には 1 ~ 31 文字の英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。

**ステップ 15** 初期設定が表示されたら、アドレスが正しいことを確認してください。

**ステップ 16** 表示された情報が正しい場合は、**Y** を入力し、**Return** キーを押します。

情報に誤りがある場合には、**N** を入力し、**Return** キーを押して、ステップ 9 からやり直します。

**ステップ 17** ブラウザを起動し、新しいコマンドスイッチの IP アドレスを入力します。

- ステップ 18** クラスタ メニューから、[Add to Cluster] を選択し、クラスタへ追加する候補スイッチの一覧を表示します。

## 故障したコマンドスイッチを他のスイッチと交換する場合

故障したコマンドスイッチを、クラスタに組み込まれていないコマンド対応スイッチと交換する場合、次の手順に従ってください。

- ステップ 1** 故障したコマンドスイッチの代わりに新しいスイッチを取り付け、コマンドスイッチとクラスタ メンバー間の接続を復元します。

- ステップ 2** 新しいコマンドスイッチで CLI セッションを開始します。

CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当てられている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法については、スイッチの『Hardware Installation Guide』を参照してください。

- ステップ 3** スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。

```
Switch> enable
Switch#
```

- ステップ 4** 故障したコマンドスイッチのパスワードを入力します。

- ステップ 5** セットアッププログラムを使用して、スイッチの IP 情報を設定します。

IP アドレス情報およびパスワードを入力するように要求されます。特権 EXEC モードから **setup** と入力し、**Return** キーを押します。

```
Switch# setup
--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
```

- ステップ 6** 最初のプロンプトに **Y** を入力します。

セットアッププログラムのプロンプトは、コマンドスイッチとして選択したスイッチによって異なります。

```
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y
```

または

```
Configuring global parameters:
```

このプロンプトが表示されなければ、**enable** と入力し、**Return** キーを押してください。セットアッププログラムを開始するには、**setup** と入力し、**Return** キーを押してください。

- ステップ 7** セットアッププログラムの質問に応答します。
- ホスト名を入力するように要求された場合、コマンド スイッチ上で指定できるホスト名の文字数は 28 文字に制限されているので注意してください。どのスイッチでも、ホスト名の最終文字として *-n* (*n* は数字) を使用しないでください。
- Telnet (仮想端末) パスワードを入力するように要求された場合、パスワードには 1 ~ 25 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されるので注意してください。
- ステップ 8** **enable secret** および **enable** パスワードを入力するように要求された場合、故障したコマンド スイッチのパスワードを再び入力してください。
- ステップ 9** スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにすることを確認し、**Return** キーを押します (要求された場合)。
- ステップ 10** クラスタに名前を指定し、**Return** キーを押します (要求された場合)。
- クラスタ名には 1 ~ 31 文字の英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。
- ステップ 11** 初期設定が表示されたら、アドレスが正しいことを確認してください。
- ステップ 12** 表示された情報が正しい場合は、**Y** を入力し、**Return** キーを押します。
- 情報に誤りがある場合には、**N** を入力し、**Return** キーを押して、ステップ 9 からやり直します。
- ステップ 13** ブラウザを起動し、新しいコマンド スイッチの IP アドレスを入力します。
- ステップ 14** クラスタ メニューから、**[Add to Cluster]** を選択し、クラスタへ追加する候補スイッチの一覧を表示します。
- 

## クラスタ メンバー スイッチとの接続の回復

構成によっては、コマンド スイッチとメンバー スイッチ間の接続を維持できない場合があります。メンバーに対する管理接続を維持できなくなった場合で、かつ、メンバー スイッチが正常にパケットを転送している場合は、次の矛盾がないかどうかを確認してください。

- メンバー スイッチ (Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 3500 XL、Catalyst 2970、Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ) は、ネットワーク ポートとして定義されたポートを介してコマンド スイッチに接続できません。
- Catalyst 3500 XL、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 メンバー スイッチは、同じ管理 VLAN に所属するポートを介してコマンド スイッチに接続する必要があります。
- セキュア ポートを介してコマンド スイッチに接続するメンバー スイッチ (Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 2970、Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 3500 XL、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ) は、セキュリティ違反が原因でポートがディセーブルになった場合、接続不能になることがあります。

## 自動ネゴシエーションの不一致の防止

IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度 (10 Mbps、100 Mbps、および SFP モジュールポート以外の 1000 Mbps) およびデュプレックス (半二重または全二重) に関するスイッチの設定を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォーマンスが低下します。不一致は次の条件で発生します。

- 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定された速度またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合
- ポートが自動ネゴシエーション モードに設定されており、接続ポートが自動ネゴシエーションを指定せずに全二重に設定されている場合

スイッチのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事項に従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。

- 速度とデュプレックスの両方について、両端のポートに自動ネゴシエーションを実行させます。
- 接続の両端で、ポートの速度およびデュプレックス パラメータを手動設定します。



(注)

リモート デバイスが自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス設定が一致するように設定します。速度パラメータは、接続ポートが自動ネゴシエーションを行わない場合でも、自動調整が可能です。

## Power over Ethernet スイッチ ポートのトラブルシューティング

ここでは、Power over Ethernet (PoE) ポートのトラブルシューティングについて説明します。

### 電力喪失によるポートの障害

PoE スイッチ ポートに接続され、AC 電源から電力が供給されている受電装置 (Cisco IP Phone 7910 など) に AC 電源から電力が供給されない場合、そのデバイスは `errdisable` ステートになることがあります。`errdisable` ステートから回復するには、**shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してから、**no shutdown** インターフェイス コマンドを入力します。スイッチで自動回復を設定し、`errdisable` ステートから回復することもできます。**errdisable recovery cause loopback** および **errdisable recovery interval seconds** グローバル コンフィギュレーション コマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインターフェイスを `errdisable` ステートから復帰させます。

このリリースのコマンド リファレンスに記載されている次のコマンドを使用すると、PoE ポート ステータスをモニタできます。

- **show controllers power inline** 特権 EXEC コマンド
- **show power inline** 特権 EXEC コマンド
- **debug ilpower** 特権 EXEC コマンド

## 不正リンク アップによるポート障害

シスコ受電装置をポートに接続し、**power inline never** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを設定した場合は、不正リンク アップが発生し、ポートが **errdisable** ステートになることがあります。ポートを **error-disabled** ステートから修正するには、**shutdown** および **no shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

**power inline never** コマンドで設定したポートにシスコ受電装置を接続しないでください。

## SFP モジュールのセキュリティと識別

シスコの SFP モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー名とベンダー ID、一意のセキュリティ コード、および Cyclic Redundancy Check (CRC; 巡回冗長検査) が格納されたシリアル EEPROM を備えています。スイッチに SFP モジュールを装着すると、スイッチ ソフトウェアは、EEPROM を読み取ってシリアル番号、ベンダー名、およびベンダー ID を確認し、セキュリティ コードおよび CRC を再計算します。シリアル番号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティ コード、または CRC が無効な場合、ソフトウェアは、セキュリティ エラー メッセージを生成し、インターフェイスを **errdisable** ステートにします。



(注)

セキュリティ エラー メッセージは、**GBIC\_SECURITY** ファシリティを参照します。スイッチは、SFP モジュールをサポートしていますが、**GBIC** (ギガビット インターフェイス コンバータ) モジュールはサポートしていません。エラー メッセージ テキストは、**GBIC** インターフェイスおよびモジュールを参照しますが、セキュリティ メッセージは、実際は **SFP** モジュールおよびモジュール インターフェイスを参照します。エラー メッセージの詳細については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

他社の SFP モジュールを使用している場合、スイッチから SFP モジュールを取り外し、シスコのモジュールに交換します。シスコの SFP モジュールを装着したら、**errdisable recovery cause gbic-invalid** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポート ステータスを確認し、**errdisable** ステートから回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、スイッチは **errdisable** ステートからインターフェイスを復帰させ、操作を再試行します。**errdisable recovery** コマンドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。

モジュールがシスコ製 SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダー データ情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFP モジュール エラー メッセージが生成されます。この場合、SFP モジュールを取り外して再び装着してください。それでも障害が発生する場合は、SFP モジュールが不良品である可能性があります。

## SFP モジュール ステータスのモニタリング

**show interfaces transceiver** 特権 EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または動作ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モジュールの現状などの動作ステータスと、アラーム ステータスを表示します。また、このコマンドを使用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、このリリースのコマンド リファレン스에記載された「**show interfaces transceiver**」コマンドの説明を参照してください。

## ping の使用

ここでは、次の情報について説明します。

- 「ping の概要」(P.36-14)
- 「ping の実行」(P.36-14)

## ping の概要

スイッチは IP の ping をサポートしており、これを使ってリモート ホストへの接続をテストできます。ping はアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping は次のいずれかの応答を返します。

- 正常な応答：正常な応答 (*hostname* が存在する) は、ネットワーク トラフィックにもよりますが、1 ~ 10 秒以内で発生します。
- 宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、*no-answer* メッセージが返ってきます。
- ホスト不明：ホストが存在しない場合、*unknown host* メッセージが返ってきます。
- 宛先に到達不能：デフォルト ゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、*destination-unreachable* メッセージが返ってきます。
- ネットワークまたはホストに到達不能：ルート テーブルにホストまたはネットワークに関するエントリがない場合、*network* または *host unreachable* メッセージが返ってきます。

## ping の実行

スイッチからネットワーク上の別のデバイスに ping を実行するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                | 目的                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>ping ip host   address</code> | IP またはホスト名やネットワーク アドレスを指定してリモートホストへ ping を実行します。 |



**(注)** ping コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。

```
Switch# ping 172.20.52.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Switch#
```

表 36-1 で、ping の文字出力について説明します。

表 36-1 ping の出力表示文字

| 文字 | 説明                                                   |
|----|------------------------------------------------------|
| !  | 感嘆符 1 個につき 1 回の応答を受信したことを示します。                       |
| .  | ピリオド 1 個につき応答待ちの間にネットワーク サーバのタイムアウトが 1 回発生したことを示します。 |
| U  | 宛先到達不能エラー PDU を受信したことを示します。                          |
| C  | 輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示します。                             |
| I  | ユーザによりテストが中断されたことを示します。                              |
| ?  | パケット タイプが不明です。                                       |
| &  | パケットの存続時間を超過したことを示します。                               |

ping セッションを終了するには、エスケープ シーケンス (デフォルトでは **Ctrl+^ X**) を入力してください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから離し、そのあと X キーを押します。

## レイヤ 2 traceroute の使用

ここでは、次の情報について説明します。

- 「レイヤ 2 traceroute の概要」 (P.36-15)
- 「使用上のガイドライン」 (P.36-16)
- 「物理パスの表示」 (P.36-17)

## レイヤ 2 traceroute の概要

レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスを識別できます。レイヤ 2 traceroute はユニキャスト送信元および宛先 MAC (メディア アクセス制御) アドレスだけをサポートします。パス内にあるスイッチの MAC アドレス テーブルを使用してパスを識別します。スイッチがレイヤ 2 traceroute をサポートしないデバイスをパスで検出すると、スイッチはレイヤ 2 トレース クエリーを送信し続けてタイムアウトにしてしまいます。

スイッチは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスだけを識別できます。パケットが通過する、送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識別できません。

## 使用上のガイドライン

レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項を次に示します。

- Cisco Discovery Protocol (CDP; シスコ検出プロトコル) がネットワーク上のすべてのデバイスでイネーブルでなければなりません。レイヤ 2 traceroute が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしないでください。  
レイヤ 2 traceroute をサポートするスイッチの一覧については、「[使用上のガイドライン](#)」(P.36-16) を参照してください。物理パス内のデバイスが CDP に対してトランスペアレントな場合、スイッチはこれらのデバイスを通るパスを識別できません。CDP をイネーブルにする場合の詳細については、[第 23 章「CDP の設定」](#)を参照してください。
- スイッチは、**ping** 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストする場合に他のスイッチから到達できます。物理パス内のすべてのスイッチは、他のスイッチから到達可能でなければなりません。
- パス内で識別可能なホップ数は 10 です。
- 送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パス内にないスイッチに、**traceroute mac** または **traceroute mac ip** 特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべてのスイッチは、このスイッチから到達可能でなければなりません。
- 指定した送信元および宛先 MAC アドレスが同一 VLAN に属する場合、**traceroute mac** コマンド出力はレイヤ 2 パスだけを表示します。異なる VLAN にある送信元および宛先 MAC アドレスを指定する場合、レイヤ 2 パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- マルチキャスト送信元または宛先 MAC アドレスを指定する場合、レイヤ 2 パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属している場合、送信元および宛先 MAC アドレスの両方が属する VLAN を指定しなければなりません。VLAN が指定されない場合、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 指定した送信元および宛先 IP アドレスが同一サブネットに属する場合、**traceroute mac ip** コマンド出力はレイヤ 2 パスを表示します。IP アドレスを指定する場合、スイッチは Address Resolution Protocol (ARP; アドレス解決プロトコル) を使用して、IP アドレスを対応する MAC アドレスおよび VLAN ID に関連付けます。
  - ARP エントリが指定した IP アドレスにある場合、スイッチは関連する MAC アドレスを使用して物理パスを識別します。
  - ARP エントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリーを送信して IP アドレスを解決しようとします。IP アドレスが解決されない場合、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 複数のデバイスがハブを介して 1 つのポートに接続されている場合 (たとえば複数の CDP ネイバーがポートで検出された場合)、レイヤ 2 traceroute 機能はサポートされません。複数の CDP ネイバーが 1 つのポート上で検出されると、レイヤ 2 パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- この機能は、トークンリング VLAN 上ではサポートされません。

## 物理パスの表示

次のいずれかの特権 EXEC コマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスを表示できます。

- **traceroute mac** [**interface interface-id**] {*source-mac-address*} [**interface interface-id**] {*destination-mac-address*} [**vlan vlan-id**] [**detail**]
- **traceroute mac ip** {*source-ip-address* | *source-hostname*} {*destination-ip-address* | *destination-hostname*} [**detail**]

詳細については、このリリースのコマンドリファレンスを参照してください。

## IP traceroute の使用

ここでは、次の情報について説明します。

- 「[IP traceroute の概要](#)」 (P.36-17)
- 「[IP traceroute の実行](#)」 (P.36-18)

## IP traceroute の概要

IP traceroute を使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータなどのすべてのネットワーク レイヤ (レイヤ 3) デバイスが表示されます。

スイッチは、**traceroute** 特権 EXEC コマンドの送信元または宛先として指定できます。また、スイッチは **traceroute** コマンドの出力でホップとして表示される場合があります。スイッチを **traceroute** の宛先とすると、スイッチは、**traceroute** の出力で最終の宛先として表示されます。中間スイッチが同じ VLAN 内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、**traceroute** の出力に中間スイッチは表示されません。ただし、中間スイッチが、特定の packets をルーティングするマルチレイヤスイッチの場合、中間スイッチは **traceroute** の出力にホップとして表示されます。

**traceroute** 特権 EXEC コマンドは、IP ヘッダーの Time To Live (TTL; 存続可能時間) フィールドを使用して、ルータおよびサーバで特定のリターンメッセージが生成されるようにします。**traceroute** の実行は、User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) データグラムを、TTL フィールドが 1 に設定されている宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL 値が 1 または 0 であることを検出すると、データグラムをドロップし、Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージプロトコル) **time-to-live-exceeded** メッセージを送信元へ送信します。**traceroute** は、ICMP **time-to-live-exceeded** メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。

ネクスト ホップを識別するために、**traceroute** は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番目のルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。2 番目のルータは、TTL 値が 1 であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、**time-to-live-exceeded** メッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに到達するまで (または TTL の最大値に達するまで) TTL の値は増分され、処理が続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを学習するために、**traceroute** は、データグラムの UDP 宛先ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカルで使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛のデータグラムを受信すると、送信元へ ICMP **ポート到達不能** エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間ホップから送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するという事は、このメッセージが宛先ポートから送信されたことを意味します。

## IP traceroute の実行

ネットワーク上でパケットが通過するパスを追跡するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

| コマンド                            | 目的                         |
|---------------------------------|----------------------------|
| <code>traceroute ip host</code> | ネットワーク上でパケットが通過するパスを追跡します。 |



**(注)** `traceroute` 特権 EXEC コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

次に、IP ホストに `traceroute` を実行する例を示します。

```
Switch# traceroute ip 171.9.15.10

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 171.69.115.10

 0 172.2.52.1 0 msec 0 msec 4 msec
 1 172.2.1.203 12 msec 8 msec 0 msec
 2 171.9.16.6 4 msec 0 msec 0 msec
 3 171.9.4.5 0 msec 4 msec 0 msec
 4 171.9.121.34 0 msec 4 msec 4 msec
 5 171.9.15.9 120 msec 132 msec 128 msec
 6 171.9.15.10 132 msec 128 msec 128 msec
Switch#
```

ディスプレイには、送信される 3 つのプロブごとに、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、およびラウンドトリップ タイム（ミリ秒単位）が表示されます。

**表 36-2** traceroute の出力表示文字

| 文字 | 説明                                                     |
|----|--------------------------------------------------------|
| *  | プロブがタイムアウトになりました。                                      |
| ?  | パケット タイプが不明です。                                         |
| A  | 管理上、到達不能です。通常、この出力は、アクセス リストがトラフィックをブロックしていることを表しています。 |
| H  | ホストが到達不能です。                                            |
| N  | ネットワークが到達不能です。                                         |
| P  | プロトコルが到達不能です。                                          |
| Q  | ソース クエンチ。                                              |
| U  | ポートが到達不能です。                                            |

実行中の追跡を終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトでは **Ctrl+^ X**）を入力してください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから離し、そのあと X キーを押します。

## TDR の使用

ここでは、次の情報について説明します。

- 「TDR の概要」 (P.36-19)
- 「TDR の実行および結果の表示」 (P.36-19)

## TDR の概要

Time Domain Reflector (TDR) 機能を使用してケーブル配線の問題を診断して解決できます。TDR 稼動時、ローカル デバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射された信号を比べます。

TDR は 10/100 および 10/100/1000 の銅線イーサネット ポート上だけでサポートされます。SFP モジュール ポート上ではサポートされていません。

TDR は次のケーブル障害を検出します。

- ツイストペア ケーブルの導線のオープン、損傷、切断：導線がリモート デバイスからの導線に接続されていない状態。
- ツイストペア ケーブルの導線のショート：導線が互いに接触している状態、またはリモート デバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイスト ペア ケーブルの一方の導線が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペア ケーブルのショートが発生します。

ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDR はオープンになっている導線の長さを検出できます。

次の状況で TDR を使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。

- スイッチの交換
- 配線クローゼットの設定
- リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2つのデバイス間の接続のトラブルシューティング

## TDR の実行および結果の表示

TDR を実行する場合、**test cable-diagnostics tdr interface *interface-id*** 特権 EXEC コマンドを実行します。

TDR の結果を表示するには、**show cable-diagnostics tdr interface *interface-id*** 特権 EXEC コマンドを実行します。出力フィールドの説明に関しては、このリリースに対応するコマンドリファレンスを参照してください。

## debug コマンドの使用

ここでは、**debug** コマンドを使用してインターネットワーキングの問題を診断し、解決する方法について説明します。

- 「特定機能に関するデバッグのイネーブル化」(P.36-20)
- 「システム全体診断のイネーブル化」(P.36-21)
- 「デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト」(P.36-21)



### 注意

デバッグ出力には、CPU プロセスで高いプライオリティが与えられるので、システムが使用不能になる可能性があります。したがって、**debug** コマンドを使用するのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。**debug** コマンドは、ネットワークトラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用するのが最良です。このような時間にデバッグを実行すると、**debug** コマンドの処理の負担によってシステム使用が影響を受ける可能性が少なくなります。



### (注)

特定の **debug** コマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンドリファレンスを参照してください。

## 特定機能に関するデバッグのイネーブル化

**debug** コマンドはすべて特権 EXEC モードで実行します。ほとんどの **debug** コマンドは引数を取りません。たとえば、Switched Port Analyzer (SPAN; スイッチドポートアナライザ) に対するデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch# debug span-session
```

スイッチは **no** 形式のコマンドが入力されるまで、出力を生成し続けます。

**debug** コマンドをイネーブルにしても、出力が表示されない場合は、次の状況が考えられます。

- モニタするトラフィック タイプを生成するようにスイッチが正しく設定されていない可能性があります。**show running-config** コマンドを使用して、設定を確認してください。
- スイッチが正しく設定されていても、デバッグがイネーブルである間にモニタすべきタイプのトラフィックを生成しないことがあります。デバッグする機能によっては、TCP/IP の **ping** コマンドなどを使用すると、ネットワークトラフィックを生成できます。

SPAN のデバッグをディセーブルにする場合は、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch# no debug span-session
```

また、特権 EXEC モードで **undebug** 形式のコマンドを入力することもできます。

```
Switch# undebug span-session
```

各デバッグ オプションのステータスを表示するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch# show debugging
```

## システム全体診断のイネーブル化

システム全体診断をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで、次のコマンドを入力します。

```
Switch# debug all
```



### 注意

デバッグ出力は他のネットワークトラフィックより優先され、**debug all** 特権 EXEC コマンドは他の **debug** コマンドより出力が大量になるので、スイッチのパフォーマンスが極度に低下したり、場合によっては使用不能になったりすることがあります。状況にかかわらず、特定性の高い **debug** コマンドを使用するのが原則です。

**no debug all** 特権 EXEC コマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになります。いずれかの **debug** コマンドが誤ってイネーブルのままにならないようにするには、**no debug all** コマンドを使用すると便利です。

## デバッグおよびエラーメッセージ出力のリダイレクト

ネットワークサーバはデフォルトで、**debug** コマンドおよびシステムエラーメッセージの出力をコンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソールポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニタできます。

出力先に指定できるのは、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および **syslog** サーバが稼動している UNIX ホストです。**syslog** フォーマットは、4.3 Berkeley Standard Distribution (BSD) およびそのバリエーションと互換性があります。



### (注)

デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えないように注意してください。コンソールでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドが非常に大きくなりますが、仮想端末でメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドが小さくなります。**syslog** サーバでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファであれば最小限ですみます。

システムメッセージロギングの詳細については、[第 28 章「システムメッセージロギングの設定」](#)を参照してください。

## show platform forward コマンドの使用

**show platform forward** 特権 EXEC コマンドの出力からは、インターフェイスに入るパケットがシステムを介して送信された場合、転送結果に関して、有意義な情報がいくつか得られます。パケットに関して入力されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先の計算に使用されるポート マップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。



**(注)** **show platform forward** コマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するスイッチ コマンド リファレンスを参照してください。

このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、スイッチの Application Specific Integrated Circuit (ASIC; 特定用途向け集積回路) に関する詳細情報を使用するテクニカル サポート 担当者に役立つものです。ただし、パケット転送情報はトラブルシューティングにも役立ちます。

次に、VLAN 5 のポート 1 に入るパケットが、不明な MAC アドレスにアドレス指定されている場合の **show platform forward** コマンドの出力例を示します。パケットは VLAN 5 内のその他のすべてのポートに対してフラッディングされなければなりません。

```
Switch# show platform forward gigabitethernet0/1 vlan 5 1.1.1.1 2.2.2.2 ip 13.1.1.1 13.2.2.2
udp 10 20
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
InptACL 40_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFA 03000000
L2Local 80_00050002_00020002-00_00000000_00000000 00C71 0000002B
Station Descriptor:02340000, DestIndex:0239, RewriteIndex:F005

=====
Egress:Asic 2, switch 1
Output Packets:

Packet 1
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv
Gi0/1 0005 0001.0001.0001 0002.0002.0002

Packet 2
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv
Gi0/2 0005 0001.0001.0001 0002.0002.0002

<output truncated>

Packet 10
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFE 03000000
Packet dropped due to failed DEJA_VU Check on Gi0/2
```

次に、VLAN 5 のポート 1 に着信するパケットを、VLAN 上の別のポートで学習済みのアドレスに送信する場合の出力例を示します。パケットは、アドレスを学習したポートから転送する必要があります。

```
Switch# show platform forward gigabitethernet0/1 vlan 5 1.1.1.1 0009.43a8.0145 ip 13.1.1.1
13.2.2.2 udp 10 20
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
InptACL 40_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFA 03000000
L2Local 80_00050009_43A80145-00_00000000_00000000 00086 02010197
Station Descriptor:F0050003, DestIndex:F005, RewriteIndex:0003

=====
Egress:Asic 3, switch 1
Output Packets:

Packet 1
 Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv

interface-id 0005 0001.0001.0001 0009.43A8.0145
```

## crashinfo ファイルの使用

crashinfo ファイルには、シスコのテクニカル サポート担当者が Cisco IOS イメージの障害（クラッシュ）が原因で起きた問題をデバッグするときに使用する情報が保存されます。スイッチは障害発生時にその情報をコンソールに書き込みます。スイッチは次の 2 つのタイプの crashinfo ファイルを作成します。

- 基本 crashinfo ファイル：障害発生後に Cisco IOS イメージを起動すると、スイッチが自動的にこのファイルを作成します。
- 拡張 crashinfo ファイル：システムに障害が発生すると、スイッチが自動的にこのファイルを作成します。

## 基本 crashinfo ファイル

この基本ファイルに保存される情報は、障害が発生した Cisco IOS イメージの名前とバージョン、プロセッサ レジスタのリスト、およびその他のスイッチ固有情報です。**show tech-support** 特権 EXEC コマンドを使用することによって、この情報をシスコのテクニカル サポート担当者に提供できます。

基本 crashinfo ファイルはすべて、フラッシュ ファイル システムの次のディレクトリに保存されます。  
flash:/crashinfo/.

ファイル名は crashinfo\_n になります。n には一連の番号が入ります。

新しい `crashinfo` ファイルが作成されるたびに、前のシーケンス番号より大きいシーケンス番号が使用されるので、シーケンス番号が最大のファイルに、最新の障害が記述されています。タイムスタンプではなく、バージョン番号を使用するのは、スイッチにリアルタイム クロックが組み込まれていないからです。ファイル作成時には、システムが使用するファイル名を変更できません。ただし、ファイルが作成された後に、**rename** 特権 EXEC コマンドを使用して名前を変更することもできますが、**show tech-support** 特権 EXEC コマンドを実行しても、名前が変更されたファイルの内容は表示されません。**delete** 特権 EXEC コマンドを使用して `crashinfo` ファイルを削除できます。

最新の基本 `crashinfo` ファイル（つまり、ファイル名の末尾のシーケンス番号が最大であるファイル）を表示する場合は、**show tech-support** 特権 EXEC コマンドを実行します。**more** 特権 EXEC コマンド、**copy** 特権 EXEC コマンドなど、ファイルのコピーまたは表示が可能な任意のコマンドを使用して、ファイルにアクセスすることもできます。

## 拡張 `crashinfo` ファイル

システムに障害が発生すると、スイッチが拡張 `crashinfo` ファイルを作成します。拡張ファイルに保存される情報は、スイッチの障害となった原因を特定するのに役立つ追加情報です。このファイルに手動でアクセスし、**more** または **copy** 特権 EXEC コマンドを使用すると、シスコのテクニカル サポート担当者にこの情報を提供できます。

拡張 `crashinfo` ファイルはすべて、フラッシュ ファイル システムの次のディレクトリに保存されます。  
`flash:/crashinfo_ext/`

ファイル名は `crashinfo_ext_n` になります。*n* には一連の番号が入ります。

**no exception crashinfo** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、スイッチが拡張 `crashinfo` ファイルを作成しないように設定できます。

## テーブルのトラブルシューティング

次のテーブルは、Cisco.com のトラブルシューティング マニュアルの縮約版です。

- 「[CPU 利用率のトラブルシューティング](#)」 (P.-24)
- 「[Power over Ethernet \(PoE\) のトラブルシューティング](#)」 (P.-26)
- 「[Stackwise のトラブルシューティング](#)」 (P.-29)

## CPU 利用率のトラブルシューティング

ここでは、CPU がビジー状態な場合に生じる可能性のある症状を示し、CPU 利用率の問題を確認する方法を示します。表 36-3 に、識別可能な CPU 利用率の問題の主なタイプを示します。考えられる原因と対処方法および Cisco.com のマニュアル『[Troubleshooting High CPU Utilization](#)』へのリンクを示します。

## CPU 利用率が高い場合に発生する可能性のある症状

CPU 利用率が過度な場合、次の症状が発生する可能性があります。ただし、他の原因によって引き起こされていることもあります。

- スパニング ツリー トポロジの変更
  - 通信の切断による EtherChannel リンクのダウン
  - 管理要求への応答エラー (ICMP ping、SNMP タイムアウト、Telnet または SSH セッション速度の低下)
  - UDLD フラッピング
  - SLA 応答が許容しきい値を超えていることによる、IP SLA エラー
  - スイッチが要求の転送または要求への応答を行わない場合の、DHCP または IEEE 802.1X エラー
- レイヤ 3 スイッチで次の症状が発生する。
- ソフトウェアでルーティングされるパケットの廃棄またはパケットの遅延
  - BGP または OSPF ルーティング トポロジの変更
  - HSRP フラッピング

## 問題と原因の確認

CPU 利用率の高さに問題があるかどうかを判断するには、**show processes cpu sorted** 特権 EXEC コマンドを入力します。出力例の最初の行の、下線を引いた部分に注意してください。

```
Switch# show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
309 42289103 752750 56180 1.75% 1.20% 1.22% 0 RIP Timers
140 8820183 4942081 1784 0.63% 0.37% 0.30% 0 HRPC qos request
100 3427318 16150534 212 0.47% 0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters
192 3093252 14081112 219 0.31% 0.14% 0.11% 0 Spanning Tree
143 8 37 216 0.15% 0.01% 0.00% 0 Exec
...
<output truncated>
```

この例は、標準の CPU 利用率を示しています。出力によると、最後 5 秒の CPU 利用率は 8%/0% です。

- これは、合計 CPU 利用率が 8%であることを示しており、これには Cisco IOS プロセスの実行時間と割り込み処理の所要時間の両方が含まれます。
- 割り込み処理の所要時間は 0% です。

表 36-3 CPU 利用率の問題のトラブルシューティング

問題のタイプ	原因	対処方法
割り込み率の値が高く、CPU 利用率合計の値とほぼ同じです。	CPU がネットワークから受信するパケット数が多すぎます。	ネットワーク パケットの送信元を特定します。フローを停止するか、スイッチの設定を変更します。「 <a href="#">Analyzing Network Traffic</a> 」セクションを参照してください。
最小の割り込み所要時間で、CPU 利用率が 50% を超えています。	1 つ以上の Cisco IOS プロセスにかかる CPU 時間が多すぎます。多くの場合、プロセスをアクティブ化したイベントが原因となっています。	異常なイベントを識別し、根本的な原因をトラブルシューティングします。「 <a href="#">Debugging Active Processes</a> 」セクションを参照してください。

CPU 利用率の詳細および利用率に関する問題のトラブルシューティングについては、Cisco.com にあるマニュアル『[Troubleshooting High CPU Utilization](#)』を参照してください。

## Power over Ethernet (PoE) のトラブルシューティング

表 36-4 Power Over Ethernet トラブルシューティング シナリオ

症状または問題	考えられる原因および解決策
<p>1 つのポートだけで PoE がありません。</p> <p>1 つのスイッチ ポートだけの問題です。PoE デバイスおよび非 PoE デバイスはこのポートでは動作しませんが、他のポートでは動作します。</p>	<p>受電装置が他の PoE ポートでは動作することを確認します。</p> <p><b>show run</b>、<b>show interface status</b>、または <b>show power inlinedetail</b> ユーザ EXEC コマンドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、または <b>errdisable</b> でないかを確認します。</p> <p>(注) IEEE 仕様でこの設定がオプションになっていますが、多くのスイッチはポートがシャットダウンするとオフになります。</p> <p>受電装置からスイッチ ポートへのイーサネットケーブルが適切であることを確認します。不良品でないことがわかっている非 PoE イーサネット デバイスをイーサネット ケーブルに接続し、受電装置がリンクを確立し、他のホストとトラフィックを交換することを確認します。</p> <p>スイッチの前面パネルから受電装置へのケーブル長合計が 100 メートルを超えていないことを確認します。</p> <p>イーサネット ケーブルをスイッチ ポートから切断します。短いイーサネット ケーブルを使用して、不良品でないことがわかっているイーサネット デバイスをスイッチの前面パネル（パッチ パネルではなく）にあるこのポートに直接接続します。イーサネット リンクが確立できること、および他のホストとトラフィックを交換できることを確認するか、ポート VLAN SVI に <b>ping</b> を実行します。次に、受電装置をこのポートに接続し、電源が入ることを確認します。</p> <p>パッチ コードをスイッチ ポートに接続した際に、受電装置の電源が入らない場合は、接続されている受電装置合計数とスイッチのパワー バジェット（使用可能な PoE）の数を比較します。<b>show inline power</b> および <b>show inline power detail</b> コマンドを使用して、使用可能な電力量を確認します。</p> <p>詳細については、Cisco.com の「<a href="#">No PoE On One Port</a>」を参照してください。</p>

表 36-4 Power Over Ethernet トラブルシューティング シナリオ (続き)

症状または問題	考えられる原因および解決策
<p>すべてのポートまたはポート グループで、PoE がありません。</p> <p>すべてのスイッチ ポートでの問題です。非受電装置がすべてのポートでイーサネットリンクを確立できず、PoE デバイスに電源が入りません。</p>	<p>電源に関するアラームが連続的、断続的、繰り返し発生し、電源装置がフィールド交換可能な場合、電源装置を交換します。または、スイッチを交換します。</p> <p>問題が、すべてのポートではなく、連続するポート グループで発生した場合、電源装置が不良品の可能性は低く、スイッチの PoE レギュレータに関連する問題の可能性がります。</p> <p><b>show log</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、PoE の状態またはステータスの変更を事前にレポートするアラームまたはシステム メッセージを確認します。</p> <p>アラームがない場合、<b>show interface status</b> コマンドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、または <b>errdisable</b> でないかを確認します。ポートが <b>errdisable</b> の場合、<b>shut</b> および <b>no shut</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポートを再びイネーブルにします。</p> <p><b>show env power</b> および <b>show power inline</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、PoE ステータスおよびパワー バジェット (使用可能な PoE) を確認します。</p> <p>実行コンフィギュレーションを参照し、<b>power inline never</b> がポートで設定されていないことを確認します。</p> <p>非電源イーサネット デバイスをスイッチ ポートに直接接続します。短いパッチ コードだけを使用します。既存の配電ケーブルは使用しないでください。<b>shut</b> および <b>no shut</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、イーサネットリンクが確立されていることを確認します。接続状況が良好な場合、短いパッチ コードを使用して、受電装置をこのポートに接続し、電源が入ることを確認します。装置に電源が入る場合、すべての中間パッチ パネルが正しく接続されていることを確認します。</p> <p>1 つを除くすべてのイーサネット ケーブルをスイッチ ポートから切断します。短いパッチ コードだけを使用して、受電装置を 1 つの PoE ポートだけに接続します。受電装置が、スイッチ ポートにより供給できるよりも多い電力を必要としていないことを確認します。</p> <p><b>show power inline</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートがシャットダウンしていないときに、受電装置に電力が供給されることを確認します。また、受電装置の電源が入ることを確認します。</p> <p>スイッチに接続されている受電装置が 1 つのだけのときに受電装置の電源が入る場合、残りのポートで <b>shut</b> および <b>no shut</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、イーサネット ケーブルを一度に 1 つずつスイッチ PoE ポートに再接続します。<b>show interface status</b> および <b>show power inline</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、インラインパワーの統計情報とポートのステータスをモニタします。</p> <p>いずれのポートでも PoE を使用できない場合、電源装置の PoE セクションでヒューズが切れている可能性があります。この場合、通常、アラームが発生します。システム メッセージにより事前にアラームがレポートされていないか、もう一度ログを確認します。</p> <p>詳細については、Cisco.com の「<a href="#">No PoE On Any Port or a Group of Ports</a>」を参照してください。</p>

表 36-4 Power Over Ethernet トラブルシューティング シナリオ (続き)

症状または問題	考えられる原因および解決策
<p>Cisco IP Phone が切断またはリセットされます。</p> <p>正常に機能したあと、Cisco phone またはワイヤレス アクセス ポイントが断続的にリロードされるか、PoE から切断されます。</p>	<p>スイッチから受電装置へのすべての電気接続を確認します。信頼性に欠ける接続は、停電および受電装置の不規則な動作（切断やリロードなど、受電装置の不安定な動作）の原因となります。</p> <p>スイッチ ポートから受電デバイスへのケーブル長合計が 100 メートルを超えていないことを確認します。</p> <p>スイッチ側での電気環境の変化、および切断が発生したときに、受電装置で何が起きたかに注意してください。</p> <p>切断が発生したときに、エラー メッセージが表示されたかどうかに注意してください。 <b>show log</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、エラー メッセージを確認します。</p> <p>リロードが発生する直前に、IP Phone から Call Manager へのアクセスが失われていないことを確認します（PoE の問題ではなく、ネットワークの問題であることもあります）。</p> <p>受電装置を非 PoE デバイスに置き換えて、デバイスが適切に動作することを確認します。非 PoE デバイスにリンクに関する問題がある場合、またはエラー率が高い場合、スイッチ ポートと受電装置間の信頼性に欠けるケーブル接続が問題の原因である可能性があります。</p> <p>詳細については、Cisco.com の「<a href="#">Cisco Phone Disconnects or Resets</a>」を参照してください。</p>
<p>Cisco 以外の受電装置が Cisco PoE スイッチで動作しません。</p> <p>Cisco 以外の受電装置が Cisco PoE スイッチに接続されていますが、電源が投入されないか、投入されてもすぐに切断されます。非 PoE デバイスは適切に動作します。</p>	<p><b>show power inline</b> コマンドを使用して、受電装置が接続される前または接続された後に、スイッチのパワー バジェット（使用可能な PoE）が使い尽くされていないことを確認します。接続する前に、受電装置タイプに使用する十分な電源があることを確認します。</p> <p><b>show interface status</b> コマンドを使用して、スイッチが接続済の受電装置を検出することを確認します。</p> <p><b>show log</b> コマンドを使用して、ポートの過電流状態をレポートするシステム メッセージを確認します。受電装置は最初、電源が投入され、その後、切断されたのか、症状を正確に確認します。そうである場合、初期電力サージ（または突入電流）がポートの電流しきい値を超えていることが問題である可能性があります。</p> <p>詳細は、Cisco.com の「<a href="#">Non-Cisco PD Does Not Work Correctly on Cisco PoE Switch</a>」を参照してください。</p>

## Stackwise のトラブルシューティング

表 36-5 スイッチ スタックのトラブルシューティング シナリオ

症状/問題	問題の確認方法	考えられる原因/解決策
スイッチ スタック問題の一般的なトラブルシューティング	このマニュアルで確認してください。	問題の解決策およびチュートリアル情報については、『 <a href="#">Troubleshooting Switch Stacks</a> 』マニュアルを使用してください。
スイッチがスタックを結合できません。	<b>show switch</b> 特権 EXEC コマンドを実行します。	スタック メンバーと新しいスイッチでの Cisco IOS バージョンに互換性がありません ( <a href="#">「Confirming Cisco IOS Versions」</a> を参照)。
	<b>show version</b> ユーザ EXEC コマンドを入力します。	Catalyst 3750-E スイッチのライセンス レベルの互換性がありません ( <a href="#">「Verifying Software License Compatibility」</a> を参照)。
	<b>show platform stack-manager all</b> コマンドを入力します。	スタック メンバーと新しいスイッチでの Cisco IOS バージョン番号に互換性がありません ( <a href="#">「Confirming Cisco IOS Versions」</a> を参照)。
	ケーブルと接続を注意して確認してください。	StackWise ケーブルの信頼性が低いか、接続の互換性がありません ( <a href="#">「Testing StackWise Cables and Interfaces」</a> を参照)。
	<b>show sdm prefer</b> コマンドを入力します。	スイッチをスタックに追加する前に他のアプリケーションで使用していた場合、設定 (つまり、SDM テンプレート) が一致していません。スタック メンバーと新しいスイッチとの IOS バージョンに互換性がありません ( <a href="#">「Configuration Mismatch」</a> を参照)。
StackWise ポートのアップ/ダウン状態 (フラッピング) が頻繁またはすぐに変わります。	エラー メッセージにより、スタック リンク問題がレポートされます。トラフィックが中断されている可能性があります。	StackWise ケーブル接続またはインターフェイスの信頼性が低いです ( <a href="#">「StackWise Port Flapping」</a> を参照)。
スイッチ メンバー ポートがアップになりません。	<b>show switch detail</b> 特権 EXEC コマンドを実行します。	StackWise ケーブル接続またはインターフェイスの信頼性が低いです ( <a href="#">「StackWise Port Flapping」</a> を参照)。
スタック リング帯域幅が少ないか、スイッチ ポート間、またはスタックのスイッチ間のスループットが遅いです。	<b>show switch stack-ring speed</b> ユーザ EXEC コマンドを入力します。	StackWise ケーブル接続とスイッチ シャーシコネクタ間の接続が不良です ( <a href="#">「Testing StackWise Cables and Interfaces」</a> を参照)。
	<b>show switch detail</b> ユーザ EXEC コマンドを入力して、問題の原因となっているスタック ケーブルまたは接続を確認します。	StackWise ケーブルが故障しているか、欠落しています ( <a href="#">「Testing StackWise Cables and Interfaces」</a> を参照)。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>StackWise ケーブル コネクタの保持ネジを確認します。</li> <li><b>show switch</b> 特権 EXEC コマンドを使用して、新しいスイッチが Ready、Progressing または Provisioned を示しているか確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保持ネジが緩んでいるか、きつく締めすぎています (<a href="#">「Verifying StackWise Cable Connections」</a> を参照)。</li> <li>スタック メンバーのステータスを確認してください (<a href="#">「Verifying StackWise Cable Connections」</a> を参照)。</li> </ul>

表 36-5 スイッチ スタックのトラブルシューティング シナリオ (続き)

症状/問題	問題の確認方法	考えられる原因/解決策
1 つ以上のスイッチのポート番号が間違っているか、変更されています。	<b>show switch detail</b> ユーザ EXEC コマンドを入力します。	複数の StackWise ケーブルが、スタック メンバーから切断され、これにより個別のスタックが 2 つ作成されています (「 <a href="#">Stack Master Election and Port Number Assignment</a> 」を参照)。
スタック リングのトラフィックスルーputtが遅いです。	スイッチ インターフェイスをテストします。	StackWise スイッチ インターフェイスが故障しています。 <b>(注)</b> 唯一の解決策は、スイッチを交換することです。
スタック メンバー選択の問題 (スタック マージ、またはスタックを結合する新しいスイッチ)	スタック マスター選択の規則を確認します。	現在のスタック マスターが再起動または切断されます (「 <a href="#">Stack Master is Rebooted or Disconnected</a> 」を参照)。
	ポート番号指定がオフにされている可能性があります。	ポート番号指定を確認してください (「 <a href="#">Stack Master Election and Port Number Assignment</a> 」を参照)。
スタック メンバーをアップグレードする必要ががあります。	<b>show switch</b> 特権 EXEC コマンドを実行します。	ステート メッセージを表示します (「 <a href="#">Joining a Stack: Typical Sequence States and Rules</a> 」を参照)。
	スタック メンバーが、メジャーまたはマイナーバージョンが異なる Cisco IOS ソフトウェアを実行しています。	StackWise スイッチ インターフェイスまたはケーブルが故障しています (「 <a href="#">Quick-and-Easy Catalyst 3750 and Catalyst 3750E Switch Stack Upgrades</a> 」を参照)。
StackWise リンク接続の問題	LED 動作を確認します。	スタックが帯域幅全体で稼動していません (「 <a href="#">Verifying StackWise Link Connections Using LEDs</a> 」を参照)。