



有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定

- 有線ネットワークでの Application Visibility and Control について (1 ページ)
- サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット (2 ページ)
- 有線 Application Visibility and Control の制限 (3 ページ)
- Application Visibility and Control の設定方法 (5 ページ)
- Application Visibility and Control のモニターリング (35 ページ)
- 例 : Application Visibility and Control の設定 (35 ページ)
- 基本的なトラブルシューティング : 質問と回答 (47 ページ)
- Application Visibility and Control に関する追加情報 (48 ページ)
- 有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴 (49 ページ)

有線ネットワークでの Application Visibility and Control について



(注)

この機能は、Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチの C9500-32C、C9500-32QC、C9500-48Y4C、および C9500-24Y4C モデルではサポートされていません。

Application Visibility and Control (AVC) は、アプリケーションへの適応力やアプリケーションへのインテリジェンス性に基づいて、厳密なパケットおよび接続からプランチおよびキャンパスソリューションを発展させるためのシスコの取り組みの重要な部分です。Application Visibility and Control (AVC) は、ネットワークベースのアプリケーション認識 (NBAR2) エンジンによるディープパケットインスペクション技術を使用してアプリケーションを分類します。AVC は、スタンドアロンスイッチおよびスイッチスタックの有線アクセスポート上に設定できます。NBAR2 は、プロトコル検出を有効にすることによって明示的に、または **match protocol** 分類子を含む QoS ポリシーを接続することによって暗黙的に、インターフェイス上でアクティブにできます。有線 AVC Flexible Netflow (FNF) をインターフェイス上に設定し、インター

■ サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット

フェイスごとのクライアント、サーバー、アプリケーションの統計情報を提供できます。このレコードは、Easy Performance Monitor (Easy perf-mon または ezPM) の **application-statistics** および **application-performance** プロファイルで利用できる **application-client-server-stats** トランザクション監視と同様です。

サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット

ここでは、サポートされている AVC クラスマップとポリシーマップ形式について説明します。

サポートされる AVC クラス マップのフォーマット

クラスマップのフォーマット	クラスマップの例	方向
match protocol protocol name	<code>class-map match-any NBAR-VOICE match protocol ms-lync-audio</code>	入力と出力の両方
組み合わせフィルタ	<code>class-map match-any NBAR-VOICE match protocol ms-lync-audio match dscp ef</code>	入力と出力の両方

サポートされる AVC ポリシーのフォーマット

ポリシーのフォーマット	QoS 処理
match protocol フィルタに基づく出力ポリシー	マークおよびポリシー
match protocol フィルタに基づく入力ポリシー	マークおよびポリシー

次の表で、AVC ポリシーの詳細なフォーマット、および例について説明します。

AVC ポリシーのフォーマット	AVC ポリシーの例	方向
ベーシック セット	<code>policy-map MARKING-IN class NBAR-MM_CONFERENCING set dscp af41</code>	入力および出力
ベーシック ポリシー	<code>policy-map POLICING-IN class NBAR-MM_CONFERENCING police cir 600000 set dscp af41</code>	入力および出力
ベーシック セットおよびポリシー	<code>policy-map webex-policy class webex-class set dscp ef police 5000000</code>	入力および出力

AVC ポリシーのフォーマット	AVC ポリシーの例	方向
デフォルトを含む複数のセットおよびポリシー	<pre>policy-map webex-policy class webex-class set dscp af31 police 4000000 class class-webex-category set dscp ef police 6000000 class class-default set dscp <></pre>	入力および出力
階層型ポリシー	<pre>policy-map webex-policy class webex-class police 5000000 service-policy client-in-police-only policy-map client-in-police-only class webex-class police 100000 class class-webex-category set dscp ef police 200000</pre>	入力および出力
階層型セットおよびポリシー	<pre>policy-map webex-policy class class-default police 1500000 service policy client-up-child policy-map client-up-child class webex-class police 100000 set dscp ef class class-webex-category police 200000 set dscp af31</pre>	

有線 Application Visibility and Control の制限

- NBAR 対応 QoS ポリシー設定は有線物理ポートでのみ許可されます。ポリシー設定は、VLAN およびその他の論理インターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされていません。
- NBAR ベースの QoS ポリシー設定は、ポートチャネルメンバポートおよび SVI やサブインターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされません。
- NBAR ベースの QoS ポリシー設定は、レイヤ 2 アクセスポートとトランクポート、およびレイヤ 3 ルーティングポートでサポートされます。
- NBAR と送信 (Tx) スイッチドポートアナライザ (SPAN) は、同じインターフェイスではサポートされません。
- プロトコルベースまたは属性ベースのいずれかのポートに同時に接続できるのは、NBAR ベースの QoS メカニズムの 1 つだけです。次の 2 つの属性のみがサポートされます。

■ 有線 Application Visibility and Control の制限

- traffic-class
 - business-relevance
 - 従来の WDAVC QoS の制限事項は引き続き適用されます。
 - マーキングとポリシングのみがサポートされます。
 - 物理インターフェイスだけがサポートされます。
 - アプリケーション分類がオフラインで行われるため、QoS 分類には遅延があります（ただし、フローの最初のパケットは、正確な QoS 分類の前に転送されます）。
 - NBAR2 ベースの一致基準 **match protocol** は、マーキングアクションおよびポリシングアクションでのみ許可されます。NBAR2 一致基準は、キューイング機能が設定されているポリシーでは許可されません。
 - 「一致プロトコル」：すべてのポリシーで最大 255 の同時に異なるプロトコル（8 ビットの HW 制限）。
 - AVC は管理ポート（Gig 0/0）ではサポートされていません。
 - IPv6 パケットの分類はサポートされていません。
 - IPv4 ユニキャスト（TCP/UDP）のみがサポートされます。
 - Web UI : Web UI からアプリケーションの可視性を設定し、アプリケーションのモニタリングを実行できます。アプリケーション制御は、CLI を使用してのみ実行できます。Web UI ではサポートされていません。
- Web UI 上で有線 AVC のトラフィックを管理、またはチェックするには、最初に CLI を使用して **ip http authentication local** と **ip nbar http-service** コマンドを設定する必要があります。
- NBAR および ACL のロギングは、同一スイッチ上で一緒に設定することはできません。
 - プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS、および有線 AVC FNF は、非アプリケーションベース FNF がある同一インターフェイス上で同時に設定することはできません。ただし、これらの有線 AVC 機能は、相互に設定できます。たとえば、プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS、および有線 AVC FNF は、同一インターフェイス上で同時に設定できます。
 - 接続は、物理レイヤ 2 およびレイヤ 3 ポートでのみ行う必要があります。これらのポートはポートチャネルの一部とすることはできません。トランクポートへの接続はサポートされません。
 - パフォーマンス：各スイッチメンバは、50% 未満の CPU 使用率で、1 秒あたり 2000 の接続（CPS）を処理できます。
 - 拡張性：48 個のアクセスポートごとに最大 20,000 の双方向フローと、24 個のアクセスポートごとに 10,000 の双方向フローを処理できます。（アクセスポートごとに～200 フロー）。

- 有線 AVC では、この章の手順にリストされている固定のフィールドセットのみを使用できます。その他の組み合わせは使用できません。通常の FNF フローモニターでは、他の組み合わせも使用できます（サポートされている FNF フィールドのリストについては、『Network Management Configuration Guide』の「Configuring Flexible NetFlow」の章を参照してください）。
- Cisco IOS XE 16.12.1 リリース以降、新しいフローレコード（DNS フローレコード）が追加されました。DNS フローレコードは 5 タプルレコードに似ており、DNS ドメイン名フィールドが含まれています。DNS 関連のフィールドのみを考慮します。このレコードには、照合フィールドとしてのインターフェイスフィールドがないため、すべてのインターフェイスからの情報が同じレコードに集約されます。
- インターフェイスに AVC と ETA の両方が設定されている場合、インターフェイスに FNF を設定することはできません。
- IPv4 ユニキャストトラフィックに対してのみ、同じポートで AVC と ETA の両方を有効にできます。

Application Visibility and Control の設定方法

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定

有線ポートで Application Visibility and Control を設定するには、次の手順を実行します。

可視性の設定

- インターフェイス コンフィギュレーション モードで **ip nbar protocol-discovery** コマンドを使用してインターフェイス上でプロトコル検出を有効にすることで、NBAR2 エンジンをアクティブ化します。「インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化」のセクションを参照してください。

制御設定：次の手順に従って、アプリケーションに基づいて QoS ポリシーを設定します。

1. AVC QoS ポリシーの作成。「AVC QoS ポリシーの作成」のセクションを参照してください。
2. インターフェイスへの AVC QoS ポリシーの適用。「スイッチポートへの QoS ポリシーの適用」のセクションを参照してください。

アプリケーションベースの Flexible Netflow の設定：

- フローにキー フィールドおよび非キー フィールドを指定して、フロー レコードを作成します。
- フロー エクスポートを作成してフロー レコードをエクスポートします。
- フロー レコードおよびフロー エクスポートに基づいて、フロー モニターを作成します。

■ インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化

- ・インターフェイスにフロー モニターを接続します。

プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS およびアプリケーションベースの FNF は、すべて独立した機能です。単独で設定することも、または同じインターフェイスで同時に設定することもできます。

インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化

インターフェイス上でアプリケーション認識をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例： Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1	プロトコル検出をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip nbar protocol-discovery 例： Device(config-if)# ip nbar protocol-discovery	NBAR2 エンジンをアクティビ化することで、インターフェイスでアプリケーション認識を有効にします。
ステップ 4	end 例： Device(config-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

AVC QoS ポリシーの作成

AVC QoS ポリシーを作成するには、次の一般的な手順を実行します。

1. match protocol フィルタでクラス マップを作成します。
2. ポリシー マップを作成します。
3. インターフェイスにポリシー マップを適用します。

クラス マップの作成

match protocol フィルタを設定する前に、クラス マップを作成する必要があります。マーキングやポリシングなどの QoS アクションをトラフィックに適用できます。AVC の match protocol フィルタは、有線アクセスポートに適用されます。サポートされているプロトコルの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	terminal 例： <code>Device# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	class-map class-map-name 例： <code>Device(config)# class-map webex-class</code>	クラス マップを作成します。
ステップ 3	match protocol application-name 例： <code>Device(config)# class-map webex-class Device(config-cmap)# match protocol webex-media</code>	アプリケーション名との一致を指定します。
ステップ 4	end 例： <code>Device(config)# end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

ポリシー マップの作成

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <code>Device# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	policy-map policy-map-name 例： <code>Device(config)# policy-map webex-policy</code>	ポリシーマップ名を入力することによってポリシー マップを作成し、ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始します。

■ ポリシーマップの作成

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>デフォルトでは、ポリシーマップは定義されていません。</p> <p>ポリシーマップのデフォルトの動作では、パケットが IP パケットの場合は DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合は CoS が 0 に設定されます。ポリシングは実行されません。</p> <p>(注) 既存のポリシーマップを削除するには、no policy-map <i>policy-map-name</i> グローバルコンフィギュレーション コマンドを使用します。</p>
ステップ 3	class [class-map-name class-default] 例： <pre>Device(config-pmap)# class webex-class</pre>	<p>トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p>デフォルトでは、ポリシーマップおよびクラスマップは定義されていません。すでに class-map グローバルコンフィギュレーション コマンドを使用してトラフィッククラスが定義されている場合は、このコマンドで <i>class-map-name</i> にその名前を指定します。</p> <p>class-default トラフィッククラスは定義済みで、どのポリシーにも追加できます。このトラフィッククラスは、常にポリシーマップの最後に配置されます。暗黙の match any が class-default クラスに含まれている場合、他のトラフィッククラスと一致しないパケットはすべて class-default と一致します。</p> <p>(注) 既存のクラスマップを削除するには、no class <i>class-map-name</i> ポリシーマップコンフィギュレーション コマンドを使用します。</p>
ステップ 4	police rate-bps burst-byte 例：	分類したトラフィックにポリサーを定義します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-pmap-c)# police 100000 80000	デフォルトでは、ポリシーは定義されていません。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>rate-bps</i> には、平均トラフィック レートをビット/秒 (bps) で指定します。指定できる範囲は 8000 ~ 100000000000 です。 • <i>burst-byte</i> には、標準バースト サイズをバイト数で指定します。有効範囲は、1000 ~ 512000000 です。
ステップ 5	set {dscp new-dscp cos cos-value} 例： Device(config-pmap-c)# set dscp 45	パケットに新しい値を設定することによって、IP トラフィックを分類します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>dscp new-dscp</i> には、分類されたトラフィックに割り当てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は 0 ~ 63 です。
ステップ 6	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

スイッチ ポートへの QoS ポリシーの適用

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例： Device(config)# interface Gigabitethernet 1/0/1	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	service-policy input policymapname 例： Device(config-if)# service-policy input MARKING_IN	インターフェイスにローカル ポリシーを適用します。

■ 有線 AVC モニターの一致および収集フィールドのサポート強化

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。

有線 AVC モニターの一致および収集フィールドのサポート強化

Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 リリース以降、有線 AVC モニターで使用できる一致または収集フィールドに関する制限事項は削除されました。有線 AVC モニターでは、次に示す一致フィールドまたは収集フィールドの任意の組み合わせを使用できます。

サポートされる一致または収集フィールド

- application name
- ipv4/6 version
- ipv4/6 protocol
- transport tcp flags
- flow direction
- connection initiator
- connection client ipv4 address
- connection server ipv4 address
- ipv4 source address
- ipv4 destination address
- connection client ipv6 address
- connection server ipv6 address
- ipv6 source address
- ipv6 destination address
- connection client transport port
- connection server transport port
- transport source-port
- transport destination-port
- flow observation point
- interface input
- interface output
- datalink mac source address input

- datalink mac destination address input
- datalink mac source address output
- datalink mac destination address output
- datalink dot1q vlan input
- datalink dot1q vlan output

サポートされる収集専用フィールド

- connection client counter packets long
- connection client counter bytes network long
- connection server counter packets long
- connection server counter bytes network long
- counter bytes long
- counter packets long
- timestamp absolute first
- timestamp absolute last
- connection new-connections

抽出済みフィールド

- application dns domain-name
- application http host
- application ssl common-name

有線 AVC モニターでは、上記のフィールドを任意に組み合わせて設定できます。

フィールド「interface input」および「interface output」は、それぞれレコード内の一致フィールドとして使用できます。ただし、両方のフィールドを同じレコードの一致フィールドとして使用することはできません。両方のフィールドを収集フィールドとして使用することも、1つを収集フィールドとして、1つを同じレコード内の一致フィールドとして使用することもできます。

有線 AVC Flexible Netflow の設定

フロー レコードの作成

有線 AVC FNF は、従来の双方向フローレコードと方向性フローレコード（入力と出力）の2種類の定義済みフローレコードをサポートします。合計4つの異なる定義済みフローレコード（2つの双方向フローレコードと2つの方向性フローレコード）を設定し、フローモニターに関連付けることができます。従来の双方向レコードはクライアント/サーバーアプリケーション統計情報レコードであり、新しい方向性レコードは入出力のアプリケーション統計情報です。

双向フローレコード

双向フローレコード

フローレコード 1：双向フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <code>Device# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record flow_record_name 例： <code>Device(config)# flow record fr-wdavc-1</code>	フローレコードコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	description description 例： <code>Device(config-flow-record)# description fr-wdavc-1</code>	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例： <code>Device(config-flow-record)# match ipv4 version</code>	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例： <code>Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol</code>	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match application name 例： <code>Device(config-flow-record)# match application name</code>	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例： <code>Device(config-flow-record)# match connection client ipv4 address</code>	クライアント (フローインシエータ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 8	match connection server ipv4 address 例： <code>Device(config-flow-record)# match connection server ipv4 address</code>	サーバー (フローレスポンダ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	match connection server transport port 例： <pre>Device(config-flow-record)# match connection server transport port</pre>	サーバーのトランSPORTポートとの一致を指定します。
ステップ 10	match flow observation point 例： <pre>Device(config-flow-record)# match flow observation point</pre>	フロー観測メトリックの観測ポイント ID との一致を指定します。
ステップ 11	collect flow direction 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect flow direction</pre>	<p>次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側（イニシエータまたはレスポンダ）の方向（入力または出力）を収集するように指定します。 initiator キーワードで指定される値に応じて、flow direction キーワードは次の値をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = 入力フロー • 0x02 = 出力フロー <p>initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。 initiator キーワードがレスポンダに設定されている場合、フローの方向はフローのレスポンダ側から指定されます。有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 12	collect connection initiator 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection initiator</pre>	<p>collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポンダ）を収集するように指定します。 initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = イニシエータ：フローの送信元は接続のイニシエータです <p>有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>

■ フローレコード1：双方向フローレコード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ13	collect connection new-connections 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection new-connections</pre>	観測された接続開始の数を収集するように指定します。
ステップ14	collect connection client counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long</pre>	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ15	collect connection client counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long</pre>	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ16	collect connection server counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long</pre>	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ17	collect connection server counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long</pre>	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ18	collect timestamp absolute first 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first</pre>	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ19	collect timestamp absolute last 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last</pre>	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ20	end 例： <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 21	show flow record 例： Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

フローレコード 2：双方向フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record flow_record_name 例： Device(config)# flow record fr-wdavc-1	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	description description 例： Device(config-flow-record)# description fr-wdavc-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IPバージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match application name 例： Device(config-flow-record)# match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例： Device(config-flow-record)# match connection client ipv4 address	クライアント(フローイニシエータ)の IPv4 アドレスとの一致を指定します。

■ フローレコード2：双方向フローレコード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ8	match connection client transport port 例： <pre>Device(config-flow-record)# match connection client transport port</pre>	(任意) フローレコードのキーワードとして、クライアントの接続ポートとの一致を指定します。
ステップ9	match connection server ipv4 address 例： <pre>Device(config-flow-record)# match connection server ipv4 address</pre>	サーバー（フローレスポンダ）のIPv4アドレスとの一致を指定します。
ステップ10	match connection server transport port 例： <pre>Device(config-flow-record)# match connection server transport port</pre>	サーバーのトランSPORTポートとの一致を指定します。
ステップ11	match flow observation point 例： <pre>Device(config-flow-record)# match flow observation point</pre>	フロー観測メトリックの観測ポイントIDとの一致を指定します。
ステップ12	collect flow direction 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect flow direction</pre>	次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側（イニシエータまたはレスポンダ）の方向（入力または出力）を収集するように指定します。 initiator キーワードで指定される値に応じて、 flow direction キーワードは次の値をとります。 <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = 入力フロー • 0x02 = 出力フロー initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。 initiator キーワードがレスポンダに設定されている場合、フローの方向はフローのレスポンダ側から指定されます。有線 AVC では、 initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。
ステップ13	collect connection initiator 例：	collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポンダ）

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config-flow-record)# collect connection initiator</pre>	<p>を収集するように指定します。initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = イニシエータ：フローの送信元は接続のイニシエータです <p>有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 14	collect connection new-connections 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection new-connections</pre>	観測された接続開始の数を収集するように指定します。
ステップ 15	collect connection client counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long</pre>	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 16	collect connection client counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long</pre>	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 17	collect connection server counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long</pre>	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 18	collect connection server counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long</pre>	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 19	collect timestamp absolute first 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first</pre>	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。

■ 方向性フローレコード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 20	collect timestamp absolute last 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 21	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 22	show flow record 例： Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

方向性フローレコード

フローレコード 3：方向性フローレコード：入力

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record <i>flow_record_name</i> 例： Device(config)# flow record fr-wdavc-3	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	description <i>description</i> 例： Device(config-flow-record)# description flow-record-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	match ipv4 source address 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match ipv4 source address</pre>	IPv4 送信元アドレスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 7	match ipv4 destination address 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address</pre>	IPv4 宛先アドレスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 8	match transport source-port 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match transport source-port</pre>	トランSPORTポート発信元ポートとの一致 をキー フィールドとして指定します。
ステップ 9	match transport destination-port 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match transport destination-port</pre>	トランSPORTポート宛先ポートとの一致を キー フィールドとして指定します。
ステップ 10	match interface input 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match interface input</pre>	入力インターフェイスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 11	match application name 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match application name</pre>	アプリケーション名との一致を指定し ます。 (注) この操作は、AVC サポート では必須です。フローがアプ リケーションと一致するこ とが可能になるためです。
ステップ 12	collect interface output 例 : <pre>Device(config-flow-record)# collect interface output</pre>	フローから出力インターフェイスを収 集するように指定します。
ステップ 13	collect counter bytes long 例 : <pre>Device(config-flow-record)# collect counter bytes long</pre>	フローのバイト数を収集するよう に指 定します。
ステップ 14	collect counter packets long 例 : <pre>Device(config-flow-record)# collect counter packets long</pre>	フローのパケット数を収集するよう に指 定します。

■ フローレコード4：方向性フローレコード：出力

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-flow-record)# collect counter packets long	
ステップ15	collect timestamp absolute first 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ16	collect timestamp absolute last 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ17	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ18	show flow record 例： Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

フローレコード4：方向性フローレコード：出力

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	flow record flow_record_name 例： Device(config)# flow record fr-wdavc-4	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	description description 例： Device(config-flow-record)# description flow-record-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ4	match ipv4 version 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4ヘッダーからのIPバージョンとの一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol</pre>	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match ipv4 source address 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match ipv4 source address</pre>	IPv4 送信元アドレスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 7	match ipv4 destination address 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match ipv4 destination address</pre>	IPv4宛先アドレスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 8	match transport source-port 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match transport source-port</pre>	トランスポート発信元ポートとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 9	match transport destination-port 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match transport destination-port</pre>	トランスポート宛先ポートとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 10	match interface output 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match interface output</pre>	出力インターフェイスとの一致をキー フィールドとして指定します。
ステップ 11	match application name 例 : <pre>Device(config-flow-record)# match application name</pre>	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポート では必須です。フローがアプ リケーションと一致するこ とが可能になるためです。
ステップ 12	collect interface input 例 : <pre>Device(config-flow-record)# collect interface input</pre>	フローから入力インターフェイスを収 集するように指定します。
ステップ 13	collect counter bytes long 例 : <pre>Device(config-flow-record)# collect counter bytes long</pre>	フローのバイト数を収集するよう に指 定します。

■ DNS フローレコード

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-flow-record)# collect counter bytes long	
ステップ 14	collect counter packets long 例： Device(config-flow-record)# collect counter packets long	フローのパケット数を収集するように指定します。
ステップ 15	collect timestamp absolute first 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 16	collect timestamp absolute last 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 17	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 18	show flow record 例： Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

DNS フローレコード

フローレコード 5 : DNS フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record flow_record_name 例： Device(config)# flow record fr-wdavc-5	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	description description 例：	(任意) フローレコードの説明を作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-flow-record)# description flow-record-5	
ステップ 4	match ipv4 version 例 : Device(config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match application name 例 : Device(config-flow-record)# match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例 : Device(config-flow-record)# match connection client ipv4 address	クライアント (フローイニシエータ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 8	match connection client transport port 例 : Device(config-flow-record)# match connection client transport port	フローレコードのキーフィールドとして、クライアントの接続ポートとの一致を指定します。
ステップ 9	match connection server ipv4 address 例 : Device(config-flow-record)# match connection server ipv4 address	サーバー (フローレスポンダ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 10	match connection server transport port 例 : Device(config-flow-record)# match connection server transport port	サーバーのトランSPORTポートとの一致を指定します。
ステップ 11	collect flow direction 例 : Device(config-flow-record)# collect flow direction	次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側 (イニシエータまたはレスポンダ) の方向 (入力または出力) を収集するように指定します。 initiator キーワードで指

■ フローレコード 5 : DNS フローレコード

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>定される値に応じて、flow direction キーワードは次の値をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = 入力フロー • 0x02 = 出力フロー <p>initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。 initiator キーワードがレスポンダに設定されている場合、フローの方向はフローのレスポンダ側から指定されます。有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 12	collect timestamp absolute first 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first</pre>	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 13	collect timestamp absolute last 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last</pre>	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 14	collect connection initiator 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection initiator</pre>	<p>collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポンダ）を収集するように指定します。 initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = イニシエータ：フローの送信元は接続のイニシエータです <p>有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 15	collect connection new-connections 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection new-connections</pre>	観測された接続開始の数を収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 16	collect connection server counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long</pre>	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 17	collect connection client counter packets long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long</pre>	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 18	collect connection server counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long</pre>	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 19	collect connection client counter bytes network long 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long</pre>	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 20	collect application dns domain-name 例： <pre>Device(config-flow-record)# collect application dns domain-name</pre>	DNS ドメイン名を DNS フローレコードの収集フィールドとして使用するように設定します。
ステップ 21	end 例： <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。

フロー エクスポートの作成

フロー エクスポートを作成すると、フローのエクスポート パラメータを定義できます。

フロー モニターの作成

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow exporter flow_exporter_name 例： Device(config)# flow exporter flow-exporter-1	フロー エクスポート コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	description description 例： Device(config-flow-exporter)# description flow-exporter-1	(任意) フロー エクスポートの説明を作成します。
ステップ 4	destination { hostname ipv4-address ipv6-address } 例： Device(config-flow-exporter)# destination 10.10.1.1	エクスポートでデータを送信する宛先システムのホスト名、IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。
ステップ 5	option application-table [timeout seconds] 例： Device(config-flow-exporter)# option application-table timeout 500	(任意) フロー エクスポートのアプリケーション テーブルのオプションを設定します。 timeout オプションを使用すると、フロー エクスポートの再送信時間を秒単位で設定できます。有効な範囲は 1 ~ 86400 秒です。
ステップ 6	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。
ステップ 7	show flow exporter 例： Device# show flow exporter	すべてのフロー エクスポートに関する情報を表示します。
ステップ 8	show flow exporter statistics 例： Device# show flow exporter statistics	フロー エクスポートの統計情報を表示します。

フロー モニターの作成

フロー モニターを作成して、フロー レコードに関連付けることができます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	flow monitor monitor-name 例： Device(config)# flow monitor flow-monitor-1	フロー モニターを作成し、フロー モニター コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	description description 例： Device(config-flow-monitor)# description flow-monitor-1	(任意) フロー モニターの説明を作成します。
ステップ4	record record-name 例： Device(config-flow-monitor)# record flow-record-1	事前に作成されたレコードの名前を指定します。
ステップ5	exporter exporter-name 例： Device(config-flow-monitor)# exporter flow-exporter-1	事前に作成されたエクスポートの名前を指定します。
ステップ6	cache { entries number-of-entries timeout { active inactive } type normal } 例： Device(config-flow-monitor)# cache timeout active 1800 例： Device(config-flow-monitor)# cache timeout inactive 200 例： Device(config-flow-monitor)# cache type normal	(任意) フロー キャッシュ パラメータを設定するように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • entries number-of-entries : フロー キャッシュ内のフロー エントリの最大数を 16 ~ 65536 の範囲で指定します。 <p>(注) 標準のキャッシュ タイプのみがサポートされます。</p>
ステップ7	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

■ インターフェイスへのフロー モニターの関連付け

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	show flow monitor 例： Device# show flow monitor	すべてのフローモニターに関する情報を表示します。
ステップ 9	show flow monitor flow-monitor-name 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1	指定した有線 AVC フロー モニターに関する情報を表示します。
ステップ 10	show flow monitor flow-monitor-name statistics 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 statistics	有線 AVC フロー モニターの統計情報を表示します。
ステップ 11	clear flow monitor flow-monitor-name statistics 例： Device# clear flow monitor flow-monitor-1 statistics	指定したフローモニターの統計情報をクリアします。 clear flow monitor flow-monitor-1 statistics を使用した後に show flow monitor flow-monitor-1 statistics コマンドを使用して、すべての統計情報がリセットされたことを確認します。
ステップ 12	show flow monitor flow-monitor-name cache format table 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format table	表形式でフローキャッシュの内容を表示します。
ステップ 13	show flow monitor flow-monitor-name cache format record 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format record	フローレコードと同様の形式でフローキャッシュの内容を表示します。
ステップ 14	show flow monitor flow-monitor-name cache format csv 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format csv	CSV 形式でフローキャッシュの内容を表示します。

インターフェイスへのフロー モニターの関連付け

異なる事前定義済みレコードを持つ 2 つの異なる有線 AVC モニターをインターフェイスに同時に接続できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例： <pre>Device(config)# interface Gigabitethernet 1/0/1</pre>	インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip flow monitor monitor-name { input output } 例： <pre>Device(config-if) # ip flow monitor flow-monitor-1 input</pre>	入力パケットと出力パケットの両方またはいずれか用のインターフェイスにフロー モニターを関連付けます。
ステップ 4	end 例： <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

NBAR2 カスタム アプリケーション

NBAR2 では、カスタムプロトコルを使用してカスタムアプリケーションを識別できます。カスタムプロトコルは、プロトコルとアプリケーションをサポートしますが、現在のところ、NBAR2 はサポートしていません。

すべての展開において、シスコが提供する NBAR2 プロトコルパックの対象外であるローカルアプリケーションおよび特定のアプリケーションがあります。ローカルアプリケーションは主に次のように分類されます。

- 組織への特定のアプリケーション
- 地域特有のアプリケーション

NBAR2 では、このようなローカルアプリケーションを手動でカスタマイズする方法を提供しています。グローバルコンフィギュレーションモードで **ip nbar custom myappname** コマンドを使用して、手動でアプリケーションをカスタマイズできます。カスタムアプリケーションは、組み込みプロトコルより優先されます。それぞれのカスタムプロトコルでは、ユーザーは、レポート目的に使用できるセレクタ ID を定義できます。

さまざまなタイプのアプリケーションカスタマイズがあります。

一般的なプロトコルのカスタマイズ

■ HTTP のカスタマイズ

- HTTP
- SSL
- DNS

コンポジット：複数の基本的なプロトコルに基づくカスタマイズ：**server-name**

レイヤ 3/レイヤ 4 のカスタマイズ

- IPv4 アドレス
- DSCP 値
- TCP/UDP ポート
- フロー送信元または宛先の方向

バイトオフセット：ペイロードの特定のバイト値に基づくカスタマイズ

HTTP のカスタマイズ

HTTP のカスタマイズは、次の HTTP フィールドの組み合わせに基づいて実行できます。

- **cookie** : HTTP クッキー
- **host** : リソースを含む元のサーバーのホスト名
- **method** : HTTP メソッド
- **referrer** : リソースリクエストの取得元のアドレス
- **url** : Uniform Resource Locator のパス
- **user-agent** : 要求を送信するエージェントによって使用されているソフトウェア
- **version** : HTTP バージョン
- **via** : HTTP 経由フィールド

HTTP のカスタマイズ

セレクタ ID 10 が付いた HTTP ホスト「*mydomain.com」を使用する MYHTTP と呼ばれるカスタムアプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYHTTP http host *mydomain.com id 10
```

SSL のカスタマイズ

SSL サーバー名指定 (SNI) または共通名 (CN) から抽出した情報を使用して、SSL 暗号化トラフィックでカスタマイズを行うことができます。

SSL のカスタマイズ

セレクタ ID 11 が付いた SSL 固有名「mydomain.com」を使用する MYSSL と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYSSL ssl unique-name *mydomain.com id 11
```

DNS のカスタマイズ

NBAR2 は、DNS 要求および応答トラフィックを確認し、アプリケーションへの DNS 応答に関連付けることができます。DNS 応答から戻された IP アドレスはキャッシュされ、その特定のアプリケーションに関連付けられているその後のパケットフローに使用されます。

ip nbar custom application-name dns domain-name id application-id コマンドは、DNS のカスタマイズに使用されます。既存のアプリケーションを拡張するには、**ip nbar custom application-name dns domain-name domain-name extends existing-application** コマンドを使用します。

DNS ベースのカスタマイズの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/xe-3s/asr1000/qos-nbar-xe-3s-asr-1000-book/nbar-custapp-dns-xe.html を参照してください。

DNS のカスタマイズ

セレクタ ID 12 が付いた DNS ドメイン名「mydomain.com」を使用する MYDNS と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYDNS dns domain-name *mydomain.com id 12
```

複合力スタマイズ

NBAR2 では、HTTP、SSL または DNS に現れるドメイン名に基づいてアプリケーションをカスタマイズする方法が提供されます。

複合力スタマイズ

セレクタ ID 13 が付いた HTTP、SSL または DNS ドメイン名「mydomain.com」を使用する MYDOMAIN と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYDOMAIN composite server-name *mydomain.com id 13
```

L3/L4 のカスタマイズ

レイヤ3/レイヤ4のカスタマイズは、パケットタプルに基づいており、フローの最初のパケットで常に一致します。

例：カスタム アプリケーションのモニターリング

L3/L4 のカスタマイズ

IP アドレス 10.56.1.10 および 10.56.1.11、セレクタ ID 14 が付いた TCP および DSCP ef に一致する LAYER4CUSTOM と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom LAYER4CUSTOM transport tcp id 14
Device(config-custom)# ip address 10.56.1.10 10.56.1.11
Device(config-custom)# dscp ef
```

例：カスタム アプリケーションのモニターリング

カスタム アプリケーションのモニターリングのための **show** コマンド

show ip nbar protocol-id | inc Custom

```
Device# show ip nbar protocol-id | inc Custom
LAYER4CUSTOM          14           Custom
MYDNS                  12           Custom
MYDOMAIN                13           Custom
MYHTTP                 10           Custom
MYSSL                  11           Custom
```

show ip nbar protocol-discovery protocol CUSTOM_APP

```
Device# show ip nbar protocol-id MYSSL
Protocol Name          id      type
-----
MYSSL                  11      Custom
```

NBAR2 ダイナミック ヒットレス プロトコルパックのアップグレード

プロトコルパックは、デバイスのシスコ ソフトウェアを置き換えることなく、デバイスの NBAR2 プロトコルサポートを更新するソフトウェアパッケージです。プロトコルパックには、NBAR2 によって正式にサポートされている、コンパイル済みでパック済みのアプリケーションに関する情報が含まれています。各アプリケーションについて、プロトコルパックには、アプリケーション署名とアプリケーション属性の情報が含まれています。各ソフトウェアリリースには、組み込みのプロトコルパックがバンドルされています。

プロトコルパックには次の特長があります。

- ロードが容易で高速。
- 高いバージョンのプロトコルパックにアップグレードしたり、低いバージョンのプロトコルパックに戻したりするのが容易。
- スイッチのリロードを必要としない。

**Warning**

スイッチスタック構成を使用する場合は、各スイッチに同じプロトコルパックファイルがロードされていることを確認します。スタック内のプライマリスイッチで **ip nbar protocol-pack flash protocol-pack-file** コマンドを実行すると、ファイルがロードされていないスタック内のスイッチは、設定の不一致が原因でリロードされます。

NBAR2 プロトコルパックは、次の URL から Cisco Software Center でダウンロードできます：
<https://software.cisco.com/download/home>

NBAR2 プロトコルパックの前提条件

新しいプロトコルパックをロードする前に、すべてのスイッチ メンバー上でプロトコルパックをフラッシュにコピーする必要があります。

プロトコルパックをロードするには、[NBAR2 プロトコルパックのロード \(33 ページ\)](#) を参照してください。

NBAR2 プロトコルパックのロード**手順**

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 3	ip nbar protocol-pack protocol-pack [force] 例： Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:defProtoPack 例： Device(config)# default ip nbar protocol-pack	プロトコルパックをロードします。 • 基本のプロトコルパックバージョンとは異なる、より低いバージョンのプロトコルパックを指定し、ロードするには、 force キーワードを使用します。これにより、スイッチの現在のプロトコルパックでサポートされていない設定も削除されます。 組み込みのプロトコルパックに戻るには、次のコマンドを使用します。

例：NBAR2 プロトコルパックのロード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	exit 例： <pre>Device(config)# exit</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show ip nbar protocol-pack {protocol-pack active} [detail] 例： <pre>Device# show ip nbar protocol-pack active</pre>	プロトコルパック情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドを使用して、ロードされたプロトコルパックのバージョン、パブリッシャ、その他の詳細を確認します。 指定されたプロトコルパックの情報を表示するには、<i>protocol-pack</i>引数を使用します。 アクティブなプロトコルパックの情報を表示するには、activeキーワードを使用します。 詳細なプロトコルパックの情報を表示するには、detailキーワードを使用します。

例：NBAR2 プロトコルパックのロード

次の例に、新しいプロトコルパックをロードする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:newDefProtoPack
Device(config)# exit
```

次の例に、**force** キーワードを使用して下位バージョンのプロトコルパックをロードする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:OldDefProtoPack force
Device(config)# exit
```

次の例に、組み込みのプロトコルパックに戻す方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# default ip nbar protocol-pack
Device(config)# exit
```

Application Visibility and Control のモニターリング

このセクションでは、アプリケーションの可視性に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、スイッチおよびアクセスポートのアプリケーションの可視性をモニターするために使用できます。

表 1:スイッチのアプリケーションの可視性モニターリングコマンド

コマンド	目的
show ip nbar protocol-discovery [interface <i>interface-type interface-number</i>] [stats { byte-count bit-rate packet-count max-bit-rate }] [protocol <i>protocol-name</i> top-n <i>number</i>]	NBAR Protocol Discovery 機能によって収集された統計情報を表示します。 • (任意) 表示される統計情報を最適化するには、キーワードおよび引数を入力します。キーワードのそれぞれの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』の show ip nbar protocol-discovery コマンドを参照してください。
show policy-map interface <i>interface-type interface-number</i>	インターフェイスに適用したポリシーマップについての情報を表示します。
show platform software fed switch スイッチ <i>ID</i> wdavc flows	指定したスイッチのすべてのフローに関する統計情報を表示します。

例 : Application Visibility and Control の設定

次に、match protocol でアプリケーション名のフィルタを適用してクラスマップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any NBAR-VOICE
Device(config-cmap)# match protocol ms-lync-audio
Device(config-cmap)#end
```

次に、ポリシーマップを作成し、出力 QoS の既存のクラスマップを定義する例を示します。

```
Device # configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 150000
Device(config-pmap-c)# set dscp 12
Device(config-pmap-c)#end
```

次に、ポリシーマップを作成し、入力 QoS の既存のクラスマップを定義する例を示します。

例 : Application Visibility and Control の設定

```
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-down
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 200000
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)#end
```

次に、ポリシーマップをスイッチポートに適用する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 20
Device(config-if)# service-policy input POLICING_IN
Device(config-if)#end
```

次に、NBAR 属性に基づいてクラスマップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-all rel-relevant
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-relevant

Device(config)# class-map match-all rel-irrelevant
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-irrelevant

Device(config)# class-map match-all rel-default
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance default

Device(config)# class-map match-all class--ops-admin-and-rel
Device(config-cmap)# match protocol attribute traffic-class ops-admin-mgmt
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-relevant
```

次に、NBAR 属性に基づくクラスマップに基づいてポリシーマップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map attrib--rel-types
Device(config-pmap)# class rel-relevant
Device(config-pmap-c)# set dscp ef
Device(config-pmap-c)# class rel-irrelevant
Device(config-pmap-c)# set dscp af11
Device(config-pmap-c)# class rel-default
Device(config-pmap-c)# set dscp default

Device(config)# policy-map attrib--ops-admin-and-rel
Device(config-pmap)# class class--ops-admin-and-rel
Device(config-pmap-c)# set dscp cs5
```

次に、NBAR 属性に基づくポリシーマップを有線ポートに適用する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Device(config-if)# service-policy input attrib--rel-types
```

show コマンドによる設定の表示

show ip nbar protocol-discovery

インターフェイスごとのプロトコル検出統計情報のレポートを表示します。

次に、インターフェイスごとの統計情報の出力例を示します。

```
Device# show ip nbar protocol-discovery int GigabitEthernet1/0/1
```

```

GigabitEthernet1/0/1
Last clearing of "show ip nbar protocol-discovery" counters 00:03:16

          Input
Output      -----
-----          Packet Count
Protocol          Byte Count
Packet Count      30sec Bit Rate (bps)
Byte Count        30sec Max Bit Rate (bps)
30sec Bit Rate (bps)      -----
30sec Max Bit Rate (bps)      -----
-----          -----
ms-lync          60580
55911           31174777
28774864        3613000
93000           3613000
3437000         3613000
Total           60580
55911           31174777
28774864        3613000
93000           3613000
3437000         3613000

```

show policy-map interface

すべてのインターフェイス上の QoS 統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

次に、すべてのインターフェイスに設定されたポリシー マップの出力例を示します。

```
Device# show policy-map int
```

```

GigabitEthernet1/0/1
Service-policy input: MARKING-IN

Class-map: NBAR-VOICE (match-any)
  718 packets
  Match: protocol ms-lync-audio
    0 packets, 0 bytes
    30 second rate 0 bps
  QoS Set
    dscp ef

```

例：Application Visibility and Control の設定

```

Class-map: NBAR-MM_CONFERENCING (match-any)
  6451 packets
  Match: protocol ms-lync
    0 packets, 0 bytes
    30 second rate 0 bps
  Match: protocol ms-lync-video
    0 packets, 0 bytes
    30 second rate 0 bps
  QoS Set
    dscp af41

Class-map: class-default (match-any)
  34 packets
  Match: any

```

show コマンドによる属性ベースの QoS 設定の表示

show policy-map interface

すべてのインターフェイス上の属性ベースの QoS 統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

次に、すべてのインターフェイスに設定されたポリシーマップの出力例を示します。

```

Device# show policy-map interface gigabitEthernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2

  Service-policy input: attrib--rel-types

    Class-map: rel-relevant (match-all)
      20 packets
      Match: protocol attribute business-relevance business-relevant
      QoS Set
        dscp ef

    Class-map: rel-irrelevant (match-all)
      0 packets
      Match: protocol attribute business-relevance business-irrelevant

      QoS Set
        dscp af11

    Class-map: rel-default (match-all)
      14 packets
      Match: protocol attribute business-relevance default
      QoS Set
        dscp default

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets
      Match: any

```

show ip nbar protocol-attribute

NBAR で使用されるすべてのプロトコル属性を表示します。

次に、一部の属性の出力例を示します。

```
Device# show ip nbar protocol-attribute cisco-jabber-im
    Protocol Name : cisco-jabber-im
        encrypted : encrypted-yes
        tunnel : tunnel-no
        category : voice-and-video
        sub-category : enterprise-media-conferencing
    application-group : cisco-jabber-group
        p2p-technology : p2p-tech-no
        traffic-class : transactional-data
    business-relevance : business-relevant
    application-set : collaboration-apps

Device# show ip nbar protocol-attribute google-services
    Protocol Name : google-services
        encrypted : encrypted-yes
        tunnel : tunnel-no
        category : other
        sub-category : other
    application-group : google-group
        p2p-technology : p2p-tech-yes
        traffic-class : transactional-data
    business-relevance : default
    application-set : general-browsing

Device# show ip nbar protocol-attribute dns
    Protocol Name : google-services
        encrypted : encrypted-yes
        tunnel : tunnel-no
        category : other
        sub-category : other
    application-group : google-group
        p2p-technology : p2p-tech-yes
        traffic-class : transactional-data
    business-relevance : default
    application-set : general-browsing

Device# show ip nbar protocol-attribute unknown
    Protocol Name : unknown
        encrypted : encrypted-no
        tunnel : tunnel-no
        category : other
        sub-category : other
    application-group : other
        p2p-technology : p2p-tech-no
        traffic-class : bulk-data
    business-relevance : default
    application-set : general-misc
```

例 : Application Visibility and Control の設定

show コマンドによるフロー モニター設定の表示

show flow monitor wdavc

指定した有線 AVC フロー モニターに関する情報を表示します。

```
Device # show flow monitor wdavc
```

Flow Monitor wdavc:

Description:	User defined
Flow Record:	wdavc
Flow Exporter:	wdavc-exp (inactive)
Cache:	
Type:	normal (Platform cache)
Status:	not allocated
Size:	12000 entries
Inactive Timeout:	15 secs
Active Timeout:	1800 secs

show flow monitor wdavc statistics

有線 AVC フロー モニターの統計情報を表示します。

```
Device# show flow monitor wdavc statistics
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 12000
Current entries: 13

Flows added: 26
Flows aged: 13
- Active timeout ( 1800 secs) 1
- Inactive timeout ( 15 secs) 12
```

clear flow monitor wdavc statistics

指定したフロー モニターの統計情報をクリアします。**clear flow monitor wdavc statistics** を使用した後に **show flow monitor wdavc statistics** コマンドを使用して、すべての統計情報がリセットされたことを確認します。以下に、フローモニター統計情報をクリアした後の **show flow monitor wdavc statistics** コマンドのサンプル出力を示します。

```
Device# show flow monitor wdavc statistics
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 12000
Current entries: 0

Flows added: 0
Flows aged: 0
```

show コマンドによるキャッシュの内容の表示

show flow monitor wdavc cache format table

表形式でフロー キャッシュの内容を表示します。

```
Device# show flow monitor wdavc cache format table
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 12000
```

```

Current entries: 13

Flows added: 26
Flows aged: 13
  - Active timeout      ( 1800 secs) 1
  - Inactive timeout    (     15 secs) 12

CONN IPV4 INITIATOR ADDR  CONN IPV4 RESPONDER ADDR  CONN RESPONDER PORT
 FLOW OBSPOINT ID  IP VERSION  IP PROT  APP NAME
flow dirn ......

-----
----- 64.103.125.147      144.254.71.184
53      4294967305        4       17  port dns
  Input ..... 64.103.121.103      10.1.1.2
67      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ....contd..... 64.103.125.3      64.103.125.97
68      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ..... 10.0.2.6      157.55.40.149
443
 4294967305        4       6   layer7 ms-lync
  Input ..... 64.103.126.28      66.163.36.139
443
 4294967305        4       6   layer7 cisco-jabber-im
  Input ....contd..... 64.103.125.2      64.103.125.29
68      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ..... 64.103.125.97      64.103.101.181
67      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ..... 192.168.100.6      10.10.20.1
5060
 4294967305        4       17  layer7 cisco-jabber-control
  Input ....contd..... 64.103.125.3      64.103.125.29
68      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ..... 10.80.101.18      10.80.101.6
5060
 4294967305        4       6   layer7 cisco-collab-control
  Input ..... 10.1.11.4      66.102.11.99
80      4294967305        4       6   layer7 google-services
  Input ....contd..... 64.103.125.2      64.103.125.97
68      4294967305        4       17  layer7 dhcp
  Input ..... 64.103.125.29      64.103.101.181

```

例：Application Visibility and Control の設定

```
67      4294967305      4      17  layer7 dhcp
Input  .....
```

show flow monitor wdavc cache format record

フロー レコードと同様の形式でフロー キャッシュの内容を表示します。

```
Device# show flow monitor wdavc cache format record
Cache type:                               Normal (Platform cache)
Cache size:                                12000
Current entries:                           13

Flows added:                             26
Flows aged:                             13
  - Active timeout   ( 1800 secs)        1
  - Inactive timeout (    15 secs)       12

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:        64.103.125.147
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:        144.254.71.184
CONNECTION RESPONDER PORT:                53
FLOW OBSPOINT ID:                        4294967305
IP VERSION:                             4
IP PROTOCOL:                            17
APPLICATION NAME:                       port dns
flow direction:                         Input
timestamp abs first:                   08:55:46.917
timestamp abs last:                    08:55:46.917
connection initiator:                  Initiator
connection count new:                  2
connection server packets counter:    1
connection client packets counter:   1
connection server network bytes counter: 190
connection client network bytes counter: 106

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:        64.103.121.103
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:        10.1.1.2
CONNECTION RESPONDER PORT:                67
FLOW OBSPOINT ID:                        4294967305
IP VERSION:                             4
IP PROTOCOL:                            17
APPLICATION NAME:                       layer7 dhcp
flow direction:                         Input
timestamp abs first:                   08:55:47.917
timestamp abs last:                    08:55:47.917
connection initiator:                  Initiator
connection count new:                  1
connection server packets counter:    0
connection client packets counter:   1
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 350

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:        64.103.125.3
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:        64.103.125.97
```

```

CONNECTION RESPONDER PORT: 68
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:53.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 4
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 1412

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 10.0.2.6
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 157.55.40.149
CONNECTION RESPONDER PORT: 443
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 6
APPLICATION NAME: layer7 ms-lync
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:46.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 2
connection server packets counter: 10
connection client packets counter: 14
connection server network bytes counter: 6490
connection client network bytes counter: 1639

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.126.28
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 66.163.36.139
CONNECTION RESPONDER PORT: 443
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 6
APPLICATION NAME: layer7 cisco-jabber-im
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:46.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 2
connection server packets counter: 12
connection client packets counter: 10
connection server network bytes counter: 5871
connection client network bytes counter: 2088

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.2
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 64.103.125.29

```

例 : Application Visibility and Control の設定

```

CONNECTION RESPONDER PORT: 68
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:47.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 712

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.97
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 64.103.101.181
CONNECTION RESPONDER PORT: 67
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:47.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 1
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 350

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 192.168.100.6
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 10.10.20.1
CONNECTION RESPONDER PORT: 5060
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 cisco-jabber-control
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:46.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 2046

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.3
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 64.103.125.29

```

```

CONNECTION RESPONDER PORT: 68
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:47.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 712

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 10.80.101.18
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 10.80.101.6
CONNECTION RESPONDER PORT: 5060
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 6
APPLICATION NAME: layer7 cisco-collab-control
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:47.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 2
connection server packets counter: 23
connection client packets counter: 27
connection server network bytes counter: 12752
connection client network bytes counter: 8773

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 10.1.11.4
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 66.102.11.99
CONNECTION RESPONDER PORT: 80
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 6
APPLICATION NAME: layer7 google-services
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:46.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 2
connection server packets counter: 3
connection client packets counter: 5
connection server network bytes counter: 1733
connection client network bytes counter: 663

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.2
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 64.103.125.97

```

例：Application Visibility and Control の設定

```

CONNECTION RESPONDER PORT: 68
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:53.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 4
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 1412

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.29
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 64.103.101.181
CONNECTION RESPONDER PORT: 67
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: layer7 dhcp
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:47.917
timestamp abs last: 08:55:47.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 1
connection server packets counter: 0
connection client packets counter: 1
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 350

```

show flow monitor wdavc cache format csv

CSV 形式でフロー キャッシュの内容を表示します。

```

Device# show flow monitor wdavc cache format csv
  Cache type: Normal (Platform cache)
  Cache size: 12000
  Current entries: 13

  Flows added: 26
  Flows aged: 13
    - Active timeout      ( 1800 secs) 1
    - Inactive timeout   (    15 secs) 12

CONN IPV4 INITIATOR ADDR,CONN IPV4 RESPONDER ADDR,CONN RESPONDER
PORT,FLOW OBSPOINT ID,IP VERSION,IP
PROT,APP NAME,flow dirn,time abs first,time abs last,conn initiator,conn
count new,conn server packets
cnt,conn client packets cnt,conn server network bytes cnt,conn client
network bytes cnt
64.103.125.147,144.254.71.184,53,4294967305,4,17,port

```

```

dns,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,1,1,190,106
64.103.121.103,10.1.1.2,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350
64.103.125.3,64.103.125.97,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:53.917,Initiator,1,0,4,0,1412
10.0.2.6,157.55.40.149,443,4294967305,4,6,layer7 ms-
lync,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,10,14,6490,1639
64.103.126.28,66.163.36.139,443,4294967305,4,6,layer7 cisco-jabber-
im,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,12,10,5871,2088
64.103.125.2,64.103.125.29,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,2,0,712
64.103.125.97,64.103.101.181,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350
192.168.100.6,10.10.20.1,5060,4294967305,4,17,layer7 cisco-jabber-
control,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,1,0,2,0,2046
64.103.125.3,64.103.125.29,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,2,0,712
10.80.101.18,10.80.101.6,5060,4294967305,4,6,layer7 cisco-collab-
control,Input,08:55:46.917,08:55:47.917,Initiator,2,23,27,12752,8773
10.1.11.4,66.102.11.99,80,4294967305,4,6,layer7 google-
services,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,3,5,1733,663
64.103.125.2,64.103.125.97,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:53.917,Initiator,1,0,4,0,1412
64.103.125.29,64.103.101.181,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350

```

基本的なトラブルシューティング：質問と回答

以下に、有線 Application Visibility and Control のトラブルシューティングに関する基本的な質問と回答を示します。

1. 質問：IPv6 トラフィックが分類されていません。
回答：現在は IPv4 トラフィックのみがサポートされています。
2. 質問：マルチキャスト トラフィックが分類されていません。
回答：現在はユニキャスト トラフィックのみがサポートされています。
3. 質問：ping を送信したときに、分類されているかを確認できません。
回答：TCP/UDP プロトコルのみがサポートされています。
4. 質問：SVI に NBAR を接続できないのはなぜですか。
回答：NBAR は物理インターフェイスでのみサポートされています。
5. 質問：ほとんどのトラフィックが CAPWAP トラフィックになっているのですが、なぜですか。

■ Application Visibility and Control に関する追加情報

回答 : ワイヤレスアクセスポートに接続されていないアクセスポートで NBAR が有効になっていることを確認してください。AP から着信するすべてのトラフィックは capwap として分類されます。この場合、実際の分類は AP または WLC で行われます。

6. **質問 :** プロトコル検出で、トラフィックが片側でしか確認できません。さらに、多くの未知のトラフィックがあります。

回答 : これは通常、NBAR が非対称トラフィックを確認していることを示します。片側のトラフィックは 1 つのスイッチメンバーに分類され、もう一方は別のメンバーに分類されます。トラフィックの両側が確認されるアクセスポートにのみ NBAR を接続することを推奨します。複数のアップリンクがある場合は、この問題のためそれらに NBAR を接続することはできません。ポートチャネルの一部であるインターフェイスに NBAR を設定した場合にも同様の問題が発生します。

7. **質問 :** プロトコル検出で、すべてのアプリケーションの集約ビューが表示されます。時間経過に伴うトラフィック分布を確認するにはどうしたらいいですか。

回答 : WebUI を使用して、過去 48 時間の経時的なトラフィックを表示できます。

8. **質問 :** **match protocol protocol-name** コマンドを使用してキューベースのイーグレスポリシーを設定できません。

回答 : NBAR2 ベースの分類子が含まれるポリシーでは、**shape** および **set DSCP** のみがサポートされています。一般的な方法としては、入力で DSCP を設定し、DSCP に基づいて出力でシェーピングを実行します。

9. **質問 :** インターフェイスに接続している NBAR2 はありませんが、NBAR2 がいまだにアクティブになっています。

回答 : **match protocol protocol-name** を含むクラスマップがあると、NBAR はスタックでグローバルにアクティブになりますが、トラフィックは NBAR 分類の対象にはなりません。これは予期された動作であり、リソースを消費しません。

10. **質問 :** デフォルトの QOS キューの下にトラフィックがあります。どうしてですか。

回答 : 新しい各フローでは、フローを分類してハードウェアに結果をインストールするためにいくつかのパケットが使われます。この間に、分類は「不明」となり、トラフィックはデフォルト キューに入ります。

Application Visibility and Control に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 シリーズ スイッチ)</i>

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	有線ネットワークでの Application Visibility and Control	AVC は、アプリケーションへの適応力やアプリケーションへのインテリジェンス性に基づいて、厳密なパケットおよび接続からプランチおよびキャンパスソリューションを発展させるためのシスコの取り組みの重要な部分です。
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	有線アプリケーションの表示およびコントロール（有線 AVC）属性ベース QoS（EasyQoS）	特定のプロトコルではなく、Network-Based Application Recognition（NBAR）属性に基づいて QoS クラスとポリシーを定義できるようになりましたが、いくつかの制限があります。サポートされる NBAR 属性は、business-relevance および traffic-class のみです。
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1	DNS フローレコード	DNS フローレコードのサポートが導入されました。DNS フローレコードは、フローレコードを定義するための collect フィールドとして DNS ドメイン名を使用します。
Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1	アプリケーションの可視性およびコントロールと暗号化トラフィック分析の相互運用性	同じポートでのアプリケーションの表示およびコントロールと暗号化トラフィック分析の相互運用性のサポートが導入されました。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。

■ 有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴