



Cisco ISA 3000에 대한 알람

원치 않는 상황이 발생하면 알람을 받을 수 있도록 Cisco ISA 3000 디바이스의 알람 시스템을 구성할 수 있습니다.

- [알람 정보, 1 페이지](#)
- [알람 기본값, 3 페이지](#)
- [ISA 3000에 대한 알람 구성, 4 페이지](#)
- [알람 모니터링, 10 페이지](#)

알람 정보

여러 조건에 대해 알람을 생성하도록 ISA 3000을 구성할 수 있습니다. 조건이 구성된 설정과 일치하지 않으면 시스템은 알람을 트리거합니다. 이러한 알람은 LED, syslog 메시지, SNMP 트랩 및 알람 출력 인터페이스에 연결된 외부 디바이스를 통해 보고됩니다. 기본적으로 알람이 트리거되면 syslog 메시지만 발급됩니다.

다음을 모니터링하도록 알람 시스템을 구성할 수 있습니다.

- 전원 공급 장치
- 기본 및 보조 온도 센서
- 알람 입력 인터페이스

ISA 3000에는 내부 센서와 알람 입력 인터페이스 2개, 알람 출력 인터페이스 1개가 있습니다. 도어 센서와 같은 외부 센서를 알람 입력에 연결할 수 있습니다. 버저나 표시등과 같은 외부 알람 디바이스를 알람 출력 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

알람 출력 인터페이스는 릴레이 메커니즘입니다. 알람 조건에 따라 릴레이가 활성화되거나 비활성화됩니다. 릴레이가 활성화되면 인터페이스에 연결된 디바이스가 활성화됩니다. 릴레이가 비활성화되면 연결된 디바이스가 비활성 상태가 됩니다. 알람이 트리거되는 동안에는 릴레이가 활성화된 상태로 유지됩니다.

외부 센서와 알람 릴레이 연결에 대한 자세한 정보는 [Cisco ISA 3000 Industrial Security Appliance 하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.

알람 입력 인터페이스

도어가 열린 상태를 탐지하는 센서 등의 외부 센서에 알람 입력 인터페이스나 접촉부를 연결할 수 있습니다.

각 알람 입력 인터페이스에는 해당하는 LED가 있습니다. 이러한 LED는 각 알람 입력의 알람 상태를 전달합니다. 각 알람 입력에 대해 트리거와 심각도를 구성할 수 있습니다. LED 외에도 출력 릴레이를 트리거하여 외부 알람을 활성화하고 syslog 메시지와 SNMP 트랩을 전송하는 접촉부를 구성할 수도 있습니다.

다음 표에서는 알람 입력에 대한 알람 조건에 대응하는 LED의 상태를 설명합니다. 또한 출력 릴레이, syslog 메시지 및 SNMP 트랩(알람 입력에 대해 이러한 응답을 활성화하는 경우)의 동작도 설명합니다.

알람 상태	LED	출력 릴레이	Syslog	SNMP 트랩
알람이 구성되지 않음	Off	—	—	—
알람이 트리거되지 않음	녹색	—	—	—
알람 활성화됨	경미한 알람 - 빨간 색으로 켜짐 중요한 알람 - 빨간 색으로 깜박임	릴레이 활성화됨	Syslog 생성됨	SNMP 트랩 전송됨
알람 종료됨	녹색	릴레이 비활성화됨	Syslog 생성됨	—

알람 출력 인터페이스

버저나 표시등과 같은 외부 알람을 알람 출력 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

알람 출력 인터페이스는 릴레이로 작동하며 해당하는 LED도 가지고 있습니다. 이러한 LED는 입력 인터페이스에 연결된 외부 센서와 듀얼 전원 공급 장치 및 온도 센서 등의 내부 센서의 알람 상태를 전달합니다. 출력 릴레이(있는 경우)를 활성화하는 알람을 구성합니다.

다음 표에서는 알람 조건에 대응하는 LED 및 출력 릴레이의 상태를 설명합니다. 또한 syslog 메시지 및 SNMP 트랩(알람에 대해 이러한 응답을 활성화하는 경우)의 동작도 설명합니다.

알람 상태	LED	출력 릴레이	Syslog	SNMP 트랩
알람이 구성되지 않음	Off	—	—	—
알람이 트리거되지 않음	녹색	—	—	—
알람 활성화됨	빨간색으로 켜짐	릴레이 활성화됨	Syslog 생성됨	SNMP 트랩 전송됨

알람 상태	LED	출력 릴레이	Syslog	SNMP 트랩
알람 종료됨	녹색	릴레이 비활성화됨	Syslog 생성됨	—

Syslog 알람

기본적으로 시스템은 특정 알람이 트리거될 때 syslog 메시지를 전송합니다. 메시지가 전송되지 않도록 하려는 경우 syslog 메시지를 비활성화할 수 있습니다.

시스템 로그 알람을 작동하게 하려면 **Device(디바이스) > System Settings(시스템 설정) > Logging Settings(로깅 설정)**에서 진단 로깅도 활성화해야 합니다. 시스템 로그 서버, 콘솔 로깅 또는 내부 버퍼 로깅을 구성합니다.

진단 로깅의 대상을 활성화하지 않으면 알람 시스템은 어떤 위치로도 syslog 메시지를 전송하지 않습니다.

SNMP 트랩 알람

SNMP 트랩을 SNMP 서버로 전송할 때의 알람을 선택적으로 구성할 수 있습니다. SNMP 트랩 알람을 작동하게 하려면 SNMP 설정도 구성해야 합니다.

threat defense API를 사용하여 SNMP를 구성합니다. More options(추가 옵션) 버튼(+)을 클릭하고 API Explorer를 선택합니다. 그런 다음, SNMP 리소스를 찾아 모델 설명서에서 기능을 구성하는 방법에 대한 정보를 확인합니다. SNMP 버전 2c 또는 3을 사용할 수 있습니다. 버전 1은 지원되지 않습니다. SNMP 구성에 대한 전체 정보는 최신 버전 ASA 소프트웨어용 CLI 설명서 1: Cisco ASA 시리즈 일반 작업 CLI 컨피그레이션 가이드의 SNMP 장을 참조하십시오. 이 가이드는 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html>에서 확인할 수 있습니다.

알람 기본값

다음 표에는 알람 입력 인터페이스(접촉부), 예비 전원 공급 장치 및 온도의 기본값이 지정되어 있습니다.

	경보	트리거	심각도	SNMP 트랩	출력 릴레이	Syslog 메시지
알람 접촉부 1	활성화	단힌 상태	경미	비활성화됨	비활성화	활성화
알람 접촉부 2	활성화	단힌 상태	경미	비활성화됨	비활성화	활성화
예비 전원 공급 장치(활성화된 경우)	활성화	—	—	비활성화됨	비활성화	활성화

	경보	트리거	심각도	SNMP 트랩	출력 릴레이	Syslog 메시지
온도	기본 온도 알람에 대해 활성화됨(최고 임계값과 최저 임계값의 기본값은 각각 92°C 및 -40°C) 보조 알람에 대해 비활성화됨.	—	—	기본 온도 알람에 대해 활성화됨	기본 온도 알람에 대해 활성화됨	기본 온도 알람에 대해 활성화됨

ISA 3000에 대한 알람 구성

FlexConfig를 사용하여 ISA 3000에 대한 알람을 구성합니다. 다음 주제에서는 다양한 유형의 알람을 구성하는 방법을 설명합니다.

알람 입력 접촉부 구성

알람 입력 접촉부(인터페이스)를 외부 센서에 연결하는 경우에는 센서의 입력을 기준으로 하여 알람을 생성하도록 접촉부를 구성할 수 있습니다. 실제로 접촉부는 단히는 경우(즉, 접촉부를 통한 전류 흐름이 중지되는 경우) 기본적으로 syslog 메시지를 전송하도록 설정됩니다. 기본값이 요구 사항을 충족하지 않는 경우에만 접촉부를 구성해야 합니다.

알람 접촉부의 번호는 1번과 2번으로 지정되므로 정확한 설정을 구성하려면 물리적 핀을 우선 연결한 방법을 파악해야 합니다. 접촉부는 개별적으로 구성합니다.

프로시저

- 단계 1 **Device**(디바이스) > **Advanced Configuration**(고급 컨피그레이션)에서 **View Configuration**(컨피그레이션 보기)을 클릭합니다.
- 단계 2 **Advanced Configuration**(고급 컨피그레이션) 목차에서 **FlexConfig** > **FlexConfig Objects**(FlexConfig 개체)를 클릭합니다.
- 단계 3 + 버튼을 클릭하여 새 개체를 생성합니다.
- 단계 4 개체의 이름을 입력합니다. 예를 들어 **Enable_Alarm_Contact**를 입력합니다.
- 단계 5 **Template**(템플릿) 편집기에서 접촉부를 구성하는 데 필요한 명령을 입력합니다.
 - a) 알람 접촉부의 설명을 구성합니다.

alarm contact {1 | 2} **description** *string*(문자열)

예를 들어 접촉부 1의 설명을 "Door Open(도어 열림)"으로 설정하려면 다음을 입력합니다.

```
alarm contact 1 description Door Open
```

- b) 알람 접촉부의 심각도를 구성합니다.

```
alarm contact {1 | 2 | any} severity {major | minor | none}
```

하나의 접촉부를 컨피그레이션하는 대신 **any**를 지정하여 모든 접촉부의 심각도를 변경할 수 있습니다. 심각도는 접촉부와 연결된 LED의 동작을 제어합니다.

- **major**- LED가 빨간색으로 깜박입니다.
- **minor**- LED가 빨간색으로 켜져 있습니다. 이는 기본값입니다.
- **none**- LED가 꺼져 있습니다.

예를 들어 접촉부 1의 심각도를 Major(중대)로 설정하려면 다음을 입력합니다.

```
alarm contact 1 severity major
```

- c) 알람 접촉부의 트리거를 구성합니다.

```
alarm contact {1 | 2 | any} trigger {open | closed}
```

하나의 접촉부를 컨피그레이션하는 대신 **any**를 지정하여 모든 접촉부의 트리거를 변경할 수 있습니다. 트리거는 알람 신호를 보내는 전기적 상태를 결정합니다.

- **open**- 접촉부의 기본 상태가 닫힌 상태(즉, 전류가 접촉부를 통과하고 있음)입니다. 접촉부가 열리면(즉, 전류 흐름이 중지됨) 알람이 트리거됩니다.
- **closed**- 접촉부의 기본 상태가 열린 상태(전류가 접촉부를 통과하지 않음)입니다. 접촉부가 닫히면(즉, 전류가 접촉부를 통과하기 시작함) 알람이 트리거됩니다. 이는 기본값입니다.

도어 센서를 알람 입력 접촉부 1에 연결하고 해당 접촉부의 기본 상태가 알람 접촉부를 통한 전류 흐름이 없는 상태(접촉부가 열린 상태)인 경우를 예로 들어 보겠습니다. 도어가 열리면 접촉부는 닫히며 알람 접촉부를 통해 전류가 흐릅니다. 이 경우에는 전류 흐름이 시작되면 알람이 꺼지도록 알람 트리거를 닫힘으로 설정합니다.

```
alarm contact 1 trigger closed
```

- d) 알람 접촉부가 트리거될 때 수행할 작업을 구성합니다.

```
alarm facility input-alarm {1 | 2} {relay | syslog | notifies}
```

여러 작업을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 외부 알람을 활성화하고, syslog 메시지를 보내고, SNMP 트랩도 전송하도록 디바이스를 구성할 수 있습니다.

- **relay**(릴레이) - 알람 출력 릴레이를 활성화합니다. 그러면 버저, 플래쉬 등 접촉부에 부착한 외부 알람이 활성화됩니다. 또한 출력 LED가 빨간색으로 바뀝니다.
- **syslog** - syslog 메시지를 보냅니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- **notifies**(알림) - SNMP 트랩을 보냅니다.

예를 들어 알람 입력 접촉부 1에 대해 모든 작업을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

```
alarm facility input-alarm 1 relay
alarm facility input-alarm 1 syslog
alarm facility input-alarm 1 notifies
```

단계 6 **Negate Template**(무효화 템플릿) 편집기에 이 컨피그레이션을 실행 취소하는 데 필요한 행을 입력합니다.

이 모든 명령은 **no** 형식을 취해 비활성화되고 기본 설정으로 되돌아갑니다. 예를 들어 이 템플릿에 이 절차에 나와 있는 모든 명령 예시가 포함되어 있는 경우 무효화 템플릿은 다음과 같습니다.

```
no alarm contact 1 description Door Open
no alarm contact 1 severity major
no alarm contact 1 trigger closed
no alarm facility input-alarm 1 relay
no alarm facility input-alarm 1 syslog
no alarm facility input-alarm 1 notifies
```

단계 7 **OK**(확인)를 클릭하여 개체를 저장합니다.

단계 8 **FlexConfig** 정책에 개체를 추가합니다.

- 목차에서 **FlexConfig Policy**(**FlexConfig** 정책)를 클릭합니다.
- Group List(그룹 목록)에서 +를 클릭합니다.
- Enable_Alarm_Contact 개체를 선택하고 **OK**(확인)를 클릭합니다.

템플릿의 명령으로 미리보기가 업데이트됩니다. 올바른 명령이 표시되는지 확인합니다.

- Save**(저장)를 클릭합니다.

이제 정책을 구축할 수 있습니다.

단계 9 구축을 완료한 후에 CLI 콘솔 또는 SSH 세션에서 **show running-config** 명령을 사용하여 실행 중인 컨피그레이션에 변경 사항이 정확히 적용되었는지 확인합니다. 외부 센서를 테스트하여 알람이 트리거되는지 확인합니다.

전원 공급 장치 알람 구성

ISA 3000에는 전원 공급 장치 두 개가 있습니다. 기본적으로 시스템은 단일 전원 모드에서 작동합니다. 그러나 듀얼 모드로 작동하도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 그러면 기본 전원 공급 장치에서 장애가 발생하는 경우 두 번째 전원 공급 장치가 자동으로 전원을 공급합니다. 듀얼 모드를 활성화하면 syslog 알람을 전송하도록 전원 공급 장치 알람이 자동으로 활성화됩니다. 하지만 알람을 완전히 비활성화할 수도 있고 SNMP 트랩 또는 알람 하드웨어 릴레이를 활성화할 수도 있습니다.

다음 절차에서는 듀얼 모드를 활성화하고 전원 공급 장치 알람을 구성하는 방법을 설명합니다.

프로시저

단계 1 **Device**(디바이스) > **Advanced Configuration**(고급 컨피그레이션)에서 **View Configuration**(컨피그레이션 보기)을 클릭합니다.

단계 2 Advanced Configuration(고급 컨피그레이션) 목차에서 **FlexConfig > FlexConfig Objects(FlexConfig 개체)**를 클릭합니다.

단계 3 + 버튼을 클릭하여 새 개체를 생성합니다.

단계 4 개체의 이름을 입력합니다. 예를 들어 **Enable_Power_Supply_Alarm**을 입력합니다.

단계 5 **Template(템플릿)** 편집기에서 전원 공급 장치 알람을 구성하는 데 필요한 명령을 입력합니다.

a) 듀얼 전원 공급 장치 모드를 활성화합니다.

power-supply dual

예를 들면 다음과 같습니다.

```
power-supply dual
```

b) 전원 공급 장치 알람이 트리거될 때 수행할 작업을 구성합니다.

alarm facility power-supply rps {relay | syslog | notifies | disable}

여러 작업을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 외부 알람을 활성화하고, syslog 메시지를 보내고, SNMP 트랩도 전송하도록 디바이스를 구성할 수 있습니다.

- **relay(릴레이)** - 알람 출력 릴레이를 활성화합니다. 그러면 버저, 플래쉬 등 접촉부에 부착한 외부 알람이 활성화됩니다. 또한 출력 LED가 빨간색으로 바뀝니다.
- **syslog** - syslog 메시지를 보냅니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- **notifies(알림)** - SNMP 트랩을 보냅니다.
- **disable(비활성)** - 전원 공급 장치 알람을 비활성화합니다. 전원 공급 장치 알람에 대해 구성된 기타 모든 작업은 작동하지 않습니다.

예를 들어 전원 공급 장치 알람에 대한 모든 작업을 활성화하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
alarm facility power-supply rps relay
alarm facility power-supply rps syslog
alarm facility power-supply rps notifies
```

단계 6 **Negate Template(무효화 템플릿)** 편집기에 이 컨피그레이션을 실행 취소하는 데 필요한 행을 입력합니다.

이 모든 명령은 **no** 형식을 취해 비활성화되고 기본 설정으로 되돌아갑니다. 예를 들어 이 템플릿에 이 절차에 나와 있는 모든 명령 예시가 포함되어 있는 경우 무효화 템플릿은 다음과 같습니다.

```
no power-supply dual
no alarm facility power-supply rps relay
no alarm facility power-supply rps syslog
no alarm facility power-supply rps notifies
```

단계 7 **OK(확인)**를 클릭하여 개체를 저장합니다.

단계 8 FlexConfig 정책에 개체를 추가합니다.

- a) 목차에서 **FlexConfig Policy(FlexConfig 정책)**를 클릭합니다.
- b) Group List(그룹 목록)에서 +를 클릭합니다.

- c) `Enable_Power_Supply_Alarm` 개체를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
템플릿의 명령으로 미리보기가 업데이트됩니다. 올바른 명령이 표시되는지 확인합니다.
- d) **Save(저장)**를 클릭합니다.
이제 정책을 구축할 수 있습니다.

단계 9 구축을 완료한 후에 CLI 콘솔 또는 SSH 세션에서 **show running-config** 명령을 사용하여 실행 중인 컨피그레이션에 변경 사항이 정확히 적용되었는지 확인합니다.

온도 알람 구성

디바이스의 CPU 카드 온도를 기준으로 알람을 구성할 수 있습니다.

기본 및 보조 온도 범위를 설정할 수 있습니다. 온도가 최저 임계값 아래로 떨어지거나 최고 임계값을 초과하면 알람이 트리거됩니다.

기본 온도 알람은 모든 알람 작업(출력 릴레이, syslog, SNMP)에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 기본 온도 범위의 기본 설정은 -40°C ~ 92°C 입니다.

보조 온도 알람은 기본적으로 비활성화됩니다. 보조 온도는 -35°C ~ 85°C 범위 내에서 설정할 수 있습니다.

보조 온도 범위는 기본 범위보다 더 제한적이므로 보조 최저 온도나 최고 온도를 설정하는 경우, 기본 설정에 대해 기본값이 아닌 값을 구성하더라도 이 설정으로 인해 해당하는 기본 설정이 비활성화됩니다. 최고 온도 알람 2개와 최저 온도 알람 2개를 각기 별도로 활성화할 수는 없습니다.

따라서 실제로는 최고 온도와 최저 온도에 대해 기본 설정이나 보조 설정만 구성해야 합니다.

프로시저

단계 1 **Device(디바이스) > Advanced Configuration(고급 컨피그레이션)**에서 **View Configuration(컨피그레이션 보기)**를 클릭합니다.

단계 2 **Advanced Configuration(고급 컨피그레이션)** 목차에서 **FlexConfig > FlexConfig Objects(FlexConfig 개체)**를 클릭합니다.

단계 3 **+** 버튼을 클릭하여 새 개체를 생성합니다.

단계 4 개체의 이름을 입력합니다. 예를 들어 **Enable_Temperature_Alarm**을 입력합니다.

단계 5 **Template(템플릿)** 편집기에서 온도 알람을 구성하는 데 필요한 명령을 입력합니다.

- a) 허용 가능한 온도 범위를 구성합니다.

alarm facility temperature {primary | secondary} {low | high} temperature

온도는 섭씨 단위입니다. 기본 알람에 대해 허용되는 범위는 -40 ~ 92 (기본 범위)입니다. 보조 알람에 대해 허용되는 범위는 -35 ~ 85 입니다. 최저 온도 값은 최고 온도 값보다 작아야 합니다.

예를 들어 더 제한적인 온도 범위인 -20 ~ 80 (보조 알람에 대해 허용되는 범위 내)을 설정하려면 다음과 같이 보조 알람을 구성합니다.


```
alarm facility temperature secondary low -20
alarm facility temperature secondary high 80
```

- b) 온도 알람이 트리거될 때 수행할 작업을 구성합니다.

alarm facility temperature {primary | secondary} {relay | syslog | notifies}

여러 작업을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 외부 알람을 활성화하고, syslog 메시지를 보내고, SNMP 트랩도 전송하도록 디바이스를 구성할 수 있습니다.

- **relay**(릴레이) - 알람 출력 릴레이를 활성화합니다. 그러면 버저, 플래쉬 등 접촉부에 부착한 외부 알람이 활성화됩니다. 또한 출력 LED가 빨간색으로 바뀝니다.
- **syslog** - syslog 메시지를 보냅니다.
- **notifies**(알림) - SNMP 트랩을 보냅니다.

예를 들어 보조 온도 알람에 대해 모든 작업을 활성화하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
alarm facility temperature secondary relay
alarm facility temperature secondary syslog
alarm facility temperature secondary notifies
```

단계 6 Negate Template(무효화 템플릿) 편집기에 이 컨피그레이션을 실행 취소하는 데 필요한 행을 입력합니다.

이 모든 명령은 **no** 형식을 취해 기본 설정으로 되돌아가거나(기본 알람의 경우) 비활성화(보조 알람의 경우)됩니다. 예를 들어 이 템플릿에 이 절차에 나와 있는 모든 명령 예시가 포함되어 있는 경우 무효화 템플릿은 다음과 같습니다.

```
no alarm facility temperature secondary low -20
no alarm facility temperature secondary high 80
no alarm facility temperature secondary relay
no alarm facility temperature secondary syslog
no alarm facility temperature secondary notifies
```

단계 7 OK(확인)를 클릭하여 개체를 저장합니다.

단계 8 FlexConfig 정책에 개체를 추가합니다.

- a) 목차에서 **FlexConfig Policy(FlexConfig** 정책)를 클릭합니다.
- b) **Group List**(그룹 목록)에서 +를 클릭합니다.
- c) **Enable_Temperature_Alarm** 개체를 선택하고 **OK**(확인)를 클릭합니다.

템플릿의 명령으로 미리보기가 업데이트됩니다. 올바른 명령이 표시되는지 확인합니다.

- d) **Save**(저장)를 클릭합니다.

이제 정책을 구축할 수 있습니다.

단계 9 구축을 완료한 후에 CLI 콘솔 또는 SSH 세션에서 **show running-config** 명령을 사용하여 실행 중인 컨피그레이션에 변경 사항이 정확히 적용되었는지 확인합니다.

알람 모니터링

다음 주제에서는 알람을 모니터링하고 관리하는 방법을 설명합니다.

알람 상태 모니터링

CLI에서 다음 명령을 사용하여 알람을 모니터링할 수 있습니다.

- **show alarm settings**

가능한 각 알람의 현재 컨피그레이션을 표시합니다.

- **show environment alarm-contact**

입력 알람 접촉부의 물리적 상태에 대한 정보를 표시합니다.

- **show facility-alarm relay**

출력 릴레이를 트리거한 알람에 대한 정보를 표시합니다.

- **show facility-alarm status [info | major | minor]**

트리거된 모든 알람에 대한 정보를 표시합니다. **major** 또는 **minor** 상태를 기준으로 필터링하여 보기를 제한할 수 있습니다. **info** 키워드를 사용하면 키워드를 사용하지 않을 때와 출력이 동일합니다.

Syslog 메시지에서 알람 모니터링

구성하는 알람 유형에 따라 다음 syslog 메시지가 표시될 수 있습니다.

듀얼 전원 공급 장치 알람

- %FTD-1-735005: Power Supply Unit Redundancy OK(전원 공급 장치 유닛 이중화 정상)
- %FTD-1-735006: Power Supply Unit Redundancy Lost(전원 공급 장치 유닛 이중화 손실)

온도 알람

이러한 알람에서 *Celsius*는 디바이스에서 탐지된 온도(섭씨)로 대체됩니다.

- %FTD-6-806001: Primary alarm CPU temperature is High(기본 알람 CPU 온도 높음) 섭씨
- %FTD-6-806002: Primary alarm for CPU high temperature is cleared(CPU 고온에 대한 기본 알람이 해제됨)
- %FTD-6-806003: Primary alarm CPU temperature is Low(기본 알람 CPU 온도 낮음) 섭씨
- %FTD-6-806004: Primary alarm for CPU Low temperature is cleared(CPU 저온에 대한 기본 알람이 해제됨)
- %FTD-6-806005: Secondary alarm CPU temperature is High(보조 알람 CPU 온도 높음) 섭씨

- %FTD-6-806006: Secondary alarm for CPU high temperature is cleared(CPU 고온에 대한 보조 알람이 해제됨)
- %FTD-6-806007: Secondary alarm CPU temperature is Low(보조 알람 CPU 온도 낮음) 썩씨
- %FTD-6-806008: Secondary alarm for CPU Low temperature is cleared(CPU 저온에 대한 보조 알람이 해제됨)

알람 입력 접촉부 알람

이러한 알람에서 *description*은 구성된 접촉부에 대한 설명입니다.

- %FTD-6-806009: Alarm asserted for ALARM_IN_1 *alarm_1_description*(ALARM_IN_1 *alarm_1_description*에 대해 알람 어설션됨)
- %FTD-6-806010: Alarm cleared for ALARM_IN_1 *alarm_1_description*(ALARM_IN_1 *alarm_1_description*에 대한 알람 해제됨)
- %FTD-6-806011: Alarm asserted for ALARM_IN_2 *alarm_2_description*(ALARM_IN_2 *alarm_2_description*에 대해 알람 어설션됨)
- %FTD-6-806012: Alarm cleared for ALARM_IN_2 *alarm_2_description*(ALARM_IN_2 *alarm_2_description*에 대해 알람 해제됨)

외부 알람 끄기

알람 출력에 연결된 외부 알람을 사용 중인 경우, 알람이 트리거되면 **clear facility-alarm output** 명령을 사용하여 디바이스 CLI에서 외부 알람을 끌 수 있습니다. 이 명령은 출력 PIN을 비활성화하며 출력 LED도 끕니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.