



## ソフトウェア イメージの管理

- [イメージリポジトリについて \(1 ページ\)](#)
- [ソフトウェア イメージの整合性検証 \(2 ページ\)](#)
- [ソフトウェア イメージの表示 \(2 ページ\)](#)
- [推奨されるソフトウェア イメージの使用 \(6 ページ\)](#)
- [ソフトウェア イメージのインポート \(6 ページ\)](#)
- [デバイスファミリへのソフトウェアイメージの割り当て \(7 ページ\)](#)
- [デバイスのソフトウェア イメージをインストール モードでアップロード \(8 ページ\)](#)
- [ゴールデン ソフトウェアのイメージについて \(9 ページ\)](#)
- [ゴールデン ソフトウェア イメージの指定 \(9 ページ\)](#)
- [イメージ配信サーバの設定 \(10 ページ\)](#)
- [サイトへのイメージ配信サーバの追加 \(12 ページ\)](#)
- [ソフトウェア イメージのプロビジョニング \(12 ページ\)](#)

### イメージ リポジトリについて

Cisco DNA Center は、ネットワークにあるデバイスのすべてのソフトウェアイメージとソフトウェア メンテナンス アップデート (SMU)、サブパッケージ、ROMMON イメージなどを保存します。イメージリポジトリには次の機能があります。

- **イメージリポジトリ** : Cisco DNA Center はイメージタイプとバージョンに応じて、固有のソフトウェアイメージをすべて保存します。ユーザーはソフトウェアイメージの表示、インポート、および削除ができます。
- **プロビジョニング** : ソフトウェアイメージをネットワーク内のデバイスにプッシュできます。

イメージリポジトリ機能を使用する前に、Cisco Catalyst 3000、4000、および 6000 などの古いデバイスで Transport Layer Security (TLS) プロトコルを有効にする必要があります。システムアップグレード後は、TLS を再度有効にする必要があります。詳細については、『[Cisco DNA Center 管理者ガイド](#)』[英語]の「Cisco DNA Center のセキュリティの構成」を参照してください。



(注) リリース 2.3.3 以降、Cisco DNA Center では、IE3x00 シリーズおよび IE9x00 シリーズ スイッチのソフトウェアイメージ管理 (SWIM) およびソフトウェアメンテナンスアップデート (SMU) のプライマリブートオプションとして内部ブートフラッシュのみをサポートします。

Cisco DNA Center の以前のリリース (リリース 2.3.3 より前) があり、ネットワーク内の IE3x00 または IE9x00 デバイスがセキュアデジタル (SD) フラッシュメモリモジュールですでに起動されている場合は、**boot flash-primary** コマンドを使用して、内部ブートフラッシュをデバイスのプライマリブートオプションとして設定してください。

実行コンフィギュレーションを SD フラッシュからブートフラッシュに保存して同期するには、**sync** コマンドを使用します。

## ソフトウェアイメージの整合性検証

整合性検証アプリケーションでは、デバイスの感染を示す予期しない変更や無効な値がないか、Cisco DNA Center に格納されたソフトウェアイメージをモニターします。システムは、インポートプロセス中に、インポートしているイメージのソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームのチェックサム値と、Known Good Values (KGV) ファイルのプラットフォームで識別されたチェックサム値を比較して、2つの値の一致を確認することで、イメージの整合性を決定します。

整合性検証アプリケーションで現在の KGV ファイルを使用して選択したソフトウェアイメージを検証できない場合は、[Image Repository] ウィンドウにメッセージが表示されます。整合性検証アプリケーションおよび KGV ファイルのインポートの詳細については、[Cisco DNA Center の管理者ガイド](#)を参照してください。

## ソフトウェアイメージの表示

ディスカバリを実行するか、手動でデバイスを追加した後、Cisco DNA Center では、デバイスのソフトウェアイメージ、SMU、およびサブパッケージに関する情報が自動的に保存されます。

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Image Repository]。

[Image Repository] ウィンドウには、デバイスファミリー、ソフトウェアイメージ、およびアドバイザリに関する詳細が要約されています。

- [SUMMARY] : デバイスファミリー、デバイス、およびイメージリポジトリにゴールデンイメージがないデバイスファミリーの数を表示します。
- [TOTAL IMAGES] : イメージリポジトリ内の実行中のイメージ、インポートされたイメージ、およびゴールデンイメージの数を表示します。

- [ADVISORIES] : クリティカルおよび高のアドバイザリの数を表示します。

[Image Families] テーブルには、デバイスファミリーごとに [Family Name]、[Devices]、[Images]、[Advisories]、および [Images Marked Golden] の詳細が表示されます。

(注) cisco.com のログイン情報が設定されていない場合、警告アラートが表示されます。

**ステップ 2** ウィンドウの上部にある [Routers]、[Switches]、[Wireless Controllers]、[Security and VPN]、[Sensors]、または [Virtual Devices] をクリックするか、[Image Families] テーブルの検索またはフィルタアイコンをクリックして、デバイスファミリーをフィルタリングします。

デフォルトでは、[Image Repository] ウィンドウにすべてのデバイスファミリーが表示されます。

**ステップ 3** [Sync Updates] をクリックし、後続の警告メッセージで [OK] をクリックして、Cisco DNA Center のすべての管理対象デバイスの cisco.com からのイメージ情報を同期します。

Cisco.com のログイン情報が設定されていない場合は、ログイン情報を指定するよう求められます。

[Show Tasks] でタスクの進捗状況を確認することができます。タスクが成功すると、すべてのデバイスファミリーのイメージ情報が更新されます。

(注) イメージ情報を取得できるのは 1 時間に 1 回のみです。

**ステップ 4** [Show Tasks] をクリックして、ソフトウェアイメージに関連するすべてのタスクのステータスを表示します。

[Recent Tasks] スライドインペインには、最近の 50 件のタスクのステータスが表示されます。[Task Status] ドロップダウンリストから、[All]、[Failed]、[In-Progress]、または [Successful] を選択して、ステータスに基づいてタスクをフィルタリングします。

**ステップ 5** [Import Image] をクリックして、ソフトウェアイメージをインポートまたは更新します。詳細については、[ソフトウェアイメージのインポート \(6 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 6** [Update Devices] をクリックして、インベントリ内のデバイスを更新します。

[Inventory] ウィンドウでデバイスを選択し、[Actions] > [Inventory] に移動して、インベントリ内のデバイスを編集、再同期、再起動、または削除します。

**ステップ 7** [Image Families] テーブルで、[Imported Images] をクリックして、インポートされたソフトウェアイメージの詳細を表示します。[Imported Images] 行は、常にテーブルの最初の行として表示されることに注意してください。

[Imported Image Family] ウィンドウの [Images] テーブルには、インポートされたすべてのソフトウェアイメージの [Image Name]、[Version]、[Device Series Assigned]、および [Action] が表示されます。

[Action] 列で [Assign] をクリックして、ソフトウェアイメージをデバイスファミリーに割り当てます。詳細については、[デバイスファミリーへのソフトウェアイメージの割り当て \(7 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 8** [Image Families] テーブルで、デバイスファミリーの名前をクリックして、特定のデバイスファミリーに関連付けられているすべてのソフトウェアイメージを表示します。

[Image Family] ウィンドウの [Images] テーブルには、すべてのソフトウェアイメージの [Image Name]、[Version]、[Devices]、[Advisories]、[Golden Image] および [Device Roles & Tags] が表示されます。

[Image Family] ウィンドウで、次の手順を実行します。

- a) 左側のペインで、[Roles & Tags]、[Major Versions]、または [Golden Images] をクリックするか、[Images] テーブルの検索またはフィルタアイコンをクリックして、ソフトウェアイメージをフィルタリングします。
- b) [Version] 列で、[Add On] リンクをクリックすると、適用可能な [SMUs]、[Subpackages]、[ROMMON]、[APSP]、および基本イメージの [APDP] アップグレードが表示されます。

サブパッケージは、既存の基本イメージに追加できる追加の機能です。ここには、イメージファミリーと基本イメージのバージョンに一致するサブパッケージバージョンが表示されます。

AP サービスパック (APSP) と AP デバイスパック (APDP) は、ワイヤレスコントローラに関連付けられた AP をアップグレードするためのイメージです。

- 新しい AP ハードウェアモデルが導入されると、既存のワイヤレスネットワークへの接続に APDP が使用されます。
- 関連付けられた AP の場合、重要な AP バグ修正が APSP によって適用されます。

- (注)
- SMU をゴールデンとしてタグ付けすると、基本イメージがインストールされたときに、それが自動的に有効化されます。
  - サブパッケージはゴールデンとしてタグ付けすることはできません。
  - ROMMON のアップグレードでは、[cisco.com](http://cisco.com) の設定が必須です。デバイスが追加されると、該当するデバイスの最新の ROMMON の詳細が [cisco.com](http://cisco.com) から取得されます。また、基本イメージのインポートまたは基本イメージのタグ付けがある場合、ROMMON イメージが [cisco.com](http://cisco.com) から自動的にダウンロードされます。

- c) [Device(s)] 列でデバイスの数をクリックすると、そのイメージを使用しているデバイスが表示されます。
- d) [Advisory] 列で、[Critical] または [High] のアドバイザリ数をクリックして、特定のソフトウェアイメージのアドバイザリを表示します。

[Image Advisory] スライドインペインには、ソフトウェアイメージのファミリー名、バージョン、およびアドバイザリが表示されます。アドバイザリは、[Critical]、[High]、[Medium]、[Low]、および [Informational] に分類されます。

[CRITICAL]、[HIGH]、または [MEDIUM] をクリックして、各カテゴリに固有のアドバイザリを表示します。

アドバイザリを修正するには、次の手順を実行します。

1. [Fix Advisories] をクリックします。
2. 表示される [Image Update] ウィンドウで、デバイスを更新するための推奨ソフトウェアイメージを選択します。  
推奨されるソフトウェアイメージがイメージリポジトリにない場合は、[cisco.com](http://cisco.com) からダウンロードできます。
3. [Download and Mark Golden] をクリックします。

[Download Image] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

- [Mark the image as gold after download] チェックボックスをオン（デフォルト）のままにします。その後、[Download] をクリックします。ソフトウェアイメージがダウンロードされ、ゴールデンとしてマークされます。
- [Mark the image as golden after download] チェックボックスをオフにし、[Download] をクリックします。ソフトウェアイメージがリポジトリにダウンロードされますが、ゴールデンとはマークされません。

4. [OK] をクリックします。

ソフトウェアイメージがダウンロードされます。[Show Tasks] をクリックして、進行状況を表示します。

e) [Golden Image] 列で、星のアイコンをクリックして、ソフトウェアイメージをゴールデンとして指定します。

ゴールデンとして指定したソフトウェアイメージが Cisco DNA Center リポジトリにまだアップロードされていない場合は、ダウンロードアイコンをクリックして、ソフトウェアイメージをインポートします。

ゴールデンイメージの詳細については、[ゴールデン ソフトウェアのイメージについて \(9 ページ\)](#) および [ゴールデン ソフトウェア イメージの指定 \(9 ページ\)](#) を参照してください。

f) [Device Roles & Tags] 列で、次の手順を実行します。

1. 編集アイコンをクリックして、デバイスロールまたはタグあるいはその両方を割り当てます。

(注) デバイスロールまたはタグあるいはその両方を割り当てるには、対応するソフトウェアイメージがすでにインポートされている必要があります。

2. [Assign Device Roles & Tags] スライドインペインで、これがゴールデン ソフトウェア イメージであることを示すデバイスロールとタグを選択します。

- (注)
- ソフトウェアイメージに両方が選択されている場合、デバイスタグ ([Device Tags]) はデバイスロール ([Device Roles]) よりも優先されます。
  - [Provision] > [Network Devices] > [Inventory] で新しいデバイスタグを作成して割り当てることができます。

3. [Save] をクリックします。

## 推奨されるソフトウェアイメージの使用

Cisco DNA Center は、管理しているデバイスのシスコ推奨のソフトウェアイメージを表示します。ユーザーはそこから選択できます。



(注) シスコが推奨する最新のソフトウェアイメージのみをダウンロードできます。

- ステップ1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Settings] > [Cisco.com Credentials]** の順に選択します。
- ステップ2 cisco.com に接続するための正しいログイン情報が入力されていることを確認します。
- ステップ3 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[Design] > [Image Repository]**。  
Cisco DNA Center は、デバイス タイプに従って Cisco 推奨のソフトウェアイメージを表示します。
- ステップ4 推奨のイメージをゴールデンとして指定します。詳細については、「[ゴールデンソフトウェアイメージの指定 \(9 ページ\)](#)」を参照してください。
- ステップ5 推奨のソフトウェアイメージをネットワーク内のデバイスにプッシュします。詳細については、「[ソフトウェアイメージのプロビジョニング \(12 ページ\)](#)」を参照してください。

## ソフトウェアイメージのインポート

ローカルコンピュータまたは URL から、ソフトウェアイメージおよびソフトウェアイメージ更新プログラムをインポートできます。

インポートされたイメージは、特定のデバイスファミリに存在するさまざまなスーパーバイザに基づいて分類されます。異なるスーパーバイザによる分類では、Cisco Catalyst 9400 シリーズファミリのみがサポートされます。

FTP を使用して FTP サーバーからイメージをインポートする場合は、次の FTP 標準を使用します。

```
ftp://username:password@ip_or_hostname/path
```

- ステップ1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[Design] > [Image Repository]**。
- ステップ2 **[Import Images]** をクリックします。
- ステップ3 **[Import Image/Add-on]** スライドインペインで、**[Select from computer]** オプションボタンをクリックし、**[Choose a file]** をクリックして、ローカルに保存されているソフトウェアイメージまたはソフトウェアイメージ更新に移動します。

または、[Enter URL] オプションボタンをクリックして、[Enter Image URL] フィールドに、ソフトウェアイメージのインポート元またはソフトウェアイメージの更新元となる HTTP または FTP を指定するイメージ URL を入力します。

(注) ソフトウェアイメージは FIPS に準拠しています。Cisco DNA Center で FIPS モードが有効になっている場合、URL からイメージをインポートすることはできません。コンピュータまたは cisco.com からイメージをインポートします。

**ステップ 4** インポートしているイメージがサードパーティ（シスコ以外）ベンダーのものである場合は、[Source] で [Third Party] を選択して、[Application Type] を選択し、デバイスの [Family] について説明して [Vendor] を指定します。

**ステップ 5** [Import] をクリックします。

ウィンドウにインポートの進行が表示されます。

**ステップ 6** [タスクの表示 (Show Tasks)] をクリックして、イメージが正常にインポートされたことを確認します。

SMU をインポートした場合、SMU が Cisco DNA Center で自動的に適切なソフトウェアイメージに適用され、対応するソフトウェアイメージの下に [Add-On] リンクが表示されます。

**ステップ 7** [アドオン (Add-On)] リンクをクリックすると、SMU が表示されます。

**ステップ 8** [Device Role] フィールドで、この SMU をゴールデンとしてマークするロールを選択します。『[ゴールデンソフトウェアイメージの指定 \(9 ページ\)](#)』を参照してください。

SMU をゴールデンとしてマークするには、事前に対応するソフトウェアイメージをゴールデンとしてマークしている必要があります。

(注) Cisco DNA Center では、Firepower Management Center (FMC) によって管理される Firepower Threat Defense (FTD) デバイスのソフトウェアイメージをインポートすることはできません。インベントリに追加した FMC が「Managed」状態になると、FMC に存在するソフトウェアイメージが [Image Repository] に表示され、デバイスファミリに基づいて分類されます。

---

## デバイスファミリへのソフトウェアイメージの割り当て

ソフトウェアイメージをインポートした後、使用可能なデバイスファミリに割り当てたり割り当てを解除したりできます。インポートしたイメージは、いつでも複数のデバイスに割り当てることができます。

インポートしたソフトウェアイメージをデバイスファミリに割り当てるには、次の手順を実行します。

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Image Repository]。

**ステップ 2** [Imported Images] をクリックします。

**ステップ 3** 対応するイメージ名の行の [Assign] をクリックします。

**ステップ 4** [Assign Device Family] ウィンドウで、[Device Series from Cisco.com] または [All Device Series] を選択し、イメージのマッピング先の [Assign] リンクをクリックします。

注：Cisco.com ログイン情報が設定されていない場合は、[System] > [Settings] > [Cisco.com Credentials] の順に選択して、ログイン情報を指定します。

**ステップ 5** グローバル階層から適切なサイトを選択して [Assign] をクリックし、[Save] をクリックします。

**ステップ 6** イメージの割り当てを解除するには、グローバル階層からサイトを選択し、[Action] 列の [Unassign] リンクをクリックします。

ソフトウェアイメージがデバイスファミリに割り当てられ、そのイメージを使用しているデバイスの数が [Devices(s)] 列に表示されます。イメージを割り当てたら、そのイメージをゴールデンイメージとしてマークできます。「[ゴールデンソフトウェアイメージの指定](#)」を参照してください。

デバイスファミリがゴールデンイメージとしてマークされている場合、そのイメージをデバイスファミリから削除することはできません。

(注) PnP デバイスでは、デバイスが使用可能になる前に、ソフトウェアイメージをインポートしてデバイスファミリに割り当てることができます。また、イメージをゴールデンイメージとしてマークすることもできます。デバイスがインベントリで使用可能になると、そのデバイスファミリに割り当てられたイメージが、そのデバイスファミリの新しく追加されたデバイスに自動的に割り当てられます。

イメージがインポートされ、Cisco DNA Center に cisco.com ログイン情報が追加されると、Cisco DNA Center はイメージに適用可能なデバイスファミリのリストを提供します。リストから、必要なデバイスファミリを選択できます。

イメージが cisco.com で使用できない場合、またはログイン情報が Cisco DNA Center に追加されていない場合は、そのイメージに適したデバイスファミリを設計する必要があります。

---

## デバイスのソフトウェアイメージをインストールモードでアップロード

[イメージリポジトリ (Image Repository)] ページでは、ソフトウェアイメージがインストールモードの状態として表示されることがあります。デバイスがインストールモードの場合、Cisco DNA Center は、ソフトウェアイメージをデバイスから直接アップロードできません。デバイスがインストールモードのときは、次の手順で示すように、最初に手動でソフトウェアイメージを Cisco DNA Center リポジトリへアップロードしてから、イメージをゴールデンとしてマーキングします。

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Image Repository]。

**ステップ 2** [Image Name] カラムで、[Install Mode] で実行中のデバイスのソフトウェアイメージを検索します。



- ステップ 3** [インポート (Import)] をクリックして、インストールモードであるイメージのバイナリ ソフトウェア イメージ ファイルをアップロードします。
- ステップ 4** [ファイルの選択 (Choose File)] をクリックしてローカルに保存されているソフトウェア イメージへ移動するか、または[イメージのURLを入力 (Enter image URL)] でソフトウェア イメージのインポート元となる HTTP または FTP を指定します。
- ステップ 5** [Import] をクリックします。
- ウィンドウにインポートの進行が表示されます。
- ステップ 6** [タスクの表示 (Show Tasks)] をクリックして、インポートしたソフトウェア イメージが、正常にインポートされ、Cisco DNA Center リポジトリに追加されたことを示す緑色であることを確認します。
- ステップ 7** [Refresh] をクリックします。
- [Image Repository] ウィンドウを更新します。Cisco DNA Center にソフトウェア イメージが表示され、[Golden Image] および [Device Role] 列がグレー表示ではなくなります。

## ゴールデン ソフトウェアのイメージについて

Cisco DNA Center では、ソフトウェア イメージと SMU をゴールデンとして指定できます。ゴールデン ソフトウェア イメージや SMU は、特定のデバイス タイプのコンプライアンス要件を満たす検証済みのイメージです。ソフトウェア イメージや SMU をゴールデンとして指定すると、反復的な設定変更の必要がなくなることで時間を節約でき、デバイス間の一貫性を確保できます。標準化されたイメージを作成するために、イメージと対応する SMU をゴールデンとして指定できます。特定のデバイス ロールのゴールデン イメージを指定することもできます。たとえば、Cisco 4431 統合サービス ルータ デバイス ファミリのイメージがある場合、アクセス ロールだけを持つ Cisco 4431 デバイスに対するゴールデン イメージを追加で指定できます。

対応するイメージもゴールデンとしてマークされていない限り、SMU をゴールデンとしてマークすることはできません。

## ゴールデン ソフトウェア イメージの指定

デバイス ファミリまたは特定のデバイス ロールに対するゴールデン ソフトウェア イメージを指定することができます。デバイス ロールは、ネットワークにおける役目と配置に従って、デバイスを識別およびグループ分けするために使用されます。

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Image Repository]。
- デバイス タイプに従ってソフトウェア イメージが表示されます。
- ステップ 2** [Family] 列で、ゴールデン イメージを指定するデバイス ファミリを選択します。

**ステップ3** [Image Name] 列で、ゴールデン イメージとして指定するソフトウェア イメージを選択します。

**ステップ4** ゴールデンとして指定したソフトウェアイメージが Cisco DNA Center リポジトリにすでにアップロードされている場合は、[Golden Image] 列のスターアイコンをクリックします。

ソフトウェアイメージがゴールデンとしてマークされます。

**ステップ5** ゴールデンとして指定したソフトウェアイメージが Cisco DNA Center リポジトリにまだアップロードされていない場合は、[Golden Image] 列のダウンロードアイコンをクリックします。

この処理には、しばらく時間がかかる場合があります。

(注) デバイスからソフトウェアイメージをインポートすることはできません。

**ステップ6** [Download Image] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

- [Mark the image as golden after download] チェックボックスはデフォルトのオンのままにし、[Download] をクリックします。ソフトウェアイメージがダウンロードされ、ゴールデンとしてマークされます。

(注) Cisco.com のログイン情報が設定されていない場合は、ログイン情報を指定するよう求められます。

進行中のソフトウェアイメージのダウンロードが [Device Role] 列に表示されます。

ソフトウェアイメージがダウンロードされ、ゴールデンとして正常にマークされると、スターアイコンが金色に変わります。ソフトウェアイメージのダウンロードが失敗すると、スターアイコンが赤色に変わり、[Please Retry] ステータスが表示されます。

- [Mark the image as golden after download] チェックボックスをオフにし、[Download] をクリックします。ソフトウェアイメージがリポジトリにダウンロードされますが、ゴールデンとはマークされません。

**ステップ7** [Device Role] 列で、ゴールデン イメージを指定するデバイス ロールを選択します。同じデバイス ファミリのデバイスを所有していたとしても、各デバイス ロールに異なるゴールデンイメージを指定することができます。物理イメージのデバイス ロールのみ選択できます。仮想イメージは選択できないことに注意してください。

---

## イメージ配信サーバの設定

イメージ配信サーバは、ソフトウェアイメージの保管と配信に役立ちます。ソフトウェアイメージを配信するように最大3つの外部イメージ配信サーバを設定できます。また、新しく追加されたイメージ配信サーバに1つ以上のプロトコルを設定できます。

**ステップ1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Settings] > [Device Settings] の順に選択します。

**ステップ2** [Device Settings] ドロップダウンリストから、[Image Distribution Servers] を選択します。

**ステップ3** [Image Distribution Servers] ウィンドウで、[Servers] をクリックします。

[Image Distribution Servers] テーブルには、イメージ配信サーバーのホスト、ユーザー名、SFTP、SCP、および接続に関する詳細が表示されます。

**ステップ 4** [Add] をクリックして新しいイメージ配信サーバを追加します。

[Add a New Image Distribution Server] slide-in pane が表示されます。

**ステップ 5** イメージ配信サーバについて、次の項目を設定します。

- [Host] : イメージ配信サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
- [Root Location] : ファイル転送にルートディレクトリを使用する場合は、[Use root directory for file transfers] チェックボックスをオンにします。それ以外の場合は、[Use root directory for file transfers] チェックボックスをオフにしてルートの場所を入力します。  

(注) Cisco AireOS コントローラの場合、設定されたパスが 16 文字を超えると、イメージの配信は失敗します。
- [SFTP and SCP] 領域を展開します。
- [Username] : イメージ配信サーバーへのログインに使用されるユーザー名を入力します。ユーザー名には、サーバーの作業ルートディレクトリに対する読み取り/書き込み権限が必要です。
- [Password] : イメージ配信サーバーへのログインに使用されるパスワード。
- [ポート番号] : イメージ配信サーバーが実行されているポート番号を入力します。

**ステップ 6** [Save] をクリックします。

**ステップ 7** (オプション) 設定を編集するには、[Action] 列で対応するイメージ配信サーバーの [Edit] アイコンをクリックし、[Edit] ウィンドウで必要な変更を行って [Save] をクリックします。

**ステップ 8** (任意) イメージ配信サーバーを削除するには、[Action] 列で対応するイメージ配信サーバーの横にある [Delete] アイコンをクリックし、[Delete] をクリックします。

---

## イメージ配信サーバーのプロトコル順序の変更

イメージ配信サーバーのプロトコル順序を変更できます。プロトコルの順序は、イメージ配信サーバーで検証チェックを実行するのに役立ちます。デフォルトでは、ソフトウェアイメージはプロトコル順序の最初のプロトコルを使用して配信されます。

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Settings] > [Device Settings] > [Image Distribution Servers]。

**ステップ 2** [Image Distribution Servers] ウィンドウで、[Preferences] をクリックします。

デフォルトのプロトコル順序が表示されます。

**ステップ 3** [On/Off] トグルボタンをクリックしてプロトコルを有効または無効にします。

- (注) イメージを配信するには HTTPS または SCP プロトコルを有効にする必要があります。すべてのプロトコル順序で SFTP プロトコルを有効にする必要があります。
- HTTPS プロトコルが無効になっているか、HTTPS プロトコル使用時にイメージ配信に失敗した場合、ソフトウェアイメージは SCP プロトコルを使用して配信されます。

ステップ 4 プロトコルをドラッグアンドドロップしてプロトコルの順序を変更します。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

---

## サイトへのイメージ配信サーバの追加

地理的に異なる地域にある SFTP サーバを、サイト、ビルディング、およびフロアに関連付けることができます。ネットワーク階層内のすべてのデバイスは、ネットワークのアップグレードの際、関連付けられたイメージ配信サーバを使用します。

### 始める前に

イメージ配信サーバを設定する必要があります。『[イメージ配信サーバの設定 \(10ページ\)](#)』を参照してください。

---

ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Network settings]。

ステップ 2 左ペインで、イメージ配信サーバを関連付けるサイトを選択します。

ステップ 3 [サーバの追加 (Add Servers)] をクリックします。

ステップ 4 [Add Servers] ウィンドウで、[Image Distribution] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

ステップ 6 [Primary] ドロップダウンリストをクリックし、プライマリとして設定するイメージ配信サーバを選択します。

ステップ 7 [Secondary] ドロップダウンリストをクリックし、セカンダリとして設定するイメージ配信サーバを選択します。

ステップ 8 [Save] をクリックします。

---

## ソフトウェアイメージのプロビジョニング

Cisco DNA Center は、各デバイスのソフトウェアイメージを、その固有のデバイスタイプに対してゴールデンと指定したイメージと比較します。ソフトウェアイメージとゴールデンイメージに違いがある場合、Cisco DNA Center はデバイスのソフトウェアイメージを無効とします。この場合、古いソフトウェアイメージを更新できます。

ソフトウェアイメージをデバイスにプッシュする前に、Cisco DNA Center はデバイス管理ステータスの確認、ディスク容量の確認など、デバイスのアップグレード準備の事前チェックを実行します。事前チェックに失敗した場合は、ソフトウェアイメージのアップグレードを実行できません。デバイスのソフトウェアイメージをアップグレードする前に、問題を修正する必要があります。

すべての事前チェックに成功したら、新しいイメージをデバイスに配信（コピー）し、有効化（新しいイメージを実行中のイメージにすることが）できます。新しいイメージの有効化には、デバイスの再起動が必要です。再起動によって現在のネットワークアクティビティが中断される可能性があるため、後でプロセスをスケジュールすることができます。

ソフトウェアイメージが正常にアップグレードされると、Cisco DNA Center は CPU 使用率、ルートサマリの確認などのアップグレードの事後チェックを実行し、ネットワークの状態が変更されていないことを確認します。

### 始める前に

- デバイスタイプに指定されたゴールデンイメージがあることを確認します。 [ゴールデンソフトウェアイメージの指定 \(9 ページ\)](#) を参照してください。
- ソフトウェアイメージをすぐに更新（配信およびアクティブ化）する必要があり、[SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] バンドルが有効になっている場合は、バンドルとその統合ワークフロー（ServiceNow でのイメージ更新スケジュールの承認）を無効にする必要があります。バンドルにアクセスするには、[Platform] > [Manage] > [Bundles] > [SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] の順に選択します。[SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] ウィンドウの [Disable] ボタンをクリックします。バンドルとワークフローを無効にするプロセスには数秒かかるため、イメージの更新に進む前に数秒待ちます。

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Provision] > [Network Devices] > [Inventory] の順に選択します。
- ステップ 2** [Focus] ドロップダウンリストから [Software Images] を選択します。イメージをアップグレードするデバイスを選択します。
- (注) デバイスの事前チェックが成功すると、[Software Image] 列の [Outdated] リンクに緑色のチェックマークが付きます。デバイスのアップグレードを準備するための事前チェックでいずれかに失敗した場合、[Outdated] リンクのチェックマークが赤色に変わり、そのデバイスのソフトウェアイメージを更新できなくなります。先に進む前に [Outdated] リンクをクリックし、エラーを修正します。「[デバイスのアップグレードの準備の事前チェック リスト](#)」を参照してください。
- ステップ 3** [Actions] ドロップダウンリストから、[Software Images] > [Update Image] を選択します。[Image Upgrade] ウィンドウが開きます。
- ステップ 4** [Analyze Selection] ステップで、次の手順を実行します。
- a) 情報アイコンにマウスポインタを合わせると、検証に使用される検証基準と CLI コマンドが表示されます。

- b) トグルボタンをクリックして、現在のワークフローで実行しない検証ツールをオフにします。
- c) [Next] をクリックします。

**ステップ 5** [Distribute] ステップで、配信を今すぐ開始するか、後で実行するようにスケジュールするかを選択します。

- (注) 外部イメージ配信サーバをネットワーク階層に関連付けた場合、ネットワーク階層下のすべてのデバイスにイメージ配信サーバからイメージが配信されます。[サイトへのイメージ配信サーバの追加 \(12 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 6** (任意) 新しいカスタムの事前チェックと事後チェックを追加するには、[add a new check] リンクをクリックし、[Add a New Custom Check] ウィンドウで次の手順を実行します。

- a) カスタムチェックの名前を [Name] に入力します。
- b) [When] ドロップダウンリストで、[pre] か [post] またはその両方を選択します。
- c) [Select a Test Device] ドロップダウンリストから、チェックを実行するデバイスを選択します。
- d) [Open Command Runner] をクリックし、CLI コマンドを入力します。
- e) [Additional Criteria] 領域を展開します。
- f) [Operation] ドロップダウンリストで、[Distribution] を選択します。
- g) [Device Series] ドロップダウンリストで、チェックを実行するデバイスのシリーズを選択します。
- h) [Save] をクリックします。

**ステップ 7** [Next] をクリックします。

**ステップ 8** [Activate] ステップで、アクティブ化を今すぐ開始するか、後で実行するようにスケジュールするかを選択します。

**ステップ 9** [Initiate Flash Cleanup after Activation] チェックボックスをオンにして、デバイスに保存されている以前のソフトウェアイメージをすべて削除します。

- (注) Cisco DNA Center は実行中のソフトウェアイメージのみを保存し、デバイスに保存されている以前のソフトウェアイメージをすべて削除します。

**ステップ 10** 現在のワークフローで実行する検証ツールを選択するには、次の手順を実行します。

- a) 情報アイコンにマウスポインタを合わせると、検証に使用される検証基準と CLI コマンドが表示されます。
- b) トグルボタンをクリックして、現在のワークフローで実行しない検証ツールをオフにします。

**ステップ 11** (任意) 新しいカスタムの事前チェックと事後チェックを追加するには、[add a new check] リンクをクリックし、[Add a New Custom Check] ウィンドウで次の手順を実行します。

- a) カスタムチェックの名前を [Name] に入力します。
- b) [When] ドロップダウンリストで、[pre] か [post] またはその両方を選択します。
- c) [Select a Test Device] ドロップダウンリストから、チェックを実行するデバイスを選択します。
- d) [Open Command Runner] をクリックし、CLI コマンドを入力します。
- e) [Additional Criteria] 領域を展開します。
- f) [Operation] ドロップダウンリストで、[Activation] を選択します。
- g) [Device Series] ドロップダウンリストで、チェックを実行するデバイスのシリーズを選択します。
- h) [Save] をクリックします。

- ステップ 12 [Next] をクリックします。
- ステップ 13 [Summary] ウィンドウで、設定を確認します。変更するには、[Edit] をクリックします。
- ステップ 14 続行するには、[Submit] をクリックします。
- ステップ 15 (任意) 更新ステータスを確認するには、[Actions] ドロップダウンリストから、[Software Images] > [Image Update Status] の順に選択します。

## ISSU 互換性マトリクスのインポート

In-Service Software Upgrade (ISSU) は、サービスの中断なしで、または最小限に抑えて、デバイス上のイメージをアップグレードするプロセスです。ISSU は、長期リリース内または長期リリース間 (17.3.x から 17.3.y や、17.3.x から 17.6.y など) でのみサポートされます。Catalyst スイッチの Cisco IOS XE ISSU 互換性マトリクスの例については、<https://software.cisco.com/download/home/286315874/type/286326638/release/17.6.2> を参照してください。ISSU を使用してデバイスをアップグレードする際は、Cisco DNA Center でターゲットリリースに対応する ISSU 互換性マトリクスをダウンロードしてインポートできます。

- ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、[Design] > [Image Repository]。
- ステップ 2 [Import Images] をクリックします。
- ステップ 3 [Import Image/Add-on] スライドインペインで、[Select ISSU compatibility matrix] オプションボタンをクリックし、[Choose a file] をクリックして、ローカルに保存されている ISSU 互換性マトリクスファイルに移動します。
- ステップ 4 [Import] をクリックします。
- ステップ 5 [Show Tasks] をクリックして ISSU 互換性マトリクスファイルのインポートステータスを表示します。

## ISSU を使用したソフトウェアイメージのアップグレード

In-Service Software Upgrade (ISSU) を使用してデバイスをアップグレードすると、再起動する必要がなくなり、サービスの中断が減少します。

### 始める前に

- ISSU を使用してデバイスをアップグレードする前に、ISSU 互換性マトリクスファイルをインポートする必要があります。ISSU 互換性マトリクスのインポート (15 ページ) を参照してください。
- 直ちにイメージを更新する必要がある場合は、まずバンドルとその統合ワークフロー (ServiceNow でのイメージ更新スケジュールの承認) を無効にする必要があります。バンドルにアクセスするには、[Platform] > [Manage] > [Bundles] > [SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] の順に選択します。[SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] ウィンドウの

[Disable] ボタンをクリックします。バンドルとワークフローを無効にするプロセスには数秒かかるため、イメージを更新する前に数秒待ちます。

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[Provision] > [Network Devices] > [Inventory] の順に選択します。
- ステップ 2** [Focus] ドロップダウンリストから [Software Images] を選択し、イメージをアップグレードするデバイスを選択します。
- ステップ 3** [Actions] ドロップダウンリストから、[Software Images] > [Update Image] を選択します。  
[Image Upgrade] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 4** [Analyze Selection] ウィンドウで、ISSU アップグレードを有効にします。
- a) ISSU でアップグレードするデバイスを選択します。
    - (注) [To Image] 列には ISSU 検証ステータスが表示されます。
      - オレンジ色で表示される ISSU : 選択したイメージに ISSU との互換性がないため、ISSU の検証に失敗しました。
      - 灰色で表示される ISSU : ISSU の検証が成功し、デバイスは ISSU をサポートしています。
  - b) [ISSU] ドロップダウンリストから [Enable ISSU Upgrade] を選択します。
  - c) [Next] をクリックします。
- ステップ 5** [Distribute] ウィンドウから、イメージ配信を今すぐ開始する ([Now]) か、後で開始するようにスケジュールするかを選択します。
- 現在のワークフローで実行する検証ツールを選択し、新しいカスタムチェックを追加するには、次の手順を実行します。
- a) 情報アイコンにカーソルを合わせると、検証に使用される検証基準と CLI コマンドが表示されます。
  - b) トグルボタンをクリックして、現在のワークフローで実行しない検証ツールをオフにします。
  - c) (任意) 新しいカスタム事前チェックおよび事後チェックを追加するには、次の手順を実行します。
    1. [Add a New Check] をクリックして、[Add a New Custom Check] ウィンドウを開きます。
    2. カスタムチェックの名前を [Name] に入力します。
    3. [When] ドロップダウンリストをクリックし、事前か事後またはその両方を選択します。
    4. [Select a Test Device] ドロップダウンリストから、カスタムチェックを実行するデバイスを選択します。
    5. [Open Command Runner] をクリックし、CLI コマンドを入力します。
    6. [Additional Criteria] 領域を展開します。
    7. [Operation] ドロップダウン矢印をクリックし、[Distribution] を選択します。



8. [Device Series] ドロップダウン矢印をクリックし、カスタムチェックを実行するデバイスシリーズを選択します。
9. [Save] をクリックします。
10. カスタムチェックを編集する場合は、対応する [More] アイコンをクリックし、[Edit] を選択して、必要な変更を行い、[Save] をクリックします。
11. カスタムチェックを削除する場合は、対応する [More] アイコンをクリックし、[Delete] を選択して、[Confirm Delete] メッセージで [Delete] をクリックします。

- (注)
- ネットワーク階層に関連付けられている外部イメージ配信サーバーは、ネットワーク階層内のすべてのデバイスにイメージを配信します。[サイトへのイメージ配信サーバの追加 \(12 ページ\)](#) を参照してください。
  - [SWIM Events for ITSM (ServiceNow)] バンドルが有効になっている場合は、後でイメージを更新 (配布およびアクティブ化) する必要があります。

**ステップ 6** [Next] をクリックします。

**ステップ 7** [Activate] ウィンドウで、アクティブ化を今すぐ開始する ([Now]) か、後で開始するようにスケジューリングするかを選択します。

**ステップ 8** [Initiate Flash Cleanup after Activation] チェックボックスをオンにして、デバイスに保存されている以前のソフトウェアイメージをすべて削除します。

- (注) Cisco DNA Center は実行中のソフトウェアイメージのみを保存し、デバイスに保存されている以前のソフトウェアイメージをすべて削除します。

現在のワークフローで実行する検証ツールを選択し、新しいカスタムチェックを追加するには、次の手順を実行します。

- a) 情報アイコンにカーソルを合わせると、検証に使用される検証基準と CLI コマンドが表示されます。
- b) トグルボタンをクリックして、現在のワークフローで実行しない検証ツールをオフにします。
- c) (任意) 新しいカスタム事前チェックおよび事後チェックを追加するには、次の手順を実行します。
  1. [Add a New Check] リンクをクリックして、[Add a New Custom Check] ウィンドウを開きます。
  2. カスタムチェックの名前を [Name] に入力します。
  3. [When] ドロップダウンリストをクリックし、必要に応じて事前か事後またはその両方を選択します。
  4. [Select a Test Device] ドロップダウンリストをクリックし、カスタムチェックを実行するデバイスを選択します。
  5. [Open Command Runner] をクリックし、CLI コマンドを入力します。
  6. [Additional Criteria] 領域を展開します。
  7. [Operation] ドロップダウンリストをクリックし、[Activation] を選択します。

## デバイスのアップグレードの準備の事前チェック リスト

8. [Device Series] ドロップダウンリストをクリックし、カスタムチェックを実行するデバイスシリーズを選択します。
9. [Save] をクリックします。
10. カスタムチェックを編集する場合は、対応する [More] アイコンをクリックし、[Edit] を選択して、必要な変更を行い、[Save] をクリックします。
11. カスタムチェックを削除する場合は、対応する [More] アイコンをクリックし、[Delete] を選択して、[Confirm Delete] メッセージで [Delete] をクリックします。

ステップ 9 [Next] をクリックします。

ステップ 10 [Summary] ウィンドウで、設定を確認します。変更するには、[Edit] をクリックします。

ステップ 11 [Actions] ドロップダウンリストから、[Software Images] > [Image Update Status] の順に選択し、更新ステータスを確認します。

## デバイスのアップグレードの準備の事前チェック リスト

事前チェック	説明
ファイル転送のチェック	HTTPS と SCP を通じてデバイスに到達できるかどうかをチェックします。 プロトコルのデフォルトの順序は、HTTPSが先で、SCP はその後です。
NTP クロックのチェック	デバイスの時間と Cisco DNA Center の時間を比較して、Cisco DNA Center 証明書が正常にインストールされていることを確認します。
フラッシュのチェック	更新に十分なディスク容量があるかどうか確認します。十分なディスク容量がない場合、警告またはエラーメッセージが返されます。自動フラッシュクリーンアップでサポートされるデバイスとファイルの削除方法については、 <a href="#">自動フラッシュクリーンアップ</a> を参照してください。
設定レジスタのチェック	設定レジスタの値を確認します。
暗号化 RSA チェック	RSA 証明書がインストールされているかどうかチェックします。
暗号化 TLS のチェック	デバイスが TLS 1.2 をサポートしているかどうかチェックします。
IP ドメイン名のチェック	ドメイン名が設定されているかどうかチェックします。
スタートアップ設定のチェック	このデバイス用のスタートアップ設定があるかどうかを確認します。
NFVIS Flash のチェック	NFVIS デバイスでゴールデンイメージをアップグレードする準備ができているかどうかを確認します。
サービス契約のチェック	デバイスに有効なライセンスがあるかどうかを確認します。

## イメージ更新ステータスの表示

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[Provision]>[Network Devices]>[Inventory]** の順に選択します。
- ステップ 2** **[Focus]** ドロップダウンリストから **[Software Images]** を選択します。
- ステップ 3** **[Actions]** ドロップダウンリストから、**[Software Images]>[Image Update Status]** の順に選択します。  
デフォルトでは、**[Image Update Status]** ウィンドウにすべてのイメージ更新タスクが表示されます。
- ステップ 4** 更新ステータスに基づいてタスクをフィルタ処理するには、**[In Progress]**、**[Success]**、または **[Failure]** をクリックします。
- ステップ 5** 左側のペインで、**[Task Names]** または **[Image Versions]** をクリックして、操作またはイメージバージョンに基づいてタスクをフィルタ処理します。  
**[Status]** 列には、タスクの現在のステータスが表示されます。進行中のタスクの場合、進捗状況バーにイメージ更新の進捗状況が示されます。
- ステップ 6** デバイス名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細については、[イメージ更新ワークフローの表示 \(19 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 7** **[Upcoming Tasks]** をクリックして、後で実行するようにスケジュールされているタスクを確認します。  
**[Upcoming Tasks]** スライドインペインが表示されます。
- ステップ 8** **[Devices Scheduled]** 列のデバイスの数をクリックして、イメージ更新タスクがスケジュールされているデバイスを確認します。
- ステップ 9** チェックボックスをオンにしてタスクが失敗したデバイスを選択し、**[Retry]** をクリックしてイメージの更新を再実行します。  
**[Image Upgrade]** ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、イメージ更新タスクを今すぐ実行するように、または後で実行するようにスケジュールできます。詳細については、[ソフトウェアイメージのブロビジョニング \(12 ページ\)](#) を参照してください。

## イメージ更新ワークフローの表示

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[Provision]>[Network Devices]>[Inventory]** の順に選択します。
- ステップ 2** **[Focus]** ドロップダウンリストから **[Software Images]** を選択します。
- ステップ 3** **[Actions]** ドロップダウンリストから、**[Software Images]>[Image Update Status]** の順に選択します。
- ステップ 4** **[Image Update Status]** ウィンドウで、デバイスの名前をクリックして、イメージのアップグレードに関する詳細情報を表示します。
- ステップ 5** **[Operations]** タブをクリックします。  
スライドインペインには、**[Distribution]** および **[Activation]** 操作に関連付けられている各タスクのステータスと、各操作の完了にかかった時間が表示されます。

**ステップ 6** [Distribution] を展開して、[Distribution] 操作に関連付けられている次のタスクのステータスと、各タスクの完了にかかった時間を表示します。

- [Verify Image Availability] (レガシーデバイスのみ) : [Image Repository] 内のソフトウェアイメージを確認します。
- [Image Integrity Verification (KGV)] : ソフトウェアイメージのソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームチェックサム値を、既知の正常値 (KGV) でプラットフォームに対して識別されたチェックサム値と比較します。
- [Pre Distribution Operation] : ソフトウェアイメージ配布用に選択されたすべての事前チェックを実行します。
- [Distribution] : プライマリ外部イメージ配布サーバーを介してソフトウェアイメージを配布します。  
ソフトウェアイメージの配布がプライマリ外部イメージ配布サーバーを介して失敗した場合、ソフトウェアイメージはセカンダリイメージ配布サーバーを介して配布されます。配布が両方の外部サーバーを介して失敗した場合、ソフトウェアイメージは内部 Cisco DNA Center サーバーを介して配布されます。
- [Post Distribution Operation] : ソフトウェアイメージ配布用に選択されたすべての事後チェックを実行します。
- [Image Checksum Verification On Device] : デバイス上のソフトウェアイメージのチェックサム値を検証します。
- [Unpack Image] (Polaris のみ) : CLI から `install-add` コマンドを実行します。イメージの解凍は、イメージがインストールモードの場合にのみ実行されます。
- [AP Pre-Image Download] (アクセスポイントのみ) : デバイスに関連付けられたすべてのアクセスポイントの配布プロセスに関する詳細を表示します。

**ステップ 7** [Activation] を展開して、[Activation] 操作に関連付けられている次のタスクのステータスと、各タスクの完了にかかった時間を表示します。

- [Pre Activation Operation] : ソフトウェア イメージ アクティベーション用に選択されたすべての事前チェックを実行します。
- [Image Activation] : CLI で `install-activate` コマンドを実行します。これにより、イメージのアクティベーションプロセスに関する詳細情報が表示されます。  
(注) Cisco Catalyst 9000 シリーズ スタック スイッチの場合、[Validate Stack] 事前チェックにより、スイッチ内のすべてのスタックメンバーの状態が検証されます。スタックメンバーがゴールデンイメージを実行していない場合、`auto-upgrade` コマンドを実行します。
- [Staggered AP Upgrade] (アクセスポイントのみ) : デバイスに関連付けられたすべてのアクセスポイントのアクティベーションプロセスに関する詳細を表示します。
- [Install Commit] (Polaris のみ) : CLI から `install-commit` コマンドを実行します。
- [Remove Inactive Images] : デバイスに保存されている以前のソフトウェアイメージをすべて削除し、実行中のイメージのみを保存します。

- [Collect Running Image Details] : 実行中のイメージの詳細を収集します。
- [Verify Image Activation] : ソフトウェアイメージが適切にアップグレードされているかどうかを確認します。
- [Post Activation Operation] : ソフトウェア イメージ アクティベーション用に選択されたすべての事後チェックを実行します。

- (注)
- Cisco IOS-XE ソフトウェアで実行されている Cisco Catalyst 9800 組み込みワイヤレス コントローラデバイスおよび Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチの場合、ソフトウェアイメージは (次の3つのコマンドを実行することにより)、**install-add** (配布でのイメージの解凍ステップ)、**install-activate** (アクティベーションでのイメージのアクティベーションステップ)、および **install-commit** (アクティベーションでのインストール コミット ステップ) の3つのステップでアップグレードされます。
  - デバイスが非アクティブ状態の場合、CLI から **install-add** コマンドを実行します。続いて、**install-activate** コマンドおよび **install-commit** コマンドを実行します。デバイスが未コミット状態の場合、**install-commit** コマンドを直接実行します。
  - **install-activate** コマンドおよび **install-commit** コマンドを、アクティベーション中に別々のマイルストーンで順番に実行することで、更新を中止、ロールバック、またはコミットできます。

ステップ 8 [タスク (Tasks) ] タブをクリックします。

ステップ 9 [Tasks] タブには、タスクに関連付けられている事前チェックおよび事後チェックのステータスと詳細情報が表示されます。各スクリプトに対応する [Differences] 列の相違の数をクリックして、事前チェックと事後チェックの相違を確認します。

## 自動フラッシュクリーンアップ

デバイスのアップグレード準備の事前チェックの間、フラッシュのチェックにより、新しいイメージをコピーするための十分なスペースがデバイスにあるかどうかを確認されます。スペースが十分でない場合：

- **自動フラッシュクリーンアップをサポートしているデバイスの場合** : フラッシュのチェックが失敗し、警告メッセージが表示されます。このようなデバイスの場合、十分な容量を確保するために、イメージの配信プロセス中に自動クリーンアッププロセスが試行されます。自動フラッシュクリーンアップの一環として、Cisco DNA Center は未使用の .bin、.pkg、および .conf ファイルを特定し、デバイスに十分な空き容量ができるまでそれらのファイルの削除を繰り返します。イメージの配信はフラッシュ クリーンアップ後に試行されます。削除されたファイルは [System] > [Audit Logs] で確認できます。



- (注) 自動フラッシュクリーンアップは、Nexus スイッチとワイヤレスコントローラを除くすべてのデバイスでサポートされています。

- 自動フラッシュクリーンアップをサポートしていないデバイスの場合：フラッシュのチェックが失敗し、エラーメッセージが表示されます。イメージのアップグレードを開始する前に、デバイスのフラッシュからファイルを削除して、容量を確保できます。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。