



**Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ
コマンド リファレンス リリース 5.x**

**Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference,
Release 5.x**

**【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)をご確認ください。**

**本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップ
デートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合があ
りますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ
イトのドキュメントを参照ください。**

**また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊
社担当者にご確認ください。**

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコシステムズおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco Explorer, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco TrustSec, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLynX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コマンド リファレンス リリース 5.x

© 2010 Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社.

All rights reserved.



CONTENTS

新規情報および変更情報	xvii
はじめに	xxv
対象読者	xxv
マニュアルの構成	xxv
表記法	xxvi
関連資料	xxvii
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート	xxviii
A コマンド	1
aaa accounting default	1
aaa accounting dot1x	3
aaa authentication cts default group	5
aaa authentication dot1x default group	7
aaa authentication eou default group	9
aaa authentication login ascii-authentication	11
aaa authentication login chap enable	12
aaa authentication login console	13
aaa authentication login default	15
aaa authentication login error-enable	17
aaa authentication login mschap enable	19
aaa authentication login mschapv2 enable	20
aaa authorization commands default	21
aaa authorization config-commands default	23
aaa authorization cts default group	25
aaa authorization ssh-certificate	27
aaa authorization ssh-publickey	29
aaa group server ldap	31
aaa group server radius	32
aaa group server tacacs+	33
aaa user default-role	34
absolute	35

accept-lifetime	37
action	39
arp access-list	41
authentication (LDAP)	43

C コマンド 45

class (ポリシー マップ)	45
class-map type control-plane	47
clear access-list counters	49
clear accounting log	51
clear copp statistics	52
clear cts role-based counters	53
clear dot1x	54
clear eou	55
clear hardware rate-limiter	57
clear ip access-list counters	59
clear ip arp inspection log	61
clear ip arp inspection statistics vlan	62
clear ip device tracking	64
clear ip dhcp snooping binding	66
clear ipv6 access-list counters	68
clear ldap-server statistics	70
clear mac access-list counters	71
clear port-security	73
clear radius-server statistics	75
clear ssh hosts	76
clear tacacs-server statistics	77
clear user	78
clear vlan access-list counters	79
CRLLookup	81
crypto ca authenticate	83
crypto ca crl request	85
crypto ca enroll	87
crypto ca export	89
crypto ca import	91
crypto ca lookup	94

crypto ca remote ldap crl-refresh-time	96
crypto ca remote ldap server-group	97
crypto ca test verify	98
crypto ca trustpoint	99
crypto certificatemap mapname	101
crypto cert ssh-authorize	102
delete ca-certificate	104
cts device-id	105
cts dot1x	106
cts manual	108
cts refresh role-based-policy	110
cts rekey	111
cts role-based access-list	112
cts role-based counters enable	114
cts role-based enforcement	116
cts role-based sgt	118
cts role-based sgt-map	120
cts sgt	122
cts sxp connection peer	123
cts sxp default password	125
cts sxp default source-ip	126
cts sxp enable	127
cts sxp reconcile-period	128
cts sxp retry-period	130
D コマンド	133
deadtime	133
delete certificate	135
delete crl	137
deny (ARP)	138
deny (IPv4)	141
deny (IPv6)	153
deny (MAC)	162
deny (ロールベース アクセス コントロール リスト)	165
description (アイデンティティ ポリシー)	167
description (ユーザ ロール)	168

device	169
dot1x default	171
dot1x host-mode	172
dot1x initialize	173
dot1x mac-auth-bypass	174
dot1x max-reauth-req	175
dot1x max-req	176
dot1x pae authenticator	178
dot1x port-control	180
dot1x radius-accounting	182
dot1x re-authentication (EXEC)	183
dot1x re-authentication (グローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレーション)	184
dot1x system-auth-control	186
dot1x timeout quiet-period	187
dot1x timeout ratelimit-period	189
dot1x timeout re-authperiod	191
dot1x timeout server-timeout	193
dot1x timeout supp-timeout	195
dot1x timeout tx-period	197

E コマンド 199

enable Cert-DN-match	199
enable <i>level</i>	201
enable secret	202
enable user-server-group	204
enrollment terminal	205
eou allow clientless	206
eou default	207
eou initialize	208
eou logging	210
eou max-retry	212
eou port	214
eou ratelimit	215
eou revalidate (EXEC)	217
eou revalidate (グローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレーション)	219

eou timeout 221

eq 223

F コマンド 225

feature (ユーザ ロール機能グループ) 225

feature cts 227

feature dhcp 229

feature dot1x 231

feature eou 232

feature ldap 234

feature port-security 235

feature privilege 237

feature ssh 239

feature tacacs+ 240

feature telnet 241

filter 242

fragments 244

G コマンド 247

gt 247

H コマンド 249

hardware access-list resource pooling 249

hardware access-list update 251

hardware rate-limiter 253

host (IPv4) 255

host (IPv6) 257

I コマンド 259

identity policy 259

identity profile eapoudp 261

interface policy deny 262

ip access-group 264

ip access-list 266

ip arp inspection filter 268

ip arp inspection log-buffer 270

ip arp inspection trust 271

ip arp inspection validate 272

ip arp inspection vlan	274
ip dhcp packet strict-validation	276
ip dhcp relay	278
ip dhcp relay address	280
ip dhcp relay information option	282
ip dhcp relay information option vpn	284
ip dhcp relay sub-option type cisco	286
ip dhcp snooping	288
ip dhcp snooping information option	290
ip dhcp snooping trust	292
ip dhcp snooping verify mac-address	294
ip dhcp snooping vlan	296
ip port access-group	298
ip radius source-interface	301
ip source binding	302
ip tacacs source-interface	304
ip verify source dhcp-snooping-vlan	305
ip verify unicast source reachable-via	306
ipv6 access-list	308
ipv6 port traffic-filter	310
ipv6 traffic-filter	313

K コマンド 315

key	315
key-string	317
key chain	319

L コマンド 321

ldap-server deadline	321
ldap-server host	323
ldap-server port	325
ldap-server timeout	326
ldap search-map	327
lt	329

M コマンド 331

mac access-list	331
-----------------	-----

mac packet-classify	333
mac port access-group	335
match (クラス マップ)	337
match (VLAN アクセス マップ)	339
N コマンド	341
nac enable	341
neq	343
O コマンド	345
object-group (アイデンティティ ポリシー)	345
object-group ip address	347
object-group ip port	349
object-group ipv6 address	351
P コマンド	353
password strength-check	353
periodic	355
permit (ARP)	357
permit (IPv4)	360
permit (IPv6)	372
permit (MAC)	381
permit (ロールベース アクセス コントロール リスト)	384
permit interface	386
permit vlan	388
permit vrf	390
platform access-list update	392
platform rate-limit	394
police (ポリシー マップ)	396
policy	399
policy-map type control-plane	401
propagate-sgt	402
R コマンド	405
radius abort	405
radius commit	407
radius distribute	408
radius-server deadline	409

radius-server directed-request	411
radius-server host	412
radius-server key	415
radius-server retransmit	417
radius-server test	418
radius-server timeout	420
range	421
remark	423
replay-protection	425
resequence	427
revocation-check	429
role abort	430
role commit	431
role distribute	432
role feature-group name	433
role name	435
rsakeypair	437
rule	439

S コマンド 441

sap modelist	441
sap pmk	443
send-lifetime	445
server	447
service dhcp	449
service-policy input	450
set cos	452
set dscp (ポリシー マップ クラス)	454
set precedence (ポリシー マップ クラス)	456
source-interface	458
ssh	460
ssh key	462
ssh login-attempts	464
ssh server enable	465
ssh6	466
statistics per-entry	468

storm-control level	470
switchport port-security	472
switchport port-security aging time	474
switchport port-security aging type	476
switchport port-security mac-address	478
switchport port-security mac-address sticky	480
switchport port-security maximum	482
switchport port-security violation	484
show コマンド	487
show aaa accounting	487
show aaa authentication	488
show aaa authorization	490
show aaa groups	492
show aaa user default-role	493
show access-lists	494
show accounting log	497
show arp access-lists	499
show class-map type control-plane	501
show copp status	502
show crypto ca certificates	503
show crypto ca certstore	505
show crypto ca crl	506
show crypto ca remote-certstore	509
show crypto ca trustpoints	510
show crypto certificatemap	511
show crypto key mypubkey rsa	512
show crypto ssh-auth-map	513
show cts	514
show cts credentials	515
show cts environment-data	516
show cts interface	518
show cts pacs	521
show cts role-based access-list	522
show cts role-based counters	524
show cts role-based enable	526

show cts role-based policy	527
show cts role-based sgt-map	529
show cts sxp	530
show cts sxp connection	531
show dot1x	532
show dot1x all	533
show dot1x interface ethernet	535
show eou	537
show hardware access-list resource pooling	539
show hardware access-list status	540
show hardware rate-limiter	541
show identity policy	544
show identity profile	545
show ip access-lists	546
show ip arp inspection	549
show ip arp inspection interface	551
show ip arp inspection log	553
show ip arp inspection statistics	554
show ip arp inspection vlan	556
show ip device tracking	558
show ip dhcp relay	560
show ip dhcp relay address	561
show ip dhcp snooping	563
show ip dhcp snooping binding	565
show ip dhcp snooping statistics	567
show ip verify source	569
show ipv6 access-lists	570
show key chain	573
show ldap-search-map	574
show ldap-server	576
show ldap-server groups	577
show ldap-server statistics	578
show mac access-lists	580
show password strength-check	582
show policy-map type control-plane	583

show port-security	584
show port-security address	586
show port-security interface	588
show privilege	590
show radius	591
show radius-server	593
show role	596
show role feature	598
show role feature-group	600
show role pending	603
show role pending-diff	604
show role session	605
show role status	606
show running-config aaa	607
show running-config copp	608
show running-config cts	610
show running-config dhcp	612
show running-config dot1x	614
show running-config eou	615
show running-config ldap	616
show running-config port-security	617
show running-config radius	618
show running-config security	619
show running-config tacacs+	620
show ssh key	621
show ssh server	622
show startup-config aaa	623
show startup-config copp	624
show startup-config dhcp	626
show startup-config dot1x	628
show startup-config eou	629
show startup-config ldap	630
show startup-config port-security	631
show startup-config radius	632
show startup-config security	633

show startup-config tacacs+	634
show tacacs+	635
show tacacs-server	637
show telnet server	640
show time-range	641
show user-account	643
show username	644
show users	646
show vlan access-list	647
show vlan access-map	649
show vlan filter	651

T コマンド 653

tacacs+ abort	653
tacacs+ commit	655
tacacs+ distribute	656
tacacs-server deadtime	657
tacacs-server directed-request	659
tacacs-server host	661
tacacs-server key	663
tacacs-server test	665
tacacs-server timeout	667
telnet	668
telnet server enable	670
telnet6	671
terminal verify-only	673
test aaa authorization command-type	675
time-range	677
trustedCert	678

U コマンド 681

use-vrf	681
user-certdn-match	684
user-pubkey-match	686
user-switch-bind	688
username	690
userprofile	694

V コマンド	697
vlan access-map	697
vlan filter	699
vlan policy deny	701
vrf policy deny	703



新規情報および変更情報

この章では、『Cisco Nexus 7000 シリーズNX-OS セキュリティ コマンド リファレンス リリース 5.x』の新機能および変更された機能のリリース固有の情報について説明しています。このマニュアルの最新バージョンは、次の Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html

Cisco NX-OS Release 5.x に関する追加情報を確認するには、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 5.x』を参照してください。これは次の Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

次の表に、『Cisco Nexus 7000 シリーズNX-OS セキュリティ コマンド リファレンス リリース 5.x』の新機能および変更された機能の要約と参照先を示します。

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報

機能	変更内容	対象リリース	参照先
AAA アカウンティング	現在の VDC のログフラッシュに保存されているアカウンティング ログをクリアするため、次のコマンドに logflash キーワードが追加されました。 <ul style="list-style-type: none">• clear accounting log	5.0(2)	「C コマンド」
AAA 認証	リモート認証が設定されており、すべての AAA サーバが到達不能である場合、コンソールまたはデフォルト ログインのローカル認証へのフォールバックをサポートするため、 fallback error local キーワードが追加されました。 <ul style="list-style-type: none">• aaa authentication login console• aaa authentication login default	5.0(2)	「A コマンド」

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
AAA 認可	<p>次のコマンドの none キーワードが廃止されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa authorization commands default • aaa authorization config-commands default <p>TACACS+ サーバまたは LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa authorization ssh-certificate default <p>LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、SSH 公開鍵を使用した LDAP 認可またはローカル認可を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa authorization ssh-publickey default 	5.0(2)	「A コマンド」
CHAP 認証	<p>CHAP 認証をサポートするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa authentication login chap enable • show aaa authentication login 	5.0(2)	「A コマンド」 、 「show コマンド」
DHCP スヌーピング	<p>Virtual Routing and Forwarding (VRF) をサポートするため、次のコマンドが追加または変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip dhcp relay address • ip dhcp relay information option vpn • show dhcp relay address • show ip dhcp relay <p>DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションに、Cisco 専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip dhcp relay sub-option type cisco <p>DHCP スヌーピングをサポートするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip dhcp packet strict-validation 	5.0(2)	「I コマンド」 、 「show コマンド」

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
LDAP 認証	<p>LDAP サーバ グループをサポートするため、次のコマンドが変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa authentication login console • aaa authentication login default <p>LDAP サーバ グループの作成をサポートするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • aaa group server ldap <p>LDAP 認証でバインド (bind) 方式または比較 (compare) 方式を使用するように設定するため、次のコマンドが追加されました</p> <ul style="list-style-type: none"> • authentication {bind-first [append-with-baseDN <i>DNstring</i>] compare [password-attribute <i>password</i>]} <p>LDAP サーバ統計情報をクリアするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • clear ldap-server statistics <p>LDAP サーバへの検索クエリーの送信をサポートするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRLLookup <p>LDAP ユーザのユーザ プロファイルに、ログインが認可されているものとして、ユーザ証明書のサブジェクト DN が一覧表示されている場合にのみ、そのユーザがログインできるようにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable Cert-DN-match <p>LDAP サーバ グループのグループ検証をイネーブルにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable user-server-group <p>LDAP をイネーブルにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • feature ldap <p>すべての LDAP サーバのデッド タイム間隔を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ldap-server deadtime <p>LDAP サーバ ホスト パラメータを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ldap-server host <p>クライアントが TCP 接続を開始するために使用するグローバル LDAP サーバ ポートを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ldap-server port 	5.0(2)	「A コマンド」、「C コマンド」、「E コマンド」、「F コマンド」、「L コマンド」

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
LDAP (続き)	<p>LDAP サーバのグローバル タイムアウト間隔を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ldap-server timeout <p>LDAP 検索マップを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ldap search-map <p>LDAP サーバ グループのサポートを追加するため、次のコマンドが変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • server <p>設定された LDAP アトリビュート マップに関する情報を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show ldap-search-map <p>LDAP サーバ設定を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show ldap-server <p>LDAP サーバ グループ設定を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show ldap-server groups <p>LDAP サーバ統計情報を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show ldap-server statistics <p>実行コンフィギュレーションの LDAP サーバ情報を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show running-config ldap <p>スタートアップ コンフィギュレーションの LDAP サーバ情報を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show startup-config ldap <p>検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、信頼される証明書を設定する、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • trustedCert attribute-name <p>LDAP サーバ グループのサポートを追加するため、次のコマンドが変更されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • use-vrf <p>検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、証明書 DN 一致を設定する、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • user-certdn-match attribute-name 	5.0(2)	<p>「L コマンド」、「S コマンド」、「show コマンド」、「T コマンド」、「U コマンド」</p>

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
LDAP (続き)	<p>検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、公開鍵一致を設定する、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • user-pubkey-match attribute-name <p>検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザスイッチグループを設定する、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • user-switch-bind attribute-name <p>検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザ プロファイルを設定する、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • userprofile attribute-name 	5.0(2)	「U コマンド」
PKI	<p>証明書認証に使用する証明書ストアを指定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • crypto ca lookup {local remote both} <p>リモート証明書ストアから証明書失効リストを更新するリフレッシュ時間を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • crypto ca remote ldap crl-refresh-time <p>LDAP サーバ グループを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • crypto ca remote ldap server-group <p>フィルタ マップの作成をサポートするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • crypto certificatemap mapname <p>SSH プロトコルの証明書マッピング フィルタを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • crypto cert ssh-authorize <p>フィルタ マップ内に証明書マッピング フィルタを設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • filter <p>証明書ストア設定を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show crypto ca certstore <p>リモート証明書ストア設定を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show crypto ca remote-certstore 	5.0(2)	「C コマンド」、「F コマンド」、「show コマンド」

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
PKI (続き)	<p>証明書マッピング フィルタを表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show crypto certificatemap <p>SSH 認証用に設定されたマッピング フィルタを表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show crypto ssh-auth-map 	5.0(2)	「show コマンド」
RADIUS	<p>RADIUS サーバごとに個別にテスト パラメータを設定する必要なく、すべてのサーバの可用性をモニタするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • radius-server test 	5.0(2)	「R コマンド」
レート制限	<p>レイヤ 2 トンネル プロトコル (L2TP) パケットのレート制限統計情報をクリアするため、次のコマンドに l2pt キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • clear hardware rate-limiter <p>L2TP パケットのレート制限を設定するため、次のコマンドに l2pt キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hardware rate-limiter <p>L2TP パケットのレート制限統計情報を表示するため、次のコマンドに l2pt キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show rate-limiter 	5.0(2)	「C コマンド」、「H コマンド」、「show コマンド」
RBACL	<p>RBACL 統計情報をクリアするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • clear cts role-based counters <p>RBACL 統計情報をイネーブルにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • cts role-based counters enable <p>RBACL ログのサポートのため、次のコマンドに log キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • deny • permit <p>RBACL 統計情報の設定ステータスを表示し、すべての RBACL ポリシーの統計情報を一覧表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show cts role-based counters 	5.0(2)	「C コマンド」、「D コマンド」、「P コマンド」、「show コマンド」

表 1 リリース 5.x の新規情報および変更情報 (続き)

機能	変更内容	対象リリース	参照先
SSH	<p>ユーザが SSH セッションにログインを試みることができる最大回数を設定するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ssh login-attempts <p>指定したユーザの公開鍵を表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show username <i>username</i> keypair 	5.0(2)	「S コマンド」、「show コマンド」
TACACS+	<p>ユーザがシークレット パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できるようにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable level <p>特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • enable secret <p>TACACS+ サーバでコマンド認可にロールの累積権限をイネーブルにするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • feature privilege <p>ユーザ ロールまたは権限ロールを作成または変更する場合に、権限レベルを指定するため、次のコマンドに priv-n キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • role name <p>現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限サポートのステータスを表示するため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show privilege <p>TACACS+ サーバごとに個別にテスト パラメータを設定する必要なく、すべてのサーバの可用性をモニタするため、次のコマンドが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • tacacs-server test <p>Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) でユーザ アカウントを作成する場合に使用するため、次のコマンドに keypair および priv-lvl キーワードが追加されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • username <i>user-id</i> 	5.0(2)	「E コマンド」、「F コマンド」、「R コマンド」、「show コマンド」、「T コマンド」、「U コマンド」



はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コマンド リファレンス リリース 5.x』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- 「対象読者」 (P.xxv)
- 「マニュアルの構成」 (P.xxv)
- 「表記法」 (P.xxvi)
- 「関連資料」 (P.xxvii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xxviii)

対象読者

このマニュアルは、Cisco NX-OS デバイスを設定および管理する経験豊富な管理者の方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

タイトル	説明
「新規情報および変更情報」	新しい Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの新規情報および変更情報について説明します。
「A コマンド」	A で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「C コマンド」	C で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「D コマンド」	D で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「E コマンド」	E で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「F コマンド」	F で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「G コマンド」	G で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「H コマンド」	H で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「I コマンド」	I で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

タイトル	説明
「K コマンド」	K で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「L コマンド」	L で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「M コマンド」	M で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「N コマンド」	N で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「O コマンド」	O で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「P コマンド」	P で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「R コマンド」	R で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「S コマンド」	S で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します (show コマンドは除きます)。
「show コマンド」	Cisco NX-OS Security の show コマンドについて説明します。
「T コマンド」	T で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「U コマンド」	U で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。
「V コマンド」	V で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。

screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、 screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

関連資料

[Cisco NX-OS](#) は、次のマニュアルで構成されています。

リリース ノート

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 5.x*』

NX-OS コンフィギュレーション ガイド

『*Quick Start Guide: Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 5.x*』

『*Cisco NX-OS Licensing Guide*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco NX-OS XML Management Interface User Guide, Release 5.x*』

『*Cisco NX-OS System Messages Reference*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference*』

NX-OS コマンド リファレンス

- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS セキュリティ コマンド リファレンス リリース 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference, Release 5.x』
- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference, Release 5.x』

その他のソフトウェアのマニュアル

- 『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide, Release 5.x』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。



A コマンド

この章では、A で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

aaa accounting default

アカウントिंगの Authentication, Authorization, and Accounting (AAA; 認証、認可、アカウントング) 方式を設定するには、**aaa accounting default** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa accounting default {group group-list | local}
```

```
no aaa accounting default {group group-list | local}
```

構文の説明

group	アカウントングにサーバグループを使用するように指定します。
<i>group-list</i>	サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none">• radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ• 設定済みの任意の RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバのサーバグループ名 リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。
local	アカウントングにローカルデータベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

group group-list 方式は、以前に定義された一連のサーバを指します。ホストサーバを設定するには、**radius-server host** コマンドおよび **tacacs-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

group 方式、**local** 方式、または両方を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、アカウントिंग認証は失敗します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、AAA アカウンティングに任意の RADIUS サーバを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa accounting default group radius
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA RADIUS サーバグループを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa accounting	AAA アカウンティング ステータス情報を表示します。
show aaa groups	AAA サーバグループ情報を表示します。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。

aaa accounting dot1x

802.1X 認証の AAA アカウンティング方式を設定するには、**aaa accounting dot1x** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa accounting dot1x {group group-list | local}
```

```
no aaa accounting dot1x {group group-list | local}
```

構文の説明

group	アカウンティングにサーバグループを使用するように指定します。
<i>group-list</i>	RADIUS サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ • 設定済みの任意の RADIUS サーバグループ名 リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。
local	アカウンティングにローカルデータベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

group group-list 方式は、以前に定義された一連の RADIUS サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

group 方式、**local** 方式、または両方を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、アカウンティング認証は失敗します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、AAA アカウンティングに任意の RADIUS サーバを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa accounting default group radius
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server radius	AAA RADIUS サーバ グループを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa accounting	AAA アカウンティング ステータス情報を表示します。
show aaa groups	AAA サーバ グループ情報を表示します。

aaa authentication cts default group

Cisco TrustSec 認証のデフォルト AAA RADIUS サーバ グループを設定するには、**aaa authentication cts default group** コマンドを使用します。デフォルト AAA 認証サーバ グループ リストからサーバ グループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication cts default group group-list

no aaa authentication cts default group group-list

構文の説明

<i>group-list</i>	RADIUS サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none">• radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ• 設定済みの任意の RADIUS サーバ グループ名 リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。
-------------------	--

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

group-list は、以前に定義された一連の RADIUS サーバを指します。ホスト サーバを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。サーバのネームド グループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバ グループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

■ aaa authentication cts default group

例

次に、Cisco TrustSec のデフォルト AAA 認証 RADIUS サーバ グループを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa authentication cts default group RadGroup
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバ グループを設定します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa authentication	AAA 認証設定を表示します。
show aaa groups	AAA サーバ グループを表示します。

aaa authentication dot1x default group

802.1X の AAA 認証方式を設定するには、**aaa authentication dot1x default group** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication dot1x default group group-list

no aaa authentication dot1x default group group-list

構文の説明

group-list RADIUS サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。

- **radius** : 設定済みのすべての RADIUS サーバ
- 設定済みの任意の RADIUS サーバ グループ名

リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。

group-list は、以前に定義された一連の RADIUS サーバを指します。ホスト サーバを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。サーバのネームド グループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバ グループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X 認証方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication dot1x default group Dot1xGroup
```

■ aaa authentication dot1x default group

次に、デフォルトの 802.1X 認証方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no aaa authentication dot1x default group Dot1xGroup
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X をイネーブルにします。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa authentication	AAA 認証設定を表示します。
show aaa groups	AAA サーバグループを表示します。

aaa authentication eou default group

EAP over UDP (EoU) の AAA 認証方式を設定するには、**aaa authentication eou default group** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication eou default group group-list

no aaa authentication eou default group group-list

構文の説明

<i>group-list</i>	RADIUS サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none">• radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ• 設定済みの任意の RADIUS サーバ グループ名 リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。
-------------------	--

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルト EAPoUDP 認証方式を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用して EAPoUDP をイネーブルにする必要があります。

group-list は、以前に定義された一連の RADIUS サーバを指します。ホスト サーバを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバ グループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP 認証方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication eou default group EoUGroup
```

■ aaa authentication eou default group

次に、デフォルトの EAPoUDP 認証方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no aaa authentication eou default group EoUGroup
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa authentication	AAA 認証設定を表示します。
show aaa groups	AAA サーバ グループを表示します。

aaa authentication login ascii-authentication

TACACS+ サーバでパスワードの ASCII 認証をイネーブルにするには、**aaa authentication login ascii-authentication** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa authentication login ascii-authentication
```

```
no aaa authentication login ascii-authentication
```

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

この機能をサポートするのは、TACACS+ プロトコルだけです。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、TACACS+ サーバでパスワードの ASCII 認証をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login ascii-authentication
```

次の例では、TACACS+ サーバでパスワードの ASCII 認証をディセーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authentication login ascii-authentication
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa authentication login ascii-authentication	パスワードの ASCII 認証のステータスを表示します。

aaa authentication login chap enable

ログイン時の Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP; チャレンジ ハンドシェーク 認証 プロトコル) 認証をイネーブルにするには、**aaa authentication login chap enable** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication login chap enable

no aaa authentication login chap enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS デバイスで CHAP と MSCHAP または MSCHAP V2 の両方をイネーブルにすることはできません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、CHAP 認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login chap enable
```

次に、CHAP 認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authentication login chap enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa authentication login chap	CHAP 認証のステータスを表示します。

aaa authentication login console

コンソール ログインの AAA 認証方式を設定するには、**aaa authentication login console** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa authentication login console {fallback error local | group group-list [none] | local | none}
```

```
no aaa authentication login console {fallback error local | group group-list [none] | local | none}
```

構文の説明

fallback error local	リモート認証が設定されており、すべての AAA サーバが到達不能である場合、コンソール ログインのローカル認証へのフォールバックをイネーブルにします。ローカル認証へのフォールバックはデフォルトでイネーブルです。 (注) ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスがロックする可能性があり、アクセスするためには、パスワード リカバリを実行する必要があります。デバイスがロックされないようにするには、デフォルトのログインとコンソール ログインの両方ではなく、いずれかに対してのみローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすることを推奨します。
group	認証にサーバ グループを使用するように指定します。
<i>group-list</i>	サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ • tacacs+ : 設定済みのすべての TACACS+ サーバ • ldap : 設定済みのすべての LDAP サーバ • 設定済みの任意の RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または LDAP サーバ グループ名
none	認証を使用しないことを指定します。
local	認証にローカル データベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	LDAP サーバ グループのサポートが追加されました。

5.0(2)	fallback error local キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

group radius、**group tacacs+**、**group ldap**、および **group group-list** の各方式は、以前に定義された一連の RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または LDAP サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**radius-server host**、**tacacs-server host**、または **ldap-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上のサーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、認証は失敗する可能性があります。**none** 方式を単独または **group** 方式の後ろに指定した場合、認証は常に成功します。

このコマンドは、デフォルト VDC (VDC 1) でだけ機能します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コンソールログインの AAA 認証方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login console group radius
```

次に、デフォルトのコンソールログインの AAA 認証方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authentication login console group radius
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバグループを設定します。
ldap-server host	LDAP サーバを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa authentication	AAA 認証情報を表示します。
show aaa groups	AAA サーバグループを表示します。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。

aaa authentication login default

デフォルト AAA 認証方式を設定するには、**aaa authentication login default** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa authentication login default {fallback error local | group group-list [none] | local | none}
```

```
no aaa authentication login default {fallback error local | group group-list [none] | local | none}
```

構文の説明

fallback error local	リモート認証が設定されており、すべての AAA サーバが到達不能である場合、デフォルト ログインのローカル認証へのフォールバックをイネーブルにします。ローカル認証へのフォールバックはデフォルトでイネーブルです。 (注) ローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスがロックする可能性があり、アクセスするためには、パスワード リカバリを実行する必要があります。デバイスがロックされないようにするには、デフォルトのログインとコンソール ログインの両方ではなく、いずれかに対してのみローカル認証へのフォールバックをディセーブルにすることを推奨します。
group	認証に使用するサーバグループ リストを指定します。
<i>group-list</i>	サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ • tacacs+ : 設定済みのすべての TACACS+ サーバ • ldap : 設定済みのすべての LDAP サーバ • 設定済みの任意の RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または LDAP サーバグループ名
none	認証を使用しないことを指定します。
local	認証にローカル データベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	LDAP サーバグループのサポートが追加されました。

5.0(2)	fallback error local キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

group radius、**group tacacs+**、**group ldap**、および **group group-list** の各方式は、以前に定義された一連の RADIUS サーバ、TACACS+ サーバ、または LDAP サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**radius-server host**、**tacacs-server host**、または **ldap-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上のサーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、認証は失敗します。**none** 方式を単独または **group** 方式の後ろに指定した場合、認証は常に成功します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、デフォルトログインの AAA 認証方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login default group radius
```

次に、デフォルトログインのデフォルトの AAA 認証方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authentication login default group radius
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバグループを設定します。
ldap-server host	LDAP サーバを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show aaa authentication	AAA 認証情報を表示します。
show aaa groups	AAA サーバグループを表示します。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。

aaa authentication login error-enable

コンソールに AAA 認証失敗メッセージが表示されるように設定するには、**aaa authentication login error-enable** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication login error-enable

no aaa authentication login error-enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ログイン時にリモート AAA サーバからの応答がない場合には、ローカル ユーザ データベースへのロールオーバーによってログインが続行されます。そのような場合に、ログイン失敗メッセージの表示がイネーブルになっていると、ユーザ端末に次のメッセージが表示されます。

```
Remote AAA servers unreachable; local authentication done.  
Remote AAA servers unreachable; local authentication failed.
```

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、AAA 認証失敗メッセージのコンソールへの表示をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa authentication login error-enable
```

次に、AAA 認証失敗メッセージのコンソールへの表示をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no aaa authentication login error-enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa authentication login error-enable	AAA 認証失敗メッセージ表示のステータスを表示します。

aaa authentication login mschap enable

ログイン時の Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP; マイクロソフト チャレンジ ハンドシェーク 認証プロトコル) 認証をイネーブルにするには、**aaa authentication login mschap enable** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication login mschap enable

no aaa authentication login mschap enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS デバイスで MSCHAP と CHAP または MSCHAP V2 の両方をイネーブルにすることはできません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、MSCHAP 認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa authentication login mschap enable
```

次に、MSCHAP 認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no aaa authentication login mschap enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa authentication login mschap	MSCHAP 認証のステータスを表示します。

aaa authentication login mschapv2 enable

ログイン時の Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAP V2) 認証をイネーブルにするには、**aaa authentication login mschapv2 enable** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authentication login mschapv2 enable

no aaa authentication login mschapv2 enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS デバイスで MSCHAP V2 と CHAP または MSCHAP の両方をイネーブルにすることはできません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、MSCHAP V2 認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authentication login mschapv2 enable
```

次に、MSCHAP V2 認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authentication login mschapv2 enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa authentication login mschapv2	MSCHAP V2 認証のステータスを表示します。

aaa authorization commands default

すべての EXEC コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定するには、**aaa authorization commands default** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authorization commands default [group group-list [local] | local]

no aaa authorization commands default [group group-list [local] | local]

構文の説明

group	(任意) 認可にサーバグループを使用するように指定します。
group-list	サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • tacacs+ : 設定済みのすべての TACACS+ サーバ • 設定済みの任意の TACACS+ サーバグループ名
local	(任意) 認証にローカルロールベースデータベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	none キーワードが廃止されました。
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

group tacacs+ 方式および **group group-list** 方式は、以前に定義された TACACS+ サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**tacacs-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。デバイス上のサーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。設定済みのすべてのサーバグループで応答に失敗し、フォールバック方式として **local** を設定済みの場合、**local** 方式だけが使用されます。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にその方式が失敗すると、認可は失敗する可能性があります。TACACS+ サーバグループ方式の後に、フォールバック方式を設定していない場合、すべてのサーバグループが応答に失敗すると、認可が失敗します。

**注意**

コマンド認可では、デフォルトのロールを含む、ユーザ ロールに基づいた認可制御 (RBAC) がディセーブルにされます。

**(注)**

コマンド認可は、コンソールを使用しないセッションでのみ使用できます。コンソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。

**(注)**

状況依存ヘルプとコマンド タブ補完では、デフォルトで、割り当てられているロールによって定義されているユーザをサポートするコマンドだけが表示されます。コマンド認可の際には、Cisco NX-OS ソフトウェアは、ユーザに割り当てられているロールに関係なく、すべてのコマンドを状況依存ヘルプとタブ補完で表示します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EXEC コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization commands default group TacGroup local
Per command authorization will disable RBAC for all users. Proceed (y/n)?
```

**(注)**

確認プロンプトで Enter キーを押すと、デフォルトの応答は **n** になります。

次に、EXEC コマンドでデフォルト AAA 認可方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authorization commands default group TacGroup local
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization	コンフィギュレーション コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定します。
config-commands default	
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。
show aaa authorization	AAA 認可設定を表示します。
terminal verify-only	コマンド認可の確認をイネーブルにします。
test aaa authorization command-type	AAA コマンド認可方式を使用して、コマンド認可をテストします。

aaa authorization config-commands default

すべてのコンフィギュレーション コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定するには、**aaa authorization config-commands default** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authorization config-commands default [group group-list [local] | local]

no aaa authorization config-commands default [group group-list [local] | local]

構文の説明

group	(任意) 認可にサーバ グループを使用するように指定します。
group-list	サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • tacacs+ : 設定済みのすべての TACACS+ サーバ • 設定済みの任意の TACACS+ サーバ グループ名
local	(任意) 認証にローカル ロールベース データベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	none キーワードが廃止されました。
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

group tacacs+ 方式および **group group-list** 方式は、以前に定義された TACACS+ サーバを指します。ホスト サーバを設定するには、**tacacs-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。デバイス上のサーバ グループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、フォールバック方式として **local** を設定済みの場合、**local** 方式だけが使用されます。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にその方式が失敗すると、認可は失敗する可能性があります。TACACS+ サーバ グループ方式の後に、フォールバック方式を設定していない場合、すべてのサーバ グループが応答に失敗すると、認可が失敗します。

**注意**

コマンド認可では、デフォルトのロールを含む、ユーザ ロールに基づいた認可制御 (RBAC) がディセーブルにされます。

**(注)**

コマンド認可は、コンソールを使用しないセッションでのみ使用できます。コンソールを使用してサーバにログインすると、コマンド認可はディセーブルになります。

**(注)**

状況依存ヘルプとコマンド タブ 補完では、デフォルトで、割り当てられているロールによって定義されているユーザをサポートするコマンドだけが表示されます。コマンド認可の際には、Cisco NX-OS ソフトウェアは、ユーザに割り当てられているロールに関係なく、すべてのコマンドを状況依存ヘルプとタブ補完で表示します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コンフィギュレーション コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization config-commands default group TacGroup local
```

次に、コンフィギュレーション コマンドでデフォルト AAA 認可方式に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa authorization config-commands default group TacGroup local
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization commands default	EXEC コマンドでデフォルト AAA 認可方式を設定します。
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。
show aaa authorization	AAA 認可設定を表示します。
terminal verify-only	コマンド認可の確認をイネーブルにします。
test aaa authorization command-type	AAA コマンド認可方式を使用して、コマンド認可をテストします。

aaa authorization cts default group

Cisco TrustSec 認可のデフォルト AAA RADIUS サーバグループを設定するには、**aaa authorization cts default group** コマンドを使用します。デフォルト AAA 認可サーバグループリストからサーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa authorization cts default group group-list

no aaa authorization cts default group group-list

構文の説明

<i>group-list</i>	RADIUS サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none">• radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ• 設定済みの任意の RADIUS サーバグループ名 リストには、最大 8 つのグループ名を格納できます。
-------------------	---

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

aaa authorization cts default group コマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

group-list は、以前に定義された一連の RADIUS サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。

デバイス上の RADIUS サーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

■ aaa authorization cts default group

例

次に、Cisco TrustSec のデフォルト AAA 認可 RADIUS サーバ グループを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa authorization cts default group RadGroup
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show aaa authorization	AAA 認可設定を表示します。
show aaa groups	AAA サーバ グループを表示します。

aaa authorization ssh-certificate

TACACS+ サーバまたは LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式を設定するには、**aaa authorization ssh-certificate** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa authorization ssh-certificate default {group group-list | local}
```

```
no aaa authorization ssh-certificate default {group group-list | local}
```

構文の説明

group	認可にサーバグループを使用するように指定します。
<i>group-list</i>	サーバグループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバグループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • tacacs+ : 設定済みのすべての TACACS+ サーバ • ldap : 設定済みのすべての LDAP サーバ • 設定済みの任意の TACACS+ サーバまたは LDAP サーバグループ名
local	認証にローカルデータベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにするか、または **feature ldap** コマンドを使用して LDAP 機能をイネーブルにする必要があります。

group tacacs+、**group ldap**、**group**、および *group-list* 方式は、以前に定義された一連の TACACS+ サーバおよび LDAP サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**tacacs-server host** コマンドまたは **ldap-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。デバイス上のサーバグループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバグループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。設定済みのすべてのサーバグループで応答に失敗し、フォールバック方式として **local** を設定済みの場合、**local** 方式だけが使用されます。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、認可は失敗する可能性があります。TACACS+ または LDAP サーバグループ方式の後に、フォールバック方式を設定していない場合、すべてのサーバグループが応答に失敗すると、認可が失敗します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、証明書認証を使用した LDAP 認可を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization ssh-certificate default group LDAPServer1 LDAPServer2
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization ssh-publickey	次に、LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、SSH 公開鍵を使用した LDAP 認可またはローカル認可を設定する例を示します。
feature ldap	LDAP 機能をイネーブルにします。
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。
show aaa authorization	AAA 認可設定を表示します。

aaa authorization ssh-publickey

LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、SSH 公開鍵を使用した LDAP 認可またはローカル 認可を設定するには、**aaa authorization ssh-publickey** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
aaa authorization ssh-publickey default {group group-list | local}
```

```
no aaa authorization ssh-publickey default {group group-list | local}
```

構文の説明

group	認可にサーバ グループを使用するように指定します。
<i>group-list</i>	サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のようなサーバ グループを含めることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • ldap : 設定済みのすべての LDAP サーバ • 設定済みの任意の LDAP サーバ グループ名
local	認証にローカル データベースを使用するように指定します。

デフォルト

local

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature ldap** コマンドを使用して LDAP 機能をイネーブルにする必要があります。

group ldap 方式および **group group-list** 方式は、以前に定義された LDAP サーバを指します。ホストサーバを設定するには、**ldap-server host** コマンドを使用します。サーバのネームドグループを作成するには、**aaa group server** コマンドを使用します。デバイス上のサーバ グループを表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定した場合には、リストに指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフトウェアが各グループをチェックします。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、フォールバック方式として **local** を設定済みの場合、**local** 方式だけが使用されます。

group 方式または **local** 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗すると、認可は失敗する可能性があります。LDAP サーバ グループ方式の後に、フォールバック方式を設定していない場合、すべてのサーバ グループが応答に失敗すると、認可が失敗します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、SSH 公開鍵を使用した LDAP 認可を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# aaa authorization ssh-publickey default group LDAPServer1 LDAPServer2
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization ssh-certificate	LDAP サーバのデフォルト AAA 認可方式として、証明書認証を使用した LDAP 認可またはローカル認可を設定します。
feature ldap	LDAP 機能をイネーブルにします。
show aaa authorization	AAA 認可設定を表示します。

aaa group server ldap

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サーバグループを作成して、LDAP サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server ldap** コマンドを使用します。LDAP サーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa group server ldap *group-name*

no aaa group server ldap *group-name*

構文の説明

<i>group-name</i>	LDAP サーバグループ名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大で 64 文字の長さまで指定可能です。
-------------------	--

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP を設定する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバグループを作成し、LDAP サーバ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server ldap LdapServer
switch(config-ldap)#
```

次に、LDAP サーバグループを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa group server ldap LdapServer
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
show aaa groups	サーバグループ情報を表示します。

aaa group server radius

RADIUS サーバグループを作成して、RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server radius** コマンドを使用します。RADIUS サーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa group server radius group-name

no aaa group server radius group-name

構文の説明

<i>group-name</i>	RADIUS サーバグループ名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大で 64 文字の長さまで指定可能です。
-------------------	--

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバグループを作成し、RADIUS サーバ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)#
```

次に、RADIUS サーバグループを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa group server radius RadServer
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa groups	サーバグループ情報を表示します。

aaa group server tacacs+

TACACS+ サーバグループを作成して、TACACS+ サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server tacacs+** コマンドを使用します。TACACS+ サーバグループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa group server tacacs+ group-name

no aaa group server tacacs+ group-name

構文の説明

<i>group-name</i>	TACACS+ サーバグループ名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大で 64 文字の長さまで指定可能です。
-------------------	---

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、TACACS+ サーバグループを作成し、TACACS+ サーバ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-radius)#
```

次に、TACACS+ サーバグループを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa group server tacacs+ TacServer
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
show aaa groups	サーバグループ情報を表示します。

aaa user default-role

ユーザ ロールを持たないリモート ユーザが、RADIUS または TACACS+ 経由でデフォルト ユーザ ロールを使用してデバイスにログインできるようにするには、**aaa user default-role** コマンドを使用します。リモート ユーザのデフォルト ユーザ ロールをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

aaa user default-role

no aaa user default-role

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) のこの機能は、必要に応じてイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルト VDC の場合、デフォルト ロールは **network-operator** です。非デフォルト VDC の場合、デフォルト VDC は **vdc-operator** です。AAA デフォルト ユーザ ロール機能がディセーブルの場合は、ユーザ ロールを持たないリモート ユーザはデバイスにログインできません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、リモート ユーザの AAA 認証のデフォルト ユーザ ロールをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa user default-role
```

次に、リモート ユーザの AAA 認証のデフォルト ユーザ ロールをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no aaa user default-role
```

関連コマンド

コマンド	説明
show aaa user default-role	AAA デフォルト ユーザ ロール機能のステータスを表示します。

absolute

特定の開始日時、特定の終了日時、またはその両方が指定された時間範囲を指定するには、**absolute** コマンドを使用します。絶対時間範囲を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] absolute [start time date] [end time date]
```

```
no {sequence-number | absolute [start time date] [end time date]}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) ルールのシーケンス番号。時間範囲内の該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号により、時間範囲内のルールの順序が保持されます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、時間範囲内の最初のルールにシーケンス番号 10 が割り当てられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、時間範囲の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>start time date</i>	<p>(任意) デバイスが、時間範囲に関連付けられた permit (許可) ルールおよび deny (拒否) ルールの実行を開始する正確な日時を指定します。開始日時を指定しない場合、デバイスは permit (許可) ルールまたは deny (拒否) ルールを即座に実行します。</p> <p><i>time</i> 引数と <i>date</i> 引数の値についての詳細は、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。</p>
<i>end time date</i>	<p>(任意) デバイスが、時間範囲に関連付けられた permit (許可) コマンドおよび deny (拒否) コマンドの実行を停止する正確な日時を指定します。終了日時を指定しない場合、デバイスは毎回、開始日時が過ぎた時点で permit (許可) ルールまたは deny (拒否) ルールを実行します。</p> <p><i>time</i> 引数と <i>date</i> 引数の値についての詳細は、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。</p>

デフォルト

なし

コマンド モード

時間範囲コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デバイスは、すべての時間範囲ルールを現地時間で解釈します。

start キーワードおよび **end** キーワードの両方を省略すると、デバイスは絶対時間範囲が常にアクティブであると見なします。

time 引数は、*hours:minutes* または *hours:minutes:seconds* の形式で 24 時間表記で指定します。たとえば、24 時間表記では 8:00 a.m. は 8:00 で、8:00 p.m. は 20:00 です。

date 引数は、*day month year* の形式で指定します。最小有効開始日時は 00:00:00 1 January 1970、最大有効開始日時は 23:59:59 31 December 2037 です。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、2007 年 9 月 17 日の午前 7 時に開始され、2007 年 9 月 19 日の午後 11 時 59 分 59 秒に終了する絶対時間ルールを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# time-range conference-remote-access
switch(config-time-range)# absolute start 07:00 17 September 2007 end 23:59:59 19
September 2007
```

関連コマンド

コマンド	説明
periodic	定期的な時間範囲ルールを設定します。
time-range	IPv4 ACL または IPv6 ACL で使用される時間範囲を設定します。

accept-lifetime

別のデバイスとのキー交換時にデバイスがそのキーを受け入れる期間を指定するには、**accept-lifetime** コマンドを使用します。時間間隔を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

accept-lifetime [**local**] *start-time* [**duration** *duration-value* | **infinite** | *end-time*]

no accept-lifetime [**local**] *start-time* [**duration** *duration-value* | **infinite** | *end-time*]

構文の説明

local	(任意) デバイスが、設定された時間をローカル時間として扱うように指定します。デフォルトでは、デバイスは <i>start-time</i> 引数および <i>end-time</i> 引数を UTC として扱います。
<i>start-time</i>	デバイスがキーの受け入れを開始する時刻と日付。 <i>start-time</i> 引数の値の詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。
duration <i>duration-value</i>	(任意) ライフタイムの長さを秒単位で指定します。最大の長さは、2147483646 秒です (約 68 年)。
infinite	(任意) 鍵が期限切れにならないように指定します。
<i>end-time</i>	(任意) デバイスがキーの受け入れを停止する時刻と日付。 <i>time of day</i> 引数と <i>date</i> 引数の値についての詳細は、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。

デフォルト

infinite

コマンド モード

鍵コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、デバイスはすべての時間範囲のルールを UTC として扱います。

デフォルトでは、別のデバイスとのキー交換時にデバイスがキーを受け入れる期間 (受け入れライフタイム) は **infinite** です。つまり、キーは常に有効です。

start-time 引数および *end-time* 引数の両方には、次の形式の時間と日付のコンポーネントが必要です。

hour[:*minute*[:*second*]] *month day year*

24 時間表記で指定します。たとえば、24 時間表記では 8:00 a.m. は 8:00 で、8:00 p.m. は 20:00 です。最小の有効な *start-time* 値は 00:00:00 Jan 1 1970 で、最大の有効な *start-time* 値は 23:59:59 Dec 31 2037 です。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、2008年6月13日の午前零時に開始され、2008年8月12日の午後11時59分59秒に終了する受け入れライフタイムを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)# accept-lifetime 00:00:00 Jun 13 2008 23:59:59 Sep 12 2008
switch(config-keychain-key)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
key	鍵を設定します。
keychain	キーチェーンを設定します。
key-string	鍵のストリングを設定します。
send-lifetime	鍵の送信ライフタイムを設定します。
show key chain	キーチェーンの設定を表示します。

action

パケットが VLAN Access Control List (VACL; VLAN アクセス コントロール リスト) の **permit** コマンドと一致した場合にデバイスが実行する処理を指定するには、**action** コマンドを使用します。**action** コマンドを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

action drop [log]

no action drop [log]

action forward

no action forward

action redirect {ethernet slot/port | port-channel channel-number.subinterface-number}

no action redirect {ethernet slot/port | port-channel channel-number.subinterface-number}

構文の説明

drop	デバイスがパケットをドロップするように指定します。
log	(任意) デバイスが、 drop キーワードに基づいてドロップしたパケットを記録するように指定します。
forward	デバイスがパケットをその宛先ポートに転送するように指定します。
redirect	デバイスがパケットをインターフェイスにリダイレクトするように指定します。
ethernet slot/port	デバイスがパケットをリダイレクトするイーサネット インターフェイスを指定します。
port-channel channel-number.subinterface-number	デバイスがパケットをリダイレクトするポート チャネル インターフェイスを指定します。 (注) <i>channel-number</i> 引数と <i>subinterface-number</i> 引数との間には、ドット区切り文字が必要です。

デフォルト

なし

コマンド モード

VLAN アクセスマップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

action コマンドでは、パケットが、**action** コマンドと同じアクセス マップ エントリ内の **match** コマンドによって指定された ACL 内の条件に一致した場合に、デバイスが実行する処理を指定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、**vlan-map-01** という名前の VLAN アクセス マップを作成し、それぞれに 2 つの **match** コマンドと 1 つの **action** コマンドがある 2 つのエントリを追加する方法を示します。

```
switch(config-access-map)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00f
switch(config-access-map)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-320
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00e
switch(config-access-map)# action drop
switch(config-access-map)# show vlan access-map
```

```
Vlan access-map vlan-map-01 10
    match ip: ip-acl-01
    match mac: mac-acl-00f
    action: forward
Vlan access-map vlan-map-01 20
    match ip: ip-acl-320
    match mac: mac-acl-00e
    action: drop
```

関連コマンド

コマンド	説明
match	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングの ACL を指定します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示します。
show vlan filter	VLAN アクセス マップが適用されている方法に関する情報を表示します。
statistics	Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) または VLAN アクセス マップの統計情報をイネーブルにします。
vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。
vlan filter	1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用します。

arp access-list

Address Resolution Protocol (ARP; アドレス解決プロトコル) ACL を作成するか、特定の ARP ACL の ARP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始するには、**arp access-list** コマンドを使用します。ARP ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

arp access-list *access-list-name*

no arp access-list *access-list-name*

構文の説明

access-list-name ARP ACL の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。名前にはスペースまたは引用符を含めることはできません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

DHCP スヌーピングを使用できない場合は、ARP ACL を使用して ARP トラフィックをフィルタリングします。

デフォルトでは、ARP ACL は定義されていません。

arp access-list コマンドを使用すると、デバイスによって ARP アクセス リスト コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードでは、**ARP deny** コマンドおよび **permit** コマンドを使用して、ACL のルールを設定できます。指定した ACL が存在しない場合は、このコマンドの入力時に新しい ACL が作成されます。

ARP ACL を VLAN に適用するには、**ip arp inspection filter** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**arp-acl-01** という名前の ARP ACL の ARP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# arp access-list arp-acl-01
switch(config-arp-acl)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (ARP)	ARP ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
ip arp inspection filter	VLAN に ARP ACL を適用します。
permit (ARP)	ARP ACL の許可ルールを設定します。
show arp access-lists	すべての ARP ACL または特定の ARP ACL を表示します。

authentication (LDAP)

LDAP 認証でバインド (bind) 方式または比較 (compare) 方式を使用するように設定するには、**authentication** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
authentication {bind-first [append-with-baseDN DNstring] | compare
[password-attribute password]}
```

```
no authentication {bind-first [append-with-baseDN DNstring] | compare
[password-attribute password]}
```

構文の説明

bind-first	LDAP 認証方式を、最初にバインドに設定します。
append-with-baseDN <i>DNstring</i>	(任意) 指定名 (DN) 文字列を指定します。最大 63 文字の英数字を入力できます。
compare	LDAP 認証方式を、比較に設定します。
password-attribute <i>password</i>	(任意) ユーザ パスワードを指定します。最大 63 文字の英数字を入力できます。

デフォルト

最初に検索してからバインドするバインド方式

コマンドモード

LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、比較方式を使用するように LDAP 認証を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# aaa group server ldap LDAPServer1
switch(config-ldap)# server 10.10.2.2
switch(config-ldap)# authentication compare password-attribute TyuL8r
switch(config-ldap)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server ldap	LDAP サーバグループを作成し、そのグループの LDAP サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始します。
server	LDAP サーバグループのメンバーとして LDAP サーバを設定します。
show ldap-server groups	LDAP サーバグループ設定を表示します。



C コマンド

この章では、C で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

class (ポリシー マップ)

コントロールプレーン ポリシー マップのコントロールプレーン クラス マップを指定するには、**class** コマンドを使用します。コントロールプレーン ポリシー マップからコントロールプレーン クラス マップを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
class {class-map-name [insert-before class-map-name2] | class-default}
```

```
no class class-map-name
```

構文の説明

<i>class-map-name</i>	クラス マップ名です。
insert-before <i>class-map-name2</i>	(任意) コントロールプレーン ポリシー マップの別のコントロールプレーン クラス マップの前にコントロールプレーン クラス マップを挿入します。
class-default	デフォルト クラスを指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

ポリシー マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

class (ポリシー マップ)

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) でだけ使用できます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コントロールプレーン ポリシー マップのクラス マップを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)
```

次に、コントロールプレーン ポリシー マップからクラス マップを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# no class ClassMapA
```

関連コマンド

コマンド	説明
policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

class-map type control-plane

コントロールプレーン クラス マップを作成または指定して、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始するには、**class-map type control-plane** コマンドを使用します。コントロールプレーン クラス マップを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

class-map type control-plane [**match-all** | **match-any**] *class-map-name*

no class-map type control-plane [**match-all** | **match-any**] *class-map-name*

構文の説明

match-all	(任意) クラス マップのすべての一致条件と一致するように指定します。
match-any	(任意) クラス マップの任意の一致条件と一致するように指定します。
<i>class-map-name</i>	クラス マップ名です。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大で 64 文字の長さまで指定可能です。

デフォルト

match-any

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

コントロールプレーン クラス マップの名前として、**match-all**、**match-any**、または **class-default** は使用できません。

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コントロールプレーン クラス マップを指定して、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# class-map type control-plane ClassMapA
switch(config-cmap)#
```

次に、コントロールプレーン クラス マップを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no class-map type control-plane ClassMapA
```

■ class-map type control-plane

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show class-map type control-plane</code>	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

clear access-list counters

すべての IPv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト)、IPv6 ACL、および MAC ACL、または単一の ACL のカウンタをクリアするには、**clear access-list counters** コマンドを使用します。

```
clear access-list counters [access-list-name]
```

構文の説明	<i>access-list-name</i> (任意) デバイスはそのカウンタをクリアする ACL の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
-------	---

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
----------	-------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	IPv6 ACL カウンタのクリア操作のサポートが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	----------------------

例	次に、すべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアする例を示します。
---	--

```
switch# clear access-list counters  
switch#
```

次に、`acl-ipv4-01` という名前の IPv4 ACL のカウンタをクリアする例を示します。

```
switch# clear access-list counters acl-ipv4-01  
switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear ip access-list counters	IPv4 ACL のカウンタをクリアします。
	clear ipv6 access-list counters	IPv6 ACL のカウンタをクリアします。

コマンド	説明
clear mac access-list counters	MAC ACL のカウンタをクリアします。
clear vlan access-list counters	VACL のカウンタをクリアします。
show access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に関する情報を表示します。

clear accounting log

アカウントリング ログをクリアするには、**clear accounting log** コマンドを使用します。

clear accounting log [logflash]

構文の説明	logflash (任意) 現在の VDC の logflash に保存されているアカウントリング ログをクリアします。						
デフォルト	なし						
コマンドモード	任意のコマンドモード						
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin						
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.0(2)</td><td>logflash キーワードが追加されました。</td></tr><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	5.0(2)	logflash キーワードが追加されました。	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
リリース	変更内容						
5.0(2)	logflash キーワードが追加されました。						
4.0(1)	このコマンドが追加されました。						
使用上のガイドライン	clear accounting log コマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC 1) でだけ機能します。 このコマンドには、ライセンスは不要です。						
例	次に、アカウントリング ログをクリアする例を示します。 switch# clear accounting log						
関連コマンド	<table><thead><tr><th>コマンド</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>show accounting log</td><td>アカウントリング ログの内容を表示します。</td></tr></tbody></table>	コマンド	説明	show accounting log	アカウントリング ログの内容を表示します。		
コマンド	説明						
show accounting log	アカウントリング ログの内容を表示します。						

clear copp statistics

Control Plane Policing (CoPP; コントロールプレーン ポリシング) 統計情報をクリアするには、**clear copp statistics** コマンドを使用します。

clear copp statistics

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コントロールプレーン クラス マップを指定して、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# clear copp statistics
```

関連コマンド

コマンド	説明
show policy-map interface control-plane	インターフェイスの CoPP 統計情報を表示します。

clear cts role-based counters

ロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) 統計情報をすべてのカウンタが 0 にリセットされるようにクリアするには、**clear cts role-based counters** コマンドを使用します。

clear cts role-based counters

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、RBACL 統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear cts role-based counters
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts role-based counters enable	RBACL 統計情報をイネーブルにします。
show cts role-based counters	RBACL 統計情報の設定ステータスを表示し、すべての RBACL ポリシーの統計情報を一覧表示します。

clear dot1x

802.1X オーセンティケータ インスタンスをクリアするには、**clear dot1x** コマンドを使用します。

```
clear dot1x {all | interface ethernet slot/port}
```

構文の説明

all	すべての 802.1X オーセンティケータ インスタンスを指定します。
interface ethernet slot/port	指定のインターフェイスの 802.1X オーセンティケータ インスタンスを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべての 802.1X オーセンティケータ インスタンスをクリアする例を示します。

```
switch# clear dot1x all
```

次に、インターフェイスの 802.1X オーセンティケータ インスタンスをクリアする例を示します。

```
switch# clear dot1x interface ethernet 1/1
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

clear eou

Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) セッションをクリアするには、**clear eou** コマンドを使用します。

```
clear eou {all | authentication {clientless | eap | static} | interface ethernet slot/port | ip-address ipv4-address | mac-address mac-address | posturetoken type}
```

構文の説明

all	すべての EAPoUDP セッションを指定します。
authentication	EAPoUDP 認証を指定します。
clientless	クライアントレス ポスチャ検証を使用して認証されたセッションを指定します。
eap	EAPoUDP を使用して認証されたセッションを指定します。
static	静的に設定された例外リストを使用して認証するセッションを指定します。
interface ethernet slot/port	インターフェイスを指定します。
ip-address ipv4-address	IPv4 アドレスを設定します。形式は、A.B.C.D です。
mac-address mac-address	MAC アドレスを指定します。
posturetoken type	ポスチャ トークン名を指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

feature eou コマンドを使用して EAPoUDP をイネーブルにしてから、**clear eou** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべての EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou all
```

■ clear eou

次に、静的に認証された EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou authentication static
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou interface ethernet 1/1
```

次に、IP アドレスの EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou ip-address 10.10.1.1
```

次に、MAC アドレスの EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou mac-address 0019.076c.dac4
```

次に、ポスチャ トークンのタイプが Checkup である EAPoUDP セッションをクリアする例を示します。

```
switch# clear eou posturetoken healthy
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature eou</code>	EAPoUDP をイネーブルにします。
<code>show eou</code>	EAPoUDP 情報を表示します。

clear hardware rate-limiter

レート制限統計情報をクリアするには、**clear hardware rate-limiter** コマンドを使用します。

```
clear rate-limiter {access-list-log | all | copy | layer-2 {l2pt | mcast-snooping |
port-security | storm-control | vpc-low} | layer-3 {control | glean | mtu | multicast
{directly-connected | local-groups | rpf-leak} | ttl} | receive}
```

構文の説明

access-list-log	アクセスリスト ログ パケットのレート制限統計情報をクリアします。
all	すべてのレート制限統計情報をクリアします。
copy	コピーパケットのレート制限統計情報をクリアします。
layer-2	レイヤ 2 パケットのレート制限を指定します。
l2pt	レイヤ 2 トンネル プロトコル (L2TP) パケットのレート制限統計情報をクリアします。
mcast-snooping	レイヤ 2 マルチキャスト スヌーピング パケットのレート制限統計情報をクリアします。
port-security	レイヤ 2 ポート セキュリティ パケットのレート制限統計情報をクリアします。
storm-control	レイヤ 2 ストーム制御パケットのレート制限統計情報をクリアします。
vpc-low	VPC low キューでのレイヤ 2 制御パケットのレート制限統計情報をクリアします。
layer-3	レイヤ 3 パケットのレート制限を指定します。
control	レイヤ 3 制御パケットのレート制限統計情報をクリアします。
glean	レイヤ 3 グリーニング パケットのレート制限統計情報をクリアします。
mtu	レイヤ 3 Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) パケットのレート制限統計情報をクリアします。
multicast	レイヤ 3 マルチキャストのレート制限を指定します。
directly-connected	レイヤ 3 マルチキャスト直接接続パケットのレート制限統計情報をクリアします。
local-groups	レイヤ 3 マルチキャスト ローカル グループ パケットのレート制限統計情報をクリアします。
rpf-leak	レイヤ 3 マルチキャスト Reverse Path Forwarding (RPF; リバース パス 転送) リーク パケットのレート制限統計情報をクリアします。
ttl	レイヤ 3 Time-to-Live (TTL; 存続可能時間) パケットのレート制限統計情報をクリアします。
receive	受信パケットのレート制限統計情報をクリアします。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin

■ clear hardware rate-limiter

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	l2pt キーワードが追加されました。
	4.0(3)	port-security キーワードが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべてのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter all
```

次に、アクセス リスト ログ パケットのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter access-list-log
```

次に、レイヤ 2 ストーム制御パケットのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter layer-2 storm-control
```

次に、レイヤ 3 グリーニング パケットのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter layer-3 glean
```

次に、レイヤ 3 マルチキャスト直接接続パケットのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter layer-3 multicast directly-connected
```

次に、受信パケットのレート制限統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear hardware rate-limiter receive
```

関連コマンド

コマンド	説明
hardware rate-limiter	レート制限を設定します。
show hardware rate-limiter	レート制限情報を表示します。

clear ip access-list counters

すべてまたは 1 つの IPv4 アクセス コントロール リスト (ACL) のカウンタをクリアするには、**clear ip access-list counters** コマンドを使用します。

```
clear ip access-list counters [access-list-name]
```

構文の説明	<i>access-list-name</i> (任意) デバイスはそのカウンタをクリアする IPv4 ACL の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
-------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
----------	-------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	----------------------

例	次に、すべての IPv4 ACL のカウンタをクリアする例を示します。
---	-------------------------------------

```
switch# clear ip access-list counters  
switch#
```

次に、`acl-ipv4-101` という名前の IP ACL のカウンタをクリアする例を示します。

```
switch# clear ip access-list counters acl-ipv4-101  
switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear access-list counters	IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。
	clear ipv6 access-list counters	IPv6 ACL のカウンタをクリアします。
	clear mac access-list counters	MAC ACL のカウンタをクリアします。
	clear vlan access-list counters	VACL のカウンタをクリアします。

コマンド	説明
show access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に関する情報を表示します。
show ip access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL に関する情報を表示します。

clear ip arp inspection log

Dynamic ARP Inspection (DAI; ダイナミック ARP 検査) ログ バッファをクリアするには、**clear ip arp inspection log** コマンドを使用します。

clear ip arp inspection log

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DAI ログイン バッファをクリアする例を示します。

```
switch# clear ip arp inspection log  
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip arp inspection log-buffer	DAI ログイン バッファ サイズを設定します。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection log	DAI ログ設定を表示します。
show ip arp inspection statistics	DAI 統計情報を表示します。

clear ip arp inspection statistics vlan

指定の VLAN のダイナミック ARP 検査 (DAI) 統計情報をクリアするには、**clear ip arp inspection statistics vlan** コマンドを使用します。

clear ip arp inspection statistics vlan *vlan-list*

構文の説明	<p>vlan <i>vlan-list</i> このコマンドによってその DAI 統計情報がクリアされる VLAN を指定します。 <i>vlan-list</i> 引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区別された ID および範囲を指定できます (「例」を参照)。有効な VLAN ID は、1 ~ 4094 です。</p>
--------------	--

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、VLAN 2 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip arp inspection statistics vlan 2
switch#
```

次に、VLAN 5 ~ 12 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip arp inspection statistics vlan 5-12
switch#
```

次に、VLAN 2 および VLAN 5 ~ 12 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip arp inspection statistics vlan 2,5-12
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip arp inspection log	DAI ログング バッファをクリアします。
ip arp inspection log-buffer	DAI ログング バッファ サイズを設定します。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI ステータスを表示します。

clear ip device tracking

IP デバイス トラッキング情報をクリアするには、**clear ip device tracking** コマンドを使用します。

```
clear ip device tracking {all | interface ethernet slot/port | ip-address ipv4-address | mac-address mac-address}
```

構文の説明	
all	すべての IP デバイス トラッキング情報をクリアします。
interface ethernet slot/port	インターフェイスの IP デバイス トラッキング情報をクリアします。
ip-address ipv4-address	A.B.C.D 形式の IPv4 アドレスの IP デバイス トラッキング情報をクリアします。
mac-address mac-address	XXXX.XXXX.XXXX 形式の MAC アドレスの IP トラッキング情報をクリアします。

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、すべての IP デバイス トラッキング情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip device tracking all
```

次に、インターフェイスの IP デバイス トラッキング情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip device tracking interface ethernet 1/1
```

次に、IP アドレスの IP デバイス トラッキング情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip device tracking ip-address 10.10.1.1
```

次に、MAC アドレスの IP デバイス トラッキング情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip device tracking mac-address 000c.30da.86f4
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip device tracking	IP デバイス トラッキングをイネーブルにします。
show ip device tracking	IP デバイス トラッキング情報を表示します。

clear ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースをクリアするには、**clear ip dhcp snooping binding** コマンドを使用します。

clear ip dhcp snooping binding

clear ip dhcp snooping binding [*vlan vlan-id mac mac-address ip ip-address interface ethernet slot/port*][*.subinterface-number*]

clear ip dhcp snooping binding [*vlan vlan-id mac mac-address ip ip-address interface port-channel channel-number*][*.subchannel-number*]

構文の説明

vlan <i>vlan-id</i>	(任意) <i>vlan-id</i> 引数およびその後続く追加のキーワードと引数によって指定された VLAN ID で識別されるエントリの DHCP スヌーピング バインディング データベースをクリアします。
mac-address <i>mac-address</i>	クリアするバインディング データベース エントリの MAC アドレスを指定します。ドット付き 16 進表記で <i>mac-address</i> 引数を入力します。
ip <i>ip-address</i>	クリアするバインディング データベース エントリの IPv4 アドレスを指定します。ドット付き 10 進表記で <i>ip-address</i> 引数を入力します。
interface ethernet <i>slot/port</i>	(任意) クリアするバインディング データベース エントリのイーサネット インターフェイスを指定します。
<i>.subinterface-number</i>	(任意) イーサネット インターフェイスのサブインターフェイスの番号 (注) <i>port</i> 引数と <i>subinterface-number</i> 引数間には、ドット区切り文字が必要です。
interface port-channel <i>channel-number</i>	(任意) クリアするバインディング データベース エントリのイーサネット ポートチャンネルを指定します。
<i>.subchannel-number</i>	(任意) イーサネット ポートチャンネルのサブチャンネルの番号 (注) <i>channel-number</i> 引数と <i>subchannel-number</i> 引数間には、ドット区切り文字が必要です。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドは、特定のバインディング データベース エントリのクリアをサポートするように変更されました。オプションの vlan キーワードおよびそれに続く引数とキーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピング バインディング データベースをクリアする例を示します。

```
switch# clear ip dhcp snooping binding
switch#
```

次に、DHCP スヌーピング バインディング データベースの特定のエントリをクリアする例を示します。

```
switch# clear ip dhcp snooping binding vlan 23 mac 0060.3aeb.54f0 ip 10.34.54.9 interface
ethernet 2/11
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show ip dhcp snooping binding	スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディングを表示します。
show ip dhcp snooping statistics	DHCP スヌーピング統計情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

clear ipv6 access-list counters

すべてまたは 1 つの IPv6 アクセス コントロール リスト (ACL) のカウンタをクリアするには、**clear ipv6 access-list counters** コマンドを使用します。

clear ipv6 access-list counters [*access-list-name*]

構文の説明	<i>access-list-name</i> (任意) デバイスはそのカウンタをクリアする IPv6 ACL の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
-----------------	-------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
----------------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	----------------------

例 次に、すべての IPv6 ACL のカウンタをクリアする例を示します。

```
switch# clear ipv6 access-list counters
switch#
```

次に、acl-ipv6-3A という名前の IPv6 ACL のカウンタをクリアする例を示します。

```
switch# clear ipv6 access-list counters acl-ipv6-3A
switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear access-list counters	IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。
	clear ip access-list counters	IPv4 ACL のカウンタをクリアします。
	clear mac access-list counters	MAC ACL のカウンタをクリアします。
	clear vlan access-list counters	VACL のカウンタをクリアします。

コマンド	説明
show access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に関する情報を表示します。
show ipv6 access-lists	1 つまたはすべての IPv6 ACL に関する情報を表示します。

clear ldap-server statistics

LDAP サーバの統計情報をクリアするには、**clear ldap-server statistics** コマンドを使用します。

clear ldap-server statistics {*ipv4-address* | *ipv6-address* | *host-name*}

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式のサーバの IPv4 アドレス
<i>ipv6-address</i>	X:X:X:X 形式のサーバの IPv6 アドレス
<i>host-name</i>	サーバ名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ldap-server statistics 10.10.1.1
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap-server host	LDAP サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスまたはホスト名を指定します。
show ldap-server statistics	LDAP サーバの統計情報を表示します。

clear mac access-list counters

すべてまたは 1 つの MAC アクセス コントロール リスト (ACL) のカウンタをクリアするには、**clear mac access-list counters** コマンドを使用します。

```
clear mac access-list counters [access-list-name]
```

構文の説明	<i>access-list-name</i> (任意) デバイスはそのカウンタをクリアする MAC ACL の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
-------	---

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
----------	-------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	----------------------

例	次に、すべての MAC ACL のカウンタをクリアする例を示します。 <pre>switch# clear mac access-list counters switch#</pre> 次に、acl-mac-0060 という名前の MAC ACL のカウンタをクリアする例を示します。 <pre>switch# clear mac access-list counters acl-ipv4-0060 switch#</pre>
---	---

関連コマンド	コマンド	説明
	clear access-list counters	IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。
	clear ip access-list counters	IPv4 ACL のカウンタをクリアします。
	clear ipv6 access-list counters	IPv6 ACL のカウンタをクリアします。
	clear vlan access-list counters	VACL のカウンタをクリアします。

コマンド	説明
show access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に関する情報を表示します。
show mac access-lists	1 つまたはすべての MAC ACL に関する情報を表示します。

clear port-security

動的に学習された単一のセキュア MAC アドレス、または特定のインターフェイスの動的に学習されたすべてのセキュア MAC アドレスをクリアするには、**clear port-security** を使用します。

clear port-security dynamic interface ethernet slot/port [vlan vlan-id]

clear port-security dynamic interface port-channel channel-number [vlan vlan-id]

clear port-security dynamic address address [vlan vlan-id]

構文の説明

dynamic	動的に学習されたセキュア MAC アドレスをクリアするように指定します。
interface	クリアする対象の動的に学習されたセキュア MAC アドレスのインターフェイスを指定します。
ethernet slot/port	クリアする対象の動的に学習されたセキュア MAC アドレスのイーサネット インターフェイスを指定します。
vlan vlan-id	(任意) クリアするセキュア MAC アドレスの VLAN を指定します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。
port-channel channel-number	クリアする対象の動的に学習されたセキュア MAC アドレスのポート チャネル インターフェイスを指定します。
address address	クリアする単一の MAC アドレスを指定します。 <i>address</i> は、ドット付き 16 進表記の MAC アドレスです。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	ポート チャネル インターフェイス上でのポート セキュリティのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

feature port-security コマンドを使用してポート セキュリティをイネーブルにしてから、**clear port-security** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ clear port-security

例

次に、イーサネット 2/1 インターフェイスから動的に学習されたセキュア MAC アドレスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# clear port-security dynamic interface ethernet 2/1
```

次に、動的に学習されたセキュア MAC アドレス 0019.D2D0.00AE を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# clear port-security dynamic address 0019.D2D0.00AE
```

関連コマンド

コマンド	説明
debug port-security	ポート セキュリティのデバッグ情報を提供します。
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。

clear radius-server statistics

RADIUS サーバ ホストの統計情報をクリアするには、**clear radius-server statistics** コマンドを使用します。

```
clear radius-server statistics {ipv4-address | ipv6-address | server-name}
```

構文の説明	
<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式の RADIUS サーバ ホストの IPv4 アドレス。
<i>ipv6-address</i>	A:B::C:D 形式の RADIUS サーバ ホストの IPv6 アドレス。
<i>server-name</i>	RADIUS サーバ ホストの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、RADIUS サーバの統計情報をクリアする例を示します。
switch# **clear radius-server statistics 10.10.1.1**

関連コマンド	コマンド	説明
	show radius-server statistics	RADIUS サーバ ホストの統計情報を表示します。

clear ssh hosts

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH; セキュア シェル) ホストセッションおよび既知のホスト ファイルをクリアするには、**clear ssh hosts** コマンドを使用します。

clear ssh hosts

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべての SSH ホストセッションおよび既知のホスト ファイルをクリアする例を示します。

```
switch# clear ssh hosts
```

関連コマンド

コマンド	説明
ssh server enable	SSH サーバをイネーブルにします。

clear tacacs-server statistics

TACACS+ サーバ ホストの統計情報をクリアするには、**clear tacacs-server statistics** コマンドを使用します。

```
clear tacacs-server statistics {ipv4-address | ipv6-address | server-name}
```

構文の説明	<table><tr><td><i>ipv4-address</i></td><td>A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv4 アドレス。</td></tr><tr><td><i>ipv6-address</i></td><td>A:B::C:D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv6 アドレス。</td></tr><tr><td><i>server-name</i></td><td>TACACS+ サーバ ホストの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。</td></tr></table>	<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv4 アドレス。	<i>ipv6-address</i>	A:B::C:D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv6 アドレス。	<i>server-name</i>	TACACS+ サーバ ホストの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。
<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv4 アドレス。						
<i>ipv6-address</i>	A:B::C:D 形式の TACACS+ サーバ ホストの IPv6 アドレス。						
<i>server-name</i>	TACACS+ サーバ ホストの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。						
デフォルト	なし						
コマンド モード	任意のコマンド モード						
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin						
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.2(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.2(1)	このコマンドが追加されました。		
リリース	変更内容						
4.2(1)	このコマンドが追加されました。						
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。						
例	次に、TACACS+ サーバの統計情報をクリアする例を示します。 <pre>switch# clear tacacs-server statistics 10.10.1.1</pre>						
関連コマンド	<table><thead><tr><th>コマンド</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>show tacacs-server statistics</td><td>TACACS+ サーバ ホストの統計情報を表示します。</td></tr></tbody></table>	コマンド	説明	show tacacs-server statistics	TACACS+ サーバ ホストの統計情報を表示します。		
コマンド	説明						
show tacacs-server statistics	TACACS+ サーバ ホストの統計情報を表示します。						

clear user

仮想デバイス コンテキスト (VDC) のユーザ セッションをクリアするには、**clear user** コマンドを使用します。

clear user *user-id*

構文の説明	<i>user-id</i>	ユーザ ID
-------	----------------	--------

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
----------	-------------

サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin
----------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	デバイスで現在のユーザ セッションを表示するには、 show users コマンドを使用します。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	---

例	次に、すべての SSH ホスト セッションをクリアする例を示します。 <pre>switch# clear user user1</pre>
---	---

関連コマンド	コマンド	説明
	show users	ユーザ セッション情報を表示します。

clear vlan access-list counters

すべてまたは 1 つの VLAN アクセス コントロール リスト (VACL) のカウンタをクリアするには、**clear vlan access-list counters** コマンドを使用します。

clear vlan access-list counters [*access-map-name*]

構文の説明	<i>access-map-name</i> (任意) デバイスはそのカウンタをクリアする VLAN アクセス マップの名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。										
デフォルト	なし										
コマンド モード	特権 EXEC										
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin										
コマンド履歴	<table border="1"><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。						
リリース	変更内容										
4.0(1)	このコマンドが追加されました。										
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。										
例	次に、すべての VACL のカウンタをクリアする例を示します。 <pre>switch# clear vlan access-list counters switch#</pre> 次に、vlan-map-101 という名前の VACL のカウンタをクリアする例を示します。 <pre>switch# clear vlan access-list counters vlan-map-101 switch#</pre>										
関連コマンド	<table border="1"><thead><tr><th>コマンド</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>clear access-list counters</td><td>IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。</td></tr><tr><td>clear ip access-list counters</td><td>IPv4 ACL のカウンタをクリアします。</td></tr><tr><td>clear ipv6 access-list counters</td><td>IPv6 ACL のカウンタをクリアします。</td></tr><tr><td>clear mac access-list counters</td><td>MAC ACL のカウンタをクリアします。</td></tr></tbody></table>	コマンド	説明	clear access-list counters	IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。	clear ip access-list counters	IPv4 ACL のカウンタをクリアします。	clear ipv6 access-list counters	IPv6 ACL のカウンタをクリアします。	clear mac access-list counters	MAC ACL のカウンタをクリアします。
コマンド	説明										
clear access-list counters	IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL のカウンタをクリアします。										
clear ip access-list counters	IPv4 ACL のカウンタをクリアします。										
clear ipv6 access-list counters	IPv6 ACL のカウンタをクリアします。										
clear mac access-list counters	MAC ACL のカウンタをクリアします。										

コマンド	説明
show access-lists	1 つまたはすべての IPv4 ACL、IPv6 ACL、および MAC ACL に関する情報を表示します。
show vlan access-map	1 つまたはすべての VACL に関する情報を表示します。

CRLLookup

検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、証明書失効リスト (CRL) 検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**CRLLookup** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

CRLLookup *attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN base-DN-name*
no CRLLookup

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップのアトリビュート名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。
 このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、CRL 検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# CRLLookup attribute-name certificateRevocationList
search-filter (&(objectClass=cRLDistributionPoint)) base-DN CN=CDP,CN=Public Key
Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=mdslabtestlab,DC=com
switch(config-ldap-search-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap search-map	LDAP 検索マップを設定します。
show ldap-search-map	設定済み LDAP 検索マップを表示します。

crypto ca authenticate

Certificate Authority (CA; 認証局) を関連付けて認証し、その CA 証明書 (または証明書チェーン) を設定するには、**crypto ca authenticate** コマンドを使用します。関連付けと認証を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

crypto ca authenticate *trustpoint-label*

no crypto ca authenticate *trustpoint-label*

構文の説明	<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。名前は英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字長は 64 文字です。
デフォルト	なし	
コマンド モード	グローバル	コンフィギュレーション
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、CA の公開鍵に含まれる CA の自己署名証明書を取得することによって、Cisco NX-OS デバイスに対して CA を認証できます。CA では、証明書が自己署名されるため、このコマンドを実行するときは、CA 管理者に問い合わせ、CA の公開鍵を手作業で認証する必要があります。CA 証明書または証明書チェーンは、Privacy Enhanced Mail (PEM; プライバシー エンハンスド メール) (base-64) 暗号化形式で使用可能である必要があります。

このコマンドは、デバイスで認証局を初期設定するときに、使用します。まず、CA によって発行された CA 証明書フィンガープリントを使用し、**crypto ca trustpoint** コマンドを使用して、トラストポイントを作成します。CA によって発行された証明書フィンガープリントでの認証中に、表示される証明書フィンガープリントを比較する必要があり、一致する場合だけ、CA 証明書が受け付けられます。

認証する CA が下位認証局 (自己署名ではない) の場合は、自己署名証明書が存在するまで、別の CA がそれを証明し、それがまた、別の CA によって代わりに証明されることがあります。この場合、下位証明書には、CA 証明書チェーンが存在します。CA 認証中は、チェーン全体を入力する必要があります。CA 証明書チェーンがサポートする最大長は、10 です。

トラストポイント CA は、信頼済み CA としてデバイスに設定する認証局です。デバイスでは、ローカルに信頼済みの CA またはその下位 CA によって、ピア証明書が署名されている場合に、受け付けられます。



(注)

crypto ca trustpoint コマンドで作成するトラストポイント設定は、**copy running-config startup-config** コマンドを使用して明示的に保存する場合だけ、デバイスがリブートしても設定が引き継がれます。トラストポイントに関連付けられている証明書および CRL は、起動時の設定でトラストポイントを設定する場合には、自動的に引き継がれます。起動時の設定でトラストポイントを保存しない場合、関連付けられている証明書および CRL は、デバイスのリブート後に対応するトラストポイントなしでは終了できないため、自動的に引き継がれません。

設定された証明書、CRL、キー ペアが引き継がれるようにするには、起動時の設定で実行設定を常に保存する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、myCA という名前の CA 証明書を認証する方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca authenticate myCA
input (cut & paste) CA certificate (chain) in PEM format;
end the input with a line containing only END OF INPUT :
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4jCCAoygAwIBAgIQBWDsiay0GZRPSRI1jK0ZejANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB
kDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRYW1hbmRrZUBjaXNjby5jb20xCzAJBgNVBAYTAk1O
MRIwEAYDVQQIEw1LYXJuYXRha2ExEjAQBgNVBACTCUJhbmdhbG9yZTEOMAwGA1UE
ChMFQ2l2Y28xEzARBgNVBAStCm5ldHN0b3JhZ2UxEjAQBgNVBAMTCUFWYXJuYSBD
QTAEFw0wNTA1MDMyMjQ2MzdaFw0wNzA1MDMyMjU1MTdaMIGQMSAwHgYJKoZIhvcN
AQkBFhFhbWVuzGt1QGNpc2NvLmNvbTElMAkGA1UEBHMCSU4xEjAQBgNVBAGTCUth
cm5hdGFrYTESMBAGA1UEBxMjQmFuZ2Fsb3JlMQ4wDAYDVQQKEwVdaxNjbzETMBEG
A1UECXMkbnV0c3RvcnFnZTESMBAGA1UEAxMjQXBhcm5hIENBMFwwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADSwAwSAJBAMW/7b3+DXJPANBsIHHzluNccNM87ypyzwuoSNZXOMpeRXI
OzyBAgiXT2ASFuUowQ1iDM8rO/41jf8RxxvYKvysCAwEAAaOBvzCBvDALBgNVHQ8E
BAMCAcYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJyYyRoMbrCNMRU2OyRhQ
GgsWbHEwawYDVR0fBGQwYjAuoCygKoYoaHR0cDovL3NzZS0wOC9DZXJ0RW5yb2xs
L0FwYXJuYYSUyMENBLmNybDAwoC6gLIYqZmlsZTovL1xccc3NlLTA4XENlcnRfbnJv
bGxcQXBhcm5hJTlWQ0EuY3JSMGAGCSsGAQQBggjcvAQQDAGEMA0GCSqGSIb3DQEB
BQUAA0EAAHv6UQ+8nE399Tww+KaGr0g0NIJaNgLh0AFcT0rEyuuyt/WYGPzksF9Ea
NBG7E0oN66zexoEOEfg1Vs6mXp1//w==
-----END CERTIFICATE-----
END OF INPUT
Fingerprint(s): MD5 Fingerprint=65:84:9A:27:D5:71:03:33:9C:12:23:92:38:6F:78:12
Do you accept this certificate? [yes/no]: y
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca trustpoint	トラストポイントを設定します。
show crypto ca certificates	設定されているトラストポイント証明書を表示します。
show crypto ca trustpoints	トラストポイント設定を表示します。

crypto ca crl request

認証局 (CA) からダウンロードされた新規の証明書失効リスト (CRL) を設定するには、**crypto ca crl request** コマンドを使用します。

crypto ca crl request trustpoint-label source-file

構文の説明	<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。最大で 64 文字のサイズまで指定可能です。
	<i>source-file</i>	bootflash:filename の形式での CRL の場所。最大サイズは 512 です。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン **crypto ca crl request** コマンドを使用すると、トラストポイントに対して CRL を事前ダウンロードし、証明書 (cert) ストアに CRL をキャッシュ保存できます。指定した CRL ファイルは、プライベート エンハンスド メール (PEM) 形式または Distinguished Encoding Rules (DER) 形式のいずれかで最新の CRL を含める必要があります。



(注) **crypto ca trustpoint** コマンドで作成するトラストポイント設定は、**copy running-config startup-config** コマンドを使用して明示的に保存する場合だけ、デバイスがリブートしても設定が引き継がれます。トラストポイントに関連付けられている証明書および CRL は、起動時の設定でトラストポイントを設定する場合には、自動的に引き継がれます。起動時の設定でトラストポイントを保存しない場合、関連付けられている証明書および CRL は、デバイスのリブート後に対応するトラストポイントなしでは終了できないため、自動的に引き継がれません。

設定された証明書、CRL、キー ペアが引き継がれるようにするには、起動時の設定で実行設定を常に保存する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次の例では、トラストポイントで CRL を設定するか、または現在の CRL を置き換える方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca crl request admin-ca bootflash:admin-ca.crl
```

関連コマンド

コマンド	説明
revocation-check	トラストポイント失効チェック方法を設定します。
show crypto ca crl	設定済みの証明書失効リスト (CRL) を表示します。

crypto ca enroll

このトラストポイント CA 用に作成されるデバイス RSA キー ペアの認証を要求するには、**crypto ca enroll** コマンドを使用します。

crypto ca enroll trustpoint-label

構文の説明	<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。最大で 64 文字のサイズまで指定可能です。
デフォルト	なし	
コマンド モード	グローバル	コンフィギュレーション
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS デバイスは、トラストポイント CA とともに登録され、アイデンティティ証明書が取得されます。複数のトラストポイントとともにデバイスを登録し、各トラストポイントから別のアイデンティティ証明書を取得できます。

トラストポイントを登録するときには、認証する RSA キー ペアを指定する必要があります。登録要求を生成する前に、キー ペアを生成し、トラストポイントに関連付ける必要があります。

crypto ca enroll コマンドを使用すると、認証済みの CA に対応する各トラストポイントから、アイデンティティ証明書を取得する要求を生成できます。生成される Certificate Signing Request (CSR; 証明書署名要求) は、Public-Key Cryptography Standards (PKCS; 公開鍵暗号化規格) の規格 #10 に準拠し、PEM 形式で表示されます。証明書をカット アンド ペーストし、電子メールを介してか、または CA Web サイトで、対応する CA に送信します。CA 管理者は、証明書を発行し、Web サイトを介してか、電子メールで送信して、その証明書を使用可能にします。トラストポイントに対応する、取得済みのアイデンティティ証明書は、**crypto ca import trustpoint-label certificate** コマンドを使用してインポートする必要があります。



(注) デバイスの設定では、チャレンジパスワードは保存されません。証明書を破棄する場合に必要な場合に指定できるよう、このパスワードを記録します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、認証済み CA に対する証明書の要求を生成する方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca enroll myCA
Create the certificate request ..
Create a challenge password. You will need to verbally provide this
password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.
For security reasons your password will not be saved in the configuration.
Please make a note of it.
Password:nbv123
The subject name in the certificate will be: Vegas-1.cisco.com
Include the switch serial number in the subject name? [yes/no]:no
Include an IP address in the subject name [yes/no]:yes
ip address:209.165.200.226
The certificate request will be displayed...
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBqzCCARQCAQAwHDEaMBGGA1UEAxMRVnVnYXNjby5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAL8Y1UAJ2NC7jUJ1DVaSMqNIgJ2kt8r141KY
0JC6ManNy4qxk8VeMXZSiLJ4JgTzKWdxbLDkTTysnjuCXGvjb+wj0hEhv/y51T9y
P2NJJ8ornqShrvFZgC7ysN/PyMwKcgzhhVpj+rargZvHtGJ91XTq4WoVksCzXv8S
VqyH0vEvAgMBAAGgTzAVBgkqhkiG9w0BCQcxCBMGBmJ2MTIzMDYGCsGSIb3DQEJ
DjEpMCCwJQYDVR0RAQH/BBswGYIRVnVnYXNjby5jaXNjby5jb22HBKwWH6IwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADgYEAKT60KER6Qo8nj0sDXZVHSfJZh6K6JtDz3Gkd99G1FWgt
PftNcWUE/pw6HayfQl2T3ecgNwel2d15133YBF2bktExiI6U188nTOjglXMjja8
8a23bNDpNsM8rklwA6hWkrVL8NUZEFJxqbjfngPNTZacJCUS6ZqKCMetbKytUx0=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca import trustpoint-label certificate	CA から取得されたアイデンティティ証明書を、トラストポイントへインポートします。
crypto key generate rsa	RSA キー ペアを生成します。
rsa keypair	RSA キー ペアの詳細を設定し、トラストポイントへ関連付けます。
show crypto key mypubkey rsa	すべての RSA 公開鍵の設定を表示します。

crypto ca export

RSA キー ペアと、公開鍵暗号化規格 (PKCS) の規格 #12 形式のファイル内のトラストポイントの関連付け済み証明書 (アイデンティティおよび CA) を、指定する場所へエクスポートするには、**crypto ca export** コマンドを使用します。

crypto ca export trustpoint-label pkcs12 destination-file-url pkcs12-password

構文の説明

<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。最大で 64 文字のサイズまで指定可能です。
pkcs12 destination-file-url	bootflash:filename の形式で、宛先ファイルを指定します。ファイル名は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 512 です。
<i>pkcs12-password</i>	エクスポートされるファイルで RSA プライベート キーを保護するために使用するパスワード。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

バックアップの目的で、関連付けられている RSA キー ペアと CA 証明書 (または証明書チェーン) とともに、アイデンティティ証明書を PKCS #12 形式のファイルにエクスポートできます。あとで証明書と RSA キー ペアをインポートして、デバイスのシステム障害から回復できます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、PKCS #12 形式で証明書とキー ペアをエクスポートする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca export admin-ca pkcs12 bootflash:adminid.p12 nbv123
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca import trustpoint-label certificate	CA から取得されたアイデンティティ証明書を、トラストポイントへインポートします。
crypto ca import trustpoint-label pkcs12	アイデンティティ証明書、関連付けられている RSA キー ペア、CA 証明書 (チェーン) を、トラストポイントへインポートします。
crypto key generate rsa	RSA キー ペアを生成します。
rsakeypair	RSA キー ペアの詳細を設定し、トラストポイントへ関連付けます。
show crypto key mypubkey rsa	任意の RSA 公開鍵の設定を表示します。

crypto ca import

PEM 形式のアイデンティティ証明書、または公開鍵暗号化規格 (PKCS) の規格 #12 形式のアイデンティティ証明書、関連付けられている RSA キー ペア、および CA 証明書 (または証明書チェーン) をインポートするには、**crypto ca import** コマンドを使用します。

```
crypto ca import trustpoint-label {certificate | pkcs12 source-file-url pkcs12-password}
```

構文の説明

<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。最大で 64 文字のサイズまで指定可能です。
certificate	コマンドライン インターフェイス (CLI) プロンプトで、トラストポイント証明書をペーストします。
pkcs12 source-file-url	bootflash:filename の形式で、トラストポイント証明書が含まれている発信元ファイルを指定します。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。
<i>pkcs12-password</i>	インポートされる PKCS#12 ファイルで RSA プライベート キーを保護するために使用するパスワード。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

トラストポイントで前に生成された登録要求に対応し、CA に送信された、CA から取得されたアイデンティティ証明書を (カット アンド ペーストする方法で) インポートするには、**certificate** キーワードを使用します。

完全なアイデンティティ情報を空のトラストポイントにインポートするには、**pkcs12 source-file-url pkcs12-password** キーワードと引数を使用します。これには、アイデンティティ証明書、関連付けられている RSA キー ペア、および、CA 証明書または証明書チェーンが含まれます。この方法を使用すると、システム障害の発生後に、設定を復元することができます。

コマンド	説明
crypto key generate rsa	RSA キー ペアを生成します。
rsa keypair	トラストポイントの RSA キー ペアの詳細を設定します。
show crypto ca certificates	アイデンティティと CA 証明書の詳細を表示します。
show crypto key mypubkey rsa	任意の RSA 公開鍵の設定を表示します。

crypto ca lookup

証明書認証に使用する証明書ストアを指定するには、**crypto ca lookup** コマンドを使用します。

crypto ca lookup {local | remote | both}

構文の説明

local	証明書認証にローカル証明書ストアを指定します。
remote	証明書認証にリモート証明書ストアを指定します。
both	証明書認証にローカル証明書ストアを指定しますが、認証が失敗するか、CA 証明書が見つからない場合は、リモート証明書ストアを使用します。

デフォルト

Local

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

リモート証明書ストアを設定する場合は、リモート デバイスに LDAP サーバを設定し、認証に使用する CA 証明書が Active Directory にロードされていることを確認する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、証明書認証にリモート証明書ストアを指定する例を示します。

```
switch(config)# crypto ca lookup remote
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca remote ldap crl-refresh-time	リモート証明書ストアから証明書失効リストを更新するリフレッシュ時間を設定します。
crypto ca remote ldap server-group	LDAP との通信中に使用する LDAP サーバグループを設定します。

コマンド	説明
show crypto ca certstore	設定済みの証明書ストアを表示します。
show crypto ca remote-certstore	リモート証明書ストアの設定を表示します。

crypto ca remote ldap crl-refresh-time

リモート証明書ストアから証明書失効リスト（CRL）を更新するリフレッシュ時間を設定するには、**crypto ca remote ldap crl-refresh-time** コマンドを使用します。

crypto ca remote ldap crl-refresh-time hours

構文の説明	<i>hours</i>	時間単位でのリフレッシュ時間。範囲は 0 ~ 744 時間です。0 を入力した場合、リフレッシュ ルーチンは 1 回だけ実行されます。
-------	--------------	---

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、リモート証明書ストアと LDAP サーバ グループを設定する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	--

例	次に、リモート証明書ストアから CRL を更新するリフレッシュ時間を設定する例を示します。 <pre>switch(config)# crypto ca remote ldap crl-refresh-time 10</pre>
---	--

関連コマンド	コマンド	説明
	crypto ca lookup	証明書認証に使用する証明書ストアを指定します。
	crypto ca remote ldap server-group	LDAP との通信中に使用する LDAP サーバ グループを設定します。

crypto ca remote ldap server-group

LDAP との通信中に使用する LDAP サーバ グループを設定するには、**crypto ca remote ldap server-group** コマンドを使用します。

crypto ca remote ldap server-group *group-name*

構文の説明	<i>group-name</i>	サーバ グループ名。最大 64 文字の英数字を入力できます。
-------	-------------------	--------------------------------

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、リモート証明書ストアを設定する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	---

例	次の例に、LDAP との通信中に使用する LDAP サーバ グループを設定する例を示します。 <pre>switch(config)# crypto ca remote ldap server-group group1</pre>
---	---

関連コマンド	コマンド	説明
	crypto ca lookup	証明書認証に使用する証明書ストアを指定します。
	crypto ca remote ldap crl-refresh-time	リモート証明書ストアから証明書失効リストを更新するリフレッシュ時間を設定します。

crypto ca test verify

証明書ファイルを確認するには、**crypto ca test verify** コマンドを使用します。

crypto ca test verify certificate-file

構文の説明	<i>certificate-file</i>	bootflash:filename の形式でファイル名を認証します。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。
--------------	-------------------------	---

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	グローバル コンフィギュレーション
----------------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
----------------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	<p>このコマンドを使用すると、設定されている信頼済みの CA を使用して、また、必要に応じて、失効チェック設定で示されているとおりに証明書失効リスト（CRL）に問い合わせることによって、PEM 形式で指定されている証明書を確認できます。</p> <p>このコマンドには、ライセンスは不要です。</p>
-------------------	---

例	次の例では、証明書ファイルを確認する方法を示します。
----------	----------------------------

```
switch(config)# crypto ca test verify bootflash:id1.pem
verify status oode:0
verify error msg:
```



(注) 確認ステータス コードの値 **0** は、確認が正常終了したことを示します。

関連コマンド	コマンド	説明
	show crypto ca certificates	設定されているトラストポイント証明書を表示します。

crypto ca trustpoint

デバイスが信頼し、トラストポイント コンフィギュレーション モードに入る必要があるトラストポイント認証局 (CA) を作成するには、**crypto ca trustpoint** コマンドを使用します。トラストポイントを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

crypto ca trustpoint *trustpoint-label*

no crypto ca trustpoint *trustpoint-label*

構文の説明	<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。
デフォルト	なし	
コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション	
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

トラストポイントには、次のような特性があります。

- 1 つのトラストポイントは、単一の CA に対応します。Cisco NX-OS デバイスは、任意のアプリケーションに対するピア証明書確認のために、CA を信頼します。
- CA は、**crypto ca authenticate** コマンドを使用して、トラストポイントに明示的に関連付けられる必要があります。
- Cisco NX-OS デバイスでは、デバイス上に多くのトラストポイントを置くことができ、デバイス上のすべてのアプリケーションは、任意のトラストポイント CA によって発行されたピア証明書を信頼できます。
- トラストポイントは、特定のアプリケーションによる制限は受けません。
- Cisco NX-OS デバイスは、オプションで、トラストポイント CA とともに登録し、そのデバイスそのものに対する保障証明書を取得できます。

アプリケーションに対して、1 つまたは複数のトラストポイントを指定する必要はありません。証明書がアプリケーションの要件を満たしている限り、アプリケーションでは、トラストポイントによって発行されたどの証明書も使用できます。

トランスポイントからは、2 つ以上のアイデンティティ証明書も、トランスポイントに関連付けられている 2 つ以上のキー ペアも、必要ではありません。CA 証明書は、付与されたアイデンティティ（の名前）を一度だけ使用し、同じサブジェクト名で複数の証明書は発行しません。CA で複数のアイデンティティ証明書が必要な場合、CA で同じサブジェクト名の複数の証明書が認められる場合には、同じ CA に対して別のトランスポイントを定義し、それに別のキー ペアを関連付け、それを認証します。



(注)

no crypto ca trustpoint コマンドを使用してトランスポイントを削除する前に、まず、アイデンティティ証明書と CA 証明書（または証明書チェーン）を削除し、次に、トランスポイントから RSA キーペアの関連付けを解除する必要があります。デバイスでは、このアクションのシーケンスを実行することにより、証明書でトランスポイントを誤って削除することを防ぎます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、デバイスが信頼し、トランスポイント コンフィギュレーション モードに入る必要があるトランスポイント CA を宣言する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)#
```

次に、トランスポイント CA を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no crypto ca trustpoint admin-ca
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca authenticate	認証局の証明書を認証します。
crypto ca enroll	トランスポイントに対する証明書署名要求を生成します。
show crypto ca certificates	アイデンティティと CA 証明書の詳細を表示します。
show crypto ca trustpoints	トランスポイント設定を表示します。

crypto certificatemap mapname

フィルタ マップを作成するには、**crypto certificatemap mapname** コマンドを使用します。

crypto certificatemap mapname *map-name*

構文の説明	<i>map-name</i>	フィルタ マップ名です。最大 64 文字の英数字を入力できます。
-------	-----------------	----------------------------------

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、証明書認証に証明書ストアを設定する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	---

例	次に、新しいフィルタ マップを作成する例を示します。 <pre>switch(config)# crypto certificatemap mapname filtermap1</pre>
---	--

関連コマンド	コマンド	説明
	filter	フィルタ マップ内に 1 つ以上の証明書マッピング フィルタを設定します。
	show crypto certificatemap	証明書マッピング フィルタを表示します。

crypto cert ssh-authorize

SSH プロトコルの証明書マッピング フィルタを設定するには、**crypto cert ssh-authorize** コマンドを使用します。

crypto cert ssh-authorize [**default** | *issuer-CAname*] [**map** *map-name1* [*map-name2*]]

構文の説明	default	issuer-CAname	map	map-name1, map-name2
	SSH 認可用のデフォルトのフィルタ マップを指定します。	CA 証明書の発行者。最大 64 文字の英数字を入力できます。最大 64 文字の英数字を入力できます。	適用するマッピング フィルタを指定します。	すでに設定されているデフォルトのマッピング フィルタの名前。最大 64 文字の英数字を入力できます。
				デフォルトのマップを使用しない場合は、認可用に 1 つまたは 2 つのフィルタ マップを指定できます。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、フィルタ マップを作成する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、SSH プロトコルの証明書マッピング フィルタを設定する例を示します。
switch(config)# **crypto cert ssh-authorize default map filtermap1**

関連コマンド	コマンド	説明
	crypto certificatemap mapname	フィルタ マップを作成します。

コマンド	説明
filter	フィルタ マップ内に 1 つ以上の証明書マッピング フィルタを設定します。
show crypto ssh-auth-map	SSH 認証用に設定されたマッピング フィルタを表示します。

delete ca-certificate

認証局の証明書を削除するには、**delete ca-certificate** コマンドを使用してください。

delete ca-certificate

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

トラストポイントの設定

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、トラストポイント CA に対応する CA 証明書または証明書チェーンを削除します。その結果、トラストポイント CA は信頼されなくなります。CA からのアイデンティティ証明書がある場合、これを削除してから、CA 証明書を削除する必要があります。これによって、CA から取得したアイデンティティ証明書をまだ削除していない場合に、CA 証明書を誤って削除することを防げます。CA の状況が悪化したか、または CA 証明書の期限が切れたため、CA の信頼を継続しない場合は、CA 証明書を削除する必要が生じる場合があります。



(注)

トラストポイント設定、証明書、およびキー ペアの設定は、スタートアップ コンフィギュレーションの保存後だけ、永続的に有効になります。実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存後だけ、削除は永続的に有効になります。

証明書とキー ペアの削除を永続的に有効にするには、**copy running-config startup-config** コマンドを入力します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、認証局の証明書を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)# delete ca-certificate
```

関連コマンド

コマンド	説明
delete certificate	アイデンティティ証明書を削除します。
delete crl	トラストポイントから CRL を削除します。

cts device-id

Cisco TrustSec デバイス ID を設定するには、**cts device-id** コマンドを使用します。

cts device-id *device-id* **password** [7] *password*

構文の説明

<i>device-id</i>	Cisco TrustSec デバイス ID 名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大 32 文字まで指定可能です。
7	(任意) パスワードを暗号化します。
password <i>password</i>	EAP-FAST 処理中に使用するパスワードを指定します。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大 32 文字まで指定可能です。

デフォルト

Cisco TrustSec デバイス ID はなし
クリア テキスト パスワード

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec デバイス ID 名は、Cisco TrustSec ネットワーク クラウド内で一意でなければなりません。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec デバイス ID を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts device-id DeviceA password Cisco321
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts credentials	Cisco TrustSec クレデンシャル情報を表示します。

cts dot1x

インターフェイスで Cisco TrustSec 認証をイネーブルにして、Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション モードを開始するには、**cts dot1x** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts dot1x

no cts dot1x

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンド シーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスで Cisco TrustSec 認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、インターフェイスで Cisco TrustSec 認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# no cts dot1x
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定情報を表示します。

cts manual

インターフェイスの Cisco TrustSec 手動設定を開始するには、**cts manual** コマンドを使用します。手動設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts manual

no cts manual

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンド シーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスの Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)#
```

次に、インターフェイスから Cisco TrustSec 手動設定を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# no cts manual
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```


関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
<code>show cts interface</code>	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定情報を表示します。

cts refresh role-based-policy

Cisco Secure ACS からダウンロードした Cisco TrustSec Security Group Access Control List (SGACL; セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト) ポリシーをリフレッシュするには、**cts refresh role-based-policy** コマンドを使用します。

cts refresh role-based-policy

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスの Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# cts refresh role-based-policy
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts role-based policy	Cisco TrustSec SGACL ポリシー設定を表示します。

cts rekey

Cisco TrustSec ポリシーのインターフェイス キーを再生成するには、**cts rekey** コマンドを使用します

cts rekey ethernet slot/port

構文の説明

ethernet slot/port イーサネット インターフェイスを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec のインターフェイス キーを再生成する例を示します。

```
switch# cts rekey ethernet 2/3
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定情報を表示します。

cts role-based access-list

Cisco TrustSec セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) を作成または指定して、ロールベース アクセス コントロール リスト コンフィギュレーション モードを開始するには、**cts role-based access-list** コマンドを使用します。SGACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts role-based access-list *list-name*

no cts role-based access-list *list-name*

構文の説明

<i>list-name</i>	SGACL の名前。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大 32 文字まで指定可能です。
------------------	--

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SGACL を作成して、ロールベース アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based access-list MySGACL
switch(config-rbacl)#
```

次に、Cisco TrustSec SGACL を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts role-based access-list MySGACL
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
<code>show cts role-based access-list</code>	Cisco TrustSec SGACL の設定を表示します。

cts role-based counters enable

ロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) 統計情報をイネーブルにするには、**cts role-based counters enable** コマンドを使用します。RBACL 統計情報をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts role-based counters enable

no cts role-based counters enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用するには、VLAN および VRF への RBACL ポリシーの適用をイネーブルにする必要があります。

RBACL 統計情報をイネーブルにすると、各ポリシーでハードウェアに 1 つのエントリが必要です。ハードウェアに十分な領域がない場合、エラー メッセージが表示され、統計情報をイネーブルにできません。

RBACL ポリシーを変更すると、以前に割り当てられたアクセス コントロール エントリ (ACE) の統計情報が表示され、新しく割り当てられた ACE 統計情報が 0 に初期化されます。

RBACL 統計情報は、Cisco NX-OS デバイスがリロードされるか、ユーザが故意に統計情報とクリアした場合にのみ失われます。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、RBACL 統計情報をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based counters enable
```

次に、RBACL 統計情報をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no cts role-based counters enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear cts role-based counters	すべてのカウンタが 0 にリセットされるように RBACL 統計情報をクリアします。
show cts role-based counters	RBACL 統計情報の設定ステータスを表示し、すべての RBACL ポリシーの統計情報を一覧表示します。

cts role-based enforcement

VLAN または Virtual Routing and Forwarding (VRF; 仮想ルーティング/転送) インスタンスで Cisco TrustSec セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) 強制をイネーブルにするには、**cts role-based enforcement** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts role-based enforcement

no cts role-based enforcement

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション
VLAN コンフィギュレーション
VRF コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、デフォルト VRF で Cisco TrustSec SGACL 強制をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based enforcement
```

次に、VLAN で Cisco TrustSec SGACL 強制をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# cts role-based enforcement
```


次に、非デフォルト VRF で Cisco TrustSec SGACL 強制をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# vrf context MyVRF  
switch(config-vrf)# cts role-based enforcement
```

次に、Cisco TrustSec SGACL 強制をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no cts role-based enforcement
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts role-based enable	Cisco TrustSec SGACL ポリシー強制の設定を表示します。

cts role-based sgt

セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) と Cisco TrustSec Security Group Tag (SGT; セキュリティ グループ タグ) のマッピングを手動で設定するには、**cts role-based sgt** コマンドを使用します。SGACL と SGT のマッピングを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
cts role-based sgt {sgt-value | any | unknown} dgt {dgt-value | unknown}
access-list list-name
```

```
no cts role-based sgt {sgt-value | any | unknown} dgt {dgt-value | unknown}
```

構文の説明

<i>sgt-value</i>	送信元 SGT の値。有効範囲は 0 ~ 65533 です。
any	任意の SGT を指定します。
unknown	未知の SGT を指定します。
dgt	宛先 SGT を指定します。
<i>dgt-value</i>	宛先 SGT の値。有効範囲は 0 ~ 65533 です。
access-list list-name	SGACL の名前を指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

SGT のマッピングを設定する前に SGACL を設定する必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SGACL の SGT マッピングを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based sgt 3 dgt 10 access-list MySGACL
```

次に、SGACL の SGT マッピングを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts role-based sgt 3 sgt 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
<code>show cts role-based policy</code>	SGACL の Cisco TrustSec SGT マッピングを表示します。

cts role-based sgt-map

IP アドレスと Cisco TrustSec セキュリティ グループ タグ (SGT) のマッピングを手動で設定するには、**cts role-based sgt-map** コマンドを使用します。SGT を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
cts role-based sgt-map ipv4-address sgt-value
```

```
no cts role-based sgt-map ipv4-address
```

構文の説明	ipv4-address	IPv4 アドレス。形式は、 <i>A.B.C.D</i> です。
	sgt-value	SGT 値。有効範囲は 0 ~ 65533 です。

デフォルト なし

コマンド モード
 グローバル コンフィギュレーション
 VLAN コンフィギュレーション
 VRF コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール
 network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン
 このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec では、IPv4 アドレッシングだけを使用できます。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例
 次に、Cisco TrustSec SGT のマッピングを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based sgt-map 10.10.1.1 3
switch(config-rbacl)#
```

次に、Cisco TrustSec SGT のマッピングを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts role-based sgt-map 10.10.1.1
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
<code>show cts role-based sgt-map</code>	Cisco TrustSec SGT のマッピングを表示します。

cts sgt

Cisco TrustSec セキュリティ グループ タグ (SGT) を設定するには、**cts sgt** コマンドを使用します。

cts sgt tag

構文の説明	<i>tag</i>	0xhhhh 形式の 16 進値であるデバイスのローカル SGT。有効範囲は 0x0 ~ 0xffff です。
-------	------------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	<p>このコマンドを使用するには、feature cts コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。</p> <p>このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。</p>
------------	--

例	次に、デバイスの Cisco TrustSec SGT を設定する例を示します。
---	--

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sgt 0x3
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
	show cts environment-data	Cisco TrustSec 環境データを表示します。

cts sxp connection peer

Cisco TrustSec の SGT Exchange Protocol (SXP) ピア接続を設定するには、**cts sxp connection peer** コマンドを使用します。SXP 接続を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
cts sxp connection peer peer-ipv4-addr [source src-ipv4-addr] password {default | none | required {password | 7 encrypted-password}} mode {speaker | listener} [vrf vrf-name]
```

```
no cts sxp connection peer peer-ipv4-addr [vrf vrf-name]
```

構文の説明

<i>peer-ipv4-addr</i>	ピア デバイスの IPv4 アドレス
source <i>src-ipv4-addr</i>	(任意) 送信元デバイスの IPv4 アドレスを指定します。
password	SXP 認証に使用するパスワード オプションを指定します。
default	SXP がピア接続のデフォルト SXP パスワードを使用するように指定します。
none	SXP がパスワードを使用しないように指定します。
required	SXP がこのピア接続で使用する必要があるパスワードを指定します。
<i>password</i>	テキスト パスワードをクリアします。パスワードには英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大 32 文字まで指定可能です。
7 encrypted password	暗号化パスワードを指定します。最大 32 文字まで指定可能です。
mode	ピア デバイスのモードを指定します。
speaker	ピアがスピーカとなるように指定します。
listener	ピアがリスナーとなるように指定します。
vrf <i>vrf-name</i>	(任意) ピアの VRF を指定します。

デフォルト

デバイスの設定済みデフォルト SXP パスワード
 デバイスの設定済みデフォルト SXP 送信元 IPv4 アドレス
 デフォルト VRF

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(3)	暗号化パスワードの使用を可能にするため、 7 オプションが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec では、IPv4 アドレッシングだけを使用できます。

送信元 IPv4 アドレスを指定しない場合は、**cts sxp default source-ip** コマンドを使用してデフォルト SXP 送信元 IPv4 アドレスを設定する必要があります。

デフォルトをパスワード モードで指定する場合は、**cts sxp default password** コマンドを使用してデフォルト SXP パスワードを設定する必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SXP ピア接続を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp connection peer 10.10.1.1 source 10.10.2.2 password default mode listener
```

次に、SXP ピア接続を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts sxp connection peer 10.10.1.1
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts sxp default password	デバイスのデフォルト SXP パスワードを設定します。
cts sxp default source-ip	デバイスのデフォルト SXP 送信元 IPv4 アドレスを設定します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts sxp connection	Cisco TrustSec SXP ピア接続情報を表示します。

cts sxp default password

デバイスのデフォルト SGT Exchange Protocol (SXP) パスワードを設定するには、**cts sxp default password** コマンドを使用します。デフォルトを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts sxp default password {*password* | *7 encrypted-password*}

no cts sxp default password

構文の説明		
<i>password</i>		テキストパスワードをクリアします。パスワードには英数字を使用します。大文字と小文字が区別され、最大 32 文字まで指定可能です。
<i>7 encrypted password</i>		暗号化パスワードを指定します。最大 32 文字まで指定可能です。

デフォルト なし

コマンドモード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(3)	暗号化パスワードの使用を可能にするため、 7 オプションが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。
このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例 次に、デバイスのデフォルト SXP パスワードを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp default password Cisco654
```

次に、デフォルト SXP パスワードを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts sxp default password
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
	show cts sxp	Cisco TrustSec SXP 設定情報を表示します。

cts sxp default source-ip

デバイスのデフォルト SGT Exchange Protocol (SXP) 送信元 IPv4 アドレスを設定するには、**cts sxp default source-ip** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
cts sxp default source-ip ipv4-address
```

```
no cts sxp default source-ip ipv4-address
```

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	デバイスのデフォルト SXP IPv4 アドレス
---------------------	--------------------------

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco TrustSec では、IPv4 アドレッシングだけを使用できます。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、デバイスのデフォルト SXP 送信元 IP アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp default source-ip 10.10.3.3
```

次に、デフォルト SXP 送信元 IP アドレスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts sxp default source-ip
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts sxp	Cisco TrustSec SXP 設定情報を表示します。

cts sxp enable

デバイス上の SGT Exchange Protocol (SXP) ピアをイネーブルにするには、**cts sxp enable** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts sxp enable

no cts sxp enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SXP をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# cts sxp enable
```

次に、SXP をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no cts sxp enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts sxp	Cisco TrustSec SXP 設定情報を表示します。

cts sxp reconcile-period

SGT Exchange Protocol (SXP) 復帰期間タイマーを設定するには、**cts sxp reconcile-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts sxp reconcile-period *seconds*

no cts sxp reconcile-period

構文の説明

seconds 秒数。範囲は 0 ~ 64000 です。

デフォルト

60 秒 (1 分)

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

ピアが SXP 接続を終了すると、内部ホールドダウンタイマーが開始されます。内部ホールドダウンタイマーが終了する前にピアが再接続すると、SXP 復帰期間タイマーが開始されます。SXP 復帰期間タイマーがアクティブな間、Cisco NX-OS ソフトウェアは前回の接続で学習した SGT マッピング エントリを保持し、無効なエントリを削除します。



(注)

SXP 復帰期間を 0 秒に設定すると、タイマーがディセーブルになり、前回の接続のすべてのエントリが削除されます。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SXP 復帰期間を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp reconcile-period 120
```

次に、SXP 復帰期間をデフォルト値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no cts sxp reconcile-period
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts sxp connection	Cisco TrustSec SXP 設定情報を表示します。

cts sxp retry-period

SGT Exchange Protocol (SXP) リトライ期間タイマーを設定するには、**cts sxp retry-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

cts sxp retry-period *seconds*

no cts sxp retry-period

構文の説明	<i>seconds</i>	秒数。範囲は 0 ~ 64000 です。
-------	----------------	----------------------

デフォルト	120 秒 (2 分)
-------	-------------

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

SXP リトライ期間によって、Cisco NX-OS ソフトウェアが SXP 接続を再試行する頻度が決まります。SXP 接続が正常に確立されなかった場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは SXP リトライ期間タイマーの終了後に、新たな接続の確立を試行します。



(注) SXP リトライ期間を 0 秒に設定すると、タイマーがディセーブルになり、再試行は実行されません。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例 次に、SXP リトライ期間を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts sxp retry-period 120
```

次に、SXP リトライ期間をデフォルト値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no cts sxp retry-period
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
<code>show cts sxp connection</code>	Cisco TrustSec SXP ピア接続情報を表示します。

■ cts sxp retry-period



D コマンド

この章では、D で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

deadtime

RADIUS または TACACS+ サーバ グループのデッド タイム間隔を設定するには、**deadtime** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

deadtime minutes

no deadtime minutes

構文の説明

<i>minutes</i>	間隔の分数。範囲は 0 ~ 1440 分です。 (注) デッドタイム間隔をゼロ (0) に設定すると、タイマーがディセーブルになります。
----------------	---

デフォルト

0 分

コマンドモード

RADIUS サーバ グループ コンフィギュレーション
TACACS+ サーバ グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバグループのデッドタイム間隔を2分に設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# deadtime 2
```

次に、TACACS+ サーバグループのデッドタイム間隔を5分に設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# deadtime 5
```

次に、デッドタイム間隔をデフォルト値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# no deadtime 5
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバグループを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show radius-server groups	RADIUS サーバグループ情報を表示します。
show tacacs-server groups	TACACS+ サーバグループ情報を表示します。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。

delete certificate

アイデンティティ証明書を削除するには、**delete certificate** コマンドを使用します。

delete certificate [force]

構文の説明	force	(任意) アイデンティティ証明書を削除します。
デフォルト	なし	
コマンドモード	トラストポイントの設定	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

アイデンティティ証明書の期限が切れた場合、または対応するキー ペアが含まれている場合、**delete certificate** コマンドを使用すると、トラストポイント CA から取得したアイデンティティ証明書を削除できます。デバイス上のアプリケーションは、存在する最後の、または存在する唯一のアイデンティティ証明書を削除したあとは、アイデンティティ証明書なしで残されます。削除しようとしている証明書が、存在する唯一の証明書か、チェーンの中の最後のアイデンティティ証明書の場合、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、エラー メッセージが生成されます。オプションの **force** キーワードを使用すると、証明書を削除できます。



(注)

トラストポイント設定、証明書、およびキー ペアの設定は、スタートアップ コンフィギュレーションの保存後だけ、永続的に有効になります。実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存後だけ、削除は永続的に有効になります。

証明書とキー ペアの削除を永続的に有効にするには、**copy running-config startup-config** コマンドを入力します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、アイデンティティ証明書を削除する方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)# delete certificate
```

次の例では、アイデンティティ証明書の削除を実行する方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)# delete certificate force
```

■ delete certificate

関連コマンド

コマンド	説明
delete ca-certificate	認証局の証明書を削除します。
delete crl	トラストポイントから CRL を削除します。

delete crl

トラストポイントから証明書失効リスト（CRL）を削除するには、**delete crl** コマンドを使用します。

delete crl

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

トラストポイントの設定

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、トラストポイントから CRL を削除する方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)# delete crl
```

関連コマンド

コマンド	説明
delete ca-certificate	認証局の証明書を削除します。
delete certificate	アイデンティティ証明書を削除します。

deny (ARP)

条件に一致する ARP トラフィックを拒否する ARP ACL ルールを作成するには、**deny** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] deny ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
[sequence-number] deny request ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
[sequence-number] deny response ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} {any | host target-IP | target-IP target-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [any | host target-MAC | target-MAC target-MAC-mask] [log]
```

no sequence-number

```
no deny ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
no deny request ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
no deny response ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} {any | host target-IP | target-IP target-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [any | host target-MAC | target-MAC target-MAC-mask] [log]
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセスリスト内の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。 シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。 ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、 resequence コマンドを使用します。
ip	ルールの IP アドレス部分を指定します。
any	(任意) 任意のホストがルールの any キーワードが含まれる部分に一致するように指定します。 any を使用すると、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元 MAC アドレス、および宛先 MAC アドレスを指定できます。
<i>host sender-IP</i>	(任意) ARP パケットの送信元 IP アドレスが <i>sender-IP</i> 引数の値に一致する場合だけ、ルールが ARP パケットに一致するように指定します。 <i>sender-IP</i> 引数の有効値は、ドット付き 10 進表記の IPv4 アドレスです。

<i>sender-IP</i> <i>sender-IP-mask</i>	(任意) パケットの送信元 IP アドレスが一致する可能性のある IPv4 アドレスおよび IPv4 アドレス セットのマスク。 <i>sender-IP</i> 引数と <i>sender-IP-mask</i> 引数は、ドット付き 10 進表記で指定する必要があります。 <i>sender-IP-mask</i> 引数に 255.255.255.255 を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
mac	ルールの MAC アドレスの部分を指定します。
host sender-MAC	(任意) ARP パケットの送信元 MAC アドレスが <i>sender-MAC</i> 引数の値に一致する場合だけ、ルールが ARP パケットに一致するように指定します。 <i>sender-MAC</i> 引数の有効値は、ドット付き 16 進表記の MAC アドレスです。
<i>sender-MAC</i> <i>sender-MAC-mask</i>	(任意) パケットの送信元 MAC アドレスが一致する可能性のある MAC アドレスおよび MAC アドレス セットのマスク。 <i>sender-MAC</i> 引数と <i>sender-MAC-mask</i> 引数は、ドット付き 16 進表記で指定する必要があります。 <i>sender-MAC-mask</i> 引数に ffff.ffff.ffff を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
log	(任意) ルールと一致した ARP パケットのロギングを指定します。
request	(任意) ルールを、ARP 要求メッセージを含むパケットだけに適用します。 (注) request および response のキーワードを両方とも省略すると、ルールはすべての ARP メッセージに適用されます。
response	(任意) ルールを、ARP 応答メッセージを含むパケットだけに適用します。 (注) request および response のキーワードを両方とも省略すると、ルールはすべての ARP メッセージに適用されます。
host target-IP	(任意) ARP パケットの宛先 IP アドレスが <i>target-IP</i> 引数の値に一致する場合だけ、ルールが ARP パケットに一致するように指定します。 host target-IP を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-IP</i> 引数の有効値は、ドット付き 10 進表記の IPv4 アドレスです。
<i>target-IP</i> <i>target-IP-mask</i>	(任意) パケットの宛先 IP アドレスが一致する可能性のある IPv4 アドレスおよび IPv4 アドレス セットのマスク。 <i>target-IP target-IP-mask</i> を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-IP</i> 引数と <i>target-IP-mask</i> 引数は、ドット付き 10 進表記で指定する必要があります。 <i>target-IP-mask</i> 引数に 255.255.255.255 を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
host target-MAC	(任意) ARP パケットの宛先 MAC アドレスが <i>target-MAC</i> 引数の値に一致する場合だけ、ルールが ARP パケットに一致するように指定します。 host target-MAC を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-MAC</i> 引数の有効値は、ドット付き 16 進表記の MAC アドレスです。
<i>target-MAC</i> <i>target-MAC-mask</i>	(任意) パケットの宛先 MAC アドレスが一致する可能性のある MAC アドレスおよび MAC アドレス セットのマスク。 <i>target-MAC target-MAC-mask</i> を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-MAC</i> 引数と <i>target-MAC-mask</i> 引数は、ドット付き 16 進表記で指定する必要があります。 <i>target-MAC-mask</i> 引数に ffff.ffff.ffff を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。

デフォルト

なし

コマンド モード

ARP ACL コンフィギュレーション

deny (ARP)

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

新しく作成した ARP ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後のルールのシーケンス番号に 10 を加算したシーケンス番号が割り当てられます。

パケットに ARP ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

response または **request** のキーワードをどちらも指定しないと、任意の ARP メッセージを含むパケットにルールが適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、arp-acl-01 という名前の ARP ACL の ARP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始して、10.32.143.0 サブネットに存在する送信元 IP アドレスが含まれる ARP 要求メッセージを拒否するルールを追加する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# arp access-list arp-acl-01
switch(config-arp-acl)# deny request ip 10.32.143.0 255.255.255.0 mac any
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP ACL を設定します。
ip arp inspection filter	VLAN に ARP ACL を適用します。
permit (ARP)	ARP ACL の許可ルールを設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
show arp access-list	すべての ARP ACL または 1 つの ARP ACL を表示します。

deny (IPv4)

条件に一致するトラフィックを拒否する IPv4 ACL ルールを作成するには、**deny** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] deny protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence]
[fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

```
no deny protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] [fragments] [log]
[time-range time-range-name] [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

```
no sequence-number
```

Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル)

```
[sequence-number] deny icmp source destination [icmp-message | icmp-type [icmp-code]]
[dscp dscp | precedence precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Internet Group Management Protocol (IGMP; インターネット グループ管理プロトコル)

```
[sequence-number] deny igmp source destination [igmp-message] [dscp dscp | precedence
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

Internet Protocol v4 (IPv4; インターネット プロトコル v4)

```
[sequence-number] deny ip source destination [dscp dscp | precedence precedence]
[fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

Transmission Control Protocol (TCP; 伝送制御プロトコル)

```
[sequence-number] deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [flags] [established]
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル)

```
[sequence-number] deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセス リスト内の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号は、ACL 内でルールを順序を保ちます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>protocol</i>	<p>ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「プロトコル」の説明を参照してください。</p>
<i>source</i>	<p>ルールで一致させる送信元 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>
<i>destination</i>	<p>ルールで一致させる宛先 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>

dscp <i>dscp</i>	<p>(任意) IP ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット <i>diffserv</i> (ディファレンシエーテッド サービス) 値が設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>dscp</i> 引数には、次の数値またはキーワードのいずれかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none">• 0～63 : DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進値。たとえば 10 を指定した場合、ルールは DSCP フィールドのビットが 001010 であるパケットだけに一致します。• af11 : Assured Forwarding (AF) クラス 1、低い廃棄確率 (001010)• af12 : AF クラス 1、中程度の廃棄確率 (001100)• af13 : AF クラス 1、高い廃棄確率 (001110)• af21 : AF クラス 2、低い廃棄確率 (010010)• af22 : AF クラス 2、中程度の廃棄確率 (010100)• af23 : AF クラス 2、高い廃棄確率 (010110)• af31 : AF クラス 3、低い廃棄確率 (011010)• af32 : AF クラス 3、中程度の廃棄確率 (011100)• af33 : AF クラス 3、高い廃棄確率 (011110)• af41 : AF クラス 4、低い廃棄確率 (100010)• af42 : AF クラス 4、中程度の廃棄確率 (100100)• af43 : AF クラス 4、高い廃棄確率 (100110)• cs1 : Class-selector (CS) 1、優先順位 1 (001000)• cs2 : CS2、優先順位 2 (010000)• cs3 : CS3、優先順位 3 (011000)• cs4 : CS4、優先順位 4 (100000)• cs5 : CS5、優先順位 5 (101000)• cs6 : CS6、優先順位 6 (110000)• cs7 : CS7、優先順位 7 (111000)• default : デフォルトの DSCP 値 (000000)• ef : Expedited Forwarding (EF; 緊急転送) (101110)
precedence <i>precedence</i>	<p>(任意) <i>precedence</i> 引数で指定された値が IP Precedence フィールドに設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>precedence</i> 引数には、次の数値またはキーワードを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none">• 0～7 : IP Precedence フィールドの 3 ビットと同等の 10 進値。たとえば、3 を指定した場合、IP Precedence フィールドに次のビットが設定されているパケットだけがルールと一致します : 011• critical : 優先順位 5 (101)• flash : 優先順位 3 (011)• flash-override : 優先順位 4 (100)• immediate : 優先順位 2 (010)• internet : 優先順位 6 (110)• network : 優先順位 7 (111)• priority : 優先順位 1 (001)• routine : 優先順位 0 (000)

fragments	(任意) 非初期フラグメントであるパケットだけをルールと一致させます。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプションを指定したルールには使用できません。これらのオプションを評価するために必要な情報は、初期フラグメントだけに含まれているからです。
log	(任意) ルールと一致する各パケットについて、情報ロギング メッセージを生成します。メッセージには、次の情報が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> • プロトコルの内容 (TCP、UDP、ICMP、または数値) • 送信元アドレスおよび宛先アドレス • 該当する場合は、送信元アドレスおよび宛先アドレス
time-range <i>time-range-name</i>	(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。 time-range コマンドを使用して時間範囲を設定できます。 <i>time-range-name</i> 引数には、最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
<i>icmp-message</i>	(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。この引数には、0 ~ 255 の整数、または「使用上のガイドライン」の「ICMP メッセージタイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。
<i>icmp-type</i> [<i>icmp-code</i>]	(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。 <i>icmp-type</i> 引数の有効値は、0 ~ 255 です。ICMP メッセージタイプでメッセージコードがサポートされている場合、 <i>icmp-code</i> 引数を使用して、ルールに一致するコードを指定できます。 ICMP メッセージタイプとコードについての詳細は、 http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters を参照してください。
<i>igmp-message</i>	(IGMP のみ : 任意) ルールと一致させる IGMP メッセージのタイプ。 <i>igmp-message</i> 引数には、0 ~ 15 の整数である IGMP メッセージ番号を指定します。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • dvmp : Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMP; ディスタンス ベクトル マルチキャスト ルーティング プロトコル) • host-query : ホスト クエリー • host-report : ホスト レポート • pim : Protocol Independent Multicast (PIM) • trace : マルチキャスト トレース

<i>operator port</i> <i>[port]</i>	<p>(任意：TCP および UDP のみ) <i>operator</i> 引数および <i>port</i> 引数の条件と一致する送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、<i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。</p> <p><i>port</i> 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な番号は 0 ～ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドライン」の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。</p> <p>2 番目の <i>port</i> 引数は、<i>operator</i> 引数が範囲である場合だけ必要です。</p> <p><i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• eq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等である場合だけ一致します。• gt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より大きい場合および同等ではない場合だけ一致します。• lt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より小さい場合および同等ではない場合だけ一致します。• neq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。• range : 2 つの <i>port</i> 引数が必要です。パケットのポートが最初の <i>port</i> 引数以上で、2 番目の <i>port</i> 引数以下である場合だけ一致します。
portgroup <i>portgroup</i>	<p>(任意：TCP および UDP のみ) <i>portgroup</i> 引数で指定された IP ポート オブジェクト グループのメンバーである送信元ポートから送信されたパケット、またはメンバーである宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。IP ポート オブジェクト グループは、最大 64 文字の大文字と小文字を区別した名前です。IP ポート オブジェクト グループが送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、<i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。</p> <p>IP ポート オブジェクト グループを作成および変更するには、object-group ip port コマンドを使用します。</p>
<i>flags</i>	<p>(TCP のみ：任意) ルールと一致させる TCP 制御コントロール ビット フラグ。<i>flags</i> 引数には、次の 1 つ以上のキーワードを指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• ack• fin• psh• rst• syn• urg

established	(TCP のみ：任意) 確立された TCP 接続に属すパケットだけを、ルールと一致させます。ACK または RST ビットが設定されている TCP パケットは、確立された接続に属していると見なされます。
packet-length operator packet-length [packet-length]	(任意) <i>operator</i> 引数および <i>packet-length</i> 引数の条件と一致するバイト単位での長さがあるパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>packet-length</i> 引数の有効値は、20 ~ 9210 の整数です。 <i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • eq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より大きい場合だけ一致します。 • lt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より小さい場合だけ一致します。 • neq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>packet-length</i> 引数が必要です。バイト単位でのパケットの長さが最初の <i>packet-length</i> 引数以上で、2 番目の <i>packet-length</i> 引数以下である場合だけ一致します。

デフォルト

新しく作成した IPv4 ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスによって ACL の最後のルールのシーケンス番号よりも 10 大きい番号がルールに割り当てられます。

コマンドモード

IPv4 ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザーロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	次のサポートが追加されました。 <ul style="list-style-type: none"> • ahp、eigrp、esp、gre、nos、ospf、pcp、および pim のプロトコルキーワード。 • packet-length キーワード。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

パケットに IPv4 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

プロトコル

ルールによって適用されるパケットのプロトコルは、プロトコル名またはプロトコル番号で指定できます。ルールをすべての IPv4 トラフィックに適用する場合、**ip** キーワードを使用します。

指定するプロトコル キーワードは、使用可能な別のキーワードおよび引数に影響を及ぼします。特に指定のない場合、すべての IPv4 プロトコルに適用される他のキーワードだけを使用できます。これらのキーワードには、次のものが含まれます。

- **dscp**
- **fragments**
- **log**
- **packet-length**
- **precedence**
- **time-range**

有効なプロトコル番号は、0 ~ 255 です。

有効なプロトコル名は、次のキーワードです。

- **ahp** : ルールを認証ヘッダー プロトコル (AHP) トラフィックだけに適用します。
- **eigrp** : ルールを Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) トラフィックだけに適用します。
- **esp** : ルールを Encapsulating Security Protocol (ESP) トラフィックだけに適用します。
- **gre** : ルールを General Routing Encapsulation (GRE) トラフィックだけに適用します。
- **icmp** : ルールを ICMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*icmp-message* 引数を使用できます。
- **igmp** : ルールを IGMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*igmp-type* 引数を使用できます。
- **ip** : ルールをすべての IPv4 トラフィックに適用します。
- **nos** : ルールを KA9Q NOS 互換の IP over IP トンネリング トラフィックだけに適用します。
- **ospf** : ルールを Open Shortest Path First (OSPF) トラフィックだけに適用します。
- **pcp** : ルールを Payload Compression Protocol (PCP) トラフィックだけに適用します。
- **pim** : ルールを Protocol Independent Multicast (PIM) だけに適用します。
- **tcp** : ルールを TCP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*flags* 引数および *operator* 引数、*portgroup* キーワードおよび *established* キーワードを使用できます。
- **udp** : ルールを UDP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*operator* 引数および *portgroup* キーワードを使用できます。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。各ルールでは、これらの引数の 1 つを指定する際に使用した方法が、他の引数の指定方法に影響を与えることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- IP アドレス グループ オブジェクト : IPv4 アドレス グループ オブジェクトを使用して、*source* 引数または *destination* 引数を指定できます。IPv4 アドレス グループ オブジェクトを作成または変更するには、**object-group ip address** コマンドを使用します。構文は、次のとおりです。

```
addrgroup address-group-name
```

次に、`lab-gateway-svrs` という名前の IPv4 アドレス オブジェクト グループを使用して `destination` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny ip any addrgroup lab-gateway-svrs
```

- アドレスおよびネットワーク ワイルドカード : IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカードを使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv4-address network-wildcard
```

次に、`192.168.67.0` サブネットの IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカードを使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any
```

- アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask (VLSM; 可変長サブネット マスク) : IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv4-address/prefix-len
```

次に、`192.168.67.0` サブネットの IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny udp 192.168.67.0/24 any
```

- ホスト アドレス : `host` キーワードおよび IPv4 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホストを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
host IPv4-address
```

この構文は、`IPv4-address/32` および `IPv4-address 0.0.0.0` と同じです。

次に、`host` キーワードおよび `192.168.67.132` IPv4 アドレスを使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny icmp host 192.168.67.132 any
```

- 任意のアドレス : `any` キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv4 アドレスを指定できます。`any` キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、`any` キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMP メッセージ タイプ

`icmp-message` 引数には、次のキーワードのいずれかを指定します。

- **administratively-prohibited** : 管理上の禁止
- **alternate-address** : 代替アドレス
- **conversion-error** : データグラム変換
- **dod-host-prohibited** : ホスト禁止
- **dod-net-prohibited** : ネット禁止
- **echo** : エコー (ping)
- **echo-reply** : エコー応答
- **general-parameter-problem** : パラメータの問題
- **host-isolated** : ホスト分離
- **host-precedence-unreachable** : 優先順位のホスト到達不能

- **host-redirect** : ホスト リダイレクト
- **host-tos-redirect** : ToS ホスト リダイレクト
- **host-tos-unreachable** : ToS ホスト到達不能
- **host-unknown** : ホスト未知
- **host-unreachable** : ホスト到達不能
- **information-reply** : 情報応答
- **information-request** : 情報要求
- **mask-reply** : マスク応答
- **mask-request** : マスク要求
- **mobile-redirect** : モバイル ホスト リダイレクト
- **net-redirect** : ネットワーク リダイレクト
- **net-tos-redirect** : ToS ネット リダイレクト
- **net-tos-unreachable** : ToS ネット到達不能
- **net-unreachable** : ネット到達不能
- **network-unknown** : ネットワーク未知
- **no-room-for-option** : パラメータが必要だが空きなし
- **option-missing** : パラメータが必要だが存在しない
- **packet-too-big** : フラグメンテーションが必要、DF 設定
- **parameter-problem** : すべてのパラメータの問題
- **port-unreachable** : ポート到達不能
- **precedence-unreachable** : 優先順位カットオフ
- **protocol-unreachable** : プロトコル到達不能
- **reassembly-timeout** : 再構成タイムアウト
- **redirect** : すべてのリダイレクト
- **router-advertisement** : ルータ ディスカバリ アドバタイズメント
- **router-solicitation** : ルータ ディスカバリ 要求
- **source-quench** : 送信元抑制
- **source-route-failed** : 送信元ルート障害
- **time-exceeded** : すべての時間超過メッセージ
- **timestamp-reply** : タイム スタンプ付きの応答
- **timestamp-request** : タイム スタンプ付きの要求
- **traceroute** : トレースルート
- **ttl-exceeded** : TTL 超過
- **unreachable** : すべての到達不能

TCP ポート名

protocol 引数に **tcp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp : Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) (179)

chargen : キャラクタ ジェネレータ (19)
cmd : リモート コマンド (rcmd、514)
daytime : デイタイム (13)
discard : 廃棄 (9)
domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)
drip : Dynamic Routing Information Protocol (DRIP; ダイナミック ルーティング情報プロトコル) (3949)
echo : エコー (7)
exec : EXEC (rsh、512)
finger : フィンガー (79)
ftp : File Transfer Protocol (FTP; ファイル転送プロトコル) (21)
ftp-data : FTP データ接続 (2)
gopher : Gopher (7)
hostname : NIC ホストネーム サーバ (11)
ident : Ident プロトコル (113)
irc : Internet Relay Chat (IRC; インターネット リレー チャット) (194)
klogin : Kerberos ログイン (543)
kshell : Kerberos シェル (544)
login : ログイン (rlogin、513)
lpd : プリンタ サービス (515)
nntp : Network News Transport Protocol (NNTP) (119)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)
pop2 : Post Office Protocol v2 (POP2) (19)
pop3 : Post Office Protocol v3 (POP3) (11)
smtp : Simple Mail Transport Protocol (SMTP; シンプル メール転送プロトコル) (25)
sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)
tacacs : TAC Access Control System (49)
talk : Talk (517)
telnet : Telnet (23)
time : Time (37)
uucp : UNIX-to-UNIX Copy Program (UUCP; UNIX 間コピー プログラム) (54)
whois : WHOIS/NICNAME (43)
www : World Wide Web (HTTP、8)

UDP ポート名

protocol 引数に **udp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である UDP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff : BIFF (メール通知、comsat、512)
bootpc : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) クライアント (68)
bootps : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) サーバ (67)

discard : 廃棄 (9)

dnsix : DNSIX セキュリティ プロトコル監査 (195)

domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)

echo : エコー (7)

isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (5)

mobile-ip : モバイル IP レジストレーション (434)

nameserver : IEN116 ネーム サービス (旧式、42)

netbios-dgm : NetBIOS データグラム サービス (138)

netbios-ns : NetBIOS ネーム サービス (137)

netbios-ss : NetBIOS セッション サービス (139)

non500-isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (45)

ntp : Network Time Protocol (NTP; ネットワーク タイム プロトコル) (123)

pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)

rip : Routing Information Protocol (RIP) (ルータ、in.routed、52)

snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) (161)

snmptrap : SNMP トラップ (162)

sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)

syslog : システム ロギング (514)

tacacs : TAC Access Control System (49)

talk : Talk (517)

tftp : Trivial File Transfer Protocol (TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル) (69)

time : Time (37)

who : Who サービス (rwho、513)

xdmcp : X Display Manager Control Protocol (XDMCP) (177)

例

次に、10.23.0.0 ~ 10.176.0.0 および 192.168.37.0 ~ 10.176.0.0 ネットワークのすべての TCP と UDP のトラフィックを拒否するルール、およびその他のすべての IPv4 トラフィックを許可する最後のルールを持つ、**acl-lab-01** という名前の IPv4 ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-lab-01
switch(config-acl)# deny tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit ip any any
```

次に、**eng_workstations** という名前の IPv4 アドレス オブジェクト グループから **marketing_group** という名前の IP アドレス オブジェクト グループまでのすべての IP トラフィックを拒否するルールの後に、その他のすべての IPv4 トラフィックを許可するルールが続く、**acl-eng-to-marketing** という名前の IPv4 ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-eng-to-marketing
switch(config-acl)# deny ip addrgroup eng_workstations addrgroup marketing_group
```

■ deny (IPv4)

```
switch(config-acl)# permit ip any any
```

関連コマンド

コマンド	説明
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
object-group ip address	IPv4 アドレス オブジェクト グループを設定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
permit (IPv4)	IPv4 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
remark	IPv4 ACL でリマークを設定します。
show ip access-list	すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
time-range	時間範囲を設定します。

deny (IPv6)

条件に一致するトラフィックを拒否する IPv6 ACL ルールを作成するには、**deny** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] deny protocol source destination [dscp dscp]  
[flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]  
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

```
no deny protocol source destination [dscp dscp] [flow-label flow-label-value] [fragments]  
[log] [time-range time-range-name] [packet-length operator packet-length  
[packet-length]]
```

```
no sequence-number
```

Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル)

```
[sequence-number | no] deny icmp source destination [icmp-message | icmp-type  
[icmp-code]] [dscp dscp] [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range  
time-range-name] [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Internet Protocol v6 (IPv6; インターネット プロトコル v6)

```
[sequence-number] deny ipv6 source destination [dscp dscp] [flow-label flow-label-value]  
[fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator  
packet-length [packet-length]]
```

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

```
[sequence-number | no] deny sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup]  
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]  
[flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]  
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Transmission Control Protocol (TCP; 伝送制御プロトコル)

```
[sequence-number] deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup]  
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]  
[flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [flags]  
[established] [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル)

```
[sequence-number | no] deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup]  
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]  
[flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]  
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセス リスト内の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号は、ACL 内でルール of 順序を保ちます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>protocol</i>	<p>ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。有効な番号は、0 ~ 255 です。有効なプロトコル名は、次のキーワードです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ahp : ルールを認証ヘッダー プロトコル (AHP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • esp : ルールを Encapsulating Security Payload (ESP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • icmp : ルールを ICMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>icmp-message</i> 引数を使用できます。 • ipv6 : ルールをすべての IPv6 トラフィックに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • pcp : ルールを Payload Compression Protocol (PCP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • sctp : ルールを Stream Control Transmission Protocol (SCTP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>operator</i> 引数および portgroup キーワードを使用できます。 • tcp : ルールを TCP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>flags</i> 引数および <i>operator</i> 引数、portgroup キーワードおよび established キーワードを使用できます。 • udp : ルールを UDP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>operator</i> 引数および portgroup キーワードを使用できます。
<i>source</i>	<p>ルールで一致させる送信元 IPv6 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>
<i>destination</i>	<p>ルールで一致させる宛先 IPv6 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>

dscp <i>dscp</i>	(任意) IPv6 ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット diffserv (ディファレンシエーテッド サービス) 値が設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>dscp</i> 引数には、次の数値またはキーワードのいずれかを指定します。
	<ul style="list-style-type: none"> • 0～63 : DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進値。たとえば、10 を指定した場合、IP Precedence フィールドに次のビットが設定されているパケットだけがルールと一致します : 001010 • af11 : Assured Forwarding (AF) クラス 1、低い廃棄確率 (001010) • af12 : AF クラス 1、中程度の廃棄確率 (001100) • af13 : AF クラス 1、高い廃棄確率 (001110) • af21 : AF クラス 2、低い廃棄確率 (010010) • af22 : AF クラス 2、中程度の廃棄確率 (010100) • af23 : AF クラス 2、高い廃棄確率 (010110) • af31 : AF クラス 3、低い廃棄確率 (011010) • af32 : AF クラス 3、中程度の廃棄確率 (011100) • af33 : AF クラス 3、高い廃棄確率 (011110) • af41 : AF クラス 4、低い廃棄確率 (100010) • af42 : AF クラス 4、中程度の廃棄確率 (100100) • af43 : AF クラス 4、高い廃棄確率 (100110) • cs1 : Class-selector (CS) 1、優先順位 1 (001000) • cs2 : CS2、優先順位 2 (010000) • cs3 : CS3、優先順位 3 (011000) • cs4 : CS4、優先順位 4 (100000) • cs5 : CS5、優先順位 5 (101000) • cs6 : CS6、優先順位 6 (110000) • cs7 : CS7、優先順位 7 (111000) • default : デフォルトの DSCP 値 (000000) • ef : Expedited Forwarding (EF; 緊急転送) (101110)
flow-label <i>flow-label-value</i>	(任意) <i>flow-label-value</i> 引数で指定された値がフロー ラベル ヘッダー フィールドに設定されている IPv6 パケットだけを、ルールと一致させます。 <i>flow-label-value</i> 引数は、0～1048575 の整数です。
fragments	(任意) 非初期フラグメントであるパケットだけをルールと一致させます。デバイスでは、非初期フラグメントであるパケットが、ゼロと同等ではないフラグメント オフセットが含まれるフラグメント拡張ヘッダーを持つパケットと見なされます。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプションを指定したルールには使用できません。これらのオプションを評価するために必要な情報は、初期フラグメントだけに含まれているからです。

log	<p>(任意) ルールと一致する各パケットについて、情報ロギング メッセージを生成します。メッセージには、次の情報が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACL 名 • パケットの許可または拒否の結果 • プロトコルの内容 (TCP、UDP、ICMP、または数値) • 送信元アドレスと宛先アドレス、および (該当する場合は) 送信元ポート番号と宛先ポート番号
time-range <i>time-range-name</i>	(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。 time-range コマンドを使用して時間範囲を設定できます。
<i>icmp-message</i>	(ICMP のみ: 任意) ルールと一致させる ICMPv6 メッセージのタイプ。この引数には、0 ~ 255 の整数、または「使用上のガイドライン」の「ICMPv6 メッセージタイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。
<i>icmp-type</i> [<i>icmp-code</i>]	<p>(ICMP のみ: 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。<i>icmp-type</i> 引数の有効値は、0 ~ 255 です。ICMP メッセージタイプでメッセージコードがサポートされている場合、<i>icmp-code</i> 引数を使用して、ルールに一致するコードを指定できます。</p> <p>ICMP メッセージタイプとコードについての詳細は、http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters を参照してください。</p>
<i>operator port</i> [<i>port</i>]	<p>(任意: TCP、UDP および SCTP のみ) <i>operator</i> 引数および <i>port</i> 引数の条件と一致する送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、<i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。</p> <p><i>port</i> 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な番号は 0 ~ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドライン」の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。</p> <p>2 番目の <i>port</i> 引数は、<i>operator</i> 引数が範囲である場合だけ必要です。</p> <p><i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • eq: パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt: パケットのポートが <i>port</i> 引数より大きい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • lt: パケットのポートが <i>port</i> 引数より小さい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • neq: パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range: 2 つの <i>port</i> 引数が必要です。パケットのポートが最初の <i>port</i> 引数以上で、2 番目の <i>port</i> 引数以下である場合だけ一致します。
portgroup <i>portgroup</i>	<p>(任意: TCP、UDP、および SCTP のみ) <i>portgroup</i> 引数で指定された IP ポートグループ オブジェクトのメンバーである送信元ポートから送信されたパケット、またはメンバーである宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。ポートグループ オブジェクトが送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、<i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。</p> <p>IP ポートグループ オブジェクトを作成および変更するには、object-group ip port コマンドを使用します。</p>

established	(TCP のみ：任意) 確立された TCP 接続に属すパケットだけを、ルールと一致させます。ACK または RST ビットが設定されている TCP パケットは、確立された接続に属していると思なされます。				
flags	(TCP のみ：任意) 特定の TCP コントロール ビット フラグがオンに設定されたパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>flags</i> 引数には、次の 1 つ以上のキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • ack • fin • psh • rst • syn • urg 				
packet-length operator <i>packet-length</i> [<i>packet-length</i>]	(任意) <i>operator</i> 引数および <i>packet-length</i> 引数の条件と一致するバイト単位での長さがあるパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>packet-length</i> 引数の有効値は、20 ~ 9210 の整数です。 <i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • eq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より大きい場合だけ一致します。 • lt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より小さい場合だけ一致します。 • neq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>packet-length</i> 引数が必要です。バイト単位でのパケットの長さが最初の <i>packet-length</i> 引数以上で、2 番目の <i>packet-length</i> 引数以下である場合だけ一致します。 				
デフォルト	なし				
コマンド モード	IPv6 ACL コンフィギュレーション				
サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin				
コマンド履歴	<table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1(2)</td> <td>このコマンドが追加されました。</td> </tr> </tbody> </table>	リリース	変更内容	4.1(2)	このコマンドが追加されました。
リリース	変更内容				
4.1(2)	このコマンドが追加されました。				

使用上のガイドライン

新しく作成した IPv6 ACL には、ルールは含まれていません。

パケットに IPv6 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。どのルールも、一方の引数の指定方法によって、他方の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- IPv6 アドレス グループ オブジェクト : IPv6 アドレス グループ オブジェクトを使用して、*source* 引数または *destination* 引数を指定できます。IPv6 アドレス グループ オブジェクトを作成または変更するには、**object-group ipv6 address** コマンドを使用します。構文は、次のとおりです。

```
addrgroup address-group-name
```

次に、lab-svrs-1301 という名前の IPv6 アドレス オブジェクト グループを使用して *destination* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny ipv6 any addrgroup lab-svrs-1301
```

- アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask (VLSM; 可変長サブネット マスク) : IPv6 アドレスおよび VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv6-address/prefix-len
```

次に、2001:0db8:85a3:: ネットワークの IPv6 アドレスおよび VLSM を使用して、*source* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny udp 2001:0db8:85a3::/48 any
```

- ホスト アドレス : **host** キーワードおよび IPv6 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホストを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
host IPv6-address
```

この構文は、*IPv6-address/128* と同じです。

次に、*host* キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アドレスを使用して、*source* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny icmp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any
```

- 任意のアドレス : **any** キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv6 アドレスを指定できます。**any** キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、**any** キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMPv6 メッセージ タイプ

icmp-message 引数には、次のキーワードのいずれかを指定します。

- beyond-scope** : 範囲外の宛先
- destination-unreachable** : 宛先アドレスに到達不能
- echo-reply** : エコー応答
- echo-request** : エコー要求 (ping)
- header** : パラメータ ヘッダーの問題

- **hop-limit** : 中継時にホップ制限を超過
- **mld-query** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ クエリー
- **mld-reduction** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ リダクション
- **mld-reduction** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ レポート
- **nd-na** : ネイバー探索とネイバー アドバタイズメント
- **nd-ns** : ネイバー探索とネイバー送信要求
- **next-header** : パラメータの次のヘッダーの問題
- **no-admin** : 管理者が宛先を禁止
- **no-route** : 宛先へのルートなし
- **packet-too-big** : パケット サイズ超過
- **parameter-option** : パラメータ オプションの問題
- **parameter-problem** : すべてのパラメータの問題
- **port-unreachable** : ポート到達不能
- **reassembly-timeout** : 再構成タイムアウト
- **redirect** : ネイバー リダイレクト
- **renum-command** : ルータの番号付けコマンド
- **renum-result** : ルータの番号付けの結果
- **renum-seq-number** : ルータの番号付けのシーケンス番号リセット
- **router-advertisement** : ネイバー探索とルータ アドバタイズメント
- **router-renumbering** : すべてのルータの再番号付け
- **router-solicitation** : ネイバー探索とルータ送信要求
- **time-exceeded** : すべてのタイム超過メッセージ
- **unreachable** : すべての到達不能

TCP ポート名

protocol 引数に **tcp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp : Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) (179)

chargen : キャラクタ ジェネレーター (19)

cmd : リモート コマンド (rcmd、514)

daytime : デイタイム (13)

discard : 廃棄 (9)

domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)

drip : Dynamic Routing Information Protocol (DRIP; ダイナミック ルーティング情報プロトコル) (3949)

echo : エコー (7)

exec : Exec (rsh、512)

finger : フィンガー (79)

ftp : File Transfer Protocol (FTP; ファイル転送プロトコル) (21)

ftp-data : FTP データ接続 (2)
gopher : Gopher (7)
hostname : NIC ホストネーム サーバ (11)
ident : Ident プロトコル (113)
irc : Internet Relay Chat (IRC; インターネット リレー チャット) (194)
klogin : Kerberos ログイン (543)
kshell : Kerberos シェル (544)
login : ログイン (rlogin、513)
lpd : プリンタ サービス (515)
nntp : Network News Transport Protocol (NNTP) (119)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)
pop2 : Post Office Protocol v2 (POP2) (19)
pop3 : Post Office Protocol v3 (POP3) (11)
smtp : Simple Mail Transport Protocol (SMTP; シンプル メール転送プロトコル) (25)
sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)
tacacs : TAC Access Control System (49)
talk : Talk (517)
telnet : Telnet (23)
time : Time (37)
uucp : UNIX-to-UNIX Copy Program (UUCP; UNIX 間コピー プログラム) (54)
whois : WHOIS/NICNAME (43)
www : World Wide Web (HTTP、8)

UDP ポート名

protocol 引数に **udp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である UDP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff : BIFF (メール通知、comsat、512)
bootpc : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) クライアント (68)
bootps : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) サーバ (67)
discard : 廃棄 (9)
dnsix : DNSIX セキュリティ プロトコル監査 (195)
domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)
echo : エコー (7)
isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (5)
mobile-ip : モバイル IP レジストレーション (434)
nameserver : IEN116 ネーム サービス (旧式、42)
netbios-dgm : NetBIOS データグラム サービス (138)
netbios-ns : NetBIOS ネーム サービス (137)
netbios-ss : NetBIOS セッション サービス (139)

non500-isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (45)
ntp : Network Time Protocol (NTP; ネットワーク タイム プロトコル) (123)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)
rip : Routing Information Protocol (RIP) (ルータ、in.routed、52)
snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) (161)
snmptrap : SNMP トラップ (162)
sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)
syslog : システム ロギング (514)
tacacs : TAC Access Control System (49)
talk : Talk (517)
tftp : Trivial File Transfer Protocol (TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル) (69)
time : Time (37)
who : Who サービス (rwho、513)
xdmcp : X Display Manager Control Protocol (XDMCP) (177)

例

次に、`acl-lab13-ipv6` という IPv6 ACL を作成し、`2001:0db8:85a3::` ネットワークおよび `2001:0db8:69f2::` ネットワークから `2001:0db8:be03:2112::` ネットワークへのすべての TCP トラフィックおよび UDP トラフィックを拒否するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6
switch(config-ipv6-acl)# deny tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
```

次に、`ipv6-eng-to-marketing` という IPv6 ACL を作成し、`eng_ipv6` という IPv6 アドレス オブジェクト グループから `marketing_group` という IPv6 アドレス オブジェクト グループへのすべての IPv6 トラフィックを拒否するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing
switch(config-ipv6-acl)# deny ipv6 addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group
```

関連コマンド

コマンド	説明
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ipv6 access-list	IPv6 ACL を設定します。
object-group ipv6 address	IPv6 アドレス オブジェクト グループを設定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
permit (IPv6)	IPv6 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
show ipv6 access-list	すべての IPv6 ACL または 1 つの IPv6 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
time-range	時間範囲を設定します。

deny (MAC)

条件に一致するトラフィックを拒否する MAC Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) + ルールを作成するには、**deny** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]
[time-range time-range-name]
```

```
no deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID] [time-range
time-range-name]
```

```
no sequence-number
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセスリスト内の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。 シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。 ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、 resequence コマンドを使用します。
<i>source</i>	ルールで一致させる送信元 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。
<i>destination</i>	ルールで一致させる宛先 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。
<i>protocol</i>	(任意) ルールで一致させるプロトコルの番号。有効なプロトコル番号は 0x0 ~ 0xffff です。有効なプロトコル名のリストは、「使用上のガイドライン」の「MAC プロトコル」を参照してください。
<i>cos cos-value</i>	(任意) IEEE 802.1Q ヘッダーに、 <i>cos-value</i> 引数で指定した Class of Service (CoS; サービス クラス) 値が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。 <i>cos-value</i> 引数は、0 ~ 7 の整数です。
<i>vlan VLAN-ID</i>	(任意) IEEE 802.1Q ヘッダーに、指定した VLAN ID が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。 <i>VLAN-ID</i> 引数は、1 ~ 4094 の整数です。
<i>time-range</i> <i>time-range-name</i>	(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。 time-range コマンドを使用して時間範囲を設定できます。

デフォルト

新しく作成した MAC ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスによって ACL の最後のルールのシーケンス番号よりも 10 大きい番号がルールに割り当てられます。

コマンド モード MAC ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン パケットに MAC ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のどちらかの方法で指定できます。各ルールでは、これらの引数の 1 つを指定する際に使用した方法が、他の引数の指定方法に影響を与えることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- アドレスおよびマスク : MAC アドレスのあとにマスクを指定して、1 つのアドレスまたはアドレス グループを指定できます。構文は、次のとおりです。

MAC-address MAC-mask

次に、*source* 引数に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any
```

次に、*destination* 引数に、MAC ベンダー コードが 00603e のすべてのホストの MAC アドレスを指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# deny any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000
```

- 任意のアドレス : **any** キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の MAC アドレスを指定できます。**any** キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、**any** キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

MAC プロトコル

protocol 引数には、MAC プロトコルの番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、プレフィックスが 0x である 4 バイト 16 進値です。有効なプロトコル番号は 0x0 ~ 0xffff です。有効なキーワードは、次のとおりです。

- **aarp** : Appletalk ARP (0x80f3)
- **appletalk** : Appletalk (0x809b)
- **decnet-iv** : DECnet Phase IV (0x6003)
- **diagnostic** : DEC 診断プロトコル (0x6005)
- **etype-6000** : EtherType 0x6000 (0x6000)
- **etype-8042** : EtherType 0x8042 (0x8042)
- **ip** : インターネット プロトコル v4 (0x0800)

deny (MAC)

- **lat** : DEC LAT (0x6004)
- **lavc-sca** : DEC LAVC、SCA (0x6007)
- **mop-console** : DEC MOP リモート コンソール (0x6002)
- **mop-dump** : DEC MOP ダンプ (0x6001)
- **vines-echo** : VINES エコー (0x0baf)

例

次に、2 つの MAC アドレス グループ間で非 IPv4 トラフィックを許可するルールが含まれる **mac-ip-filter** という名前の MAC ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list mac-ip-filter
switch(config-mac-acl)# deny 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff
ip
switch(config-mac-acl)# permit any any
```

関連コマンド

コマンド	説明
mac access-list	MAC ACL を設定します。
permit (MAC)	MAC ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
show mac access-list	すべての MAC ACL または 1 つの MAC ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
time-range	時間範囲を設定します。

deny (ロールベース アクセス コントロール リスト)

SGACL (セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト) で拒否アクションを設定するには、**deny** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
deny {all | icmp | igmp | ip | {{tcp | udp} [{src | dst} {{eq | gt | lt | neq} port-number} |
range port-number1 port-number2}}] [log]
```

```
no deny {all | icmp | igmp | ip | {{tcp | udp} [{src | dst} {{eq | gt | lt | neq} port-number} |
range port-number1 port-number2}}] [log]
```

構文の説明

all	すべてのトラフィックを指定します。
icmp	Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージプロトコル) トラフィックを指定します。
igmp	Internet Group Management Protocol (IGMP; インターネットグループ管理プロトコル) トラフィックを指定します。
ip	IP トラフィックを指定します。
tcp	TCP トラフィックを指定します。
udp	User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) トラフィックを指定します。
src	送信元ポート番号を指定します。
dst	宛先ポート番号を指定します。
eq	ポート番号と同等の番号を指定します。
gt	ポート番号より大きい番号を指定します。
lt	ポート番号より小さい番号を指定します。
neq	ポート番号と同等ではない番号を指定します。
<i>port-number</i>	TCP または UDP のポート番号。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
range	TCP または UDP のポート範囲を指定します。
<i>port-number1</i>	範囲の開始ポート。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
<i>port-number2</i>	範囲の終了ポート。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
log	(任意) この設定に一致するパケットをログに記録することを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

ロールベース アクセス コントロール リスト

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

deny (ロールベース アクセス コントロール リスト)

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	ロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) のログのイネーブル化をサポートするために、 log キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

RBACL ログをイネーブルにするには、VLAN および VRF への RBACL ポリシーの適用をイネーブルにする必要があります。

RBACL ログをイネーブルにするには、ACLLOG syslog のログレベルを 6、CTS マネージャ syslog のログレベルを 5 に設定する必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SGACL に拒否アクションを追加し、RBACL ログをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based access-list MySGACL
switch(config-rbacl)# deny icmp log
```

次に、SGACL から拒否アクションを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# cts role-based access-list MySGACL
switch(config-rbacl)# no deny icmp log
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts role-based access-list	Cisco TrustSec SGACL を設定します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts role-based access-list	Cisco TrustSec SGACL の設定を表示します。

description (アイデンティティ ポリシー)

アイデンティティ ポリシーの説明を設定するには、**description** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

description "text"

no description

構文の説明	"text"	アイデンティティ ポリシーについて説明するテキスト ストリング。ストリングには、英数字を使用します。最大 100 文字まで指定可能です。
-------	--------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション
----------	---------------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin VDC user
---------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	----------------------

例

次に、アイデンティティ ポリシーの説明を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# identity policy AdminPolicy
switch(config-id-policy)# description "Administrator identity policy"
```

次に、アイデンティティ ポリシーから説明を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# identity policy AdminPolicy
switch(config-id-policy)# no description
```

関連コマンド	コマンド	説明
	identity policy	アイデンティティ ポリシーを作成または指定して、アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
	show identity policy	アイデンティティ ポリシーの情報を表示します。

description (ユーザ ロール)

ユーザ ロールの説明を設定するには、**description** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

description *text*

no description

構文の説明	<i>text</i>	ユーザ ロールについて説明するテキスト スtring。String には、英数字を使用します。最大 128 文字まで指定可能です。
デフォルト	なし	
コマンド モード	ユーザ ロール コンフィギュレーション	
サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	ユーザ ロールの説明テキストには、空白スペースを使用できます。 このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、ユーザ ロールの説明を設定する例を示します。 <pre>switch# configure terminal switch(config)# role name MyRole switch(config-role)# description User role for my user account.</pre> 次に、ユーザ ロールから説明を削除する例を示します。 <pre>switch# configure terminal switch(config)# role name MyRole switch(config-role)# no description</pre>	
関連コマンド	コマンド	説明
	role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
	show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

device

Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) アイデンティティ プロファイルの例外リストにサブリカント デバイスを追加するには、**device** コマンドを使用します。サブリカント デバイスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
device {authenticate | not-authenticate} {ip-address ipv4-address [subnet-mask] |  
mac-address mac-address [mac-address-mask]} policy policy-name
```

```
no device {authenticate | not-authenticate} {ip-address ipv4-address [subnet-mask] |  
mac-address mac-address [mac-address-mask]} policy policy-name
```

構文の説明

authenticate	ポリシーを使用するデバイス認証を許可するように指定します。
not-authenticate	ポリシーを使用するデバイス認証を許可しないように指定します。
ip-address <i>ipv4-address</i>	サブリカント デバイスの IPv4 アドレスを A.B.C.D 形式で指定します。
<i>subnet-mask</i>	(任意) IPv4 アドレスの IPv4 サブネット マスク。
mac-address <i>mac-address</i>	サブリカント デバイスの MAC アドレスを XXXX.XXXX.XXXX 形式で指定します。
<i>mac-address-mask</i>	(任意) MAC アドレスのマスク。
policy <i>policy-name</i>	サブリカント デバイスに使用するポリシーを指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP アイデンティティ プロファイルにデバイスを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# identity profile eapoupd  
switch(config-id-policy)# device authenticate 10.10.1.1 255.255.255.245 policy AdminPolicy
```

次に、EAPoUDP アイデンティティ プロファイルからデバイスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# identity profile eapoupd
switch(config-id-policy)# no device authenticate 10.10.2.2 255.255.255.245 policy
UserPolicy
```

関連コマンド

コマンド	説明
identity policy	アイデンティティ ポリシーを作成または指定して、アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
show identity policy	アイデンティティ ポリシーの情報を表示します。

dot1x default

802.1X グローバル設定またはインターフェイス設定をデフォルトにリセットするには、**dot1x default** コマンドを使用します。

dot1x default

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション
インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X パラメータをデフォルトに設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# dot1x default
```

次に、インターフェイス 802.1X パラメータをデフォルトに設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 2/1  
switch(config-if)# dot1x default
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x	802.1X 機能ステータス情報を表示します。

dot1x host-mode

インターフェイス上の 1 つまたは複数のサブリカントの 802.1X 認証を許可するには、**dot1x host-mode** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
dot1x host-mode {multi-host | single-host}
```

```
no dot1x host-mode
```

構文の説明	mutli-host	インターフェイス上の複数のサブリカントの 802.1X 認証を許可します。
	single-host	インターフェイス上の 1 つだけのサブリカントの 802.1X 認証を許可します。

デフォルト **single-host**

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、インターフェイス上の複数のサブリカントの 802.1X 認証を許可する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host
```

次に、インターフェイス上でデフォルトのホスト モードに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no dot1x host-mode
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
	show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x initialize

サブリカントの 802.1X 認証を初期化するには、**dot1x initialize** コマンドを使用します。

dot1x initialize [**interface ethernet slot/port**]

構文の説明

interface ethernet slot/port (任意) 802.1X 認証初期化のインターフェイスを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

Cisco NX-OS デバイス上でサブリカントの 802.1X 認証を初期化する例を示します。

```
switch# dot1x initialize
```

次に、インターフェイス上でサブリカントの 802.1X 認証を初期化する例を示します。

```
switch# dot1x initialize interface ethernet 2/1
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x mac-auth-bypass

802.1X サブリカントがないインターフェイス上で MAC アドレス認証バイパスをイネーブルにするには、**dot1x mac-auth-bypass** コマンドを使用します。MAC アドレス認証バイパスをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x mac-auth-bypass [eap]

no dot1x mac-auth-bypass

構文の説明	eap	バイパスで Extensible Authentication Protocol (EAP) を使用するよう指定します。
-------	-----	--

デフォルト	ディセーブル
-------	--------

コマンド モード	インターフェイス コンフィギュレーション
----------	----------------------

サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin
----------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	802.1X を設定する前に、 feature dot1x コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	--

例 次に、MAC アドレス認証バイパスをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass
```

次に、MAC アドレス認証バイパスをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no dot1x mac-auth-bypass
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
	show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x max-reauth-req

セッションがタイムアウトになるまでに Cisco NX-OS デバイスがインターフェイス上のサブリカントに再認証要求を再送信する最大回数を変更するには、**dot1x max-reauth-req** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
dot1x max-reauth-req retry-count
```

```
no dot1x max-reauth-req
```

構文の説明	<i>retry-count</i>	再認証要求リトライ回数。指定できる範囲は 1 ~ 10 です。
-------	--------------------	---------------------------------

デフォルト	リトライ 2 回
-------	----------

コマンド モード	インターフェイス コンフィギュレーション
----------	----------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、インターフェイスの最大再許可要求リトライ回数を変更する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 3
```

次に、インターフェイスの最大再許可要求リトライ回数をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no dot1x max-reauth-req
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
	show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x max-req

802.1X 認証が再開するまでに Cisco NX-OS デバイスがサブリカントに送信する最大要求回数を変更するには、**dot1x max-req** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
dot1x max-req retry-count
```

```
no dot1x max-req
```

構文の説明

<i>retry-count</i>	802.1X 再認証が再開するまでにサブリカントに送信する要求リトライ回数。指定できる範囲は 1 ~ 10 です。
--------------------	---

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 2 回試行

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X コンフィギュレーションの最大要求リトライ回数を変更する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x max-req 3
```

次に、グローバル 802.1X コンフィギュレーションの最大要求リトライ回数をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no dot1x max-req
```

次に、インターフェイスの最大要求リトライ回数を変更する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# dot1x max-req 4
```

次に、インターフェイスの最大要求リトライ回数をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no dot1x max-req
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x pae authenticator

インターフェイスに対して 802.1X オーセンティケータ Port Access Entity (PAE) ロールを作成するには、**dot1x pae authenticator** コマンドを使用します。802.1X オーセンティケータ PAE ロールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x pae authenticator

no dot1x pae authenticator

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

インターフェイス上でこの機能をイネーブルにするときに、802.1X では、オーセンティケータ PAE が自動的に作成されます。

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。

インターフェイス上で 802.1X をイネーブルにするときには、Cisco NX-OS ソフトウェアによって、Port Access Entity (PAE) インスタンスが作成されます。オーセンティケータ PAE は、インターフェイス上で認証をサポートするプロトコル エンティティです。インターフェイス上で 802.1X をディセーブルにするときに、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、オーセンティケータ PAE インスタンスが自動的にクリアされません。必要に応じ、インターフェイスからオーセンティケータ PAE を明示的に削除し、再適用することが可能です。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、インターフェイス上で 802.1X オーセンティケータ PAE ロールを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# dot1x pae authenticator
```

次に、インターフェイスから 802.1X オーセンティケータ PAE ロールを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# no dot1x pae authenticator
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x interface	インターフェイスの 802.1X 機能のステータス情報を表示します。

dot1x port-control

インターフェイス上で実行される 802.1X 認証を制御するには、**dot1x port-control** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized}

no dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized}

構文の説明

auto	インターフェイス上で 802.1X 認証をイネーブルにします。
force-authorized	インターフェイス上で 802.1X 認証をディセーブルにして、認証なしでインターフェイス上のすべてのトラフィックを許可します。
force-unauthorized	インターフェイス上ですべての認証をディセーブルにします。

デフォルト

force-authorized

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、インターフェイス上で実行される 802.1X 認証処理を変更する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x port-control auto
```

次に、インターフェイス上で実行される 802.1X 認証処理の設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x port-control auto
```


関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature dot1x</code>	802.1X 機能をイネーブルにします。
<code>show dot1x interface ethernet</code>	インターフェイスの 802.1X 情報を表示します。

dot1x radius-accounting

802.1X の RADIUS アカウンティングをイネーブルにするには、**dot1x radius-accounting** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x radius-accounting

no dot1x radius-accounting

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X 認証の RADIUS アカウンティングをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x radius-accounting
```

次に、802.1X 認証の RADIUS アカウンティングをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no dot1x radius-accounting
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show running-config dot1x all	実行コンフィギュレーションですべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x re-authentication (EXEC)

802.1X サブリカントを手動で再認証するには、**dot1x re-authentication** コマンドを使用します。

dot1x re-authentication [**interface ethernet slot/port**]

構文の説明	interface ethernet slot/port (任意) 手動再認証のインターフェイスを指定します。						
デフォルト	なし						
コマンドモード	EXEC モード						
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin						
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。		
リリース	変更内容						
4.0(1)	このコマンドが追加されました。						
使用上のガイドライン	802.1X を設定する前に、 feature dot1x コマンドを使用する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。						
例	次に、802.1X サブリカントを手動で再認証する例を示します。 <pre>switch# dot1x re-authentication</pre> 次に、インターフェイス上の 802.1X サブリカントを手動で再認証する例を示します。 <pre>switch# dot1x re-authentication interface ethernet 2/1</pre>						
関連コマンド	<table><thead><tr><th>コマンド</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>feature dot1x</td><td>802.1X 機能をイネーブルにします。</td></tr><tr><td>show dot1x all</td><td>すべての 802.1X 情報を表示します。</td></tr></tbody></table>	コマンド	説明	feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。	show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。
コマンド	説明						
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。						
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。						

dot1x re-authentication (グローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレーション)

802.1X サブリカントの定期的な再認証をイネーブルにするには、**dot1x re-authentication** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x re-authentication

no dot1x re-authentication

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : ディセーブル

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで使用すると、Cisco NX-OS デバイス上のすべてのサブリカントの定期的な再認証が設定されます。このコマンドをインターフェイス コンフィギュレーション モードで使用すると、インターフェイス上のサブリカントだけの定期的な再認証が設定されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X サブリカントの定期的な再認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x re-authentication
```

次に、802.1X サプリカントの定期的な再認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no dot1x re-authentication
```

次に、インターフェイス上の 802.1X サプリカントの定期的な再認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x re-authentication
```

次に、インターフェイス上の 802.1X サプリカントの定期的な再認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no dot1x re-authentication
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x system-auth-control

802.1X 認証をイネーブルにするには、**dot1x system-auth-control** コマンドを使用します。802.1X 認証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x system-auth-control

no dot1x system-auth-control

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

dot1x system-auth-control コマンドにより 802.1X 設定は削除されません。
802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X 認証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no dot1x system-auth-control
```

次に、802.1X 認証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x system-auth-control
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x	802.1X 機能ステータス情報を表示します。

dot1x timeout quiet-period

802.1X 待機時間タイムアウトをグローバルに、またはインターフェイス単位で設定するには、**dot1x timeout quiet-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout quiet-period *seconds*

no dot1x timeout quiet-period

構文の説明

seconds 802.1X 待機時間タイムアウトの秒数。範囲は 1 ~ 65535 です。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 60 秒

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーションの値

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X 待機時間タイムアウトは、サブリカントとの認証の交換に失敗したあとで、デバイスが待機状態にとどまる秒数です。

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X 待機時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x timeout quiet-period 45
```

■ dot1x timeout quiet-period

次に、グローバル 802.1X 待機時間タイムアウトの設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no dot1x timeout quiet-period
```

次に、インターフェイスの 802.1X 待機時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 50
```

次に、インターフェイスの 802.1X 待機時間タイムアウトの設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# no dot1x timeout quiet-period
```

■ 関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x timeout ratelimit-period

インターフェイス上のサブリカントの 802.1X レート制限時間タイムアウトを設定するには、**dot1x timeout ratelimit-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout ratelimit-period *seconds*

no dot1x timeout ratelimit-period

構文の説明	<i>seconds</i>	802.1X レート制限時間タイムアウトの秒数。範囲は 1 ~ 65535 です。
-------	----------------	---

デフォルト	0 秒
-------	-----

コマンドモード	インターフェイス コンフィギュレーション
---------	----------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	802.1X レート制限タイムアウト時間は、オーセンティケータが、正常に認証されたサブリカントの EAPOL-Start パケットを無視する秒数です。この値は、グローバル待機時間タイムアウトを上書きします。
------------	---

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例	次に、インターフェイスの 802.1X レート制限時間タイムアウトを設定する例を示します。
---	---

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x timeout ratelimit-period 60
```

■ dot1x timeout ratelimit-period

次に、インターフェイスの 802.1X レート制限時間タイムアウトの設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 2/1  
switch(config-if)# dot1x timeout ratelimit-period 60
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x interface ethernet	インターフェイスの 802.1X 情報を表示します。

dot1x timeout re-authperiod

802.1X 再認証時間タイムアウトをグローバルに、またはインターフェイス単位で設定するには、**dot1x timeout re-authperiod** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout re-authperiod *seconds*

no dot1x timeout re-authperiod

構文の説明

seconds 802.1X 再認証時間タイムアウトの秒数。範囲は 1 ~ 65535 です。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 3600 秒

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X 再認証タイムアウト時間は、再認証の試行間の秒数です。

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X 再認証時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x timeout re-authperiod 3000
```

■ dot1x timeout re-authperiod

次に、インターフェイスの 802.1X 再認証時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# dot1x timeout re-authperiod 3300
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。

dot1x timeout server-timeout

インターフェイスの 802.1X サーバタイムアウトを設定するには、**dot1x timeout server-timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout server-timeout seconds

no dot1x timeout server-timeout

構文の説明

seconds 802.1X サーバタイムアウトの秒数。範囲は 1 ~ 65535 です。

デフォルト

30 秒

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスの 802.1X サーバタイムアウトは、認証サーバにパケットを再送信するまでに Cisco NX-OS デバイスが待機する秒数です。この値は、グローバル再認証時間タイムアウトを上書きします。802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X サーバタイムアウト間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x timeout server-timeout 45
```

次に、グローバル 802.1X サーバタイムアウト間隔の設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x timeout server-timeout 45
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x interface ethernet	インターフェイスの 802.1X 情報を表示します。

dot1x timeout supp-timeout

インターフェイスの 802.1X サブリカント タイムアウトを設定するには、**dot1x timeout supp-timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout supp-timeout seconds

no dot1x timeout supp-timeout

構文の説明	<i>seconds</i>	802.1X サブリカント タイムアウトの秒数。範囲は 1 ~ 65535 です。
-------	----------------	---

デフォルト	30 秒
-------	------

コマンド モード	インターフェイス コンフィギュレーション
----------	----------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン インターフェイスの 802.1X サブリカント タイムアウトは、Cisco NX-OS デバイスがフレームを再送信するまでに、サブリカントが EAP 要求フレームに応答するのを Cisco NX-OS デバイスが待機する秒数です。

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、インターフェイスの 802.1X サーバ タイムアウト間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 45
```

次に、インターフェイスの 802.1X サーバ タイムアウト間隔の設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no dot1x timeout supp-timeout
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x interface ethernet	インターフェイスの 802.1X 情報を表示します。

dot1x timeout tx-period

802.1X 送信時間タイムアウトをグローバルに、またはインターフェイス単位で設定するには、**dot1x timeout tx-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

dot1x timeout tx-period *seconds*

no dot1x timeout tx-period

構文の説明

seconds 802.1X 送信時間タイムアウトの秒数を指定します。範囲は 1 ~ 65535 です。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 60 秒

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X 送信タイムアウト時間は、要求を再送信するまでに、Cisco NX-OS デバイスがサブリカントからの EAP 要求/アイデンティティ フレームへの応答を待機する秒数です。

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

信頼できないリンクまたは特定のサブリカントや認証サーバに関する固有の動作の問題など、通常とは異なる状況を調整する場合に限りデフォルト値を変更します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル 802.1X 送信時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# dot1x timeout tx-period 45
```

■ dot1x timeout tx-period

次に、グローバル 802.1X 送信時間タイムアウトの設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no dot1x timeout tx-period
```

次に、インターフェイスの 802.1X 送信時間タイムアウトを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 45
```

次に、インターフェイスの 802.1X 送信時間タイムアウトの設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# no dot1x timeout tx-period
```

■ 関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show dot1x all	すべての 802.1X 情報を表示します。



E コマンド

この章では、E で始まる Cisco NX-OS Security コマンドについて説明します。

enable Cert-DN-match

LDAP ユーザのユーザ プロファイルに、ログインが認可されているものとして、ユーザ証明書のサブジェクト DN (subject-DN) が一覧表示されている場合にのみ、そのユーザがログインできるようにするには、**enable Cert-DN-match** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enable Cert-DN-match

no enable Cert-DN-match

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

enable Cert-DN-match

例

次に、LDAP ユーザのユーザ プロファイルに、ログインが認可されているものとして、ユーザ証明書のサブジェクト DN が一覧表示されている場合にのみ、そのユーザがログインできるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server ldap LDAPServer1
switch(config-ldap)# server 10.10.2.2
switch(config-ldap)# enable Cert-DN-match
switch(config-ldap)
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server ldap	LDAP サーバ グループを作成し、そのグループの LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始します。
enable user-server-group	LDAP サーバ グループのグループ検証をイネーブルにします。
server	LDAP サーバ グループのメンバーとして LDAP サーバを設定します。
show ldap-server groups	LDAP サーバ グループ設定を表示します。

enable level

ユーザがシークレット パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できるようにするには、**enable level** コマンドを使用します。

enable level

構文の説明	<i>level</i> ユーザがログインする必要がある権限レベル。使用可能なレベルは 15 だけです。										
デフォルト	権限レベル 15										
コマンド モード	EXEC コンフィギュレーション										
コマンド履歴	<table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0(2)</td> <td>このコマンドが追加されました。</td> </tr> </tbody> </table>	リリース	変更内容	5.0(2)	このコマンドが追加されました。						
リリース	変更内容										
5.0(2)	このコマンドが追加されました。										
使用上のガイドライン	<p>このコマンドを使用するには、feature privilege コマンドを使用して、TACACS+ サーバでのコマンド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があります。</p> <p>このコマンドには、ライセンスは不要です。</p>										
例	<p>次に、ユーザがシークレット パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できるようにする例を示します。</p> <pre>switch# enable 15</pre>										
関連コマンド	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コマンド</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enable secret priv-lvl</td> <td>特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにします。</td> </tr> <tr> <td>feature privilege</td> <td>TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。</td> </tr> <tr> <td>show privilege</td> <td>現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。</td> </tr> <tr> <td>username user-id priv-lvl</td> <td>ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。</td> </tr> </tbody> </table>	コマンド	説明	enable secret priv-lvl	特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにします。	feature privilege	TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。	show privilege	現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。	username user-id priv-lvl	ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。
コマンド	説明										
enable secret priv-lvl	特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにします。										
feature privilege	TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。										
show privilege	現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。										
username user-id priv-lvl	ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。										

enable secret

特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにするには、**enable secret** コマンドを使用します。パスワードをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enable secret [**0** | **5**] *password* [**priv-lvl** *priv-lvl* | **all**]

no enable secret [**0** | **5**] *password* [**priv-lvl** *priv-lvl* | **all**]

構文の説明

0	(任意) パスワードがクリア テキストであること指定します。
5	(任意) パスワードが暗号化形式であること指定します。
<i>password</i>	ユーザ権限エスカレーション用のパスワード。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
priv-lvl <i>priv-lvl</i>	(任意) シークレットが属する権限レベル。範囲は 1 ~ 15 です。
all	すべての権限レベルのシークレットを追加または削除します。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature privilege** コマンドを使用して、TACACS+ サーバでのコマンド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature privilege
switch(config)# enable secret 5 def456 priv-lvl 15
switch(config)# username user2 priv-lvl 15
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
enable level	ユーザがシークレット パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できるようにします。
feature privilege	TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。

コマンド	説明
show privilege	現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。
username <i>user-id</i> priv-lvl	ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。

enable user-server-group

LDAP サーバ グループのグループ検証をイネーブルにするには、**enable user-server-group** コマンドを使用します。グループ検証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enable user-server-group

no enable user-server-group

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP サーバで LDAP サーバ グループ名を設定する必要があります。ユーザは、LDAP サーバに、この設定済みのグループのメンバーとして、ユーザ名が表示されている場合にのみ、公開鍵認証によってログインできます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバ グループのグループ検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server ldap LDAPServer1
switch(config-ldap)# server 10.10.2.2
switch(config-ldap)# enable user-server-group
switch(config-ldap)
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server ldap	LDAP サーバ グループを作成し、そのグループの LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始します。
enable Cert-DN-match	LDAP ユーザのユーザ プロファイルに、ログインが認可されているものとして、ユーザ証明書のサブジェクト DN が一覧表示されている場合にのみ、そのユーザがログインできるようにします。
server	LDAP サーバ グループのメンバーとして LDAP サーバを設定します。
show ldap-server groups	LDAP サーバ グループ設定を表示します。

enrollment terminal

スイッチ コンソールを介した、証明書登録の手作業でのカット アンド ペーストをするには、**enrollment terminal** コマンドを使用します。デフォルトの証明書登録処理に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

enrollment terminal

no enrollment terminal

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトの方法は手作業でのカット アンド ペーストで、これは、Cisco NX-OS ソフトウェアがサポートする唯一の登録方法です。

コマンド モード

トラストポイントの設定

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、スイッチ コンソールを使用してトラストポイント登録を設定する方法を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca  
switch(config-trustpoint)# enrollment terminal
```

次の例では、スイッチ コンソールを使用してトラストポイント登録を廃棄する方法を示します。

```
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca  
switch(config-trustpoint)# no enrollment terminal
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca authenticate	認証局の証明書を認証します。

eou allow clientless

クライアントレス エンドポイント デバイスの Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) ポスチャ検証をイネーブルにするには、**eou allow clientless** コマンドを使用します。クライアントレス エンドポイント デバイスのポスチャ検証をディセーブルにするには、コマンドの **no** 形式を使用します。

eou allow clientless

no eou allow clientless

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、クライアントレス エンドポイント デバイスの EAPoUDP ポスチャ検証を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou allow clientless
```

次に、クライアントレス エンドポイント デバイスの EAPoUDP ポスチャ検証が行われないようにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou allow clientless
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou default

EAPoUDP のグローバルまたはインターフェイスの設定値をデフォルトに戻すには、**eou default** コマンドを使用します。

eou default

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション
インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル EAPoUDP 設定をデフォルトに変更する例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# eou default
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP 設定をデフォルトに変更する例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# eou default
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou initialize

EAPoUDP セッションを初期化するには、**eou initialize** コマンドを使用します。

```
eou initialize {all | authentication {clientless | eap | static} | interface ethernet slot/port |
ip-address ipv4-address | mac-address mac-address | posturetoken name}
```

構文の説明		
all		すべての EAPoUDP セッションを初期化します。
authentication		特定の認証タイプの EAPoUDP セッションを初期化します。
clientless		クライアントレス ポスチャ検証を使用して認証されたセッションを指定します。
eap		EAPoUDP を使用して認証されたセッションを指定します。
static		静的に設定された例外リストを使用して認証するセッションを指定します。
interface ethernet <i>slot/port</i>		特定のインターフェイスの EAPoUDP セッションを初期化します。
ip-address <i>ipv4-address</i>		特定の IPv4 アドレスの EAPoUDP セッションを初期化します。
mac-address <i>mac-address</i>		特定の MAC アドレスの EAPoUDP セッションを初期化します。
posturetoken <i>name</i>		特定のポスチャ トークンの EAPoUDP セッションを初期化します。

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、すべての EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize all
```

次に、静的に認証された EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize authentication static
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize interface ethernet 1/1
```

次に、IP アドレスの EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize ip-address 10.10.1.1
```

次に、MAC アドレスのすべての EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize mac-address 0019.076c.dac4
```

次に、ポストチャ トークンのすべての EAPoUDP セッションを初期化する例を示します。

```
switch# eou initialize posturetoken healthy
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature eou</code>	EAPoUDP をイネーブルにします。
<code>show eou</code>	EAPoUDP 情報を表示します。

eou logging

EAPoUDP ログインをイネーブルにするには、**eou logging** コマンドを使用します。EAPoUDP ログインをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

eou logging

no eou logging

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション：ディセーブル

インターフェイス コンフィギュレーション：グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイス上の EAPoUDP ログインの設定はグローバル設定を上書きします。

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、グローバル EAPoUDP ログインをイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou logging
```

次に、グローバル EAPoUDP ログインをディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou logging
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP ログインをイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou logging
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP ログイングをディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# interface ethernet 1/1  
switch(config-if)# no eou logging
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou max-retry

EAPoUDP の最大試行回数をグローバルに、またはインターフェイス単位で設定するには、**eou max-retry** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

eou max-retry count

no eou max-retry

構文の説明

<i>count</i>	最大リトライ試行回数。有効範囲は 1 ～ 3 回です。
--------------	-----------------------------

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 3

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション値

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスの最大リトライ回数は、グローバル設定値より優先されます。

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP のグローバル最大リトライ試行回数を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou max-retry 2
```

次に、EAPoUDP のグローバル最大リトライ試行回数の設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou max-retry
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP 最大リトライ試行回数を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config) interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou max-retry 3
```


次に、インターフェイスの EAPoUDP 最大リトライ試行回数の設定をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# config t  
switch(config) interface ethernet 1/1  
switch(config-if) # no eou max-retry
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou port

EAPoUDP の User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) ポート番号を設定するには、**eou port** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
eou port udp-port
```

```
no eou port
```

構文の説明

<i>udp-port</i>	UDP ポート番号。範囲は 1 ~ 65535 です。
-----------------	-----------------------------

デフォルト

21862 (0x5566)

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP の UDP ポート番号を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou port 21856
```

次に、EAPoUDP の UDP ポート番号をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou port
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou ratelimit

EAPoUDP ポスチャ検証の同時セッション数を設定するには、**eou ratelimit** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

eou ratelimit sessions

no eou ratelimit

構文の説明

sessions EAPoUDP ポスチャ検証の最大同時セッション数。範囲は 0 ～ 200 です。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション : 20

インターフェイス コンフィギュレーション : グローバル コンフィギュレーション設定

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP レート制限をゼロ (0) に設定すると、ポスチャ検証の同時セッションは許可されません。

インターフェイスの EAPoUDP レート制限設定は、グローバル EAPoUDP レート制限設定を上書きします。

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP ポスチャ検証のグローバル最大同時セッション数を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou ratelimit 30
```

次に、EAPoUDP ポスチャ検証のグローバル最大同時セッション数をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou ratelimit
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP ポスチャ検証の最大同時セッション数を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou ratelimit 30
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP ポスチャ検証の最大同時セッション数をデフォルトに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no eou ratelimit
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou revalidate (EXEC)

EAPoUDP セッションを再検証するには、**eou revalidate** コマンドを使用します。

```
eou revalidate {all | authentication {clientless | eap | static} | interface ethernet slot/port
| ip-address ipv4-address | mac-address mac-address | posturetoken name}
```

構文の説明

all	すべての EAPoUDP セッションを再検証します。
authentication	特定の認証タイプの EAPoUDP セッションを再検証します。
clientless	クライアントレス ポスチャ検証を使用して認証されたセッションを指定します。
eap	EAPoUDP を使用して認証されたセッションを指定します。
static	静的に設定された例外リストを使用して認証するセッションを指定します。
interface ethernet slot/port	特定のインターフェイスの EAPoUDP セッションを再検証します。
ip-address ipv4-address	特定の IPv4 アドレスの EAPoUDP セッションを再検証します。
mac-address mac-address	特定の MAC アドレスの EAPoUDP セッションを再検証します。
posturetoken name	特定のポスチャ トークンの EAPoUDP セッションを再検証します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード



(注)

Cisco NX-OS ソフトウェアは、グローバル コンフィギュレーション モードの **eou revalidate** コマンドをサポートします。グローバル コンフィギュレーション モードで EXEC レベルの **eou revalidate** コマンドを使用するには、必須キーワードを指定します。

サポートされるユーザーロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ eou revalidate (EXEC)

例 次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate all
```

次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate authentication static
```

次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate interface ethernet 1/1
```

次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate ip-address 10.10.1.1
```

次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate mac-address 0019.076c.dac4
```

次に、すべての EAPoUDP セッションを再検証する例を示します。

```
switch# eou revalidate posturetoken healthy
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou revalidate (グローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレーション)

EAPoUDP セッションの定期的な自動再検証をグローバルに、または特定のインターフェイスでイネーブルにするには、**eou revalidate** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

eou revalidate

no eou revalidate

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

グローバル コンフィギュレーション：イネーブル

インターフェイス コンフィギュレーション：グローバル コンフィギュレーション値

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin

vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスの自動再検証の設定は、グローバル自動再検証の設定を上書きします。



(注)

Cisco NX-OS ソフトウェアは、EXEC コンフィギュレーション モードの **eou revalidate** コマンドをサポートします。グローバル コンフィギュレーション モードで EXEC レベルの **eou revalidate** コマンドを使用するには、必須キーワードを指定します。

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP セッションのグローバル自動再検証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou revalidate
```

■ eou revalidate (グローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレーション)

次に、EAPoUDP セッションのグローバル自動再検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou revalidate
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP セッションの自動再検証をディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no eou revalidate
```

次に、インターフェイスの EAPoUDP セッションの自動再検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou revalidate
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
eou timeout	EAPoUDP の定期的な自動再検証のタイムアウト間隔を設定します。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eou timeout

EAPoUDP グローバル タイマーまたはインターフェイスの EAPoUDP タイマーのタイムアウト間隔を設定するには、**eou timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
eou timeout {aaa seconds | hold-period seconds | retransmit seconds | revalidation
seconds | status-query seconds}
```

```
no eou timeout {aaa | hold-period | retransmit | revalidation | status-query}
```

構文の説明

aaa seconds	AAA タイムアウト間隔を指定します。有効範囲は 0 ～ 60 秒です。 (注) AAA タイムアウト間隔をゼロ (0) に設定すると、AAA タイマーがディセーブルになります。
hold-period seconds	ホールド タイムアウト間隔を指定します。指定できる範囲は 60 ～ 86400 秒です。
retransmit seconds	再送信タイムアウト間隔を指定します。有効範囲は 1 ～ 60 秒です。
revalidation seconds	定期的な自動再検証タイムアウト間隔を指定します。有効範囲は 5 ～ 86400 秒です。
status-query seconds	ステータス クエリー タイムアウト間隔を指定します。有効範囲は 10 ～ 1800 秒です。

デフォルト

グローバル AAA タイムアウト間隔：60 秒 (1 分)
 グローバル ホールド時間タイムアウト：180 秒 (3 分)
 グローバル再送信タイムアウト間隔：3 秒
 グローバル再検証タイムアウト間隔：36000 秒 (10 時間)
 グローバル ステータス クエリー タイムアウト間隔：300 秒 (5 分)
 インターフェイス タイムアウト間隔：グローバル コンフィギュレーション値

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション
 インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイス タイマーのタイムアウト間隔値は、グローバル タイムアウト値を上書きします。EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、グローバル AAA タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou timeout aaa 50
```

次に、インターフェイスの AAA タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou timeout aaa 60
```

次に、グローバル ホールド時間タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou timeout hold-period 480
```

次に、インターフェイスのホールド時間タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou timeout hold-period 540
```

次に、グローバル再送信タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou timeout retransmit 5
```

次に、インターフェイスの再送信タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou timeout retransmit 4
```

次に、グローバル再検証タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou timeout revalidation 34000
```

次に、インターフェイスの再検証タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou timeout revalidation 30000
```

次に、グローバル ステータス クエリー タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# eou timeout status-query 240
```

次に、インターフェイスのステータス クエリー タイムアウト間隔を変更する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# eou timeout status-query 270
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
eou revalidate (グローバル コンフィギュレーション)	エンドポイント デバイスの定期的な自動再検証をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

eq

単一ポートを IP ポート オブジェクト グループのグループ メンバーとして指定するには、**eq** コマンドを使用します。ポート オブジェクト グループから単一のポート グループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] eq port-number
```

```
no {sequence-number | eq port-number}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ～ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
<i>port-number</i>	このグループ メンバーが一致するポート番号。有効なポート番号は、0 ～ 65535 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP ポート オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。**eq** コマンドが送信元ポートまた宛先ポートのいずれに一致するか、またインバウンドとアウトバウンドのいずれのトラフィックに適用されるかは、ACL でオブジェクト グループをどのように使用するかによって決まります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、port-group-05 という名前の IP ポート オブジェクト グループを作成し、ポート 443 で送受信されたトラフィックと一致させるグループ メンバーを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# eq 443
```

関連コマンド

コマンド	説明
gt	IP ポート オブジェクト グループに greater-than (より大きい) グループ メンバーを指定します。
lt	IP ポート オブジェクト グループに less-than (より小さい) グループ メンバーを指定します。
neq	IP ポート オブジェクト グループに not-equal-to (等しくない) グループ メンバーを指定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
range	IP ポート オブジェクト グループに port-range グループ メンバーを指定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



F コマンド

この章では、F で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

feature (ユーザ ロール機能グループ)

ユーザ ロール機能グループに機能を設定するには、**feature** コマンドを使用します。ユーザ ロール機能グループから機能を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature *feature-name*

no feature *feature-name*

構文の説明

feature-name **show role feature** コマンドの出力に表示される Cisco NX-OS 機能名。

デフォルト

なし

コマンド モード

ユーザ ロール機能グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドで使用できる有効な機能名を表示するには、**show role feature** コマンドを使用します。このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ feature (ユーザ ロール機能グループ)

例 次に、ユーザ ロール機能グループに機能を追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role feature-group name SecGroup
switch(config-role-featuregrp)# feature aaa
switch(config-role-featuregrp)# feature radius
switch(config-role-featuregrp)# feature tacacs
```

次に、ユーザ ロール機能グループから機能を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role feature-group name MyGroup
switch(config-role-featuregrp)# no feature callhome
```

関連コマンド

コマンド	説明
show role feature-group	ユーザ ロール機能グループを表示します。

feature cts

Cisco TrustSec 機能をイネーブルにするには、**feature cts** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature cts

no feature cts

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature dot1x** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。



(注)

Cisco TrustSec 機能には、ライセンス猶予期間はありません。この機能を設定するには、アドバンスド サービス ライセンスをインストールする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# feature cts
```

次に、Cisco TrustSec 機能をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no feature cts
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。
show cts	Cisco TrustSec のステータス情報を表示します。

feature dhcp

デバイス上で DHCP スヌーピング機能をイネーブルにするには、**feature dhcp** コマンドを使用します。DHCP スヌーピング機能をディセーブルにし、DHCP リレー、Dynamic ARP Inspection (DAI; ダイナミック ARP インスペクション)、IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピングに関連するすべての設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature dhcp

no feature dhcp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトの設定では、DHCP スヌーピング機能はディセーブルです。

DHCP スヌーピング機能をイネーブルにしないと、DHCP スヌーピングの関連コマンドを使用できません。

ダイナミック APR インスペクションおよび IP ソース ガードは、DHCP スヌーピング機能に依存します。

DHCP スヌーピング機能をディセーブルにすると、次の機能を含む、DHCP スヌーピング設定に関連するデバイス上のすべての設定が廃棄されます。

- DHCP スヌーピング
- DHCP リレー
- DAI
- IP ソース ガード

DHCP スヌーピング設定を保持したまま、DHCP スヌーピング機能をオフにしたい場合には、**no ip dhcp snooping** コマンドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルにします。

DHCP スヌーピング機能がイネーブルに設定されている場合、アクセス コントロール リスト (ACL) の統計情報はサポートされません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、DHCP スヌーピングをイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature dhcp
switch(config)#'
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip dhcp snooping binding	DHCP スヌーピング バインディング データベースを消去します。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
service dhcp	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

feature dot1x

802.1X 機能をイネーブルにするには、**feature dot1x** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature dot1x

no feature dot1x

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

802.1X を設定する前に、**feature dot1x** コマンドを使用する必要があります。



(注)

802.1X 機能をディセーブルにすると、すべての 802.1X 設定が失われます。802.1X 認証をディセーブルにする場合は、**no dot1x system-auth-control** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# feature dot1x
```

次に、802.1X をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no feature dot1x
```

関連コマンド

コマンド	説明
show dot1x	802.1X のステータス情報を表示します。

feature eou

Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) をイネーブルにするには、**feature eou** コマンドを使用します。EAPoUDP をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature eou

no feature eou

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

EAPoUDP を設定する前に、**feature eou** コマンドを使用する必要があります。



(注)

EAPoUDP をディセーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアにより EXPoUDP 設定が削除されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature eou
```

次に、EAPoUDP をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature eou
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature eou</code>	EAPoUDP をイネーブルにします。
<code>show eou</code>	EAPoUDP 情報を表示します。

feature ldap

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) をイネーブルにするには、**feature ldap** コマンドを使用します。LDAP をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature ldap

no feature ldap

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP を設定する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。



(注)

LDAP をディセーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアにより LDAP 設定が削除されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ldap
```

次に、LDAP をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ldap
```

関連コマンド

コマンド	説明
show running-config ldap	実行コンフィギュレーションの LDAP 設定を表示します。
show startup-config ldap	スタートアップコンフィギュレーションの LDAP 設定を表示します。

feature port-security

ポートセキュリティ機能をグローバルでイネーブルにするには、**feature port-security** コマンドを使用します。ポートセキュリティ機能をグローバルでディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature port-security

no feature port-security

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトの設定では、ポートセキュリティはグローバルでディセーブルです。

ポートセキュリティは、各 Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) に対してローカルです。必要な場合、このコマンドを使用する前に正しい VDC に切り替えます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

ポートセキュリティのイネーブル化

ポートセキュリティをグローバルでイネーブルにすると、ポートセキュリティに関連する他のすべてのコマンドが使用可能になります。

ポートセキュリティを再イネーブル化する場合、ポートセキュリティが最後にイネーブルだった時点のポートセキュリティ設定は復元されません。

ポートセキュリティのディセーブル化

ポートセキュリティをグローバルでディセーブルにすると、すべてのポートセキュリティ設定が削除されます。デバイスがアドレスをどのように学習したかに関係なく、ポートセキュリティのすべてのインターフェイス設定、およびすべてのセキュア MAC アドレスが削除されます。

例

次に、ポートセキュリティをグローバルでイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
```

■ feature port-security

```
switch(config)# feature port-security  
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear port-security	ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスをクリアします。
debug port-security	ポート セキュリティのデバッグ情報を提供します。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。

feature privilege

TACACS+ サーバでコマンド認可にロールの累積権限をイネーブルにするには、**feature privilege** コマンドを使用します。ロールの累積権限をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature privilege

no feature privilege

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

feature privilege コマンドをイネーブルにすると、権限ロールは低いレベルの権限ロールの権限を継承します。

例

次に、ロールの累積権限をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature privilege
```

次に、ロールの累積権限をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature privilege
2010 Feb 12 12:52:06 switch %FEATURE-MGR-2-FM_AUTOCKPT_IN_PROGRESS: AutoCheckpoint
system-fm-privilege's creation in progress...
switch(config)# 2010 Feb 12 12:52:06 switch %FEATURE-MGR-2-FM_AUTOCKPT_SUCCEEDED
AutoCheckpoint created successfully
```

関連コマンド

コマンド	説明
enable level	ユーザが高い権限レベルに移行できるようにします。
enable secret priv-lvl	特定の権限レベルのシークレット パスワードをイネーブルにします。
show privilege	現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。
username username priv-lvl	ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。

feature ssh

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH; セキュア シェル) サーバをイネーブルにするには、**feature ssh** コマンドを使用します。SSH サーバをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature ssh

no feature ssh

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドは、 ssh server enable コマンドを置き換える目的で導入されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2 をサポートしています。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、SSH サーバをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ssh
```

次に、SSH サーバをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
show feature	機能のイネーブル ステータスを表示します。
show ssh server	SSH サーバ鍵の情報を表示します。

feature tacacs+

TACACS+ をイネーブルにするには、**feature tacacs+** コマンドを使用します。TACACS+ をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature tacacs+

no feature tacacs+

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。



(注)

TACACS+ をディセーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアにより TACACS+ 設定が削除されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、TACACS+ をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
```

次に、TACACS+ をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature tacacs+
```

関連コマンド

コマンド	説明
show tacacs+	TACACS+ 情報を表示します。

feature telnet

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Telnet サーバをイネーブルにするには、**feature telnet** コマンドを使用します。Telnet サーバをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature telnet

no feature telnet

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドは、 telnet server enable コマンドを置き換える目的で導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、Telnet サーバをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature telnet
```

次に、Telnet サーバをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature telnet
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
show feature	機能のイネーブル ステータスを表示します。
show telnet server	SSH サーバ鍵の情報を表示します。

filter

フィルタ マップ内に 1 つ以上の証明書マッピング フィルタを設定するには、**filter** コマンドを使用します。

filter [**subject-name** *subject-name* | **altname-email** *e-mail-ID* | **altname-upn** *user-principal-name*]

構文の説明

subject-name	証明書のサブジェクト名を指定します。
<i>subject-name</i>	LDAP 識別名 (DN) スtring フォーマットでの必要なサブジェクト名。次に例を示します。 cn=%username%,ou=PKI,o=Acme,c=US
altname-email	代替名としてメール ID を指定します。
<i>e-mail-ID</i>	サブジェクト代替名として証明書に存在する必要があるメールアドレス。次に例を示します。 %username%@*
altname-upn	代替名としてユーザ プリンシパル名を指定します。
<i>user-principal-name</i>	サブジェクト代替名として証明書に存在する必要があるプリンシパル名。次に例を示します。 %username-without-domain%@%hostname%

デフォルト

なし

コマンド モード

証明書マッピング フィルタ コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、新しいフィルタ マップを作成する必要があります。
証明書がマップに設定されているすべてのフィルタに合格した場合に、検証が合格します。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、フィルタ マップ内に証明書マッピング フィルタを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto certificatemap mapname filtermap1
switch(config-certmap-filter)# filter altname-email jsmith@acme.com
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto certificatemap mapname	フィルタ マップを作成します。
show crypto certificatemap	証明書マッピング フィルタを表示します。

fragments

ACL で明示的な **permit** コマンドまたは **deny** コマンドに一致しない非初期フラグメントを、IPv4 ACL または IPv6 ACL で許可するか拒否するかについて最適化するには、**fragments** コマンドを使用します。フラグメントの最適化をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

fragments {**deny-all** | **permit-all**}

no fragments {**deny-all** | **permit-all**}

構文の説明

deny-all	ACL で一致するフローの非初期フラグメントが、常に破棄されるように指定します。
permit-all	フローの初期フラグメントが ACL で許可されたときに、フローの非初期フラグメントが許可されるように指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

IPv4 ACL コンフィギュレーション
IPv6 ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ACL で明示的な **permit** コマンドまたは **deny** コマンドに一致しない非初期フラグメントを許可または拒否する場合、**fragments** コマンドを使用すると、IP ACL の設定を簡素化できます。**fragments** キーワードを指定した、数多くの **permit** コマンドまたは **deny** コマンドを使用して非初期フラグメントの処理を制御する代わりに、**fragments** コマンドを使用できます。

デバイスで、**fragments** コマンドが含まれる ACL がトラフィックに適用される場合、このコマンドは、ACL での明示的な **permit** コマンドまたは **deny** コマンドに一致しない非初期フラグメントだけに一致します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、lab-acl という名前の IPv4 ACL で、フラグメントの最適化をイネーブルにする例を示します。**permit-all** キーワードは、**fragments** キーワードが含まれる **deny** コマンドに一致しないすべての非初期フラグメントを ACL で許可することを意味します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list lab-acl
switch(config-acl)# fragments permit-all
```

次の例では、**fragments** コマンドが含まれる lab-acl IPv4 ACL を表示する方法を示します。便宜上、**fragments** コマンドは ACL の最初に表示されます。ただし、非初期フラグメントがデバイスで許可されるのは、ACL で非初期フラグメントが他のすべての明示的なルールに一致しなくなったあとだけです。

```
switch(config-acl)# show ip access-lists lab-acl

IP access list lab-acl
  fragments permit-all
  10 permit tcp 10.0.0.0/8 172.28.254.254/24 eq tacacs
  20 permit tcp 10.0.0.0/8 172.28.254.154/24 eq tacacs
  30 permit tcp 10.0.0.0/8 172.28.254.54/24 eq tacacs
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (IPv4)	IPv4 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
deny (IPv6)	IPv6 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
permit (IPv4)	IPv4 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
permit (IPv6)	IPv6 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
show ip access-list	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
show ipv6 access-list	すべての IPv6 ACL または特定の IPv6 ACL を表示します。



G コマンド

この章では、G で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

gt

IP ポート オブジェクト グループの **greater-than** グループ メンバーを指定するには、**gt** コマンドを使用します。**greater-than** グループ メンバーは、メンバーに指定されたポート番号より大きい（および同等ではない）ポート番号と一致します。ポート オブジェクト グループから **greater-than** グループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] gt port-number  
  
no {sequence-number | gt port-number}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ~ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
<i>port-number</i>	このグループ メンバーと一致するトラフィックの、この番号より大きいポート番号。 <i>port-number</i> 引数には、0 ~ 65535 の整数を指定できます。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP ポート オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。**gt** コマンドを、送信元ポートと宛先ポートのどちらと一致させるか、またはインバウンドとアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ポート 49152 ~ 65535 間で送信されるトラフィックに一致するグループ メンバーで **port-group-05** という名前の IP ポート オブジェクト グループを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# gt 49151
```

関連コマンド

コマンド	説明
eq	IP ポート オブジェクト グループに equal-to (等しい) グループ メンバーを指定します。
lt	IP ポート オブジェクト グループに less-than (より小さい) グループ メンバーを指定します。
neq	IP ポート オブジェクト グループに not-equal-to (等しくない) グループ メンバーを指定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
range	IP ポート オブジェクト グループに port-range グループ メンバーを指定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



H コマンド

この章では、H で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

hardware access-list resource pooling

1 つまたは複数の I/O モジュールで、ACL ベースの機能によって複数の TCAM バンクを使用できるようにするには、**hardware access-list resource pooling** コマンドを使用します。ある I/O モジュールで、ACL ベースの機能によって 1 つの TCAM バンクの使用を制限するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

hardware access-list resource pooling module *slot-number-list*

no hardware access-list resource pooling module *slot-number-list*

構文の説明

module <i>slot-number-list</i>	I/O モジュールを指定します。 <i>slot-number-list</i> 引数を使用すると、占有しているスロット番号によってモジュールを指定できます。単一の I/O モジュール、スロット番号の範囲、カンマで区切ったスロット番号と範囲を指定できます。
---------------------------------------	--

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	resource キーワードと pooling キーワードとの間のハイフンが削除されました。
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ACL ベースの各機能では、デフォルトで、1 つの I/O モジュールで 1 つの TCAM バンクを使用できます。このデフォルト動作では、各機能が、16,000 TCAM エントリに制限されます。非常に大きなセキュリティ ACL の場合、この制限が検出される可能性があります。**hardware access-list resource pooling** コマンドを使用すると、ACL ベースの機能で、16,000 より多い TCAM エントリを使用できます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、スロット 1 にある I/O モジュールの TCAM バンク中で ACL プログラミングをイネーブルにする方法を示します。

```
switch# config t
switch(config)# hardware access-list resource pooling module 1
```

関連コマンド

コマンド	説明
hardware access-list update	スーパーバイザ モジュールが、ACL に対する変更により、I/O モジュールをアップデートする方法を設定します。
show running-config all	デフォルト設定を含む、実行コンフィギュレーションを表示します。

hardware access-list update

スーパーバイザ モジュールが、アクセス コントロール リスト (ACL) に対する変更により、I/O モジュールをアップデートする方法を設定するには、デフォルトの Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) で **hardware access-list update** コマンドを使用します。アトミック アップデートをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

hardware access-list update {atomic | default-result permit}

no hardware access-list update {atomic | default-result permit}

構文の説明	atomic	default-result permit
	トラフィックを中断しないでアップデートを実行する、アトミック アップデートを指定します。Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスは、デフォルトで、アトミック ACL アップデートを実行します。	非アトミック アップデートの実行中に、アップデートした ACL が適用されるトラフィックを許可します。

デフォルト **atomic**

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(4)	このコマンドを使用できるのは、デフォルトの VDC だけです。
	4.1(2)	このコマンドは、 platform access-list update コマンドを置き換える目的で導入されました。

使用上のガイドライン Cisco NX-OS Release 4.1(4) およびそれ以降のリリースでは、デフォルトの VDC で **hardware access-list update** コマンドを使用でき、すべての VDC に影響が及ぼされます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ デバイスのスーパーバイザ モジュールが、ACL への変更を伴って I/O モジュールをアップデートするときには、アトミック ACL アップデートが実行されます。アトミック アップデートでは、アップデートされた ACL が適用されるトラフィックは中断されません。ただし、アトミック アップデートでは、ACL アップデートを受信する I/O モジュールで、影響を受ける ACL で前から存在するすべてのエントリーに加え、アップデートされる各 ACL エントリーを保存するために使用可能な十分なリソースが必要です。アップデートが完了すると、アップデートに使用された追加リソースは解放されます。I/O モジュールのリソースが不足している場合、エラー メッセージが表示され、I/O モジュールの ACL アップデートは失敗します。

I/O モジュールで、アトミック アップデートに必要なリソースが不足している場合は、**no hardware access-list update atomic** コマンドを使用して、デフォルト VDC でアトミック アップデートをディセーブルにできます。ただし、ACL をアップデートして前から存在している ACL を削除するまでの短い処理時間中、ACL が適用されるトラフィックはデフォルトでドロップされます。

非アトミック アップデートの受信中に、ACL が適用されるすべてのトラフィックを許可したい場合は、デフォルト VDC で **hardware access-list update default-result permit** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例



(注)

Cisco NX-OS Release 4.1(4) およびそれ以降のリリースでは、デフォルトの VDC でだけ、**hardware access-list update** コマンドを使用できます。現在の VDC が VDC 1 (デフォルト VDC) であることを確認するには、**show vdc current-vdc** コマンドを使用します。

次に、ACL のアトミック アップデートをディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update atomic
```

次に、ACL の非アトミック アップデート中に、対象トラフィックが許可されるように設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# hardware access-list update default-result permit
```

次に、再びアトミック アップデートが実行されるように設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no hardware access-list update default-result permit
switch(config)# hardware access-list update atomic
```

関連コマンド

コマンド	説明
hardware access-list resource pooling	ACL ベースの機能で、複数の TCAM バンクを使用できます。
show running-config all	デフォルト設定を含む、実行コンフィギュレーションを表示します。

hardware rate-limiter

出力トラフィックのレート制限をパケット/秒単位で設定するには、**hardware rate-limiter** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

hardware rate-limiter {**access-list-log** | **copy** | **layer-2** {**l2pt** | **mcast-snooping** | **port-security** | **storm-control** | **vpc-low**} | **layer-3** {**control** | **glean** | **mtu** | **multicast** | **directly-connect** | **local-groups** | **rpf-leak**} | **ttl**} | **receive**} *packets*

no hardware rate-limiter {**access-list-log** | **copy** | **layer-2** {**l2pt** | **mcast-snooping** | **port-security** | **storm-control** | **vpc-low**} | **layer-3** {**control** | **glean** | **mtu** | **multicast** | **directly-connect** | **local-groups** | **rpf-leak**} | **ttl**} | **receive**} *packets*

構文の説明

access-list-log	アクセスリストロギングのためにスーパーバイザ モジュールにコピーされるパケットを指定します。デフォルトのレートは 100 パケット/秒です。
copy	スーパーバイザ モジュールにコピーされるデータ パケットと制御パケットを指定します。デフォルトのレートは 30000 パケット/秒です。
layer-2	レイヤ 2 パケットのレート制限を指定します。
l2pt	レイヤ 2 トンネル プロトコル (L2TP) パケットを指定します。デフォルトのレートは 4096 パケット/秒です。
mcast-snooping	レイヤ 2 マルチキャストスヌーピング パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
port-security	ポートセキュリティ パケットを指定します。デフォルトはディセーブルです。
storm-control	ブロードキャスト、マルチキャスト、未知のユニキャスト ストーム制御パケットを指定します。デフォルトはディセーブルです。
vpc-low	VPC low キューでのレイヤ 2 制御パケットを指定します。優先度の低い VPC ピア スイッチ間のコントロールプレーン通信を同期化し、vPC ピア スイッチの誤動作や、スイッチ間で過剰なトラフィックが発生した場合に、コントロールプレーンを保護します。デフォルトのレートは 4000 パケット/秒です。
layer-3	レイヤ 3 パケットのレート制限を指定します。
control	レイヤ 3 制御パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
glean	レイヤ 3 グリーニング パケットを指定します。デフォルトのレートは 100 パケット/秒です。
mtu	レイヤ 3 MTU 障害リダイレクト パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。
multicast	レイヤ 3 マルチキャスト パケット/秒を指定します。
directly-connect	直接接続マルチキャスト パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
local-groups	ローカル グループ マルチキャスト パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
rpf-leak	Reverse Path Forwarding (RPF) リーク パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。
ttl	レイヤ 3 TTL 障害リダイレクト パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。

receive	スーパーバイザ モジュールにリダイレクトされるパケットを指定します。デフォルトのレートは 30000 パケット/秒です。
packets	パケット数/秒。範囲は 1 ~ 33554431 です。

デフォルト

デフォルトのレート制限は、「構文の説明」を参照してください。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	l2pt キーワードが追加されました。
4.1(2)	このコマンドは、 platform rate-limit コマンドを置き換える目的で導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、制御パケットのレート制限を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# hardware rate-limiter layer-3 control 20000
```

次に、制御パケットのレート制限をデフォルトの設定に戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no hardware rate-limiter layer-3 control
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear hardware rate-limiter	レート制限統計情報をクリアします。
show hardware rate-limiter	レート制限情報を表示します。
show running-config	実行コンフィギュレーションを表示します。

host (IPv4)

ホストまたはサブネットを IPv4 アドレス オブジェクト グループのメンバーとして指定するには、**host** コマンドを使用します。IPv4 アドレス オブジェクト グループからグループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

[sequence-number] host IPv4-address

no {*sequence-number* | **host IPv4-address**}

[sequence-number] IPv4-address network-wildcard

no *IPv4-address network-wildcard*

[sequence-number] IPv4-address/prefix-len

no *IPv4-address/prefix-len*

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ~ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
host IPv4-address	グループ メンバーを単一 IPv4 アドレスで指定します。 <i>IPv4-address</i> を、ドット付き 10 進表記で入力します。
<i>IPv4-address network-wildcard</i>	IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカード。 <i>IPv4-address</i> および <i>network-wildcard</i> を、ドット付き 10 進表記で入力します。 <i>IPv4-address</i> のどのビットがネットワーク部分であるかを指定するには、 <i>network-wildcard</i> を次のように使用します。 switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.23.176.0 0.0.0.255 <i>network-wildcard</i> 値が 0.0.0.0 の場合、グループ メンバーが特定の IPv4 アドレスであることを示します。
<i>IPv4-address/prefix-len</i>	IPv4 アドレスおよび可変長サブネット マスク。 <i>IPv4-address</i> を、ドット付き 10 進表記で入力します。 <i>IPv4-address</i> のネットワーク部分のビット数を指定するには、 <i>prefix-len</i> を次のように使用します。 switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.23.176.0/24 <i>prefix-len</i> 値が 32 の場合、グループ メンバーが特定の IPv4 アドレスであることを示します。

デフォルト

なし

コマンドモード

IPv4 アドレス オブジェクト グループ コンフィギュレーション

■ host (IPv4)

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

グループメンバーとしてサブネットを指定するには、このコマンドを、次のいずれかの形式で使います。

[sequence-number] IPv4-address network-wildcard

[sequence-number] IPv4-address/prefix-len

show object-group コマンドを使用すると、サブネットの指定に使用したコマンド形式に関係なく、グループメンバーの *IP-address/prefix-len* 形式が表示されます。

グループメンバーとして単一 IPv4 アドレスを指定するには、このコマンドを、次のいずれかの形式で使います。

[sequence-number] host IPv4-address

[sequence-number] IPv4-address 0.0.0.0

[sequence-number] IPv4-address/32

show object-group コマンドを使用すると、単一 IPv4 アドレスの指定に使用したコマンド形式に関係なく、グループメンバーの **host IP-address** 形式が表示されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、`ipv4-addr-group-13` という IPv4 アドレス オブジェクト グループに、グループメンバーとして 2 つの特定の IPv4 アドレスと、1 つのサブネット `10.23.176.0` を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip address ipv4-addr-group-13
switch(config-ipaddr-ogroup)# host 10.121.57.102
switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.121.57.234/32
switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.23.176.0 0.0.0.255
switch(config-ipaddr-ogroup)# show object-group ipv4-addr-group-13
      10 host 10.121.57.102
      20 host 10.121.57.234
      30 10.23.176.0/24
switch(config-ipaddr-ogroup)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
object-group ip address	IPv4 アドレス グループを設定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。

host (IPv6)

ホストまたはサブネットを IPv6 アドレス オブジェクト グループのメンバーとして指定するには、**host** コマンドを使用します。IPv6 アドレス オブジェクト グループからグループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

[sequence-number] host IPv6-address

no {sequence-number | host IPv6-address}

[sequence-number] IPv6-address/network-prefix

no IPv6-address/network-prefix

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ~ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
host IPv6-address	グループ メンバーを単一 IPv6 アドレスで指定します。IPv6-address を、コロンで区切った 16 進表記で入力します。
<i>IPv6-address/network-prefix</i>	IPv6 アドレスおよび可変長サブネット マスク。IPv6-address を、コロンで区切った 16 進表記で入力します。IPv6-address のネットワーク部分のビット数を指定するには、 <i>network-prefix</i> を次のように使用します。 switch(config-ipv6addr-ogroup)# 2001:db8:0:3ab7::/96 <i>network-prefix</i> 値が 128 の場合、グループ メンバーが特定の IPv6 アドレスであることを示します。

デフォルト

なし

コマンド モード

IPv6 アドレス オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

グループ メンバーとしてサブネットを指定するには、このコマンドを、次の形式で使用します。

```
[sequence-number] IPv6-address/network-prefix
```

グループ メンバーとして単一 IPv6 アドレスを指定するには、このコマンドを、次のいずれかの形式で使用します。

```
[sequence-number] host IPv6-address
```

```
[sequence-number] IPv6-address/128
```

show object-group コマンドを使用すると、単一 IPv6 アドレスの指定に使用したコマンド形式に関係なく、グループ メンバーの **host IPv6-address** 形式が表示されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**ipv6-addr-group-A7** という IPv6 アドレス オブジェクト グループに、グループ メンバーとして 2 つの特定の IPv6 アドレスと、1 つのサブネット **2001:db8:0:3ab7::** を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ipv6 address ipv6-addr-group-A7
switch(config-ipv6addr-ogroup)# host 2001:db8:0:3ab0::1
switch(config-ipv6addr-ogroup)# 2001:db8:0:3ab0::2/128
switch(config-ipv6addr-ogroup)# 2001:db8:0:3ab7::/96
switch(config-ipv6addr-ogroup)# show object-group ipv6-addr-group-A7
    10 host 2001:db8:0:3ab0::1
    20 host 2001:db8:0:3ab0::2
    30 2001:db8:0:3ab7::/96
switch(config-ipv6addr-ogroup)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
object-group ipv6 address	IPv6 アドレス グループを設定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



I コマンド

この章では、I で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

identity policy

アイデンティティ ポリシーを作成または指定して、アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始するには、**identity policy** コマンドを使用します。アイデンティティ ポリシーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

identity policy *policy-name*

no identity policy *policy-name*

構文の説明	<i>policy-name</i>	アイデンティティ ポリシーの名前。名前は、最大 100 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
デフォルト	なし	
コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション	
サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin VDC user	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。	

■ identity policy

例

次に、アイデンティティ ポリシーを作成して、アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# identity policy AdminPolicy  
switch(config-id-policy)#
```

次に、アイデンティティ ポリシーを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no identity policy AdminPolicy
```

関連コマンド

コマンド	説明
show identity policy	アイデンティティ ポリシーの情報を表示します。

identity profile eapoudp

Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) アイデンティティ プロファイルを作成して、アイデンティティ プロファイル コンフィギュレーション モードを開始するには、**identity profile eapoudp** コマンドを使用します。EAPoUDP アイデンティティ プロファイル設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

identity profile eapoudp

no identity profile eapoudp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、EAPoUDP アイデンティティ プロファイルを作成して、アイデンティティ プロファイル コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# identity profile eapoudp
switch(config-id-policy)#
```

次に、EAPoUDP アイデンティティ プロファイル設定を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no identity profile eapoudp
```

関連コマンド

コマンド	説明
show identity profile	アイデンティティ プロファイルの情報を表示します。

interface policy deny

ユーザ ロールに対してインターフェイス ポリシー コンフィギュレーション モードを開始するには、**interface policy deny** コマンドを使用します。ユーザ ロールのインターフェイス ポリシーをデフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

interface policy deny

no interface policy deny

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

すべてのインターフェイス

コマンド モード

ユーザ ロール コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、ユーザ ロール インターフェイス ポリシー コンフィギュレーション モードで **permit interface** コマンドを使用して許可したインターフェイスを除き、ユーザ ロールへのすべてのインターフェイスが拒否されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロールに対して、ユーザ ロール インターフェイス ポリシー コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)#
```

次に、ユーザ ロールのインターフェイス ポリシーをデフォルト設定に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# no interface policy deny
```

関連コマンド

コマンド	説明
permit interface	ロール インターフェイス ポリシーでインターフェイスを許可します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

ip access-group

IPv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) をインターフェイスのルータ ACL として適用するには、**ip access-group** コマンドを使用します。インターフェイスから IPv4 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ip access-group access-list-name {in | out}
```

```
no ip access-group access-list-name {in | out}
```

構文の説明

<i>access-list-name</i>	IPv4 ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
in	(任意) ACL をインバウンドトラフィックに適用します。
out	(任意) ACL をアウトバウンドトラフィックに適用します。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイスに IPv4 ACL は適用されません。

ip access-group コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv4 ACL をルータ ACL として適用できます。

- VLAN インターフェイス



(注) VLAN インターフェイスを設定する前に、VLAN インターフェイスをグローバルでイネーブルにする必要があります。詳細については、『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x*』の **feature interface-vlan** コマンドを参照してください。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット サブインターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット ポートチャネル インターフェイスおよびサブインターフェイス
- トンネル
- ループバック インターフェイス

- 管理インターフェイス

また、**ip access-group** コマンドを使用して、次のインターフェイス タイプに対しても、IPv4 ACL をルータ ACL として適用できます。

- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット ポートチャネル インターフェイス

ただし、**ip access-group** コマンドを使用してレイヤ 2 に適用した ACL は、ポート モードをルーテッド (レイヤ 3) モードに変更しない限り、アクティブになりません。IPv4 ACL をポート ACL として適用するには、**ip port access-group** コマンドを使用します。

IPv4 ACL を VLAN ACL として適用することもできます。詳細については、P.339 の **match (VLAN アクセス マップ)** コマンドを参照してください。

ルータ ACL は、アウトバウンドまたはインバウンドのどちらかのトラフィックに適用されます。ACL がインバウンドトラフィックに適用されると、インバウンドパケットが ACL のルールに対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

アウトバウンドアクセス リストの場合は、受信したパケットはインターフェイスにルーティングされたあとで、ACL に対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは指定された宛先に送信されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

デバイスから特定の ACL を削除した場合、インターフェイスからその ACL を削除しなくても、削除した ACL はインターフェイス上のトラフィックには影響しません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 に対して、ip-acl-01 という IPv4 ACL を適用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip access-group ip-acl-01 in
```

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 から、ip-acl-01 という IPv4 ACL を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no ip access-group ip-acl-01 in
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
ip port access-group	IPv4 ACL をポート ACL として適用します。
show access-lists	すべての ACL を表示します。
show ip access-lists	特定の IPv4 ACL またはすべての IPv4 ACL を表示します。
show running-config interface	すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。

ip access-list

IPv4 Access Control List (ACL; アクセスコントロールリスト) を作成して、特定の ACL の IP アクセスリスト コンフィギュレーション モードを開始するには、**ip access-list** コマンドを使用します。IPv4 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip access-list *access-list-name*

no ip access-list *access-list-name*

構文の説明

access-list-name IPv4 ACL の名前。名前は最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。スペースまたは引用符は使用できません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、IPv4 ACL は定義されません。

IPv4 トラフィックをフィルタリングするには、IPv4 ACL を使用します。

ip access-list コマンドを使用すると、IP アクセスリスト コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードで、IPv4 **deny** コマンドおよび **permit** コマンドを使用し、ACL のルールを設定します。指定した ACL が存在しない場合は、このコマンドの入力時に新しい ACL が作成されます。

ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用するには、**ip access-group** コマンドを使用します。ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用するには、**ip port access-group** コマンドを使用します。

すべての IPv4 ACL は、最終ルールとして、次の暗黙ルールが設定されます。

```
deny ip any any
```

この暗黙ルールにより、一致しなかった IP トラフィックはすべて拒否されます。

IPv6 ACL と異なり、IPv4 ACL には、ネイバー探索プロセスをイネーブルにする暗黙ルールは追加されません。IPv4 では、IPv6 ネイバー探索プロセスと同等のアドレス解決プロトコル (ARP) は、別のデータリンク レイヤプロトコルを使用します。デフォルトでは、IPv4 ACL は、インターフェイス上での ARP パケットの送受信を暗黙で許可します。

IPv4 ACL の各ルールの統計情報を記録するには、**statistics per-entry** コマンドを使用します。デバイスは、暗黙ルールの統計情報を記録しません。暗黙の **deny ip any any** ルールに一致したパケットの統計情報を記録するには、まったく同じルールを明示的に設定する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ip-acl-01 という IPv4 ACL の IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list ip-acl-01
switch(config-acl)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (IPv4)	IPv4 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
ip access-group	IPV4 ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用します。
ip port access-group	IPV4 ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用します。
permit (IPv4)	IPv4 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
show ip access-lists	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。

ip arp inspection filter

ARP Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) を VLAN リストに適用するには、**ip arp inspection filter** コマンドを使用します。VLAN リストから ARP ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip arp inspection filter *acl-name* **vlan** *vlan-list*

no ip arp inspection filter *acl-name* **vlan** *vlan-list*

構文の説明

acl-name	ARP ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
vlan <i>vlan-list</i>	ARP ACL でフィルタリングする VLAN を指定します。 <i>vlan-list</i> 引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区別された ID および範囲を指定できます（「例」を参照）。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、VLAN 15 および 37 ~ 48 に対して、arp-acl-01 という ARP ACL を適用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection filter arp-acl-01 vlan 15,37-48
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP ACL を設定します。
ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの Dynamic ARP Inspection (DAI; ダイナミック ARP インспекション) をイネーブルにします。

コマンド	説明
<code>show ip arp inspection</code>	DAI 設定ステータスを表示します。
<code>show running-config dhcp</code>	DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip arp inspection log-buffer

Dynamic ARP Inspection (DAI) ログイング バッファのサイズを設定するには、**ip arp inspection log-buffer** コマンドを使用します。DAI ログイング バッファをデフォルトのサイズに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip arp inspection log-buffer entries *number*

no ip arp inspection log-buffer entries *number*

構文の説明

entries *number* 0 ~ 1024 メッセージの範囲で、バッファ サイズを指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

DAI ログイング バッファのデフォルトのサイズは、32 メッセージです。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DAI ログイング バッファのサイズを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection log-buffer entries 64
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip arp inspection log	DAI ログイング バッファをクリアします。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip arp inspection trust

レイヤ 2 インターフェイスを信頼できる ARP インターフェイスとして設定するには、**ip arp inspection trust** コマンドを使用します。レイヤ 2 インターフェイスを信頼できない ARP インターフェイスとして設定するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip arp inspection trust

no ip arp inspection trust

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、すべてのインターフェイスが信頼できない ARP インターフェイスです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

信頼できる ARP インターフェイスとして設定できるのは、レイヤ 2 イーサネット インターフェイスだけです。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、レイヤ 2 インターフェイスを信頼できる ARP インターフェイスとして設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip arp inspection trust
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip arp inspection	Dynamic ARP Inspection (DAI) の設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection interface	指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip arp inspection validate

追加の Dynamic ARP Inspection (DAI) 検証をイネーブルにするには、**ip arp inspection validate** コマンドを使用します。追加の DAI をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ip arp inspection validate {dst-mac [ip] [src-mac]}
```

```
ip arp inspection validate {[dst-mac] ip [src-mac]}
```

```
ip arp inspection validate {[dst-mac] [ip] src-mac}
```

```
no ip arp inspection validate {dst-mac [ip] [src-mac]}
```

```
no ip arp inspection validate {[dst-mac] ip [src-mac]}
```

```
no ip arp inspection validate {[dst-mac] [ip] src-mac}
```

構文の説明

dst-mac	(任意) イーサネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスを、ARP 応答の ARP 本文にあるターゲット MAC アドレスと照合します。MAC アドレスが一致していないパケットは無効として分類され、ドロップされます。
ip	(任意) ARP 本文が有効で、予期された IP アドレスかどうかを検証します。0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャスト アドレスがこれに該当します。送信側 IP アドレスは、すべての ARP 要求および ARP 応答でチェックされます。ターゲット IP アドレスは ARP 応答でだけチェックされます。
src-mac	(任意) イーサネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスを、ARP 要求および応答の ARP 本文にある送信側 MAC アドレスと照合します。MAC アドレスが一致していないパケットは無効として分類され、ドロップされます。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

最小限、1つのキーワードを指定する必要があります。複数のキーワードを指定する場合、順序は影響しません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、追加の DAI 検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip arp inspection vlan

VLAN リストに対して Dynamic ARP Inspection (DAI) をイネーブルにするには、**ip arp inspection vlan** コマンドを使用します。VLAN リストの DAI をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ip arp inspection vlan vlan-list [logging dhcp-bindings {permit | all | none}]
```

```
no ip arp inspection vlan vlan-list [logging dhcp-bindings {permit | all | none}]
```

構文の説明

vlan-list	DAI をアクティブにする VLAN。 <i>vlan-list</i> 引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区別された ID および範囲を指定できます（「例」を参照）。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。
logging	(任意) 指定した VLAN の DAI ロギングをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> - all : DHCP バインディングと一致するすべてのパケットをロギングします。 - none : DHCP バインディング パケットをロギングしません（このオプションは、ロギングをディセーブルにする場合に使用します）。 - permit : DHCP バインディングで許可されたパケットをロギングします。
dhcp-bindings	DHCP バインディングの一致に基づくロギングをイネーブルにします。
permit	DHCP バインディング一致による許可パケットのロギングをイネーブルにします。
all	すべてのパケットのロギングをイネーブルにします。
none	ロギングをディセーブルにします。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、DAI によって検査されたパケットはロギングされません。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、VLAN 13、15、および 17～23 で DAI をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# ip arp inspection vlan 13,15,17-23  
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip arp inspection validate	追加の DAI 検証をイネーブルにします。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI ステータスを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp packet strict-validation

DHCP スヌーピング機能による DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルにするには、**ip dhcp packet strict-validation** コマンドを使用します。DHCP パケットの厳密な検証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay

no ip dhcp relay

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

ip dhcp packet strict-validation コマンドを使用する前に、DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要があります。

DHCP パケットの厳密な検証では、DHCP パケットの DHCP オプション フィールドの先頭 4 バイトの「magic cookie」値を含め、このオプションフィールドが有効であるかをチェックします。DHCP パケットの厳密な検証がイネーブルにされている場合、デバイスは検証に失敗した DHCP パケットをドロップします。

例

次に、DHCP パケットの厳密な検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp packet strict-validation
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。

コマンド	説明
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp relay

DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、**ip dhcp relay** コマンドを使用します。DHCP リレー エージェントをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay

no ip dhcp relay

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドは、 service dhcp コマンドを置き換える目的で導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp relay
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay address	インターフェイスの DHCP サーバの IP アドレスを設定します。
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp relay sub-option type cisco	DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

コマンド	説明
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp relay address

インターフェイス上に DHCP サーバの IP アドレスを設定するには、**ip dhcp relay address** コマンドを使用します。DHCP サーバの IP アドレスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay address *IP-address* [**use-vrf** *vrf-name*]

no ip dhcp relay address *IP-address* [**use-vrf** *vrf-name*]

構文の説明

<i>IP-address</i>	DHCP サーバの IPv4 アドレス
use-vrf <i>vrf-name</i>	DHCP サーバが含まれる Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インスタンスを指定します。 <i>vrf-name</i> 引数は VRF の名前です。DHCP サーバに接続されているインターフェイスの VRF メンバシップによって、DHCP が含まれる VRF が決まります。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	use-vrf <i>vrf-name</i> オプションのサポートが追加されました。
4.0(3)	レイヤ 3 イーサネット インターフェイスまたはサブインターフェイスの設定に、最大 4 つの ip dhcp relay address コマンドを追加できるようになりました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

レイヤ 3 イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス、VLAN インターフェイス、およびレイヤ 3 ポート チャンネルに、それぞれ最大 4 つの DHCP サーバ IP アドレスを設定できます。Cisco NX-OS Release 4.0.2 以前のリリースでは、1 つのインターフェイスに設定できる DHCP サーバ IP アドレスは 1 つだけです。

インターフェイス上にインバウンド DHCP BOOTREQUEST パケットが到達すると、リレー エージェントによって、そのインターフェイスに設定されているすべての DHCP サーバ IP アドレスに、パケットが転送されます。また、リレー エージェントにより、すべての DHCP サーバからの応答が、要求を送信したホストに戻されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、特定のレイヤ 3 イーサネット インターフェイス上で受信した BOOTREQUEST がリレー エージェントによって転送されるように、インターフェイスに 2 つの DHCP サーバ IP アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.132.7.120
switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.132.7.175
switch(config-if)#
```

次に、VLAN インターフェイス上に DHCP サーバの IP アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 13
switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.132.7.120
switch(config-if)#
```

次に、レイヤ 3 ポートチャネル インターフェイス上に DHCP サーバの IP アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 7
switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.132.7.120
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp relay information option vpn	DHCP リレー エージェントの VRF サポートをイネーブルにします。
ip dhcp relay sub-option type cisco	DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp relay information option

リレー エージェントによって転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにするには、**ip dhcp relay information option** コマンドを使用します。option-82 情報の挿入および削除をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay information option

no ip dhcp relay information option

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、リレー エージェントによって転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除は実行されません。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP リレー エージェントによって転送されるパケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp relay information option
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp relay address	インターフェイス上に DHCP サーバの IP アドレスを設定します。

コマンド	説明
ip dhcp relay sub-option type cisco	DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
ip dhcp snooping information option	DHCP リレー エージェントを使用しないで転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp relay information option vpn

DHCP リレー エージェントの VRF サポートをイネーブルにするには、**ip dhcp relay information option vpn** コマンドを使用します。VRF サポートをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay information option vpn

no ip dhcp relay information option vpn

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトで、デバイスは、DHCP クライアントが属する VRF 以外の別の VRF 内の DHCP サーバへの DHCP 要求の転送をサポートしていません。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP リレー エージェントの Option-82 情報の挿入をイネーブルにする必要があります (**ip dhcp relay information option** コマンドを参照してください)。

ある VRF 内のクライアントから、別の VRF 内の DHCP サーバに、DHCP ブロードキャスト メッセージを転送するように、DHCP リレー エージェントを設定できます。単一の DHCP サーバを使用して、複数の VRF 内のクライアントに DHCP サポートを提供することにより、VRF ごとに 1 つずつではなく、単一の IP アドレス プールを使用することで、IP アドレスを節約できます。

DHCP リレー アドレスおよび VRF 情報を使用して設定したインターフェイスに DHCP 要求が到着し、その DHCP サーバのアドレスが別の VRF のメンバーであるインターフェイス上のネットワークに属する場合、デバイスは要求に Option-82 情報を挿入し、それをサーバ VRF 内の DHCP サーバに転送します。別の VRF にリレーされる DHCP 要求にデバイスが追加する Option-82 情報には、次の内容が含まれます。

- VPN identifier (VPN ID) : DHCP 要求を受信するインターフェイスがメンバーである VRF の名前を格納します。
- Link selection (リンク選択) : DHCP 要求を受信するインターフェイスのサブネット アドレスを格納します。
- Server identifier override (サーバ ID 上書き) : DHCP 要求を受信するインターフェイスの IP アドレスを格納します。

デバイスが DHCP 応答メッセージを受信すると、Option-82 情報を削除し、クライアント VRF 内の DHCP クライアントに応答を転送します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、DHCP リレー エージェントの VRF サポートをイネーブルにする例を示します。これは DHCP リレー エージェントの Option-82 サポートのイネーブル化に依存します。さらに、DHCP サーバが SiteA という VRF にある場合に、レイヤ 3 インターフェイス上に DHCP サーバアドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp relay information option
switch(config)# ip dhcp relay information option vrn
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# ip dhcp relay address 10.43.87.132 use-vrf SiteA
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp relay address	インターフェイス上に DHCP サーバの IP アドレスを設定します。
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp relay sub-option type cisco	DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp relay sub-option type cisco

DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにするには、**ip dhcp relay sub-option type cisco** コマンドを使用します。DHCP のこれらの専用の番号の使用をディセーブルにするには、コマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp relay sub-option type cisco

no ip dhcp relay sub-option type cisco

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル。DHCP は link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) サブオプションに、それぞれ RFC 5 番、11 番、151 番を使用します。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP で、link selection (リンク選択)、server ID override (サーバ ID 上書き)、VRF name/VPN ID (VRF 名/VPN ID) リレー エージェント option-82 サブオプションの入力時に、シスコ専用の番号 150、152、および 151 を使用できるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp relay sub-option type cisco
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。
ip dhcp relay address	インターフェイスの DHCP サーバの IP アドレスを設定します。

コマンド	説明
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping

デバイス上で DHCP スヌーピングをグローバルでイネーブルにするには、**ip dhcp snooping** コマンドを使用します。DHCP スヌーピングをグローバルでディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp snooping

no ip dhcp snooping

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、DHCP スヌーピングはグローバルでディセーブルです。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

no ip dhcp snooping コマンドを使用して DHCP スヌーピングをディセーブルにすると、デバイスの DHCP スヌーピング設定が保持されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp snooping information option	DHCP リレー エージェントを使用しないで転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。

コマンド	説明
ip dhcp snooping trust	インターフェイスを、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定します。
ip dhcp snooping vlan	特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping information option

DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにするには、**ip dhcp snooping information option** コマンドを使用します。option-82 情報の挿入および削除をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp snooping information option

no ip dhcp snooping information option

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、option-82 情報の挿入および削除は実行されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping information option
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp relay information option	DHCP リレー エージェントによって転送される DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
ip dhcp snooping trust	インターフェイスを、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定します。
ip dhcp snooping vlan	特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

コマンド	説明
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping trust

インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定するには、**ip dhcp snooping trust** コマンドを使用します。インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できない送信元として設定するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp snooping trust

no ip dhcp snooping trust

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定されるインターフェイスはありません。

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定できるのは、次のタイプのインターフェイスです。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- プライベート VLAN インターフェイス

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
switch(config-if)#
```


関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
ip dhcp snooping information option	DHCP リレー エージェントを使用しないで転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping verify mac-address	MAC アドレス検証を、DHCP スヌーピングの一部としてイネーブルにします。
ip dhcp snooping vlan	特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping verify mac-address

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにするには、**ip dhcp snooping verify mac-address** コマンドを使用します。DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp snooping verify mac-address

no ip dhcp snooping verify mac-address

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、DHCP スヌーピングでの MAC アドレス検証はディセーブルです。

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります (**feature dhcp** コマンドを参照)。

信頼できないインターフェイス上でパケットを受信し、パケットの送信元 MAC アドレスと DHCP クライアント ハードウェア アドレスが一致しない場合、そのパケットはアドレス検証によってドロップされます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping verify mac-address
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

コマンド	説明
ip dhcp snooping information option	DHCP リレー エージェントを使用しないで転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping trust	インターフェイスを、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定します。
ip dhcp snooping vlan	特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping vlan

1 つまたは複数の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、**ip dhcp snooping vlan** コマンドを使用します。1 つまたは複数の VLAN 上で DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip dhcp snooping vlan *vlan-list*

no ip dhcp snooping vlan *vlan-list*

構文の説明

<i>vlan-list</i>	DHCP スヌーピングをイネーブルにする VLAN 範囲。 <i>vlan-list</i> 引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区別された ID および範囲を指定できます（「例」を参照）。有効な VLAN ID は、1 ～ 4096 です。
------------------	---

デフォルト

デフォルトでは、すべての VLAN 上で DHCP スヌーピングはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります（**feature dhcp** コマンドを参照）。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、VLAN 100、200、および 250 ～ 252 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
ip dhcp snooping information option	DHCP リレー エージェントを使用しないで転送された DHCP パケットでの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping trust	インターフェイスを、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定します。

コマンド	説明
ip dhcp snooping verify mac-address	MAC アドレス検証を、DHCP スヌーピングの一部としてイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip port access-group

IPv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) をインターフェイスのポート ACL として適用するには、**ip port access-group** コマンドを使用します。インターフェイスから IPv4 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip port access-group access-list-name in

no ip port access-group access-list-name in

構文の説明

<i>access-list-name</i>	IPv4 ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
in	ACL をインバウンド トラフィックに適用します。

デフォルト

in

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイスに IPv4 ACL は適用されません。

ip port access-group コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv4 ACL をポート ACL として適用できます。

- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット ポートチャネル インターフェイス

また、**ip port access-group** コマンドを使用して、次のインターフェイス タイプにも、IPv4 ACL をポート ACL として適用できます。

- VLAN インターフェイス



(注) VLAN インターフェイスを設定する前に、VLAN インターフェイスをグローバルでイネーブルにする必要があります。詳細については、『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x*』の **feature interface-vlan** コマンドを参照してください。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット サブインターフェイス

- レイヤ 3 イーサネット ポートチャネル インターフェイスおよびサブインターフェイス
- トンネル
- ループバック インターフェイス
- 管理インターフェイス

ただし、**ip port access-group** コマンドを使用してレイヤ 3 インターフェイスに適用した ACL は、ポート モードをアクセスまたはトランク（レイヤ 2）モードに変更しない限り、アクティブになりません。IPv4 ACL をルータ ACL として適用するには、**ip access-group** コマンドを使用します。

IPv4 ACL を VLAN ACL として適用することもできます。詳細については、P.339 の **match (VLAN アクセス マップ)** コマンドを参照してください。

ポート ACL が適用されるのは、インバウンドトラフィックだけです。インバウンドパケットは、デバイス上で ACL のルールに対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

デバイスから特定の ACL を削除した場合、インターフェイスからその ACL を削除しなくても、削除した ACL はインターフェイス上のトラフィックには影響しません。

レイヤ 2 インターフェイスで MAC パケット分類がイネーブルにされている場合、インターフェイス上では **ip port access-group** コマンドは使用できません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 に対して、**ip-acl-01** という IPv4 ACL をポート ACL として適用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip port access-group ip-acl-01 in
```

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 から、**ip-acl-01** という IPv4 ACL を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no ip port access-group ip-acl-01 in
```

次に、MAC パケット分類がイネーブルのときに、インターフェイスに IPv4 ポート ACL を適用すると表示される、イーサネット インターフェイスとエラー メッセージの設定を参照する方法を示します。

```
switch(config)# show running-config interface ethernet 2/3

!Command: show running-config interface Ethernet2/3
!Time: Wed Jun 24 13:06:49 2009

version 4.2(1)

interface Ethernet2/3
 ip access-group ipacl in
 mac port access-group macacl
 switchport
 mac packet-classify

switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ip port access-group ipacl in
ERROR: The given policy cannot be applied as mac packet classification is enable
d on this port
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip access-group	IPV4 ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
mac packet-classify	レイヤ 2 インターフェイス上の MAC パケット分類をイネーブルにします。
show access-lists	すべての ACL を表示します。
show ip access-lists	特定の IPv4 ACL またはすべての IPv4 ACL を表示します。
show running-config interface	すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。

ip radius source-interface

RADIUS サーバ グループでグローバル ソース インターフェイスを割り当てるには、**ip radius source-interface** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip radius source-interface *interface*

no ip radius source-interface

構文の説明

interface ソース インターフェイス。サポートされるインターフェイス タイプは、**ethernet**、**loopback**、および **mgmt 0** です。

デフォルト

使用可能なインターフェイス

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバ グループのグローバル ソース インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip radius source-interface mgmt 0
```

次に、RADIUS サーバ グループのグローバル ソース インターフェイスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no ip radius source-interface
```

関連コマンド

コマンド	説明
show radius-server groups	RADIUS サーバ グループ設定を表示します。

ip source binding

レイヤ 2 イーサネット インターフェイス用の固定 IP ソース エントリを作成するには、**ip source binding** コマンドを使用します。固定 IP ソース エントリをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip source binding *IP-address MAC-address vlan vlan-id interface ethernet slot/port*

no ip source binding *IP-address MAC-address vlan vlan-id interface ethernet slot/port*

構文の説明

<i>IP-address</i>	特定のインターフェイス上で使用する IPv4 アドレス。有効なエントリは、ドット付き 10 進表記です。
<i>MAC-address</i>	特定のインターフェイス上で使用する MAC アドレス。有効なエントリは、ドット付き 16 進表記です。
vlan <i>vlan-id</i>	IP ソース エントリに関連付ける VLAN を指定します。
interface ethernet <i>slot/port</i>	固定 IP エントリに関連付けるレイヤ 2 イーサネット インターフェイスを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、固定 IP ソース エントリは作成されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット インターフェイス 2/3 上に、VLAN 100 に関連付ける固定 IP ソース エントリを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 2/3
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip verify source dhcp-snooping-vlan	インターフェイスの IP ソース ガードをイネーブルにします。
show ip verify source	IP と MAC アドレスのバインディングを表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip tacacs source-interface

TACACS+ サーバグループでグローバル ソース インターフェイスを割り当てるには、**ip tacacs source-interface** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip tacacs source-interface *interface*

no ip tacacs source-interface

構文の説明

interface ソース インターフェイス。サポートされるインターフェイス タイプは、**ethernet**、**loopback**、および **mgmt 0** です。

デフォルト

使用可能なインターフェイス

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、TACACS+ サーバグループのグローバル ソース インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip tacacs source-interface mgmt 0
```

次に、TACACS+ サーバグループのグローバル ソース インターフェイスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no ip radius source-interface
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。
show tacacs-server groups	TACACS+ サーバグループ設定を表示します。

ip verify source dhcp-snooping-vlan

レイヤ 2 イーサネット インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにするには、**ip verify source dhcp-snooping-vlan** コマンドを使用します。インターフェイス上で IP ソース ガードをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip verify source dhcp-snooping-vlan

no ip verify source dhcp-snooping-vlan

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、すべてのインターフェイス上で IP ソース ガードはディセーブルです。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ip verify source dhcp-snooping-vlan
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip source binding	指定したイーサネット インターフェイスのスタティック IP ソース エントリを作成します。
show ip verify source	IP と MAC アドレスのバインディングを表示します。

ip verify unicast source reachable-via

インターフェイス上で Unicast Reverse Path Forwarding (ユニキャスト RPF) を設定するには、**ip verify unicast source reachable-via** コマンドを使用します。インターフェイスからユニキャスト RPF を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ip verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}

no ip verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}

構文の説明

any	ルーズ チェックを指定します。
allow-default	(任意) 特定のインターフェイス上で使用する MAC アドレスを指定します。
rx	ストリクト チェックを指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

入力側インターフェイスで、次のユニキャスト RPF モードの 1 つを設定できます。

ストリクト ユニキャスト RPF モード: ストリクト モード チェックは、次の一致が検出された場合に成功します。

- ユニキャスト RPF が、Forwarding Information Base (FIB; 転送情報ベース) でパケット送信元アドレスの一致を検出。
- パケットを受信した入力側インターフェイスが、FIB 一致のユニキャスト RPF インターフェイスの 1 つと一致。

これらのチェックに失敗すると、パケットは廃棄されます。このタイプのユニキャスト RPF チェックは、パケット フローが対称であると想定される場所で使用できます。

ルーズ ユニキャスト RPF モード: ルーズ モード チェックは、FIB でのパケット送信元アドレスの検索が一致し、最低 1 つの実インターフェイスを経由して送信元に到達可能であるという FIB 結果が示された場合に成功します。パケットを受信した入力側インターフェイスが、FIB 結果のいずれかのインターフェイスと一致する必要はありません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、インターフェイス上にルーズユニキャスト RPF チェックを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ip verify unicast source reachable-via any
```

次に、インターフェイス上にストリクトユニキャスト RPF チェックを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip interface ethernet	インターフェイスの IP 関連情報を表示します。
show running-config interface ethernet	実行コンフィギュレーションのインターフェイス設定を表示します。
show running-config ip	実行コンフィギュレーションの IP 設定を表示します。
show startup-config interface ethernet	スタートアップ コンフィギュレーションのインターフェイス設定を表示します。
show startup-config ip	スタートアップ コンフィギュレーションの IP 設定を表示します。

ipv6 access-list

IPv6 Access Control List (ACL; アクセスコントロールリスト) を作成して、特定の ACL の IP アクセスリストコンフィギュレーションモードを開始するには、**ipv6 access-list** コマンドを使用します。IPv6 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ipv6 access-list *access-list-name*

no ipv6 access-list *access-list-name*

構文の説明

access-list-name IPv6 ACL の名前。名前にはスペースまたは引用符を含めることはできません。

デフォルト

デフォルトでは、IPv6 ACL は定義されません。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IPv6 トラフィックをフィルタリングするには、IPv6 ACL を使用します。

ipv6 access-list コマンドを使用すると、IPv6 アクセスリストコンフィギュレーションモードが開始されます。このモードで、IPv6 の **deny** コマンドおよび **permit** コマンドを使用し、ACL のルールを設定します。指定した ACL が存在しない場合は、このコマンドの入力時に新しい ACL が作成されます。

ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用するには、**ipv6 traffic-filter** コマンドを使用します。ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用するには、**ipv6 port traffic-filter** コマンドを使用します。

すべての IPv6 ACL は、最終ルールとして、次の暗黙ルールが設定されます。

```
permit icmp any any nd-na
permit icmp any any nd-ns
permit icmp any any router-advertisement
permit icmp any any router-solicitation
deny ipv6 any any
```

ICMPv6 ネイバー探索メッセージを拒否するルールで IPv6 ACL を設定しなかった場合、最初の 4 つのルールにより、デバイスが、ネイバー探索アドバタイズメントおよび送信要求メッセージを許可します。5 番目のルールでは、一致しなかった IPv6 トラフィックは拒否されます。

IPv6 ACL の各ルールの統計情報を記録するには、**statistics per-entry** コマンドを使用します。デバイスは、暗黙ルールの統計情報を記録しません。暗黙のルールに一致するパケットの統計情報を記録するには、各暗黙ルールの一致するルールを明示的に設定する必要があります。



(注)

deny ipv6 any any ルールで IPv6 ACL を明示的に設定する場合、暗黙の許可ルールでは、トラフィックは許可されません。**deny ipv6 any any** ルールを明示的に設定するが、ICMPv6 ネイバー探索メッセージを許可する場合、5 つのすべての暗黙の IPv6 ACL ルールで、明示的にルールを設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、`ipv6-acl-01` という名前の IPv6 ACL の IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-acl-01
switch(config-acl)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (IPv6)	IPv6 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
ipv6 port traffic-filter	IPv6 ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用します。
ipv6 traffic-filter	IPv6 ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用します。
permit (IPv6)	IPv6 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
show ipv6 access-lists	すべての IPv6 ACL または特定の IPv6 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。

ipv6 port traffic-filter

IPv6 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) をインターフェイスのポート ACL として適用するには、**ipv6 port traffic-filter** コマンドを使用します。インターフェイスから IPv6 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ipv6 port traffic-filter access-list-name in

no ipv6 port traffic-filter access-list-name in

構文の説明

<i>access-list-name</i>	IPv6 ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
in	デバイスが、ACL をインバウンドトラフィックに適用します。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイスに IPv6 ACL は適用されません。

ipv6 port traffic-filter コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv6 ACL をポート ACL として適用できます。

- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット ポートチャンネル インターフェイス

ipv6 port traffic-filter コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv6 ACL をポート ACL として適用もできます。

- VLAN インターフェイス



(注) VLAN インターフェイスを設定する前に、VLAN インターフェイスをグローバルでイネーブルにする必要があります。詳細については、『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x*』の **feature interface-vlan** コマンドを参照してください。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット ポートチャンネル インターフェイスおよびサブインターフェイス

- トンネル
- 管理インターフェイス

ただし、**ipv6 port traffic-filter** コマンドを使用してレイヤ 3 インターフェイスに適用した ACL は、ポート モードをアクセスまたはトランク（レイヤ 2）モードに変更しない限り、アクティブになりません。IPv6 ACL をルータ ACL として適用するには、**ipv6 traffic-filter** コマンドを使用します。

IPv6 ACL を VLAN ACL として適用することもできます。詳細については、P.339 の [match \(VLAN アクセス マップ\)](#) コマンドを参照してください。

ポート ACL が適用されるのは、インバウンドトラフィックだけです。インバウンドパケットは、デバイス上で ACL のルールに対してチェックされます。最初的一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初的一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

デバイスから特定の ACL を削除した場合、インターフェイスからその ACL を削除しなくても、削除した ACL はインターフェイス上のトラフィックには影響しません。

レイヤ 2 インターフェイスで MAC パケット分類がイネーブルにされている場合、インターフェイス上では **ipv6 port traffic-filter** コマンドは使用できません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット インターフェイス 1/3 に対して、**ipv6-acl-L2** という IPv6 ACL を適用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# ipv6 port traffic-filter ipv6-acl-L2 in
```

次に、イーサネット インターフェイス 1/3 から、**ipv6-acl-L2** という IPv6 ACL を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# no ipv6 port traffic-filter ipv6-acl-L2 in
```

```
switch(config)# show running-config interface ethernet 2/3
```

```
!Command: show running-config interface Ethernet2/3
!Time: Wed Jun 24 13:13:48 2009
```

```
version 4.2(1)
```

```
interface Ethernet2/3
 ip access-group ipacl in
 mac port access-group macacl
 switchport
 mac packet-classify
```

```
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ipv6 port traffic-filter v6acl in
ERROR: The given policy cannot be applied as mac packet classification is enable
d on this port
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 access-list	IPv6 ACL を設定します。
ipv6 traffic-filter	IPV6 ACL をルータ ACL としてインターフェイスに適用します。
mac packet-classify	レイヤ 2 インターフェイス上の MAC パケット分類をイネーブルにします。
show access-lists	すべての ACL を表示します。
show ipv6 access-lists	特定の IPv6 ACL またはすべての IPv6 ACL を表示します。
show running-config interface	すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。

ipv6 traffic-filter

IPv6 Access Control List (ACL; アクセスコントロールリスト) をインターフェイスのルータ ACL として適用するには、**ipv6 traffic-filter** コマンドを使用します。インターフェイスから IPv6 ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ipv6 traffic-filter access-list-name {in | out}
```

```
no ipv6 traffic-filter access-list-name {in | out}
```

構文の説明

<i>access-list-name</i>	IPv6 ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
in	(任意) デバイスが、ACL をインバウンドトラフィックに適用します。
out	(任意) デバイスが、ACL をアウトバウンドトラフィックに適用します。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイスに IPv6 ACL は適用されません。

ipv6 traffic-filter コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv6 ACL をルータ ACL として適用できます。

- VLAN インターフェイス



(注) VLAN インターフェイスを設定する前に、VLAN インターフェイスをグローバルでイネーブルにする必要があります。詳細については、『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference, Release 5.x*』の **feature interface-vlan** コマンドを参照してください。

- レイヤ 3 イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス
- レイヤ 3 イーサネット ポートチャネル インターフェイスおよびサブインターフェイス
- トンネル
- 管理インターフェイス

ipv6 traffic-filter コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、IPv6 ACL をルータ ACL として適用もできます。

- レイヤ 2 イーサネット インターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット ポートチャネル インターフェイス

ただし、**ipv6 traffic-filter** コマンドを使用してレイヤ 2 に適用した ACL は、ポート モードをルーテッド (レイヤ 3) モードに変更しない限り、アクティブになりません。IPv6 ACL をポート ACL として適用するには、**ipv6 port traffic-filter** コマンドを使用します。

IPv6 ACL を VLAN ACL として適用することもできます。詳細については、P.339 の [match \(VLAN アクセス マップ\)](#) コマンドを参照してください。

ルータ ACL は、アウトバウンドまたはインバウンドのどちらかのトラフィックに適用されます。ACL がインバウンドトラフィックに適用されると、インバウンドパケットが ACL のルールに対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

アウトバウンドアクセス リストの場合は、受信したパケットはインターフェイスにルーティングされたあとで、ACL に対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

デバイスから特定の ACL を削除した場合、インターフェイスからその ACL を削除しなくても、削除した ACL はインターフェイス上のトラフィックには影響しません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 に対して、**ipv6-acl-3A** という IPv6 ACL を適用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ipv6 traffic-filter ipv6-acl-3A in
```

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 から、**ipv6-acl-3A** という IPv6 ACL を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no ipv6 traffic-filter ipv6-acl-3A in
```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 access-list	IPv6 ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL を表示します。
show ipv6 access-lists	特定の IPv6 ACL またはすべての IPv6 ACL を表示します。
show running-config interface	すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。



K コマンド

この章では、K で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

key

キーを作成する、または既存キーのコンフィギュレーション モードを開始するには、**key** コマンドを使用します。キーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key *key-ID*

no key *key-ID*

構文の説明	<i>key-ID</i>	設定するキーの ID。ID は、0 ~ 65535 の整数を指定する必要があります。
デフォルト	なし	
コマンド モード	キーチェーン コンフィギュレーション	
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	新しいキーにはキー スtring は含まれていません。 このコマンドには、ライセンスは不要です。	

例

次に、glbp-keys キーチェーンのキー 13 で、鍵コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
accept-lifetime	鍵の受け入れライフタイムを設定します。
key chain	キーチェーンを作成して、キーチェーン コンフィギュレーション モードを開始します。
key-string	特定のキーの共有秘密 (テキスト) を設定します。
send-lifetime	鍵の送信ライフタイムを設定します。
show key chain	キーチェーンの設定を表示します。

key-string

キーのテキストを設定するには、**key-string** コマンドを使用します。テキストを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key-string [*encryption-type*] *text-string*

no key-string *text-string*

構文の説明

<i>encryption-type</i>	(任意) 使用する暗号化のタイプを指定します。 <i>encryption-type</i> 引数に、次のいずれかの値を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> 0: 暗号化されていないテキスト文字列を入力します。これがデフォルトです。 7: 暗号化されたテキスト文字を入力します。暗号化方式は、シスコの独自方式です。このオプションは、別の Cisco NX-OS デバイス上で実行した show key chain コマンドの暗号化出力に基づいて、テキスト文字列を入力する場合に役立ちます。
<i>text-string</i>	キー スtring のテキスト。最大 63 文字の大文字と小文字を区別した英数字で指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

鍵コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

キー スtring のテキストは、共有秘密です。キー スtring は安全な形式で保管されます。

暗号化されたキー スtring は、別の Cisco NX-OS デバイスで **show key chain** コマンドを実行することにより、取得できます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、キー 13 の暗号化共有秘密を入力する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)# key-string 7 071a33595c1d0c1702170203163e3e21213c20361a021f11
switch(config-keychain-key)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
accept-lifetime	鍵の受け入れライフタイムを設定します。
key	鍵を設定します。
key chain	キーチェーンを設定します。
send-lifetime	鍵の送信ライフタイムを設定します。
show key chain	キーチェーンの設定を表示します。

key chain

キーチェーンを作成する、または既存のキーチェーンを設定するには、**key chain** コマンドを使用します。キーチェーンを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

key chain *keychain-name*

no key chain *keychain-name*

構文の説明

keychain-name キーチェーンの名前。最大 63 文字の英数字で、大文字と小文字を区別して指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

キーチェーンが存在しない場合は、このコマンドによりキーチェーンが作成されます。新しいキーチェーンにはキーは含まれていません。

キーチェーンを削除すると、そのキーチェーンに含まれているキーも削除されます。

キーチェーンを削除する前に、そのキーチェーンを使用する機能が存在しないことを確認してください。機能が使用するキーチェーンが削除された場合、その機能は他のデバイスと通信できなくなる可能性があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、glbp-keys というキーチェーンを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
accept-lifetime	鍵の受け入れライフタイムを設定します。
key	鍵を設定します。

コマンド	説明
key-string	鍵のストリングを設定します。
send-lifetime	鍵の送信ライフタイムを設定します。
show key chain	鍵の送信ライフタイムを設定します。



L コマンド

この章では、L で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

ldap-server downtime

すべての LDAP サーバのデッド タイム間隔を設定するには、**ldap-server downtime** コマンドを使用します。デッド タイム間隔は、LDAP サーバが停止したことを宣言した後に、サーバが実行を開始したかどうかを判断するテスト パケットを送信するまで、Cisco NX-OS デバイスが待機する時間を指定します。グローバル デッドタイム間隔設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ldap-server downtime minutes

no ldap-server downtime minutes

構文の説明	<i>minutes</i>	LDAP サーバのグローバル デッドタイム間隔。範囲は 1 ~ 60 分です。
デフォルト	0 分	
コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション	
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。デッドタイム間隔を 0 分にすると、LDAP サーバは応答していなくても、デッドとマークされません。このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ ldap-server deadtime

例

次に、LDAP サーバのグローバル デッドタイム間隔を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ldap-server deadtime 5
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature ldap</code>	LDAP をイネーブルにします。
<code>show ldap-server</code>	LDAP サーバ設定を表示します。

ldap-server host

LDAP サーバ ホスト パラメータを設定するには、**ldap-server host** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | host-name}
  [enable-ssl]
  [port tcp-port [timeout seconds]]
  [rootDN root-name [password password] [port tcp-port [timeout seconds] | [timeout
seconds]]]
  [test rootDN root-name [idle-time minutes | password password [idle-time minutes] |
```

```
username name [password password [idle-time minutes]]]
  [timeout seconds]
```

```
no ldap-server host {ipv4-address | ipv6-address | host-name}
  [enable-ssl]
  [port tcp-port [timeout seconds]]
  [rootDN root-name [password password] [port tcp-port [timeout seconds] | [timeout
seconds]]]
  [test rootDN root-name [idle-time minutes | password password [idle-time minutes] |
```

```
username name [password password [idle-time minutes]]]
  [timeout seconds]
```

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式のサーバの IPv4 アドレス
<i>ipv6-address</i>	X:X:X:X 形式のサーバの IPv6 アドレス
<i>host-name</i>	サーバ名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。
enable-ssl	(任意) バインドまたは検索要求を送信する前に、LDAP クライアントに Secure Sockets Layer (SSL) セッションを確立させることによって、転送されるデータの整合性と機密保持を確保します。
port <i>tcp-port</i>	(任意) サーバへの LDAP メッセージに使用する TCP ポートを指定します。範囲は 1 ~ 65535 です。
timeout <i>seconds</i>	(任意) サーバのタイムアウト間隔を指定します。有効範囲は 1 ~ 60 秒です。
rootDN <i>root-name</i>	(任意) LDAP サーバデータベースのルート指定名 (DN) を指定します。ルート名には、最大 128 文字の英数字を入力できます。
password <i>password</i>	(任意) ルートのバインドパスワードを指定します。
test	(任意) テスト パケットを LDAP サーバに送信するようにパラメータを設定します。
idle-time <i>minutes</i>	サーバをモニタリングするための時間間隔を分で指定します。範囲は 1 ~ 1440 分です。
username <i>name</i>	テスト パケット内のユーザ名を指定します。ユーザ名は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。 (注) ネットワークのセキュリティを保護するため、LDAP データベースの既存のユーザ名と異なるユーザ名を使用することを推奨します。

デフォルト

サーバ モニタリング：ディセーブル
 TCP ポート：グローバル値またはグローバル値が設定されていない場合 389
 タイムアウト：グローバル値またはグローバル値が設定されていない場合 5 秒
 アイドル時間：60 分
 テスト ユーザ名：test
 テスト パスワード：Cisco

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにし、リモート LDAP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名を取得する必要があります。

SSL プロトコルをイネーブルにする予定がある場合は、Cisco NX-OS デバイスで、LDAP サーバ証明書が手動で設定されていることを確認します。

デフォルトで、Cisco NX-OS デバイスに LDAP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定すると、その LDAP サーバがデフォルトの LDAP サーバ グループに追加されます。別の LDAP サーバ グループに LDAP サーバを追加することもできます。

LDAP サーバに指定したタイムアウト間隔値は、すべての LDAP サーバに対して指定されたグローバル タイムアウト間隔値を上書きします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、LDAP サーバの IPv6 アドレスを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ldap-server host 10.10.2.2 timeout 20
```

次に、LDAP サーバのモニタリング用のパラメータを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ldap-server host 10.10.1.1 test rootDN root1 username user1 password
Ur2Gd2BH idle-time 3
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
show ldap-server	LDAP サーバ設定を表示します。

ldap-server port

クライアントが TCP 接続を開始するために使用するグローバル LDAP サーバ ポートを設定するには、**ldap-server port** コマンドを使用します。LDAP サーバ ポート設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ldap-server port *tcp-port*

no ldap-server port *tcp-port*

構文の説明	<i>tcp-port</i>	サーバへの LDAP メッセージに使用するグローバル TCP ポート。範囲は 1 ～ 65535 です。
--------------	-----------------	--

デフォルト	TCP ポート 389
--------------	-------------

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
-----------------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
----------------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	--

例	次に、LDAP メッセージ用のグローバル TCP ポートを設定する例を示します。
----------	--

```
switch# config t
switch(config)# ldap-server port 2
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
	show ldap-server	LDAP サーバ設定を表示します。

ldap-server timeout

Cisco NX-OS デバイスが、タイムアウト失敗を宣言するまで、すべての LDAP サーバからの応答を待機する時間を指定するグローバル タイムアウト間隔を設定するには、**ldap-server timeout** コマンドを使用します。グローバル タイムアウト設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ldap-server timeout *seconds*

no ldap-server timeout *seconds*

構文の説明

seconds LDAP サーバのタイムアウト間隔。有効範囲は 1 ～ 60 秒です。

デフォルト

5 秒

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバのグローバル タイムアウト間隔を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ldap-server timeout 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
show ldap-server	LDAP サーバ設定を表示します。

ldap search-map

LDAP サーバに検索クエリーを送信するための LDAP 検索マップを設定するには、**ldap search-map** コマンドを使用します。検索マップをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ldap search-map *map-name*

no ldap search-map *map-name*

構文の説明	<i>map-name</i>	LDAP 検索マップの名前。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
--------------	-----------------	---

デフォルト	ディセーブル
--------------	--------

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
-----------------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
----------------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	--

例	次に、LDAP 検索マップを設定する例を示します。
----------	---------------------------

```
switch# config t
switch(config)# ldap search-map map1
```

関連コマンド	コマンド	説明
	feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
	show ldap-search-map	設定済み LDAP 検索マップを表示します。
	CRLlookup	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、CRL 検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。
	trustedCert	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、信頼される証明書検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。
	user-certdn-match	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、証明書 DN 一致検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。

コマンド	説明
user-pubkey-match	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、公開鍵一致検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。
user-switch-bind	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザスイッチグループ検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。
userprofile	検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザプロフィール検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。

lt

IP ポート オブジェクト グループの **less-than** グループ メンバーを指定するには、**lt** コマンドを使用します。**less-than** グループ メンバーは、エントリに指定されたポート番号より小さい（および同等ではない）ポート番号と一致します。ポート オブジェクト グループから **less-than** グループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] lt port-number
```

```
no {sequence-number | lt port-number}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ～ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
<i>port-number</i>	このグループ メンバーと一致するトラフィックが、この番号以下となるポート番号。有効値は、0 ～ 65535 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP ポート オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。**lt** コマンドを、送信元ポートと宛先ポートのどちらと一致させるか、またはインバウンドとアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ポート 1 ～ 49151 間で送信されるトラフィックに一致するグループ メンバーで **port-group-05** という名前の IP ポート オブジェクト グループを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# lt 49152
```

関連コマンド

コマンド	説明
eq	IP ポート オブジェクト グループに equal-to (等しい) グループ メンバーを指定します。
gt	IP ポート オブジェクト グループに greater-than (より大きい) グループ メンバーを指定します。
neq	IP ポート オブジェクト グループに not-equal-to (等しくない) グループ メンバーを指定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
range	IP ポート オブジェクト グループに port-range グループ メンバーを指定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



M コマンド

この章では、M で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

mac access-list

Mac Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) を作成するか、または特定の ACL の MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始するには、**mac access-list** コマンドを使用します。MAC ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

mac access-list *access-list-name*

no mac access-list *access-list-name*

構文の説明

<i>access-list-name</i>	MAC ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。スペースまたは引用符は使用できません。
-------------------------	---

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、MAC ACL は定義されません。

非 IP トラフィックをフィルタリングするには、MAC ACL を使用します。パケットの分類をディセーブルにした場合は、MAC ACL を使用して、すべてのトラフィックをフィルタリングできます。

mac access-list コマンドを使用すると、MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードで、**MAC deny** コマンドおよび **permit** コマンドを使用し、ACL のルールを設定します。指定した ACL が存在しない場合は、このコマンドの入力時に新しい ACL が作成されます。

ACL をインターフェイスに適用するには、**mac port access-group** コマンドを使用します。

すべての MAC ACL は、最終ルールとして、次の暗黙ルールが設定されます。

```
deny any any protocol
```

この暗黙のルールにより、トラフィックのレイヤ 2 ヘッダーに指定されたプロトコルに関係なく、一致しないトラフィックが確実に拒否されます。

MAC ACL の各ルールの統計情報を記録するには、**statistics per-entry** コマンドを使用します。デバイスは、暗黙ルールの統計情報を記録しません。暗黙ルールに一致したパケットの統計情報を記録するには、パケットの **deny** (拒否) ルールを明示的に設定する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**mac-acl-01** という MAC ACL の MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# mac access-list mac-acl-01
switch(config-acl)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (MAC)	MAC ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
mac port access-group	MAC ACL をインターフェイスに適用します。
permit (MAC)	MAC ACL に permit (許可) ルールを設定します。
show mac access-lists	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。

mac packet-classify

レイヤ 2 インターフェイスの MAC パケット分類をイネーブルにするには、**mac packet-classify** コマンドを使用します。MAC パケット分類をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

mac packet-classify

no mac packet-classify

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

MAC パケット分類を使用すると、レイヤ 2 インターフェイス上の MAC ACL が、IP トラフィックを含む、インターフェイスに入るすべてのトラフィックに適用されるか、または非 IP トラフィックだけに適用されるかを、コントロールできます。

レイヤ 2 インターフェイス上で MAC パケット分類がイネーブルにされているとき、インターフェイス上の MAC ACL は、IP トラフィックを含む、インターフェイスに入るすべてのトラフィックに適用されます。また、インターフェイス上の IP ポート ACL は適用できません。

レイヤ 2 インターフェイス上で MAC パケット分類がディセーブルにされているとき、インターフェイス上の MAC ACL は、インターフェイスに入る非 IP トラフィックだけに適用されます。また、インターフェイス上の IP ポート ACL を適用できます。

レイヤ 2 インターフェイスとしてインターフェイスを設定するには、**switchport** コマンドを使用します。

例

次の例では、イーサネット インターフェイスがレイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう設定し、MAC パケット分類をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# mac packet-classify
switch(config-if)#
```

次に、MAC パケット分類がイネーブルのときに、インターフェイスに IP ポート ACL の適用を試行する場合に、表示されるイーサネット インターフェイスとエラー メッセージの設定を参照する方法を示します。

```
switch(config)# show running-config interface ethernet 2/3

!Command: show running-config interface Ethernet2/3
!Time: Wed Jun 24 13:06:49 2009

version 4.2(1)

interface Ethernet2/3
 ip access-group ipacl in
 mac port access-group macacl
 switchport
 mac packet-classify

switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ip port access-group ipacl in
ERROR: The given policy cannot be applied as mac packet classification is enable
d on this port
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip port access-group	IPV4 ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用します。
ipv6 port traffic-filter	IPV6 ACL をポート ACL としてインターフェイスに適用します。
switchport	インターフェイスが、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう設定します。

mac port access-group

MAC Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) をインターフェイスに適用するには、**mac port access-group** コマンドを使用します。インターフェイスから MAC ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

mac port access-group *access-list-name*

no mac port access-group *access-list-name*

構文の説明

access-list-name MAC ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイスに MAC ACL は適用されません。

デバイス上にレイヤ 3 ヘッダーに基づくトラフィック分類が設定されていない場合を除き、MAC ACL は非 IP トラフィックに適用されます。パケット分類がディセーブルの場合は、MAC ACL がすべてのトラフィックに適用されます。

mac port access-group コマンドを使用することにより、次のインターフェイス タイプに対して、MAC ACL をポート ACL として適用できます。

- レイヤ 2 インターフェイス
- レイヤ 2 イーサネット ポートチャネル インターフェイス

MAC ACL を VLAN ACL として適用することもできます。詳細については、[P.339](#) の [match \(VLAN アクセス マップ\)](#) コマンドを参照してください。

MAC ACL が適用されるのは、インバウンドトラフィックだけです。MAC ACL が適用されると、パケットが ACL のルールに対してチェックされます。最初の一致ルールによってパケットが許可されると、そのパケットは引き続き処理されます。最初の一致ルールによってパケットが拒否されると、そのパケットはドロップされ、ICMP ホスト到達不能メッセージが戻されます。

デバイスから特定の ACL を削除した場合、インターフェイスからその ACL を削除しなくても、削除した ACL はインターフェイス上のトラフィックには影響しません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ mac port access-group

例

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 に対して、mac-acl-01 という MAC ACL を適用する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# mac port access-group mac-acl-01
```

次に、イーサネット インターフェイス 2/1 から、mac-acl-01 という MAC ACL を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no mac port access-group mac-acl-01 in
```

関連コマンド

コマンド	説明
mac access-list	MAC ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL を表示します。
show mac access-lists	特定の MAC ACL またはすべての MAC ACL を表示します。
show running-config interface	すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。

match (クラス マップ)

コントロールプレーン クラス マップの一致基準を設定するには、**match** コマンドを使用します。コントロールプレーン ポリシー マップの一致基準を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

match access-group name *access-list*

match exception {[ip | ipv6] {icmp {redirect | unreachable} | option}}

match protocol arp

match redirect {arp-inspect | dhcp-snoop}

no match access-group name *access-list*

no match exception {[ip | ipv6] {icmp {redirect | unreachable} | option}}

no match protocol arp

no match redirect {arp-inspect | dhcp-snoop}

構文の説明

access-group name <i>access-list</i>	IP ACL または MAC ACL と一致させます。
exception	例外パケットを一致させます。
ip	IPv4 例外パケットを一致させます。
ipv6	IPv6 例外パケットを一致させます。
icmp	IPv4 または IPv6 の ICMP パケットを一致させます。
redirect	IPv4 または IPv6 の ICMP リダイレクトパケットを一致させます。
unreachable	IPv4 または IPv6 の ICMP 到達不能パケットを一致させます。
option	IPv4 または IPv6 の ICMP オプションパケットを一致させます。
protocol arp	Address Resolution Protocol (ARP; アドレス解決プロトコル) パケットを一致させます。
redirect {arp-inspect dhcp-snoop}	ダイナミック ARP インスペクションまたは DHCP スヌーピング リダイレクトパケットを一致させます。

デフォルト

なし

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

■ match (クラス マップ)

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(3)	ポリシング IPv6 パケットのサポートが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドで ACL を指定するには、事前に IP ACL または MAC ACL を作成しておく必要があります。

このコマンドを使用できるのは、デフォルトの VDC だけです。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、コントロールプレーン クラス マップの一致基準を指定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# class-map type control-plane ClassMapA
switch(config-pmap)# match exception ip icmp redirect
switch(config-pmap)# match redirect arp-inspect
```

次に、コントロールプレーン クラス マップの一致基準を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# class-map type control-plane ClassMapA
switch(config-pmap)# no match exception ip icmp redirect
```

関連コマンド	コマンド	説明
	class-map type control-plane	コントロールプレーン クラス マップを作成または指定して、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
	show class-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

match (VLAN アクセス マップ)

VLAN アクセス マップ内のトラフィック フィルタリング用として Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) を指定するには、**match** コマンドを使用します。VLAN アクセス マップから **match** コマンドを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
match {ip | ipv6 | mac} address access-list-name
```

```
no match {ip | ipv6 | mac} address access-list-name
```

構文の説明

address	ACL の名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。 <i>access-list-name</i>
ip	ACL が IPv4 ACL になるように指定します。
ipv6	ACL が IPv6 ACL になるように指定します。
mac	ACL が MAC ACL になるように指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

VLAN アクセス マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	ipv6 キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

VLAN アクセス マップでは、1 つのエントリについて 1 つまたは複数の **match** コマンドを指定できません。

デフォルトでは、デバイスによりトラフィックが分類され、IPv4 トラフィックには IPv4 ACL が、IPv6 トラフィックには IPv6 ACL が、その他のすべてのトラフィックには MAC ACL が適用されます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

match (VLAN アクセス マップ)

例

次の例では、vlan-map-01 という名前の VLAN アクセス マップを作成し、それぞれに 2 つの **match** コマンドと 1 つの **action** コマンドがある 2 つのエントリを追加する方法を示します。

```
switch(config-access-map)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00f
switch(config-access-map)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-320
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00e
switch(config-access-map)# action drop
switch(config-access-map)# show vlan access-map
```

```
Vlan access-map vlan-map-01 10
    match ip: ip-acl-01
    match mac: mac-acl-00f
    action: forward
Vlan access-map vlan-map-01 20
    match ip: ip-acl-320
    match mac: mac-acl-00e
    action: drop
```

関連コマンド

コマンド	説明
action	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングのアクションを指定します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示します。
show vlan filter	VLAN アクセス マップが適用されている方法に関する情報を表示します。
vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。
vlan filter	1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用します。



N コマンド

この章では、N で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

nac enable

インターフェイス上で Network Admission Control (NAC) をイネーブルにするには、**nac enable** コマンドを使用します。NAC をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

nac enable

no nac enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

nac enable コマンドを使用する前に、**feature eou** コマンドを使用し、スイッチポート モードをアクセス モードに設定しておく必要があります。

EAPoUDP をイネーブルに設定できるのは、アクセス モード インターフェイスだけです。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、インターフェイス上で NAC をイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# nac enable
```

次に、インターフェイス上で NAC をディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no nac enable
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature eou	EAPoUDP をイネーブルにします。
show eou	EAPoUDP 情報を表示します。

neq

IP ポート オブジェクト グループの `not-equal-to` グループ メンバーを指定するには、**neq** コマンドを使用します。ポート オブジェクト グループから `not-equal-to` グループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] neq port-number
no {sequence-number | neq port-number}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ~ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
<i>port-number</i>	このグループ メンバーと一致させないポート番号。有効値は、0 ~ 65535 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP ポート オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

`not-equal-to` グループ メンバーは、エントリに指定されたポート番号とは異なるポート番号と一致しません。

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。**neq** コマンドを、送信元ポートと宛先ポートのどちらと一致させるか、またはインバウンドとアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、`port-group-05` という名前の IP ポート オブジェクト グループに、ポート 80 以外のポートに送信されたトラフィックと一致させるグループ メンバーを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# neq 80
```

関連コマンド

コマンド	説明
eq	IP ポート オブジェクト グループに equal-to (等しい) グループ メンバーを指定します。
gt	IP ポート オブジェクト グループに greater-than (より大きい) グループ メンバーを指定します。
lt	IP ポート オブジェクト グループに less-than (より小さい) グループ メンバーを指定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
range	IP ポート オブジェクト グループに port-range グループ メンバーを指定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



O コマンド

この章では、O で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

object-group (アイデンティティ ポリシー)

アイデンティティ ポリシー用の MAC Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) を指定するには、**object-group** コマンドを使用します。アイデンティティ ポリシーから ACL を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

object-group *acl-name*

no object-group *acl-name*

構文の説明	<i>acl-name</i>	MAC ACL の名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。
デフォルト		なし
コマンド モード		アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション
サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin VDC user	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン		mac access-list コマンドでは、アイデンティティ ポリシーに割り当てる MAC ACL を作成します。このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ object-group (アイデンティティ ポリシー)

例

次に、アイデンティティ ポリシー用の ACL を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# identity policy AdminPolicy
switch(config-id-policy)# object-group
```

次に、アイデンティティ ポリシーから ACL を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# identity policy AdminPolicy
switch(config-id-policy)# no object-group
```

関連コマンド

コマンド	説明
identity policy	アイデンティティ ポリシーを作成または指定して、アイデンティティ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
mac access-list	MAC ACL を作成して、MAC ACL コンフィギュレーション モードを開始します。
show identity policy	アイデンティティ ポリシーの情報を表示します。

object-group ip address

IPv4 アドレス オブジェクト グループを定義する、または特定の IPv4 アドレス オブジェクト グループでオブジェクト グループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**object-group ip address** コマンドを使用します。IPv4 アドレス オブジェクト グループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

object-group ip address name

no object-group ip address name

構文の説明

<i>name</i>	IPv4 アドレス オブジェクト グループの名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
-------------	---

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IPv4 オブジェクト グループは、Ipv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) の **permit** コマンドおよび **deny** コマンドで使用できます。

IPv4 アドレス オブジェクト グループには、方向は設定されません。グループ メンバーを送信元または宛先のどちらのアドレスと一致させるか、またはオブジェクト グループをインバウンドまたはアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、IPv4 ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ipv4-addr-group-13 という IPv4 アドレス オブジェクト グループを作成し、グループ メンバーとして 2 つの特定の IPv4 アドレスと、1 つのサブネット 10.23.176.0 を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip address ipv4-addr-group-13
switch(config-ipaddr-ogroup)# host 10.121.57.102
switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.121.57.234/32
```

■ object-group ip address

```
switch(config-ipaddr-ogroup)# 10.23.176.0 0.0.0.255
switch(config-ipaddr-ogroup)# show object-group ipv4-addr-group-13
    10 host 10.121.57.102
    20 host 10.121.57.234
    30 10.23.176.0/24
switch(config-ipaddr-ogroup)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
host (IPv4)	IPv4 アドレス オブジェクト グループのグループ メンバーを設定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。

object-group ip port

IP ポート オブジェクト グループを定義する、または特定の IP ポート オブジェクト グループでオブジェクト グループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**object-group ip port** コマンドを使用します。IP ポート オブジェクト グループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

object-group ip port name

no object-group ip port name

構文の説明

<i>name</i>	IP ポート オブジェクト グループの名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
-------------	--

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IP ポート オブジェクト グループは、IPv4 および IPv6 の Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) の **permit** コマンドおよび **deny** コマンドで使用できます。

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。グループ メンバーを送信元または宛先のどちらのポートと一致させるか、またはオブジェクト グループをインバウンドまたはアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、port-group-05 という名前の IP ポート オブジェクト グループを作成し、ポート 443 で送受信されたトラフィックと一致させるグループ メンバーを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# eq 443
switch(config-port-ogroup)# show object-group port-group-05
10 eq 443
switch(config-port-ogroup)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
eq	IP ポート オブジェクト グループに equal-to (等しい) グループ メンバーを指定します。
gt	IP ポート オブジェクト グループに greater-than (より大きい) グループ メンバーを指定します。
lt	IP ポート オブジェクト グループに less-than (より小さい) グループ メンバーを指定します。
neq	IP ポート オブジェクト グループに not-equal-to (等しくない) グループ メンバーを指定します。
range	IP ポート オブジェクト グループに port-range グループ メンバーを指定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。

object-group ipv6 address

IPv6 アドレス オブジェクト グループを定義する、または特定の IPv6 アドレス オブジェクト グループで IPv6 オブジェクト グループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**object-group ipv6 address** コマンドを使用します。IPv6 アドレス オブジェクト グループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

object-group ipv6 address name

no object-group ipv6 address name

構文の説明

<i>name</i>	IPv6 アドレス グループ オブジェクトの名前。最大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字で指定します。
-------------	---

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IPv6 オブジェクト グループは、IPv6 ACL の **permit** コマンドおよび **deny** コマンドで使用できます。IPv6 アドレス オブジェクト グループには、方向は設定されません。グループ メンバーを送信元または宛先のどちらのアドレスと一致させるか、またはオブジェクト グループをインバウンドまたはアウトバウンドのどちらのトラフィックに適用するかは、IPv6 ACL でのオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ipv6-addr-group-A7 という IPv6 アドレス オブジェクト グループを作成し、グループ メンバーとして 2 つの特定の IPv6 アドレスと、1 つのサブネット 2001:db8:0:3ab7:: を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# object-group ipv6 address ipv6-addr-group-A7
switch(config-ipv6addr-ogroup)# host 2001:db8:0:3ab0::1
switch(config-ipv6addr-ogroup)# 2001:db8:0:3ab0::2/128
```

■ object-group ipv6 address

```
switch(config-ipv6addr-ogroup)# 2001:db8:0:3ab7::/96
switch(config-ipv6addr-ogroup)# show object-group ipv6-addr-group-A7
    10 host 2001:db8:0:3ab0::1
    20 host 2001:db8:0:3ab0::2
    30 2001:db8:0:3ab7::/96
switch(config-ipv6addr-ogroup)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
host (IPv6)	IPv6 アドレス オブジェクト グループのグループ メンバーを設定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。



P コマンド

この章では、P で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

password strength-check

パスワード長のチェックをイネーブルにするには、**password strength-check** コマンドを使用します。パスワード長のチェックをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

password strength-check

no password strength-check

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

パスワード長のチェックをイネーブルにした場合、Cisco NX-OS ソフトウェアで作成できるのは強化パスワードだけです。強化パスワードの特性は、次のとおりです。

- 最低 8 文字の長さ
- 連続した文字（「abcd」など）が多数含まれない
- 文字の繰り返し（「aaabbb」など）が多数含まれない

password strength-check

- 辞書で確認できる単語が含まれない
- 固有名詞が含まれない
- 大文字と小文字が両方とも含まれる
- 数字が含まれる

次に、強化パスワードの例を示します。

- If2CoM18
- 2004AsdfLkj30
- Cb1955S21



(注)

パスワード長のチェックをイネーブルにした場合、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、既存パスワードの強度はチェックされません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、パスワード長のチェックをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# password strength-check
```

次に、パスワード長のチェックをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no password strength-check
```

関連コマンド

コマンド	説明
show password strength-check	パスワードの強度の確認をイネーブルにします。
show running-config security	実行コンフィギュレーションのセキュリティ機能設定を表示します。

periodic

1 週間に 1 回以上アクティブにする時間範囲を指定するには、**periodic** コマンドを使用します。定期的な時間範囲を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] periodic weekday time to [weekday] time
```

```
no {sequence-number | periodic weekday time to [weekday] time}
```

```
[sequence-number] periodic list-of-weekdays time to time
```

```
no {sequence-number | periodic list-of-weekdays time to time}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) ルールのシーケンス番号。時間範囲内の該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号により、時間範囲内のルールの順序が保持されます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、時間範囲内の最初のルールにシーケンス番号 10 が割り当てられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、時間範囲の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>weekday</i>	<p>範囲を開始または終了する曜日。この引数の最初の指定は、範囲を開始する曜日です。この引数の 2 番目の指定は、範囲を終了する曜日です。2 番目の指定を省略すると、範囲を終了する曜日は、範囲を開始する曜日と同じになります。</p> <p><i>weekday</i> 引数の有効値は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • monday • tuesday • wednesday • thursday • friday • saturday • sunday
<i>time</i>	<p>範囲を開始または終了する時刻 この引数の最初の指定は、範囲を開始する時刻です。この引数の 2 番目の指定は、範囲を終了する時刻です。</p> <p><i>time</i> 引数は、24 時間表記で指定します。形式は、<i>hours:minutes</i> または <i>hours:minutes:seconds</i> です。たとえば、8:00 a.m. は 8:00 で、8:00 p.m. は 20:00 です。</p>
to	<p><i>time</i> 引数の最初の指定と 2 番目の指定を区切ります。</p>

list-of-weekdays (任意) 範囲を有効にする曜日。この引数の有効値は、次のとおりです。

- 曜日を次のようにスペースで区切って指定します。
monday thursday friday
- **daily** : すべての曜日
- **weekdays** : 月曜から金曜まで (Monday ~ Friday)
- **weekend** : 土曜と日曜 (Saturday ~ Sunday)

デフォルト

to

コマンドモード

時間範囲コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**weekend-remote-access-times** という時間範囲を作成し、土曜と日曜の午前 4 時から午後 10 時までの間、トラフィックを許可する定期ルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# time-range weekend-remote-access-times
switch(config-time-range)# periodic weekend 04:00:00 to 22:00:00
```

次に、**nwf-evening** という時間範囲を作成し、月曜、水曜、金曜の午後 6 時から午後 10 時までの間、トラフィックを許可する定期ルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# time-range nwf-evening
switch(config-time-range)# periodic monday wednesday friday 18:00:00 to 22:00:00
```

関連コマンド

コマンド	説明
absolute	絶対時間範囲のルールを設定します。
time-range	IPv4 ACL および IPv6 ACL で使用できる時間範囲を設定します。

permit (ARP)

条件と一致する ARP トラフィックを許可する ARP ACL ルールを作成するには、**permit** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] permit ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
[sequence-number] permit request ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
[sequence-number] permit response ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} {any | host target-IP | target-IP target-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [any | host target-MAC | target-MAC target-MAC-mask] [log]
```

no sequence-number

```
no permit ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
no permit request ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [log]
```

```
no permit response ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} {any | host target-IP | target-IP target-IP-mask} mac {any | host sender-MAC | sender-MAC sender-MAC-mask} [any | host target-MAC | target-MAC target-MAC-mask] [log]
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) permit コマンドのシーケンス番号。アクセス リストの該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。 シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。 ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、 resequence コマンドを使用します。
ip	ルールの IP アドレス部分を指定します。
any	任意のホストが、ルールの any キーワードを含む部分と一致するように指定します。送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元 MAC アドレス、および宛先 MAC アドレスの指定に、 any を使用できます。
host sender-IP	ARP パケットの送信元 IP アドレスが <i>sender-IP</i> 引数の値と一致する場合だけ、パケットを一致させるルールを指定します。 <i>sender-IP</i> 引数の有効値は、ドット付き 10 進表記の IPv4 アドレスです。

<i>sender-IP</i> <i>sender-IP-mask</i>	パケットの送信元 IP アドレスと一致させる IPv4 アドレス セットの IPv4 アドレスおよびマスク。 <i>sender-IP</i> 引数および <i>sender-IP-mask</i> 引数は、ドット付き 10 進表記で指定する必要があります。 <i>sender-IP-mask</i> 引数に 255.255.255.255 を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
mac	ルールの MAC アドレスの部分を指定します。
host sender-MAC	ARP パケットの送信元 MAC アドレスが <i>sender-MAC</i> 引数の値と一致する場合だけ、パケットを一致させるルールを指定します。 <i>sender-MAC</i> 引数の有効値は、ドット付き 16 進表記の MAC アドレスです。
<i>sender-MAC</i> <i>sender-MAC-mask</i>	パケットの送信元 MAC アドレスと一致させる MAC アドレスセットの MAC アドレスおよびマスク。 <i>sender-MAC</i> 引数および <i>sender-MAC-mask</i> 引数は、ドット付き 16 進表記で指定する必要があります。 <i>sender-MAC-mask</i> 引数に ffff.ffff.ffff を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
log	(任意) ルールと一致した ARP パケットのロギングを指定します。
request	(任意) ルールを、ARP 要求メッセージを含むパケットだけに適用します。 (注) request および response のキーワードを両方とも省略すると、ルールはすべての ARP メッセージに適用されます。
response	(任意) ルールを、ARP 応答メッセージを含むパケットだけに適用します。 (注) request および response のキーワードを両方とも省略すると、ルールはすべての ARP メッセージに適用されます。
host target-IP	ARP パケットの宛先 IP アドレスが <i>target-IP</i> 引数の値と一致する場合だけ、パケットを一致させるルールを指定します。 host target-IP を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-IP</i> 引数の有効値は、ドット付き 10 進表記の IPv4 アドレスです。
<i>target-IP</i> <i>target-IP-mask</i>	パケットの宛先 IP アドレスと一致させる IPv4 アドレス セットの IPv4 アドレスおよびマスク。 <i>target-IP target-IP-mask</i> を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-IP</i> 引数および <i>target-IP-mask</i> 引数は、ドット付き 10 進表記で指定する必要があります。 <i>target-IP-mask</i> 引数に 255.255.255.255 を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。
host target-MAC	ARP パケットの宛先 MAC アドレスが <i>target-MAC</i> 引数の値と一致する場合だけ、パケットを一致させるルールを指定します。 host target-MAC を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-MAC</i> 引数の有効値は、ドット付き 16 進表記の MAC アドレスです。
<i>target-MAC</i> <i>target-MAC-mask</i>	パケットの宛先 MAC アドレスと一致させる MAC アドレスセットの MAC アドレスおよびマスク。 <i>target-MAC target-MAC-mask</i> を指定できるのは、 response キーワードを使用する場合だけです。 <i>target-MAC</i> 引数および <i>target-MAC-mask</i> 引数は、ドット付き 16 進表記で指定する必要があります。 <i>target-MAC-mask</i> 引数に ffff.ffff.ffff を指定すると、 host キーワードを使用した場合と同じ結果になります。

デフォルト

ip

コマンド モード

ARP ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

新しく作成した ARP ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後のルールのシーケンス番号に 10 を加算したシーケンス番号が割り当てられます。

パケットに ARP ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

response または **request** のキーワードをどちらも指定しないと、任意の ARP メッセージを含むパケットにルールが適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、arp-acl-01 という ARP ACL の ARP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始し、10.32.143.0 サブネット内の送信元 IP アドレスを含む ARP 要求メッセージを許可するルールを追加する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# arp access-list arp-acl-01
switch(config-arp-acl)# permit request ip 10.32.143.0 255.255.255.0 mac any
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (ARP)	ARP ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
arp access-list	ARP ACL を設定します。
ip arp inspection filter	VLAN に ARP ACL を適用します。
remark	ACL に備考を設定します。
show arp access-list	すべての ARP ACL または 1 つの ARP ACL を表示します。

permit (IPv4)

条件と一致するトラフィックを許可する IPv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) ルールを作成するには、**permit** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] permit protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence]
[fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

```
no permit protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] [fragments]
[log] [time-range time-range-name] [packet-length operator packet-length
[packet-length]]
```

```
no sequence-number
```

Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル)

```
[sequence-number] permit icmp source destination [icmp-message | icmp-type [icmp-code]]
[dscp dscp | precedence precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Internet Group Management Protocol (IGMP; インターネット グループ管理プロトコル)

```
[sequence-number] permit igmp source destination [igmp-message] [dscp dscp |
precedence precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Internet Protocol v4 (IPv4; インターネット プロトコル v4)

```
[sequence-number] permit ip source destination [dscp dscp | precedence precedence]
[fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

Transmission Control Protocol (TCP; 伝送制御プロトコル)

```
[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [flags] [established]
[packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル)

```
[sequence-number] permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
packet-length [packet-length]]
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) permit コマンドのシーケンス番号。アクセスリストの該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>protocol</i>	<p>ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「プロトコル」の説明を参照してください。</p>
<i>source</i>	<p>ルールで一致させる送信元 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>
<i>destination</i>	<p>ルールで一致させる宛先 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>

dscp <i>dscp</i>	<p>(任意) IP ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット diffserv (ディファレンシエーテッド サービス) 値が設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>dscp</i> 引数には、次の数値またはキーワードのいずれかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 ~ 63 : DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進値。たとえば 10 を指定した場合、ルールは DSCP フィールドのビットが 001010 であるパケットだけに一致します。• af11 : Assured Forwarding (AF) クラス 1、低い廃棄確率 (001010)• af12 : AF クラス 1、中程度の廃棄確率 (001100)• af13 : AF クラス 1、高い廃棄確率 (001110)• af21 : AF クラス 2、低い廃棄確率 (010010)• af22 : AF クラス 2、中程度の廃棄確率 (010100)• af23 : AF クラス 2、高い廃棄確率 (010110)• af31 : AF クラス 3、低い廃棄確率 (011010)• af32 : AF クラス 3、中程度の廃棄確率 (011100)• af33 : AF クラス 3、高い廃棄確率 (011110)• af41 : AF クラス 4、低い廃棄確率 (100010)• af42 : AF クラス 4、中程度の廃棄確率 (100100)• af43 : AF クラス 4、高い廃棄確率 (100110)• cs1 : Class-selector (CS) 1、優先順位 1 (001000)• cs2 : CS2、優先順位 2 (010000)• cs3 : CS3、優先順位 3 (011000)• cs4 : CS4、優先順位 4 (100000)• cs5 : CS5、優先順位 5 (101000)• cs6 : CS6、優先順位 6 (110000)• cs7 : CS7、優先順位 7 (111000)• default : デフォルトの DSCP 値 (000000)• ef : Expedited Forwarding (EF; 緊急転送) (101110)
-------------------------	---

precedence <i>precedence</i>	<p>(任意) <i>precedence</i> 引数で指定された値が IP Precedence フィールドに設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。<i>precedence</i> 引数には、次の数値またはキーワードを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0～7 : IP Precedence フィールドの 3 ビットと同等の 10 進値。たとえば、3 を指定した場合、IP Precedence フィールドに次のビットが設定されているパケットだけがルールと一致します : 011 • critical : 優先順位 5 (101) • flash : 優先順位 3 (011) • flash-override : 優先順位 4 (100) • immediate : 優先順位 2 (010) • internet : 優先順位 6 (110) • network : 優先順位 7 (111) • priority : 優先順位 1 (001) • routine : 優先順位 0 (000)
fragments	<p>(任意) 非初期フラグメントであるパケットだけをルールと一致させます。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプションを指定したルールには使用できません。これらのオプションを評価するために必要な情報は、初期フラグメントだけに含まれているからです。</p>
log	<p>(任意) ルールと一致する各パケットについて、情報ロギング メッセージを生成します。メッセージには、次の情報が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プロトコルの内容 (TCP、UDP、ICMP、または番号のプロトコル) • 送信元アドレスおよび宛先アドレス • 該当する場合は、送信元アドレスおよび宛先アドレス
time-range <i>time-range-name</i>	<p>(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。</p> <p>時間範囲の指定には、time-range コマンドを使用します。</p>
<i>icmp-message</i>	<p>(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージ。この引数には、「使用上のガイドライン」の「ICMP メッセージタイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。</p>
<i>icmp-type</i> [<i>icmp-code</i>]	<p>(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。<i>icmp-type</i> 引数の有効値は、0～255 です。ICMP メッセージタイプでメッセージコードがサポートされている場合、<i>icmp-code</i> 引数を使用して、ルールに一致するコードを指定できます。</p> <p>ICMP メッセージタイプとコードについての詳細は、http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters を参照してください。</p>
<i>igmp-message</i>	<p>(IGMP のみ : 任意) ルールと一致させる IGMP メッセージのタイプ。<i>igmp-message</i> 引数には、0～15 の整数である IGMP メッセージ番号を指定します。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvmp : Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP; ディスタンスベクトルマルチキャストルーティングプロトコル) • host-query : ホストクエリー • host-report : ホストレポート • pim : Protocol Independent Multicast (PIM) • trace : マルチキャストトレース

<i>operator port</i> [<i>port</i>]	(任意：TCP および UDP のみ) <i>operator</i> 引数および <i>port</i> 引数の条件と一致する送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、 <i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。
	<i>port</i> 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な番号は 0 ~ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドライン」の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。
	2 番目の <i>port</i> 引数は、 <i>operator</i> 引数が範囲である場合だけ必要です。
	<i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。
	<ul style="list-style-type: none"> • eq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より大きい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • lt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より小さい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • neq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>port</i> 引数が必要です。パケットのポートが最初の <i>port</i> 引数以上で、2 番目の <i>port</i> 引数以下である場合だけ一致します。
portgroup <i>portgroup</i>	(任意：TCP および UDP のみ) <i>portgroup</i> 引数で指定された IP ポート オブジェクトグループのメンバーである送信元ポートから送信されたパケット、またはメンバーである宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。IP ポート オブジェクトグループは、最大 64 文字の大文字と小文字を区別した名前です。IP ポート オブジェクトグループが送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、 <i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。
	IP ポート オブジェクトグループを作成および変更するには、 object-group ip port コマンドを使用します。
<i>flags</i>	(TCP のみ：任意) ルールと一致させる TCP 制御コントロール ビット フラグ。 <i>flags</i> 引数には、次の 1 つ以上のキーワードを指定する必要があります。
	<ul style="list-style-type: none"> • ack • fin • psh • rst • syn • urg

established	(TCP のみ：任意) 確立された TCP 接続に属すパケットだけを、ルールと一致させます。ACK または RST ビットが設定されている TCP パケットは、確立された接続に属していると思なされます。
packet-length operator packet-length [packet-length]	(任意) <i>operator</i> 引数および <i>packet-length</i> 引数の条件と一致するバイト単位での長さがあるパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>packet-length</i> 引数の有効値は、20 ~ 9210 の整数です。 <i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • eq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より大きい場合だけ一致します。 • lt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より小さい場合だけ一致します。 • neq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>packet-length</i> 引数が必要です。バイト単位でのパケットの長さが最初の <i>packet-length</i> 引数以上で、2 番目の <i>packet-length</i> 引数以下である場合だけ一致します。

デフォルト

新しく作成した IPv4 ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後のルールのシーケンス番号に 10 を加算したシーケンス番号が割り当てられます。

コマンド モード

IPv4 ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	次のサポートが追加されました。 <ul style="list-style-type: none"> • ahp、eigrp、esp、gre、nos、ospf、pcp、および pim のプロトコルキーワード。 • packet-length キーワード。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

パケットに IPv4 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

プロトコル

ルールによって適用されるパケットのプロトコルは、プロトコル名またはプロトコル番号で指定できます。ルールをすべての IPv4 トラフィックに適用する場合、**ip** キーワードを使用します。

指定するプロトコル キーワードは、使用可能な別のキーワードおよび引数に影響を及ぼします。特に指定のない場合、すべての IPv4 プロトコルに適用される他のキーワードだけを使用できます。これらのキーワードには、次のものが含まれます。

- **dscp**
- **fragments**
- **log**
- **packet-length**
- **precedence**
- **time-range**

有効なプロトコル番号は、0 ~ 255 です。

有効なプロトコル名は、次のキーワードです。

- **ahp** : ルールを認証ヘッダー プロトコル (AHP) トラフィックだけに適用します。
- **eigrp** : ルールを Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) トラフィックだけに適用します。
- **esp** : ルールを Encapsulating Security Protocol (ESP) トラフィックだけに適用します。
- **gre** : ルールを General Routing Encapsulation (GRE) トラフィックだけに適用します。
- **icmp** : ルールを ICMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*icmp-message* 引数を使用できます。
- **igmp** : ルールを IGMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*igmp-type* 引数を使用できます。
- **ip** : ルールをすべての IPv4 トラフィックに適用します。
- **nos** : ルールを KA9Q NOS 互換の IP over IP トンネリング トラフィックだけに適用します。
- **ospf** : ルールを Open Shortest Path First (OSPF) トラフィックだけに適用します。
- **pcp** : ルールを Payload Compression Protocol (PCP) トラフィックだけに適用します。
- **pim** : ルールを Protocol Independent Multicast (PIM) だけに適用します。
- **tcp** : ルールを TCP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*flags* 引数および *operator* 引数、*portgroup* キーワードおよび *established* キーワードを使用できます。
- **udp** : ルールを UDP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、*protocol* 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、*operator* 引数および *portgroup* キーワードを使用できます。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。どのルールも、一方の引数の指定方法によって、他方の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- IP アドレス グループ オブジェクト : IPv4 アドレス グループ オブジェクトを使用して、*source* 引数または *destination* 引数を指定できます。IPv4 アドレス グループ オブジェクトを作成または変更するには、**object-group ip address** コマンドを使用します。構文は、次のとおりです。

```
addrgroup address-group-name
```

次に、`lab-gateway-svrs` という名前の IPv4 アドレス オブジェクト グループを使用して `destination` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit ip any addrgroup lab-gateway-svrs
```

- アドレスおよびネットワーク ワイルドカード : IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカードを使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv4-address network-wildcard
```

次に、`192.168.67.0` サブネットの IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカードを使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any
```

- アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask (VLSM; 可変長サブネット マスク) : IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv4-address/prefix-len
```

次に、`192.168.67.0` サブネットの IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit udp 192.168.67.0/24 any
```

- ホスト アドレス : `host` キーワードおよび IPv4 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホストを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
host IPv4-address
```

この構文は、`IPv4-address/32` および `IPv4-address 0.0.0.0` と同じです。

次に、`host` キーワードおよび `192.168.67.132` IPv4 アドレスを使用して、`source` 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit icmp host 192.168.67.132 any
```

- 任意のアドレス : `any` キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv4 アドレスを指定できます。`any` キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、`any` キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMP メッセージ タイプ

`icmp-message` 引数には、次のキーワードのいずれかを指定します。

- `administratively-prohibited` : 管理上の禁止
- `alternate-address` : 代替アドレス
- `conversion-error` : データグラム変換
- `dod-host-prohibited` : ホスト禁止
- `dod-net-prohibited` : ネット禁止
- `echo` : エコー (ping)
- `echo-reply` : エコー応答
- `general-parameter-problem` : パラメータの問題
- `host-isolated` : ホスト分離
- `host-precedence-unreachable` : 優先順位のホスト到達不能

- **host-redirect** : ホスト リダイレクト
- **host-tos-redirect** : ToS ホスト リダイレクト
- **host-tos-unreachable** : ToS ホスト到達不能
- **host-unknown** : ホスト未知
- **host-unreachable** : ホスト到達不能
- **information-reply** : 情報応答
- **information-request** : 情報要求
- **mask-reply** : マスク応答
- **mask-request** : マスク要求
- **mobile-redirect** : モバイル ホスト リダイレクト
- **net-redirect** : ネットワーク リダイレクト
- **net-tos-redirect** : ToS ネット リダイレクト
- **net-tos-unreachable** : ToS ネット到達不能
- **net-unreachable** : ネット到達不能
- **network-unknown** : ネットワーク未知
- **no-room-for-option** : パラメータが必要だが空きなし
- **option-missing** : パラメータが必要だが存在しない
- **packet-too-big** : フラグメンテーションが必要、DF 設定
- **parameter-problem** : すべてのパラメータの問題
- **port-unreachable** : ポート到達不能
- **precedence-unreachable** : 優先順位カットオフ
- **protocol-unreachable** : プロトコル到達不能
- **reassembly-timeout** : 再構成タイムアウト
- **redirect** : すべてのリダイレクト
- **router-advertisement** : ルータ ディスカバリ アドバタイズメント
- **router-solicitation** : ルータ ディスカバリ要求
- **source-quench** : 送信元抑制
- **source-route-failed** : 送信元ルート障害
- **time-exceeded** : すべてのタイム超過メッセージ
- **timestamp-reply** : タイムスタンプ応答
- **timestamp-request** : タイムスタンプ要求
- **traceroute** : トレースルート
- **ttl-exceeded** : TTL 超過
- **unreachable** : すべての到達不能

TCP ポート名

protocol 引数に **tcp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp : Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) (179)

chargen : キャラクタ ジェネレータ (19)
cmd : リモート コマンド (rcmd、514)
daytime : デイタイム (13)
discard : 廃棄 (9)
domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)
drip : Dynamic Routing Information Protocol (DRIP; ダイナミック ルーティング情報プロトコル) (3949)
echo : エコー (7)
exec : Exec (rsh、512)
finger : フィンガー (79)
ftp : File Transfer Protocol (FTP; ファイル転送プロトコル) (21)
ftp-data : FTP データ接続 (2)
gopher : Gopher (7)
hostname : NIC ホストネーム サーバ (11)
ident : Ident プロトコル (113)
irc : Internet Relay Chat (IRC; インターネット リレー チャット) (194)
klogin : Kerberos ログイン (543)
kshell : Kerberos シェル (544)
login : ログイン (rlogin、513)
lpd : プリンタ サービス (515)
nntp : Network News Transport Protocol (NNTP) (119)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)
pop2 : Post Office Protocol v2 (POP2) (19)
pop3 : Post Office Protocol v3 (POP3) (11)
smtp : Simple Mail Transport Protocol (SMTP; シンプル メール転送プロトコル) (25)
sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)
tacacs : TAC Access Control System (49)
talk : Talk (517)
telnet : Telnet (23)
time : Time (37)
uucp : UNIX-to-UNIX Copy Program (UUCP; UNIX 間コピー プログラム) (54)
whois : WHOIS/NICNAME (43)
www : World Wide Web (HTTP、8)

UDP ポート名

protocol 引数に **udp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である UDP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff : BIFF (メール通知、comsat、512)
bootpc : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) クライアント (68)

bootps : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) サーバ (67)

discard : 廃棄 (9)

dnsix : DNSIX セキュリティ プロトコル 監査 (195)

domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)

echo : エコー (7)

isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (5)

mobile-ip : モバイル IP レジストレーション (434)

nameserver : IEN116 ネーム サービス (旧式、42)

netbios-dgm : NetBIOS データグラム サービス (138)

netbios-ns : NetBIOS ネーム サービス (137)

netbios-ss : NetBIOS セッション サービス (139)

non500-isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (45)

ntp : Network Time Protocol (NTP; ネットワーク タイム プロトコル) (123)

pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)

rip : Routing Information Protocol (RIP) (ルータ、in.routed、52)

snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) (161)

snmptrap : SNMP トラップ (162)

sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)

syslog : システム ロギング (514)

tacacs : TAC Access Control System (49)

talk : Talk (517)

tftp : Trivial File Transfer Protocol (TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル) (69)

time : Time (37)

who : Who サービス (rwho、513)

xdmcp : X Display Manager Control Protocol (XDMCP) (177)

例

次に、`acl-lab-01` という IPv4 ACL を作成し、`10.23.0.0` および `192.168.37.0` ネットワークから `10.176.0.0` ネットワークへのすべての TCP および UDP トラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ip access-list acl-lab-01
switch(config-acl)# permit tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
```

次に、`acl-eng-to-marketing` という IPv4 ACL を作成し、`eng_workstations` という IP アドレス オブジェクト グループから `marketing_group` という IP アドレス オブジェクト グループへのすべての IP トラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ip access-list acl-eng-to-marketing
```

```
switch(config-acl)# permit ip addrgroup eng_workstations addrgroup marketing_group
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (IPv4)	IPv4 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
object-group ip address	IPv4 アドレス オブジェクト グループを設定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
show ip access-list	すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
time-range	時間範囲を設定します。

permit (IPv6)

条件と一致するトラフィックを許可する IPv6 ACL ルールを作成するには、**permit** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

基本構文

```
[sequence-number] permit protocol source destination [dscp dscp]
    [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
    [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

```
no permit protocol source destination [dscp dscp] [flow-label flow-label-value]
    [fragments] [log] [time-range time-range-name] [packet-length operator
    packet-length [packet-length]]
```

```
no sequence-number
```

Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル)

```
[sequence-number | no] permit icmp source destination [icmp-message | icmp-type
    icmp-code] [dscp dscp] [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range
    time-range-name] [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Internet Protocol v6 (IPv6; インターネット プロトコル v6)

```
[sequence-number] permit ipv6 source destination [dscp dscp]
    [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
    [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

```
[sequence-number | no] permit sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
    destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]
    [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
    [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

Transmission Control Protocol (TCP; 伝送制御プロトコル)

```
[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
    destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]
    [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [flags]
    [established] [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```

User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル)

```
[sequence-number | no] permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup]
    destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp]
    [flow-label flow-label-value] [fragments] [log] [time-range time-range-name]
    [packet-length operator packet-length [packet-length]]
```


構文の説明

<i>sequence-number</i>	<p>(任意) permit コマンドのシーケンス番号。アクセス リストの該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。</p> <p>シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。</p> <p>デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。</p> <p>シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。</p> <p>ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用します。</p>
<i>protocol</i>	<p>ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。有効な番号は、0 ~ 255 です。有効なプロトコル名は、次のキーワードです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ahp : ルールを認証ヘッダー プロトコル (AHP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • esp : ルールを Encapsulating Security Payload (ESP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • icmp : ルールを ICMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>icmp-message</i> 引数を使用できます。 • ipv6 : ルールをすべての IPv6 トラフィックに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • pcp : ルールを Payload Compression Protocol (PCP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用する場合は、すべての IPv6 プロトコルに適用される他のキーワードおよび引数だけを使用できます。 • sctp : ルールを Stream Control Transmission Protocol (SCTP) トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>operator</i> 引数および portgroup キーワードを使用できます。 • tcp : ルールを TCP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>flags</i> 引数および <i>operator</i> 引数、portgroup キーワードおよび established キーワードを使用できます。 • udp : ルールを UDP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用すると、<i>protocol</i> 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、<i>operator</i> 引数および portgroup キーワードを使用できます。
<i>source</i>	<p>ルールで一致させる送信元 IPv6 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>
<i>destination</i>	<p>ルールで一致させる宛先 IPv6 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。</p>

dscp <i>dscp</i>	<p>(任意) IPv6 ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット diffserv (ディファレンシエーテッド サービス) 値が設定されているパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>dscp</i> 引数には、次の数値またはキーワードのいずれかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0～63 : DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進値。たとえば、10 を指定した場合、IP Precedence フィールドに次のビットが設定されているパケットだけがルールと一致します : 001010 • af11 : Assured Forwarding (AF) クラス 1、低い廃棄確率 (001010) • af12 : AF クラス 1、中程度の廃棄確率 (001100) • af13 : AF クラス 1、高い廃棄確率 (001110) • af21 : AF クラス 2、低い廃棄確率 (010010) • af22 : AF クラス 2、中程度の廃棄確率 (010100) • af23 : AF クラス 2、高い廃棄確率 (010110) • af31 : AF クラス 3、低い廃棄確率 (011010) • af32 : AF クラス 3、中程度の廃棄確率 (011100) • af33 : AF クラス 3、高い廃棄確率 (011110) • af41 : AF クラス 4、低い廃棄確率 (100010) • af42 : AF クラス 4、中程度の廃棄確率 (100100) • af43 : AF クラス 4、高い廃棄確率 (100110) • cs1 : Class-selector (CS) 1、優先順位 1 (001000) • cs2 : CS2、優先順位 2 (010000) • cs3 : CS3、優先順位 3 (011000) • cs4 : CS4、優先順位 4 (100000) • cs5 : CS5、優先順位 5 (101000) • cs6 : CS6、優先順位 6 (110000) • cs7 : CS7、優先順位 7 (111000) • default : デフォルトの DSCP 値 (000000) • ef : Expedited Forwarding (EF; 緊急転送) (101110)
flow-label <i>flow-label-value</i>	<p>(任意) <i>flow-label-value</i> 引数で指定された値がフロー ラベル ヘッダー フィールドに設定されている IPv6 パケットだけを、ルールと一致させます。 <i>flow-label-value</i> 引数は、0～1048575 の整数です。</p>
fragments	<p>(任意) 非初期フラグメントであるパケットだけをルールと一致させます。デバイスでは、非初期フラグメントであるパケットが、ゼロと同等ではないフラグメント オフセットが含まれるフラグメント拡張ヘッダーを持つパケットと見なされます。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプションを指定したルールには使用できません。これらのオプションを評価するために必要な情報は、初期フラグメントだけに含まれているからです。</p>
log	<p>(任意) ルールと一致する各パケットについて、情報ロギング メッセージを生成します。メッセージには、次の情報が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プロトコルの内容 (TCP、UDP、ICMP、または番号のプロトコル) • 送信元アドレスおよび宛先アドレス • 該当する場合は、送信元アドレスおよび宛先アドレス

time-range <i>time-range-name</i>	(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。 time-range コマンドを使用して時間範囲を設定できます。
<i>icmp-message</i>	(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMPv6 メッセージのタイプ。この引数には、0 ~ 255 の整数、または「使用上のガイドライン」の「ICMPv6 メッセージタイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。
<i>icmp-type</i> [<i>icmp-code</i>]	(ICMP のみ : 任意) ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。 <i>icmp-type</i> 引数の有効値は、0 ~ 255 です。ICMP メッセージタイプでメッセージコードがサポートされている場合、 <i>icmp-code</i> 引数を使用して、ルールに一致するコードを指定できます。 ICMP メッセージタイプとコードについての詳細は、 http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters を参照してください。
<i>operator port</i> [<i>port</i>]	(任意 : TCP、UDP および SCTP のみ) <i>operator</i> 引数および <i>port</i> 引数の条件と一致する送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、 <i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。 <i>port</i> 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な番号は 0 ~ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドライン」の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。 2 番目の <i>port</i> 引数は、 <i>operator</i> 引数が範囲である場合だけ必要です。 <i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • eq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より大きい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • lt : パケットのポートが <i>port</i> 引数より小さい場合および同等ではない場合だけ一致します。 • neq : パケットのポートが <i>port</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>port</i> 引数が必要です。パケットのポートが最初の <i>port</i> 引数以上で、2 番目の <i>port</i> 引数以下である場合だけ一致します。
portgroup <i>portgroup</i>	(任意 : TCP、UDP、および SCTP のみ) <i>portgroup</i> 引数で指定された IP ポートグループ オブジェクトのメンバーである送信元ポートから送信されたパケット、またはメンバーである宛先ポートに送信されたパケットだけを、ルールと一致させます。ポートグループ オブジェクトが送信元ポートまたは宛先ポートのどちらに適用されるかは、 <i>source</i> または <i>destination</i> のどちらの引数のあとに指定したかによって異なります。 IP ポートグループ オブジェクトを作成および変更するには、 object-group ip port コマンドを使用します。
established	(TCP のみ : 任意) 確立された TCP 接続に属すパケットだけを、ルールと一致させます。ACK または RST ビットが設定されている TCP パケットは、確立された接続に属していると見なされます。

<i>flags</i>	(TCP のみ：任意) 特定の TCP コントロール ビット フラグがオンに設定されたパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>flags</i> 引数には、次の 1 つ以上のキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • ack • fin • psh • rst • syn • urg
packet-length <i>operator</i> <i>packet-length</i> [<i>packet-length</i>]	(任意) <i>operator</i> 引数および <i>packet-length</i> 引数の条件と一致するバイト単位での長さがあるパケットだけを、ルールと一致させます。 <i>packet-length</i> 引数の有効値は、20 ~ 9210 の整数です。 <i>operator</i> 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> • eq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等である場合だけ一致します。 • gt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より大きい場合だけ一致します。 • lt : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数より小さい場合だけ一致します。 • neq : バイト単位でのパケットの長さが <i>packet-length</i> 引数と同等ではない場合だけ一致します。 • range : 2 つの <i>packet-length</i> 引数が必要です。バイト単位でのパケットの長さが最初の <i>packet-length</i> 引数以上で、2 番目の <i>packet-length</i> 引数以下である場合だけ一致します。

デフォルト なし

コマンド モード IPv6 ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 新しく作成した IPv6 ACL には、ルールは含まれていません。

パケットに IPv6 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。どのルールも、一方の引数の指定方法によって、他方の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- IPv6 アドレス グループ オブジェクト : IPv6 アドレス グループ オブジェクトを使用して、*source* 引数または *destination* 引数を指定できます。IPv6 アドレス グループ オブジェクトを作成または変更するには、**object-group ipv6 address** コマンドを使用します。構文は、次のとおりです。

```
addrgroup address-group-name
```

次に、lab-svrs-1301 という名前の IPv6 アドレス オブジェクト グループを使用して *destination* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit ipv6 any addrgroup lab-svrs-1301
```

- アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask (VLSM; 可変長サブネット マスク) : IPv6 アドレスおよび VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
IPv6-address/prefix-len
```

次に、2001:0db8:85a3:: ネットワークの IPv6 アドレスおよび VLSM を使用して、*source* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit udp 2001:0db8:85a3::/48 any
```

- ホスト アドレス : **host** キーワードおよび IPv6 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホストを指定できます。構文は、次のとおりです。

```
host IPv6-address
```

この構文は、*IPv6-address/128* と同じです。

次に、*host* キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アドレスを使用して、*source* 引数を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit icmp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any
```

- 任意のアドレス : **any** キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv6 アドレスを指定できます。**any** キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、**any** キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMPv6 メッセージ タイプ

icmp-message 引数には、次のキーワードのいずれかを指定します。

- beyond-scope** : 範囲外の宛先
- destination-unreachable** : 宛先アドレスに到達不能
- echo-reply** : エコー応答
- echo-request** : エコー要求 (ping)
- header** : パラメータ ヘッダーの問題
- hop-limit** : 中継時にホップ制限を超過
- mld-query** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ クエリー
- mld-reduction** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ リダクション

- **mld-reduction** : マルチキャスト リスナー ディスカバリ レポート
- **nd-na** : ネイバー探索とネイバー アドバタイズメント
- **nd-ns** : ネイバー探索とネイバー送信要求
- **next-header** : パラメータの次のヘッダーの問題
- **no-admin** : 管理者が宛先を禁止
- **no-route** : 宛先へのルートなし
- **packet-too-big** : パケット サイズ超過
- **parameter-option** : パラメータ オプションの問題
- **parameter-problem** : すべてのパラメータの問題
- **port-unreachable** : ポート到達不能
- **reassembly-timeout** : 再構成タイムアウト
- **redirect** : ネイバー リダイレクト
- **renum-command** : ルータの番号付けコマンド
- **renum-result** : ルータの番号付けの結果
- **renum-seq-number** : ルータの番号付けのシーケンス番号リセット
- **router-advertisement** : ネイバー探索とルータ アドバタイズメント
- **router-renumbering** : すべてのルータの再番号付け
- **router-solicitation** : ネイバー探索とルータ送信要求
- **time-exceeded** : すべてのタイム超過メッセージ
- **unreachable** : すべての到達不能

TCP ポート名

protocol 引数に **tcp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp : Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) (179)

chargen : キャラクタ ジェネレータ (19)

cmd : リモート コマンド (rcmd、514)

daytime : デイタイム (13)

discard : 廃棄 (9)

domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)

drrip : Dynamic Routing Information Protocol (DRIP; ダイナミック ルーティング情報プロトコル) (3949)

echo : エコー (7)

exec : Exec (rsh、512)

finger : フィンガー (79)

ftp : File Transfer Protocol (FTP; ファイル転送プロトコル) (21)

ftp-data : FTP データ接続 (2)

gopher : Gopher (7)

hostname : NIC ホストネーム サーバ (11)

ident : Ident プロトコル (113)
irc : Internet Relay Chat (IRC; インターネット リレー チャット) (194)
klogin : Kerberos ログイン (543)
kshell : Kerberos シェル (544)
login : ログイン (rlogin、513)
lpd : プリンタ サービス (515)
nntp : Network News Transport Protocol (NNTP) (119)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)
pop2 : Post Office Protocol v2 (POP2) (19)
pop3 : Post Office Protocol v3 (POP3) (11)
smtp : Simple Mail Transport Protocol (SMTP; シンプル メール転送プロトコル) (25)
sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)
tacacs : TAC Access Control System (49)
talk : Talk (517)
telnet : Telnet (23)
time : Time (37)
uucp : UNIX-to-UNIX Copy Program (UUCP; UNIX 間コピー プログラム) (54)
whois : WHOIS/NICNAME (43)
www : World Wide Web (HTTP、8)

UDP ポート名

protocol 引数に **udp** を指定した場合、*port* 引数として 0 ~ 65535 の整数である UDP ポート番号を指定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff : BIFF (メール通知、comsat、512)
bootpc : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) クライアント (68)
bootps : Bootstrap Protocol (BOOTP; ブートストラップ プロトコル) サーバ (67)
discard : 廃棄 (9)
dnsix : DNSIX セキュリティ プロトコル監査 (195)
domain : Domain Name Service (DNS; ドメイン ネーム サービス) (53)
echo : エコー (7)
isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (5)
mobile-ip : モバイル IP レジストレーション (434)
nameserver : IEN116 ネーム サービス (旧式、42)
netbios-dgm : NetBIOS データグラム サービス (138)
netbios-ns : NetBIOS ネーム サービス (137)
netbios-ss : NetBIOS セッション サービス (139)
non500-isakmp : Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (45)
ntp : Network Time Protocol (NTP; ネットワーク タイム プロトコル) (123)
pim-auto-rp : PIM Auto-RP (496)

■ permit (IPv6)

rip : Routing Information Protocol (RIP) (ルータ、in.routed、52)

snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) (161)

snmptrap : SNMP トラップ (162)

sunrpc : Sun Remote Procedure Call (RPC; リモート プロシージャ コール) (111)

syslog : システム ロギング (514)

tacacs : TAC Access Control System (49)

talk : Talk (517)

tftp : Trivial File Transfer Protocol (TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル) (69)

time : Time (37)

who : Who サービス (rwho、513)

xdmcp : X Display Manager Control Protocol (XDMCP) (177)

例

次に、`acl-lab13-ipv6` という IPv6 ACL を作成し、`2001:0db8:85a3::` ネットワークおよび `2001:0db8:69f2::` ネットワークから `2001:0db8:be03:2112::` ネットワークへのすべての TCP トラフィックおよび UDP トラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
```

次に、`ipv6-eng-to-marketing` という IPv6 ACL を作成し、`eng_ipv6` という IPv6 アドレス オブジェクト グループから `marketing_group` という IPv6 アドレス オブジェクト グループへのすべての IPv6 トラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing
switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (IPv6)	IPv6 ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ipv6 access-list	IPv6 ACL を設定します。
object-group ipv6 address	IPv6 アドレス オブジェクト グループを設定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
show ipv6 access-list	すべての IPv6 ACL または 1 つの IPv6 ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
time-range	時間範囲を設定します。

permit (MAC)

条件と一致するトラフィックを許可する MAC ACL ルールを作成するには、**permit** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] permit source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]
[time-range time-range-name]
```

```
no permit source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID] [time-range
time-range-name]
```

```
no sequence-number
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) permit コマンドのシーケンス番号。アクセスリストの該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。 シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後にルールが追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。 ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、 resequence コマンドを使用します。
<i>source</i>	ルールで一致させる送信元 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。
<i>destination</i>	ルールで一致させる宛先 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細については、「使用上のガイドライン」の「送信元および宛先」の説明を参照してください。
<i>protocol</i>	(任意) ルールで一致させるプロトコルの番号。有効なプロトコル番号は 0x0 ~ 0xffff です。有効なプロトコル名のリストは、「使用上のガイドライン」の「MAC プロトコル」を参照してください。
cos <i>cos-value</i>	(任意) IEEE 802.1Q ヘッダーに、 <i>cos-value</i> 引数で指定した Class of Service (CoS; サービス クラス) 値が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。 <i>cos-value</i> 引数は、0 ~ 7 の整数です。
vlan <i>VLAN-ID</i>	(任意) IEEE 802.1Q ヘッダーに、指定した VLAN ID が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。 <i>VLAN-ID</i> 引数は、1 ~ 4094 の整数です。
time-range <i>time-range-name</i>	(任意) このルールに適用する時間範囲を指定します。 time-range コマンドを使用して時間範囲を設定できます。

デフォルト

なし

コマンドモード

MAC ACL コンフィギュレーション

■ permit (MAC)

サポートされるユーザーロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

新しく作成した MAC ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、ACL の最後のルールのシーケンス番号に 10 を加算したシーケンス番号が割り当てられます。

パケットに MAC ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。パケットが条件に一致した最初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、シーケンス番号が最も低いルールが施行されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

送信元および宛先

source 引数および *destination* 引数は、次のどちらかの方法で指定できます。どのルールも、一方の引数の指定方法によって、他方の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる *source* 引数および *destination* 引数の指定方法は、次のとおりです。

- アドレスおよびマスク : MAC アドレスのあとにマスクを指定して、1 つのアドレスまたはアドレスグループを指定できます。構文は、次のとおりです。

MAC-address *MAC-mask*

次に、*source* 引数に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any
```

次に、*destination* 引数に、MAC ベンダー コードが 00603e のすべてのホストの MAC アドレスを指定する例を示します。

```
switch(config-acl)# permit any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000
```

- 任意のアドレス : **any** キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の MAC アドレスを指定できます。**any** キーワードの使用例は、この項の例を参照してください。各例に、**any** キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

MAC プロトコル

protocol 引数には、MAC プロトコルの番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、プレフィックスが 0x である 4 バイト 16 進値です。有効なプロトコル番号は 0x0 ~ 0xffff です。有効なキーワードは、次のとおりです。

- **aarp** : Appletalk ARP (0x80f3)
- **appletalk** : Appletalk (0x809b)
- **decnet-iv** : DECnet Phase IV (0x6003)
- **diagnostic** : DEC 診断プロトコル (0x6005)
- **etype-6000** : Ethertype 0x6000 (0x6000)
- **etype-8042** : Ethertype 0x8042 (0x8042)
- **ip** : インターネット プロトコル v4 (0x0800)

- **lat** : DEC LAT (0x6004)
- **lavc-sca** : DEC LAVC、SCA (0x6007)
- **mop-console** : DEC MOP リモート コンソール (0x6002)
- **mop-dump** : DEC MOP ダンプ (0x6001)
- **vines-echo** : VINES エコー (0x0baf)

例

次に、`mac-filter` という MAC ACL を作成し、2 つの MAC アドレス グループ間でトラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# mac access-list mac-filter
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff
```

関連コマンド

コマンド	説明
deny (MAC)	MAC ACL に拒否 (deny) ルールを設定します。
mac access-list	MAC ACL を設定します。
remark	ACL に備考を設定します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
show mac access-list	すべての MAC ACL または 1 つの MAC ACL を表示します。
time-range	時間範囲を設定します。

permit (ロールベース アクセス コントロール リスト)

Security Group Access Control List (SGACL; セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト) に許可ルールを設定するには、**permit** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
permit {all | icmp | igmp | ip | {{tcp | udp} [{src | dst} {{eq | gt | lt | neq} port-number} |
range port-number1 port-number2}}] [log]
```

```
no permit {all | icmp | igmp | ip | {{tcp | udp} [{src | dst} {{eq | gt | lt | neq} port-number} |
range port-number1 port-number2}}] [log]
```

構文の説明

all	すべてのトラフィックを指定します。
icmp	Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージプロトコル) トラフィックを指定します。
igmp	Internet Group Management Protocol (IGMP; インターネットグループ管理プロトコル) トラフィックを指定します。
ip	IP トラフィックを指定します。
tcp	TCP トラフィックを指定します。
udp	User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) トラフィックを指定します。
src	送信元ポート番号を指定します。
dst	宛先ポート番号を指定します。
eq	ポート番号と同等の番号を指定します。
gt	ポート番号より大きい番号を指定します。
lt	ポート番号より小さい番号を指定します。
neq	ポート番号と同等ではない番号を指定します。
<i>port-number</i>	TCP または UDP のポート番号。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
range	TCP または UDP のポート範囲を指定します。
<i>port-number1</i>	範囲の開始ポート。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
<i>port-number2</i>	範囲の終了ポート。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
log	(任意) この設定に一致するパケットをログに記録することを指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

ロールベース アクセス コントロール リスト

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	ロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) のログのイネーブル化をサポートするために、 log キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

RBACL ログをイネーブルにするには、VLAN および VRF への RBACL ポリシーの適用をイネーブルにする必要があります。

RBACL ログをイネーブルにするには、ACLLOG syslog のログレベルを 6、CTS マネージャ syslog のログレベルを 5 に設定する必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SGACL に許可アクションを追加し、RBACL ログをイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# cts role-based access-list MySGACL
switch(config-rbacl)# permit icmp log
```

次に、SGACL から許可ルールを削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# cts role-based access-list MySGACL
switch(config-rbacl)# no permit icmp log
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts role-based access-list	Cisco TrustSec SGACL を設定します。
deny (ロールベース アクセス コントロール リスト)	SGACL に拒否アクションを設定します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts role-based access-list	Cisco TrustSec SGACL の設定を表示します。

permit interface

ユーザ ロール インターフェイス ポリシーでインターフェイスを許可するには、**permit interface** コマンドを使用します。インターフェイスを拒否するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

permit interface {*ethernet slot/port*[- *port2*]| *interface-list*}

no permit interface

構文の説明

<i>ethernet slot/port</i>	イーサネット インターフェイスの識別名。
- <i>port</i>	モジュール上のインターフェイス範囲の最後のインターフェイスを指定します。
<i>interface-list</i>	イーサネット インターフェイスの識別名をカンマで区切ってリストします。

デフォルト

すべてのインターフェイス

コマンド モード

ユーザ ロール インターフェイス ポリシー コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

interface policy deny コマンドを使用すると、**permit interface** コマンドで許可したインターフェイスを除き、すべてのインターフェイスへのユーザ ロール アクセスが拒否されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロール インターフェイス ポリシーでインターフェイス範囲を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 2/1 - 8
```

次に、ユーザ ロール インターフェイス ポリシーでインターフェイスのリストを許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 1/1, ethernet 1/3, ethernet 1/5,
ethernet 1/7
```

次に、ユーザ ロール インターフェイス ポリシーでインターフェイスを拒否する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)# no permit interface ethernet 2/1
```

関連コマンド

コマンド	説明
interface policy deny	ユーザ ロールのインターフェイス ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

permit vlan

ユーザ ロール VLAN ポリシーで VLAN を許可するには、**permit vlan** コマンドを使用します。VLAN を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
permit vlan {vlan-id[- vlan-id2] | vlan-list}
```

```
no permit vlan
```

構文の説明

<i>vlan-id</i>	VLAN 識別番号。範囲は 1 ~ 3967 および 4048 ~ 4093 です。
- <i>vlan-id2</i>	範囲の最後の VLAN 識別番号を指定します。この VLAN 識別番号は、範囲の最初の VLAN 識別番号より大きい数値でなければなりません。
<i>vlan-list</i>	VLAN 識別番号をカンマで区切ってリストします。

デフォルト

すべての VLAN

コマンド モード

ユーザ ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

vlan policy deny コマンドを使用すると、**permit vlan** コマンドで許可した VLAN を除き、すべての VLAN へのユーザ ロール アクセスが拒否されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロール VLAN ポリシーで VLAN 識別番号を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)# permit vlan 8
```

次に、ユーザ ロール VLAN ポリシーで VLAN 識別番号の範囲を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)# permit vlan 1-8
```


次に、ユーザ ロール VLAN ポリシーで VLAN 識別番号のリストを許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)# permit vlan 1, 10, 12, 20
```

次に、ユーザ ロール VLAN ポリシーから VLAN を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)# no permit vlan 2
```

関連コマンド

コマンド	説明
vlan policy deny	ユーザ ロールの VLAN ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

permit vrf

ユーザ ロール VRF ポリシーで、Virtual Routing and Forwarding (VRF) インスタンスを許可するには、**permit vrf** コマンドを使用します。VRF を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

permit vrf *vrf-name*

no permit vrf *vrf-name*

構文の説明

vrf-name VRF 名。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

すべての VRF

コマンド モード

ユーザ ロール VRF ポリシー コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

vrf policy deny コマンドを使用すると、**permit vrf** コマンドで許可した VRF を除き、すべての VRF へのユーザ ロール アクセスが拒否されます。

ユーザ ロールで複数の VRF 名を許可するには、このコマンドを繰り返して設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロール VRF ポリシーで VRF 名を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vrf policy deny
switch(config-role-vrf)# permit vrf management
```

次に、ユーザ ロール VRF ポリシーから VRF 名を許可する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vrf policy deny
switch(config-role-vrf)# no permit vrf engineering
```

関連コマンド

コマンド	説明
vrf policy deny	ユーザ ロールの VRF ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

platform access-list update

Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) の変更により、スーパーバイザ モジュールで I/O モジュールをアップデートする方法を設定するには、**platform access-list update** コマンドを使用します。アトミック アップデートをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

platform access-list update {atomic | default-result permit}

no platform access-list update {atomic | default-result permit}

構文の説明

atomic	トラフィックを中断しないでアップデートを実行する、アトミック アップデートを指定します。Cisco NX-OS デバイスは、デフォルトでアトミック ACL アップデートを実行します。
default-result permit	非アトミック アップデートの実行中に、アップデートした ACL が適用されるトラフィックを許可します。

デフォルト

atomic

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドは廃止予定で、 hardware access-list update コマンドに置き換えられます。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS デバイスは、デフォルトで、アップデートした ACL が適用されるトラフィックを中断しない、アトミック ACL アップデートを実行します。ただし、アトミック アップデートでは、アップデート対象の I/O モジュールに、変更する ACL の各アップデート エントリを保管できるだけの十分なリソースが必要になります。アップデートが完了すると、アップデートに使用された追加リソースは解放されます。I/O モジュールのリソースが不足している場合、エラー メッセージが表示され、I/O モジュールの ACL アップデートは失敗します。

I/O モジュールのリソースが不足している場合は、**no platform access-list update atomic** コマンドを使用して、アトミック アップデートをディセーブルにできます。ただし、ACL をアップデートして旧 ACL を削除するまでの短い処理時間中、ACL が適用されるトラフィックはデフォルトでドロップされます。

非アトミック アップデートの実行中に、アップデートした ACL が適用されるすべてのトラフィックを許可したい場合は、**platform access-list update default-result permit** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ACL のアトミック アップデートをディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# no platform access-list update atomic
```

次に、ACL の非アトミック アップデート中に、対象トラフィックが許可されるように設定する例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# platform access-list update default-result permit
```

次に、再びアトミック アップデートが実行されるように設定する例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# no platform access-list update default-result permit  
switch(config)# platform access-list update atomic
```

関連コマンド

コマンド	説明
show running-config all	デフォルト設定を含む、実行コンフィギュレーションを表示します。

platform rate-limit

出力トラフィックのレート制限をパケット/秒単位で設定するには、**platform rate-limit** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
platform rate-limit {access-list-log | copy | layer-2 {port-security | storm-control} |
  layer-3 {control | glean | mtu | multicast {directly-connect | local-groups | rpf-leak}
  | ttl} | receive} packets
```

```
no platform rate-limit {access-list-log | copy | layer-2 {port-security | storm-control} |
  layer-3 {control | glean | mtu | multicast {directly-connect | local-groups | rpf-leak}
  | ttl} | receive} [packets]
```

構文の説明

access-list-log	アクセス リスト ログイングのためにスーパーバイザ モジュールにコピーされるパケットを指定します。デフォルトのレートは 100 パケット/秒です。
copy	スーパーバイザ モジュールにコピーされるデータ パケットと制御パケットを指定します。デフォルトのレートは 30000 パケット/秒です。
layer-2 storm-control	ストーム制御パケットを指定します。デフォルトのレートは 0 パケット/秒です。
layer-2	レイヤ 2 パケットのレート制限を指定します。
port-security	ポート セキュリティ パケットを指定します。デフォルトはディセーブルです。
storm-control	ストーム制御パケットを指定します。デフォルトはディセーブルです。
layer-3	レイヤ 3 パケットを指定します。
control	レイヤ 3 制御パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
glean	レイヤ 3 グリーニング パケットを指定します。デフォルトのレートは 100 パケット/秒です。
mtu	レイヤ 3 MTU 障害リダイレクト パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。
multicast	レイヤ 3 マルチキャスト パケット/秒を指定します。
directly-connect	直接接続マルチキャスト パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
local-groups	ローカル グループ マルチキャスト パケットを指定します。デフォルトのレートは 10000 パケット/秒です。
rpf-leak	Reverse Path Forwarding (RPF) リーク パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。
ttl	レイヤ 3 TTL 障害リダイレクト パケットを指定します。デフォルトのレートは 500 パケット/秒です。
receive	スーパーバイザ モジュールにリダイレクトされるパケットを指定します。デフォルトのレートは 30000 パケット/秒です。
packets	パケット数/秒。範囲は 1 ~ 33554431 です。

デフォルト

デフォルトのレート制限は、「構文の説明」を参照してください。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドは廃止予定で、 hardware rate-limit コマンドに置き換えられます。
	4.0(3)	port-security キーワードが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、制御パケットのレート制限を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# platform rate-limit layer-3 control 20000
```

次に、制御パケットのレート制限をデフォルトの設定に戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no platform rate-limit layer-3 control
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show running-config	実行コンフィギュレーションを表示します。

police (ポリシー マップ)

コントロールプレーンポリシーマップのクラスマップにポリシングを設定するには、**police** コマンドを使用します。コントロールプレーンポリシーマップのクラスマップからポリシングを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
```

```
police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps] [bc] burst-size [bytes | kbytes | mbytes | ms | packets | us]
```

```
police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
conform {drop | set-cos-transmit cos-value | set-dscp-transmit dscp-value |
set-prec-transmit prec-value | transmit} [exceed {drop | set dscp dscp table
cir-markdown-map | transmit}] [violate {drop | set dscp dscp table
pir-markdown-map | transmit}]
```

```
police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
pir pir-rate [bps | gbps | kbps | mbps] [[be] extended-burst-size [bytes | kbytes | mbytes | ms | packets | us]]
```

```
no police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
```

```
no police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps] [bc] burst-size [bytes | kbytes | mbytes | ms | packets | us]
```

```
no police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
conform {drop | set-cos-transmit cos-value | set-dscp-transmit dscp-value |
set-prec-transmit prec-value | transmit} [exceed {drop | set dscp dscp table
cir-markdown-map | transmit}] [violate {drop | set dscp dscp table
pir-markdown-map | transmit}]
```

```
no police [cir] cir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps]
pir pir-rate [bps | gbps | kbps | mbps | pps] [[be] extended-burst-size [bytes | kbytes | mbytes | ms | packets | us]]
```

構文の説明

cir	(任意) Committed Information Rate (CIR; 認定情報レート) を指定します。
<i>cir-rate</i>	CIR レート。範囲は 0 ~ 80000000000 です。
bps gbps kbps mbps pps	(任意) トラフィック レートの単位として、ビット/秒、ギガビット/秒、キロビット/秒、メガビット/秒、またはパケット/秒を指定します。
bc	(任意) 認定バーストのサイズを指定します。
<i>burst-size</i>	認定バーストのサイズ。範囲は 1 ~ 512000000 です。
bytes kbytes mbytes ms packets us	(任意) バーストの単位として、バイト、キロバイト、メガバイト、ミリ秒、パケット、またはマイクロ秒を指定します。
conform	トラフィックが指定のレートおよびバーストと一致したときの処理を設定します。
drop	ドロップ処理を指定します。
set-cos-transmit cos-value	Class of Service (CoS; サービス クラス) の値を設定します。範囲は 0 ~ 7 です。

set-dscp-transmit <i>dscp-value</i>	IPv4 および IPv6 パケットの Differentiated Services Code Point (DSCP; DiffServ コードポイント) を指定します。範囲は 0 ~ 63 です。
set-prec-transmit <i>prec-value</i>	IPv4 および IPv6 パケットの優先順位の値を指定します。範囲は 0 ~ 7 です。
transmit	送信処理を指定します。
exceed	トラフィックが指定のレートおよびバーストを超過したときの処理を設定します。
set dscp dscp table cir-markdown-map	CIR マークダウン マップ上でパケットをフラグ付けします。
violate	(任意) トラフィックが指定のレートおよびバーストに違反したときの処理を設定します。
set dscp dscp table pir-markdown-map	PIR マークダウン マップ上でパケットをフラグ付けします。
pir <i>pir-rate</i>	PIR レートを指定します。
be	(任意) 拡張バーストのサイズを指定します。
extended-burst-size	拡張バーストのサイズ。範囲は 1 ~ 512000000 です。

デフォルト なし

コマンド モード ポリシー マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用できるのは、デフォルトの VDC だけです。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# police cir 2000 kbps
```

■ police (ポリシー マップ)

次に、コントロールプレーン ポリシー マップを削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# no police 2000 kbps
```

関連コマンド

コマンド	説明
class (ポリシー マップ)	コントロールプレーン ポリシー マップのコントロールプレーン クラス マップを指定して、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。
show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

policy

Cisco TrustSec デバイス識別情報または Security Group Tag (SGT; セキュリティグループタグ) を使用して、インターフェイス上に Cisco TrustSec 認証ポリシーを手動で設定するには、**policy** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
policy {dynamic identity device-id | static sgt sgt-value [trusted]}
```

```
no policy {dynamic | static}
```

構文の説明

dynamic identity	Cisco TrustSec デバイス識別情報を使用してダイナミック ポリシーを指定します。
<i>device-id</i>	Cisco TrustSec デバイス識別情報。デバイス識別情報は、大文字と小文字を区別して指定します。
static sgt	SGT を使用してスタティック ポリシーを指定します。
<i>sgt-value</i>	Cisco TrustSec SGT。形式は、 0xhhh です。範囲は 0x1 ~ 0xffffd です。
trusted	(任意) インターフェイス上で受信したトラフィックに SGT が設定されている場合、タグを上書きしません。

デフォルト

なし

コマンド モード

Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	コマンドの no 形式で、 dynamic および static に続くキーワードとオプションが削除されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンドシーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスにダイナミック Cisco TrustSec ポリシーを手動で設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# policy dynamic identity DeviceB
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、手動で設定したダイナミック Cisco TrustSec ポリシーをインターフェイスから削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# no policy dynamic identity DeviceB
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、インターフェイスにスタティック Cisco TrustSec ポリシーを手動で設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# policy static sgt 0x100
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、手動で設定したスタティック Cisco TrustSec ポリシーをインターフェイスから削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/4
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# no policy static sgt 0x100
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts manual	インターフェイスの Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーションモードを開始します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示します。

policy-map type control-plane

コントロールプレーン ポリシー マップを作成または指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始するには、**policy-map type control-plane** コマンドを使用します。コントロールプレーン ポリシー マップを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

policy-map type control-plane *policy-map-name*

no policy-map type control-plane *policy-map-name*

構文の説明	<i>policy-map-name</i>	クラス マップ名です。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。
デフォルト	なし	
コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション	
サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドを使用できるのは、デフォルトの VDC だけです。 このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。 <pre>switch# config t switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA switch(config-pmap)#</pre> 次に、コントロールプレーン ポリシー マップを削除する例を示します。 <pre>switch# config t switch(config)# no policy-map type control-plane PolicyMapA</pre>	
関連コマンド	コマンド	説明
	show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

propagate-sgt

レイヤ 2 Cisco TrustSec インターフェイス上で SGT 伝搬をイネーブルにするには、**propagate-sgt** コマンドを使用します。SGT 伝搬をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

propagate-sgt

no propagate-sgt

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスに接続しているピア デバイスが SGT タグ付きの Cisco TrustSec パケットを処理できない場合には、インターフェイス上の SGT 伝搬機能をディセーブルに設定できます。

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンドシーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、SGT 伝搬をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# no propagate-sgt
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、SGT 伝搬をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# propagate-sgt
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts dot1x	インターフェイスの Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーションモードを開始します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示します。

■ propagate-sgt



R コマンド

この章では、R で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

radius abort

処理中の RADIUS Cisco Fabric Services 配信セッションを廃棄するには、コンフィギュレーションモードで **radius abort** コマンドを使用します。

radius abort

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、処理中の RADIUS Cisco Fabric Services 配信セッションを廃棄する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# radius abort
```

■ radius abort

関連コマンド

コマンド	説明
show radius	RADIUS Cisco Fabric Services の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。

radius commit

ファブリックで処理中の RADIUS Cisco Fabric Services (CFS) 配信セッションについて、ペンディングの設定を適用するには、コンフィギュレーション モードで **radius commit** コマンドを使用します。

radius commit

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

RADIUS の設定をファブリックにコミットする前に、**radius distribute** コマンドを使用して、ファブリックのすべてのスイッチで、配信をイネーブルにする必要があります。

CFS は、RADIUS サーバ グループ設定、定期的な RADIUS サーバ テスト設定、または サーバおよびグローバル キーを配信しません。キーは、Cisco NX-OS デバイスに対して固有で、他の Cisco NX-OS デバイスとは共有されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ファブリックのスイッチに RADIUS 設定の配信を開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius commit
```

関連コマンド

コマンド	説明
radius distribute	RADIUS の Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。
show radius	RADIUS Cisco Fabric Services の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。

radius distribute

RADIUS の Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにするには、**radius distribute** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius distribute

no radius distribute

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

CFS は、RADIUS サーバグループ設定、定期的な RADIUS サーバテスト設定、またはサーバおよびグローバル キーを配信しません。キーは、Cisco NX-OS デバイスに対して固有で、他の Cisco NX-OS デバイスとは共有されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、RADIUS ファブリック配信をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius distribute
```

次の例では、RADIUS ファブリック配信をディセーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no radius distribute
```

関連コマンド

コマンド	説明
show radius distribution status	RADIUS Cisco Fabric Services 配信ステータスを表示します。

radius-server deadtime

Cisco NX-OS デバイスにすべての RADIUS サーバのデッドタイム間隔を設定するには、**radius-server deadtime** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server deadtime *minutes*

no radius-server deadtime *minutes*

構文の説明

minutes デッドタイム間隔の分数。範囲は 1 ~ 1440 分です。

デフォルト

0 分

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デッドタイム間隔は、Cisco NX-OS デバイスが応答のなかった RADIUS サーバを確認するまでの分数です。



(注)

デフォルトのアイドルタイマー値は、0 分です。アイドルタイムインターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されません。

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、すべての RADIUS サーバの定期的なモニタリングを実行するグローバルデッドタイム間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server deadtime 5
```

次に、すべての RADIUS サーバのグローバルデッドタイム間隔をデフォルトに戻して、サーバの定期的なモニタリングをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no radius-server deadtime 5
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show radius-server</code>	RADIUS サーバ情報を表示します。

radius-server directed-request

ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できるようにするには、**radius-server directed-request** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server directed-request

no radius-server directed-request

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

設定した RADIUS サーバ グループに認証要求を送信します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ログイン時、`username@vrfname:hostname` を指定できます。`vrfname` は、使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インスタンスで、`hostname` は、設定した RADIUS サーバ名です。ユーザ名が認証用に RADIUS サーバに送信されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server directed-request
```

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できないようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no radius-server directed-request
```

関連コマンド

コマンド	説明
show radius-server directed-request	指定要求 RADIUS サーバ設定を表示します。

radius-server host

RADIUS サーバ パラメータを設定するには、**radius-server host** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
  [key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting]
  [acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count]
  [test {idle-time time | password password | username name}]
  [timeout seconds [retransmit count]]
```

```
no radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
  [key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting]
  [acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count]
  [test {idle-time time | password password | username name}]
  [timeout seconds [retransmit count]]
```

構文の説明

<i>hostname</i>	RADIUS サーバの Domain Name Server (DNS) 名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。
<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式の RADIUS サーバの IPv4 アドレス。
<i>ipv6-address</i>	X:X:X::X 形式の RADIUS サーバの IPv6 アドレス。
key	(任意) RADIUS サーバ事前共有秘密鍵を設定します。
0	(任意) RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリアテキストで指定された事前共有鍵を設定します。これがデフォルトです。
7	(任意) RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指定された事前共有鍵 (7 で表示) を設定します。
<i>shared-secret</i>	RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵。事前共有鍵には、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です (空白文字は使用できません)。大文字と小文字が区別され、長さは 63 文字に制限されています。
pac	(任意) Cisco TrustSec と連動させるために、RADIUS Cisco Access Control Server (ACS) で Protected Access Credentials (PAC) の生成をイネーブルにします。
accounting	(任意) アカウンティングを設定します。
acct-port <i>port-number</i>	(任意) アカウンティング用の RADIUS サーバのポートを設定します。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
auth-port <i>port-number</i>	(任意) 認証用の RADIUS サーバのポートを設定します。指定できる範囲は 0 ~ 65535 です。
authentication	(任意) 認証を設定します。
retransmit <i>count</i>	(任意) デバイスがローカル認証に戻る前に RADIUS サーバ (複数可) への接続試行を行う回数を設定します。有効範囲は 1 ~ 5 回で、デフォルトは 1 回です。
test	(任意) テスト パケットを RADIUS サーバに送信するようにパラメータを設定します。
idle-time <i>time</i>	サーバをモニタリングするための時間間隔を分で指定します。範囲は 1 ~ 1440 分です。
password <i>password</i>	テスト パケット内のユーザパスワードを指定します。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。

username <i>name</i>	テスト パケット内のユーザ名を指定します。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字の区別がなく、最大文字数は 32 です。
timeout <i>seconds</i>	RADIUS サーバへの再送信タイムアウト（秒単位）を設定します。デフォルトは 5 秒で、有効な範囲は 1 ~ 60 秒です。

デフォルト

アカウンティング ポート : 1813
 認証ポート : 1812
 アカウンティング : イネーブル
 認証 : イネーブル
 再送信数 : 1
 アイドル時間 : なし
 サーバ モニタリング : ディセーブル
 タイムアウト : 5 秒
 テスト ユーザ名 : test
 テスト パスワード : test

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

アイドル タイム インターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されません。
 このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバの認証とアカウンティングのパラメータを設定する例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 key HostKey
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 auth-port 2003
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 acct-port 2004
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 accounting
switch(config)# radius-server host radius2 key 0 abcd
switch(config)# radius-server host radius3 key 7 1234
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test username tester
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test password 2B9ka5
  
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show radius-server</code>	RADIUS サーバ情報を表示します。

radius-server key

RADIUS 共有秘密鍵を設定するには、**radius-server key** コマンドを使用します。設定した共有秘密鍵を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server key [0 | 7] *shared-secret*

no radius-server key [0 | 7] *shared-secret*

構文の説明

0	(任意) RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキストで指定された事前共有鍵を設定します。
7	(任意) RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指定された事前共有鍵を設定します。
<i>shared-secret</i>	RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証するのに使用される事前共有鍵。事前共有鍵には、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です (空白文字は使用できません)。大文字と小文字が区別され、長さは 63 文字に制限されています。

デフォルト

クリア テキスト

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

RADIUS 事前共有鍵を設定して、RADIUS サーバに対してスイッチを認証する必要があります。鍵の長さは 63 文字に制限されており、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です (空白文字は使用できません)。グローバル鍵は、スイッチにあるすべての RADIUS サーバ コンフィギュレーションで使用するよう設定できます。**radius-server host** コマンドで **key** キーワードを使用することでこのグローバル鍵の割り当てを上書きできます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS 認証を設定する各種のシナリオを提供する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server key AnyWord
switch(config)# radius-server key 0 AnyWord
switch(config)# radius-server key 7 public pac
```

■ radius-server key

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show radius-server</code>	RADIUS サーバ情報を表示します。

radius-server retransmit

デバイスが RADIUS サーバで要求を試行する回数を指定するには、**radius-server retransmit** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server retransmit *count*

no radius-server retransmit *count*

構文の説明	<i>count</i>	デバイスがローカル認証に戻る前に RADIUS サーバ（複数可）への接続試行を行う回数。有効範囲は 1 ～ 5 回です。
--------------	--------------	--

デフォルト	再送信 1 回
--------------	---------

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
-----------------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
----------------------	----------------------------

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	----------------------

例	次に、RADIUS サーバに再送信回数を設定する例を示します。
----------	---------------------------------

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server retransmit 3
```

次に、RADIUS サーバに再送信のデフォルト数を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no radius-server retransmit 3
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show radius-server	RADIUS サーバ情報を表示します。

radius-server test

RADIUS サーバごとに個別にテスト パラメータを設定する必要なく、すべてのサーバの可用性をモニタするには、**radius-server test** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server test {idle-time *time* | password *password* | username *name*}

no radius-server test {idle-time *time* | password *password* | username *name*}

構文の説明

test	テスト パケットを RADIUS サーバに送信するようにパラメータを設定します。
idle-time <i>time</i>	サーバをモニタリングするための時間間隔を分で指定します。範囲は 1 ～ 1440 分です。 (注) アイドル タイム インターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されません。
password <i>password</i>	テスト パケット内のユーザ パスワードを指定します。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。
username <i>name</i>	テスト パケット内のユーザ名を指定します。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字の区別がなく、最大文字数は 32 です。 (注) ネットワークのセキュリティを保護するため、RADIUS データベースの既存のユーザ名と異なるユーザ名を使用することを推奨します。

デフォルト

サーバ モニタリング : ディセーブル
 アイドル時間 : 0 分
 テスト ユーザ名 : test
 テスト パスワード : test

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、RADIUS 認証をイネーブルにする必要があります。

テスト パラメータが設定されていないサーバは、グローバル レベル パラメータを使用してモニタされます。

各サーバに設定されているテスト パラメータは、グローバル テスト パラメータより優先されます。

アイドル タイム インターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバ グローバル モニタリング用のパラメータを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# radius-server test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time 3
```

関連コマンド

コマンド	説明
show radius-server	RADIUS サーバ情報を表示します。

radius-server timeout

RADIUS サーバへの再送信間隔を指定するには、**radius-server timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

radius-server timeout *seconds*

no radius-server timeout *seconds*

構文の説明

seconds RADIUS サーバへの再送信間隔の秒数。有効範囲は 1 ～ 60 秒です。

デフォルト

1 秒

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、タイムアウト間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# radius-server timeout 30
```

次に、デフォルトの間隔に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no radius-server timeout 30
```

関連コマンド

コマンド	説明
show radius-server	RADIUS サーバ情報を表示します。

range

IP ポート オブジェクト グループにグループ メンバーとしてポートの範囲を指定するには、**range** コマンドを使用します。ポート オブジェクト グループからポート範囲のグループ メンバーを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

[sequence-number] range starting-port-number ending-port-number

no {*sequence-number* | *range starting-port-number ending-port-number*}

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) このグループ メンバーのシーケンス番号。シーケンス番号は、オブジェクト グループ内でグループ メンバーの順序を保ちます。有効なシーケンス番号は 1 ～ 4294967295 です。シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは最大シーケンス番号より 10 大きい番号を現在のオブジェクト グループに割り当てます。
<i>starting-port-number</i>	このグループ メンバーに一致する最小ポート番号。有効値は、0 ～ 65535 です。
<i>ending-port-number</i>	このグループ メンバーに一致する最大ポート番号。有効値は、0 ～ 65535 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP ポート オブジェクト グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IP ポート オブジェクト グループには方向性がありません。**range** コマンドが送信元ポートまたは宛先ポートに一致するかどうか、または着信または発信トラフィックに適用するかどうかは、ACL 内のオブジェクト グループの使用方法によって異なります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ポート 137 ～ 139 間で送信されるトラフィックに一致するグループ メンバーで `port-group-05` という名前の IP ポート オブジェクト グループを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# object-group ip port port-group-05
switch(config-port-ogroup)# range 137 139
```

関連コマンド

コマンド	説明
eq	IP ポート オブジェクト グループに equal-to (等しい) グループ メンバーを指定します。
gt	IP ポート オブジェクト グループに greater-than (より大きい) グループ メンバーを指定します。
lt	IP ポート オブジェクト グループに less-than (より小さい) グループ メンバーを指定します。
neq	IP ポート オブジェクト グループに not-equal-to (等しくない) グループ メンバーを指定します。
object-group ip port	IP ポート オブジェクト グループを設定します。
show object-group	オブジェクト グループを表示します。

remark

IPv4、IPv6、または MAC Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) にコメントを入力するには、**remark** コマンドを使用します。**remark** コマンドを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
[sequence-number] remark remark
no {sequence-number | remark remark}
```

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) remark コマンドのシーケンス番号。これにより、デバイスはアクセスリストの番号が指定された位置にコマンドを挿入します。シーケンス番号は、ACL 内でルールの順序を保ちます。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、ACL の最初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられます。 シーケンス番号を指定しない場合、デバイスは ACL の最後にルールを追加し、前のルールのシーケンス番号より 10 大きいシーケンス番号を割り当てます。 resequence コマンドを使用して、シーケンス番号をリマークとルールに再度割り当てます。
<i>remark</i>	リマークのテキスト。この引数は、最大で 100 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

デフォルトでは、ACL にリマークが含まれません。

コマンド モード

IP アクセスリスト コンフィギュレーション
IPv6 アクセスリスト コンフィギュレーション
MAC アクセスリスト コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

remark 引数には、最大 100 文字を指定できます。*remark* 引数に 100 より多い文字を入力すると、デバイスは最初の 100 文字を受け入れ、それ以上の文字を廃棄します。

例

次に、IPv4 ACL にリマークを作成して、結果を表示する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl-ipv4-01
switch(config-acl)# 100 remark this ACL denies the marketing department access to the lab
switch(config-acl)# show access-list acl-ipv4-01
```

```
IP access list acl-ipv4-01
    100 remark this ACL denies the marketing department access to the lab
ciscobox(config-acl)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
mac access-list	MAC ACL を設定します。
show access-list	すべての ACL または 1 つの ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。

replay-protection

インターフェイス上の Cisco TrustSec 認証のデータパス リプレイ保護機能をイネーブルにするには、**replay-protection** コマンドを使用します。データパス リプレイ保護機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

replay-protection

no replay-protection

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンド シーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイス上の Cisco TrustSec 認証のデータパス保護をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# replay-protection
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

replay-protection

次に、インターフェイス上の Cisco TrustSec 認証のデータパス保護をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# no replay-protection
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts dot1x	インターフェイスの Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション モードを開始します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示します。

resequence

Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) のすべてのルールまたは時間の範囲にシーケンス番号を再度割り当てるには、**resequence** コマンドを使用します。

resequence *access-list-type* **access-list** *access-list-name* *starting-sequence-number* *increment*

resequence *time-range* *time-range-name* *starting-sequence-number* *increment*

構文の説明

<i>access-list-type</i>	ACL のタイプ。この引数の有効値は、次のキーワードです。 <ul style="list-style-type: none"> • arp • ip • ipv6 • mac
access-list <i>access-list-name</i>	ACL の名前を指定します。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
time-range <i>time-range-name</i>	時間の範囲の名前を指定します。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
<i>starting-sequence-number</i>	ACL の最初のルールまたは時間の範囲のシーケンス番号。
<i>increment</i>	デバイスが後続の各シーケンス番号に追加する数。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	IPv6 ACL のサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

resequence コマンドを使用すると、ACL のルールまたは時間の範囲にシーケンス番号を再度割り当てることができます。最初のルールの新しいシーケンス番号は、*starting-sequence-number* 引数によって決まります。その他の各ルールは、*increment* 引数によって決まる新しいシーケンス番号を受け取ります。最大シーケンス番号がシーケンス番号の許容最大値を超えると、シーケンスが実行されず、次のメッセージが表示されます。

```
ERROR: Exceeded maximum sequence number.
```

最大シーケンス番号は、4294967295 です。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show ip access-lists** コマンドを使用して、100 のシーケンス番号で開始し、10 ずつ増える **ip-acl-01** という名前の IPv4 ACL のシーケンスを再度実行し、**resequence** コマンドの使用の前後のシーケンス番号を確認する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# show ip access-lists ip-acl-01

IP access list ip-acl-01
  7 permit tcp addrgroup lab-machines any
 10 permit udp addrgroup lab-machines any
 13 permit icmp addrgroup lab-machines any
 17 deny igmp any any
switch(config)# resequence ip access-list ip-acl-01 100 10
switch(config)# show ip access-lists ip-acl-01

IP access list ip-acl-01
 100 permit tcp addrgroup lab-machines any
 110 permit udp addrgroup lab-machines any
 120 permit icmp addrgroup lab-machines any
 130 deny igmp any any
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP ACL を設定します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
mac access-list	MAC ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。

revocation-check

トラストポイント失効チェック方法を設定するには、**revocation-check** コマンドを参照してください。失効チェック設定を廃棄するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
revocation-check {crl [none] | none}
```

```
no revocation-check {crl [none] | none}
```

構文の説明

crl	失効した証明書をチェックする場所として、ローカルに保存された証明書失効リスト (CRL) を指定します。
none	(任意) 失効した証明書に対するチェックを実行しないように指定します。

デフォルト

トラストポイントでの失効チェック方式は、デフォルトで、CRL です。

コマンドモード

トラストポイントの設定

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

失効チェックは、順序リストとして指定した 1 つまたは複数の方式で実行できます。ピア証明書確認中に、失効ステータスを指定することによって、1 つの方法に正常終了するまで、指定された順序で各方式が試行されます。方式を **none** と指定することは、失効ステータスをチェックする必要がないことを意味し、ピア証明書は失効しません。**none** が、方式リストで指定した最初の方式の場合、チェックは必要ではないため、後続の方式は指定できません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、ローカルに保存されている CRL で失効証明書をチェックする方法を示します。

```
switch(config-trustpoint)# revocation-check crl
```

次の例では、失効証明書をチェックしない方法を示します。

```
switch(config-trustpoint)# revocation-check none
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca crl-request	トラストポイント CA に対して、CRL を設定するか、または既存のものを上書きします。
show crypto ca crl	設定済み CRL を表示します。

role abort

処理中のユーザ ロール Cisco Fabric Services 配信セッションを廃棄するには、コンフィギュレーション モードで **role abort** コマンドを使用します。

role abort

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、処理中のユーザ ロール Cisco Fabric Services 配信セッションを廃棄する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role abort
```

関連コマンド

コマンド	説明
show role	ユーザ ロール Cisco Fabric Services の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。

role commit

ファブリックで処理中のユーザ ロール Cisco Fabric Services 配信セッションについて、ペンディングの設定を適用するには、コンフィギュレーション モードで **role commit** コマンドを使用します。

role commit

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ユーザ ロールの設定をファブリックにコミットする前に、**role distribute** コマンドを使用して、ファブリックのすべてのスイッチで、配信をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ファブリックのスイッチにユーザ ロール設定の配信を開始する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# role commit
```

関連コマンド

コマンド	説明
role distribute	ユーザ ロールに対し、Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。
show role	ユーザ ロール Cisco Fabric Services の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。

role distribute

ユーザ ロールの Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにするには、**role distribute** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

role distribute

no role distribute

構文の説明

このコマンドには、他の引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、ロールのファブリック配信をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role distribute
```

次の例では、ロールのファブリック配信をディセーブルにする方法を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no role distribute
```

関連コマンド

コマンド	説明
show role distribution	ロールの Cisco Fabric Services 配信ステータスを表示します。
status	

role feature-group name

ユーザ ロール機能グループを作成または指定し、ユーザ ロール機能グループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**role feature-group name** コマンドを使用します。ユーザ ロール機能グループを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

role feature-group name *group-name*

no role feature-group name *group-name*

構文の説明

group-name ユーザ ロール機能グループ名。*group-name* の最大文字数は 32 で、大文字と小文字が区別され、英数字文字列で指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS ソフトウェアは、レイヤ 3 機能のデフォルト ユーザ ロール機能グループ L3 を備えています。L3 ユーザ ロール機能グループを変更または削除できません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロール機能グループを作成して、ユーザ ロール機能グループ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role feature-group name MyGroup
switch(config-role-featuregrp)#
```

次に、ユーザ ロール機能グループを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no role feature-group name MyGroup
```

■ role feature-group name

関連コマンド

コマンド	説明
feature-group name	ユーザ ロール機能グループを指定または作成して、ユーザ ロール機能グループ コンフィギュレーション モードを開始します。
show role feature-group	ユーザ ロール機能グループを表示します。

role name

ユーザ ロールまたは権限ロールを作成または変更し、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始するには、**role name** コマンドを使用します。ユーザ ロールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

role name {*role-name* | **priv-n**}

no role name {*role-name* | **priv-n**}

構文の説明		
<i>role-name</i>	ユーザ ロール名。 <i>role-name</i> 引数の最大文字数は 16 で、大文字と小文字が区別され、英数字文字列で指定します。	
priv-n	権限レベルを指定します。 <i>n</i> 引数は、0 ~ 13 の数値です。	

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	priv-n キーワードが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン Cisco NX-OS ソフトウェアは、4 つのデフォルト ユーザ ロールを備えています。

- **network-admin** : Cisco NX-OS デバイス全体に対する読み取り / 書き込みアクセスを実行できます (デフォルト DVC でだけ使用可能)
- **network-operator** : Cisco NX-OS デバイス全体に対する読み取りアクセスを実行できます (デフォルト DVC でだけ使用可能)
- **vdc-admin** : VDC に限定した読み取り / 書き込みアクセス
- **vdc-operator** : VDC に限定した読み取りアクセス

デフォルトのユーザ ロールは変更または削除できません。

権限ロールのルールを変更する場合、以下のガイドラインに従う必要があります。

- **priv-14** ロールと **priv-15** ロールは変更できません。
- **priv-0** ロールには **deny** (拒否) ルールのみを追加できます。
- **priv-0** ロールでは以下のコマンドは常に許可されます。 **configure**、**copy**、**dir**、**enable**、**ping**、**show**、**ssh**、**telnet**、**terminal**、**traceroute**、**end**、**exit**。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ role name

例

次に、ユーザ ロールを作成して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# role name MyRole  
switch(config-role)#
```

次に、ユーザ ロールを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# no role name MyRole
```

次に、ユーザの権限レベル 5 をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal  
switch(config)# role name priv-5  
switch(config-role)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
rule	ユーザ ロールまたは権限ロールのユーザのルールを設定します。
show role	ユーザ ロールを表示します。

rsakeypair

RSA キー ペアの詳細を設定し、トラストポイントへ関連付けるには、**rsakeypair** コマンドを使用します。トラストポイントから RSA キー ペアの関連付けを解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

rsakeypair *key-pair-label* [*key-pair-size*]

no rsakeypair *key-pair-label* [*key-pair-size*]

構文の説明

<i>key-pair-label</i>	RSA キー ペアの名前。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。
<i>key-pair-size</i>	(任意) RSA キー ペアのサイズ。サイズの値は、512 ビット、768 ビット、1024 ビット、1536 ビット、および 2048 ビットです。

デフォルト

キー ペアがまだ生成されていない場合、デフォルトのキー ペア サイズは 512 です。

コマンドモード

トラストポイントの設定

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

同じキー ペアを多くのトラストポイント CA に関連付けられる場合でも、1 つの RSA キー ペアをトラストポイント CA に関連付けられます。この関連付けは、CA とともに登録し、アイデンティティ証明書を取得する前に発生します。(crypto key generate コマンドを使用して) キー ペアを前に生成済みの場合で、その後、キー ペア サイズを指定する場合、生成中に使用された同じサイズにする必要があります。指定されたキー ペアがまだ生成されていない場合、登録中に、生成済みの RSA キー ペアに対して、**crypto ca enroll** コマンドを使用できます。



(注)

トラストポイントからキー ペアの関連付けを解除するには、**rsakeypair** コマンドの **no** 形式を使用します。**no rsakeypair** コマンドを入力する前に、アイデンティティ証明書がある場合には、まず、それをトラストポイント CA から削除し、トラストポイントのアイデンティティ証明書とキー ペアとの間の関連付けに一貫性が保たれるようにします。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、トラストポイントに対して RSA キー ペアを関連付ける例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# crypto ca trustpoint admin-ca
switch(config-trustpoint)# rsakeypair adminid-key
```

次に、トラストポイントから RSA キー ペアの関連付けを解除する例を示します。

```
switch(config-trustpoint)# no rsakeypair adminid-key
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca enroll	トラストポイント CA のために作成されたスイッチの RSA キー ペアの証明書を要求します。
crypto key generate rsa	RSA キー ペア情報を設定します。
show crypto key mypubkey rsa	設定済みの RSA キー ペアに関する情報を表示します。

rule

ユーザ ロールまたは権限ロールのユーザのルールを設定するには、**rule** コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
rule number {deny | permit} {command command-string | {read | read-write} [feature
feature-name | feature-group group-name]}
```

```
no rule number
```

構文の説明

<i>number</i>	ルールのシーケンス番号。Cisco NX-OS ソフトウェアは、最初に最大値を使用してルールを適用し、それ以降は降順で適用します。有効範囲は 1 ~ 256 です。
deny	コマンドまたは機能へのアクセスを拒否します。
permit	コマンドまたは機能へのアクセスを許可します。
command <i>command-string</i>	コマンド ストリングを指定します。
read	読み取りアクセスを指定します。
read-write	読み取り / 書き込みアクセスを指定します。
feature <i>feature-name</i>	(任意) 機能名を指定します。Cisco NX-OS 機能名を表示するには、 show role feature コマンドを使用します。
feature-group <i>group-name</i>	(任意) 機能グループを指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

ユーザ ロール コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

各ロールに最大 256 のルールを設定できます。

指定するルール番号は、適用したルールの順序を決めます。ルールは降順で適用されます。たとえば、1 つのロールに 3 つのルールがある場合は、ルール 3、ルール 2、ルール 1 の順に適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロールにルールを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role MyRole
switch(config-role)# rule 1 deny command clear users
switch(config-role)# rule 1 permit read-write feature-group L3
```

次に、ユーザ ロールからルールを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role MyRole
switch(config-role)# no rule 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
role name	ユーザ ロール名を作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールを表示します。



S コマンド

この章では、**show** コマンドを除く S で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します (show コマンドは、第 2 章「[show コマンド](#)」で説明します)。

sap modelist

Cisco TrustSec Security Association Protocol (SAP) の動作モードを設定するには、**sap modelist** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sap modelist {gcm-encrypt | gmac | no-encap | none}
```

```
no sap modelist {gcm-encrypt | gmac | no-encap | none}
```

構文の説明

gcm-encrypt	Galois/Counter Mode (GCM) 暗号化と認証モードを指定します。
gmac	GCM 認証モードを指定します。
no-encap	暗号化および Security Group Tag (SGT) を挿入しないように指定します。
none	認証または暗号化なしの SGT のカプセル化を指定します。

デフォルト

gcm-encrypt

コマンド モード

Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンド シーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスに Cisco TrustSec SAP 動作モードを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# sap modelist gmac
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、インターフェイスのデフォルトの Cisco TrustSec SAP 動作モードに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts dot1x
switch(config-if-cts-dot1x)# no sap modelist gmac
switch(config-if-cts-dot1x)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts dot1x	インターフェイスの Cisco TrustSec 802.1X コンフィギュレーション モードを開始します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示します。

sap pmk

Cisco TrustSec Security Association Protocol (SAP) の Pairwise Master Key (PMK) を手動で設定するには、**sap** コマンドを使用します。SAP 設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
sap pmk [key | use-dot1x] [modelist {gcm-encrypt | gmac | no-encap | none}]
```

```
no sap
```

構文の説明

<i>key</i>	鍵の値。この値は、偶数で構成される 16 進文字列です。最大 32 文字まで指定可能です。
use-dot1x	ピア デバイスが Cisco TrustSec 802.1X 認証または許可をサポートせず、SAP データ パス暗号化と認証をサポートするように指定します。
modelist	(任意) SAP 動作モードを指定します。
gcm-encrypt	Galois/Counter Mode (GCM) 暗号化と認証モードを指定します。
gmac	GCM 認証モードを指定します。
no-encap	暗号化および Security Group Tag (SGT) を挿入しないように指定します。
none	認証または暗号化なしの SGT のカプセル化を指定します。

デフォルト

gcm-encrypt

コマンドモード

Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	use-dot1x キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用したあと、設定を有効にするには、**shutdown/no shutdown** コマンド シーケンスを使用することによってインターフェイスをイネーブルおよびディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、インターフェイスに Cisco TrustSec SAP を手動で設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# sap pmk fedbaa modelist gmac
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

次に、インターフェイスから Cisco TrustSec SAP 設定を手動で削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# cts manual
switch(config-if-cts-manual)# no sap
switch(config-if-cts-manual)# exit
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# no shutdown
```

関連コマンド

コマンド	説明
cts manual	インターフェイスの Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーションモードを開始します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
show cts interface	インターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示します。

send-lifetime

デバイスが別のデバイスとの鍵の交換時に鍵を送信する時間間隔を指定するには、**send-lifetime** コマンドを使用します。時間間隔を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

send-lifetime [**local**] *start-time* [**duration** *duration-value* | **infinite** | *end-time*]

構文の説明	local	(任意) デバイスが、設定された時間をローカル時間として扱うように指定します。デフォルトでは、デバイスは <i>start-time</i> 引数および <i>end-time</i> 引数を UTC として扱います。
	<i>start-time</i>	鍵がアクティブになる時刻および日付。 <i>start-time</i> 引数の値の詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。
	duration <i>duration-value</i>	(任意) ライフタイムの長さを秒単位で指定します。最大の長さは、2147483646 秒です (約 68 年)。
	infinite	(任意) 鍵が期限切れにならないように指定します。
	<i>end-time</i>	(任意) 鍵が非アクティブになる時刻および日付。 <i>end-time</i> 引数の有効値の詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

デフォルト **infinite**

コマンド モード 鍵コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

デフォルトでは、デバイスはすべての時間範囲のルールを UTC として扱います。

デフォルトでは、デバイスが別のデバイスとの鍵の交換時に鍵を送信する時間間隔 (送信ライフタイム) は、**infinite** です。つまり、鍵は期限切れになりません。

start-time 引数および *end-time* 引数の両方には、次の形式の時間と日付のコンポーネントが必要です。
hour[:minute[:second]] month day year

24 時間表記で指定します。たとえば、24 時間表記では 8:00 a.m. は 8:00 で、8:00 p.m. は 20:00 です。最小の有効な *start-time* 値は 00:00:00 Jan 1 1970 で、最大の有効な *start-time* 値は 23:59:59 Dec 31 2037 です。

例

次に、2008年6月13日の午前零時に開始され、2008年8月12日の午後11時59分59秒に終了する送信ライフタイムを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# key chain glbp-keys
switch(config-keychain)# key 13
switch(config-keychain-key)# send-lifetime 00:00:00 Jun 13 2008 23:59:59 Aug 12 2008
switch(config-keychain-key)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
accept-lifetime	鍵の受け入れライフタイムを設定します。
key	鍵を設定します。
key chain	キーチェーンを設定します。
key-string	鍵のストリングを設定します。
show key chain	キーチェーンの設定を表示します。

server

RADIUS サーバグループ、TACACS+ サーバグループ、または LDAP サーバグループにサーバを追加するには、**server** コマンドを使用します。サーバグループからサーバを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
```

```
no server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}
```

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式のサーバの IPv4 アドレス
<i>ipv6-address</i>	X:X:X::X 形式のサーバの IPv6 アドレス
<i>hostname</i>	サーバ名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション
TACACS+ サーバグループ コンフィギュレーション
LDAP サーバグループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	LDAP サーバグループのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

サーバグループには、最大 64 のサーバを設定できます。

RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server radius** コマンドを使用します。TACACS+ サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server tacacs+** コマンドを使用します。LDAP サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server ldap** コマンドを使用します。

サーバを検索できなかった場合、**radius-server host** コマンド、**tacacs-server host** コマンド、または **ldap-server host** コマンドを使用してサーバを設定します。



(注)

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用し、LDAP を設定する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、RADIUS サーバ グループにサーバを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# server 10.10.1.1
```

次に、RADIUS サーバ グループからサーバを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# no server 10.10.1.1
```

次に、TACACS+ サーバ グループにサーバを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# server 10.10.2.2
```

次に、TACACS+ サーバ グループからサーバを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# no server 10.10.2.2
```

次に、LDAP サーバ グループにサーバを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ldap
switch(config)# aaa group server ldap LdapServer
switch(config-ldap)# server 10.10.3.3
```

次に、LDAP サーバ グループからサーバを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ldap
switch(config)# aaa group server ldap LdapServer
switch(config-ldap)# no server 10.10.3.3
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバ グループを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show ldap-server groups	LDAP サーバ グループ情報を表示します。
show radius-server groups	RADIUS サーバ グループ情報を表示します。
show tacacs-server groups	TACACS+ サーバ グループ情報を表示します。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap-server host	LDAP サーバを設定します。

service dhcp

DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、**service dhcp** コマンドを使用します。DHCP リレー エージェントをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

service dhcp

no service dhcp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドは廃止予定で、 ip dhcp relay コマンドに置き換えられます。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# service dhcp
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay address	インターフェイスの DHCP サーバの IP アドレスを設定します。
ip dhcp relay information option	DHCP パケットの option-82 情報の挿入および削除をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

service-policy input

コントロールプレーンにコントロールプレーン ポリシー マップを付加するには、**service-policy input** コマンドを使用します。コントロールプレーン ポリシー マップを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

service-policy input *policy-map-name*

no service-policy input *policy-map-name*

構文の説明

policy-map-name コントロールプレーン ポリシー マップの名前

デフォルト

なし

コマンド モード

コントロールプレーン コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) でだけ使用できます。

コントロールプレーンに割り当てることができるのは、1つのコントロールプレーン ポリシー マップだけです。コントロールプレーンに新しいコントロールプレーン ポリシー マップを割り当てするには、古いコントロールプレーン ポリシー マップを削除する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コントロールプレーンにコントロールプレーン ポリシー マップを割り当てる例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)# service-policy input PolicyMapA
```

次に、コントロールプレーンからコントロールプレーン ポリシー マップを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# control-plane
switch(config-cp)# no service-policy input PolicyMapA
```

関連コマンド

コマンド	説明
policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

set cos

コントロールプレーン ポリシー マップの IEEE 802.1Q Class of Service (CoS; サービス クラス) 値を設定するには、**set cos** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
set cos [inner] cos-value
```

```
no set cos [inner] cos-value
```

構文の説明	inner	(任意) Q-in-Q 環境には inner 802.1Q を指定します。
	cos-value	コントロールプレーン ポリシー マップの CoS の数値。範囲は 0 ~ 7 です。

デフォルト 0

コマンド モード ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、コントロールプレーン ポリシー マップの CoS 値を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# set cos 4
```

次に、コントロールプレーン ポリシー マップのデフォルトの CoS 値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# no set cos 4
```


関連コマンド

コマンド	説明
class (ポリシー マップ)	コントロールプレーン ポリシー マップのコントロールプレーン クラス マップを指定して、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。
policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

set dscp (ポリシー マップ クラス)

コントロールプレーンポリシーマップにIPv4パケットおよびIPv6パケットのDifferentiated Services Code Point (DSCP; DiffServコードポイント)値を設定するには、**set dscp** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
set dscp [tunnel] {dscp-value | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | default}
```

```
no set dscp [tunnel] {dscp-value | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | default}
```

構文の説明

tunnel	(任意) トンネルカプセル化にDSCPを設定します。
<i>dscp-value</i>	コントロールプレーンポリシーマップのCoSの数値。範囲は0～63です。
af11	相対的優先転送 11 DSCP (001010) を指定します。
af12	相対的優先転送 12 DSCP (001100) を指定します。
af13	相対的優先転送 13 DSCP (001110) を指定します。
af21	相対的優先転送 21 DSCP (010010) を指定します。
af22	相対的優先転送 22 DSCP (010100) を指定します。
af23	相対的優先転送 23 DSCP (010110) を指定します。
af31	相対的優先転送 31 DSCP (011010) を指定します。
af32	相対的優先転送 32 DSCP (011100) を指定します。
af33	相対的優先転送 33 DSCP (011110) を指定します。
af41	相対的優先転送 41 DSCP (100010) を指定します。
af42	相対的優先転送 42 DSCP (100100) を指定します。
af43	相対的優先転送 43 DSCP (100110) を指定します。
cs1	クラスセレクタ 1 (precedence 1) DSCP (001000) を指定します。
cs2	クラスセレクタ 2 (precedence 2) DSCP (010000) を指定します。
cs3	クラスセレクタ 3 (precedence 3) DSCP (011000) を指定します。
cs4	クラスセレクタ 4 (precedence 4) DSCP (100000) を指定します。
cs5	クラスセレクタ 5 (precedence 5) DSCP (101000) を指定します。
cs6	クラスセレクタ 6 (precedence 6) DSCP (110000) を指定します。
cs7	クラスセレクタ 7 (precedence 7) DSCP (111000) を指定します。
ef	完全優先転送 DSCP (101110) を指定します。
default	デフォルトのDSCP (000000) を指定します。

デフォルト

default

コマンドモード

ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、コントロールプレーン ポリシー マップの DHCP 値を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# set dscp 4
```

次に、コントロールプレーン ポリシー マップのデフォルトの DHCP 値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# no set dscp 4
```

関連コマンド	コマンド	説明
	class (ポリシー マップ)	コントロールプレーン ポリシー マップのコントロールプレーン クラス マップを指定して、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。
	policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
	show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

set precedence (ポリシー マップ クラス)

コントロールプレーン ポリシー マップに IPv4 および IPv6 パケットの precedence 値を設定するには、**set precedence** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
set precedence [tunnel] {prec-value | critical | flash | flash-override | immediate | internet
| network | priority | routine}
```

```
no set precedence [tunnel] {prec-value | critical | flash | flash-override | immediate |
internet | network | priority | routine}
```

構文の説明

tunnel	(任意) トンネル カプセル化に precedence を設定します。
<i>prec-value</i>	コントロールプレーン ポリシー マップの DSCP precedence の数値。範囲は 0 ~ 7 です。
critical	precedence 値 5 に等しい critical precedence を指定します。
flash	precedence 値 3 に等しい flash precedence を指定します。
flash-override	precedence 値 4 に等しい flash override precedence を指定します。
immediate	precedence 値 2 に等しい immediate precedence を指定します。
internet	precedence 値 6 に等しい internet precedence を指定します。
network	precedence 値 7 に等しい network precedence を指定します。
priority	precedence 値 1 に等しい priority precedence を指定します。
routine	precedence 値 0 に等しい routine precedence を指定します。

デフォルト

0 または **routine**

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コントロールプレーン ポリシー マップの CoS 値を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# set precedence critical
```

次に、コントロールプレーン ポリシー マップのデフォルトの CoS 値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map type control-plane PolicyMapA
switch(config-pmap)# class ClassMapA
switch(config-pmap-c)# no set precedence critical
```

関連コマンド

コマンド	説明
class (ポリシー マップ)	コントロールプレーン ポリシー マップのコントロールプレーン クラス マップを指定して、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。
policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップを指定して、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show policy-map type control-plane	コントロールプレーン ポリシー マップの設定情報を表示します。

source-interface

特定の RADIUS サーバグループまたは TACACS+ サーバグループでソース インターフェイスを割り当てるには、**source-interface** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

source-interface *interface*

no source-interface

構文の説明

interface ソース インターフェイス。サポートされるインターフェイス タイプは、**ethernet**、**loopback**、および **mgmt 0** です。

デフォルト

デフォルトは、グローバル ソース インターフェイスです。

コマンド モード

RADIUS コンフィギュレーション
TACACS+ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ip radius source-interface コマンドまたは **ip tacacs source-interface** コマンドによって割り当てられたグローバル ソース インターフェイスを上書きする **source-interface** コマンド。

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**ip-acl-01** という IPv4 ACL の IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip radius source-interface mgmt 0
switch(config-radius)# source-interface ethernet 2/1
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。
ip radius source-interface	Cisco NX-OS デバイス上で設定された RADIUS グループで、グローバル ソース インターフェイスを設定します。
ip tacacs source-interface	Cisco NX-OS デバイス上で設定された TACACS+ グループで、グローバル ソース インターフェイスを設定します。
show radius-server groups	RADIUS サーバ グループ設定を表示します。
show tacacs-server groups	TACACS+ サーバ グループ設定を表示します。

ssh

Cisco NX-OS デバイス上に Secure Shell (SSH; セキュア シェル) セッションを作成するには、**ssh** コマンドを使用します。

```
ssh [username@]{ipv4-address | hostname} [vrf vrf-name]
```

構文の説明	
<i>username</i>	(任意) SSH セッションのユーザ名。ユーザ名は、大文字と小文字の区別がありません。
<i>ipv4-address</i>	リモートデバイスの IPv4 アドレス。
<i>hostname</i>	リモートデバイスのホスト名。ホスト名では、大文字と小文字が区別されます。
vrf <i>vrf-name</i>	(任意) SSH セッションで使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) 名を指定します。VRF 名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト デフォルト VRF

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2 をサポートしています。SSH セッションの IPv6 アドレスを使用するには、**ssh6** コマンドを使用します。Cisco NX-OS ソフトウェアは、最大で 60 の並列の SSH セッションおよび Telnet セッションをサポートしています。Cisco NX-OS デバイスのブートモードから、リモートデバイスへの SSH セッションを作成する予定がある場合、リモートデバイスのホスト名を取得し、リモートデバイスで SSH サーバをイネーブルにして、Cisco NX-OS にキックスタートイメージのみがロードされていることを確認する必要があります。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、IPv4 を使用して SSH セッションを開始する例を示します。

```
switch# ssh 10.10.1.1 vrf management
The authenticity of host '10.10.1.1 (10.10.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is 9b:d9:09:97:f6:40:76:89:05:15:42:6b:12:48:0f:d6.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.10.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
User Access Verification
Password:
```

次に、Cisco NX-OS デバイスのブート モードから、リモート デバイスへの SSH セッションを作成する例を示します。

```
switch(boot)# ssh user1@10.10.1.1
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ssh session	SSH セッションを消去します。
copy scp:	Secure Copy Protocol (SCP) を使用して、Cisco NX-OS デバイスからリモート デバイスにファイルをコピーします。
feature ssh	SSH サーバをイネーブルにします。
ssh6	IPv6 アドレスを使用して SSH セッションを開始します。

ssh key

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH; セキュア シェル) サーバ鍵を作成するには、**ssh key** コマンドを使用します。SSH サーバ鍵を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
ssh key {dsa [force] | rsa [length [force]]}
```

```
no ssh key [dsa | rsa]
```

構文の説明

dsa	Digital System Algorithm (DSA) SSH サーバ鍵を指定します。
force	(任意) SSH 鍵の交換を強制します。
rsa	RSA 公開鍵暗号法の SSH サーバ鍵を指定します。
<i>length</i>	(任意) SSH サーバ鍵を作成するときに使用するビット数。範囲は 768 ~ 2048 です。

デフォルト

1024 ビットの長さ

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2 をサポートしています。

SSH サーバ鍵を削除または交換する場合、**no feature ssh** コマンドを使用してまず SSH サーバをディセーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ssh key dsa
generating dsa key(1024 bits).....
..
generated dsa key
```

次に、デフォルトの鍵の長さで RSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.
generated rsa key
```

次に、指定した鍵の長さで RSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ssh key rsa 768
generating rsa key(768 bits).....
.
generated rsa key
```

次に、force オプションで DSA を使用して SSH サーバ鍵を交換する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
switch(config)# ssh key dsa force
deleting old dsa key.....
generating dsa key(1024 bits).....
.
generated dsa key
switch(config)# feature ssh
```

次に、DSA SSH サーバ鍵を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# no ssh key dsa
switch(config)# feature ssh
```

次に、すべての SSH サーバ鍵を削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# no ssh key
switch(config)# feature ssh
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ssh key	SSH サーバ鍵の情報を表示します。
feature ssh	SSH サーバをイネーブルにします。

ssh login-attempts

ユーザが Secure Shell (SSH) セッションにログインを試みることができる最大回数を設定するには、**ssh login-attempts** コマンドを使用します。設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ssh login-attempts *number*

no ssh login-attempts

構文の説明	<i>number</i>	最大ログイン試行回数。指定できる範囲は 1 ~ 10 です。
-------	---------------	--------------------------------

デフォルト	3
-------	---

コマンドモード	グローバル コンフィギュレーション
---------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン ログイン試行の合計数には、公開鍵認証、証明書ベースの認証、パスワードベースの認証による試行が含まれます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

ユーザは許可されたログイン試行の最大回数を超えると、セッションが切断されます。

例 次に、ユーザが SSH セッションにログインを試みることができる最大回数を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# ssh login-attempts 5
```

次に、SSH ログイン試行設定をディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# no ssh login-attempts
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show running-config security all	SSH ログイン試行の設定済みの最大回数を表示します。

ssh server enable

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH; セキュア シェル) サーバをイネーブルにするには、**ssh server enable** コマンドを使用します。SSH サーバをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ssh server enable

no ssh server enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドは廃止予定で、 feature ssh コマンドに置き換えられます。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2 をサポートしています。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、SSH サーバをイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# ssh server enable
```

次に、SSH サーバをディセーブルにする例を示します。

```
switch# config t  
switch(config)# no ssh server enable  
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ssh server	SSH サーバ鍵の情報を表示します。

ssh6

Cisco NX-OS デバイス上に IPv6 による Secure Shell (SSH; セキュア シェル) セッションを作成するには、**ssh6** コマンドを使用します。

```
ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname} [vrf vrf-name]
```

構文の説明	
<i>username</i>	(任意) SSH セッションのユーザ名。ユーザ名は、大文字と小文字の区別がありません。
<i>ipv6-address</i>	リモートデバイスの IPv6 アドレス。
<i>hostname</i>	リモートデバイスのホスト名。
vrf vrf-name	(任意) SSH セッションで使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) 名を指定します。VRF 名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト デフォルト VRF

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2 をサポートしています。SSH セッションを開始するために IPv4 アドレスを使用するには、**ssh** コマンドを使用します。Cisco NX-OS ソフトウェアは、最大で 60 の並列の SSH セッションおよび Telnet セッションをサポートしています。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、IPv6 を使用して SSH セッションを開始する例を示します。

```
switch# ssh host2 vrf management
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear ssh session	SSH セッションを消去します。

コマンド	説明
ssh	IPv4 アドレスを使用して SSH セッションを開始します。
feature ssh	SSH サーバをイネーブルにします。

statistics per-entry

IP、MAC Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト)、または VLAN アクセスマップ エントリの各エントリで許可または拒否されたパケット数の統計情報の記録を開始するには、**statistics per-entry** コマンドを使用します。エントリ単位の統計情報の記録を停止するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

statistics per-entry

no statistics per-entry

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

IP アクセスリスト コンフィギュレーション
IPv6 アクセスリスト コンフィギュレーション
MAC アクセスリスト コンフィギュレーション
VLAN アクセスマップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	statistics から statistics per-entry にコマンドが変更されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IPv4、IPv6、MAC ACL、または VLAN ACL がパケットに適用されるとデバイスが判別すると、ACL 内のすべてのエントリの条件に対してパケットのテストが実行されます。ACL エントリは、適用可能な **permit** コマンドおよび **deny** コマンドで設定するルールから抽出されます。最初の一致ルールは、パケットが許可または拒否されるかを判別します。**statistics per-entry** コマンドを入力して、ACL の各エントリで許可または拒否されるパケット数の記録を開始します。

DHCP スヌーピング機能がイネーブルに設定されている場合、統計情報はサポートされません。

デバイスは、暗黙ルールの統計情報を記録しません。これらのルールの統計情報を記録するには、各暗黙ルールの一致するルールを明示的に設定する必要があります。暗黙ルールの詳細については、次のコマンドを参照してください。

- **ip access-list**
- **ipv6 access-list**
- **mac access-list**

エン트리単位の統計情報を表示するには、**show access-lists** コマンドまたは適用可能な次のコマンドを使用します。

- **show ip access-lists**
- **show ipv6 access-lists**
- **show mac access-lists**

エン트리単位の統計情報を消去するには、**clear access-list counters** コマンドまたは適用可能な次のコマンドを使用します。

- **clear ip access-list counters**
- **clear ipv6 access-list counters**
- **clear mac access-list counters**
- **clear vlan access-list counters**

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**ip-acl-101** という名前の IPv4 ACL に対するエン트리単位の統計情報の記録を開始する例を示します。

```
switch(config)# ip access-list ip-acl-101
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)#
```

次に、**ip-acl-101** という名前の IPv4 ACL に対するエン트리単位の統計情報の記録を停止する例を示します。

```
switch(config)# ip access-list ip-acl-101
switch(config-acl)# no statistics per-entry
switch(config-acl)#
```

次に、**vlan-map-01** という名前の VLAN アクセス マップのエントリ 20 の ACL でエントリごとの統計情報の記録を開始する例を示します。

```
switch(config)# vlan access-map vlan-map-01 20
switch(config-access-map)# statistics per-entry
switch(config-access-map)#
```

次に、**vlan-map-01** という名前の VLAN アクセス マップのエントリ 20 の ACL でエントリごとの統計情報の記録を停止する例を示します。

```
switch(config)# vlan access-map vlan-map-01 20
switch(config-access-map)# no statistics per-entry
switch(config-access-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show access-lists	すべての IPv4、IPv6、および MAC ACL、または特定の ACL を表示します。
clear access-list counters	すべての IPv4、IPv6、および MAC ACL、または特定の ACL のエントリ単位の統計情報を消去します。

storm-control level

トラフィック ストーム制御の抑制レベルを設定するには、**storm-control level** コマンドを使用します。抑制モードをオフにしたり、デフォルトの設定に戻したりするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
storm-control {broadcast | multicast | unicast} level percentage [.fraction]
```

```
no storm-control {broadcast | multicast | unicast} level
```

構文の説明

broadcast	ブロードキャスト トラフィックを指定します。
multicast	マルチキャスト トラフィックを指定します。
unicast	ユニキャスト トラフィックを指定します。
<i>percentage</i>	抑制レベルの割合。範囲は 0 ~ 100% です。
<i>.fraction</i>	(任意) 抑制レベルの端数。範囲は 0 ~ 99 です。

デフォルト

すべてのパケットが渡されます。

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

storm-control level コマンドを入力して、インターフェイス上のトラフィック ストーム制御をイネーブルにし、トラフィック ストーム制御レベルを設定し、インターフェイスでイネーブルにされているすべてのトラフィック ストーム制御モードにトラフィック ストーム制御レベルを適用します。

3 つすべての抑制モードで共有されている抑制レベルは、1 つだけです。たとえば、ブロードキャスト レベルを 30 に設定し、マルチキャスト レベルを 40 に設定する場合、両方のレベルがイネーブルにされ、40 に設定されます。

端数の抑制レベルを入力する場合、ピリオド (.) が必要になります。

抑制レベルは、合計帯域幅の割合です。100% のしきい値は、トラフィックに制限がないことを意味します。0 または 0.0 (端数) パーセントのしきい値は、指定されたすべてのトラフィックがポートでブロックされることを意味します。

廃棄カウントを表示するには、**show interfaces counters broadcast** コマンドを使用します。

指定したトラフィック タイプの抑制をオフにするには、次のいずれかの方式を使用します。

- 指定したトラフィック タイプのレベルを 100% に設定する。

- このコマンドの **no** 形式を使用する。
- このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ブロードキャスト トラフィックの抑制をイネーブルにし、抑制しきい値レベルを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# storm-control broadcast level 30
```

次に、マルチキャスト トラフィックの抑制モードをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# no storm-control multicast level
```

関連コマンド

コマンド	説明
show interface	インターフェイスのストーム制御抑制カウンタを表示します。
show running-config	インターフェイスの設定を表示します。

switchport port-security

レイヤ 2 イーサネット インターフェイスまたはレイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにするには、**switchport port-security** コマンドを使用します。ポート セキュリティ設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security

no switchport port-security

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイス単位でポート セキュリティがディセーブルにされています。

switchport port-security コマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとしてインターフェイスを設定する必要があります。

switchport port-security コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスの任意のメンバー ポート上でポート セキュリティをイネーブルにする場合、デバイス上では、ポートチャネル インターフェイスのポート セキュリティをディセーブルにはできません。これを行うには、まず、ポートチャネル インターフェイスからすべてのセキュア メンバー ポートを削除します。メンバー ポートでポート セキュリティをディセーブルにしたあとで、必要に応じて、ポートチャネル インターフェイスを再度追加できます。

インターフェイスでポート セキュリティをイネーブルにすると、セキュア MAC アドレスの学習のデフォルト方式（ダイナミック方式）もイネーブルになります。スティッキー学習方式をイネーブルにするには、**switchport port-security mac-address sticky** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、イーサネット 2/1 インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)#
```

次に、ポートチャネル 10 インターフェイスのポート セキュリティをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 10
switch(config-if)# switchport port-security
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定します。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにします。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security aging time

動的に学習したセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定するには、**switchport port-security aging time** コマンドを使用します。デフォルトのエージング タイムである 1440 分に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security aging time *minutes*

no switchport port-security aging time *minutes*

構文の説明	<i>minutes</i>	デバイスがアドレスをドロップするまでの動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイム。有効値は、1 ~ 1440 です。
-------	----------------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	インターフェイス コンフィギュレーション
----------	----------------------

サポートされるユーザ ロール	network-admin vdc-admin
----------------	----------------------------

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャンネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン デフォルトのエージング タイムは、1440 分です。

switchport port-security aging time コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、イーサネット 2/1 インターフェイス上に 120 分のエージング タイムを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security aging time 120
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにします。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security aging type

動的に学習したセキュア MAC アドレスのエイジング タイプを設定するには、**switchport port-security aging type** コマンドを使用します。デフォルトのエイジング タイプ (absolute エージング) に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security aging type {absolute | inactivity}

no switchport port-security aging type {absolute | inactivity}

構文の説明

absolute	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエイジングが、デバイスがアドレスの学習を開始した時点からの時間に基づくように指定します。
inactivity	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエイジングが、デバイスが現在のインターフェイスで MAC アドレスから最後にトラフィックを受信した時点からの時間に基づくように指定します。

デフォルト

absolute

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトのエイジング タイプは、absolute エージングです。

switchport port-security aging type コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、イーサネット 2/1 インターフェイス上に [inactivity] のエージング タイプを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	ポート セキュリティにレイヤ 2 インターフェイスを設定します。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキー方式をイネーブルにします。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security mac-address

インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスを設定するには、**switchport port-security mac-address** コマンドを使用します。インターフェイスからスタティック セキュア MAC アドレスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security mac-address address [vlan vlan-ID]

no switchport port-security mac-address address [vlan vlan-ID]

構文の説明

address	現在のインターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスとして指定する MAC アドレス
vlan vlan-ID	(任意) MAC アドレスからのトラフィックが許可される VLAN を指定します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトのスタティック セキュア MAC アドレスはありません。

switchport port-security mac-address コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット 2/1 インターフェイスにスタティック セキュア MAC アドレスとして 0019.D2D0.00AE を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0019.D2D0.00AE
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	ポート セキュリティにレイヤ 2 インターフェイスを設定します。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエイジング タイムを設定します。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエイジング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキー方式をイネーブルにします。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security mac-address sticky

レイヤ 2 イーサネット インターフェイスまたはレイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのセキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにするには、**switchport port-security mac-address sticky** コマンドを使用します。スティッキ方式をディセーブルにし、ダイナミック方式に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security mac-address sticky

no switchport port-security mac-address sticky

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトでは、セキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式がディセーブルです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

switchport port-security mac-address sticky コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット 2/1 インターフェイスのセキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定します。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security maximum

レイヤ 2 イーサネット インターフェイスまたはレイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定するには、**switchport port-security maximum** コマンドを使用します。ポート セキュリティ設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security maximum number [vlan vlan-ID]

no switchport port-security maximum number [vlan vlan-ID]

構文の説明

maximum number	セキュア MAC アドレスの最大数を指定します。 <i>number</i> 引数の有効値に関する詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。
vlan vlan-ID	(任意) 最大値が適用される VLAN を指定します。 vlan キーワードを省略する場合、最大値がインターフェイスの最大値として適用されます。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトのインターフェイスの最大値は、1 つのセキュア MAC アドレスです。

インターフェイスでポート セキュリティをイネーブルにすると、セキュア MAC アドレスの学習のデフォルト方式 (ダイナミック方式) もイネーブルになります。スティッキー学習方式をイネーブルにするには、**switchport port-security mac-address sticky** コマンドを使用します。

switchport port-security maximum コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポート セキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

デフォルトの VLAN の最大値はありません。

システム全体の、設定不可のセキュア MAC アドレスが最大 4096 あります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

アクセス ポートおよびトランク ポートの最大値

アクセス ポートして使用されるインターフェイスの場合、1 つのセキュア MAC アドレスにデフォルトのインターフェイスの最大値を使用することを推奨します。

トランク ポートして使用されるインターフェイスの場合、インターフェイスに使用できる実際のホスト数を反映する数にインターフェイスの最大値を設定します。

インターフェイスの最大値、VLAN の最大値、およびデバイスの最大値

インターフェイスに設定するすべての VLAN の最大値の合計は、インターフェイスの最大値を超えません。たとえば、インターフェイスの最大値を 10 セキュア MAC アドレス、VLAN 1 に対する VLAN の最大値を 5 セキュア MAC アドレスでトランクポート インターフェイスを設定する場合、VLAN 2 に設定するセキュア MAC アドレスの最大数も 5 になります。VLAN 2 に対して 6 セキュア MAC アドレスの最大値を設定しようとする、デバイスはコマンドを受け入れません。

例

次に、イーサネット 2/1 インターフェイス上に 10 セキュア MAC アドレスのインターフェイスの最大値を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security maximum 10
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定します。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにします。
switchport port-security violation	インターフェイスのセキュリティ違反処理を設定します。

switchport port-security violation

セキュリティ違反イベントがインターフェイス上で発生するときにデバイスが実行する処理を設定するには、**switchport port-security violation** コマンドを使用します。ポートセキュリティ違反処理の設定を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}

no switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}

構文の説明

protect	パケットが通常セキュリティ違反イベントをトリガーするときに、デバイスがセキュリティ違反を発生させないように指定します。代わりに、セキュリティ違反をトリガーするアドレスは認識されますが、アドレスからのいかなるトラフィックもドロップされます。以降のアドレス認識は停止されます。
restrict	デバイスが、セキュア MAC アドレス以外のアドレスからの入力トラフィックをドロップするように指定します。アドレス認識は、インターフェイス上で 100 のセキュリティ違反が発生するまで継続されます。セキュリティ違反後、アドレスから最初に認識されるトラフィックはドロップされます。 100 のセキュリティ違反の発生後、デバイスは、インターフェイス上での認識をディisableにし、セキュアな MAC アドレス以外のアドレスからのすべての入力トラフィックをドロップします。さらに、デバイスでは、各セキュリティ違反に対して SNMP トラップが生成されます。
shutdown	セキュリティ違反をトリガーしているパケットを受信すると、デバイスがインターフェイスをシャットダウンするように指定します。インターフェイスは、 errdisable 状態です。これがデフォルトの処理です。インターフェイスを再度イネーブルにしたあと、セキュア MAC アドレスを含めて、ポートセキュリティ設定は維持されます。

デフォルト

なし

コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

デフォルトのセキュリティ違反処理は、インターフェイスをシャットダウンすることです。

switchport port-security violation コマンドを使用する前に、**feature port-security** コマンドを使用して、ポートセキュリティをイネーブルにする必要があります。

このコマンドを使用する前に、**switchport** コマンドを使用して、レイヤ 2 インターフェイスとして動作するよう、インターフェイスを設定します。

次の 2 つのいずれかのイベントが発生したときにポート セキュリティはセキュリティ違反をトリガーします。

- セキュア MAC アドレス以外のアドレスから入力トラフィックがインターフェイスに着信し、そのアドレスを学習するとセキュア MAC アドレスの適用可能な最大数を超過してしまう場合

VLAN とインターフェイスの両方の最大値が設定されていて、どちらかの最大数を超過する場合。たとえば、ポート セキュリティが設定されている単一のインターフェイスについて、次のように想定します。

- VLAN 1 の最大アドレス値は 5 です。
- このインターフェイスの最大アドレス値は 10 です。

デバイスは、次のいずれかが発生すると違反を検出します。

- VLAN 1 のアドレスをすでに 5 つ学習していて、6 つめのアドレスからのインバウンドトラフィックが VLAN 1 のインターフェイスに着信した場合
- このインターフェイス上のアドレスをすでに 10 個学習していて、11 番目のアドレスからのインバウンドトラフィックがこのインターフェイスに着信した場合
- あるインターフェイスのセキュア MAC アドレスになっているアドレスからの入力トラフィックが、そのインターフェイスと同じ VLAN 内の別のインターフェイスに着信した場合



(注) あるセキュアポートでセキュア MAC アドレスが設定または学習されたあと、同じ VLAN 内の別のポート上でこのセキュア MAC アドレスが検出された場合に発生する一連のイベントを、MAC の移行違反と呼びます。

セキュリティ違反が発生すると、デバイスは、該当するインターフェイスのポートセキュリティ設定に指定されている処理を実行します。デバイスが実行できる処理は次のとおりです。

- シャットダウン：違反をトリガーしたパケットの受信インターフェイスをシャットダウンします。インターフェイスは、**errdisable** 状態です。これがデフォルトの処理です。インターフェイスを再度イネーブルにしたあと、セキュア MAC アドレスを含めて、ポートセキュリティ設定は維持されます。

シャットダウン後にデバイスが自動的にインターフェイスを再度イネーブルするように設定するには、**errdisable** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。あるいは、**shutdown** および **no shut down** のインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力することにより、手動でインターフェイスを再度イネーブルにすることもできます。

- 制限：セキュア MAC アドレス以外のアドレスからの入力トラフィックをドロップします。アドレス認識は、インターフェイス上で 100 のセキュリティ違反が発生するまで継続されます。セキュリティ違反後、アドレスから最初に認識されるトラフィックはドロップされます。

100 のセキュリティ違反の発生後、デバイスは、インターフェイス上での認識をディセーブルにし、セキュアな MAC アドレス以外のアドレスからのすべての入力トラフィックをドロップします。さらに、デバイスでは、各セキュリティ違反に対して **SNMP** トラップが生成されます。

- 保護：さらなる違反の発生を防止します。セキュリティ違反をトリガーするアドレスは認識されませんが、アドレスからのいかなるトラフィックもドロップされます。以降のアドレス認識は停止されます。

セキュア MAC アドレスからの入力トラフィックが、そのアドレスをセキュアアドレスにしたインターフェイスとは異なるインターフェイスに着信したことにより違反が発生した場合、デバイスはトラフィックを受信したインターフェイスに対して処理を実行します。

switchport port-security violation

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、保護処理でセキュリティ違反イベントに応答するようにインターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# switchport port-security violation protect
switch(config-if)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティをグローバルにイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティに関する情報を表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにします。
switchport port-security aging time	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイムを設定します。
switchport port-security aging type	動的に学習されたセキュア MAC アドレスのエージング タイプを設定します。
switchport port-security mac-address	スタティック MAC アドレスを設定します。
switchport port-security mac-address sticky	セキュア MAC アドレスを学習するスティッキ方式をイネーブルにします。
switchport port-security maximum	インターフェイスにセキュア MAC アドレスのインターフェイスまたは VLAN の最大値を設定します。



show コマンド

この章では、Cisco NX-OS セキュリティの **show** コマンドについて説明します。

show aaa accounting

AAA アカウンティング設定情報を表示するには、**show aaa accounting** コマンドを使用します。

show aaa accounting

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、アカウンティング ログの設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa accounting
      default: local
```

show aaa authentication

AAA 認証設定情報を表示するには、**show aaa authentication** コマンドを使用します。

show aaa authentication [login error-enable | login chap | login mschap | login mschapv2 | login ascii-authentication]

構文の説明

login error-enable	(任意) ログイン エラー メッセージの設定を表示します。
login chap	(任意) CHAP 認証の設定を表示します。
login mschap	(任意) MS-CHAP 認証の設定を表示します。
login mschapv2	(任意) MS-CHAP V2 認証の設定を表示します。
login ascii-authentication	(任意) 次に、TACACS+ サーバでパスワードの ASCII 認証の設定を表示する例を示します。

デフォルト

コンソールとログイン認証の方式の設定を表示します。

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	chap キーワードが追加されました。
4.2(1)	mschapv2 キーワードが追加されました。
4.1(2)	ascii-authentication キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、設定された認証パラメータを表示する例を示します。

```
switch# show aaa authentication
      default: local
      console: local
      dot1x: not configured
      eou: not configured
```

次に、認証ログイン エラーイネーブル設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa authentication login error-enable  
disabled
```

次に、認証ログイン CHAP 設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa authentication login chap  
disabled
```

次に、認証ログイン MSCHAP 設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa authentication login mschap  
disabled
```

次に、認証ログイン MSCHAP V2 設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa authentication login mschapv2  
enabled
```

次に、パスワード機能の ASCII 認証のステータスを表示する例を示します。

```
switch(config)# show aaa authentication login ascii-authentication  
disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authentication login ascii-authentication	TACACS+ サーバでパスワードの ASCII 認証をイネーブルにします。
aaa authentication login chap enable	CHAP 認証をイネーブルにします。
aaa authentication login error-enable	AAA 認証失敗メッセージをコンソールに表示するように設定します。
aaa authentication login mschap enable	MSCHAP 認証をイネーブルにします。
aaa authentication login mschapv2 enable	MSCHAP V2 認証をイネーブルにします。

show aaa authorization

AAA 認可設定情報を表示するには、**show aaa authorization** コマンドを使用します。

show aaa authorization [all]

構文の説明

all (任意) 設定されている値とデフォルトの値を表示します。

デフォルト

設定されている情報を表示します。

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、設定されている認可方式を表示する例を示します。

```
switch# show aaa authorization
      pki-ssh-cert: local
      pki-ssh-pubkey: local
AAA command authorization:
      default authorization for config-commands: none
      cts: group radius
```

次に、設定されている認可方式とデフォルトを表示する例を示します。

```
switch# show aaa authorization all
      pki-ssh-cert: local
      pki-ssh-pubkey: local
AAA command authorization:
      default authorization for config-commands: none
      default authorization for commands: local
      cts: group radius
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization	デフォルトの AAA 認可方式を設定します。
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。
feature ldap	LDAP 機能をイネーブルにします。
feature tacacs+	TACACS+ 機能をイネーブルにします。

show aaa groups

AAA サーバ グループ設定を表示するには、**show aaa groups** コマンドを使用します。

show aaa groups

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、AAA グループ情報を表示する例を示します。

```
switch# show aaa groups
radius
TacServer
```


show aaa user default-role

AAA ユーザ デフォルト ロール設定を表示するには、**show aaa user default-role** コマンドを使用します。

show aaa user default-role

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

AAA ユーザ デフォルト ロールを設定するには、**aaa user default-role** コマンドを使用します。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、AAA ユーザ デフォルト ロール設定を表示する例を示します。

```
switch# show aaa user default-role
enabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa user default-role	AAA ユーザ デフォルト ロールをイネーブルにします。

show access-lists

すべての IPv4 Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト)、IPv6 ACL、および MAC ACL、または特定の ACL を表示するには、**show access-lists** コマンドを使用します。

show access-lists [*access-list-name*] [**expanded** | **summary**]

構文の説明

<i>access-list-name</i>	(任意) ACL の名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
expanded	(任意) オブジェクト グループの名前だけでなく、オブジェクト グループの内容を表示するように指定します。
summary	(任意) コマンドが ACL に関する情報を表示するように指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	コマンド出力は、ACL 名によってアルファベット順にソートされます。 fragments コマンドのサポートが追加されました。
4.1(2)	IPv6 ACL のサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、デバイスはすべての ACL を表示します。

ACL 名を指定しない場合、デバイスでは、ACL 名によってアルファベット順に ACL のリストが表示されます。

expanded キーワードを使用すると、オブジェクト グループの名前だけでなく、ACL で使用されているオブジェクト グループの詳細を表示できます。オブジェクト グループに関する詳細については、**object-group ip address** コマンド、**object-group ipv6 address** コマンド、および **object-group ip port** コマンドを参照してください。

summary キーワードを使用すると、ACL 設定ではなく ACL に関する情報を表示できます。表示される情報には、次の内容が含まれます。

- エントリ単位の統計情報が ACL に対して設定されているかどうか。

- **fragments** コマンドが IP ACL に対して 設定されているかどうか。
- ACL 設定内のルール数。この数は、デバイスがインターフェイスに適用されるときに ACL 内に含まれるエントリ数を反映しません。ACL 内のルールがオブジェクト グループを使用する場合、適用されるときに ACL 内のエントリ数は、ルール数よりはるかに大きくなります。
- ACL が適用されているインターフェイス。
- ACL がアクティブ状態のインターフェイス。

show access-lists コマンドは、次の両方の状態が真の場合に、ACL 内の各エントリの統計情報を表示します。

- ACL 設定に **statistics per-entry** コマンドが含まれている。
- 管理上アップ状態のインターフェイスに ACL が適用されている。

IP ACL に **fragments** コマンドが含まれる場合、明示的な許可ルールおよび拒否ルールの前にコマンドが表示されます。ただし、デバイスでは、非初期フラグメントが ACL の他のすべての明示的なルールに一致しない場合だけ、**fragments** コマンドが非初期フラグメントに適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、IP ACL および MAC ACL が 1 つずつ設定されたデバイスで、ACL 名を指定せずに **show access-lists** コマンドを使用する例を示します。

```
switch# show access-lists

IP access list ip-v4-filter
    10 permit ip any any
MAC access list mac-filter
    10 permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff ip
```

次に、**show access-lists** コマンドを使用して、MainLab オブジェクト グループを除くエントリのエントリ単位の統計情報を含めて、**ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL を表示する例を示します。

```
switch# show access-lists ipv4-RandD-outbound-web

IP access list ipv4-RandD-outbound-web
    statistics per-entry
    1000 permit ahp any any [match=732]
    1005 permit tcp addrgroup MainLab any eq telnet
    1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**show access-lists** コマンドを使用して、**ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL を表示する例を示します。**expanded** キーワードを使用すると、エントリ単位の統計情報を含めて、前の例のオブジェクト グループの内容が表示されます。

```
switch# show access-lists ipv4-RandD-outbound-web expanded

IP access list ipv4-RandD-outbound-web
    statistics per-entry
    1000 permit ahp any any [match=732]
    1005 permit tcp 10.52.34.4/32 any eq telnet [match=5032]
    1005 permit tcp 10.52.34.27/32 any eq telnet [match=433]
    1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**summary** キーワードとともに **show access-lists** コマンドを使用して、ACL が適用されているインターフェイスや ACL がアクティブ状態のインターフェイスなどの **ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL に関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show access-lists ipv4-RandD-outbound-web summary
```

```

IPV4 ACL ipv4-RandD-outbound-web

  Statistics enabled
  Total ACEs Configured: 4
  Configured on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)
  Active on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)

```

関連コマンド

コマンド	説明
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
mac access-list	MAC ACL を設定します。
show ip access-lists	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
show mac access-lists	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。

show accounting log

アカウントティングのログ内容を表示するには、**show accounting log** コマンドを使用します。

show accounting log [*size* | *last-index* | *start-seqnum number* | *start-time year month day HH:MM:SS*]

構文の説明	
<i>size</i>	(任意) 表示するログのサイズ (バイト単位)。範囲は 0 ~ 250000 です。
last-index	(任意) ログ内の最後のインデックス番号を表示します。
start-seqnum number	(任意) 表示の出力が開始される、ログ内のシーケンス番号を指定します。範囲は 1 ~ 1000000 です。
start-time year month day HH:MM:SS	(任意) 出力の表示が開始される、ログ内の開始時刻を指定します。 <i>year</i> 引数は、yyyy 形式です。 <i>month</i> 引数は、3 文字の英語の略語です。 <i>day</i> 引数の範囲は 1 ~ 31 です。 <i>HH:MM:SS</i> 引数は、標準 24 時間形式です。

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	last-index キーワード オプションおよび start-seqnum キーワード オプションが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、アカウントティング ログ全体を表示する例を示します。

```
switch# show accounting log
```

```
Sat Feb 16 10:44:24 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 10:44:25 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
Sat Feb 16 10:45:20 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log
file start-time 2008 Feb 16 10:44:11
Sat Feb 16 10:45:23 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting
log start-time 2008 Feb 16 10:08:57
Sat Feb 16 10:45:24 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 10:45:25 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
```

show accounting log

```
Sat Feb 16 10:46:20 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log
file start-time 2008 Feb 16 10:45:11
Sat Feb 16 10:46:22 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting
```

次に、アカウントティング ログの 400 バイトを表示する例を示します。

```
switch# show accounting log 400

Sat Feb 16 21:15:24 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log
start-time 2008 Feb 16 18:31:21
Sat Feb 16 21:15:25 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 21:15:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
```

次に、2008 年 2 月 16 日の 16:00:00 に開始するアカウントティング ログを表示する例を示します。

```
switch(config)# show accounting log start-time 2008 Feb 16 16:00:00

Sat Feb 16 16:00:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file
start-time 2008 Feb 16 15:59:16
Sat Feb 16 16:00:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:00:27 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 16:00:28 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
Sat Feb 16 16:01:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file
start-time 2008 Feb 16 16:00:16
Sat Feb 16 16:01:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:01:27 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 16:01:29 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
Sat Feb 16 16:02:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file
start-time 2008 Feb 16 16:01:16
Sat Feb 16 16:02:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:02:28 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
```

次に、最後のインデックス番号を表示する例を示します。

```
switch# show accounting log last-index
accounting-log last-index : 1814
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear accounting log	アカウントティング ログを消去します。

show arp access-lists

すべての ARP Access Control List (ACL) または特定の ARP ACL を表示するには、**show arp access-lists** コマンドを使用します。

show arp access-lists [*access-list-name*]

構文の説明	<i>access-list-name</i> (任意) ARP ACL の名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
--------------	---

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	<i>access-list-name</i> 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、デバイスはすべての ARP ACL を表示します。
-------------------	---

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例	次に、 show arp access-lists コマンドを使用して、2 つの ARP ACL を持つデバイスですべての ARP ACL を表示する例を示します。
----------	---

```
switch# show arp access-lists

ARP access list arp-permit-all
10 permit ip any mac any
ARP access list arp-lab-subnet
10 permit request ip 10.32.143.0 255.255.255.0 mac any
```

次に、**show arp access-lists** コマンドを使用して、arp-permit-all という名前の ARP ACL を表示する例を示します。

```
switch# show arp access-lists arp-permit-all

ARP access list arp-permit-all
10 permit ip any mac any
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP ACL を設定します。
ip arp inspection filter	VLAN に ARP ACL を適用します。

show class-map type control-plane

コントロールプレーン クラス マップ情報を表示するには、**show class-map type control-plane** コマンドを使用します。

show class-map type control-plane [*class-map-name*]

構文の説明	<i>class-map-name</i> (任意) コントロールプレーン クラス マップの名前
-------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
---------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
---------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	<p>このコマンドは、デフォルトの Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) でだけ使用できます。</p> <p>このコマンドには、ライセンスは不要です。</p>
------------	--

例	次に、コントロールプレーン クラス マップ情報を表示する例を示します。
---	-------------------------------------

```
switch# show class-map type control-plane

class-map type control-plane match-any copp-system-class-critical
  match access-grp name copp-system-acl-arp
  match access-grp name copp-system-acl-msdp

class-map type control-plane match-any copp-system-class-important
  match access-grp name copp-system-acl-gre
  match access-grp name copp-system-acl-tacas

class-map type control-plane match-any copp-system-class-normal
  match access-grp name copp-system-acl-icmp
  match redirect dhcp-snoop
  match redirect arp-inspect
  match exception ip option
  match exception ip icmp redirect
  match exception ip icmp unreachable
```

show copp status

Control Plane Policing (CoPP) 設定ステータスを表示するには、**show copp status** コマンドを使用します。

show copp status

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、CoPP 設定ステータス情報を表示する例を示します。

```
switch# show copp status
Last Config Operation: service-policy input copp-system-policy
Last Config Operation Timestamp: 21:57:58 UTC Jun  4 2008
Last Config Operation Status: Success
Policy-map attached to the control-plane: new-copp-policy
```

show crypto ca certificates

設定されているトラストポイント証明書を表示するには、**show crypto ca certificates** コマンドを使用します。

show crypto ca certificates trustpoint-label

構文の説明	<i>trustpoint-label</i>	トラストポイントの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。
--------------	-------------------------	----------------------------------

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコンフィギュレーション モード
----------------	--------------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、アイデンティティ証明書にフィールドがある場合に、それを表示します。続いて、CA 証明書にあるフィールド（または、チェーンの場合は、最も低いものから、自己署名ルート証明書まで、各 CA 証明書）を表示します。トラストポイント名が指定されていない場合、すべてのトラストポイント証明書の詳細が表示されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、設定されているトラストポイント証明書を表示する例を示します。

```
switch# show crypto ca certificates
Trustpoint: admin-ca
certificate:
subject= /CN=switch160
issuer= /C=US/O=cisco/CN=Aparna CA2
serial=6CDB2D9E000100000006
notBefore=Jun  9 10:51:45 2005 GMT
notAfter=May  3 23:10:36 2006 GMT
MD5 Fingerprint=0A:22:DC:A3:07:2A:9F:9A:C2:2C:BA:96:EC:D8:0A:95
purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 0:
subject= /C=US/O=cisco/CN=Aparna CA2
issuer= /emailAddress=amandke@cisco.com/C=IN/ST=Maharashtra/L=Pune/O=cisco/OU=ne
tstorage/CN=Aparna CA1
```

show crypto ca certificates

```

serial=14A3A877000000000005
notBefore=May  5 18:43:36 2005 GMT
notAfter=May  3 23:10:36 2006 GMT
MD5 Fingerprint=32:50:26:9B:16:B1:40:A5:D0:09:53:0A:98:6C:14:CC
purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 1:
subject= /emailAddress=amandke@cisco.com/C=IN/ST=Maharashtra/L=Pune/O=cisco/OU=netstorage/CN=Aparna CA1
issuer= /emailAddress=amandke@cisco.com/C=IN/ST=Karnataka/L=Bangalore/O=Cisco/OU=netstorage/CN=Aparna CA
serial=611B09A1000000000002
notBefore=May  3 23:00:36 2005 GMT
notAfter=May  3 23:10:36 2006 GMT
MD5 Fingerprint=65:CE:DA:75:0A:AD:B2:ED:69:93:EF:5B:58:D4:E7:AD
purposes: sslserver sslclient ike

CA certificate 2:
subject= /emailAddress=amandke@cisco.com/C=IN/ST=Karnataka/L=Bangalore/O=Cisco/OU=netstorage/CN=Aparna CA
issuer= /emailAddress=amandke@cisco.com/C=IN/ST=Karnataka/L=Bangalore/O=Cisco/OU=netstorage/CN=Aparna CA
serial=0560D289ACB419944F4912258CAD197A
notBefore=May  3 22:46:37 2005 GMT
notAfter=May  3 22:55:17 2007 GMT
MD5 Fingerprint=65:84:9A:27:D5:71:03:33:9C:12:23:92:38:6F:78:12
purposes: sslserver sslclient ike

```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca authenticate	CA の証明書を認証します。
show ca trustpoints	トラストポイント設定を表示します。

show crypto ca certstore

証明書ストア設定を表示するには、**show crypto ca certstore** コマンドを使用します。

show crypto ca certstore

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、証明書ストア設定を表示する例を示します。

```
switch# show crypto ca certstore  
Certstore lookup: REMOTE
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca lookup	証明書認証に使用する証明書ストアを指定します。
show crypto ca remote-certstore	リモート証明書ストアの設定を表示します。

show crypto ca crl

設定されている証明書失効リスト（CRL）を表示するには、**show crypto ca crl** コマンドを使用します。

show crypto ca crl trustpoint-label

構文の説明

trustpoint-label トラストポイントの名前。ラベルでは、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、指定されたトラストポイントの CRL で失効した証明書のシリアル番号のリストを表示します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、設定されている CRL を表示する例を示します。

```
switch# show crypto ca crl admin-ca
Trustpoint: admin-ca
CRL:
Certificate Revocation List (CRL):
  Version 2 (0x1)
  Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
  Issuer: /emailAddress=rviyyoka@cisco.com/C=IN/ST=Kar/L=Bangalore/O=Cisco
Systems/OU=1/CN=cisco-blr
  Last Update: Sep 22 07:05:23 2005 GMT
  Next Update: Sep 29 19:25:23 2005 GMT
  CRL extensions:
    X509v3 Authority Key Identifier:
      keyid:CF:72:E1:FE:14:60:14:6E:B0:FA:8D:87:18:6B:E8:5F:70:69:05:3F

    1.3.6.1.4.1.311.21.1:
      ...
Revoked Certificates:
  Serial Number: 1E0AE838000000000002
  Revocation Date: Mar 15 09:12:36 2005 GMT
```

```
Serial Number: 1E0AE9AB000000000003
  Revocation Date: Mar 15 09:12:45 2005 GMT
Serial Number: 1E721E50000000000004
  Revocation Date: Apr  5 11:04:20 2005 GMT
Serial Number: 3D26E445000000000005
  Revocation Date: Apr  5 11:04:16 2005 GMT
Serial Number: 3D28F8DF000000000006
  Revocation Date: Apr  5 11:04:12 2005 GMT
Serial Number: 3D2C6EF3000000000007
  Revocation Date: Apr  5 11:04:09 2005 GMT
Serial Number: 3D4D7DDC000000000008
  Revocation Date: Apr  5 11:04:05 2005 GMT
Serial Number: 5BF1FE87000000000009
  Revocation Date: Apr  5 11:04:01 2005 GMT
Serial Number: 5BF22FB300000000000A
  Revocation Date: Apr  5 11:03:45 2005 GMT
Serial Number: 5BFA4A4900000000000B
  Revocation Date: Apr  5 11:03:42 2005 GMT
Serial Number: 5C0BC22500000000000C
  Revocation Date: Apr  5 11:03:39 2005 GMT
Serial Number: 5C0DA95E00000000000D
  Revocation Date: Apr  5 11:03:35 2005 GMT
Serial Number: 5C13776900000000000E
  Revocation Date: Apr  5 11:03:31 2005 GMT
Serial Number: 4864FD5A00000000000F
  Revocation Date: Apr  5 11:03:28 2005 GMT
Serial Number: 48642E2E000000000010
  Revocation Date: Apr  5 11:03:24 2005 GMT
Serial Number: 486D4230000000000011
  Revocation Date: Apr  5 11:03:20 2005 GMT
Serial Number: 7FCB75B9000000000012
  Revocation Date: Apr  5 10:39:12 2005 GMT
Serial Number: 1A751900000000000013
  Revocation Date: Apr  5 10:38:52 2005 GMT
Serial Number: 20F1B000000000000014
  Revocation Date: Apr  5 10:38:38 2005 GMT
Serial Number: 436E43A9000000000023
  Revocation Date: Sep  9 09:01:23 2005 GMT
  CRL entry extensions:
    X509v3 CRL Reason Code:
      Cessation Of Operation
Serial Number: 152D3C5E000000000047
  Revocation Date: Sep 22 07:12:41 2005 GMT
Serial Number: 1533AD7F000000000048
  Revocation Date: Sep 22 07:13:11 2005 GMT
Serial Number: 1F9EB8EA00000000006D
  Revocation Date: Jul 19 09:58:45 2005 GMT
  CRL entry extensions:
    X509v3 CRL Reason Code:
      Cessation Of Operation
Serial Number: 1FCA9DC600000000006E
  Revocation Date: Jul 19 10:17:34 2005 GMT
  CRL entry extensions:
    X509v3 CRL Reason Code:
      Cessation Of Operation
Serial Number: 2F1B5E2E000000000072
  Revocation Date: Jul 22 09:41:21 2005 GMT
  CRL entry extensions:
    X509v3 CRL Reason Code:
      Cessation Of Operation
```

■ show crypto ca crl

```
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
4e:3b:4e:7a:55:6b:f2:ec:72:29:70:16:2a:fd:d9:9a:9b:12:
f9:cd:dd:20:cc:e0:89:30:3b:4f:00:4b:88:03:2d:80:4e:22:
9f:46:a5:41:25:f4:a5:26:b7:b6:db:27:a9:64:67:b9:c0:88:
30:37:cf:74:57:7a:45:5f:5e:d0
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>crypto ca crl request</code>	トラストポイント CA に対して、CRL を設定するか、または既存のものを上書きします。

show crypto ca remote-certstore

リモート証明書ストア設定を表示するには、**show crypto ca remote-certstore** コマンドを使用します。

show crypto ca remote-certstore

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、リモート証明書ストア設定を表示する例を示します。

```
switch# show crypto ca remote-certstore  
Remote Certstore: NONE
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca lookup	証明書認証に使用する証明書ストアを指定します。
show crypto ca certstore	設定済みの証明書ストアを表示します。

show crypto ca trustpoints

トラストポイントの設定を表示するには、**show crypto ca trustpoints** コマンドを使用します。

show crypto ca trustpoints

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、設定されているトラストポイントを表示する例を示します。

```
switch# show crypto ca trustpoints
trustpoint: CName; key:
revokation methods:  crl
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca authenticate	CA の証明書を認証します。
crypto ca trustpoint	デバイスが信頼する必要があるトラストポイント認証局を宣言します。
show crypto ca certificates	設定されているトラストポイント証明書を表示します。

show crypto certificatemap

証明書マッピング フィルタを表示するには、**show crypto certificatemap** コマンドを使用します。

show crypto certificatemap

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、証明書マッピング フィルタを表示する例を示します。

```
switch# show crypto certificatemap
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto certificatemap mapname	フィルタ マップを作成します。
filter	フィルタ マップ内に 1 つ以上の証明書マッピング フィルタを設定します。

show crypto key mypubkey rsa

RSA パブリック キー設定を表示するには、**show crypto key mypubkey rsa** コマンドを使用します。

show crypto key mypubkey rsa

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RSA 公開鍵設定を表示する例を示します。

```
switch# show crypto key mypubkey rsa
key label: myrsa
key size: 512
exportable: yes
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto ca enroll	スイッチの RSA キー ペアの証明書を要求します。
crypto key generate rsa	RSA キー ペアを生成します。
rsakeypair	トラストポイントの RSA キー ペアの詳細を設定します。

show crypto ssh-auth-map

SSH 認証用に設定されたマッピング フィルタを表示するには、**show crypto ssh-auth-map** コマンドを使用します。

show crypto ssh-auth-map

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、SSH 認証用に設定されたマッピング フィルタを表示する例を示します。

```
switch# show crypto ssh-auth-map
Default Map      : filtermap1
```

関連コマンド

コマンド	説明
crypto certificatemap mapname	フィルタ マップを作成します。
crypto cert ssh-authorize	SSH プロトコルの証明書マッピング フィルタを設定します。
filter	フィルタ マップ内に 1 つ以上の証明書マッピング フィルタを設定します。

show cts

グローバル Cisco TrustSec 設定を表示するには、**show cts** コマンドを使用します。

show cts

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec グローバル設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts
CTS Global Configuration
=====
CTS support           : enabled
CTS device identity  : Device1
CTS caching support  : disabled

Number of CTS interfaces in
  DOT1X mode : 0
  Manual mode : 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts credentials

Cisco TrustSec デバイスのクレデンシャルの設定を表示するには、**show cts credentials** コマンドを使用します。

show cts credentials

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec のクレデンシャルの設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts credentials  
CTS password is defined in keystore, device-id = Device1
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts environment-data

グローバル Cisco TrustSec 環境データを表示するには、**show cts environment-data** コマンドを使用します。

show cts environment-data

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

Cisco NX-OS デバイスは、デバイスで Cisco TrustSec のクレデンシャルを設定し、Authentication, Authorization, and Accounting (AAA; 認証、認可、アカウントिंग) を設定したあと、ACS から Cisco TrustSec 環境データをダウンロードします。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec 環境データを表示する例を示します。

```
switch# show cts environment-data
CTS Environment Data
=====
Current State           : CTS_ENV_DNLD_ST_ENV_DOWNLOAD_DONE
Last Status             : CTS_ENV_SUCCESS
Local Device SGT        : 0x0002
Transport Type          : CTS_ENV_TRANSPORT_DIRECT
Data loaded from cache  : FALSE
Env Data Lifetime       : 300 seconds after last update
Last Update Time        : Sat Jan  5 16:29:52 2008

Server List             : ACSServerList1
                        AID:74656d706f72617279 IP:10.64.65.95 Port:1812
```


関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts interface

インターフェイスの Cisco TrustSec 情報を表示するには、**show cts interface** コマンドを使用します。

```
show cts interface {all | ethernet slot/port}
```

構文の説明

all	すべてのインターフェイスの Cisco TrustSec 情報を表示します。
interface slot/port	特定のインターフェイスの Cisco TrustSec 情報を表示します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例 次に、すべてのインターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts interface all
CTS Information for Interface Ethernet2/24:
CTS is enabled, mode:    CTS_MODE_DOT1X
IFC state:              CTS_IFC_ST_CTS_OPEN_STATE
Authentication Status:  CTS_AUTHC_SUCCESS
  Peer Identity:        indial
  Peer is:              CTS Capable
  802.1X role:         CTS_ROLE_AUTH
  Last Re-Authentication:
Authorization Status:   CTS_AUTHZ_SUCCESS
  PEER SGT:            2
  Peer SGT assignment: Trusted
  Global policy fallback access list:
SAP Status:             CTS_SAP_SUCCESS
  Configured pairwise ciphers: GCM_ENCRYPT
  Replay protection: Enabled
  Replay protection mode: Strict
  Selected cipher: GCM_ENCRYPT
  Current receive SPI: sci:1b54c1fbff0000 an:0
  Current transmit SPI: sci:1b54c1fc000000 an:0

CTS Information for Interface Ethernet2/25:
CTS is enabled, mode:    CTS_MODE_DOT1X
IFC state:              CTS_IFC_ST_CTS_OPEN_STATE
Authentication Status:  CTS_AUTHC_SUCCESS
  Peer Identity:        indial
  Peer is:              CTS Capable
  802.1X role:         CTS_ROLE_SUP
  Last Re-Authentication:
Authorization Status:   CTS_AUTHZ_SUCCESS
  PEER SGT:            2
  Peer SGT assignment: Trusted
  Global policy fallback access list:
SAP Status:             CTS_SAP_SUCCESS
  Configured pairwise ciphers: GCM_ENCRYPT
  Replay protection: Enabled
  Replay protection mode: Strict
  Selected cipher: GCM_ENCRYPT
  Current receive SPI: sci:1b54c1fc000000 an:0
  Current transmit SPI: sci:1b54c1fbff0000 an:0
```

次に、特定のインターフェイスの Cisco TrustSec 設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts interface ethernet 2/24
CTS Information for Interface Ethernet2/24:
CTS is enabled, mode:    CTS_MODE_DOT1X
IFC state:              CTS_IFC_ST_CTS_OPEN_STATE
Authentication Status:  CTS_AUTHC_SUCCESS
  Peer Identity:        indial
  Peer is:              CTS Capable
  802.1X role:         CTS_ROLE_AUTH
  Last Re-Authentication:
Authorization Status:   CTS_AUTHZ_SUCCESS
  PEER SGT:            2
  Peer SGT assignment: Trusted
  Global policy fallback access list:
SAP Status:             CTS_SAP_SUCCESS
  Configured pairwise ciphers: GCM_ENCRYPT
  Replay protection: Enabled
  Replay protection mode: Strict
  Selected cipher: GCM_ENCRYPT
  Current receive SPI: sci:1b54c1fbff0000 an:0
  Current transmit SPI: sci:1b54c1fc000000 an:0
```

表 2-1 は、`show cts interface` コマンド出力で表示される値に関する情報を説明しています。

表 2-1 show cts interface コマンド出力の値の説明

値	説明
認証ステータス フィールド	
CTS_AUTHC_INIT	認証エンジンは、初期状態です。
CTS_AUTHC_SUCCESS	認証が正常に行われました。
CTS_AUTHC_NO_RESPONSE	Cisco Access Control Server (ACS) に到達できません。 Cisco ACS から応答がありません。
CTS_AUTHC_UNAUTHORIZED	認証の処理中です。
CTS_AUTHC_SKIPPED_CONFIG	Cisco TrustSec 設定は、デバイスが認証プロセスを省略する必要があることを示しています。
CTS_AUTHC_REJECT	Cisco ACS は、認証要求を拒否しました。
認可ステータス フィールド	
CTS_AUTHZ_INIT	認可エンジンは、初期状態です。
CTS_AUTHZ_SUCCESS	認可が正常に行われました。
CTS_AUTHZ_REJECT	ACS が認可要求を拒否しました。
CTS_AUTHZ_SKIPPED_CONFIG	Cisco TrustSec 設定は、デバイスが認可プロセスを省略する必要があることを示しています。
CTS_AUTHZ_POL_ACQ_FAILURE	認可ポリシー獲得が失敗しました。
CTS_AUTHZ_HW_FAILURE	ハードウェア認可プログラミングが失敗しました。
CTS_AUTHZ_RBACL_FAILURE	Security Group Access Control Group (SGACL) のダウンロードとインストールが失敗しました。
CTS_AUTHZ_INCOMPLETE	認可の処理中です。
SAP ステータス フィールド	
CTS_SAP_INIT	Security Association Protocol (SAP) ネゴシエーションが初期状態です。
CTS_SAP_SUCCESS	SAP ネゴシエーションが正常に行われました。
CTS_SAP_FAILURE	SAP ネゴシエーションが失敗しました。
CTS_SAP_SKIPPED_CONFIG	Cisco TrustSec 設定は、デバイスが SAP ネゴシエーションを省略する必要があることを示しています。
CTS_SAP_REKEY	SAP キーの再生成の処理中です。
CTS_SAP_INCOMPLETE	SAP ネゴシエーションの処理中です。

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts pacs

EAP-FAST によってプロビジョニングされた Cisco TrustSec Protect Access Credentials (PAC) を表示するには、**show cts pacs** コマンドを使用します。

show cts pacs

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec グローバル設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts pacs
PAC Info :
=====
PAC Type           : unknown
AID                 : 74656d706f72617279
I-ID                : india1
AID Info            : ACS Info
Credential Lifetime : Thu Apr  3 00:36:04 2008

PAC Opaque          : 0002008300020004000974656d706f7261727900060070000101001d
6321a2a55fa81e05cd705c714bea116907503aab89490b07fcbb2bd455b8d873f21b5b6b403eb1d8
125897d93b94669745cfelabb0baf01a00b77aacf0bda9fbaf7dcd54528b782d8206a7751afdde42
1ff4a3db6a349c652fea81809fba4f30b1fffb7bfffaf9a6608
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts role-based access-list

グローバル Cisco TrustSec Security Group Access Control List (SGACL) 設定を表示するには、**show cts role-based access-list** コマンドを使用します。

show cts role-based access-list [*list-name*]

構文の説明

list-name (任意) SGACL 名を指定します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	リスト名の引数を追加しました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SGACL 設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts role-based access-list
rbacl:test-3
    deny ip
rbacl:test-1
    deny ip
    deny icmp
    deny tcp src eq 1000 dest eq 2000
    deny udp src range 1000 2000
rbacl:test-2
    permit icmp
    permit igmp
    permit tcp src lt 2000
    permit udp dest gt 4000
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature cts</code>	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts role-based counters

ロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) 統計情報の設定ステータスを表示し、すべての RBACL ポリシーの統計情報を一覧表示するには、**show cts role-based counters** コマンドを使用します。

```
show cts role-based counters [sgt {sgt-value | any | unknown}] [dgt {dgt-value | any | unknown}]
```

構文の説明

sgt	ソース Security Group Tag (SGT) を指定します。
<i>sgt-value</i>	送信元 SGT の値。範囲は 0 ~ 65519 です。
any	任意の SGT または DGT を指定します。
unknown	未知の SGT または DGT を指定します。
dgt	宛先 Security Group Tag (SGT) を指定します。
<i>dgt-value</i>	宛先 SGT の値。範囲は 0 ~ 65519 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、RBACL 統計情報の設定ステータスと、特定の SGT および DGT の RBACL ポリシーに一致するパケットの合計数を表示する例を示します。

```
switch# show cts role-based counters sgt 10 dgt 20
```

```
RBACL policy counters enabled
sgt: 10 dgt: 20 [180]
rbacl test1:
deny tcp src eq 1111 dest eq 2222 [75]
deny tcp src eq 2222 dest eq 3333 [25]
```



```
rbacl test2:  
deny udp src eq 1111 dest eq 2222 [30]  
deny udp src eq 2222 dest eq 3333 [50]
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear cts role-based counters	すべてのカウンタが 0 にリセットされるように RBACL 統計情報をクリアします。
cts role-based counters enable	RBACL 統計情報をイネーブルにします。

show cts role-based enable

VLAN および Virtual Routing and Forwarding (VRF) インスタンスの Cisco TrustSec Security Group Access Control List (SGACL) イネーブル ステータスを表示するには、**show cts role-based enable** コマンドを使用します。

show cts role-based enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SGACL 強制ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show cts role-based enable

vlan:1
vrf:1
vrf:3
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts role-based policy

グローバル Cisco TrustSec Security Group Access Control List (SGACL) ポリシーを表示するには、**show cts role-based policy** コマンドを使用します。

show cts role-based policy

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SGACL ポリシーを表示する例を示します。

```
switch# show cts role-based policy

sgt:unknown
dgt:unknown    rbacl:test-2
                permit icmp
                permit igmp
                permit tcp src lt 2000
                permit udp dest gt 4000

sgt:1000
dgt:2000       rbacl:test-1
                deny ip
                deny icmp
                deny tcp src eq 1000 dest eq 2000
                deny udp src range 1000 2000

sgt:any
dgt:any        rbacl:test-3
```

■ show cts role-based policy

```
deny ip
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts role-based sgt-map

グローバル Cisco TrustSec Security Group Tag (SGT) マッピング設定を表示するには、**show cts role-based sgt-map** コマンドを使用します。

show cts role-based sgt-map

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SGT マッピング設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts role-based sgt-map
IP ADDRESS          SGT          VRF/VLAN          SGT CONFIGURATION
5.5.5.5              5            vlan:10           CLI Configured
5.5.5.6              6            vlan:10           CLI Configured
5.5.5.7              7            vlan:10           CLI Configured
5.5.5.8              8            vlan:10           CLI Configured
10.10.10.10          10           vrf:3             CLI Configured
10.10.10.20          20           vrf:3             CLI Configured
10.10.10.30          30           vrf:3             CLI Configured
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts sxp

Cisco TrustSec Security Group Tag (SGT) Exchange Protocol (SXP) 設定を表示するには、**show cts sxp** コマンドを使用します。

show cts sxp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec SXP 設定を表示する例を示します。

```
switch# show cts sxp
CTS SXP Configuration:
SXP enabled
SXP retry timeout:60
SXP reconcile timeout:120
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show cts sxp connection

Cisco TrustSec Security Group Tag (SGT) Exchange Protocol (SXP) 接続情報を表示するには、**show cts sxp connection** コマンドを使用します。

show cts sxp connection

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、Cisco TrustSec Security Group Tag (SGT) Exchange Protocol (SXP) 接続情報を表示する例を示します。

```
switch# show cts sxp connection
PEER_IP_ADDR    VRF          PEER_SXP_MODE  SELF_SXP_MODE  CONNECTION STATE
10.10.3.3       default      listener        speaker         initializing
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show dot1x

802.1X 機能ステータスを表示するには、**show dot1x** コマンドを使用します。

show dot1x

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用する前に、**feature dot1x** コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、802.1X 機能ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show dot1x
          Sysauthcontrol Enabled
          Dot1x Protocol Version 2
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。

show dot1x all

すべての 802.1X 機能ステータスおよび設定情報を表示するには、**show dot1x all** コマンドを使用します。

show dot1x all [details | statistics | summary]

構文の説明	details	(任意) 802.1X 設定に関する詳細情報を表示します。
	statistics	(任意) 802.1X 統計情報を表示します。
	summary	(任意) 802.1X 情報の要約を表示します。

デフォルト グローバルおよびインターフェイスの 802.1X 設定を表示します。

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、**feature dot1x** コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、すべての 802.1X 機能ステータスおよび設定情報を表示する例を示します。

```
switch# show dot1x all
      Sysauthcontrol Enabled
      Dot1x Protocol Version 2

Dot1x Info for Ethernet2/1
-----
                PAE = AUTHENTICATOR
      PortControl = FORCE_AUTH
                HostMode = SINGLE_HOST
ReAuthentication = Disabled
      QuietPeriod = 60
      ServerTimeout = 30
      SuppTimeout = 30
      ReAuthPeriod = 3600 (Locally configured)
                ReAuthMax = 2
                MaxReq = 2
```

■ show dot1x all

```
TxPeriod = 30  
RateLimitPeriod = 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。

show dot1x interface ethernet

イーサネット インターフェイスの 802.1X 機能ステータスおよび設定情報を表示するには、**show dot1x interface ethernet** コマンドを使用します。

show dot1x interface ethernet *slot/port* [details | statistics | summary]

構文の説明	<i>slot/port</i>	インターフェイスのスロットおよびポートの ID。
	details	(任意) インターフェイスの詳細な 802.1X 情報を表示します。
	statistics	(任意) インターフェイスの 802.1X 統計情報を表示します。
	summary	(任意) インターフェイスの 802.1X 情報の要約を表示します。

デフォルト インターフェイス 802.1X 設定を表示します。

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、**feature dot1x** コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、イーサネット インターフェイスの 802.1X 機能ステータスおよび設定情報を表示する例を示します。

```
switch# show dot1x interface ethernet 2/1

Dot1x Info for Ethernet2/1
-----
                PAE = AUTHENTICATOR
                PortControl = FORCE_AUTH
                HostMode = SINGLE_HOST
ReAuthentication = Disabled
                QuietPeriod = 60
                ServerTimeout = 30
                SuppTimeout = 30
                ReAuthPeriod = 3600 (Locally configured)
```

■ show dot1x interface ethernet

```
ReAuthMax = 2
MaxReq = 2
TxPeriod = 30
RateLimitPeriod = 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。

show eou

Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) ステータスおよび設定情報を表示するには、**show eou** コマンドを使用します。

```
show eou [all | authentication {clientless | eap | static} | interface ethernet slot/port | ip-address ipv4-address | mac-address mac-address | posturtoken [name]]
```

構文の説明

all	(任意) すべての EAPoUDP セッションを表示します。
authentication	(任意) 特定の認証タイプの EAPoUDP セッションを表示します。
clientless	クライアントレス ポスチャ検証を使用して認証されたセッションを指定します。
eap	EAPoUDP を使用して認証されたセッションを指定します。
static	静的に設定された例外リストを使用して静的に認証されたセッションを指定します。
interface ethernet slot/port	(任意) 特定のインターフェイスの EAPoUDP セッションを表示します。
ip-address ipv4-address	(任意) 特定の IPv4 アドレスの EAPoUDP セッションを表示します。
mac-address mac-address	(任意) 特定の MAC アドレスの EAPoUDP セッションを表示します。
posturtoken [name]	(任意) ポスチャ トークンの EAPoUDP セッションを表示します。
name	(任意) トークン名。

デフォルト

グローバル EAPoUDP 設定を表示します。

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用する前に、**feature eou** コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべての 802.1X 機能ステータスおよび設定情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou all
```

次に、802.1X クライアントレス認証情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou authentication clientless
```

次に、802.1X EAP 認証情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou authentication eap
```

次に、802.1X スタティック認証情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou interface ethernet 2/1
```

次に、イーサネット インターフェイスの 802.1X 情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou ip-address 10.10.10.1
```

次に、MAC アドレスの 802.1X 情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou mac-address 0019.076c.dac4
```

次に、MAC アドレスの 802.1X 情報を表示する例を示します。

```
switch# show eou posturetoken healthy
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature eou</code>	802.1X 機能をイネーブルにします。

show hardware access-list resource pooling

どの I/O モジュールが **hardware access-list resource pooling** コマンドで設定されたかに関する情報を表示するには、**show hardware access-list resource pooling** コマンドを使用します。

show hardware access-list resource pooling

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

hardware access-list resource pooling コマンドで設定された I/O モジュールがない場合、**show hardware access-list resource pooling** コマンドによる出力はありません。

例

次に、**hardware access-list resource pooling** コマンドで設定された I/O モジュールを表示する例を示します。

```
switch# show hardware access-list resource pooling
  Module 1 enabled
  Module 3 enabled

switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
hardware access-list resource pooling	ACL ベースの機能によって、1 つまたは複数の I/O モジュール上で複数の TCAM バンクを使用できます。
show hardware access-list status	特定の I/O モジュールについて、ACL に関連する I/O モジュール機能のステータスを表示します。

show hardware access-list status

アクセスコントロールリスト（ACL）に関連する I/O モジュール機能のステータスに関する情報を表示するには、**show hardware access-list status** コマンドを使用します。

show hardware access-list status {module slot-number}

構文の説明	module slot-number I/O モジュールを、そのスロット番号によって指定します。
--------------	---

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	----------------------

例	次に、スロット 1 にある I/O モジュールの、ACL に関連するステータスを表示する例を示します。
----------	---

```
switch# show hardware access-list status module 1

Non-Atomic ACL updates Disabled.

TCAM Default Result is Deny.

Resource-pooling: Enabled

switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	hardware access-list resource pooling	ACL ベースの機能によって、1 つまたは複数の I/O モジュール上で複数の TCAM バンクを使用できます。
	hardware access-list update	スーパーバイザ モジュールが、ACL に対する変更により、I/O モジュールをアップデートする方法を設定します。
	show hardware access-list resource pooling	hardware access-list resource pooling コマンドで設定された I/O モジュールを表示します。

show hardware rate-limiter

レート制限の設定と統計情報を表示するには、**show hardware rate-limiter** コマンドを使用します。

```
show rate-limiter [access-list-log | copy | layer-2 {l2pt | mcast-snooping | port-security | storm-control | vpc-low} | layer-3 {control | glean | mtu | multicast | directly-connected | local-groups | rpf-leak} | ttl} | module module | receive]
```

構文の説明

access-list-log	(任意) アクセスリスト ログ パケットのレート制限統計情報を表示します。
copy	(任意) コピー パケットのレート制限統計情報を表示します。
layer-2	(任意) レイヤ 2 パケットのレート制限を表示します。
l2pt	レイヤ 2 トンネル プロトコル (L2TP) パケットのレート制限統計情報を指定します。
mcast-snooping	レイヤ 2 マルチキャストスヌーピング パケットのレート制限統計情報を指定します。
port-security	レイヤ 2 ポートセキュリティ パケットのレート制限統計情報を指定します。
storm-control	レイヤ 2 ストーム制御パケットのレート制限統計情報を指定します。
vpc-low	VPC low キューでのレイヤ 2 制御パケットのレート制限統計情報を指定します。
layer-3	(任意) レイヤ 3 パケットのレート制限を表示します。
control	レイヤ 3 制御パケットのレート制限統計情報を指定します。
glean	レイヤ 3 グリーニング パケットのレート制限統計情報を指定します。
mtu	レイヤ 3 Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) パケットのレート制限統計情報を指定します。
multicast	レイヤ 3 マルチキャストのレート制限を指定します。
directly-connected	レイヤ 3 マルチキャスト直接接続パケットのレート制限統計情報を指定します。
local-groups	レイヤ 3 マルチキャスト ローカル グループ パケットのレート制限統計情報を指定します。
rpf-leak	レイヤ 3 マルチキャスト Reverse Path Forwarding (RPF) リーク パケットのレート制限統計情報を指定します。
ttl	レイヤ 3 Time-to-Live (TTL; 存続可能時間) パケットのレート制限統計情報を指定します。
module <i>module</i>	(任意) 特定のモジュールのレート制限統計情報を表示します。モジュール番号は 1 ~ 18 です。
receive	(任意) 受信パケットのレート制限統計情報を表示します。

デフォルト

すべてのレート制限統計情報を表示します。

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	l2pt キーワードが追加されました。
4.0(3)	port-security キーワードが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべてのレート制限設定および統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show hardware rate-limiter
```

```
Units for Config: packets per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters
```

Rate Limiter Class	Parameters
layer-3 mtu	Config : 500 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 ttl	Config : 500 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 control	Config : 10000 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 glean	Config : 100 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 multicast directly-connected	Config : 3000 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 multicast local-groups	Config : 3000 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-3 multicast rpf-leak	Config : 500 Allowed : 0 Dropped : 0 Total : 0
layer-2 storm-control	Config : Disabled
access-list-log	Config : 100 Allowed : 0 Dropped : 0

```

Total : 0

copy Config : 30000
      Allowed : 0
      Dropped : 0
      Total : 0

receive Config : 30000
        Allowed : 0
        Dropped : 0
        Total : 0

layer-2 port-security Config : Disabled

layer-2 mcast-snooping Config : 10000
                      Allowed : 0
                      Dropped : 0
                      Total : 0

layer-2 vpc-low Config : 4000
                Allowed : 0
                Dropped : 0
                Total : 0

layer-2 l2pt Config : 500
             Allowed : 0
             Dropped : 0
             Total : 0

```

次に、アクセスリスト ログ パケットのレート制限設定および統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show hardware rate-limiter access-list-log
```

```
Units for Config: packets per second
Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters
```

```

Rate Limiter Class          Parameters
-----
access-list-log            Config : 100
                           Allowed : 0
                           Dropped : 0
                           Total : 0

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear hardware rate-limiter	レート制限統計情報をクリアします。
hardware rate-limiter	レート制限を設定します。

show identity policy

アイデンティティ ポリシーを表示するには、**show identity policy** コマンドを使用します。

show identity policy [*policy-name*]

構文の説明

policy-name (任意) ポリシーの名前。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

すべてのアイデンティティ ポリシーの情報を表示します。

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、アイデンティティ ポリシーのすべての情報を表示する例を示します。

```
switch# show identity policy
```

次に、特定のアイデンティティ ポリシーの情報を表示する例を示します。

```
switch# show identity policy AdminPolicy
```

関連コマンド

コマンド	説明
identity policy	アイデンティティ ポリシーを設定します。

show identity profile

アイデンティティ ポリシーを表示するには、**show identity profile** コマンドを使用します。

show identity profile [eapoudp]

構文の説明	eapoudp (任意) Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) アイデンティティ プロファイルを表示します。
-------	---

デフォルト すべてのアイデンティティ プロファイルの情報を表示します。

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、アイデンティティ プロファイルを表示する例を示します。

```
switch# show identity profile
```

次に、EAPoUDP アイデンティティ プロファイル設定を表示する例を示します。

```
switch# show identity profile eapoudp
```

関連コマンド	コマンド	説明
	identity profile eapoudp	EAPoUDP アイデンティティ プロファイルを設定します。

show ip access-lists

すべての IPv4 Access Control List (ACL) または特定の IPv4 ACL を表示するには、**show ip access-lists** コマンドを使用します。

show ip access-lists [*access-list-name*] [**expanded** | **summary**]

構文の説明

<i>access-list-name</i>	(任意) IPv4 ACL の名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
expanded	(任意) オブジェクト グループの名前だけでなく、IPv4 アドレス グループまたはポート グループの内容を表示するように指定します。
summary	(任意) コマンドが ACL 設定ではなく、ACL に関する情報を表示するように指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	コマンド出力は、ACL 名によってアルファベット順にソートされます。 fragments コマンドのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、デバイスはすべての IPv4 ACL を表示します。

ACL 名を指定しない場合、デバイスでは、ACL 名によってアルファベット順に ACL のリストが表示されます。

expanded キーワードを使用する場合を除いて、IPv4 アドレス オブジェクト グループおよび IP ポート オブジェクト グループは名前だけで表示されます。

expanded キーワードを使用すると、オブジェクト グループの名前だけでなく、ACL で使用されているオブジェクト グループの詳細を表示できます。オブジェクト グループに関する詳細については、**object-group ip address** コマンドおよび **object-group ip port** コマンドを参照してください。

summary キーワードを使用すると、ACL 設定ではなく ACL に関する情報を表示できます。表示される情報には、次の内容が含まれます。

- エントリ単位の統計情報が ACL に対して設定されているかどうか。

- **fragments** コマンドが ACL に対して 設定されているかどうか。
- ACL 設定内のルール数。この数は、デバイスがインターフェイスに適用されるときに ACL 内に含まれるエントリ数を反映しません。ACL 内のルールがオブジェクト グループを使用する場合、適用されるときに ACL 内のエントリ数は、ルール数よりはるかに大きくなります。
- ACL が適用されているインターフェイス。
- ACL がアクティブ状態のインターフェイス。

show ip access-lists コマンドは、次の両方の状態が真の場合に、ACL 内の各エントリの統計情報を表示します。

- ACL 設定に **statistics per-entry** コマンドが含まれている。
- 管理上アップ状態のインターフェイスに ACL が適用されている。

IP ACL に **fragments** コマンドが含まれる場合、明示的な許可ルールおよび拒否ルールの前にコマンドが表示されます。ただし、デバイスでは、非初期フラグメントが ACL の他のすべての明示的なルールに一致しない場合だけ、**fragments** コマンドが非初期フラグメントに適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show ip access-lists** コマンドを使用して、単一の IPv4 ACL を持つデバイスですべての IPv4 ACL を表示する例を示します。

```
switch# show ip access-lists

IP access list ipv4-open-filter
  10 permit ip any any
```

次に、**show ip access-lists** コマンドを使用して、MainLab オブジェクト グループを除くエントリのエントリ単位の統計情報を含めて、**ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL を表示する例を示します。

```
switch# show ip access-lists ipv4-RandD-outbound-web

IP access list ipv4-RandD-outbound-web
  statistics per-entry
  fragments deny-all
  1000 permit ahp any any [match=732]
  1005 permit tcp addrgroup MainLab any eq telnet
  1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**show ip access-lists** コマンドを使用して、**ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL を表示する例を示します。**expanded** キーワードを使用すると、エントリ単位の統計情報を含めて、前の例のオブジェクト グループの内容が表示されます。

```
switch# show ip access-lists ipv4-RandD-outbound-web expanded

IP access list ipv4-RandD-outbound-web
  statistics per-entry
  1000 permit ahp any any [match=732]
  1005 permit tcp 10.52.34.4/32 any eq telnet [match=5032]
  1005 permit tcp 10.52.34.27/32 any eq telnet [match=433]
  1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**summary** キーワードとともに **show ip access-lists** コマンドを使用して、ACL が適用されているインターフェイス、ACL がアクティブ状態のインターフェイスなどの **ipv4-RandD-outbound-web** という名前の IPv4 ACL に関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip access-lists ipv4-RandD-outbound-web summary
IPV4 ACL ipv4-RandD-outbound-web
```

■ show ip access-lists

```
Statistics enabled
Total ACEs Configured: 4
Configured on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)
Active on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)
```

関連コマンド

コマンド	説明
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ip access-list	IPv4 ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。
show mac access-lists	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL 内の各エントリで許可または拒否されたパケットの統計情報の記録を開始します。

show ip arp inspection

Dynamic ARP Inspection (DAI; ダイナミック ARP インスペクション) 設定ステータスを表示するには、**show ip arp inspection** コマンドを使用します。

show ip arp inspection

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DAI 設定のステータスを表示する例を示します。

```
switch# show ip arp inspection

Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Enabled

Vlan : 1
-----
Configuration      : Enabled
Operation State    : Active

ARP Req Forwarded = 0
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped   = 0
ARP Res Dropped   = 0
DHCP Drops        = 0
DHCP Permits      = 0
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req   = 0
IP Fails-ARP Res   = 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI をイネーブルにします。
show ip arp inspection interface	指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表示します。
show ip arp inspection log	DAI ログ設定を表示します。
show ip arp inspection statistics	DAI 統計情報を表示します。
show ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI ステータスを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip arp inspection interface

指定されたインターフェイスの信頼状態を表示するには、**show ip arp inspection interface** コマンドを使用します。

show ip arp inspection interface {*ethernet slot/port* | *port-channel channel-number*}

構文の説明	
ethernet slot/port	(任意) 出力がイーサネット インターフェイス用になるように指定します。
port-channel channel-number	(任意) 出力がポートチャネル インターフェイス用になるように指定します。有効なポートチャネル番号は、1 ~ 4096 です。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、信頼できるインターフェイスの信頼状態を表示する例を示します。

```
switch# show ip arp inspection interface ethernet 2/1

Interface          Trust State
-----          -
Ethernet2/46      Trusted
switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの Dynamic ARP Inspection (DAI; ダイナミック ARP インспекション) をイネーブルにします。
	show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
	show ip arp inspection log	DAI ログ設定を表示します。

コマンド	説明
show ip arp inspection statistics	DAI 統計情報を表示します。
show ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI ステータスを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip arp inspection log

Dynamic ARP Inspection (DAI) ログ設定を表示するには、**show ip arp inspection log** コマンドを使用します。

show ip arp inspection log

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DAI ログ設定を表示する例を示します。

```
switch# show ip arp inspection log

Syslog Buffer Size : 32
Syslog Rate       : 5 entries per 1 seconds
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip arp inspection log	DAI ログリング バッファをクリアします。
ip arp inspection log-buffer	DAI ログリング バッファ サイズを設定します。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection interface	指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip arp inspection statistics

Dynamic ARP Inspection (DAI) 統計情報を表示するには、**show ip arp inspection statistics** コマンドを使用します。1 つの VLAN または VLAN の範囲を指定できます。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-list]

構文の説明	vlan vlan-list (任意) DAI 統計情報を表示する VLAN のリストを指定します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。
--------------	---

デフォルト なし

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、VLAN 1 の DAI 統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan : 1
-----
ARP Req Forwarded = 0
ARP Res Forwarded = 0
ARP Req Dropped   = 0
ARP Res Dropped   = 0
DHCP Drops        = 0
DHCP Permits      = 0
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req   = 0
IP Fails-ARP Res   = 0
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip arp inspection statistics vlan	指定された VLAN の DAI 統計情報を消去します。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection interface	指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表示します。
show ip arp inspection log	DAI ログ設定を表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip arp inspection vlan

指定された VLAN のリストの Dynamic ARP Inspection (DAI) ステータスを表示するには、**show ip arp inspection vlan** コマンドを使用します。

show ip arp inspection vlan *vlan-list*

構文の説明

<i>vlan-list</i>	このコマンドが DAI ステータスを表示する VLAN。 <i>vlan-list</i> 引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区別された ID および範囲を指定できます（「例」を参照）。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。
------------------	--

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

例

次に、VLAN 1 および VLAN 13 の DAI ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show ip arp inspection vlan 1,13

Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Enabled

Vlan : 1
-----
Configuration      : Enabled
Operation State    : Active

Vlan : 13
-----
Configuration      : Enabled
Operation State    : Inactive
switch#
```


関連コマンド

コマンド	説明
clear ip arp inspection statistics vlan	指定された VLAN の DAI 統計情報を消去します。
ip arp inspection vlan	VLAN の指定されたリストの DAI をイネーブルにします。
show ip arp inspection	DAI 設定ステータスを表示します。
show ip arp inspection interface	指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表示します。
show running-config dhcp	DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip device tracking

IP デバイス トラッキング情報を表示するには、**show ip device tracking** コマンドを使用します。

```
show ip device tracking {all | interface ethernet slot/port | ip-address ipv4-address |
mac-address mac-address}
```

構文の説明

all	すべての IP デバイス トラッキング情報を表示します。
interface ethernet slot/port	インターフェイスの IP トラッキング デバイス情報を表示します。
ip-address ipv4-address	A.B.C.D 形式の IPv4 アドレスの IP トラッキング デバイス情報を表示します。
mac-address mac-address	XXXX.XXXX.XXXX 形式の MAC アドレスの IP トラッキング情報を表示します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、すべての IP デバイス トラッキング情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip device tracking all
```

次に、インターフェイスの IP デバイス トラッキング情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip device tracking ethernet 1/2
```

次に、IP アドレスの IP デバイス トラッキング情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip device tracking ip-address 10.10.1.1
```

次に、MAC アドレスの IP デバイス トラッキング情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip device tracking mac-address 0018.bad8.3fbd
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>ip device tracking</code>	IP デバイス トラッキングを設定します。

show ip dhcp relay

インターフェイス上に設定されている DHCP サーバアドレスを含む DHCP スヌーピング リレーのステータスを表示するには、**show ip dhcp relay** コマンドを使用します。

show ip dhcp relay

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP リレーのステータスおよび設定済みの DHCP サーバアドレスを表示する例を示します。

```
switch# show ip dhcp relay
DHCP relay service is enabled
Insertion of option 82 is enabled
Insertion of VPN suboptions is enabled
Helper addresses are configured on the following interfaces:
  Interface          Relay Address      VRF Name
  -----
  Ethernet1/4        10.10.10.1        red
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。
show ip dhcp relay address	デバイスに設定されている DHCP サーバアドレスを表示します。

show ip dhcp relay address

デバイスに設定されている DHCP サーバ アドレスを表示するには、**show ip dhcp relay address** コマンドを使用します。

```
show ip dhcp relay address [interface {ethernet list | port-channel list}]
```

```
show ip dhcp relay address [interface interface-list]
```

構文の説明	interface	(任意) イーサネットまたはポートチャネル インターフェイスおよびサブインターフェイスの範囲またはセットに設定されている DHCP アドレスに出力を制限します。
	ethernet	(任意) イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイスの範囲またはセットに設定されている DHCP アドレスに出力を制限します。
	list	単一のインターフェイス、インターフェイスの範囲、またはカンマで区切ったインターフェイスと範囲（「例」の項を参照してください）。
	port-channel	(任意) ポートチャネル インターフェイスおよびサブインターフェイスの範囲またはセットに設定されている DHCP アドレスに出力を制限します。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール
network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	interface キーワードおよび VRF に対応するためのサポートが追加されました。
	4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、デバイスに設定されているすべての DHCP リレー アドレスを表示する例を示します。

```
switch# show ip dhcp relay address
Interface          Relay Address      VRF Name
-----          -
Ethernet1/2        10.1.1.1
Ethernet1/3        10.1.1.1          red
```

■ show ip dhcp relay address

```

Ethernet1/4      10.1.1.1      red
Ethernet1/5      10.1.1.1      red
Ethernet1/6      10.1.1.1      red
Ethernet1/7      10.1.1.1      red
Ethernet1/8      10.1.1.1      red

```

```
switch#
```

次に、イーサネット インターフェイス 1/2 から 1/4 およびイーサネット 1/8 に設定された DHCP リレー アドレスを表示する例を示します。

```

switch(config-if)# show ip dhcp relay address interface ethernet 1/2-4,ethernet 1/8
Interface          Relay Address      VRF Name
-----
Ethernet1/2        10.1.1.1
Ethernet1/3        10.1.1.1          red
Ethernet1/4        10.1.1.1          red
Ethernet1/8        10.1.1.1          red

```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルにします。
show ip dhcp relay	デバイスに設定されている DHCP リレーのステータスおよびサーバアドレスを表示します。

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピングの一般ステータス情報を表示するには、**show ip dhcp snooping** コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピングに関する一般ステータス情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip dhcp snooping
DHCP snooping service is enabled
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on the following VLANs:
1,13
DHCP snooping is operational on the following VLANs:
1
Insertion of Option 82 is disabled
Verification of MAC address is enabled
DHCP snooping trust is configured on the following interfaces:
Interface           Trusted
-----
Ethernet2/3         Yes

switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping binding	スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディングを表示します。
show ip dhcp snooping statistics	DHCP スヌーピング統計情報を表示します。
show running-config dhcp	DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding

すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの IP-to-MAC アドレス バインディングを表示するには、**show ip dhcp snooping binding** コマンドを使用します。これにはスタティック IP ソース エントリが含まれています。スタティック エントリは、Type カラムに「static」と表示されます。

```
show ip dhcp snooping binding [IP-address] [MAC-address] [interface ethernet slot/port]
[vlan vlan-id]
```

```
show ip dhcp snooping binding [dynamic]
```

```
show ip dhcp snooping binding [static]
```

構文の説明	
<i>IP-address</i>	(任意) 表示されるバインディングに含める IPv4 アドレス。有効なエントリは、ドット付き 10 進表記です。
<i>MAC-address</i>	(任意) 表示されるバインディングに含める MAC アドレス。有効なエントリは、ドット付き 16 進表記です。
interface ethernet slot/port	(任意) 表示されるバインディングに関連付けるイーサネット インターフェイスを指定します。
vlan vlan-id	(任意) 表示されるバインディングに関連付ける VLAN ID を指定します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。
dynamic	(任意) すべてのダイナミック IP-MAC アドレス バインディングに出力を制限します。
static	(任意) すべてのスタティック IP-MAC アドレス バインディングに出力を制限します。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール
network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ show ip dhcp snooping binding

例

次に、すべてのバインディングを表示する例を示します。

```
switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress      IPAddress      LeaseSec      Type          VLAN  Interface
-----
0f:00:60:b3:23:33  10.3.2.2      infinite     static        13   Ethernet2/46
0f:00:60:b3:23:35  10.2.2.2      infinite     static        100  Ethernet2/10
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip dhcp snooping binding	DHCP スヌーピング バインディング データベースを消去します。
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp relay	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show ip dhcp snooping statistics	DHCP スヌーピング統計情報を表示します。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping statistics

DHCP スヌーピング統計情報を表示するには、**show ip dhcp snooping statistics** コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping statistics

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、DHCP スヌーピング統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip dhcp snooping statistics
Packets processed 0
Packets forwarded 0
Total packets dropped 0
Packets dropped from untrusted ports 0
Packets dropped due to MAC address check failure 0
Packets dropped due to Option 82 insertion failure 0
Packets dropped due to o/p intf unknown 0
Packets dropped which were unknown 0
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
service dhcp	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。

コマンド	説明
show ip dhcp snooping binding	スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディングを表示します。
show running-config dhcp	DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip verify source

IP-to-MAC アドレス バインディングを表示するには、**show ip verify source** コマンドを使用します。

```
show ip verify source [interface {ethernet slot/port | port-channel channel-number}]
```

構文の説明

interface	(任意) 出力が特定のインターフェイスの IP-to-MAC アドレス バインディングに制限されるように指定します。
ethernet slot/port	(任意) 出力が所定のイーサネット インターフェイスのバインディングに制限されるように指定します。
port-channel channel-number	(任意) 出力が所定のポートチャネル インターフェイスのバインディングに制限されるように指定します。有効なポートチャネル番号は、1 ~ 4096 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、IP-to-MAC アドレス バインディングを表示する例を示します。

```
switch# show ip verify source  
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip source binding	指定したイーサネット インターフェイスのスタティック IP ソース エントリを作成します。
ip verify source dhcp-snooping-vlan	インターフェイスの IP ソース ガードをイネーブルにします。
show running-config dhcp	IP ソース ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ipv6 access-lists

すべての IPv6 Access Control List (ACL) または特定の IPv6 ACL を表示するには、**show ipv6 access-lists** コマンドを使用します。

show ipv6 access-lists [*access-list-name*] [**expanded** | **summary**]

構文の説明

<i>access-list-name</i>	(任意) IPv6 ACL の名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
expanded	(任意) オブジェクト グループの名前だけでなく、IPv6 アドレス グループまたはポート グループの内容を表示するように指定します。
summary	(任意) コマンドが ACL 設定ではなく、ACL に関する情報を表示するように指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	コマンド出力は、ACL 名によってアルファベット順にソートされます。 fragments コマンドのサポートが追加されました。
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、デバイスはすべての IPv6 ACL を表示します。

ACL 名を指定しない場合、デバイスでは、ACL 名によってアルファベット順に ACL のリストが表示されます。

expanded キーワードを使用する場合を除いて、IPv6 アドレス オブジェクト グループおよび IP ポート オブジェクト グループは名前だけで表示されます。

expanded キーワードを使用すると、オブジェクト グループの名前だけでなく、ACL で使用されているオブジェクト グループの詳細を表示できます。オブジェクト グループに関する詳細については、**object-group ipv6 address** コマンドおよび **object-group ip port** コマンドを参照してください。

summary キーワードを使用すると、ACL 設定ではなく ACL に関する情報を表示できます。表示される情報には、次の内容が含まれます。

- エントリ単位の統計情報が ACL に対して設定されているかどうか。

- **fragments** コマンドが ACL に対して 設定されているかどうか。
- ACL 設定内のルール数。この数は、デバイスがインターフェイスに適用されるときに ACL 内に含まれるエントリ数を反映しません。ACL 内のルールがオブジェクト グループを使用する場合、適用されるときに ACL 内のエントリ数は、ルール数よりはるかに大きくなります。
- ACL が適用されているインターフェイス。
- ACL がアクティブ状態のインターフェイス。

show ipv6 access-lists コマンドは、次の両方の状態が真の場合に、ACL 内の各エントリの統計情報を表示します。

- ACL 設定に **statistics per-entry** コマンドが含まれている。
- 管理上アップ状態のインターフェイスに ACL が適用されている。

IP ACL に **fragments** コマンドが含まれる場合、明示的な許可ルールおよび拒否ルールの前にコマンドが表示されます。ただし、デバイスでは、非初期フラグメントが ACL の他のすべての明示的なルールに一致しない場合だけ、**fragments** コマンドが非初期フラグメントに適用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show ipv6 access-lists** コマンドを使用して、単一の IPv6 ACL を持つデバイスですべての IPv6 ACL を表示する例を示します。

```
switch# show ipv6 access-lists

IPv6 access list ipv6-main-filter
    10 permit ipv6 any any
```

次に、**show ipv6 access-lists** コマンドを使用して、LowerLab オブジェクト グループを除くエントリのエントリ単位の統計情報を含めて、**ipv6-RandD-outbound-web** という名前の IPv6 ACL を表示する例を示します。

```
switch# show ipv6 access-lists ipv6-RandD-outbound-web

IPv6 access list ipv6-RandD-outbound-web
    statistics per-entry
    fragments deny-all
    1000 permit ahp any any [match=732]
    1005 permit tcp addrgroup LowerLab any eq telnet
    1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**show ipv6 access-lists** コマンドを使用して、**ipv6-RandD-outbound-web** という名前の IPv6 ACL を表示する例を示します。**expanded** キーワードを使用すると、エントリ単位の統計情報を含めて、前の例のオブジェクト グループの内容が表示されます。

```
switch# show ipv6 access-lists ipv6-RandD-outbound-web expanded

IPv6 access list ipv6-RandD-outbound-web
    statistics per-entry
    1000 permit ahp any any [match=732]
    1005 permit tcp 2001:db8:0:3ab0::1/128 any eq telnet [match=5032]
    1005 permit tcp 2001:db8:0:3ab0::32/128 any eq telnet [match=433]
    1010 permit tcp any any eq www [match=820421]
```

次に、**summary** キーワードとともに **show ipv6 access-lists** コマンドを使用して、ACL が適用されているインターフェイス、ACL がアクティブ状態のインターフェイスなどの **ipv6-RandD-outbound-web** という名前の IPv6 ACL に関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show ipv6 access-lists ipv6-RandD-outbound-web summary
IPV6 ACL ipv6-RandD-outbound-web
```

```

Statistics enabled
Total ACEs Configured: 4
Configured on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)
Active on interfaces:
    Ethernet2/4 - ingress (Router ACL)

```

関連コマンド

コマンド	説明
fragments	IP ACL が非初期フラグメントを処理する方法を設定します。
ipv6 access-list	IPv6 ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。
show ip access-lists	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
show mac access-lists	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
statistics per-entry	ACL 内の各エントリで許可または拒否されたパケットの統計情報の記録を開始します。

show key chain

特定のキーチェーンの設定を表示するには、**show keychain** コマンドを使用します。

show key chain *keychain-name* [**mode decrypt**]

構文の説明	<i>keychain-name</i>	設定するキーチェーンの名前。最大 63 文字の英数字を指定できます。
	mode decrypt	(任意) クリアテキストでキー テキスト設定を表示します。このオプションは、 network-admin または vdc-admin ユーザ ロールが割り当てられたユーザ アカウントでデバイスにアクセスするときだけ使用できます。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール
network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、特定の受け入れライフタイムおよび送信ライフタイムを持つ 1 つの鍵 (鍵 13) を含むキーチェーン **glbp-key** のキーチェーン設定を表示する例を示します。

```
switch# show key chain
Key-Chain glbp-keys
  Key 13 -- text 7 071a33595c1d0c1702170203163e3e21213c20361a021f11
    accept lifetime UTC (00:00:00 Jun 13 2008) - (23:59:59 Sep 12 2008)
    send lifetime UTC (00:00:00 Jun 13 2008) - (23:59:59 Aug 12 2008)
```

関連コマンド	コマンド	説明
	accept-lifetime	鍵の受け入れライフタイムを設定します。
	key	鍵を設定します。
	key chain	キーチェーンを設定します。
	key-string	鍵のストリングを設定します。
	send-lifetime	鍵の送信ライフタイムを設定します。

show ldap-search-map

設定された LDAP アトリビュート マップに関する情報を表示するには、**show ldap-search-map** コマンドを使用します。

show ldap-search-map

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP 情報を表示する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、設定済みの LDAP アトリビュート マップに関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show ldap-search-map
total number of search maps : 1

following LDAP search maps are configured:
SEARCH MAP s0:
  User Profile:
    BaseDN: DN1
    Attribute Name: map1
    Search Filter: filter1
```

関連コマンド

コマンド	説明
attribute-name	ユーザ プロファイル、信頼される証明書、CRL、証明書 DN の一致、公開鍵の一致、またはユーザ スイッチグループのルックアップ検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定します。
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap search-map	LDAP 検索マップを設定します。
ldap-server host	LDAP サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスまたはホスト名を指定します。

show ldap-server

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サーバ設定を表示するには、**show ldap-server** コマンドを使用します。

show ldap-server

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP 情報を表示する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバ設定を表示する例を示します。

```
switch# show ldap-server
  timeout : 5
    port : 389
  deadtime : 0
total number of servers : 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap-server host	LDAP サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスまたはホスト名を指定します。

show ldap-server groups

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サーバ グループ設定を表示するには、**show ldap-server groups** コマンドを使用します。

show ldap-server groups

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP 情報を表示する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバ グループ設定を表示する例を示します。

```
switch# show ldap-server groups
total number of groups: 1

following LDAP server groups are configured:
group LDAPgroup1:
  Use-vrf: default
  Mode: UnSecure
  Authentication: Search and Bind
  Bind and Search : append with basedn (cn=$userid)
  Authentication: Do bind instead of compare
  Bind and Search : compare passwd attribute userPassword
  Authentication Mech: Default (PLAIN)
  Search map:
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server ldap	LDAP サーバ グループを作成し、そのグループの LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始します。
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。

show ldap-server statistics

LDAP サーバの統計情報を表示するには、**show ldap-server statistics** コマンドを使用します。

show ldap-server statistics {*ipv4-address* | *ipv6-address* | *host-name*}

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式のサーバの IPv4 アドレス
<i>ipv6-address</i>	X:X:X:X 形式のサーバの IPv6 アドレス
<i>host-name</i>	サーバ名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP 情報を表示する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、LDAP サーバの統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show ldap-server statistics 10.10.1.1
Server is not monitored

Authentication Statistics
  failed transactions: 0
  successfull transactions: 0
  requests sent: 0
  requests timed out: 0
  responses with no matching requests: 0
  responses not processed: 0
  responses containing errors: 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature ldap</code>	LDAP をイネーブルにします。
<code>ldap-server host</code>	LDAP サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスまたはホスト名を指定します。

show mac access-lists

すべての MAC Access Control List (ACL) または特定の MAC ACL を表示するには、**show mac access-lists** コマンドを使用します。

show mac access-lists [*access-list-name*] [**summary**]

構文の説明

<i>access-list-name</i>	(任意) MAC ACL の名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
summary	(任意) コマンドが ACL 設定ではなく、ACL に関する情報を表示するように指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	コマンド出力は、ACL 名によってアルファベット順にソートされます。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、デバイスはすべての MAC ACL を表示します。

ACL 名を指定しない場合、デバイスでは、ACL 名によってアルファベット順に ACL のリストが表示されます。

summary キーワードを使用すると、ACL 設定ではなく ACL に関する情報を表示できます。表示される情報には、次の内容が含まれます。

- エントリ単位の統計情報が ACL に対して設定されているかどうか。
- ACL 設定内のルール数。この数は、デバイスがインターフェイスに適用されるときに ACL 内に含まれるエントリ数を反映しません。ACL 内のルールがオブジェクトグループを使用する場合、適用されるときに ACL 内のエントリ数は、ルール数よりはるかに大きくなります。
- ACL が適用されているインターフェイス。
- ACL がアクティブ状態のインターフェイス。

show mac access-lists コマンドは、次の両方の状態が真の場合に、ACL 内の各エントリの統計情報を表示します。

- ACL 設定に **statistics per-entry** コマンドが含まれている。
- 管理上アップ状態のインターフェイスに ACL が適用されている。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show mac access-lists** コマンドを使用して、単一の MAC ACL を持つデバイスですべての MAC ACL を表示する例を示します。

```
switch# show mac access-lists
```

```
MAC access list mac-filter
  10 permit any any ip
```

次に、**show mac access-lists** コマンドを使用して、エントリ単位の統計情報を含めて、**mac-lab-filter** という名前の MAC ACL を表示する例を示します。

```
switch# show mac access-lists mac-lab-filter
```

```
MAC access list mac-lab-filter
  statistics per-entry
  10 permit 0600.ea5f.22ff 0000.0000.0000 any [match=820421]
  20 permit 0600.050b.3ee3 0000.0000.0000 any [match=732]
```

次に、**summary** キーワードとともに **show mac access-lists** コマンドを使用して、ACL が適用されているインターフェイス、ACL がアクティブ状態のインターフェイスなどの **mac-lab-filter** という名前の MAC ACL に関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show mac access-lists mac-lab-filter summary
```

```
MAC ACL mac-lab-filter

  Statistics enabled
  Total ACEs Configured: 2
  Configured on interfaces:
    Ethernet2/3 - ingress (Port ACL)
  Active on interfaces:
    Ethernet2/3 - ingress (Port ACL)
```

関連コマンド

コマンド	説明
mac access-list	MAC ACL を設定します。
show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。
show ip access-lists	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
show ipv6 access-lists	すべての IPv6 ACL または特定の IPv6 ACL を表示します。

show password strength-check

パスワードの強度の確認ステータスを表示するには、**show password strength-check** コマンドを使用します。

show password strength-check

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(3)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、パスワードの強度の確認ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show password strength-check
Password strength check enabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
password strength-check	パスワードの強度の確認をイネーブルにします。
show running-config security	実行コンフィギュレーションのセキュリティ機能設定を表示します。

show policy-map type control-plane

コントロールプレーン ポリシー マップ情報を表示するには、**show policy-map type control-plane** コマンドを使用します。

show policy-map type control-plane [**expand**] [**name** *policy-map-name*]

構文の説明	expand	(任意) 拡張されたコントロールプレーン ポリシー マップ情報を表示します。
	name <i>policy-map-name</i>	(任意) コントロールプレーン ポリシー マップの名前を指定します。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、コントロールプレーン ポリシー マップ情報を表示する例を示します。

```
switch# show policy-map type control-plane

policy-map type control-plane copp-system-policy
  class copp-system-class-critical
    police cir 2000 kbps bc 1500 bytes pir 3000 kbps be 1500 bytes conform transmit
    exceed transmit violate drop
  class copp-system-class-important
    police cir 1000 kbps bc 1500 bytes pir 1500 kbps be 1500 bytes conform transmit
    exceed transmit violate drop
  class copp-system-class-normal
    police cir 400 kbps bc 1500 bytes pir 600 kbps be 1500 bytes conform transmit
    exceed transmit violate drop
  class class-default
    police cir 200 kbps bc 1500 bytes pir 300 kbps be 1500 bytes conform transmit
    exceed transmit violate drop
```

show port-security

デバイスのポートセキュリティの状態を表示するには、**show port-security** コマンドを使用します。

show port-security [state]

構文の説明

state (任意) ポートセキュリティがイネーブルにされていることを表示します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザーロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show port-security** コマンドを使用して、デバイスのポートセキュリティ機能のステータスを表示する例を示します。

```
switch# show port-security

Total Secured Mac Addresses in System (excluding one mac per port)      : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

-----
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)          (Count)          (Count)
-----
Ethernet1/4          5              1              0              Shutdown
=====
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティ機能をイネーブルにします。
show port-security address	ポート セキュリティ機能によって保護されている MAC アドレスを表示します。
show port-security interface	特定のインターフェイスのポート セキュリティ ステータスを表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイスにポート セキュリティを設定します。

show port-security address

ポートセキュリティ機能によって保護されている MAC アドレスに関する情報を表示するには、**show port-security address** コマンドを使用します。

```
show port-security address [interface {port-channel channel-number | ethernet
                             slot/port}]
```

構文の説明	interface	(任意) ポートセキュリティ MAC アドレス情報を特定のインターフェイスに制限します。
	port-channel <i>channel-number</i>	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスを指定します。 <i>channel-number</i> 引数には、1 ~ 4096 の整数を指定できます。
	ethernet <i>slot/port</i>	イーサネット インターフェイスを指定します。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール
network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、**show port-security address** コマンドを使用して、ポートセキュリティによって保護されているすべての MAC アドレスに関する情報を表示する例を示します。

```
switch# show port-security address

Total Secured Mac Addresses in System (excluding one mac per port)      : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

-----
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address                Type           Ports    Remaining Age
-----  -
      (mins)
```

```

1      0054.AAB3.770F      STATIC      port-channell      0
1      00EE.378A.ABCE      STATIC      Ethernet1/4        0
=====
switch#

```

次に、**show port-security address** コマンドを使用して、イーサネット 1/4 インターフェイス上のポートセキュリティ機能によって保護されている MAC アドレスを表示する例を示します。

```

switch# show port-security address interface ethernet 1/4
          Secure Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address              Type              Ports              Remaining Age
-----
1         00EE.378A.ABCE          STATIC            Ethernet1/4        0
-----
switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポートセキュリティ機能をイネーブルにします。
show port-security	ポートセキュリティ機能のステータスを表示します。
show port-security interface	特定のインターフェイスのポートセキュリティステータスを表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイスにポートセキュリティを設定します。

show port-security interface

特定のインターフェイス上のポートセキュリティの状態を表示するには、**show port-security interface** コマンドを使用します。

show port-security interface {**port-channel** *channel-number* | **ethernet** *slot/port*}

構文の説明	
port-channel	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスを指定します。 <i>channel-number</i> 引数 <i>channel-number</i> には、1 ~ 4096 の整数を指定できます。
ethernet slot/port	イーサネット インターフェイスを指定します。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	レイヤ 2 ポートチャネル インターフェイスのサポートが追加されました。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、**show port-security interface** コマンドを使用して、イーサネット 1/4 インターフェイスのポートセキュリティ機能のステータスを表示する例を示します。

```
switch# show port-security interface ethernet 1/4
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure Down
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
Maximum MAC Addresses   : 5
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses    : 0
Security violation count : 0
switch#
```


関連コマンド

コマンド	説明
feature port-security	ポート セキュリティ機能をイネーブルにします。
show port-security	ポート セキュリティ機能のステータスを表示します。
show port-security address	ポート セキュリティ機能によって保護されている MAC アドレスを表示します。
switchport port-security	レイヤ 2 インターフェイスにポート セキュリティを設定します。

show privilege

現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限サポートのステータスを表示するには、**show privilege** コマンドを使用します。

show privilege

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、**show privilege** コマンドを使用して、現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限サポートのステータスを表示する例を示します。

```
switch# show privilege
User name: admin
Current privilege level: -1
Feature privilege: Enabled
switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
enable level	ユーザが高い権限レベルに移行できるようにします。
enable secret priv-lvl	特定の権限レベルのシークレットパスワードをイネーブルにします。
feature privilege	TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。
username username priv-lvl	ユーザが認可に権限レベルを使用できるようにします。

show radius

RADIUS Cisco Fabric Services 配信ステータスおよびその他の詳細を表示するには、**show radius** コマンドを使用します。

show radius {distribution status | merge status | pending [cmds] | pending-diff | session status | status}

構文の説明

distribution status	RADIUS CFS 配信のステータスを表示します。
merge status	RADIUS マージのステータスを表示します。
pending	実行コンフィギュレーションにまだ適用されていない保留中の設定を表示します。
cmds	(任意) 保留中の設定に対するコマンドを表示します。
pending-diff	アクティブな設定と保留中の設定との間の違いを表示します。
session status	RADIUS CFS セッションのステータスを表示します。
status	RADIUS CFS のステータスを表示します。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show radius distribution status
distribution : enabled
session ongoing: no
session db: does not exist
merge protocol status: not yet initiated after enable

last operation: enable
last operation status: success
```

次に、RADIUS マージ ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show radius merge status
Result: Waiting
```

次に、RADIUS 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show radius session status
Last Action Time Stamp      : None
Last Action                  : Distribution Enable
Last Action Result          : Success
Last Action Failure Reason  : none
```

次に、RADIUS 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show radius status
distribution : enabled
session ongoing: no
session db: does not exist
merge protocol status: not yet initiated after enable

last operation: enable
last operation status: success
```

次に、保留中の RADIUS の設定を表示する例を示します。

```
switch# show radius pending
radius-server host 10.10.1.1 key 7 qxz123aaa group server radius aaa-private-sg
```

次に、保留中の RADIUS のコンフィギュレーション コマンドを表示する例を示します。

```
switch# show radius pending cmds
radius-server host 10.10.1.1 key 7 qxz12345 auth_port 1812 acct_port 1813 authentication
accounting
```

次に、保留中の RADIUS の設定と現在の RADIUS の設定との違いを表示する例を示します。

```
switch(config)# show radius pending-diff
+radius-server host 10.10.1.1 authentication accounting
```

show radius-server

RADIUS サーバ情報を表示するには、**show radius-server** コマンドを表示します。

```
show radius-server [hostname | ipv4-address | ipv6-address]
[directed-request | groups | sorted | statistics]
```

構文の説明	
<i>hostname</i>	(任意) RADIUS サーバの Domain Name Server (DNS) 名。名前では、大文字と小文字が区別されます。
<i>ipv4-address</i>	(任意) A.B.C.D 形式の RADIUS サーバの IPv4 アドレス。
<i>ipv6-address</i>	(任意) X:X:X:X 形式の RADIUS サーバの IPv6 アドレス。
directed-request	(任意) 指定要求設定を表示します。
groups	(任意) 設定された RADIUS サーバグループに関する情報を表示します。
sorted	(任意) RADIUS サーバに関する名前でソートされた情報を表示します。
statistics	(任意) RADIUS サーバの RADIUS 統計情報を表示します。

デフォルト グローバル RADIUS サーバ設定を表示します。

コマンドモード 任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン RADIUS 事前共有鍵は、**show radius-server** コマンド出力には表示されません。RADIUS 事前共有鍵を表示するには、**show running-config radius** コマンドを使用します。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、すべての RADIUS サーバの情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server
Global RADIUS shared secret:*****
retransmission count:1
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:2

following RADIUS servers are configured:
```

```
10.10.1.1:
    available for authentication on port:1812
    available for accounting on port:1813
10.10.2.2:
    available for authentication on port:1812
    available for accounting on port:1813
```

次に、指定された RADIUS サーバの情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server 10.10.1.1
10.10.1.1:
    available for authentication on port:1812
    available for accounting on port:1813
    idle time:0
    test user:test
    test password:*****
```

次に、RADIUS 指定要求設定を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server directed-request
enabled
```

次に、RADIUS サーバ グループの情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server groups
total number of groups:2

following RADIUS server groups are configured:
  group radius:
    server: all configured radius servers
  group RadServer:
    deadtime is 0
    vrf is management
```

次に、指定された RADIUS サーバ グループの情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server groups RadServer
group RadServer:
    deadtime is 0
    vrf is management
```

次に、すべての RADIUS サーバのソートされた情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server sorted
Global RADIUS shared secret:*****
retransmission count:1
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:2

following RADIUS servers are configured:
  10.10.0.0:
    available for authentication on port:1812
    available for accounting on port:1813
  10.10.1.1:
    available for authentication on port:1812
    available for accounting on port:1813
```

次に、指定された RADIUS サーバの統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show radius-server statistics 10.10.1.1
Server is not monitored

Authentication Statistics
    failed transactions: 0
```

```
sucessfull transactions: 0
requests sent: 0
requests timed out: 0
responses with no matching requests: 0
responses not processed: 0
responses containing errors: 0

Accounting Statistics
failed transactions: 0
sucessfull transactions: 0
requests sent: 0
requests timed out: 0
responses with no matching requests: 0
responses not processed: 0
responses containing errors: 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
show running-config radius	実行コンフィギュレーション ファイルの RADIUS 情報を表示します。

show role

ユーザ ロール設定を表示するには、**show role** コマンドを使用します。

show role [**name** *role-name*]

構文の説明

name *role-name* (任意) 特定のユーザ ロール名の情報を表示します。ロール名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

すべてのユーザ ロールの情報を表示します。

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、特定のユーザ ロールの情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role name MyRole
```

```
role: MyRole
  description: new role
  vlan policy: deny
  permitted vlan
  1-10
  interface policy: deny
  permitted interface
  Ethernet2/1-8
  vrf policy: permit (default)
```

次に、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) のすべてのユーザ ロールの情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role
```

```
role: network-admin
  description: Predefined network admin role has access to all commands
  on the switch
  -----
```



```

Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read-write

role: network-operator
description: Predefined network operator role has access to all read
commands on the switch
-----
Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read

role: vdc-admin
description: Predefined vdc admin role has access to all commands within
a VDC instance
-----
Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read-write

role: vdc-operator
description: Predefined vdc operator role has access to all read commands
within a VDC instance
-----
Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read

role: MyRole
description: new role
vlan policy: deny
permitted vlan
1-10
interface policy: deny
permitted interface
Ethernet2/1-8
vrf policy: permit (default)

```

次に、デフォルト以外の仮想デバイス コンテキスト（VDC）のすべてのユーザ ロールの情報を表示する例を示します。

```

switch-MyVDC# show role

role: vdc-admin
description: Predefined vdc admin role has access to all commands within
a VDC instance
-----
Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read-write

role: vdc-operator
description: Predefined vdc operator role has access to all read commands
within a VDC instance
-----
Rule      Perm      Type      Scope      Entity
-----
1         permit  read

```

関連コマンド

コマンド	説明
role name	ユーザ ロールを設定します。

show role feature

ユーザ ロール機能を表示するには、**show role feature** コマンドを使用します。

show role feature [**detail** | **name** *feature-name*]

構文の説明

detail	(任意) すべての機能の詳細情報を表示します。
name <i>feature-name</i>	(任意) 特定の機能の詳細情報を表示します。機能名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

ユーザ ロール機能名のリストを表示します。

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロール機能を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature
feature: aaa
feature: access-list
feature: arp
feature: callhome
feature: cdp
feature: crypto
feature: gold
feature: install
feature: l3vm
feature: license
feature: ping
feature: platform
feature: qosmgr
feature: radius
feature: scheduler
feature: snmp
feature: syslog
<content deleted>
```

次に、すべてのユーザ ロール機能の詳細情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature detail
feature: aaa
  show aaa *
  config t ; aaa *
  aaa *
  clear aaa *
  debug aaa *
  show accounting *
  config t ; accounting *
  accounting *
  clear accounting *
  debug accounting *
feature: access-list
  show ip access-list *
  show ipv6 access-list *
  show mac access-list *
  show arp access-list *
  show vlan access-map *
  config t ; ip access-list *
  config t ; ipv6 access-list *
  config t ; mac access-list *
  config t ; arp access-list *
  config t ; vlan access-map *
  clear ip access-list *
  clear ipv6 access-list *
  clear mac access-list *
  clear arp access-list *
  clear vlan access-map *
  debug aclmgr *
feature: arp
  show arp *
  show ip arp *
  config t ; ip arp *
  clear ip arp *
  debug ip arp *
  debug-filter ip arp *
<content deleted>
```

次に、特定のユーザ ロール機能の詳細情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature name dot1x
feature: dot1x
  show dot1x *
  config t ; dot1x *
  dot1x *
  clear dot1x *
  debug dot1x *
```

関連コマンド

コマンド	説明
role feature-group	ユーザ ロールの機能グループを設定します。
rule	ユーザ ロールのルールを設定します。

show role feature-group

ユーザ ロール機能グループを表示するには、**show role feature-group** コマンドを使用します。

show role feature-group [**detail** | **name** *group-name*]

構文の説明	detail	(任意) すべての機能グループの詳細情報を表示します。
	name <i>group-name</i>	(任意) 特定の機能グループの詳細情報を表示します。グループ名では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト ユーザ ロール機能グループのリストを表示します。

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、ユーザ ロール機能グループを表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature-group
```

```
feature group: L3
feature: router-bgp
feature: router-eigrp
feature: router-isis
feature: router-ospf
feature: router-rip
```

```
feature group: SecGroup
feature: aaa
feature: radius
feature: tacacs
```

次に、すべてのユーザ ロール機能グループに関する詳細情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature-group detail
```

```
feature group: L3
feature: router-bgp
  show bgp *
  config t ; bgp *
  bgp *
  clear bgp *
  debug bgp *
  show ip bgp *
  show ip mbgp *
  show ipv6 bgp *
  show ipv6 mbgp *
  clear ip bgp *
  clear ip mbgp *
  debug-filter ip *
  debug-filter ip bgp *
  config t ; router bgp *
feature: router-eigrp
  show eigrp *
  config t ; eigrp *
  eigrp *
  clear eigrp *
  debug eigrp *
  show ip eigrp *
  clear ip eigrp *
  debug ip eigrp *
  config t ; router eigrp *
feature: router-isis
  show isis *
  config t ; isis *
  isis *
  clear isis *
  debug isis *
  debug-filter isis *
  config t ; router isis *
feature: router-ospf
  show ospf *
  config t ; ospf *
  ospf *
  clear ospf *
  debug ospf *
  show ip ospf *
  show ospfv3 *
  show ipv6 ospfv3 *
  debug-filter ip ospf *
  debug-filter ospfv3 *
  debug ip ospf *
  debug ospfv3 *
  clear ip ospf *
  clear ip ospfv3 *
  config t ; router ospf *
  config t ; router ospfv3 *
feature: router-rip
  show rip *
  config t ; rip *
  rip *
  clear rip *
  debug rip *
  show ip rip *
  show ipv6 rip *
  overload rip *
```

■ show role feature-group

```
debug-filter rip *
clear ip rip *
clear ipv6 rip *
config t ; router rip *
```

次に、特定のユーザ ロール機能グループの情報を表示する例を示します。

```
switch(config)# show role feature-group name SecGroup
```

```
feature group: SecGroup
feature: aaa
feature: radius
feature: tacacs
```

関連コマンド

コマンド	説明
role feature-group	ユーザ ロールの機能グループを設定します。
rule	ユーザ ロールのルールを設定します。

show role pending

Cisco Fabric Services 配信セッションの保留中のユーザ ロール設定の違いを表示するには、**show role pending** コマンドを使用します。

show role pending

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

Cisco Fabric Services セッションのユーザ ロール設定の違いを表示する例を使用します。

```
switch# show role pending
Role: test-user
  Description: new role
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
-----
Rule      Perm   Type      Scope      Entity
-----
1         permit read-write feature      aaa
```

関連コマンド

コマンド	説明
role distribute	ユーザ ロール設定に対し、Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。

show role pending-diff

Cisco Fabric Services 配信セッションと実行設定の間での、保留中のユーザ ロール設定の違いを表示するには、**show role pending-diff** コマンドを使用します。

show role pending-diff

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

Cisco Fabric Services セッションのユーザ ロール設定の違いを表示する例を使用します。

```
switch# show role pending
+Role: test-user
+ Description: new role
+ Vlan policy: permit (default)
+ Interface policy: permit (default)
+ Vrf policy: permit (default)
+ -----
+ Rule      Perm      Type      Scope      Entity
+ -----
+ 1         permit   read-write feature      aaa
```

関連コマンド

コマンド	説明
role distribute	ユーザ ロール設定に対し、Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。

show role session

ユーザ ロール Cisco Fabric Services セッションのステータス情報を表示するには、**show role session** コマンドを使用します。

show role session status

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

Cisco Fabric Services セッションのユーザ ロール設定の違いを表示する例を使用します。

```
switch# show role session status
Last Action Time Stamp      : Thu Nov 20 12:43:26 2008
Last Action                  : Distribution Enable
Last Action Result          : Success
Last Action Failure Reason  : none
```

関連コマンド

コマンド	説明
role distribute	ユーザ ロール設定に対し、Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。

show role status

ユーザ ロール機能の Cisco Fabric Services 配信のステータスを表示するには、**show role status** コマンドを使用します。

show role status

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

Cisco Fabric Services セッションのユーザ ロール設定の違いを表示する例を使用します。

```
switch# show role status
Distribution: Enabled
Session State: Locked
```

関連コマンド

コマンド	説明
role distribute	ユーザ ロール設定に対し、Cisco Fabric Services 配信をイネーブルにします。

show running-config aaa

実行コンフィギュレーションの Authentication, Authorization, and Accounting (AAA; 認証、認可、アカウントリング) 設定情報を表示するには、**show running-config aaa** コマンドを使用します。

show running-config aaa [all]

構文の説明	all (任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。				
デフォルト	なし				
コマンドモード	任意のコマンドモード				
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator				
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
リリース	変更内容				
4.0(1)	このコマンドが追加されました。				
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。				
例	次に、実行コンフィギュレーションの設定済み AAA 情報を表示する例を示します。 <pre>switch# show running-config aaa version 4.0(1)</pre>				

show running-config copp

実行コンフィギュレーションのコントロールプレーン ポリシング設定情報を表示するには、**show running-config copp** コマンドを使用します。

show running-config copp [all]

構文の説明	all (任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	--

例	次に、実行コンフィギュレーションの設定済みコントロールプレーン ポリシング情報を表示する例を示します。
----------	---

```
switch# show running-config copp
version 4.0(1)
class-map type control-plane match-any copp-system-class-critical
  match access-group name copp-system-acl-arp
  match access-group name copp-system-acl-msdp
class-map type control-plane match-any copp-system-class-important
  match access-group name copp-system-acl-gre
  match access-group name copp-system-acl-tacas
class-map type control-plane match-any copp-system-class-normal
  match access-group name copp-system-acl-icmp
  match redirect dhcp-snoop
  match redirect arp-inspect
  match exception ip option
  match exception ip icmp redirect
  match exception ip icmp unreachable
```

```
policy-map type control-plane copp-system-policy
  class copp-system-class-critical
    police cir 2000 kbps bc 1500 bytes pir 3000 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-important
    police cir 1000 kbps bc 1500 bytes pir 1500 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-normal
    police cir 400 kbps bc 1500 bytes pir 600 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class class-default
    police cir 200 kbps bc 1500 bytes pir 300 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
```

次に、実行コンフィギュレーションの設定済みおよびデフォルトのコントロールプレーン ポリシング 情報を表示する例を示します。

```
switch# show running-config copp all
version 4.0(1)
class-map type control-plane match-any copp-system-class-critical
  match access-group name copp-system-acl-arp
  match access-group name copp-system-acl-msdp
class-map type control-plane match-any copp-system-class-important
  match access-group name copp-system-acl-gre
  match access-group name copp-system-acl-tacas
class-map type control-plane match-any copp-system-class-normal
  match access-group name copp-system-acl-icmp
  match redirect dhcp-snoop
  match redirect arp-inspect
  match exception ip option
  match exception ip icmp redirect
  match exception ip icmp unreachable
policy-map type control-plane copp-system-policy
  class copp-system-class-critical
    police cir 2000 kbps bc 1500 bytes pir 3000 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-important
    police cir 1000 kbps bc 1500 bytes pir 1500 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-normal
    police cir 400 kbps bc 1500 bytes pir 600 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class class-default
    police cir 200 kbps bc 1500 bytes pir 300 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
```

show running-config cts

実行コンフィギュレーションの Cisco TrustSec 設定を表示するには、**show running-config cts** コマンドを使用します。

show running-config cts

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコンフィギュレーションモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
network-operator
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature cts** コマンドを使用して Cisco TrustSec 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、Advanced Services ライセンスが必要です。

例

次に、実行コンフィギュレーションの Cisco TrustSec 設定を表示する例を示します。

```
switch# show running-config cts
version 4.0(1)
feature cts
cts role-based enforcement
cts role-based sgt-map 10.10.1.1 10
cts role-based access-list MySGACL
    permit icmp
cts role-based sgt 65535 dgt 65535 access-list MySGACL
cts sxp enable
cts sxp connection peer 10.10.3.3 source 10.10.2.2 password default mode listener
vlan 1
    cts role-based enforcement
vrf context MyVRF
    cts role-based enforcement
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature cts	Cisco TrustSec 機能をイネーブルにします。

show running-config dhcp

実行コンフィギュレーションの DHCP スヌーピング設定を表示するには、**show running-config dhcp** コマンドを使用します。

show running-config dhcp [all]

構文の説明	all (任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin network-operator vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用するには、 feature dhcp コマンドを使用して DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	---

例	次に、DHCP スヌーピング情報を表示する例を示します。
----------	------------------------------

```
switch# show running-config dhcp
version 4.0(1)
feature dhcp

interface Ethernet2/46
  ip verify source dhcp-snooping-vlan
  ip arp inspection trust
ip dhcp snooping
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
ip source binding 10.3.2.2 0f00.60b3.2333 vlan 13 interface Ethernet2/46
ip source binding 10.2.2.2 0060.3454.4555 vlan 100 interface Ethernet2/10
ip dhcp snooping vlan 1
ip arp inspection vlan 1
ip dhcp snooping vlan 13
ip arp inspection vlan 13

switch#
```


関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
ip dhcp snooping	デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
service dhcp	DHCP リレー エージェントをイネーブルまたはディセーブルにします。
show ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングに関する一般情報を表示します。
show ip dhcp snooping binding	スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディングを表示します。

show running-config dot1x

実行コンフィギュレーションの 802.1X 設定情報を表示するには、**show running-config dot1x** コマンドを使用します。

show running-config dot1x [all]

構文の説明	all (任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用する前に、 feature dot1x コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	--

例	次に、実行コンフィギュレーションの設定済み 802.1X 情報を表示する例を示します。
----------	---

```
switch# show running-config dot1x
version 4.0(1)
```

show running-config eou

実行コンフィギュレーションの Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) 設定情報を表示するには、**show running-config eou** コマンドを使用します。

show running-config eou [all]

構文の説明	all	(任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。				
デフォルト	なし					
コマンドモード	任意のコマンドモード					
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator					
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。	
リリース	変更内容					
4.0(1)	このコマンドが追加されました。					
使用上のガイドライン	このコマンドを使用する前に、 feature eou コマンドを使用して EAPoUDP 機能をイネーブルにする必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。					
例	次に、実行コンフィギュレーションの設定済み EAPoUDP 情報を表示する例を示します。 <pre>switch# show running-config eou version 4.0(1)</pre>					

show running-config ldap

実行コンフィギュレーションの LDAP サーバ情報を表示するには、**show running-config ldap** コマンドを使用します。

show running-config ldap [all]

構文の説明	all	(任意) デフォルトの LDAP 設定情報を表示します。
デフォルト	なし	
コマンドモード	任意のコマンドモード	
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	5.0(2)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	LDAP 情報を表示する前に、 feature ldap コマンドを使用する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、実行コンフィギュレーションの LDAP 情報を表示する例を示します。 switch# show running-config ldap	
関連コマンド	コマンド	説明
	show ldap-server	LDAP 情報を表示します。

show running-config port-security

実行コンフィギュレーションのポートセキュリティ情報を表示するには、**show running-config port-security** コマンドを使用します。

show running-config port-security [all]

構文の説明	all	(任意) デフォルトのポートセキュリティ設定情報を表示します。
デフォルト	なし	
コマンドモード	任意のコマンドモード	
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(3)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、実行コンフィギュレーションのポートセキュリティの情報を表示する例を示します。 switch# show running-port-security version 4.0(3) feature port-security logging level port-security 5 interface Ethernet2/3 switchport port-security	
関連コマンド	コマンド	説明
	show startup-config port-security	スタートアップ コンフィギュレーションのポートセキュリティ情報を表示します。

show running-config radius

実行コンフィギュレーションの RADIUS サーバ情報を表示するには、**show running-config radius** コマンドを使用します。

show running-config radius [all]

構文の説明	all (任意) デフォルトの RADIUS 設定情報を表示します。				
デフォルト	なし				
コマンドモード	任意のコマンドモード				
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator				
コマンド履歴	<table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0(1)</td> <td>このコマンドが追加されました。</td> </tr> </tbody> </table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
リリース	変更内容				
4.0(1)	このコマンドが追加されました。				
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。				
例	次に、実行コンフィギュレーションの RADIUS の情報を表示する例を示します。 switch# show running-config radius				
関連コマンド	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コマンド</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>show radius-server</td> <td>RADIUS 情報を表示します。</td> </tr> </tbody> </table>	コマンド	説明	show radius-server	RADIUS 情報を表示します。
コマンド	説明				
show radius-server	RADIUS 情報を表示します。				

show running-config security

実行コンフィギュレーションのユーザ アカウント、SSH サーバ、および Telnet サーバ情報を表示するには、**show running-config security** コマンドを使用します。

show running-config security [all]

構文の説明	all	(任意) デフォルトのユーザ アカウント、SSH サーバ、および Telnet サーバ設定情報を表示します。
-------	------------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	任意のコマンド モード
----------	-------------

サポートされるユーザ ロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	----------------------

例	次に、実行コンフィギュレーションのユーザ アカウント、SSH サーバ、および Telnet サーバ情報を表示する例を示します。
---	---

```
switch# show running-config security
version 4.0(1)
username admin password 5 $1$7Jwq/LDM$XF0M/UWeT43DmtjZy8VP91 role network-admin
username adminbackup password 5 $1$0ip/C5Ci$oOdx7oJS1BCFpNRmQK4na. role network-operator
username user1 password 5 $1$qEc1Q5Rx$CAX9fXiAoFPYSvbVzpzj/ role network-operator
telnet server enable
ssh key rsa 768 force
```

show running-config tacacs+

実行コンフィギュレーションの TACACS+ サーバ情報を表示するには、**show running-config tacacs+** コマンドを使用します。

show running-config tacacs+ [all]

構文の説明	all (任意) デフォルトの TACACS+ 設定情報を表示します。
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
----------------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
----------------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	TACACS+ 情報を表示する前に、 feature tacacs+ コマンドを使用する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
-------------------	---

例	次に、実行コンフィギュレーションの TACACS+ 情報を表示する例を示します。 <pre>switch# show running-config tacacs+</pre>
----------	--

関連コマンド	コマンド	説明
	show tacacs-server	TACACS+ 情報を表示します。

show ssh key

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH; セキュア シェル) サーバ鍵を表示するには、**show ssh key** コマンドを使用します。

show ssh key

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、**feature ssh** コマンドを使用して SSH がイネーブルのときだけ使用できます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、SSH サーバ鍵を表示する例を示します。

```
switch# show ssh key
*****
rsa Keys generated:Mon Mar 17 15:02:44 2008

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAGEAqyiGkvwk0xyAXU1/OmeIrSq0QIYYD1o05F21wDjfkVQfOq8S10q6LW4Uv5+0m
1vvUjoI002SsdG7tCA6VpGtD/cuPTdQSMpdu6MF9H2TYTuC5TyFGYiLf/0vYTeHe+9

bitcount:768
fingerprint:
9b:d9:09:97:f6:40:76:89:05:15:42:6b:12:48:0f:d6
*****
could not retrieve dsa key information
*****
```

関連コマンド

コマンド	説明
ssh server key	SSH サーバ鍵を設定します。

show ssh server

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Secure Shell (SSH) サーバ ステータスを表示するには、**show ssh server** コマンドを使用します。

show ssh server

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、SSH サーバ ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show ssh server
ssh is enabled
version 2 enabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ssh	SSH サーバをイネーブルにします。

show startup-config aaa

スタートアップ コンフィギュレーションの Authentication, Authorization, and Accounting (AAA; 認証、認可、アカウントिंग) 設定情報を表示するには、**show startup-config aaa** コマンドを使用します。

show startup-config aaa

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの AAA 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config aaa  
version 4.0(1)
```

show startup-config copp

スタートアップ コンフィギュレーションのコントロールプレーン ポリシング設定情報を表示するには、**show startup-config copp** コマンドを使用します。

show startup-config copp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) でだけ使用できます。このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションのコントロールプレーン ポリシング情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config copp
version 4.0(1)
class-map type control-plane match-any MyClassMap
  match redirect dhcp-snoop
class-map type control-plane match-any copp-system-class-critical
  match access-group name copp-system-acl-arp
  match access-group name copp-system-acl-msdp
class-map type control-plane match-any copp-system-class-important
  match access-group name copp-system-acl-gre
  match access-group name copp-system-acl-tacas
class-map type control-plane match-any copp-system-class-normal
  match access-group name copp-system-acl-icmp
  match redirect dhcp-snoop
  match redirect arp-inspect
  match exception ip option
  match exception ip icmp redirect
  match exception ip icmp unreachable
```

```
policy-map type control-plane MyPolicyMap
  class MyClassMap
    police cir 0 bps bc 0 bytes conform drop violate drop
policy-map type control-plane copp-system-policy
  class copp-system-class-critical
    police cir 2000 kbps bc 1500 bytes pir 3000 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-important
    police cir 1000 kbps bc 1500 bytes pir 1500 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class copp-system-class-normal
    police cir 400 kbps bc 1500 bytes pir 600 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
  class class-default
    police cir 200 kbps bc 1500 bytes pir 300 kbps be 1500 bytes conform transmit exceed
  transmit violate drop
policy-map type control-plane x
  class class-default
    police cir 0 bps bc 0 bytes conform drop violate drop
```

show startup-config dhcp

スタートアップ コンフィギュレーションの DHCP スヌーピング設定を表示するには、**show startup-config dhcp** コマンドを使用します。

show startup-config dhcp [all]

構文の説明	all (任意) 設定済みおよびデフォルトの情報を表示します。
-------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
---------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin network-operator vdc-operator
---------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、**feature dhcp** コマンドを使用して DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションの DHCP スヌーピング設定を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config dhcp
version 4.0(1)
feature dhcp

interface Ethernet2/46
  ip verify source dhcp-snooping-vlan
  ip arp inspection trust
ip dhcp snooping
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
ip source binding 10.3.2.2 0f00.60b3.2333 vlan 13 interface Ethernet2/46
ip source binding 10.2.2.2 0060.3454.4555 vlan 100 interface Ethernet2/10
ip dhcp snooping vlan 1
ip arp inspection vlan 1
ip dhcp snooping vlan 13
ip arp inspection vlan 13

switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature dhcp	デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。
show running-config dhcp	実行コンフィギュレーションの DHCP スヌーピング設定を表示します。

show startup-config dot1x

スタートアップ コンフィギュレーションの 802.1X 設定情報を表示するには、**show startup-config dot1x** コマンドを使用します。

show startup-config dot1x

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用する前に、**feature dot1x** コマンドを使用して 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの 802.1X 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config dot1x
version 4.0(1)
```


show startup-config eou

スタートアップ コンフィギュレーションの Extensible Authentication Protocol over User Datagram Protocol (EAPoUDP) 設定情報を表示するには、**show startup-config eou** コマンドを使用します。

show startup-config eou

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用する前に、**feature eou** コマンドを使用して EAPoUDP 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの EAPoUDP 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config eou  
version 4.0(1)
```

show startup-config ldap

スタートアップ コンフィギュレーションの LDAP 設定情報を表示するには、**show startup-config ldap** コマンドを使用します。

show startup-config ldap

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

LDAP 情報を表示する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの LDAP 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config ldap
!Command: show startup-config ldap
!Time: Wed Feb 17 13:02:31 2010
!Startup config saved at: Wed Feb 17 10:32:23 2010

version 5.0(2)
feature ldap
aaa group server ldap LDAPgroup1
  no ldap-search-map
aaa group server ldap LdapServer1
  no ldap-search-map
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ldap-server	LDAP 情報を表示します。

show startup-config port-security

スタートアップ コンフィギュレーションのポートセキュリティ情報を表示するには、**show startup-config port-security** コマンドを使用します。

show startup-config port-security [all]

構文の説明	all	(任意) デフォルトのポートセキュリティ設定情報を表示します。
デフォルト	なし	
コマンドモード	任意のコマンドモード	
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(3)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、スタートアップ コンフィギュレーションのポートセキュリティの情報を表示する例を示します。 <pre>switch# show startup-port-security version 4.0(3) feature port-security logging level port-security 5 interface Ethernet2/3 switchport port-security</pre>	
関連コマンド	コマンド	説明
	show running-config port-security	実行コンフィギュレーションのポートセキュリティ情報を表示します。

show startup-config radius

スタートアップ コンフィギュレーションの RADIUS 設定情報を表示するには、**show startup-config radius** コマンドを使用します。

show startup-config radius

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの RADIUS 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config radius  
version 4.0(1)
```

show startup-config security

スタートアップ コンフィギュレーションのユーザ アカウント、Secure Shell (SSH) サーバ、および Telnet サーバ設定情報を表示するには、**show startup-config security** コマンドを使用します。

show startup-config security

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションのユーザ アカウント、SSH サーバ、および Telnet サーバ情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config security
version 4.0(1)
username admin password 5 $1$7Jwq/LDM$XF0M/UWeT43DmtjZy8VP91 role network-admin
username adminbackup password 5 $1$0ip/C5Ci$oOdx7oJS1BCFpNRmQK4na. role network-operator
username user1 password 5 $1$qEc1Q5Rx$CAX9fXiAoFFYSvbVzpazj/ role network-operator
telnet server enable
ssh key rsa 768 force
```

show startup-config tacacs+

スタートアップ コンフィギュレーションの TACACS+ 設定情報を表示するには、**show startup-config tacacs+** コマンドを使用します。

show startup-config tacacs+

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、スタートアップ コンフィギュレーションの TACACS+ 情報を表示する例を示します。

```
switch# show startup-config tacacs+  
version 4.0(1)
```

show tacacs+

TACACS+ Cisco Fabric Services 配信ステータスおよびその他の詳細を表示するには、**show tacacs+** コマンドを使用します。

show tacacs+ {distribution status | pending [cmds] | pending-diff}

構文の説明	パラメータ	説明
	distribution status	TACACS+ CFS 配信のステータスを表示します。
	merge status	TACACS+ マージのステータスを表示します。
	pending	実行コンフィギュレーションにまだ適用されていない保留中の設定を表示します。
	cmds	(任意) 保留中の設定に対するコマンドを表示します。
	pending-diff	アクティブな設定と保留中の設定との間の違いを表示します。
	session status	TACACS+ CFS セッションのステータスを表示します。
	status	TACACS+ CFS のステータスを表示します。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、TACACS+ 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ distribution status
distribution : enabled
session ongoing: no
session db: does not exist
merge protocol status: not yet initiated after enable

last operation: enable
last operation status: success
```

次に、TACACS+ マージ ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ merge status
Result: Waiting
```

次に、TACACS+ 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ session status
Last Action Time Stamp      : None
Last Action                  : Distribution Enable
Last Action Result          : Success
Last Action Failure Reason  : none
```

次に、TACACS+ 配信ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ status
distribution : enabled
session ongoing: no
session db: does not exist
merge protocol status: not yet initiated after enable

last operation: enable
last operation status: success
```

次に、保留中の TACACS+ の設定を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ pending
tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 qxz12345
```

次に、保留中の TACACS+ のコンフィギュレーション コマンドを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ pending cmds
tacacs-server host 10.10.2.2 key 7 qxz12345 port 49
```

次に、保留中の TACACS+ の設定と現在の TACACS+ の設定との違いを表示する例を示します。

```
switch# show tacacs+ pending-diff
+tacacs-server host 10.10.2.2
```


show tacacs-server

TACACS+ サーバ情報を表示するには、**show tacacs-server** コマンドを表示します。

```
show tacacs-server [hostname | ip4-address | ipv6-address]
[directed-request | groups | sorted | statistics]
```

構文の説明		
<i>hostname</i>	(任意)	TACACS+ サーバの Domain Name Server (DNS) 名。最大文字サイズは 256 です。
<i>ip4-address</i>	(任意)	A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバの IPv4 アドレス。
<i>ipv6-address</i>	(任意)	X:X:X::X 形式の TACACS+ サーバの IPv6 アドレス。
directed-request	(任意)	指定要求設定を表示します。
groups	(任意)	設定された TACACS+ サーバ グループに関する情報を表示します。
sorted	(任意)	TACACS+ サーバに関する名前ですортされた情報を表示します。
statistics	(任意)	TACACS+ サーバの TACACS+ 統計情報を表示します。

デフォルト グローバル TACACS+ サーバ設定を表示します。

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン TACACS+ 事前共有鍵は、**show tacacs-server** コマンド出力には表示されません。TACACS+ 事前共有鍵を表示するには、**show running-config tacacs+** コマンドを使用します。

TACACS+ 情報を表示する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、すべての TACACS+ サーバの情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:*****
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:2
```

```
following TACACS+ servers are configured:
 10.10.2.2:
     available on port:49
 10.10.1.1:
     available on port:49
```

次に、指定された TACACS+ サーバの情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server 10.10.2.2
 10.10.2.2:
     available for authentication on port:1812
     available for accounting on port:1813
     idle time:0
     test user:test
     test password:*****
```

次に、TACACS+ 指定要求設定を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server directed-request
enabled
```

次に、TACACS+ サーバグループの情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server groups
total number of groups:1
```

```
following TACACS+ server groups are configured:
 group TacServer:
     server 10.10.2.2 on port 49
     deadtime is 0
     vrf is vrf3
```

次に、指定された TACACS+ サーバグループの情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server groups TacServer
 group TacServer:
     server 10.10.2.2 on port 49
     deadtime is 0
     vrf is vrf3
```

次に、すべての TACACS+ サーバのソートされた情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server sorted
Global TACACS+ shared secret:*****
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:2
```

```
following TACACS+ servers are configured:
 10.10.1.1:
     available on port:49
 10.10.2.2:
     available on port:49
```

次に、指定された TACACS+ サーバの統計情報を表示する例を示します。

```
switch# show tacacs-server statistics 10.10.2.2
Server is not monitored

Authentication Statistics
  failed transactions: 0
  successfull transactions: 0
  requests sent: 0
  requests timed out: 0
  responses with no matching requests: 0
```

```
responses not processed: 0
responses containing errors: 0

Authorization Statistics
  failed transactions: 0
  successfull transactions: 0
  requests sent: 0
  requests timed out: 0
  responses with no matching requests: 0
  responses not processed: 0
  responses containing errors: 0

Accounting Statistics
  failed transactions: 0
  successfull transactions: 0
  requests sent: 0
  requests timed out: 0
  responses with no matching requests: 0
  responses not processed: 0
  responses containing errors: 0
```

関連コマンド

コマンド	説明
show running-config tacacs+	実行コンフィギュレーション ファイルの TACACS+ 情報を表示します。

show telnet server

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Telnet サーバ ステータスを表示するには、**show telnet server** コマンドを使用します。

show telnet server

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、Telnet サーバ ステータスを表示する例を示します。

```
switch# show telnet server
telnet service enabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
telnet server enable	telnet サーバをイネーブルにします。

show time-range

すべての時間範囲または特定の時間範囲を表示するには、**show time-range** コマンドを使用します。

show time-range [*time-range-name*]

構文の説明	<i>time-range-name</i> (任意) 時間範囲の名前。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。				
デフォルト	なし				
コマンドモード	任意のコマンドモード				
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator				
コマンド履歴	<table><thead><tr><th>リリース</th><th>変更内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.0(1)</td><td>このコマンドが追加されました。</td></tr></tbody></table>	リリース	変更内容	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
リリース	変更内容				
4.0(1)	このコマンドが追加されました。				

使用上のガイドライン *time-range-name* 引数を使用して時間範囲を指定する場合を除いて、デバイスはすべての時間範囲を表示します。

時間範囲名を指定しない場合、デバイスに、時間範囲名によってアルファベット順に時間範囲のリストが表示されます。

show time-range コマンドの出力は、時間範囲がアクティブである、つまり、デバイスの現在のシステム時間が設定された時間範囲内に収まるかどうかを示します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、一方は非アクティブで、他方はアクティブである 2 つの時間範囲が設定されているデバイスの時間範囲名を指定しないで **show time-range** コマンドを使用する例を示します。

```
switch(config-time-range)# show time-range

time-range entry: december (inactive)
  10 absolute start 0:00:00 1 December 2009 end 11:59:59 31 December 2009
time-range entry: november (active)
  10 absolute start 0:00:00 1 November 2009 end 23:59:59 30 November 2009
```

関連コマンド

コマンド	説明
time-range	時間範囲を設定します。
permit (IPv4)	IPv4 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
permit (IPv6)	IPv6 ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
permit (MAC)	MAC ACL に許可 (permit) ルールを設定します。
show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。

show user-account

仮想デバイス コンテキスト (VDC) のユーザ アカウントの情報を表示するには、**show user-account** コマンドを使用します。

show user-account

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) のユーザ アカウントの情報を表示する例を示します。

```
switch# show user-account
user:admin
    this user account has no expiry date
    roles:network-admin
user:adminbackup
    this user account has no expiry date
    roles:network-operator
```

次に、デフォルト以外の VDC のユーザ アカウントの情報を表示する例を示します。

```
switch-MyVDC# show user-account
user:admin
    this user account has no expiry date
    roles:vdc-admin
```

関連コマンド

コマンド	説明
telnet server enable	telnet サーバをイネーブルにします。

show username

指定したユーザの公開鍵を表示するには、**show username** コマンドを使用します。

show username *username* **keypair**

構文の説明

<i>username</i>	ユーザの名前。最大 28 文字の英数字を入力できます。
keypair	Secure Shell (SSH) ユーザ キーを表示します。

デフォルト

なし

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。
セキュリティ上の理由のため、このコマンドでは、秘密鍵は表示されません。

例

次に、指定したユーザの公開鍵を表示する例を示します。

```
switch# show username admin keypair
*****

rsa Keys generated:Mon Feb 15 08:10:45 2010

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0+rIeMgXwv0041t/hwOoyqIKbFGl1tmkFNm/tozuazfL
4dH/asAXZoJePDdiO1ILBGfrQgzyS5u3prXuXfgnWkTu0/4WlD0DF/EPdsd3NNzNbpPFzNDVylPDyDfR
X5SfVICioEirjX9Y59DZP+Nng6rJD7Z/YHVXs/jRNLpBOIs=

bitcount:262144
fingerprint:
a4:a7:b1:d1:43:09:49:6f:7c:f8:60:62:8e:a2:c1:d1
*****

could not retrieve dsa key information
*****
switch#
```


関連コマンド

コマンド	説明
username <i>username</i> keypair generate	SSH 公開鍵および秘密鍵を生成し、それらを指定したユーザの Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに保存します。

show users

仮想デバイス コンテキスト (VDC) のユーザ セッション情報を表示するには、**show users** コマンドを使用します。

show users

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト (VDC) のユーザ セッション情報を表示する例を示します。

```
switch# show users
NAME      LINE      TIME          IDLE          PID COMMENT
admin     pts/1     Mar 17 15:18  .             5477 (172.28.254.254)
admin     pts/9     Mar 19 11:19  .             23101 (10.82.234.56) *
```

次に、デフォルト以外の VDC のユーザ アカウントの情報を表示する例を示します。

```
switch-MyVDC# show users
admin     pts/10    Mar 19 12:54  .             30965 (10.82.234.56) *
```

関連コマンド

コマンド	説明
username	ユーザ アカウントを設定します。

show vlan access-list

IPv4 Access Control List (ACL) の内容、IPv6 ACL の内容、または特定の VLAN アクセス マップに関連付けられている MAC ACL を表示するには、**show vlan access-list** コマンドを使用します。

show vlan access-list *access-list-name*

構文の説明	<i>access-list-name</i> VLAN アクセス マップの名前。名前では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。	
デフォルト	なし	
コマンドモード	任意のコマンドモード	
サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドには、ライセンスは不要です。	
例	次に、 show vlan access-list コマンドを使用して、 vacl-01 という名前の VLAN アクセス マップが使用されるように設定されている ACL の内容を表示する例を示します。 switch# show vlan access-list vacl-01 IP access list ipv4acl 5 deny ip 10.1.1.1/32 any 10 permit ip any any	
関連コマンド	コマンド	説明
	vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。
	show access-lists	すべての ACL または特定の ACL を表示します。
	show ip access-lists	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。

コマンド	説明
show mac access-lists	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは特定の VLAN アクセス マップを表示します。

show vlan access-map

すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示するには、**show vlan access-map** コマンドを使用します。

show vlan access-map *map-name*

構文の説明	<i>map-name</i>	VLAN アクセス マップ。最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。
-------	-----------------	--

デフォルト	なし
-------	----

コマンドモード	任意のコマンドモード
---------	------------

サポートされるユーザロール	network-admin network-operator vdc-admin vdc-operator
---------------	--

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	コマンド出力は、ACL 名によってアルファベット順にソートされます。
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

map-name 引数を使用してアクセス マップを指定する場合を除いて、デバイスはすべての VLAN アクセス マップを表示します。

アクセスマップ名を指定しない場合、デバイスでは、アクセスマップ名のアルファベット順に VLAN アクセス マップが表示されます。

表示される各 VLAN アクセス マップに対して、デバイスはアクセスマップ名、**match** コマンドで指定された ACL、および **action** コマンドで指定された処理を表示します。

VLAN アクセス マップが適用されている VLAN を確認するには、**show vlan filter** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、イーサネット 2/1 インターフェイスから動的に学習されたセキュア MAC アドレスを削除する例を示します。

```
switch# show vlan access-map  
  
Vlan access-map austin-vlan-map  
  
    match ip: austin-corp-acl
```

```
action: forward
```

関連コマンド

コマンド	説明
action	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングのアクションを指定します。
match	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングの ACL を指定します。
show vlan filter	VLAN アクセス マップが適用されている方法に関する情報を表示します。
vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。
vlan filter	1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用します。

show vlan filter

コマンドによって影響される VLAN アクセスマップおよび VLAN ID を含めて、**show vlan filter** コマンドのインスタンスに関する情報を表示するには、**show vlan filter** コマンドを使用します。

```
show vlan filter [access-map map-name | vlan vlan-ID]
```

構文の説明

access-map <i>map-name</i>	(任意) 指定されたアクセス マップが適用されている VLAN に出力を制限します。
vlan <i>vlan-ID</i>	(任意) 指定された VLAN だけに適用されているアクセス マップに出力を制限します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。

デフォルト

access-map キーワードを使用してアクセス マップを指定する場合、または **vlan** キーワードを使用して VLAN ID を指定する場合を除いて、デバイスは VLAN に適用されている VLAN アクセス マップのすべてのインスタンスを表示します。

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
network-operator
vdc-admin
vdc-operator

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、1 つの VLAN アクセス マップ (**austin-vlan-map**) だけが VLAN 20 ~ 35 および 42 ~ 80 に適用されているデバイスのすべての VLAN アクセス マップ情報を表示する例を示します。

```
switch# show vlan filter

vlan map austin-vlan-map:
    Configured on VLANs:    20-35,42-80
```

関連コマンド

コマンド	説明
action	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングのアクションを指定します。
match	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングの ACL を指定します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示します。
vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。
vlan filter	1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用します。



T コマンド

この章では、T で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

tacacs+ abort

処理中の TACACS+ Cisco Fabric Services (CFS) 配信セッションを廃棄するには、コンフィギュレーション モードで **tacacs+ abort** コマンドを使用します。

tacacs+ abort

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

■ tacacs+ abort

例

次に、処理中の TACACS+ CFS 配信セッションを廃棄する例を示します。

```
switch# config terminal  
switch(config)# tacacs+ abort
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
show tacacs+	TACACS+ CFS の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。
tacacs+ distribute	TACACS+ の CFS 配信をイネーブルにします。

tacacs+ commit

ファブリックで処理中の TACACS+ Cisco Fabric Services (CFS) 配信セッションについて、ペンディングの設定を適用するには、コンフィギュレーション モードで **tacacs+ commit** コマンドを使用します。

tacacs+ commit

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

TACACS+ の設定をファブリックにコミットする前に、**tacacs+ distribute** コマンドを使用して、ファブリックのすべてのスイッチで、配信をイネーブルにする必要があります。

CFS は、TACACS+ サーバグループ設定、定期的な TACACS+ サーバテスト設定、またはサーバおよびグローバル キーを配信しません。キーは、Cisco NX-OS デバイスに対して固有で、他の Cisco NX-OS デバイスとは共有されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ファブリックのスイッチに TACACS+ の設定を適用する例を示します。

```
switch# config terminal  
switch(config)# tacacs+ commit
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
show tacacs+	TACACS+ CFS の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。
tacacs+ distribute	TACACS+ の CFS 配信をイネーブルにします。

tacacs+ distribute

TACACS+ の Cisco Fabric Services (CFS) 配信をイネーブルにするには、**tacacs+ distribute** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tacacs+ distribute

no tacacs+ distribute

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin
VDC user

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

CFS は、TACACS+ サーバグループ設定、定期的な TACACS+ サーバテスト設定、またはサーバおよびグローバル キーを配信しません。キーは、Cisco NX-OS デバイスに対して固有で、他の Cisco NX-OS デバイスとは共有されません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、TACACS+ のファブリック配信をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# config terminal
switch(config)# tacacs+ distribute
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
show tacacs+	TACACS+ CFS の配信ステータスおよびその他の詳細を表示します。

tacacs-server deadtime

応答性について到達不能（非応答）TACACS+ サーバをモニタする定期的な時間間隔を設定するには、**tacacs-server deadtime** コマンドを使用します。非応答 TACACS+ サーバのモニタリングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tacacs-server deadtime *minutes*

no tacacs-server deadtime *minutes*

構文の説明

time 時間間隔を分で指定します。範囲は 1 ~ 1440 です。

デフォルト

0 分

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

時間間隔の設定をゼロにすると、タイマーがディセーブルになります。個別の TACACS+ サーバのデッドタイム間隔がゼロ（0）よりも大きい場合は、サーバグループに設定された値よりもその値が優先されます。

デッドタイム間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバがサーバグループの一部でグループのデッドタイム間隔が 0 分を超えていない限り、TACACS+ サーバモニタリングは実行されません。

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、デッドタイム間隔を設定して、定期的なモニタリングをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server deadtime 10
```

次に、デッドタイム間隔をデフォルトに戻して、定期的なモニタリングをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no tacacs-server deadtime 10
```

関連コマンド

コマンド	説明
deadtime	非応答 TACACS+ サーバをモニタリングするデッドタイム間隔を設定します。
show tacacs-server	TACACS+ サーバ情報を表示します。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server directed-request

ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるようにするには、**tacacs-server directed-request** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tacacs-server directed-request

no tacacs-server directed-request

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

設定した TACACS+ サーバ グループに認証要求を送信します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。

ユーザは、ログイン中に `username@vrfname:hostname` を指定することができます。 `vrfname` は使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) 名で、 `hostname` は設定した TACACS+ サーバ名です。ユーザ名が認証用にサーバ名に送信されます。



(注)

指定要求オプションをイネーブルにする場合、Cisco NX-OS デバイスは認証用に RADIUS 方式だけを使用し、デフォルトのローカル方式を使用しません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server directed-request
```

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できないようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no tacacs-server directed-request
```

関連コマンド

コマンド	説明
show tacacs-server directed request	指定要求 TACACS+ サーバ コンフィギュレーションを表示します。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server host

TACACS+ サーバ ホスト パラメータを設定するには、コンフィギュレーション モードで **tacacs-server host** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
  [key [0 | 7] shared-secret] [port port-number]
  [test {idle-time time | password password | username name}]
  [timeout seconds]
```

```
no tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
  [key [0 | 7] shared-secret] [port port-number]
  [test {idle-time time | password password | username name}]
  [timeout seconds]
```

構文の説明

<i>hostname</i>	TACACS+ サーバの Domain Name Server (DNS) 名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 256 です。
<i>ipv4-address</i>	A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバの IPv4 アドレス。
<i>ipv6-address</i>	X:X:X:X 形式の TACACS+ サーバの IPv6 アドレス。
key	(任意) TACACS+ サーバ用の共有秘密鍵を設定します。
0	(任意) TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキストで指定された事前共有鍵 (0 で表示) を設定します。これがデフォルトです。
7	(任意) TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指定された事前共有鍵 (7 で表示) を設定します。
<i>shared-secret</i>	TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵。事前共有鍵は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 63 です。
port port-number	(任意) 認証用の TACACS+ サーバのポートを設定します。範囲は 1 ~ 65535 です。
test	(任意) テスト パケットを TACACS+ サーバに送信するようにパラメータを設定します。
idle-time time	(任意) サーバをモニタリングするための時間間隔を分数で指定します。時間の範囲は 1 ~ 1440 分です。
password password	(任意) テスト パケット内のユーザ パスワードを指定します。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。
username name	(任意) テスト パケット内のユーザ名を指定します。ユーザ名は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。
timeout seconds	(任意) TACACS+ サーバへの再送信 TACACS+ サーバ タイムアウト期間 (秒単位) を設定します。有効範囲は 1 ~ 60 秒です。

デフォルト

アイドル時間 : ディセーブル
 サーバ モニタリング : ディセーブル
 タイムアウト : 1 秒

■ tacacs-server host

テスト ユーザ名 : test
 テスト パスワード : test

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。
 アイドル時間間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバの定期モニタリングは実行されません。
 このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、TACACS+ サーバ ホスト パラメータを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 key HostKey
switch(config)# tacacs-server host tacacs2 key 0 abcd
switch(config)# tacacs-server host tacacs3 key 7 1234
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test username tester
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test password 2B9ka5
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show tacacs-server	TACACS+ サーバ情報を表示します。
	feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server key

グローバル TACACS+ 共有秘密鍵を設定するには、**tacacs-server key** コマンドを使用します。設定した共有秘密鍵を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
tacacs-server key [0 | 7] shared-secret
```

```
no tacacs-server key [0 | 7] shared-secret
```

構文の説明

0	(任意) TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキストで指定された事前共有鍵を設定します。これがデフォルトです。
7	(任意) TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指定された事前共有鍵を設定します。
<i>shared-secret</i>	TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵。事前共有鍵は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 63 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

TACACS+ 事前共有鍵を設定して TACACS+ サーバに対してデバイスを認証する必要があります。鍵の長さは 63 文字に制限されており、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です (空白文字は使用できません)。グローバル鍵を設定して、デバイスにあるすべての TACACS+ サーバ コンフィギュレーションで使用することができます。**tacacs-server host** コマンドで **key** キーワードを使用することで、このグローバル鍵の割り当てを上書きできます。

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、TACACS+ サーバ共有鍵を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server key AnyWord
switch(config)# tacacs-server key 0 AnyWord
switch(config)# tacacs-server key 7 public
```

■ tacacs-server key

関連コマンド

コマンド	説明
show tacacs-server	TACACS+ サーバ情報を表示します。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server test

TACACS+ サーバごとに個別にテスト パラメータを設定する必要なく、すべてのサーバの可用性をモニタするには、**tacacs-server test** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tacacs-server test {*idle-time time* | **password** *password* | **username** *name*}

no tacacs-server test {*idle-time time* | **password** *password* | **username** *name*}

構文の説明

test	テスト パケットを TACACS+ サーバに送信するようにパラメータを設定します。
idle-time <i>time</i>	サーバをモニタリングするための時間間隔を分で指定します。範囲は 1 ~ 1440 分です。 (注) アイドル時間間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバの定期モニタリングは実行されません。
password <i>password</i>	テスト パケット内のユーザ パスワードを指定します。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 32 です。
username <i>name</i>	テスト パケット内のユーザ名を指定します。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字の区別がなく、最大文字数は 32 です。 (注) ネットワークのセキュリティを保護するため、TACACS+ データベースの既存のユーザ名と異なるユーザ名を使用することを推奨します。

デフォルト

サーバ モニタリング : ディセーブル
 アイドル時間 : 0 分
 テスト ユーザ名 : test
 テスト パスワード : test

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
 vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、TACACS+ 認証をイネーブルにする必要があります。

テスト パラメータが設定されていないサーバは、グローバル レベル パラメータを使用してモニタされます。

各サーバに設定されているテスト パラメータは、グローバル テスト パラメータより優先されます。

■ tacacs-server test

アイドル時間間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバの定期モニタリングは実行されません。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、TACACS+ サーバ グローバル モニタリング用のパラメータを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server test username user1 password Ur2Gd2BH idle-time 3
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>show tacacs-server</code>	TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs-server timeout

TACACS+ サーバへの再送信間隔を指定するには、**tacacs-server timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

tacacs-server timeout *seconds*

no tacacs-server timeout *seconds*

構文の説明	<i>seconds</i>	TACACS+ サーバへの再送信間隔を秒単位で設定します。有効範囲は 1 ～ 60 秒です。
-------	----------------	--

デフォルト	1 秒
-------	-----

コマンドモード	グローバル コンフィギュレーション
---------	-------------------

サポートされるユーザロール	network-admin vdc-admin
---------------	----------------------------

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン	TACACS+ を設定する前に、 feature tacacs+ コマンドを使用する必要があります。 このコマンドには、ライセンスは不要です。
------------	---

例	次に、TACACS+ サーバのタイムアウト値を設定する例を示します。
---	------------------------------------

```
switch# configure terminal
switch(config)# tacacs-server timeout 3
```

次に、TACACS+ サーバのタイムアウト値に戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no tacacs-server timeout 3
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show tacacs-server	TACACS+ サーバ情報を表示します。
	feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。

telnet

Cisco NX-OS デバイス上に IPv4 による Telnet セッションを作成するには、**telnet** コマンドを使用します。

```
telnet {ipv4-address | hostname} [port-number] [vrf vrf-name]
```

構文の説明

<i>ipv4-address</i>	リモートデバイスの IPv4 アドレス。
<i>hostname</i>	リモートデバイスのホスト名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。
<i>port-number</i>	(任意) Telnet セッションのポート番号。範囲は 1 ~ 65535 です。
vrf <i>vrf-name</i>	(任意) Telnet セッションで使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) 名を指定します。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

ポート 23
デフォルト VRF

コマンドモード

任意のコマンドモード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature telnet** コマンドを使用して Telnet サーバをイネーブルにする必要があります。

IPv6 アドレスで Telnet セッションを作成するには、**telnet6** コマンドを使用します。

Cisco NX-OS ソフトウェアは、最大で 60 の並列の SSH セッションおよび Telnet セッションをサポートしています。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、IPv4 アドレスで Telnet セッションを開始する例を示します。

```
switch# telnet 10.10.1.1 vrf management
```


関連コマンド

コマンド	説明
<code>clear line</code>	Telnet セッションを消去します。
<code>telnet6</code>	IPv6 アドレスで Telnet セッションを作成します。
<code>feature telnet</code>	telnet サーバをイネーブルにします。

telnet server enable

仮想デバイス コンテキスト (VDC) の Telnet サーバをイネーブルにするには、**telnet server enable** コマンドを使用します。Telnet サーバをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

telnet server enable

no telnet server enable

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

イネーブル

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(2)	このコマンドは廃止予定で、 feature telnet コマンドに置き換えられます。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、Telnet サーバをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# telnet server enable
```

次に、Telnet サーバをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no telnet server enable
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
show telnet server	SSH サーバ鍵の情報を表示します。

telnet6

Cisco NX-OS デバイス上に IPv6 による Telnet セッションを作成するには、**telnet6** コマンドを使用します。

```
telnet6 {ipv6-address | hostname} [port-number] [vrf vrf-name]
```

構文の説明

<i>ipv6-address</i>	リモート デバイスの IPv6 アドレス。
<i>hostname</i>	リモート デバイスのホスト名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。
<i>port-number</i>	(任意) Telnet セッションのポート番号。範囲は 1 ~ 65535 です。
vrf <i>vrf-name</i>	(任意) Telnet セッションで使用する Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) 名を指定します。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

ポート 23
デフォルト VRF

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、**feature telnet** コマンドを使用して Telnet サーバをイネーブルにする必要があります。

IPv4 アドレスで Telnet セッションを作成するには、**telnet** コマンドを使用します。

Cisco NX-OS ソフトウェアは、最大で 60 の並列の SSH セッションおよび Telnet セッションをサポートしています。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、IPv6 アドレスで Telnet セッションを開始する例を示します。

```
switch# telnet6 2001:0DB8:0:0:E000::F vrf management
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>clear line</code>	Telnet セッションを消去します。
<code>telnet</code>	IPv4 アドレスで Telnet セッションを作成します。
<code>feature telnet</code>	telnet サーバをイネーブルにします。

terminal verify-only

コマンドライン インターフェイス (CLI) でコマンドの認可を確認するには、**terminal verify-only** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
terminal verify-only [username username]
```

```
terminal no verify-only [username username]
```

構文の説明

username username (任意) コマンド認可を確認するユーザ名を指定します。

デフォルト

ディセーブル

username キーワードのデフォルトは、現在のユーザ セッションです。

コマンド モード

任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

コマンド認可の確認をイネーブルにすると、CLI は、そのユーザに対してコマンドが正常に認可されたかについて示しますが、コマンドは実行しません。

コマンド認可の確認では、**aaa authorization commands default** コマンドおよび **aaa authorization config-commands default** コマンドで設定された方式が使用されます。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、コマンド認可の確認をイネーブルにする例を示します。

```
switch# terminal verify-only
```

次に、コマンド認可の確認をディセーブルにする例を示します。

```
switch# terminal no verify-only
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization commands default	EXEC コマンドで認可を設定します。
aaa authorization config-commands default	コンフィギュレーション コマンドで認可を設定します。

test aaa authorization command-type

あるユーザ名に対して TACACS+ コマンド認可をテストするには、**test aaa authorization command-type** コマンドを使用します。

```
test aaa authorization command-type {commands | config-commands} user username
command command-string
```

構文の説明	
commands	EXEC コマンドをテストします。
config-commands	コンフィギュレーション コマンドをテストします。
user username	TACACS+ コマンド認可をテストするユーザ名を指定します。
command command-string	認可テストに使用するユーザ名を指定します。コマンドにスペースが含まれている場合は、 <i>command-string</i> 引数を二重引用符で囲みます。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザロール network-admin
vdc-admin

コマンド履歴	リリース	変更内容
	4.2(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン **test aaa authorization command-type** コマンドを使用するには、**feature tacacs+** コマンドを使用して TACACS+ 機能をイネーブルにする必要があります。

コマンド認可をテストする前に、**aaa server group** コマンドを使用して Cisco NX-OS デバイス上で TACACS+ グループを設定する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例 次に、あるユーザ名で TACACS+ コマンド認可をテストする例を示します。

```
switch# test aaa authorization command-type commands user testuser command "configure terminal"
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa authorization commands default	EXEC コマンドで認可を設定します。
aaa authorization config-commands default	コンフィギュレーション コマンドで認可を設定します。
aaa group server	AAA サーバ グループを設定します。

time-range

時間の範囲を設定するには、**time-range** コマンドを使用します。時間の範囲を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

time-range *time-range-name*

no time-range *time-range-name*

構文の説明

time-range-name 時間の範囲名。範囲名では最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは不要です。

IPv4 ACL および IPv6 ACL では、**permit** コマンドおよび **deny** コマンドで時間の範囲を使用できません。

例

次に、**time-range** コマンドを使用して、時間範囲のコンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# time-range workweek-vpn-access
switch(config-time-range)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
absolute	特定の開始日時を持つ時間範囲を指定します。
deny (IPv4)	IPv4 拒否規則を設定します。
periodic	1 週間に 1 回または複数回アクティブである時間の範囲を指定します。
permit (IPv4)	IPv4 許可規則を設定します。

trustedCert

検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、信頼される証明書検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**trustedCert** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

trustedCert attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN base-DN-name

no trustedCert

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップの属性名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、信頼される証明書検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# trustedCert attribute-name cACertificate search-filter
(&(objectClass=certificationAuthority)) base-DN CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key
Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=mdsldaptestlab,DC=com
switch(config-ldap-search-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature ldap</code>	LDAP をイネーブルにします。
<code>ldap search-map</code>	LDAP 検索マップを設定します。
<code>show ldap-search-map</code>	設定済み LDAP 検索マップを表示します。



U コマンド

この章では、U で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

use-vrf

RADIUS、TACACS+、または LDAP サーバ グループの Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インスタンス名を指定するには、**use-vrf** コマンドを使用します。VRF 名を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

use-vrf *vrf-name*

no use-vrf *vrf-name*

構文の説明

vrf-name VRF 名。名前では、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンド モード

RADIUS サーバ グループ コンフィギュレーション
TACACS+ サーバ グループ コンフィギュレーション
LDAP サーバ グループ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	LDAP サーバ グループのサポートが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

サーバグループに設定できるのは、1つのVRFインスタンスだけです。

RADIUS サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server radius** コマンドを使用します。TACACS+ サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server tacacs+** コマンドを使用します。LDAP サーバグループ コンフィギュレーション モードを開始するには、**aaa group server ldap** コマンドを使用します。

サーバを検索できなかった場合、**radius-server host** コマンド、**tacacs-server host** コマンド、または **ldap-server host** コマンドを使用してサーバを設定します。

**(注)**

TACACS+ を設定する前に、**feature tacacs+** コマンドを使用するか、LDAP を設定する前に、**feature ldap** コマンドを使用する必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、RADIUS サーバグループのVRF名を指定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# use-vrf vrf1
```

次に、TACACS+ サーバグループのVRF名を指定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# use-vrf vrf2
```

次に、TACACS+ サーバグループからVRF名を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# no use-vrf vrf2
```

次に、LDAP サーバグループのVRF名を指定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# feature ldap
switch(config)# aaa group server ldap LdapServer
switch(config-tacacs+)# use-vrf vrf3
```

次に、LDAP サーバグループからVRF名を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# feature ldap
switch(config)# aaa group server ldap LdapServer
switch(config-tacacs+)# no use-vrf vrf3
```

関連コマンド

コマンド	説明
aaa group server	AAA サーバグループを設定します。
radius-server host	RADIUS サーバを設定します。
show ldap-server groups	LDAP サーバ情報を表示します。
show radius-server groups	RADIUS サーバ情報を表示します。
show tacacs-server groups	TACACS+ サーバ情報を表示します。

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
feature tacacs+	TACACS+ をイネーブルにします。
ldap-server host	LDAP サーバを設定します。
tacacs-server host	TACACS+ サーバを設定します。
vrf	VRF インスタンスを設定します。

user-certdn-match

検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、証明書 DN 一致検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**user-certdn-match** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
user-certdn-match attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN
base-DN-name
```

```
no user-certdn-match
```

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップのアトリビュート名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、証明書 DN 一致検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# user-certdn-match attribute-name certificateDN
search-filter (&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN dc=acme,dc=com
switch(config-ldap-search-map)#
```


関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap search-map	LDAP 検索マップを設定します。
show ldap-search-map	設定済み LDAP 検索マップを表示します。

user-pubkey-match

検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、公開鍵一致検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**user-pubkey-match** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-pubkey-match *attribute-name* *attribute-name* *search-filter* *filter* *base-DN*
base-DN-name

no user-pubkey-match

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップの属性名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、公開鍵一致検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# user-pubkey-match attribute-name sshPublicKey
search-filter (&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN dc=acme,dc=com
switch(config-ldap-search-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap search-map	LDAP 検索マップを設定します。
show ldap-search-map	設定済み LDAP 検索マップを表示します。

user-switch-bind

検索クエリを LDAP サーバに送信するために、ユーザスイッチグループ検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**user-switch-bind** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

user-switch-bind *attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN base-DN-name*

no user-switch-bind

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップのアトリビュート名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。
このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリを LDAP サーバに送信するために、ユーザスイッチグループ検索操作のアトリビュート名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# user-switch-bind attribute-name memberuid search-filter
(&(objectClass=posixGroup)(cn=dcgroup)) base-DN dc=acme,dc=com
switch(config-ldap-search-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature ldap	LDAP をイネーブルにします。
ldap search-map	LDAP 検索マップを設定します。
show ldap-search-map	設定済み LDAP 検索マップを表示します。

username

仮想デバイス コンテキスト (VDC) にユーザ アカウントを作成および設定するには、**username** コマンドを使用します。ユーザ アカウントを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
username user-id [expire date] [password [0 | 5] password] [role role-name]
```

```
username user-id [sshkey {key | file filename}]
```

```
username user-id [keypair generate {rsa [bits [force]] | dsa [force]]]
```

```
username user-id [keypair {export | import} {bootflash:filename | volatile:filename}
{rsa | dsa} [force]]
```

```
username user-id [priv-lvl n] [expire date] [password [0 | 5] password]
```

```
no username user-id
```

構文の説明

user-id	ユーザ アカウントのユーザ ID。 <i>user-id</i> 引数は、大文字と小文字が区別され、英数字文字列で指定します。最大文字数は 28 です。 (注) Cisco NX-OS ソフトウェアでは、 <i>user-id</i> 引数の文字列に特殊文字の <code>_ . + = \ -</code> を使用できます。
expire date	(任意) ユーザ アカウントが満了する日付を指定します。 <i>date</i> 引数の形式は、YYYY-MM-DD です。
password	(任意) アカウントのパスワードを指定します。デフォルトでは、パスワードは設定されていません。
0	(任意) パスワードがクリア テキストであること指定します。クリア テキストのパスワードは、実行コンフィギュレーションに保存される前に暗号化されます。
5	(任意) パスワードが暗号化形式であること指定します。暗号化パスワードは、実行コンフィギュレーションに保存されるまで変更されません。
password	パスワードのストリング。パスワードは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 64 です。 (注) パスワード文字列では、引用符で囲んだ出力可能なすべての ASCII 文字がサポートされています。
role role-name	(任意) ユーザ ロールを指定します。 <i>role-name</i> 引数では、大文字と小文字が区別されます。
sshkey	(任意) ユーザ アカウントの SSH 鍵を指定します。
key	SSH 鍵の文字列。
file filename	SSH 鍵の文字列を含むファイル名を指定します。
keypair	SSH ユーザ鍵を生成します。
generate	SSH キーペアを生成します。
rsa	RSA 鍵を生成します。
bits	鍵の生成に使用するビット数。有効範囲は 768 ~ 2048 で、デフォルト値は 1024 です。
force	以前の鍵が存在する場合でも強制的に鍵を生成します。
dsa	Digital System Algorithm (DSA) 鍵を生成します。

export	ブートフラッシュまたは揮発性ディレクトリにキーペアをエクスポートします。
import	ブートフラッシュまたは揮発性ディレクトリからキーペアをインポートします。
bootflash:filename	ブートフラッシュ ファイル名を指定します。
volatile:filename	リモート ファイル名を指定します。
priv-lvl n	ユーザに割り当てる権限レベルを指定します。範囲は 0 ~ 15 です。

デフォルト

指定しない限り、ユーザ名には満了日、パスワード、または SSH 鍵が存在しません。

デフォルトの VDC では、作成するユーザに **network-admin** ロールがある場合、デフォルトのロールは **network-operator** で、作成するユーザに **vdc-admin** ロールがある場合、デフォルトのロールは **vdc-operator** です。

デフォルトでない VDC では、デフォルトのユーザ ロールは **vdc-operator** です。

デフォルトの管理ユーザ ロールは削除できません。また、デフォルトの管理ユーザ ロールの満了日の変更または **network-admin** ロールの削除はできません。

権限レベルを指定するには、**feature privilege** コマンドを使用して、TACACS+ サーバでのコマンド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があります。デフォルトの権限レベルはありません。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	keypair キーワード オプションが追加されました。
5.0(2)	priv-lvl キーワード オプションが追加されました。
4.1(2)	sshkey キーワード オプションが追加されました。
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco NX-OS ソフトウェアは、**admin** および **adminbackup** の 2 つのデフォルト ユーザ アカウントを VDC に作成します。デフォルトでない VDC には、1 つのデフォルト ユーザ アカウント (**admin**) があります。デフォルト ユーザ アカウントを削除することはできません。

ユーザ アカウントは、VDC に対してローカルです。異なる VDC に同じユーザ ID を持つユーザ アカウントを作成できます。

Cisco NX-OS ソフトウェアは、**password strength-check** コマンドを使用してパスワードの強度の確認をイネーブルにした場合だけ、強力なパスワードを許可します。強力なパスワードは、次の特性を備えています。

- 最低 8 文字の長さ
- 連続した文字（「abcd」など）が多数含まれない

- 文字の繰り返し（「aaabbb」など）が多数含まれない
- 辞書で確認できる単語が含まれない
- 固有名詞が含まれない
- 大文字と小文字が両方とも含まれる
- 数字が含まれる

**注意**

ユーザアカウントのパスワードを指定しない場合、ユーザがアカウントにログインできない可能性があります。

このコマンドを使用するには、**feature privilege** コマンドを使用して、ロールの累積権限をイネーブルにする必要があります。

キーペアのエクスポートまたはインポート時には、パスフレーズが必要です。パスフレーズは、ユーザのエクスポートされた秘密鍵を暗号化し、インポート時に復号化します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、パスワードおよびユーザ ロールを持つユーザ アカウントを作成する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# username user1 password Ci5co321 role vdc-admin
```

次に、ユーザ アカウントの SSH 鍵を設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# username user1 sshkey file bootflash:key_file
```

次に、SSH 公開鍵および秘密鍵を生成し、それらをユーザの Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに保存する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# username user1 keypair generate rsa
generating rsa key(2048 bits).....
generated rsa key
```

次に、公開鍵および秘密鍵を Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリからブートフラッシュ ディレクトリにエクスポートする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# username user1 keypair export bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# dir
.
.
.
951 Jul 09 11:13:59 2009 key_rsa
221 Jul 09 11:14:00 2009 key_rsa.pub
.
.
```

秘密鍵は指定したファイルとしてエクスポートされ、公開鍵は、.pub 拡張子の付いた同じファイル名でエクスポートされます。

次に、エクスポートされた公開鍵および秘密鍵をブートフラッシュ ディレクトリから Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリにインポートする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# username user1 keypair import bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# show username user1 keypair
*****
rsa Keys generated: Thu Jul 9 11:10:29 2009
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZE1TfJ
Fx9fexWp6r0iztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsru9TByYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoaJzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=
bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
*****
could not retrieve dsa key information
*****
switch(config)#
```

秘密鍵は指定したファイルとしてインポートされ、公開鍵は、.pub 拡張子の付いた同じファイル名でインポートされます。

次に、ユーザに権限レベル 15 を割り当てる例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# feature privilege
switch(config)# enable secret 5 def456 priv-lvl 15
switch(config)# username user2 priv-lvl 15
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>enable level</code>	ユーザが高い権限レベルに移行できるようにします。
<code>enable secret priv-lvl</code>	特定の権限レベルのシークレットパスワードをイネーブルにします。
<code>feature privilege</code>	TACACS+ サーバでのコマンド認可に対するロールの累積権限をイネーブルにします。
<code>password strength-check</code>	パスワードのセキュリティ強度を確認します。
<code>show privilege</code>	現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限のサポートのステータスを表示します。
<code>show user-account</code>	ユーザ アカウントの設定を表示します。
<code>show username</code>	指定したユーザの公開鍵を表示します。

userprofile

検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザ プロファイル検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定するには、**userprofile** コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

userprofile attribute-name attribute-name search-filter filter base-DN base-DN-name

no userprofile

構文の説明

attribute-name <i>attribute-name</i>	LDAP 検索マップの属性名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
search-filter <i>filter</i>	LDAP 検索マップのフィルタ。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。
base-DN <i>base-DN-name</i>	LDAP 検索マップのベース指定名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、最大文字数は 128 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

LDAP 検索マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、LDAP をイネーブルにする必要があります。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、検索クエリーを LDAP サーバに送信するために、ユーザ プロファイル検索操作の属性名、検索フィルタ、ベース DN を設定する例を示します。

```
switch# conf t
switch(config)# ldap search-map s0
switch(config-ldap-search-map)# userprofile attribute-name description search-filter
(&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=$userid)) base-DN dc=acme,dc=com
switch(config-ldap-search-map)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
<code>feature ldap</code>	LDAP をイネーブルにします。
<code>ldap search-map</code>	LDAP 検索マップを設定します。
<code>show ldap-search-map</code>	設定済み LDAP 検索マップを表示します。



V コマンド

この章では、V で始まる Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

vlan access-map

新規の VLAN アクセス マップ エントリを作成したり、既存の VLAN アクセスマップ エントリを設定したりするには、**vlan access-map** コマンドを使用します。VLAN アクセス マップ エントリを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

vlan access-map *map-name* [*sequence-number*]

no vlan access-map *map-name* [*sequence-number*]

構文の説明

<i>sequence-number</i>	(任意) 作成中または編集中的 VLAN アクセス マップ エントリのシーケンス番号。 シーケンス番号には、1 ~ 4294967295 の間の整数を指定できます。 デフォルトでは、VLAN アクセス マップの最初のエントリに、シーケンス番号 10 が割り当てられます。 シーケンス番号を指定しないと、VLAN アクセス マップの最後にルールが追加され、1 つ前のエントリのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番号として割り当てられます。 このコマンドの no 形式を使用する場合、 <i>sequence-number</i> 引数を使用して、削除するエントリを指定します。VLAN アクセス マップ全体を削除する場合は、 <i>sequence-number</i> 引数を省略します。
<i>map-name</i>	作成または設定する VLAN アクセス マップ名 <i>map-name</i> 引数は、最大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

それぞれの VLAN アクセス マップ エントリには、1 つの **action** コマンドと 1 つまたは複数の **match** コマンドを含めることができます。

VLAN アクセス マップ エントリの統計情報を記録するようデバイスを設定するには、**statistics per-entry** コマンドを使用します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次の例では、vlan-map-01 という名前の VLAN アクセス マップを作成し、それぞれに 2 つの **match** コマンドと 1 つの **action** コマンドがある 2 つのエントリを追加し、2 番目のエントリに一致するパケットの統計情報をイネーブルにする方法を示します。

```
switch(config)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00f

switch(config-access-map)# vlan access-map vlan-map-01
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-320
switch(config-access-map)# match mac address mac-acl-00e
switch(config-access-map)# action drop
switch(config-access-map)# statistics per-entry

switch(config-access-map)# show vlan access-map

Vlan access-map vlan-map-01 10
  match ip: ip-acl-01
  match mac: mac-acl-00f
  action: forward
Vlan access-map vlan-map-01 20
  match ip: ip-acl-320
  match mac: mac-acl-00e
  action: drop
  statistics per-entry
```

関連コマンド

コマンド	説明
action	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングのアクションを指定します。
match	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングの ACL を指定します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示します。
show vlan filter	VLAN アクセス マップが適用されている方法に関する情報を表示します。
statistics per-entry	ACL の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
vlan filter	1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用します。

vlan filter

VLAN アクセス マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、**vlan filter** コマンドを使用します。VLAN アクセス マップの適用を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

vlan filter *map-name* **vlan-list** *VLAN-list*

no vlan filter *map-name* **vlan-list** *VLAN-list*

構文の説明

<i>map-name</i>	作成または設定する VLAN アクセス マップ名
vlan-list <i>VLAN-list</i>	VLAN アクセス マップがフィルタリングする 1 つまたは複数の VLAN の ID を指定します。有効な VLAN ID は、1 ~ 4096 です。 ハイフン (-) を使用して、VLAN ID の範囲の開始 ID と終了 ID を区別します (たとえば、70-100)。 カンマ (,) を使用して、各 VLAN ID および VLAN ID の範囲を区別します (たとえば、20,70-100,142)。 (注) このコマンドの no 形式を使用する場合、 <i>VLAN-list</i> 引数を省略できます。この引数を省略する場合、デバイスはアクセス マップが適用されているすべての VLAN からアクセス マップを削除します。

デフォルト

なし

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

1 つまたは複数の VLAN に VLAN アクセス マップを適用できます。

VLAN に適用できるのは、1 つの VLAN アクセス マップだけです。

このコマンドの **no** 形式を使用すると、アクセス マップを適用したときに指定したすべてまたは一部分の VLAN リストから VLAN アクセス マップの適用を解除できます。適用されたすべての VLAN からアクセス マップの適用を解除する場合、*VLAN-list* 引数を省略できます。現在適用されている VLAN のサブセットからアクセス マップの適用を解除する場合、*VLAN-list* 引数を使用して、アクセス マップを削除する VLAN を指定します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、vlan-map-01 という名前の VLAN アクセス マップを VLAN 20 ~ 45 に適用する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# vlan filter vlan-map-01 20-45
```

次に、このコマンドの **no** 形式を使用して、vlan-map-01 という名前の VLAN アクセス マップの適用を VLAN 30 ~ 32 から解除する例を示します (VLAN 20 ~ 29、33 ~ 45 に適用されたアクセス マップはそのまま残します)。

```
switch# show vlan filter

vlan map vlan-map-01:
    Configured on VLANs:    20-45
switch(config)# no vlan filter vlan-map-01 30-32
switch# show vlan filter

vlan map vlan-map-01:
    Configured on VLANs:    20-29,33-45
```

関連コマンド

コマンド	説明
action	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングのアクションを指定します。
match	VLAN アクセス マップにトラフィック フィルタリングの ACL を指定します。
show vlan access-map	すべての VLAN アクセス マップまたは 1 つの VLAN アクセス マップを表示します。
show vlan filter	VLAN アクセス マップが適用されている方法に関する情報を表示します。
vlan access-map	VLAN アクセス マップを設定します。

vlan policy deny

ユーザ ロールの VLAN ポリシー コンフィギュレーション モードを開始するには、**vlan policy deny** コマンドを使用します。ユーザ ロールのデフォルトの VLAN ポリシーに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

vlan policy deny

no vlan policy deny

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

すべての VLAN

コマンド モード

ユーザ ロール コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ユーザ ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション モードで **permit vlan** コマンドを使用して許可する VLAN を除くすべての VLAN を拒否します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロールのユーザ ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vlan policy deny
switch(config-role-vlan)#
```

次に、ユーザ ロールのデフォルトの VLAN ポリシーに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# no vlan policy deny
```

関連コマンド

コマンド	説明
permit vlan	ユーザ ロール VLAN ポリシーの VLAN を許可します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。

vrf policy deny

ユーザ ロールの Virtual Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インスタンス ポリシー コンフィギュレーション モードを開始するには、**vrf policy deny** コマンドを使用します。ユーザ ロールのデフォルトの VRF ポリシーに戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

vrf policy deny

no vrf policy deny

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

すべての VRF

コマンド モード

ユーザ ロール コンフィギュレーション

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、ユーザ ロール VRF ポリシー コンフィギュレーション モードで **permit vrf** コマンドを使用して許可する VRF を除くすべての VRF を拒否します。

このコマンドには、ライセンスは不要です。

例

次に、ユーザ ロールの VRF ポリシー コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# vrf policy deny
switch(config-role-vrf)#
```

次に、ユーザ ロールのデフォルトの VRF ポリシーに戻す例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# role name MyRole
switch(config-role)# no vrf policy deny
```

関連コマンド

コマンド	説明
vrf permit	ユーザ ロール VRF ポリシーの VRF を許可します。
role name	ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフィギュレーション モードを開始します。
show role	ユーザ ロールの情報を表示します。