PingFederate SAML SSO로 ISE 2.1 게스트 포털 구성

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 플로우 개요 이 활용 사례의 예상 플로우 구성 1단계. 외부 SAML ID 공급자를 사용하도록 ISE 준비 2단계. 외부 ID 제공자를 사용하도록 게스트 포털 구성 3단계. PingFederate가 ISE 게스트 포털의 ID 제공자 역할을 하도록 구성 4단계. IdP 메타데이터를 ISE 외부 SAML IdP 공급자 프로필로 가져오기 다음을 확인합니다. 문제 해결 관련 정보

소개

이 문서에서는 게스트 포털 SAML(Security Assertion Markup Language)에 대해 Cisco ISE(Identity Services Engine) 버전 2.1 SSO(Single Sign On) 기능을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Identity Services Engine 게스트 서비스.
- SAML SSO에 대한 기본 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

• Cisco Identity Services Engine 버전 2.1

• Ping Identity에서 PingFederate 8.1.3.0 서버를 SAML IdP(Identity Provider)로 사용

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다. SAML은 보안 도메인 간에 인증 및 권한 부여 데이터를 교환하기 위한 XML 기반 표준입니다.

SAML 사양은 보안 주체(게스트 사용자), IDp(IDp)(IPing Federate 서버) 및 SP(서비스 공급자)(ISE)의 세 가지 역할을 정의합니다.

일반적인 SAML SSO 흐름에서 SP는 IdP에서 ID 어설션을 요청하고 가져옵니다. 이 결과에 따라 IdP에 ISE가 사용할 수 있는 구성 가능한 특성(즉, AD 객체와 연결된 그룹 및 이메일 주소)이 포함 될 수 있으므로 ISE는 정책 결정을 수행할 수 있습니다.

이 활용 사례의 예상 플로우

1. WLC(Wireless LAN Controller) 또는 액세스 스위치는 일반적인 CWA(Central Web Authentication) 흐름에 맞게 구성됩니다.

팁: 기사 하단의 Related Information(관련 정보) 섹션에서 CWA 플로우의 컨피그레이션 예를 확인하십시오.

2. 클라이언트가 연결되고 세션이 ISE에 대해 인증됩니다. NAD(Network Access Device)는 ISE가 반환하는 AVP(redirect attributes value pair)를 적용합니다(url-redirect-acl 및 url-redirect).

3. 클라이언트가 브라우저를 열고 HTTP 또는 HTTPS 트래픽을 생성하며 ISE의 게스트 포털로 리 디렉션됩니다.

4. 포털에서 클라이언트는 이전에 할당된 게스트 자격 증명을 입력할 수 있습니다(**스폰서 생성**). 새 게스트 계정을 셀프 프로비저닝하거나 AD 자격 증명을 사용하여 로그인합니다(**직원 로그인**). 그러 면 SAML을 통해 Single Sign On 기능이 제공됩니다.

5. 사용자가 "Employee Login(직원 로그인)" 옵션을 선택하면 ISE는 IdP에 대해 이 클라이언트의 브라우저 세션에 연결된 활성 어설션이 있는지 확인합니다. 활성 세션이 없는 경우 IdP에서 사용자 로그인을 적용합니다. 이 단계에서 사용자에게 IdP 포털에 AD 자격 증명을 직접 입력하라는 프롬프 트가 표시됩니다.

6. IdP는 LDAP를 통해 사용자를 인증하며 구성 가능한 시간 동안 활성 상태를 유지하는 새 Assertion을 생성합니다.

참고: Ping 페더레이트는 기본적으로 세션 시간 초과를 60분(초기 인증 후 60분 내에 ISE의 SSO 로그인 요청이 없는 경우 세션이 삭제됨) 및 **세션 최대 시간 초과**를 480분(IdP가 ISE로 부터 이 사용자에 대한 지속적인 SSO 로그인 요청을 받은 경우에도 세션이 8시간 내에 만료 됨)으로 적용합니다.

Assertion 세션이 여전히 활성 상태인 경우 직원은 게스트 포털을 사용할 때 SSO를 경험하게 됩니다. 세션이 시간 초과되면 IdP에 의해 새 사용자 인증이 시행됩니다.

구성

이 섹션에서는 ISE를 Ping 페더레이트와 통합하는 컨피그레이션 단계 및 게스트 포털에 대해 브라 우저 SSO를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. **참고**:게스트 사용자를 인증할 때 다양한 옵션과 가능성이 있지만 이 문서에서는 모든 조합에 대해 설명하지는 않습니다. 그러나 이 예에서는 구현하려는 정확한 컨피그레이션으로 예를 수 정하는 방법을 이해하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1단계. 외부 SAML ID 공급자를 사용하도록 ISE 준비

- 1. Cisco ISE에서 Administration(관리) > Identity Management(ID 관리) > External Identity Sources(외부 ID 소스) > SAML Id Providers(SAML ID 제공자)를 선택합니다.
- 2. Add(추가)를 클릭합니다.
- 3. 일반 탭에서 ID 제공자 이름을 입력합니다. 저장을 클릭합니다. 이 섹션의 나머지 컨피그레이 션은 이후 단계에서 IdP에서 가져와야 하는 메타데이터에 따라 달라집니다.

cisco Ider	ntity Servio	es Engine	Home	Conte	xt Visibility	▶ Op	erations	▶ Policy	▼ Ac	dministration
▶ System	✓ Identity I	Management	Network R	lesources	Device Po	ortal <mark>M</mark> a	nagement	pxGrid Servic	es	Feed Servic
Identities	Groups	External Ider	ntity Sources	Identity So	ource Sequen	ces	 Settings 			

External Identity Sources		Identity Provider List > Pingl	Federate	
↓ E •	ŵ.	SAML Identity Provi	ider	
Certificate Authentication Pro Active Directory	ofile	General Identity Pr	rovider Config.	Service Provider Info.
LDAP DDBC		* Id Provider Name	PingFederate	
RADIUS Token		Description	SAML SSO IdP	
 RSA SecurID SAML Id Providers 				

2단계. 외부 ID 제공자를 사용하도록 게스트 포털 구성

- 1. Work Centers(작업 센터) > Guest Access(게스트 액세스) > Configure(구성) > Guest Portals(게스트 포털)를 선택합니다.
- 2. 새 포털을 만들고 Self-Registered Guest Portal(셀프 등록 게스트 포털)을 선택합니다.

참고: 이 포털은 사용자가 경험하는 기본 포털이 아니라 세션 상태를 확인하기 위해 IdP와 상 호 작용하는 하위 포털입니다. 이 포털을 SSOSubPortal이라고 합니다.

3. **Portal Settings(포털 설정)**를 확장하고 PingFederate for **Authentication Method(인증 방법**에 대 해 PingFederate)를 선택합니다.

4. ID 소스 순서에서 이전에 정의된 외부 SAML IdP(PingFederate)를 선택합니다.

Portals Settings and Customization

Portal Name: *	Description:	
SSOSubPortal	SubPortal that will connect to the SAML IdP	Portal test URL

Authentication	PingFederate	•	i)
method: *	Configure authentication methods	at	

5. Acceptable Use Policy(AUP)(사용 제한 정책(AUP) 및 Post-Login Banner Page Settings(로그인 후 배너 페이지 설정) 섹션을 확장하고 둘 다 비활성화합니다.

포털 흐름:



6. 변경사항을 저장합니다.

7. 게스트 포털로 돌아가 셀프 등록 게스트 포털 옵션으로 새 포털을 만듭니다.

참고: 이 포털은 클라이언트에 표시되는 기본 포털입니다. 기본 포털에서는 SSOSubportal을 ISE와 IdP 간의 인터페이스로 사용합니다. 이 포털을 PrimaryPortal이라고 합니다.

Portal Name: *	Description:
PrimaryPortal	Portal visible to the client during CWA flow.

8. Login **Page Settings(로그인 페이지 설정)**를 확장하고 "**Allow the following identity-provider guest portal to be used for login(다음 ID 제공자 게스트 포털을 로그인에 사용하도록 허용)"**에서 이 전에 생성한 SSOSubPortal을 선택합니다.

Allow the following identity-provider guest portal to be used for login ()

SSOSubPortal

9. Acceptable Use Policy AUP(사용 제한 정책 AUP) 및 Post-login Banner Page Settings(로그인 후 배너 페이지 설정)를 확장하고 선택을 취소합니다.

Ŧ

이때 포털 흐름은 다음과 같아야 합니다.

Guest Flow (Based on settin	ngs)	
Self Registration	LOGIN Max Devices Reached	Alternate Login Portal See the selected identity-provider portal for the guest flow details.

10. Portal Customization(포털 사용자 지정) > Pages(페이지) > Login(로그인)을 선택합니다. 이제 대체 로그인 옵션(아이콘, 텍스트 등)을 사용자 정의할 수 있는 옵션이 있어야 합니다.

Alternative login:	You can also login with	(static text)
Alternative login access portal:		
	Use this text:	
	Alternative Login Portal	as link
	as icon tooltip	
	lcon 🏂 🛌 🚥	\otimes \bigcirc
참고 : 오	른쪽의 포털 미리 보기 아래에 추가 로그인	옵션이 표시됩니다.



11. 저장을 **클릭합니다**.

이제 두 포털 모두 게스트 포털 목록 아래에 나타납니다.

PrimaryPortal Portal visible to the client during CWA flow. © Used in 1 rules in the Authorization policy	Allow login using : SSOSubPortal
SSOSubPortal SubPortal that will connect to the SAML IdP SubPortal by another portal for alternate login	Used as alternate login option by : PrimaryPortal

3단계. PingFederate가 ISE 게스트 포털의 ID 제공자 역할을 하도록 구성

- 1. ISE에서 Administration(관리) > Identity Management(ID 관리) > External Identity Sources(외 부 ID 소스) > SAML Id Providers(SAML ID 제공자) > PingFederate를 선택하고 Service Provider Info(서비스 제공자 정보)를 클릭합니다.
- 2. Export Service Provider Info(서비스 공급자 정보 내보내기)에서 Export(내보내기)를 클릭합니다.

SAML Identity Prov	vider
--------------------	-------

General	Identity Provider Config.	Service Provider Info.
Service I	Provider Information	
🗌 Load	d balancer	۵.
Export S	ervice Provider Info.	Ð

3. 생성된 zip 파일을 저장하고 압축 해제합니다. 여기에 포함된 XML 파일은 이후 단계에서 PingFederate에서 프로필을 만드는 데 사용됩니다.

SSOSubPortal.xml

참고: 이 문서에서는 이 시점부터 PingFederate 컨피그레이션을 다룹니다. 이 컨피그레이션은 스폰서 포털, MyDevices 및 BYOD 포털과 같은 여러 솔루션에서 동일합니다. (이러한 솔루션 은 이 문서에서 다루지 않습니다.)

4. PingFederate 관리 포털(일반적으로 https://ip:9999/pingfederate/app)을 엽니다.

5. IdP Configuration(IdP 컨피그레이션) 탭 > SP Connections(SP 연결) 섹션에서 Create New(새로 만들기)를 선택합니다.

IdP Configuration

APPLICATION INTEGRATION	SP CONNECTIONS			
Adapters				
Default URL	Manage All	Create New	Import	
Application Endpoints				

AUTHENTICATION POLICIES	AUT	TΗ	EN'	TICA	ΓΙΟΝ	POL	ICIES
-------------------------	-----	----	-----	------	------	-----	-------

6. Connection Type(연결 유형)에서 Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection



7. [**연결 옵션]에서 [다음**]을 클릭합니다.

SP Connection





8. Import **Metadata(메타데이터 가져오기**)에서 **File(파일)** 라디오 버튼을 클릭하고 **Choose file(파일** 선택)을 클릭한 다음 ISE에서 이전에 내보낸 XML 파일을 선택합니다.

SP Connection



9. **메타데이터 요약** 아래에서 **다음** 을 클릭합니다.

10.General Info(일반 정보) 페이지의 Connection Name(연결 이름)에 이름(예: ISEGuestWebAuth)을 입력하고 Next(**다음)**를 클릭합니다.



11. Browser SSO(브라우저 SSO)에서 Configure Browser SSO(브라우저 SSO 구성)를 클릭하고 SAML Profiles(SAML 프로필)에서 옵션을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection Browser SSO								
SAML Profiles Assertion Lifetime	Assertion Creation	Protocol Settings	Summary					
A SAML Profile defines what kind of message information for your SP connection.	es may be exchanged be	tween an Identity Provid	der and a Servic	e Provider, and how the m				
Single Sign-On (SSO) Profiles			Sing	le Logout (SLO) Profiles				
IDP-INITIATED SSO			~	IDP-INITIATED SLO				
SP-INITIATED SSO			~	SP-INITIATED SLO				

12.Assertion 수명에서 Next(다음)를 클릭합니다.

13.Assertion Creation(어설션 생성)에서 Configure Assertion Creation(어설션 생성 구성)을 클릭합니다.

14.Identity Mapping(ID 매핑)에서 Standard(표준)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection | Browser SSO | Assertion Creation



Extend the Contract	Attribute Name Format	Action
mail	umpasismamestc:SAML2.0:attmame-format/basic	Edit I Delete
memberOf	um:oasis:names:tc:SAML:2.0:attmame-format:basic	Edit I Delete

이 옵션의 컨피그레이션을 통해 ID 제공자는 Active Directory에서 제공한 **MemberOf** 및 **이메일 특** 성을 ISE에 전달할 수 있습니다. ISE는 나중에 정책 결정 과정에서 조건으로 사용할 수 있습니다.

16.Authentication Source Mapping(인증 소스 매핑)에서 Map New Adapter Instance(새 어댑터 인 스턴스 매핑)를 클릭합니다.

17.Adapter Instance(어댑터 인스턴스)에서 HTML Form Adapter(HTML 양식 어댑터)를 선택합니다. . Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection	Brows	ser SSO	Assertio	n Crea
Adapter Instance	Mapping	Method	Attribute Cor	itra ct Fulf
Select an IdP adapter ins partner.	itance that	may be used	d to authenticat	e users fr
ADAPTER INSTANCE		HTML Fo	rm Adapter	~
Adapter Contract				
givenName				
mail				
memberOf				
objectGUID				
sn				
username				
userPrincipalName				
OVERRIDE INSTAL	NCE SETTIN	05		

18. **맵핑 방법**에서 두 번째 옵션을 아래로 선택하고 다음을 **누릅니다.**

 RETRIEVE ADDITIONAL ATTRIBUTES FROM MULTIPLE DATA STORES USING ONE MAPPING
 RETRIEVE ADDITIONAL ATTRIBUTES FROM A DATA STORE – INCLUDES OPTIONS TO USE ALTERNATE DATA STORES AND/OR A FAILSAFE MAPPING
 USE ONLY THE ADAPTER CONTRACT VALUES IN THE SAML ASSERTION

19. **속성 소스 및 사용자 조회**에서 **속성 소스 추가** 상자**를 클릭합니다.**

20. Data Store(데이터 저장소) 아래에 설명을 입력하고 Active Data Store(활성 데이터 저장소)에서 LDAP 연결 인스턴스를 선택하고 디렉토리 서비스의 유형을 정의합니다. 구성된 데이터 저장소가 없는 경우 새 **인스턴스**를 추가하려면 데이터 저장소 관리를 클릭합니다.

SP Connection | Browser SSO | Assertion Creation | IdP Adapter Mapping

Data Store	LDAP Directory Search	LDAP Filter	Attribute Contract Fulfillment	Summary
This server uses	local data stores to retrieve s	upplemental attrit	outes to be sent in an assertion. Spe	ecify an Attribute S
ATTRIBUTE SO	URCE DESCRIPTION		et	
ACTIVE DATA S	TORE		et	
DATA STORE T	YPE	LDAP		
Manage Dat	a Stores			

21. LDAP **Directory Search(LDAP 디렉토리 검색**)에서 도메인에서 LDAP 사용자 조회를 위한 **기본 DN**을 정의하고 Next(**다음)**를 클릭합니다.

SP Connection | Browser SSO | Assertion Creation | IdP Adapter Mapping

Data Store	LDAP Directory Search	LDAP Filter	Attribute Contract Fulfillment	Summary	
------------	-----------------------	-------------	--------------------------------	---------	--

Please configure your directory search. This information, along with the attributes supplied in the contract, will be used



참고: 이 기능은 LDAP 사용자 조회 중에 기본 DN을 정의하므로 중요합니다. 기본 DN이 잘못 정의되면 LDAP 스키마에서 Object Not Found가 발생합니다.

22.LDAP 필터에서 sAMAccountName=\${username} 문자열을 추가하고 Next를 클릭합니다.

SP Connection | Browser SSO | Assertior



23. 속성 계약 이행 아래에서 지정된 옵션을 선택하고 다음을 누릅니다.

SP Connection | Browser SSO | Assertion Creation | IdP Adapter Mapping | Attribu

Data Store	LDAP Directory Search	LDAP Filter	Attribute Contract Fulfillment	Summary	
------------	-----------------------	-------------	--------------------------------	---------	--

Fulfill your Attribute Contract with values from the authentication adapter, dynamic text values, or from a data store lookup.

Attribute Contract	Source		Value	
SAML_SUBJECT	Adapter	~	username	*
mail	Adapter	~	mail	~
memberOf	Adapter	~	memberOf	~

- 24. 요약 섹션에서 구성을 확인하고 완료를 클릭합니다.
- 25. 특성 소스 및 사용자 조회로 돌아가 다음을 클릭합니다는 방법.
- 26. Failsafe Attribute Source(장애 안전 특성 소스)에서 Next(다음)를 클릭합니다.
- 27. 속성 계약 이행 아래에서 이러한 옵션을 선택하고 다음을 누릅니다.

Attribute Contract	Source		Value	
SAML_SUBJECT	Adapter	~	username	~
mail	Text	~	no email address	
memberOf	Text	~	no group found	

28. 요약 섹션에서 구성을 확인하고 완료를 클릭합니다.

29. **인증 소스** 매핑**으로 돌아가려면 다음** 을 클릭합니다.

30. 요약 페이지에서 구성을 확인한 후 완료를 클릭합니다.

31. Assertion Creation(어설션 생성)으로 돌아간 후 Next(다음)를 클릭합니다.

32. Protocol Settings(**프로토콜 설정)**에서 Configure **Protocol Settings(프로토콜 설정 구성)를** 클릭 합니다. 이 시점에서 이미 입력된 항목이 두 개여야 합니다. Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection Browser SSO Protocol Settings							
Assertion Consumer Service U	RL	Allowable SAML Bindings	Signature P	olicy	Encryption Policy	Summary	
As the IdP, you send SAML assertions to the SP's Assertion Consumer Service. The SP may request that the SAML assertion be sent to one of several URLs, via different bindings. Please provide the possible							
Default	Inde	x	8	inding	1		Endpoint URL
default	0		P	OST			https://14.36.157.210.8443/portal/SSOLoginResponse.action
	1		Р	OST			eq:https://torise21a.rtpaaa.net.8443/portal/SSOLoginResponse.action

33. SLO Service URLs(SLO 서비스 URL)에서 Next(**다음)**를 클릭합니다.

34. 허용되는 SAML 바인딩에서 ARTIFACT 및 SOAP 옵션의 선택을 취소하고 다음을 누릅니다.

Assertion consumer service one second contract ones Anothesis contract ones

When the SP sends messages, what SAML bindings do you want to allow?

	ARTIFACT
~	POST
~	REDIRECT
	SOAP

- 35. Signature Policy(서명 정책)에서 Next(**다음)**를 클릭합니다.
- 36. Encryption Policy(암호화 정책)에서 Next(**다음)**를 클릭합니다.

37. 요약 페이지에서 구성을 검토하고 완료를 누릅니다.

38. Browser SSO(브라우저 SSO) > Protocol settings(프로토콜 설정)로 돌아가서 **Next(다음)**를 클 릭하고 컨피그레이션을 검증한 후 Done(완료)을 **클릭합니다**.

39. 브라우저 SSO 탭이 나타납니다. Next(다음)를 클릭합니다.

SP Connection





SP Connection

40. **Credentials(자격 증명)**에서 Configure Credentials(**자격 증명 구성)**를 클릭하고 IdP와 ISE 통신 중에 사용할 서명 인증서를 선택하고 Include the certificate in the signature(서명**에 인증서 포함) 옵 션을 선택합니다**. 그런 다음 **Next(다음**)를 클릭합니다.

SP Connection | Credentials

Digital Signature Settings	Signature Verification Settings	Summary
----------------------------	---------------------------------	---------

You may need to digitally sign SAML messages or security tokens to protect against tampering. Please select a key/c



참고: 구성된 인증서가 없으면 Manage Certificates(인증서 관리)를 클릭하고 프롬프트에 따라 IdP를 ISE 통신에 서명하는 데 사용할 **자체 서명 인증서**를 생성합니다.

41. 요약 페이지에서 구성을 검증하고 완료를 클릭합니다.

42. **자격 증명** 탭으로 돌아가 **다음**을 클릭합니다**는 것입니다**.

43 . Activation & Summary(활성화 및 요약)에서 Connection Status ACTIVE(연결 상태 활성)를 선 택하고 나머지 컨피그레이션을 검증한 후 Done(완료)을 클릭합니다.

Summary information for your SP connection. Click a heading in a section to edit a particular configuration setting.	Connection Type	Connection Options	Metadata URL	General Info	Browser SSO	Credentials	Activation & Summary
Connection Status	Summary information for	or your SP connection. Clic	k a heading in a sect	ion to edit a particu	ular configuration se	etting.	
	Connection Status	ACTIVE					

4단계. IdP 메타데이터를 ISE 외부 SAML IdP 공급자 프로필로 가져오기

- 1. PingFederate 관리 콘솔에서 Server Configuration > Administrative Functions > Metadata Export를 선택합니다. 서버가 여러 역할(IdP 및 SP)에 대해 구성된 경우 I am the Identity Provider(IdP) 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
- 2. 메타데이터 모드에서 "메타데이터에 수동으로 포함할 정보 선택"을 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.

USE A CONNECTION FOR METADATA GENERATION

SELECT INFORMATION TO INCLUDE IN METADATA MANUALLY

USE THE SECONDARY PORT FOR SOAP CHANNEL

3. 프로토콜 아래에서 다음을 클릭합니다.

4. 속성 계약에서 다음을 클릭합니다.

5. Signing **Key(서명 키)** 아래에서 연결 프로파일에 이전에 구성된 인증서를 선택합니다. **Next(다음**)를 클릭합니다.

Export Metadata



The metadata may contain a public key that this system uses for digital signatures. If you wish to inclu

DIGITAL SIGNATURE KEYS/CERTS	
01:55:31:36:ED:D8 (cn=147.1)	~

6. Metadata Signing(메타데이터 서명) 아래에서 서명 인증서를 선택하고 Include this certificate's public key in the key info element(이 인증서의 공개 키를 key info 요소에 포함)를 선택합니다. Next(다음)를 클릭합니다.

SIGNING CERTIFICATE	01:55:31:36:ED:D8 (cn=14.36.147.1)	~
	INCLUDE THIS CERTIFICATE'S	PUBLIC KEY CE
SIGNING ALGORITHM	RSA SHA256 🗸	

7. XML 암호화 인증서에서 Next(다음)를 클릭합니다.

참고: 여기서 암호화를 적용하는 옵션은 네트워크 어드민에게 있습니다.

8. **요약** 섹션에서 내보내기를 클릭합니다. 생성된 메타데이터 파일을 저장한 다음 완료를 누릅니다.

Export Metadata	
Metadata Role Metadata Mode Protocol Attribute Contract Signing Key Metadata Signing XXML Encryption Certificate E	xport & Summary
Click the Export button to export this metadata to the file system.	
Export Metadata	
Metadata Role	
Metadata role	Identity Provider
Metadata Mode	
Metadata mode	Select Information manually
Use the secondary port for SOAP channel	falso
Protocol	
Protocol	SAML2.0
Attribute Contract	
Attribute	None defined
Signing Key	
Signing Key	CNIM.36.M73, OUITAC, OICisco, LIRTP, CIUS
Metadata Signing	
Signing Certificate	CN=14.36.1471, OU=TAC, O=Cisco, L=RTP, C=US
Include Certificate in KeyInfo	falso
Include Raw Key in KeyValue	falso
Selected Signing Algorithm	RSA SHA256
XML Encryption Certificate	
Encryption Keys/Certs	NONE
Export	Cancel Previous Done

9. ISE에서 Administration(관리) > Identity Management(ID 관리) > External Identity Sources(외부 ID 소스) > SAML Id Providers(SAML ID 제공자) > PingFederate를 선택합니다.

10. Identity Provider Config(ID 제공자 컨피그레이션) > Browse(찾아보기)를 클릭하고 PingFederate 메타데이터 내보내기 작업에서 저장된 메타데이터를 가져옵니다.

SAML Identity Provider

General Identity Provider Config. Service Provider	I
Identity Provider Configuration Import Identity Provider Config File Browse	
Provider Id PingFederate	
Single Sign On URL https:/ 147.1:9031	
Single Sign Out URL (Post) https:///www.147.1:9031	
Signing Certificates	
Subject 🔺	I
CN=147.1, OU=1, O=Cisco, L=RTP, C=US	(

11. [그룹] 탭의 [그룹 구성원 속성] 아래에서 [구성원 추가]를 선택한 다음 [추가]를 클릭합니다

Assertion의 **Name(이름)** 아래에 memberOf 특성이 LADP 인증**에서 검색될** 때 IdP가 반환해야 **하**는 Distinguished Name을 추가합니다. 이 경우 구성된 그룹은 TOR의 스폰서 그룹에 연결되며 이 그룹 에 대한 DN은 다음과 같습니다.

AML Ider	ntity Provider				
General	Identity Provider Config.	Service Provider Info.	Groups	Attributes Ad	vanced Settings
Groups					
Group M	embership Attribute mer	mberOf			۲
📥 Add	/ Edit XDelete				
Nar	me in Assertion			•	Name in ISE
CN	N=TOR,DC=met				TOR
				Save	Cancel

DN과 "Name in ISE(ISE의 이름)" 설명을 추가하고 나면 OK(확인)를 클릭합니다.

12. 속성 탭을 선택하고 추가를 **누릅니다**.

이 단계에서는 LDAP를 통한 Ping 쿼리를 기반으로 IdP에서 전달된 SAML 토큰에 포함된 "mail" 특 성을 추가합니다. 이 특성에는 해당 객체에 대한 email 특성이 포함되어야 합니다.

Add Attribute		x
*Name in Assertion	mail	
Туре	STRING	
Default value		
"Name in ISE	mail	1
	OK Cancel	

참고: 11단계와 12단계에서는 ISE가 IdP 로그인 작업을 통해 AD 객체 Email 및 MemberOf 특 성을 수신하는지 확인합니다.

다음을 확인합니다.

1. 포털 테스트 URL을 사용하거나 CWA 플로우를 따라 게스트 포털을 시작합니다. 사용자는 게 스트 자격 증명을 입력하고, 자신의 계정을 만들고, 직원 로그인을 수행할 수 있습니다.

Sign On

Welcome to the Guest Portal. Sign on with the username and password provided to you.

Username:		
Password:		
	Sign On	
	Don't have an account?	
	You can also login with	

2. 사원 로그인을 클릭합니다. 활성 세션이 없으므로 사용자는 IdP 로그인 포털로 리디렉션됩니다.

Sign On
Please sign on and we'll send you right along
USERNAME
PASSWORD
Sign On

3. AD 자격 증명을 입력하고 Sign On을 클릭합니다.

4. IdP 로그온 화면에서 사용자를 게스트 포털 성공 페이지로 리디렉션합니다.



Success

You now have Internet access through this network.

5. 이 시점에서 사용자가 게스트 포털로 돌아와 "**직원 로그인**"을 선택할 때마다 세션이 IdP에서 활 성 상태인 한 네트워크에서 허용됩니다.

문제 해결

SAML ise-psc.log . Administration() > Logging() > Debug log Configuration() > Select the node in question() > Set SAML component to debug level(SAML) SAML().

CLI ISE show logging application ise-psc.log tail SAML . Operations() > Troubleshoot() > Download Logs() > ISE > Debug Logs() > ise-psc.log .

```
2016-06-27 16:15:39,366 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -::::- SAMLUtils::isOracle() - checking whether IDP URL
indicates that its OAM. IDP URL: https://10.36.147.1:9031/idp/sso.saml2
2016-06-27 16:15:39,366 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -:::- SPProviderId for PingFederate is: http://CiscoISE
/5b4c0780-2da2-11e6-a5e2-005056a15f11
2016-06-27 16:15:39,366 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -:::- ResponseValidationContext:
    IdP URI: PingFederate
```

```
SP URI: http://CiscoISE/5b4c0780-2da2-11e6-a5e2-005056a15f11
       Assertion Consumer URL: https://10.36.157.210:8443/portal/SSOLoginResponse.action
       Request Id: _5b4c0780-2da2-11e6-a5e2-005056a15f11_DELIMITERportalId_EQUALS5b4c0780-2da2-
11e6-a5e2-005056a15f11_SEMIportalSessionId_EQUALS309f733a-99d0-4c83-8
b99-2ef6b76c1d4b_SEMI_DELIMITER10.36.157.210
        Client Address: 10.0.25.62
       Load Balancer: null
2016-06-27 16:15:39,366 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.BaseSignatureValidator -::::- Determine the signing certificate
2016-06-27 16:15:39,366 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.BaseSignatureValidator -::::- Validate signature to SAML standard
with cert:CN=10.36.147.1, OU=TAC, O=Cisco, L=RTP, C=US serial:1465409531352
2016-06-27 16:15:39,367 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
org.opensaml.xml.signature.SignatureValidator -::::- Creating XMLSignature object
2016-06-27 16:15:39,367 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
org.opensaml.xml.signature.SignatureValidator -::::- Validating signature with signature
algorithm URI: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.SAMLSignatureValidator -::::- Assertion signature validated
succesfully
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.WebSSOResponseValidator -::::- Validating response
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.WebSSOResponseValidator -::::- Validating assertion
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.AssertionValidator -::::- Assertion issuer succesfully validated
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.AssertionValidator -::::- Subject succesfully validated
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.validators.AssertionValidator -::::- Conditions succesfully validated
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -::::- SAML Response: validation succeeded for guest
IDPResponse
       IdP ID: PingFederate
       Subject: guest
       SAML Status Code:urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success
       SAML Success:true
       SAML Status Message:null
       SAML email:quest@example
       SAML Exception:null
2016-06-27 16:15:39,368 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -::::- AuthenticatePortalUser - about to call
authenticateSAMLUser messageCode:null subject:guest
```

```
2016-06-27 16:15:39,375 DEBUG [http-bio-10.36.157.210-8443-exec-3][]
```

```
cpm.saml.framework.impl.SAMLFacadeImpl -::::- Authenticate SAML User - result:PASSED
```

관련 정보

- <u>Cisco WLC 및 ISE 컨피그레이션을 통한 중앙 웹 인증 예</u>
- 스위치 및 ISE(Identity Services Engine) 컨피그레이션을 사용한 중앙 웹 인증 예.
- Cisco Identity Services Engine 릴리스 정보, 릴리스 2.1
- Cisco Identity Services Engine 관리자 가이드, 릴리스 2.1

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.