ASDM 시작 문제 해결

목차

<u>소개</u>

<u>배경</u>

<u>ASDM 시작 문제 해결</u>

<u>문제 1. ASDM에 "Unable to launch device manager from(디바이스 관리자를 시작할 수 없음)" 메</u> 시지가 표시됩니다.

문제 2. ASDM 사용자 인터페이스는 Java Web Launch-Starting을 통해 액세스할 수 없습니다.

<u>문제 3. ASDM이 'ASDM이 디바이스에서 현재 컨피그레이션을 로드하는 동안 잠시 기다려 주십시</u> <u>오.'에서 중단됩니다.</u>

문제 4. ASDM 시작 오류: JNLP 파일의 JAR 리소스가 동일한 인증서로 서명되지 않음

<u>문제 5. 디바이스 컨피그레이션을 로드하는 동안 ASDM이 77%로 중단됨</u>

문제 6. 스탠바이 방화벽에서 ASDM에 액세스할 수 없습니다.

문제 7. ASDM이 'Software update completed(소프트웨어 업데이트 완료)'에서 멈춥니다.

<u>문제 8. 실행 중인 컨피그레이션을 구문 분석하는 동안 ASA의 ASDM에서 다중 컨텍스트가</u> <u>57%로 중단됨</u>

문제 9. vASA에서 ASDM에 액세스할 수 없습니다.

Windows OS에서 ASDM 관련 문제 해결

문제 1. ASA + SFR을 사용하는 경우 ASDM에서 방화벽 컨피그레이션을 로드하지 않습니다.

문제 2. Firepower 패키지를 다운로드하는 동안 ASDM이 중단됩니다.

문제 3. Windows 호스트에 표시되는 "이 앱은 PC에서 실행할 수 없습니다" 오류 메시지

<u>문제 4. 'javaw.exe'를 찾을 수 없습니다. 이름을 올바르게 입력했는지 확인한 후 다시 시도하십시</u> <u>오.</u>

문제 5. 대상 상자의 바로 가기 'C:\Windows\system32\invisible.vbs'에 문제가 있습니다.

문제 6. Windows 스크립트 호스트가 스크립트 파일 "C:\WINDOWS\system32\invisible.vbs"을 찾 을 수 없습니다.

문제 7. Windows Server 2022에서는 ASDM이 작동하지 않습니다.

<u>문제 8. ASDM UI 글꼴 크기가 너무 작습니다.</u>

<u>문제 9. Java 오류</u>

<u>문제 10. 백엔드의 ASDM 버전 7.19.1.94 openJRE 버전 파일이 여전히 OracleJRE 버전을 표시합</u> <u>니다.</u>

문제 11. ASDM java 오류 "[ERROR] CLI-PASSTHROUGH-DEBUG Inside doInitialProcessing"

<u>ASDM 연결 문제 해결</u>

<u>문제 1. 최대 세션 수에 도달하여 ASDM 시작이 실패함</u>

<u>문제 2. ASDM에서 로드/연결 시간 증가</u>

<u>ASDM 메모리 관련 문제 해결</u>

문제 1. 컨피그레이션 로드 중 응답하지 않거나 ASDM 사용자 인터페이스가 느림

<u>문제 2. ASDM에서 방화벽에 연결할 수 없습니다.</u>

이 문서에서는 ASDM(Adaptive Security Appliance Device Manager) 시작 문제의 트러블슈팅 프로 세스에 대해 설명합니다.

배경

이 문서는 다음 문서와 함께 ASDM 문제 해결 시리즈의 일부입니다.

링크1<>

링크2<>

링크3<>

ASDM 시작 문제 해결

문제 1. ASDM에 "Unable to launch device manager from(디바이스 관리자를 시작할 수 없음)" 메시지가 표시됩니다.

ASDM을 사용하여 방화벽에 연결하려고 시도할 때 다음 증상 중 하나 이상이 나타납니다.

• "Unable to launch device manager from(디바이스 관리자를 시작할 수 없음)" 오류 메시지가 ASDM에 표시됩니다.

🛐 Cisco AS	SDM-IE	DM Launcher v1.9(9)	-	
🖳 Cia	sco /	ASDM-IDM Launcher		cisco
Contacting th	Error			×
Device IP Ad Username: Password:	8	Unable to launch device manager from 10 OK).62.184.1	141
		Remember the username of the specifie	ed device	on this computer
		OK Close		
				💼 🖢 🔒

• Java 디버그 로그는 다음 예외 중 하나를 표시합니다.

<#root>

java.net.ConnectException: Connection timed out: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(Native Method)

java.net.ConnectException: Connection refused: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(Native Method)

Trying for ASDM Version file; url = https://192.0.2.1/admin/

java.io.FileNotFoundException: https://192.0.2.1/admin/version.prop

java.net.SocketException: Connection reset

- at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
- at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
- at sun.security.ssl.SSLSocketInputRecord.read(Unknown Source)

이 증상을 확인하려면 Java 콘솔 로그를 활성화합니다.

Cisco ASDM-IDM La	uncher v1.9(9)	_		×
🖳 Cisco ASDM-IDM Launcher			() ()	sco
Device IP Address / Name: 1	192.0.2.1			~
Username: Password:				
	Remember the username of the spec OK Close	ified device	e on this co	omputer
			1	۵ ک

문제 해결 - 권장 조치

- 1. ASA, ASDM 및 운영 체제 버전이 호환되는지 확인합니다. <u>Cisco Secure Firewall ASA 릴리</u> <u>스 노트, Cisco Secure Firewall ASDM 릴리스 노트, Cisco Secure Firewall ASA 호환성을</u> 참 조하십시오.
- 2. ASDM 호스팅 운영 체제(OS)에서 OS 방화벽 및 기타 보안 소프트웨어가 두 방향(인그레스 및 이그레스) 모두에서 ASDM 연결 패킷을 허용하는지 확인합니다.
- 3. ASDM 호스팅 운영 체제(OS)에서 보안 소프트웨어(예: 안티바이러스) 및 보안 정책에서 ASDM 및 Java 소프트웨어 실행을 허용하는지 확인합니다.
- 4. HTTP 서버가 활성화되어 있고 올바른 호스트/인터페이스가 구성되어 있는지 확인합니다.

```
<#root>
```

```
#
```

show run http

http server enable

http 192.0.2.0 255.255.255.0 management

Cisco 버그 ID CSCwc67687 "ASA HA 장애 조치가 HTTP 서버 재시작 실패 및 ASDM 중단을 트리

거함"으로 인해 실행 중인 컨피그레이션에서 http server enable 명령이 사라질 수 있습니다.



참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

5. ASDM 이미지가 로컬 플래시에서 사용 가능하고 구성되었는지 확인합니다.

<#root>

#

dir flash:

Directory of disk0:/ 150 drwx 4096 05:55:01 Nov 14 2024 log

1074037795 -rw- 123665740 23:30:37 Oct 17 2024 asdm.bin

#

show run asdm

asdm image disk0:/asdm.bin

no asdm history enable

6. 데이터 인터페이스를 통해 ASA에 연결하는 경우 3DES/AES 라이센스를 사용할 수 있는지 확 인합니다.

<#root>

#

show ver | grep Encryption

Encryption hardware device : Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1) Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES

: Enabled

7. WebVPN이 동일한 인터페이스에서 활성화된 경우 WebVPN 및 ASDM에 대해 서로 다른 포 트가 구성되었는지 확인합니다. WebVPN 포트를 변경하거나 HTTPS 서버 포트를 변경합니 다.

이 예에서는 WebVPN 및 ASDM 액세스가 모두 구성됩니다. WebVPN 서비스는 기본 HTTPS 포트 443에서 실행되고 있으며 ASDM용 HTTPS 포트는 8443으로 구성되어 있습니다.

<#root>

#

show run webvpn

webvpn

enable outside <-- default HTTPS port 443

#

show run http

8. 네트워크의 중간 디바이스에서 ASDM 및 방화벽을 사용하는 호스트의 연결을 허용해야 합니다.

잠재적 문제:

<#root>

- 잘못된 라우팅
- 잘못된 NAT/포트 전달
- 전송 경로에서 트래픽이 차단됨

방화벽 관점에서 연결을 확인하려면 특정 인터페이스에서 패킷 캡처를 구성할 수 있습니다.

```
#
show run http
http server enable
http 192.0.2.0 255.255.0 management
# cap capm interface management match tcp any any eq https
# show capture capm
138 packets captured
```

1: 14:20:44.355526	192.0.2.35.50590 >	198.51.100.141.443:	s 3649403547:3649403547(0)	win 64240

2: 14:20:44.356152 198.51.100.141.443 > 192.0.2.35.50590: S 0:0(0) ack 3649403548 win 32768

3: 14:20:44.357388	192.0.2.35.50590 > 198.51.100.141.443: . ack 1 win 64240
4: 14:20:44.384715	192.0.2.35.50590 > 198.51.100.141.443: P 3649403548:3649403918(370) ack 1 w
6: 14:20:44.384806	198.51.100.141.443 > 192.0.2.35.50590: ack 3649403918 win $32398198.51.100.141.443 > 192.0.2.35.50590$: P 1:760(759) ack 3649403918 win 3276

9. ASDM의 현재 리소스 사용량이 한도를 초과하지 않는지 확인합니다.

<#root>	
---------	--

#							
show resource usage resource ASDM							
Resource	Current	Peak	Limit	Denied Context			
ASDM							
1							
1							
5							
0 admin							

활성 ASDM 연결 목록을 확인하려면 show conn all protocol tcp port <port> 명령을 사용합니다. HTTP 서버 서버가 사용하는 올바른 포트를 제공해야 합니다(show run http).

<#root>

#

show

conn all protocol tcp port 443

2 in use, 8 most used

TCP management 192.0.2.35:50620 NP Identity Ifc 198.51.100.141:443, idle 0:00:08, bytes 119188, flags

또는 활성 ASDM 연결을 확인하는 데 show asp table socket 명령을 사용할 수 있습니다. HTTP 서 버가 실행 중인 포트와의 연결만 확인합니다(show run http).

<#root>

#

show asp table socket

Protocol SSL	Socket 0027eb28	State LISTEN	Local Address 198.51.100.141:443	Foreign Address 0.0.0.0:*
SSL	00305798	ESTAB		
198.51.100.	.141			
:443				
192.0.2.35				
:50620				

clear conn all protocol tcp port <port> 명령을 사용하여 연결을 지울 수 있습니다.

10. management-access <interface> 명령이 구성되어 있고 ASDM이 VPN(Virtual Private Network Connection)을 통해 <interface> IP에 연결되어 있으면 management-access <interface>를 제거한 후 다시 추가합니다. Cisco 버그 ID CSCvu의 <u>해결 방법입니다60373</u> "ASA - Management-access does not work over Tunnel Interface(ASA - 관리 액세스가 터널 인터페이스에서 작동하지 않음)".



11. Cisco 버그 ID CSCwd를 <u>확인합니다04210</u>

"ASA: ASDM 세션이 CLOSE_WAIT에 머물러 관리 기능이 부족해짐" 이 결함으로 인해 ASDM 세션이 "Lost connection to firewall(방화벽에 대한 연결 끊김)" 메시지로 종료될 수 있 으며, 더 이상 방화벽에 연결하지 못할 수 있습니다. 해결 방법은 방화벽을 다시 로드하는 것

입니다.



- 12. Cisco 버그 ID CSCwh를 <u>확인합니다32118</u> "HTTP 세션이 CLOSE_WAIT에 머물러 ASDM 관리 세션 할당량에 도달했습니다." 이 결함으 로 인해 HTTP 세션이 CLOSE_WAIT 상태로 고정되었기 때문에 ASDM 관리 세션 할당량에 도달합니다. 해결 방법:
 - ASDM에 대한 현재 및 리소스 사용량을 확인합니다.

<#root>

#								
show resour	show resource usage resource ASDM							
Resource ASDM		Current	Peak	Limit	Denied Context			
1								
	1							
5								
	0 admin							

• 현재 값이 제한과 같으면 HTTPS 세션의 상태를 확인합니다.

<#root>

#

debug menu npshim -w

Handle State Intf ... 720108b6 CLOSE_WAIT 57835276 CLOSE_WAIT 58068272 CLOSE_WAIT 6ae93b92 CLOSE_WAIT

- CLOSE_WAIT 상태의 항목이 여러 개 있는 경우 debug menu pdm 3 명령을 사용하여 이러한 세션을 모두 지웁니다.
- 13. show blocks 명령 출력에서 블록 고갈의 증상, 특히 LOW 및 CNT 열의 최저 값을 확인합니다.
 - 256바이트 및 1550바이트 블록 크기가 모두 소진되어 복구되었습니다.

```
<#root>
```

```
#
```

show blocks

SIZE MAX

LOW

CNT			
0	5700	5608	5700
4	900	899	899
80	5000	4575	5000
256	13568		

0

13563 1550 50000

0

49974

• 256바이트 및 1550바이트 블록 크기가 모두 소진되어 복구되지 않았습니다.

<#root>

#

show blocks

SIZE MAX

LOW

CNT

Cisco 버그 ID CSCvv71435 "ASA 256 및/또는 1550 block depletion cares DMA Memory unreleased allocation"을 참조하십시오.

해결 방법:

1. 속도 제한 syslog 메시지가 빠른 속도로 생성됩니다. 메시지 비율이 높은 가장 일반적인 메시 지 ID는 다음과 같은 연결 생성 및 해체 메시지입니다.

<#root>

%ASA-6-302013: Built {inbound|outbound} TCP connection_id for interface:real-address/real-port (mapped-a

%ASA-6-302014: Teardown TCP connection id for interface :real-address /real-port [(idfw_user)] to interface :real-port [(idfw_user)] to interface :real-p

이 경우 가능한 속도 제한 컨피그레이션은 다음과 같습니다.

<#root>

logging rate-limit 1 10000 message 302013

logging rate-limit 1 10000 message 302014

기타 잠재적 메시지는 다음과 같습니다. 302015 / 302016 / 302017 / 302018 / 302020 / 302036 / 302303 / 302304 / 302305 / 302306. 참조: <u>logging rate-limit 명령 참조</u>.

2. 빠른 속도로 생성 중인 로그 메시지를 비활성화합니다.

<#root>

no logging message 302013

no logging message 302014

- 3. Reactive 옵션은 할당된 DMA 메모리를 해제하기 위해 디바이스를 다시 로드하는 것입니다. 이러한 문제가 재발하지 않도록 예방책 중 하나를 사용하는 것을 고려하십시오.
- 14. 이러한 라인과 같은 로그가 ASA 콘솔에 표시되는지 확인합니다. 이 경우 ASDM 또는 SSH 연 결을 설정하지 못합니다.

ERROR: FAIL to ALLOC the stack page 0xfffffffffffffffffffffsize 36864] to 0x00007fa3b0c29000 errno (mmap:um First MMAP Req/Updated 36864/45056 Front 0x00007fa3b0c28000 rtn 0x00007fa3b0c29000 back 0x00007fa3b0c32 Message #11 : process_create: out of stack memory for name accept/ssh_2 size 32768 prio 3 Message #12 : _listen_ssh: failed to create thread for interface 2 port 22

Cisco 버그 ID CSCwc23844 "30% 이상의 여유 메모리가 있음에도 불구하고 ASAv 높은 CPU 및 스 택 메모리 할당 오류"를 참조하십시오. 임시 해결 방법은 방화벽을 재부팅하는 것입니다.



참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

참조

- <u>Cisco Secure Firewall ASA 릴리스 정보</u>
- <u>Cisco Secure Firewall ASDM 릴리스 정보</u>
- <u>Cisco Secure Firewall ASA 호환성</u>
- logging rate-limit 명령 참조

문제 2. ASDM 사용자 인터페이스는 Java Web Launch-Starting을 통해 액세스할 수 없습니다.

증상을 확인하려면 Java 콘솔 로그를 활성화합니다.

Cisco ASDM-IDM Launcher v1.9(9)	—		×	
Sisco ASDM-IDM Launcher		cisco		
Device IP Address / Name: 192.0.2.1 Username:			Y	
Remember the username of the species OK Close	cified device	e on this co	omputer	

Java 콘솔 로그에는 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

<#root>

NLPException[category: Download Error : Exception: java.io.FileNotFoundException: https://192.0.2.1/adm

at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)

- at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
- at com.sun.javaws.Main.access\$000(Unknown Source)
- at com.sun.javaws.Main\$1.run(Unknown Source)
- at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

```
Caused by: java.io.FileNotFoundException: https://10.75.32.2/admin/public/asdm.jnlp
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(Unknown Source)
```

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.access\$200(Unknown Source)

- at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection\$9.run(Unknown Source)
- at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection\$9.run(Unknown Source)
- at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
- at java.security.AccessController.doPrivilegedWithCombiner(Unknown Source)
- at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

문제 해결 - 권장 조치

ASDM 7.18 Java Web Launch 지원 종료 - ASDM 7.18부터 JRE 8 및 JNLP(Java Network

Launching Protocol)에 대한 Oracle의 지원 종료로 인해 ASDM은 더 이상 Java Web Start를 지원하 지 않습니다. ASDM을 시작하려면 ASDM Launcher를 설치해야 합니다. <u>Cisco Secure Firewall</u> <u>ASDM, 7.18(x)의 릴리스 정보를</u> 참조하십시오.

참조

• <u>Cisco Secure Firewall ASDM 릴리스 정보, 7.18(x)</u>

문제 3. ASDM이 'ASDM이 디바이스에서 현재 컨피그레이션을 로드하는 동안 잠시 기다려 주십시오.'에서 중단됩니다.

ASDM UI에 표시되는 오류는 다음과 같습니다.

	Status
P	Please wait while ASDM is loading the current configuration from your device.
	0%

문제 해결 - 권장 조치

이는 Cisco 버그 ID CSCvv에서 추적한 알려진 <u>결함입니다14818</u>

잘못된 팝업: ASDM이 디바이스에서 현재 컨피그레이션을 로드하는 동안 잠시 기다려 주십시오.



참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

문제 4. ASDM 시작 오류: JNLP 파일의 JAR 리소스가 동일한 인증서로 서명되지 않 음

ASDM UI에 표시되는 오류는 다음과 같습니다. '애플리케이션을 시작할 수 없습니다.'



ASDM Java 로그는 다음을 보여줍니다. 'JNLP 파일의 JAR 리소스가 동일한 인증서로 서명되지 않 음'



문제 해결 - 권장 조치



이는 Cisco 버그 ID CSCwc에서 추적한 알려진 <u>결함입니다13294</u> ASA: ASDM과 Java Web Launch를 사용하여 ASA에 연결할 수 없음



참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.



참고: ASDM Java Web Launch 지원은 7.18 릴리스 코드로 종료되었습니다. ASDM 7.18부 터 JRE 8 및 JNLP(Java Network Launching Protocol)에 대한 Oracle의 지원 종료로 인해 ASDM은 더 이상 Java Web Start를 지원하지 않습니다. ASDM을 시작하려면 ASDM Launcher를 설치해야 합니다.

참조

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asdm/7 17/release/notes/rn717.html

문제 5. 디바이스 컨피그레이션을 로드하는 동안 ASDM이 77%로 중단됨

실행 중인 컨피그레이션을 구문 분석하는 동안 ASDM이 77%에서 중단됩니다.



문제 해결 - 권장 조치

이는 Cisco 버그 ID CSCvh에 의해 추적되는 알려진 <u>결함입니다02586</u> 디바이스 컨피그레이션을 로드하는 동안 ASDM이 77% 정지됨

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

문제 6. 스탠바이 방화벽에서 ASDM에 액세스할 수 없습니다.

문제 해결 - 권장 조치

두 방화벽에 다음 기능이 있는지 확인합니다.

동일한 ASA 소프트웨어 이미지(예:

<#root>

asa#

show run boot

boot system disk0:/cisco-asa-fp1k.9.22.1.1.SPA

동일한 ASDM 소프트웨어 이미지(예:

<#root>

asa#

show asdm image

Device Manager image file, disk0:/asdm-7221.bin

문제 7. ASDM이 'Software update completed(소프트웨어 업데이트 완료)'에서 멈춥 니다.

ASDM UI가 'Software update completed(소프트웨어 업데이트 완료)'에서 중지됩니다. 단계

Cisco ASDM Launch	er	-		×
🔩 Cisco ASD	ار، د	iii]ii isco		
Software update completed				
Device IP Address / Name:	10.62.148.30			Ŧ
Username:	test			
Password:	•••••			
	Remember the username of the speci	fied device	on this co	omputer
	OK Close			
				I 🌆 🔒

ASDM Java 로그에는 다음 항목이 표시됩니다.

Cisco ASDM-IDM La	uncher v1.9(9)	_		×
Sisco ASDM-IDM Launcher			() ()	sco
De las TD Address (Norma I				_
Device IP Address / Name: 1	92.0.2.1			
Username:				
Password:				
(Remember the username of the spec	ified device	on this co	mputer
	OK Close			
			1	۵ 🎃

java.lang.NullPointerException

- at vk.cz(vk.java:780)
- at vk.b(vk.java:609)
- at vk.<init>(vk.java:409)
- at com.cisco.pdm.PDMApplet.start(PDMApplet.java:170)
- at com.cisco.nm.dice.loader.Loader\$1.run(Loader.java:416)
- Exception in Starting Main window

Exception in thread "SGZ Loader: launchSgzApplet" java.lang.NullPointerException

- at com.cisco.pdm.PDMApplet.start(PDMApplet.java:177)
- at com.cisco.nm.dice.loader.Loader\$1.run(Loader.java:416)

vk,cz 등등 은(는) 어떤 문자이든 가능합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

문제 해결 - 권장 조치

ASDM 사용자에게 권한 레벨 15가 있는지 확인합니다.

<#root>

asa#

show run username

username test password ***** pbkdf2 privilege 3 <- this will not work

이 방법은 다음과 같은 효과를 발휘합니다.

<#root>

asa#

show run username

username test password ***** pbkdf2 privilege 15

문제 8. 실행 중인 컨피그레이션을 구문 분석하는 동안 ASA의 ASDM에서 다중 컨텍 스트가 57%로 중단됨

ASDM UI가 57%로 고정됩니다. UI에는 다음이 표시됩니다. ASDM이 디바이스에서 현재 컨피그레 이션을 로드하는 동안 잠시 기다려 주십시오.

문제 해결 - 권장 조치

일반적으로 이러한 모든 조건이 충족될 때 표시됩니다.

1. ASA가 다중 컨텍스트 모드에 있음

2. 4개 이상의 서버를 포함하는 aaa-server 그룹이 있습니다.

솔루션

그룹에서 aaa-server의 수를 줄입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

공격 전:

<#root>

aaa-server ACS protocol tacacs+

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.1

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.2

key *****

```
aaa-server ACS (management) host 192.0.2.3
```

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.4

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.5

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.6

key *****

변경:

<#root>

```
asa(config)#
```

no aaa-server ACS (management) host 192.0.2.5

asa(config)#

no aaa-server ACS (management) host 192.0.2.6

이후:

<#root>

```
aaa-server ACS protocol tacacs+
```

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.1

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.2

key *****

aaa-server ACS (management) host 192.0.2.3

key *****

```
aaa-server ACS (management) host 192.0.2.4
```

key *****

참조

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa72/configuration/guide/conf_gd/aaa.html#wp10397

문제 9. vASA에서 ASDM에 액세스할 수 없습니다.

다음과 같은 메시지가 많이 표시됩니다.

기타 증상:

- 1. 낮은 사용률을 보이는 'show cpu core'에도 불구하고 'show cpu' 출력에서 높은 CPU 사용률
- 2. 콘솔의 스택 메모리 할당 오류
- 3. 디바이스에 대한 SSH 불가
- 4. SNMP 폴링 실패

이는 Cisco 버그 ID CSCwc에서 추적한 알려진 <u>결함입니다23844</u> 여유 메모리가 30% 이상임에도 불구하고 ASAv의 높은 CPU 및 스택 메모리 할당 오류

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

Windows OS에서 ASDM 관련 문제 해결

문제 1. ASA + SFR을 사용하는 경우 ASDM에서 방화벽 컨피그레이션을 로드하지 않습니다.

ASDM UI에 표시되는 오류는 다음과 같습니다.

'ASDM에서 방화벽의 컨피그레이션을 로드할 수 없습니다. 디바이스에 대한 연결을 확인하거나 나 중에 다시 시도하십시오.'

문제 해결 - 권장 조치

ASDM 릴리스 정보를 확인합니다. 지원되는 OS는 다음과 같습니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-device-manager/productsrelease-notes-list.html

관련 섹션:

Table 1. ASDM Operating System and Browser Requirements							
Operating System	Browser		Oracle JRE	OpenJRE			
	Firefox	Safari	Chrome				
Microsoft Windows (English and Japanese): • 10 Note See Windows 10 in ASDM Compatibility Notes if you have problems with the ASDM shortcut. • 8 • 7 • Server 2016 and Server 2019 • Server 2012 R2 • Server 2012 • Server 2008	Yes	No support	Yes	8.0 version 8u261 or later	1.8 Note No support for Windows 7 or 10 32-bit		
Apple OS X 10.4 and later	Yes	Yes	Yes (64-bit version only)	8.0 version 8u261 or later	1.8		

이 스크린샷은 ASDM 7.18 릴리스 노트에서 가져온 것입니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asdm/7_18/release/notes/rn718.html

보이는 것처럼 Windows 11과 2022는 목록에 없습니다.

또한 ASDM 7.16과 마찬가지로 Windows Server 2016 및 Server 2019에서는 Firepower 모듈의 ASDM 관리가 지원되지 않습니다. 또는 ASA 관리를 위해 ASDM을 사용할 때 FMC를 사용하여 Firepower 모듈을 관리할 수 있습니다.

문제 해결 팁: ASDM에서 Java 콘솔 로그를 확인합니다.

Cisco ASDM-IDM Li	auncher v1.9(9)	-		×
🛃 Cisco ASDM-IDM Launcher			il ci	sco
Device IP Address / Name:	192.0.2.1			<u> </u>
Password:	Pamambar the usarname of the one	rified device	on this co	meuter
	OK Close	uneu uevio	r on uns co	mpoter
				🤹 🔒

지원되지 않는 OS의 경우 다음과 같은 상황이 나타납니다.

<#root>

Caused by: java.lang.ExceptionInInitializerError: Exception com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.Env Unsupported operating system. Supported OS: Windows XP (SP2), 7, 8, 10, Vista, 2003 (SP1), 2008, 2012,

at com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.Environment.checkEnvironment(Unknown Source)

솔루션

따라서 ASDM을 사용하여 ASA를 관리하려면 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션 1: 다른 이전 호스트(예: Windows 2010, Windows Server 2012 등)에서 ASA 및 Firepower 모 듈을 관리합니다.

옵션 2: FMC를 사용하여 Firepower 모듈을 관리하고 ASDM을 사용하여 ASA를 계속 관리합니다.

옵션 3: firepower 모듈을 종료합니다.

<#root>

ASA5508#

sw-module module sfr shutdown

Shutdown module sfr? [confirm] Shutdown issued for module sfr.

옵션 4: firepower 모듈을 더 이상 사용할 계획이 없는 경우 다음 단계를 수행하여 제거할 수 있습니 다.

<#root>

ASA5508#

sw-module module sfr uninstall

옵션 5: Cisco TAC과 협력하여 Cisco 버그 ID CSCwj에서 해결 방법을 <u>적용합니다51536</u> jxbrowser.jar 파일을 수동으로 대체합니다. 이 해결 방법으로는 여전히 문제가 해결되지 않을 수 있 습니다. 그런 경우에는 앞의 옵션을 고려해야 합니다.

문제 2. Firepower 패키지를 다운로드하는 동안 ASDM이 중단됩니다.

Cisco ASDM Launch	er	_		×
🔩 Cisco ASDM-IDM Launcher			ulu cu	sco
Downloading FirePOWER pa	ackages		52 <mark>%</mark>	
Device IP Address / Name:	10.62.148.30			Ψ.
Username:	admin			
Password:	•••••			
	Remember the username of the specific	ed device (on this co	mputer
	OK Close			
				6 🔬

문제 해결 - 권장 조치

firepower 호환성 가이드에 따르면 ASA 9.8(4.45)+, 9.12(4.50)+, 9.14(4.14)+ 및 9.16(3.19)+를 사용 하는 Firepower 모듈 관리에 대해서는 ASDM이 지원되지 않습니다. 이 릴리스로 모듈을 관리하려 면 FMC를 사용해야 합니다. 이러한 ASA 릴리스에는 ASDM 7.18(1.152) 이상이 필요하지만 ASA Firepower 모듈에 대한 ASDM 지원이 7.16으로 종료되었습니다.

솔루션

따라서 ASDM을 사용하여 ASA를 관리하려면 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션 1: 다른 이전 호스트(예: Windows 2010, Windows Server 2012 등)에서 ASA 및 Firepower 모 듈을 관리합니다.

옵션 2: FMC를 사용하여 Firepower 모듈을 관리하고 ASDM을 사용하여 ASA를 계속 관리합니다.

옵션 3: firepower 모듈을 종료합니다.

ASA5508# sw 모듈 sfr 종료

모듈 sfr 종료? [확인]

모듈 sfr에 대해 종료가 실행되었습니다.

옵션 4: firepower 모듈을 더 이상 사용할 계획이 없는 경우 다음 단계를 수행하여 제거할 수 있습니 다.

ASA5508# sw-module module sfr 제거

참조

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/compatibility/firepower-classiccompatibility.html#id_60529

문제 3. Windows 호스트에 표시되는 "이 앱은 PC에서 실행할 수 없습니다" 오류 메 시지

This app can't run on your PC	
To find a version for your PC, check with the software publisher.	Close

문제 해결 - 권장 조치

ASDM Launcher를 설치하면 Windows에서 ASDM 바로 가기 대상을 Windows 스크립팅 호스트 경 로로 교체할 수 있으며, 이 경우 오류가 발생합니다. 바로 가기 대상을 수정하려면

- 1. Start(시작) > Cisco ASDM-IDM Launcher(Cisco ASDM-IDM Launcher)를 선택하고 Cisco ASDM-IDM Launcher 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 2. 추가 > 파일 위치 열기를 선택합니다. 바로 가기 아이콘이 있는 디렉터리가 열립니다.
- 3. 바로 가기 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 4. 대상을 다음으로 변경: C:\Windows\System32\wscript.exe invisible.vbs run.bat(invisible.vbs run.bat는 ASDM을 여는 데 사용되는 스크립트이므로 마지막에 둡니다).

🚡 Cisco /	ASDM-IDN	M-IDM Launcher Properties ×				
General	Shortcut	Security	Details	Previous Versions		
	Cisco	ASDM-IDM	1 Launche	r		
Targetty	/pe: A	pplication				
Target k	ocation: S	ystem32				
Target	1	Windows\S	ystem32\v	vscript.exe invisible.	vbs run.bat	
Start in:		C1Program	Files (x86	Cieco Sustame)AS	0101	
		orth indiani		noisco oystemstvo	DW/-	
Shortcut	key:	lone		Nolaco Oyalemay40	DW/-	
Shortcut Run:	key:	lone Vormal wind	ow	Iloiaco oyaleina pio	VW*	
Shortcut Run: Commer	key: N N nt F	Ione Normal wind Run Cisco As	ow SDM-IDM	Launcher	DW/-	

5. 확인을 클릭합니다.

참조

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asdm/7_22/release/notes/rn722.html

문제 4. 'javaw.exe'를 찾을 수 없습니다. 이름을 올바르게 입력했는지 확인한 후 다시 시도하십시오.

문제 해결 - 권장 조치

 일반적으로 이 오류는 컴퓨터에 Java가 없는 것과 관련이 있습니다. Windows 호스트에 호환 되는 Java 버전이 설치되어 있는지 확인합니다. <u>https://www.java.com/en/download/help/windows_manual_download.html</u>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asdm/7_22/release/notes/rn722.html#id_25472

- Windows 환경 변수 경로에 Java 프로그램의 정확한 경로가 있는지 확인합니다.
- Java 업그레이드 후 문제가 발생한 경우 Java 버전을 롤백하는 것을 고려하십시오.
- ASDM Desktop(ASDM 데스크톱) 아이콘이 올바른 설치 경로를 가리키는지 확인합니다. 그렇 지 않으면 삭제하고 새 바로 가기를 만듭니다.

문제 5. 대상 상자의 바로 가기 'C:\Windows\system32\invisible.vbs'에 문제가 있습니 다.

오류 표시: 대상 상자에 지정된 이름 'C:\Windows\system32\invisible.vbs'이 잘못되었습니다. 경로 와 파일 이름이 올바른지 확인하십시오.

Problen	n with Shortcut	×
	The name 'C:\WINDOWS\system32\invisible.vbs' specified in the Target box is n sure the path and file name are correct.	ot valid. Make
		ОК

경우에 따라 오류는 다음과 같습니다. 스크립트 파일 'C:\Windows\system32\invisible.vgs'을 찾을 수 없습니다.

문제 해결 - 권장 조치

- Windows 호스트에 ASDM을 설치할 때 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 경우에 따라 Windows 사용자를 위한 Active Directory 설정은 Windows에서 ASDM을 성공적으로 실행하 는 데 필요한 프로그램 파일 위치에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 다음 디렉토리에 대한 액세스가 필요합니다.
 - 바탕 화면 폴더
 - ◎ C:\Windows\System32C:\Users\<사용자 이름>\.asdm
 - C:\Program 파일(x86)\Cisco Systems

Active Directory가 디렉터리 액세스를 제한하고 있는 경우 Active Directory 관리자에게 액세스를 요 청해야 합니다.

• Windows 호스트에 다른 버전의 Java를 설치해 보십시오.

참조

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asdm/7_18/release/notes/rn718.html#id_25476

문제 6. Windows 스크립트 호스트가 스크립트 파일 "C:\WINDOWS\system32\invisible.vbs"을 찾을 수 없습니다.

ASDM Launcher를 시작하려고 하면 다음 오류가 나타납니다.

문제 해결 - 권장 조치

다음 단계를 수행합니다.

- 1. Windows 호스트를 재부팅하고 ASDM Launcher의 모든 인스턴스를 삭제/제거합니다.
- 2. ASDM Launcher의 최신 버전이지만 호환되는 버전을 다시 설치합니다. 최신 버전이 없는 경 우 이전에 설치한 것과 동일한 ASDM Launcher를 설치합니다.
- 3. 올바른 Java 버전이 설치되었는지 확인합니다.

또는 로컬 PC에 Oracle Java를 설치할 필요가 없으므로 OpenJRE 기반 ASDM 설치 관리자를 사용

할 수 있습니다.

문제 해결 - 권장 조치

다음 단계를 수행합니다.

- 1. Windows 호스트를 재부팅하고 ASDM Launcher의 모든 인스턴스를 삭제/제거합니다.
- 2. ASDM Launcher의 최신 버전이지만 호환되는 버전을 다시 설치합니다. 최신 버전이 없는 경 우 이전에 설치한 것과 동일한 ASDM Launcher를 설치합니다.
- 3. 올바른 Java 버전이 설치되었는지 확인합니다.

또는 로컬 PC에 Oracle Java를 설치할 필요가 없으므로 OpenJRE 기반 ASDM 설치 관리자를 사용 할 수 있습니다.

문제 7. Windows Server 2022에서는 ASDM이 작동하지 않습니다.

문제 해결 - 권장 조치

이 작성 시에는 Windows Server 2022가 지원되지 않습니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-appliance-asasoftware/products-release-notes-list.html에서 최신 ASDM 릴리스 노트를 <u>확인하고</u> Windows Server 2022가 나열되지 않은 경우 지원되는 목록에서 다른 OS를 사용하십시오.

문제 8. ASDM UI 글꼴 크기가 너무 작습니다.

문제 해결 - 권장 조치

다음 단계를 수행하십시오.

1. 설치한 javaw.exe(C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath)를 찾거나 ASDM에서 Task Manager를 열고 실행 중인 서비스를 찾습니다.

s PC 👂	PC > Local Disk (C:) > Program Files (x86) > Cisco Systems > ASDM > jre > bin						
Na	me	Date modified	Туре	Size			
	server	4/20/2021 12:44 P	File folder				
9,	attach.dll	1/24/2019 12:36 A	Application extens	23 KB			
0,	awt.dll	1/24/2019 12:36 A	Application extens	1,483 KB			
9,	dt_shmem.dll	1/24/2019 12:36 A	Application extens	30 KB			
0,	dt_socket.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	25 KB			
٩,	fontmanager.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	281 KB			
0,	freetype.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	625 KB			
٩,	hprof.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	156 KB			
0,	instrument.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	122 KB			
٥,	j2pcsc.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	20 KB			
٥,	j2pkcs11.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	63 KB			
٩,	jaas_nt.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	21 KB			
	jabswitch.exe	1/24/2019 12:37 A	Application	35 KB			
٥,	java.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	156 KB			
2	java.exe	1/24/2019 12:37 A	Application	198 KB			
٩,	java_crw_demo.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	30 KB			
٩,	JavaAccessBridge-64.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	141 KB			
	java-rmi.exe	1/24/2019 12:37 A	Application	16 KB			
2	javaw.exe	1/24/2019 12:37 A	Application	199 KB			
0,	jawt.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	15 KB			
9,	JAWTAccessBridge-64.dll	1/24/2019 12:37 A	Application extens	17 KB			

2. 마우스 오른쪽 단추 클릭 -> 속성

- 3. 호환성 탭으로 이동
- 4. 'Change high DPI settings(높은 DPI 설정 변경)'를 클릭합니다.
- 5. 'Use this setting to fix scaling problems instead of this program instead of Settings'(설 정에 있는 문제 대신 이 프로그램의 크기 조정 문제를 해결하려면 이 설정 사용) 확인란 을 활성화합니다.
- 6. 'Override high DPI scaling behavior'(높은 DPI 배율 동작 재정의) 확인란을 활성화하고 'System (Enhanced)(시스템(고급))'을 선택합니다.

공격 전:

🛓 javaw.	exe Properti	25				\times
General	Compatibility	Digital Signatures	Security	Details	Previous Versio	ns
If this pro running th	gram isn't wor ne compatibili	king correctly on this y troubleshooter.	s version o	fWindow	/s. try	
Run	High DPI s	ettings for javaw.e	exe		×	
How do I	Choose the	high DPI settings for	this progra	am.		
Compa	Program D	PI				
Windo	Use thi instead Open Advi	s setting to fix scalir of the one in Settin inced scaling setting	ig problem: igs i <u>s</u>	s for this	program	
Settings	A program changes a this scalin set for you Use the DI	might look blurry if fter you sign in to W problem for this pr r main display wher I that's set for my r	the DPI for (indows. W rogram by i n you open nain display	r your ma indows ca using the this prog y when	in display an try to fix DPI that's ram.	
Rur	I signed i	n to Windows		×		
Dis	Learn mor	e				
Rur	High DPI s	aling override				
Use	Overric Scaling	e high DPI scaling b performed by:	ehavior.			
	Applicatio	n		\sim		
			ок		Cancel	
Ch						
		ок		Cancel	Apply	,

이후:

🛓 javaw.e	exe Properti	es				\times	
General C	compatibility	Digital Signatures	Security	Details	Previous Version	s	
If this prog running th	gram isn't wor e compatibili	king correctly on this ty troubleshooter.	s version o	fWindow	vs. try		
Run	Run High DPI settings for javaw.exe ×						
How do I	Choose the	high DPI settings for	this progra	am.			
Compa	Program D Use the instead	PI s setting to fix scalin l of the one in Settin	g problem: gs	s for this	program		
	Open Adv A program	n might look blurry if	s the DPI fo	r your ma	ain display		
-Setting:	changes a this scalin set for you	fter you sign in to W g problem for this pr ur main display wher	indows. W ogram by 1 you open	indows c using the this prog	an try to fix DPI that's ram.		
8-bit (2	Use the D	PI that's set for my n	nain displa	y when			
Rur	I signed i	n to Windows		~			
Dis	Learn mor	<u>'e</u>					
	High DPI s	caling override					
Use	Overrie Scaling	de high DPI scaling b performed by:	ehavior.				
	System (Enhanced)					
Ch			ОК		Cancel		
		ОК		Cance	Apply		

문제 9. Java 오류

ASDM UI에서는 다음 Java 오류 중 하나 이상을 표시할 수 있습니다. 오류: java.dll을 찾을 수 없습

니다.

또는

오류: Java SE Runtime Environment를 찾을 수 없습니다.

또는

오류: 레지스트리 키 'Software\JavaSoft\Java Runtime Environment'\CurrentVersion'에는 'x.x' 값이 있지만 'x.x'가 필요합니다.

Java Virtual Machine Launcher

х

Error: Registry key 'Software\JavaSoft\Java Runtime Environment'\CurrentVersion' has value '1.6', but '1.8' is required.

문제 해결 - 권장 조치

- 1. 다른 버전의 Java가 설치되어 있는지 확인합니다.
- 2. 다른 버전이 설치된 경우 모든 Java 버전을 제거합니다. Java 8도 제거해야 합니다.

팁: 레지스트리에서 이 키를 검토할 수 있습니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment - 설치된 버전을 확인 합니다.

또한 이 키를 통해 모든 버전이 완전히 제거되었음을 확인할 수 있습니다.

Registry Editor			
File Edit View Favorites Help			
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Ru	ntime Environment		
SOFTWARE 7-Zip Arellia Cisco Cisco Internal Cisco Spark Native Classes Clients Code42-AAT Code42-AAT Code42-AAT Colasoft CVSM DefaultUserEnvironment Dolby dotnet Dolby Code42-AAT Colasoft CVSM DefaultUserEnvironment Dolby Code42-AAT Colasoft CVSM Dolby Code42-AAT Colasoft CVSM Dolby Code42-AAT Code	Name (Default) BrowserJavaVersi CurrentVersion	Type REG_SZ REG_SZ REG_SZ	Data (value not set) 11.431.2 1.8

경고: Windows 레지스트리를 사용할 때는 주의하십시오!

4. 호환되는 Java 버전을 다시 설치합니다.

문제 10. 백엔드의 ASDM 버전 7.19.1.94 openJRE 버전 파일이 여전히 OracleJRE 버전을 표시합니다.

openJRE의 정상적인 동작

일반적으로 JRE 기반 ASDM 이미지를 설치 및 열면 Java 버전에 반영됩니다.

ASDM-IDM Java Console

Using JRE version 1.8.0 392 OpenJDK 64-Bit Server VM

그리고 이 경로 아래에 'jre' 폴더가 생성됩니다. C:\Program 파일(x86)\Cisco Systems\ASDM\jre

여기에서 Azul Zulu에 대한 정보가 포함된 릴리스 파일을 찾을 수 있습니다.

<#root>

IMPLEMENTOR="Azul Systems, Inc."

IMPLEMENTOR_VERSION="Zulu8.74.0.17-CA-win64"

JAVA_VERSION="1.8.0_392" OS_NAME="Windows" OS_VERSION="5.2" OS_ARCH="amd64" SOURCE=".:git:51a769a8708c"

openJRE의 잘못된 동작

이제 문제는 일부 ASDM 버전(예: 7.19.1.94)에서 UI가 다음과 같이 표시된다는 것입니다.

C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\ASDM\jre\release 파일에는 다음과 같은 내용이 표시됩니다

JAVA_VERSION="1.8.0_351" OS_NAME="Windows" OS_VERSION="5.2" OS_ARCH="amd64" SOURCE=".:git:c72692150ec4+" BUILD_TYPE="commercial"

문제 해결 - 권장 단계

이는 알려진 Cisco 버그 ID CSCwf<u>입니다74697</u> 백엔드의 ASDM 버전 7.19.1.94 openJRE 버전 파일에 OracleJRE 버전이 여전히 표시됨

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

해결 방법:

>= 7.18.1.161 또는 >= 7.19.1.95 OpenJRE 버전 저장소를 사용합니다.

문제 11. ASDM java 오류 "[ERROR] CLI-PASSTHROUGH-DEBUG Inside doInitialProcessing"

증상(둘다 참이어야 함):

- ASDM은 문제 없이 작동합니다.
- ASDM Java 로그는

CLI-PASSTHROUGH-DEBUG Inside doInitialProcessing messenger: cqq@1a3c930 CLI-PASSTHROUGH-DEBUG Inside do No CSD version

문제 해결 - 권장 조치

이는 Cisco 버그 ID CSCwe에 의해 추적된 알려진 외관 <u>결함입니다28411</u> ASDM java 오류 "[ERROR] CLI-PASSTHROUGH-DEBUG Inside doInitialProcessing"

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함

세부사항을 확인하십시오

ASDM 연결 문제 해결

문제 1. 최대 세션 수에 도달하여 ASDM 시작이 실패함

"프로토콜 http 또는 사용자에 대한 최대 관리 세션 수가 이미 있습니다. Please try again later" 오류 메시지가 ASDM에 표시됩니다.

ASDM에서 컨텍스트 간을 전환할 때도 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

문제 해결 - 권장 조치

Cisco 버그 ID CSCwd04210을 참조하십시오. ASA: ASDM 세션이 CLOSE_WAIT에 머물러 관리 기 능이 부족해짐"이 결함으로 인해 ASDM 세션이 "Lost connection to firewall(방화벽에 대한 연결 끊 김)" 메시지로 종료될 수 있으며, 더 이상 방화벽에 연결하지 못할 수 있습니다.

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

문제 2. ASDM에서 로드/연결 시간 증가

ASDM 초기 연결/로드 시간은 Cisco 버그 ID CSCvw79912 "Cisco Adaptive Security Device Manager Remote Code Execution Vulnerability"에 대한 수정을 실행하는 버전에서 증가합니다.

문제 해결 - 권장 조치

Cisco 버그 ID CSCwd58653 "<u>ASDM</u> 초기 연결/로드 시간 증가"를 참조하십시오.

참고: 이 결함은 최근 ASDM 소프트웨어 릴리스에서 수정되었습니다. 자세한 내용은 결함 세부사항을 확인하십시오.

ASDM 메모리 관련 문제 해결

문제 1. 컨피그레이션 로드 중 응답하지 않거나 ASDM 사용자 인터페이스가 느림

ASDM을 실행할 때 다음 증상 중 하나 이상이 관찰됩니다.

- 컨피그레이션을 로드하는 동안 ASDM UI가 응답하지 않거나 느려집니다.
- "ASDM에서 방화벽의 컨피그레이션을 로드할 수 없습니다. 디바이스에 대한 연결을 확인하고 나중에 다시 시도하십시오." 오류 메시지가 표시됩니다.

- "Retrieval of Data (validating running configuration)(데이터 검색(실행 중인 컨피그레이션 확 인))" 메시지가 몇 시간 등의 긴 시간 동안 표시됩니다.
- Java 콘솔 로그에는 다음 행이 표시됩니다.

<#root>

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space Exception in thread "LoadConfigThread" java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded

또는

<#root>

Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

이 증상을 확인하려면 Java 콘솔 로그를 활성화합니다.

Cisco ASDM-IDM Li	auncher v1.9(9)	-		×
Selection ASDM-IDM Launcher			ان د	sco
Device IP Address / Name:	192.0.2.1			*
Username: Password:				
	OK Close	cified device	e on this co	mputer
				1

문제 해결 - 권장 조치

- 1. ASA, ASDM 및 운영 체제 버전이 호환되는지 확인합니다. <u>Cisco Secure Firewall ASA 릴리</u> <u>스 노트, Cisco Secure Firewall ASDM 릴리스 노트, Cisco Secure Firewall ASA 호환성을</u> 참 조하십시오.
- 2. 운영 체제에서 ASDM 컨피그레이션 메모리를 늘립니다.

창

- ASDM 설치 디렉토리(예: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\ASDM)로 이동합니다.
- 텍스트 편집기로 run.bat 파일을 편집합니다.
- "start javaw.exe"로 시작하는 줄에서 접두사가 "-Xmx"인 인수를 변경하여 원하는 힙 크기를 지정합니다. 예를 들어, 768MB의 경우 -Xmx768M, 1GB의 경우 -Xmx1G로 변경합니다.
- run.bat 파일을 저장합니다.

맥 OS

- Cisco ASDM-IDM 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Show Package Contents(패키 지 콘텐츠 표시)를 선택합니다.
- Contents 폴더에서 Info.plist 파일을 두 번 클릭합니다. 개발자 도구가 설치되어 있으면 속성 목록 편집기에서 열립니다. 그렇지 않으면 TextEdit에서 열립니다.
- Java > VMOptions 아래에서 접두사가 "-Xmx"인 문자열을 변경하여 원하는 힙 크기를 지정합니다. 예를 들어, 768MB의 경우 -Xmx768M, 1GB의 경우 -Xmx1G로 변경합니다.
- 이 파일이 잠겨 있으면 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

 잠금 해제를 클릭하고 파일을 저장합니다. 잠금 해제 대화 상자가 표시되지 않으면 편집기를 종료하고 Cisco ASDM-IDM 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Copy Cisco ASDM-IDM을 선택하고 Desktop과 같은 쓰기 권한이 있는 위치에 붙여넣습니다. 그런 다음 이 복사본에서 힙 크기를 변경합니다.

참조

- <u>Cisco Secure Firewall ASA 릴리스 정보</u>
- <u>Cisco Secure Firewall ASDM 릴리스 정보</u>
- <u>Cisco Secure Firewall ASA 호환성</u>

문제 2. ASDM에서 방화벽에 연결할 수 없습니다.

"ASDM이 일시적으로 방화벽에 연결할 수 없습니다." 오류 또는 ASDM을 시작할 때 "Unable to launch device manager(디바이스 관리자를 시작할 수 없음)"가 표시됩니다.

• ASDM HTTPS 연결의 일부 패킷이 (ctm-error) CTM에서 ASP(Accelerated Security Path)에 오류 삭제 이유를 반환하면 삭제됩니다.

<#root>

#

capture asp type asp-drop all buffer 33554432 match ip host 192.0.2.1 host 192.0.2.1 eq https

<#root>

#

show capture

```
capture asp type asp-drop all buffer 33554432 [Capturing - 587 bytes]
match ip host 192.0.2.1 host 192.0.2.2 eq https
```

<#root>

#

```
show cap asp
```

1 packet captured

- 1: 10:41:04.850648 192.0.2.1.56667 > 192.0.2.2.443: P 758423982:758424499(517) ack 2534033991 v
- 실패한 블록 수는 256개이며 크기가 1550개인 블록 수는 0이 아니며 FAILED 카운터가 증가 합니다.

<#root>

#

show block

SIZE	MAX	LOW	CNT	FAILED
0	2950	2865	2950	0
4	400	398	399	0
80	2500	2369	2500	0
256	6302	0	6274	50693
1550	22147	0	22111	769896
2048	8848	8844	8848	0
2560	2964	2962	2964	0
4096	100	99	100	0
8192	100	99	100	0
9344	100	99	100	0
16384	154	153	154	0
65664	16	16	16	0

• MEMPOOL_DMA 메모리 풀의 여유 메모리 양은 일반적으로 몇 바이트 또는 킬로바이트 정도 로 매우 적습니다.

<#root>

#

show memory detail | begin MEMPOOL_DMA

MEMPOOL_DMA POOL STATS:		
Non-mmapped bytes allocated	=	230686720
Number of free chunks	=	175
Number of mmapped regions	=	0
Mmapped bytes allocated	=	0
Max memory footprint	=	230686720
Keepcost	=	336
Max contiguous free mem	=	21136
Allocated memory in use	=	230548640
Free memory	=	138080

문제 해결 - 권장 조치

1. Cisco 버그 ID CSCvv71435 "ASA 256 및/또는 1550 block depletion cares DMA Memory unreleased allocation"을 확인합니다. 결함 증상은 302013 또는 302014과 같은 syslogs 메시 지의 높은 속도로 관찰됩니다. 해결 방법 섹션의 단계를 수행합니다.

2. Cisco 버그 ID CSCwd<u>58653</u> "ASDM initial connection/load time increated"를 확인합니다. ASDM 업그레이드 후 ASDM 초기 연결/로드 시간이 증가하여 Cisco 버그 ID <u>CSCvw79912</u> "Cisco Adaptive Security Device Manager Remote Code Execution Vulnerability" 버전이 수 정되었습니다.

참고: Cisco 버그 ID <u>CSCwd58653</u>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.