

SPA302Dハンドセットの日付と時刻の設定

目的

SPA302Dのデータと時刻はSPA232Dベースと同期されます。ただし、同期が正しくない場合は、手動で編集することもできます。

この記事では、SPA302Dモビリティ拡張ハンドセットの日付と時刻の設定を編集する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA302Dハンドセット

[Software Version]

- ・ v2.31

トーンの設定

ステップ1：ホーム画面で選択ボタンを押して設定アイコンを選択します。上の図に示すように、選択範囲は黒い輪郭で強調表示されます。

ステップ2:[設定(Settings)]メニューで、[日付/時刻(Date/time)]を選択して、ナビゲーションボタンを上下に選択し[選択(Select)]ボタンを押します。

ステップ3：左と右のナビゲーションボタンを使用して、各フィールドの値を変更します。

- ・ 月
- Day
- ・ 年
- ・ 時間
- ・ 分
- ・ 午前/午後
- 書式

ステップ4:[Save]ソフトキーを押して、選択内容を保存します。