Configuración Wi-Fi en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para configurar Wi-Fi en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2. El teléfono tiene la función de conectarse a un dispositivo de comunicación unificada mediante la red Wi-Fi. Esto ofrece una ventaja, ya que el teléfono se puede transportar a cualquier lugar de la red inalámbrica.

Dispositivos aplicables

·SPA 525G · SPA 525G2

Configuración Wi-Fi.

Paso 1. Pulse el botón Setup del teléfono. Aparecerá el menú Información y configuración.



Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Configuración de red. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Configuración de red*.

01/04/12 01:39p 📕		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences	~	
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Paso 3. Para activar Wi-Fi, con la opción Wi-Fi seleccionada pulse la tecla de navegación **flecha derecha**. El símbolo blanco derecho en el fondo azul indica que la conexión Wi-Fi está activada.



Paso 4. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Configuración Wi-Fi. Pulse la tecla de navegación **flecha derecha**. El menú de configuración *Wi-Fi* aparece en la pantalla.



Paso 5. Pulse la tecla programada **Select** para entrar en la opción Perfil inalámbrico. El menú *Select a Profile* aparece en la pantalla.



Paso 6. Para la primera configuración, pulse la tecla programada **Scan**. Esto mostrará las redes inalámbricas disponibles en los alrededores.

Paso 7. Utilice las teclas de navegación para elegir primero la red adecuada. Después de eso, presione la tecla programada **Connect**. El SPA525G/SPA525G2 solicitará una confirmación final para guardar los parámetros.

01/04/12 0	1:39p 📕	Angela Martin	
Select a F	Profile	0.0.00	<u></u>
1	Test		
	🖌 Test		a
LAB			
Option	Scan	Connect	Back

Paso 8. La red conectada se mostrará en el menú Seleccionar un perfil. Aquí estaba la red de pruebas como se muestra en la siguiente imagen.