

Pour lancer l'enregistrement d'un appel, appuyez sur la touche programmable **Option** pendant un appel en cours. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Lancer l'enregistrement**. La ligne d'état de l'écran affiche alors « Enr ».

Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche programmable **Option**, puis sélectionnez **Arrêter l'enregistrement** dans le menu **Options**.

Avis de surveillance et d'enregistrement

Selon la configuration du système, vous pourriez ne pas être avisé lorsque votre superviseur surveille ou enregistre vos appels.

Si la fonction d'avis est activée et que votre superviseur surveille ou enregistre votre appel, vous verrez un des éléments suivants sur la ligne d'état.

- Enr (enregistrement en cours)
- Sur (surveillance en cours)
- Enr/Sur (enregistrement et surveillance en cours)

4 Fermeture de session

Vous pouvez fermer une session à partir des états d'agent **Non disponible**, **Disponible**, **Post-appel** et **En conversation**.

Étape 1 Appuyez sur la touche programmable **État**, puis sélectionnez **Déconnexion** dans le menu.

Étape 2 Si votre système a été configuré de façon à ce que des codes de motif doivent être utilisés, le menu des codes de motif s'affiche. Choisissez un code de motif approprié. **IP Phone Agent** revient à l'écran **Connexion**, et votre session au **DAA** est fermée.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Cisco IP Phone Agent

CAD 8.0 pour Cisco Unified Contact Center Express 8.0

- 1 Ouverture de session
- 2 Écran IP Phone Agent
- 3 Tâches courantes
- 4 Fermeture de session

Siège social pour les Amériques
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Téléphone : 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Télécopieur : 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems et le logo Cisco Systems sont des marques déposées ou des marques de commerce de Cisco Systems, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document ou sur le site Web appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (0610R)

© Cisco Systems, Inc., 2008, 2010. Tous droits réservés.

© Calabrio, Inc., 2008. Tous droits réservés.

♻️ Imprimé aux États-Unis sur du papier contenant 10 % de déchets post-consommation.

1 Ouverture de session

L'ouverture de session est la seule tâche dans IP Phone Agent qui exige l'entrée de données.

Étape 1 Appuyez sur le bouton Services de votre téléphone IP afin d'afficher le menu Services.

Étape 2 Dans le menu, choisissez le service IP Phone Agent (le nom du service dépend de la configuration choisie par l'administrateur du système). L'écran Connexion de l'agent s'affiche.

Étape 3 À l'aide du clavier numérique de votre téléphone IP, entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le numéro de votre poste dans les champs appropriés.

Utilisez la touche de défilement pour passer d'un champ à un autre. Si vous faites une erreur, utilisez la touche programmable << pour supprimer vos entrées un caractère à la fois.



Remarque L'écran Connexion à IP Phone Agent peut prendre en charge les lettres et les chiffres. Lorsque vous appuyez sur une touche numérique, un menu apparaît dans lequel s'affichent le chiffre et les lettres qui y correspondent. (Par exemple, si vous appuyez sur la touche 4, vous voyez un menu comprenant les caractères g, h, i, 4, G, H et I.) Appuyez sur la touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse en surbrillance. Lorsque vous cessez d'appuyer sur la touche, votre choix apparaît dans le champ.

Étape 4 Appuyez sur la touche programmable Soumettre pour vous connecter au DAA. Vous êtes alors placé automatiquement dans l'état d'agent Non disponible.

2 Écran IP Phone Agent



3 Tâches courantes

Changer l'état d'agent

Pour changer l'état d'agent, appuyez sur la touche programmable État et sélectionnez l'état approprié dans l'écran Modifier l'état. Le menu n'affiche que les états disponibles à partir de votre état actuel. Votre état d'agent actuel apparaît toujours sur la ligne inférieure de l'écran.

Pour changer l'état d'agent pendant un appel, appuyez d'abord sur la touche programmable Statistiques, puis, dans l'écran Statistiques des compétences, appuyez sur la touche programmable État.



Remarque Lorsque vous changez votre état d'agent pendant un appel, l'état indiqué à l'écran ne change pas. L'état apparaissant à l'écran est toujours En conversation. Dès que vous avez terminé l'appel, votre nouvel état s'affiche.

Entrer un code motif

Il est possible qu'on vous demande d'entrer un code de motif lorsque vous passez à l'état Non disponible ou que vous fermez une session. Ces codes sont définis par l'administrateur.

Pour entrer un code de motif, il vous suffit de choisir le code de motif approprié dans le menu.

Entrer les données post-appel (Versions Améliorée et Premium seulement)

Il est possible qu'on vous demande d'entrer des données post-appel lorsque vous passez à l'état Post-appel. Les descriptions des données post-appel sont définies par l'administrateur.

Pour entrer une description des données post-appel, il vous suffit de choisir la description appropriée dans le menu.

Afficher les statistiques de la file d'attente du service d'appels

Il est possible de consulter les statistiques relatives aux FSA à tout moment lorsqu'une session est ouverte dans IP Phone Agent. Les statistiques relatives aux FSA qui sont affichées sont définies par l'administrateur.

Pour afficher les statistiques relatives aux FSA, appuyez sur la touche programmable Statistiques.

Afficher les données du demandeur

Les données du demandeur s'affichent lorsque votre téléphone sonne, ainsi que durant l'appel. C'est l'administrateur du système qui définit le type de données qui apparaissent sur l'écran Données du demandeur.

Pour afficher les données du demandeur, appuyez sur la touche programmable Données C.

Enregistrer un appel (versions Améliorée et Premium seulement)

Si cette fonction a été activée par l'administrateur, vous pouvez enregistrer tous les appels que vous recevez sur votre téléphone IP. Par contre, vous ne pouvez pas écouter les enregistrements, seuls les superviseurs peuvent le faire.